# TÜV RHEINLAND IMMISSIONSSCHUTZ UND ENERGIESYSTEME GMBH



Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO<sub>2</sub>

> TÜV-Bericht: 936/21205926/B Köln, 22.06.2007

> > www.umwelt-tuv.de



luft@de.tuv.com

Die TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH ist mit der Abteilung Immissionsschutz für die Arbeitsgebiete:

- Bestimmung der Emissionen und Immissionen von Luftverunreinigungen und Geruchsstoffen;
- Überprüfung des ordnungsgemäßen Einbaus und der Funktion sowie Kalibrierung kontinuierlich arbeitender
- Emissionsmessgeräte einschließlich Systemen zur Datenauswertung und Emissionsfernüberwachung; - Eignungsprüfung von Messeinrichtungen zur kontinuierlichen Überwachung der Emissionen und Immissionen
- sowie von elektronischen Systemen zur Datenauswertung und Emissionsfernüberwachung

#### nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert.

Die Akkreditierung ist gültig bis 04.12.2010. DAR-Registriernummer: DAP-PL-3856.99.

Die <u>auszugsweise</u> Vervielfältigung des Berichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung. TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH D - 51105 Köln, Am Grauen Stein, Tel: 0221 806-2756, Fax: 0221 806-1349

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 3 von 486



# Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2

Geprüfte Messeinrichtung:	M100E
Gerätehersteller:	Teledyne Advanced Pollution Instrumentation 9480 Carroll Park Drive San Diego, CA 92121 USA
	EAS Envimet Analytical Systems Ges.m.b.h. Industriestrasse B 16 2345 Brunn/Gebirge Austria
Prüfzeitraum:	September 2006 bis Juni 2007
Berichtsdatum:	22.06.2007
Berichtsnummer:	936/21205926/B
Berichtsumfang:	insgesamt 486 Seiten Handbuch ab Seite 133 mit 354 Seiten

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 5 von 486

## Inhaltsverzeichnis

1.	KURZFASSUNG UND BEKANNTGABEVORSCHLAG	. 9
Kur	zfassung	. 9
Beł	kanntgabevorschlag	10
Zus	sammenfassende Darstellung der Prüfergebnisse	11
2.	AUFGABENSTELLUNG	15
Art	der Prüfung	15
Zie	lsetzung	15
3.	BESCHREIBUNG DER GEPRÜFTEN MESSEINRICHTUNG	16
Me	ssprinzip	16
Um	fang und Aufbau der Messeinrichtung	18
4.	PRÜFPROGRAMM	21
Prü	fprogramm nach VDI 4202, Ergebnisse siehe Kapitel 6	22
Prü	fprogramm nach DIN EN 14212, Ergebnisse siehe Kapitel 7	22
5	REFERENZMESSVERFAHREN	23
SO	2 Prüfgaserzeugung	23
Me	ssplatzaufbau im Labor und Feld	23
6.		
-	PRÜFERGEBNISSE NACH VDI 4202 BL. 1	24
6.1	PRÜFERGEBNISSE NACH VDI 4202 BL. 1	24 24
6.1 6.1	PRÜFERGEBNISSE NACH VDI 4202 BL. 1 4.1.1 Messwertanzeige 4.1.2 Wartungsfreundlichkeit	24 24 25
6.1 6.1 6.1	<ul> <li>PRÜFERGEBNISSE NACH VDI 4202 BL. 1</li></ul>	24 24 25 26
6.1 6.1 6.1 6.1	<ul> <li>PRÜFERGEBNISSE NACH VDI 4202 BL. 1</li></ul>	24 24 25 26 27
6.1 6.1 6.1 6.1 6.1	PRÜFERGEBNISSE NACH VDI 4202 BL. 1	24 24 25 26 27 28
<ol> <li>6.1</li> <li>6.1</li> <li>6.1</li> <li>6.1</li> <li>6.1</li> </ol>	PRÜFERGEBNISSE NACH VDI 4202 BL. 1	24 24 25 26 27 28 30



Seite 6 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

6.1	4.2 Anforderungen an Messeinrichtungen für den mobilen Einsatz	32
6.1	5.2.1 Messbereich	33
6.1	5.2.2 Negative Messsignale	34
6.1	5.2.3 Analysenfunktion	35
6.1	5.2.4 Linearität	
6.1	5.2.5 Nachweisgrenze	42
6.1	5.2.6 Einstellzeit	44
6.1	5.2.7 Abhängigkeit des Nullpunktes von der Umgebungstemperatur	45
6.1	5.2.8 Abhängigkeit des Messwertes von der Umgebungstemperatur	47
6.1	5.2.9 Nullpunktsdrift	49
6.1	5.2.10 Drift des Messwertes	52
6.1	5.2.11 Querempfindlichkeit	55
6.1	5.2.12 Reproduzierbarkeit	59
6.1	5.2.13 Stundenwerte	63
6.1	5.2.14 Netzspannung und Netzfrequenz	64
6.1	5.2.15 Stromausfall	66
6.1	5.2.16 Gerätefunktionen	67
6.1	5.2.17 Umschaltung	68
6.1	5.2.18 Verfügbarkeit	69
6.1	5.2.19 Konverterwirkungsgrad	71
6.1	5.2.20 Wartungsintervall	72
6.1	5.2.21 Gesamtunsicherheit	73
6.1	5.4 Anforderungen an Mehrkomponentenmesseinrichtungen	75
7.	PRÜFKRITERIEN NACH EN 14212	76
7.1	8.4 Bestimmung der Leistungskenngrößen im Labor	76
7.1	8.4.3 Einstellzeit	79
7.1	8.4.4 Kurzzeitdrift	83



Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

Seite 7 von 486

7.1	8.4.5 Wiederholstandardabweichung
7.1	8.4.6 "Lack of fit" (Abweichung von der Linearen Regression)
7.1	8.4.7 Empfindlichkeitskoeffizient des Probengasdruckes
7.1	8.4.8 Empfindlichkeitskoeffizient der Probengastemperatur96
7.1	8.4.9 Empfindlichkeitskoeffizient der Umgebungstemperatur98
7.1	8.4.10 Empfindlichkeitskoeffizient der Spannung102
7.1	8.4.11 Störungen
7.1	8.4.12 Mittelungsprüfung107
7.1	8.4.13 Differenz Proben-/Kalibriereingang110
7.1	8.5 Bestimmung der Leistungskenngrößen bei der Feldprüfung112
7.1	8.5.4 Langzeitdrift114
7.1	8.5.5 Vergleichstandardabweichung unter Feldbedingungen
7.1	8.5.7 Verfügbarkeit120
8	LITERATURVERZEICHNIS
9	ANLAGEN

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

# 1. Kurzfassung und Bekanntgabevorschlag

## Kurzfassung

Im Auftrag der Firma Teledyne API führte die TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH die Eignungsprüfung der Messeinrichtung M100E für die Komponente SO<sub>2</sub> durch.

Die Prüfung erfolgte unter Beachtung der folgenden Richtlinien und Anforderungen:

- VDI 4202 Blatt 1: Mindestanforderungen an automatische Immissionsmesseinrichtungen bei der Eignungsprüfung; Punktmessverfahren für gas- und partikelförmige Luftverunreinigungen, vom Juni 2002
- DIN EN 14212 Luftqualität Messverfahren zur Bestimmung der Konzentration von Schwefeldioxid mit Ultraviolett-Fluoreszenz, vom Juni 2005

Die geprüfte Messeinrichtung arbeitet nach dem Messprinzip der Ultraviolett-Fluoreszenz.

Die Untersuchungen erfolgten im Labor und während eines dreimonatigen Feldtests als Dauerstandsversuch. Die geprüften Messbereiche betrugen:

Komponente		Messberei	ch	
Schwefeldioxid	SO <sub>2</sub>	700	µg/m³	VDI 4202 BI. 1
Schwefeldioxid	SO <sub>2</sub>	1000	µg/m³	DIN EN 14212

ANMERKUNG: 0 – 0,376 ppm entsprechen 0 – 376 nmol/mol oder 0 – 1000  $\mu$ g/m<sup>3</sup> SO<sub>2</sub> (bei 293 K und 1013 mbar)

Bei der Eignungsprüfung wurden die Bedingungen der Mindestanforderungen erfüllt.

Seitens der TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH wird daher eine Veröffentlichung als eignungsgeprüfte Messeinrichtung zur laufenden Aufzeichnung der Immission von Schwefeldioxid vorgeschlagen.



Seite 10 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

### Bekanntgabevorschlag

Aufgrund der erzielten positiven Ergebnisse wird folgende Empfehlung für die Bekanntgabe als eignungsgeprüfte Messeinrichtung ausgesprochen:

1.2.1	Messaufgabe	:	Messung der Schwefeldioxid- Konzentration in der Umgebungs- luft
1.2.2	Gerätename	:	M100E
1.2.3	Messkompo- nenten	:	SO <sub>2</sub>
1.2.4	Hersteller	:	Teledyne Advanced Pollution Instrumentation 9480 Carroll Park Drive San Diego, CA 92121 USA EAS Envimet Analytical Systems Ges.m.b.h.
			Industriestrasse B 16 2345 Brunn/Gebirge Austria
1.2.5	Eignung	:	Zur kontinuierlichen Immissionsmessung von Schwefeldioxid im stationären Einsatz
1.2.6	Messbereiche bei	:	0 bis 700 µg/m³ Schwefeldioxid
	der Eignungspru- fung		0 bis 1000 µg/m³ Schwefeldioxid
1.2.7	Softwareversion	:	Revision C.3
1.2.8	Einschränkungen	:	
1.2.9	Hinweise	:	-
1.2.10	Prüfinstitut	:	TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH, Köln TÜV Rheinland Group Verantwortlicher Prüfer: DiplIng. Martin Schneider
1.2.11	Prüfbericht	:	936/21205926/B vom 22.06.2007

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 11 von 486

# Zusammenfassende Darstellung der Prüfergebnisse

Minde	stanforderung	Anforderung	ung Prüfergebnis		Seite		
4	Bauartanforderung	Bauartanforderungen					
4.1	Allgemeine Anford	lerungen					
4.1.1	Messwertanzei- ge	Muss vorhanden sein.	Eine Messwertanzeige ist vorhanden.	ja	24		
4.1.2	Wartungsfreund- lichkeit	Wartungsarbeiten sollten ohne größeren Aufwand möglichst von außen durchführbar sein.	Die Wartung der Messeinrichtung ist ohne größeren Aufwand möglich.	ja	25		
4.1.3	Funktionskontrol- le	Spezielle Einrichtungen hierzu sind als zum Gerät gehörig zu betrachten, bei den entspre- chenden Teilprüfungen einzu- setzen und zu bewerten.	entfällt	nicht zutref- fend	26		
		müssen der Messeinrichtung ihre Betriebsbereitschaft über Statussignale anzeigen und di- rekt oder telemetrisch ansteu- erbar sein.					
		Unsicherheit dieser Prüfgasein- richtung darf in drei Monaten 1 % von B2 nicht überschrei- ten.					
4.1.4	Rüst- und Ein- laufzeiten	Die Betriebsanleitung muss hierzu Angaben enthalten.	Die Rüstzeit der Messeinrichtung be- trägt 1,5 Stunden. Die Einlaufzeit wurde von uns mit maximal 1,5 Stun- den ermittelt.	ja	27		
4.1.5	Bauart	Die Betriebsanleitung muss Angaben hierzu enthalten	Im Handbuch werden die Bauart und die technischen Rahmenbedingungen ausführlich beschrieben.	ja	28		
4.1.6	Unbefugtes Ver- stellen	Muss Sicherung dagegen ent- halten.	Die Messeinrichtung ist durch Pass- wortabfrage gegen unbefugtes Ver- stellen abgesichert.	ja	30		
4.1.7	Messsignalaus- gang	Muss digital und/oder analog angeboten werden.	Messsignale und Betriebszustände werden von den nachgeschalteten Auswertesystemen richtig erkannt. Al- le Messsignale können digital und analog ausgegeben werden.	ја	31		
4.2	Anforderungen an Messeinrich- tungen für den mobilen Einsatz	Ständige Betriebsbereitschaft muss gesichert sein; Anforde- rungen des stationären Einsat- zes müssen analog im mobilen Einsatz erfüllt sein.	Eine Bewertung entfällt, da diese Ein- satzmöglichkeit nicht geprüft wurde.	nicht zutref- fend	32		



\_\_\_\_\_

Seite 12 von 486

# TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH Luftreinhaltung

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

Mindestanforderung		Anforderung	Prüfergebnis	ein- gehal- ten	Seite			
5.	Leistungsanforderungen							
5.1	Allgemeines							
5.2	Allgemeine Anford	lerungen						
5.2.1	Messbereich	Messbereichsendwert größer B2.	Es ist möglich die Messbereiche den Anforderungen der VDI 4202 anzu- passen.	ja	33			
5.2.2	Negative Mess- signale	Dürfen nicht unterdrückt wer- den (lebender Nullpunkt).	Die Lage des Nullpunkt-Messsignals ist soweit von elektrisch Null entfernt, dass die zulässige Nullpunktdrift und damit auch negative Messsignale si- cher erfasst werden können.	ja	34			
5.2.3	Analysenfunktion	Zusammenhang zwischen Ausgangssignal und Messgrö- ße muss mittels Analysenfunk- tion darstellbar sein und durch Regressionsrechnung ermittelt werden.	Der Zusammenhang zwischen Aus- gangssignal und Messgröße ist durch die Analysenfunktion statistisch gesi- chert darstellbar, und durch Regres- sionsrechnung ermittelt	ja	35			
5.2.4	Linearität	Abweichung der Gruppenmit- telwerte der Messwerte von der Kalibrierfunktion im Bereich von Null bis B1 maximal 5 % von B1 und im Bereich Null bis B2 maximal 1 % von B2.	Die Untersuchungen ergaben keine Überschreitung der zulässigen Ab- weichungen.	ja	39			
5.2.5	Nachweisgrenze	Maximal B0.	Die Nachweisgrenze liegt innerhalb der Mindestanforderungen.	ja	42			
5.2.6	Einstellzeit	Maximal 5 % der Mittelungszeit (gleich 180 Sekunden).	Die maximal zulässige Einstellzeit von 180 s wird mit 75 s deutlich unter- schritten.	ja	44			
5.2.7	Abhängigkeit des Nullpunktes von der Umgebungs- temperatur	Nullpunktmesswert darf bei $\Delta$ Tu um 15 K zwischen +5 °C und +20 °C bzw. um 20 K zwi- schen +20 °C und +40 °C B0 nicht überschreiten.	Die Änderung des Nullpunktes liegt bei allen betrachteten Umgebungs- temperaturen deutlich besser als die maximal erlaubte Abweichung von 2 µg/m <sup>3</sup> .	ja	45			
5.2.8	Abhängigkeit des Messwertes von der Umgebungs- temperatur	Der Messwert im Bereich von B1 darf nicht mehr als $\pm 5$ % bei $\Delta$ Tu um 15 K zwischen +5 °C und +20 °C bzw. um 20 K zwischen +20 °C und +40 °C betragen.	Die Änderung des Referenzpunktes liegt bei allen betrachteten Umge- bungstemperaturen deutlich besser als die maximal erlaubte Abwei- chung von 2 µg/m <sup>3</sup> .	ja	47			
5.2.9	Nullpunktsdrift	In 24 Stunden und im War- tungsintervall maximal B0.	Die Nullpunktsdriften in 24 h und im Wartungsintervall liegen mit 0,0189 µg/(m <sup>3*</sup> d) und 0,567 µg/(m <sup>3*</sup> Monat) für Gerät 1 (1177), und 0,0085 µg/(m <sup>3*</sup> d) und 0,255 µg/(m <sup>3*</sup> Monat) für Gerät 2 (1183) deutlich unterhalb der Anforderung von 2 µg/m <sup>3</sup> .	ja	49			



Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

Seite 13 von 486

Mindestanforderung	Anforderung	Prüfergebnis	ein- gehal- ten	Seite
5.2.10 Drift des Mess- wertes	In 24 Stunden und im War- tungsintervall maximal 5 % von B1.	Die Referenzpunktdriften in 24 h und im Wartungsintervall liegen mit 0,0095 $\mu$ g/(m <sup>3*</sup> d) und 0,285 $\mu$ g/(m <sup>3*</sup> Monat) für Gerät 1 (1177), und -0,0039 $\mu$ g/(m <sup>3*</sup> d) und -0,117 $\mu$ g/(m <sup>3*</sup> Monat) für Gerät 2 (1183) deutlich unterhalb der Anforderung von 2 $\mu$ g/m <sup>3</sup> .	ja	52
5.2.11 Querempfind- lichkeit	Im Bereich des Nullpunktes maximal B0 und im Bereich B2 maximal 3 % von B2.	Die Querempfindlichkeiten der Mess- einrichtungen erfüllen die Mindestan- forderungen.	ja	55
5.2.12 Reproduzierbar- keit	RD ≥ 10 bezogen auf B1.	Der in der VDI 4202 Blatt 1 geforderte Wert der Reproduzierbarkeit von min- destens 10 wird überschritten. Somit sind die Mindestanforderungen ein- gehalten.	ja	60
5.2.13 Stundenwerte	Bildung muss möglich sein.	Die Messeinrichtung ermöglicht die Bildung von Stundenmittelwerten.	ja	63
5.2.14 Netzspannung und Netzfre- quenz	Messwertänderung bei B1 ma- ximal B0 im Spannungsintervall (230 +15/-20) V und Messwer- tänderung im mobilen Einsatz maximal B0 im Frequenzinter- vall (50 ± 2) Hz.	Die Messeinrichtung erfüllt die Min- destanforderung bei der Variation der Netzspannung.	ja	64
5.2.15 Stromausfall	Unkontrolliertes Ausströmen von Betriebs- und Kalibriergas muss unterbunden sein; Gerä- teparameter müssen gegen Verlust durch Pufferung ge- schützt sein	Die Mindestanforderungen sind erfüllt.	ja	66
5.2.16 Gerätefunktionen	Müssen durch telemetrisch übermittelbare Statussignale überwachbar sein.	Eine telemetrische Überwachung der Statussignale (Betriebszustände, Stö- rungen) ist möglich.	ja	67
5.2.17 Umschaltung	Messen/Funktionskontrolle und/oder Kalibrierung muss te- lemetrisch und manuell aus- lösbar sein.	Die Umschaltung zwischen den Be- triebsmodi (Messung, Kalibrierung) ist manuell und telemetrisch möglich.	ja	68
5.2.18 Verfügbarkeit	Mindestens 90 %.	Die Verfügbarkeit ist größer als 90 %, somit ist die Mindestanforderung er- füllt.	ja	69
5.2.19 Konverterwir- kungsgrad	Mindestens 95 %.	Nicht zutreffend.	nicht zutref- fend	71



Seite 14 von 486

# TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH Luftreinhaltung

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

Minde	stanforderung	Anforderung	Prüfergebnis	ein- gehal- ten	Seite
5.2.20	Wartungsinter- vall	Möglichst 28 Tage, mindestens 14 Tage.	Das Wartungsintervall beträgt 4 Wo- chen.	ja	72
5.2.21	Gesamtunsi- cherheit	Einhaltung der Anforderungen an die Datenqualität.	Die Messeinrichtungen unterschreiten mit 5,62 % und 5,37 % die geforder- ten Gesamtunsicherheiten von 15 %.	ja	73
5.3 Anforderungen an Messeinrichtungen für partikelförmige Luftverunreinigungen					
5.4	Anforderungen an Mehrkompo- nentenmessein- richtungen	Müssen für jede Einzelkompo- nente im Simultanbetrieb aller Messkanäle erfüllt sein.	Bei der Messeinrichtung handelt es sich um eine Einkomponentenmess- einrichtung.	nicht zutref- fend	75

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 15 von 486

# 2. Aufgabenstellung

### Art der Prüfung

Im Auftrag der Firma Teledyne API wurde von der TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH eine Eignungsprüfung für die Messeinrichtung M100E vorgenommen. Die Prüfung erfolgte als vollständige Eignungsprüfung.

### Zielsetzung

Ziel der Prüfung war zu zeigen, dass die Messeinrichtung alle Anforderungen der deutschen Mindestanforderungen nach VDI 4202 Blatt 1 und die Anforderungen der DIN EN 14212 erfüllt. Dazu wurde die Messeinrichtung in den Messbereichen nach Tabelle 1 geprüft.

### Tabelle 1: Geprüfte Messbereiche

Komponente		Messberei	ch	
Schwefeldioxid	SO <sub>2</sub>	0 - 700	µg/m³	VDI 4202 BI. 1
Schwefeldioxid	SO <sub>2</sub>	0 - 1000	µg/m³	DIN EN 14212



Seite 16 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

# 3. Beschreibung der geprüften Messeinrichtung

### Messprinzip

Das physikalische Prinzip auf dem die Messmethode des M100E beruht, basiert auf der bei der Anregung von Schwefeldioxid (SO<sub>2</sub>) durch ultraviolettes Licht mit einer Wellenlänge im Bereich von 190 mm – 230 mm auftretenden Fluoreszenz. Diese Reaktion ist ein Zweistufenprozess.

Die erste Stufe erfolgt, wenn auf SO<sub>2</sub> Moleküle Photone der entsprechenden ultravioletten Wellenlänge stoßen. Ein Bandpassfilter zwischen der UV Lichtquelle und dem betroffenen Gas begrenzt die Lichtwellenlänge auf annähernd 214 nm. Die SO<sub>2</sub> Moleküle absorbieren einen Teil der Energie des UV Lichts und veranlassen dadurch ein Elektron von jedem der betroffenen Moleküle sich in einen höheren Energiezustand zu bewegen.

$$SO_2 + hv_{214nm} \xrightarrow{Ia} SO_2^*$$

Die Menge  $SO_2$  in der Probenkammer, die in angeregtes  $SO_2^*$  umgewandelt wird, hängt von der durchschnittlichen Intensität des UV Lichts, nicht aber von der Peakintensität ab, da die Intensität des UV Lichts nicht in jedem Teil der Probenkammer identisch ist. Einige der Photonen werden, während das Licht das Probengas durchläuft, vom  $SO_2$  absorbiert.





Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 17 von 486

Die Gleichung zur Definition der durchschnittlichen UV Lichtintensität (Ia) lautet:

$$Ia = I_0[1 - \exp(-ax(SO_2))]$$

Mit:

 $\mathbf{I}_0$ 

= Intensität des angeregten UV Lichts

A = Der Absorptionskoeffizient des  $SO_2$  (Konstant)

- SO<sub>2</sub> = Konzentration von SO<sub>2</sub> in der Probenkammer
- X = Die beeinflusste Entfernung zwischen UV und  $SO_2$  Molekülen (Pfadlänge)

Die zweite Stufe dieser Reaktion tritt auf, nachdem das  $SO_2$  seinen angeregten Zustand erreicht  $(SO_2^*)$  hat. Da das System den niedrigsten zur Verfügung stehenden stabilen Energiezustand suchen wird, wird das  $SO_2^*$  Molekül durch Abgabe seiner Überschussenergie in Form eines Photons (hv) schnell wieder in seinen vorigen Zustand zurückkehren. Die Wellenlänge dieses fluoreszierenden Lichts befindet sich ebenfalls in dem ultravioletten Band, aber mit einer längeren (niedrigere Energie) Wellenlänge um 330 nm.

$$SO_2^* \rightarrow SO_2 + hv_{330nm}$$

Die Menge des durch den Zerfall von SO<sub>2</sub><sup>\*</sup> abgegebenen, erfassbaren UV wird von der Geschwindigkeit, bei der die Reaktion auftritt (k), bestimmt.

 $F = k(SO_2^*)$ 

Mit: F = Die Menge des abgegebenen Fluoreszenzlichts

K = Die Rate des Zerfalls von  $SO_2^*$  in  $SO_2$ 

 $SO_2^*$  = Die Menge des angeregten  $SO_2$  in der Probenkammer

Daraus folgt:

$$k(SO_2^*) \xrightarrow{F} SO_2 + hv_{330nm}$$

Die Funktion (k) wird von der Gastemperatur beeinflusst. Je wärmer das Gas, desto schneller zerfallen die individuellen Moleküle in ihren Grundzustand und je mehr Photone von UV Licht werden pro Zeiteinheit abgegeben.

Unter der Annahme der Absorptionsrate (a) als Konstante, ist die Menge an Fluoreszenz ein Resultat von der SO<sub>2</sub> Konzentration, der UV Lichtintensität, der Pfadlänge des UV Lichts und der Temperatur des Gases.

Falls also die Lichtintensität ( $I_0$ ) bekannt ist, die Pfadlänge des angeregten Lichts (x) kurz, die Temperatur des Gases bekannt, und so kompensiert ist dass die Verfallsrate des SO<sub>2</sub> konstant (k), dann kann die Menge des emittierten Fluoreszenzlichts (F) direkt auf die SO<sub>2</sub> Konzentration in der Probenkammer bezogen werden. Als Ergebnis kann jede Veränderung der UV Fluoreszenz direkt einer SO<sub>2</sub> Konzentrationsänderung im Probengas zugeordnet werden.



Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

## Umfang und Aufbau der Messeinrichtung

#### Probengasfluss:

Der Probengasfluss durch den M100E Analysator wird durch eine kleine Pumpe im Geräteinneren erzeugt.



Abbildung 2: M100E Gasdurchfluss (Nullluft / Spangaseingang optional)

## Photomultiplierröhrchen

Die Menge des in der Probenkammer erzeugten fluoreszierenden UV Lichts ist viel geringer als die Intensität der angeregten UV Quellenlampe. Daher wird zur Erfassung dieses Lichts eine sehr viel empfindlichere Einrichtung mit genügend hoher Auflösung zur Erreichung eines sinnvollen Ergebnisses benötigt. Das M100E verwendet zu diesem Zweck ein Photomultiplierröhrchen (PMT).

Ein PMT ist typischerweise ein Röhrchen das eine Vielzahl speziell konstruierter Elektroden beinhaltet. Photonen betreten das PMT, treffen auf eine negativ geladene Fotokathode und lösen bei ihr das Emittieren von Elektronen aus. Diese Elektronen werden durch eine angelegte Hochspannung beschleunigt und durch eine Abfolge solcher Beschleunigungsschritte (Dynoden) bis zur Erzeugung eines verwendbaren Stromsignals vervielfacht. Dieser Strom nimmt mit der Menge des zur erfassten Lichts zu oder ab.



Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

Seite 19 von 486



Abbildung 3: PMT Basisdesign

# UV Lichtpfad:

Die UV Strahlung wird von einer speziellen Lampe erzeugt. Diese erzeugt eine große Menge Licht der zur Anregung von  $SO_2$  in  $SO_2^*$  (214nm) benötigten Wellenlänge. Ein Referenzdetektor misst kontinuierlich die Lampenintensität. Ein Photomultiplierröhrchen (PMT) erfasst das vom  $SO_2^*$  Zerfall (330 nm) abgegebene UV Licht und gibt ein analog Signal aus. Mehrere fokussierende Linsen und optische Filter stellen sicher, dass beide Detektoren einer optimalen Menge der korrekten UV Wellenlängen ausgesetzt sind. Um weiter sicherzustellen, dass das PMT nur von zerfallendem  $SO_2^*$  abgegebenes Licht erfasst, stehen der Pfad des angeregten UV und das Blickfeld des PMT senkrecht zueinander. Außerdem sind die inneren Oberflächen der Probenkammer mit einer Lage Streulicht absorbierendem schwarzen Teflon beschichtet.







Seite 20 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

#### Kohlenwasserstoffscrubber

Es ist sehr wichtig, dass die in die Probenkammer gelangende Luft frei von Kohlenwasserstoffen ist. Um dies zu erfüllen, verwendet das M100E einen aus einem einzelnen Schlauch bestehenden Permeationsscrubber. Der Scrubber besteht aus einem einzelnen, Kohlenwasserstoffe sehr gut absorbierenden Spezialplastikschlauch. Dieser Schlauch befindet sich innerhalb einer ihn umschließenden Hülle aus flexiblem Plastikschlauch. Während das Gas durch den inneren Schlauch fließt, werden Kohlenwasserstoffe in den Membranwänden absorbiert, durch die Membranwand transportiert, und in das Kohlenwasserstofffreie Spülgas des äußeren Schlauches geführt. Dieser Prozess wird vom Konzentrationsgradienten des Kohlenwasserstofffes zwischen innerem und äußerem Schlauch gesteuert.



Abbildung 5: M100E Kohlenwasserstoffscrubber

Im M100E wird ein Teil der gereinigten Luft des inneren Schlauches zur Verwendung der Spülluft im äußeren Schlauch zurückgeführt. Dies bedeutet, dass beim ersten Start des Analysators der Konzentrationsgradient zwischen inneren und äußeren Schläuchen nicht sehr groß ist, die Wirksamkeit des Scrubbers ist dann noch gering. Wird das Instrument nach einer mehr als dreißigminütigen Abschaltpause wieder eingeschaltet, benötiget der Gradient eine gewisse Zeit, bevor er für den Scrubber zur Entfernung der Kohlenwasserstoffe aus dem Probengas groß genug ist.

#### Referenzdetektor

Zur Messung der Intensität der angeregten UV Quellenlampe wird ein UV Detektor mit einer Vakuumdiode verwendet. Seine Lage direkt gegenüber der Quellenlampe am hinteren Ende einer schmalen Lichtfalle, versetzt ihn direkt in den Pfad des angeregten UV Lichts. Ein für UV Licht transparentes Fenster stellt eine Umgebungsluft, von der Verunreinigung der Probenkammer abhaltende, luftdichte Versiegelung dar. Die Form der Lichtfalle und die Tatsache, dass der Detektor gegenüber anderen als UV Wellenlängen blind ist, erfordert keine zusätzliche optische Filterung.

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 21 von 486

# 4. Prüfprogramm

Die Laborprüfung wurde mit zwei identischen Geräten des Typs M100E mit den Gerätenummern

Gerät 1: Nr. 1177 Gerät 2: Nr. 1183

durchgeführt.

Der Feldtest erfolgte auf einem großen Parkplatzgelände in Köln. Die Messgeräte waren während des Feldtestes in einem klimatisierten Messcontainer installiert. Abbildung 6 zeigt die installierten Messeinrichtungen.

Der Dauertest wurde vom 13.02.2007 bis zum 14.05.2007 durchgeführt. Die Geräte waren währenddessen wie folgt eingestellt:

Komponente		Messbereich		
Schwefeldioxid	SO <sub>2</sub>	0 - 400	ppb	

Die Auswertung erfolgte auf Basis der in Tabelle 1 genannten Zertifizierbereiche.



Abbildung 6: Frontaufnahme der im Messcontainer installierten Messeinrichtungen



Seite 22 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

### Prüfprogramm nach VDI 4202, Ergebnisse siehe Kapitel 6

Nach den Vorschriften der Richtlinie VDI 4202 BI.1 ergab sich folgendes Versuchsprogramm im Labor:

- Überprüfung der allgemeinen Gerätefunktionen
- Ermittlung der Gerätekennlinie mit Prüfgasen,
- Ermittlung der Querempfindlichkeit des Messsystems gegen Messgutbegleitstoffe,
- Pr
  üfung der Stabilit
  ät des Null- und Referenzpunktes im zul
  ässigen Umgebungstemperaturbereich,
- Ermittlung des Einflusses von Netzspannungsänderung auf das Messsignal,
- Bestimmung der Nachweisgrenze
- Bestimmung der Einstellzeit
- Ermittlung der Gesamtunsicherheit

Nach den Vorschriften der Richtlinie VDI 4202 Bl.1 ergab sich folgendes Versuchsprogramm während des Feldtests:

- Funktionsprüfung der allgemeinen Gerätefunktionen,
- Funktionsprüfung der Messeinrichtungen zu Beginn und Ende des Feldtests,
- Ermittlung der Nachweisgrenzen,
- Bestimmung der Reproduzierbarkeit,
- Bestimmung des Driftverhaltens am Null- und Referenzpunkt,
- Ermittlung des Wartungsintervall,
- Bestimmung der Verfügbarkeit.
- Ermittlung der Gesamtunsicherheit

#### Prüfprogramm nach DIN EN 14212, Ergebnisse siehe Kapitel 7

Nach den Vorschriften der Richtlinie DIN EN 14212 ergab sich folgendes Versuchsprogramm im Labor:

- Überprüfung der allgemeinen Gerätefunktionen
- Ermittlung der Wiederholstandardabweichung
- Ermittlung des "lack of fit"
- Ermittlung des Empfindlichkeitskoeffizienten des Probengasdrucks
- Ermittlung des Empfindlichkeitskoeffizienten der Probengastemperatur
- Ermittlung des Empfindlichkeitskoeffizienten der Umgebungstemperatur
- Ermittlung des Empfindlichkeitskoeffizienten der el. Spannung
- Ermittlung des Einflusses von Störkomponenten
- Ermittlung des Mittelungseinflusses
- Ermittlung der Kurzzeitdriften
- Ermittlung der Einstellzeiten
- Differenz Proben-/ Kalibriereingang
- Ermittlung der Gesamtunsicherheit

Nach den Vorschriften der Richtlinie DIN EN 14212 ergab sich folgendes Versuchsprogramm während des Feldtests:

- Funktionsprüfung der Messeinrichtungen zu Beginn und Ende des Feldtests,
- Ermittlung der Vergleichstandardabweichung unter Feldbedingungen
- Ermittlung des Kontrollintervalls
- Bestimmung des Driftverhaltens am Null- und Referenzpunkt,
- Ermittlung der Verfügbarkeit.
- Ermittlung der Gesamtunsicherheit

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 23 von 486

# 5 Referenzmessverfahren

## SO<sub>2</sub> Prüfgaserzeugung

Zur SO<sub>2</sub> Prüfgaserzeugung wurde während des Labortests, als auch während des Feldtests ein Permeationsofen der Firma MCZ verwendet. Zur Validierung der erzeugten SO<sub>2</sub> Konzentration und zur Bestimmung der Permeationsrate des im Ofen eingesetzten Permeationsröhrchens, ist in bestimmten Zeitabständen die Massenänderung des in dem jeweiligen Zeitintervall unter konstanten Temperaturund Spülluftbedingungen im Ofen befindlichen Röhrchens bestimmt worden.

Diese gravimetrische Bestimmung der Permeationsrate wurde zur Bestimmung der Unsicherheit des Prüfgases während der gesamten Eignungsprüfung fortgeführt. Aus den regelmäßigen gravimetrischen Kontrollen ergab sich eine Unsicherheit des Prüfgases vom  $\pm 1$  % vom Messbereichsendwert.

Des weiteren wurden zahlreiche Vergleichsmessungen nach VDI 2451 Blatt 3 mittels TCM - Verfahren bei verschiedenen Konzentrationsstufen durchgeführt, wobei jeweils die eingestellte Konzentration am Permeationsofen mit den gemessenen Konzentrationen durch das TCM - Verfahren und den von den Analysatoren gemessenen Werte verglichen wurden.

### Messplatzaufbau im Labor und Feld

Der Messplatzaufbau im Labor wurde den Erfordernissen der einzelnen Prüfungen angepasst und in vereinfachter Form im Feld (siehe Abbildung 7) dupliziert.



Abbildung 7: Aufbau des Permeationsofens und Rechner zur Ansteuerung



Seite 24 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

# 6. Prüfergebnisse nach VDI 4202 BI. 1

### 6.1 4.1.1 Messwertanzeige

Die Messeinrichtung muss eine Messwertanzeige besitzen.

## 6.2 Gerätetechnische Ausstattung

Fotoapparat.

## 6.3 Durchführung der Prüfung

Die Ausstattungsmerkmale der Messeinrichtung wurden im Hinblick auf eine Messwertanzeige geprüft.

## 6.4 Auswertung

Die Messeinrichtung besitzt eine Messwertanzeige.

## 6.5 Bewertung

Eine Messwertanzeige ist vorhanden.

Mindestanforderung erfüllt? ja

## 6.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Abbildung 8 zeigt eine Frontalaufnahme der Messeinrichtung. Das Display dient zur Darstellung der Messwerte.



Abbildung 8: Frontalaufnahme der Messeinrichtung M100E





Seite 25 von 486

## 6.1 4.1.2 Wartungsfreundlichkeit

Die notwendigen Wartungsarbeiten an der Messeinrichtung sollten ohne größeren Aufwand möglichst von außen durchführbar sein.

### 6.2 Gerätetechnische Ausstattung

Übliches Werkzeug.

### 6.3 Durchführung der Prüfung

Die Wartungsarbeiten an der Messeinrichtung wurden nach den Anweisungen im Handbuch durchgeführt. Zur Durchführung wurde nur übliches Werkzeug benutzt.

### 6.4 Auswertung

Die Wartung der Messeinrichtung kann problemlos mit üblichem Werkzeug durchgeführt werden.

### 6.5 Bewertung

Die Wartung der Messeinrichtung ist ohne größeren Aufwand möglich.

Mindestanforderung erfüllt? ja

### 6.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses



Seite 26 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

### 6.1 4.1.3 Funktionskontrolle

Soweit zum Betrieb oder zur Funktionskontrolle der Messeinrichtung spezielle Einrichtungen erforderlich sind, sind diese als zum Gerät gehörig zu betrachten und bei den entsprechenden Teilprüfungen einzusetzen und mit in die Bewertung aufzunehmen.

Zur Messeinrichtung gehörende Prüfgaserzeugungssysteme müssen der Messeinrichtung ihre Betriebsbereitschaft über ein Statussignal anzeigen und über die Messeinrichtung direkt sowie auch telemetrisch angesteuert werden können.

Die Unsicherheit der zur Messeinrichtung gehörenden Prüfgaserzeugungseinrichtung darf in drei Monaten 1 % vom Bezugswert  $B_2$  nicht überschreiten.

#### 6.2 Gerätetechnische Ausstattung

Permeationsofen CGM 2000

### 6.3 Durchführung der Prüfung

Die Messeinrichtung ist optional mit einer internen Funktionskontrolleinrichtung (interner Permeationsofen) erhältlich, welche jedoch nicht Bestandteil der Eignungsprüfung war. Während der Eignungsprüfung wurde die Messeinrichtung über einen externen Permeationsofen und mit Nullgas aus Druckbehältern geprüft.

#### 6.4 Auswertung

entfällt

#### 6.5 Bewertung

entfällt

Mindestanforderung erfüllt? nicht zutreffend

#### 6.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 27 von 486

## 6.1 4.1.4 Rüst- und Einlaufzeiten

Die Rüst- und Einlaufzeiten der Messeinrichtung sind in der Betriebsanleitung anzugeben.

### 6.2 Gerätetechnische Ausstattung

Uhr, Permeationsofen CGM 2000

#### 6.3 Durchführung der Prüfung

Die Rüstzeit wurde beim Aufbau im Labor und im Feld und auf Basis der Daten im Handbuch ermittelt. Die Einlaufzeit wurde durch die Aufgabe von Null- und Prüfgasen nach dem Einschalten der Messeinrichtung bestimmt.

### 6.4 Auswertung

Zur Rüstzeit wird im Handbuch keine Angabe gemacht. Sie ist selbstverständlich abhängig von den Gegebenheiten am Einbauort und setzt sich aus dem Anschluss der Spannungsversorgung, der gasseitigen Anschlüsse und den Verbinden der Datenaufzeichnung und Steuerleitungen zusammen. Experimentell wurde sie von uns mit 1,5 Stunden ermittelt.

Für die Einlaufzeit wird im Handbuch keine Angabe gemacht. Bei unseren Versuchen lieferte die Messeinrichtung nach spätestens 1,5 Stunden stabile Messwerte. Diese Zeit bezieht sich auf ein Einschalten der Messeinrichtung nach einem Stillstand über einen längeren Zeitraum, so dass die Messeinrichtung vor dem Wiedereinschalten vollständig untemperiert war. Versuchen, denen ein nur kurzes Abschalten der Messeinrichtung und direkte Wiederinbetriebnahme vorausgegangen ist, haben zu kürzeren Einlaufzeiten von etwa 15 bis 20 Minuten geführt.

## 6.5 Bewertung

Die Rüstzeit der Messeinrichtung beträgt 1,5 Stunden. Die Einlaufzeit wurde von uns mit maximal 1,5 Stunden ermittelt.

Mindestanforderung erfüllt? ja

## 6.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses



Seite 28 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

## 6.1 4.1.5 Bauart

Die Betriebsanleitung muss Angaben des Herstellers zur Bauart der Messeinrichtung enthalten. Im Wesentlichen sind dies:

Bauform (z. B. Tischgerät, Einbaugerät, freie Aufstellung)

Einbaulage (z. B. horizontaler oder vertikaler Einbau)

Sicherheitsanforderungen

Abmessungen

Gewicht

Energiebedarf.

### 6.2 Gerätetechnische Ausstattung

Der Energiebedarf wurde mittels Metratester 5 der Firma Gossen Metrawatt ermittelt.

### 6.3 Durchführung der Prüfung

Der Inhalt des Handbuches zur Bauartausführung wurde geprüft. Die Angaben zum Energieverbrauch der Messeinrichtung wurden im normalen Messbetrieb ermittelt.

### 6.4 Auswertung

Die Dokumentation im Handbuch beinhaltet alle Informationen zur Bauart der Messeinrichtung. Die wesentlichen Daten sind in der Tabelle 2 zusammengefasst.

Bauform	Einbaugerät
Einbaulage	horizontal
Probendurchflussrate	ca. 0,7 Liter/min
Temperatur	5 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit	0 – 95 % r.F. nicht kondensierend
el. Versorgung	100 V, 50/60 Hz (3,25 A)
	115 V, 60 Hz (3,0 A)
	220 – 240 V, 50/60 Hz (2,5 A)
Abmessungen (B x L x H)	178 mm x 432 mm x 597 mm
Gewicht	ca. 20 kg
Einheiten	ppb, ppm, µg/m³ oder mg/m³ vom Anwender wählbar
Analog Ausgänge	0,1 V, 1 V, 5 V oder 10 V. Alle Ausgänge umwandelbar auf 4–20mA
Statusausgänge	8 Statusausgänge (Opto-Isolatoren), 7 definiert, 1 unbelegt
Serielle I/O	1 RS-232; 1 RS-485 oder RS-232 (konfigurierbar)
Software Version	Revision C.3

Tabelle 2: Gerätedaten Teledyne M100E



Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

Seite 29 von 486

Die Bestimmung des Energiebedarfs erfolgte über 24 h im normalen Messbetrieb im Feldtest. Bei einer Versorgungsspannung von 230 V wurden die in Tabelle 3 dargestellten Ergebnisse ermittelt.

### Tabelle 3: Prüfung des Energiebedarfs im Normalbetrieb

	Stromaufnahme [A]	Leistungsaufnahme [W]
Gerät 1 (1177)	0,56	131
Gerät 2 (1183)	0,59	135

### 6.5 Bewertung

Im Handbuch werden die Bauart und die technischen Rahmenbedingungen ausführlich beschrieben. Mindestanforderung erfüllt? ja

### 6.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses



Seite 30 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

### 6.1 4.1.6 Unbefugtes Verstellen

Die Justierung der Messeinrichtung muss gegen unbeabsichtigtes und unbefugtes Verstellen gesichert werden können.

#### 6.2 Gerätetechnische Ausstattung

Besondere Prüfmittel sind nicht erforderlich.

### 6.3 Durchführung der Prüfung

Der Passwortschutz wurde aktiviert. Anschließend wurde geprüft, ob eine unbefugte oder unbeabsichtige Verstellung der Parameter möglich ist.

#### 6.4 Auswertung

Die Menübereiche in denen eine Änderung von Geräteparametern möglich ist, können durch ein Passwort gesichert werden.

#### 6.5 Bewertung

Die Messeinrichtung ist durch Passwortabfrage gegen unbefugtes Verstellen abgesichert.

Mindestanforderung erfüllt? ja

### 6.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 31 von 486

# 6.1 4.1.7 Messsignalausgang

Die Messsignale müssen digital (z. B. RS 232) und/oder analog (z. B. 4 mA bis 20 mA) angeboten werden.

## 6.2 Gerätetechnische Ausstattung

Auswertesystem: Datenschreiber Yokogawa DX 3.1.1 und Multimeter Type Fluke 87

## 6.3 Durchführung der Prüfung

Durch Anschluss des Auswertesystems wurden die Betriebszustände und die Messsignale aufgezeichnet.

### 6.4 Auswertung

Die Messeinrichtung besitzt mehrere Möglichkeiten zur Kommunikation mit verschiedenen Datenaufzeichnungsgeräten. Anwender können direkt über die Tastatur und das Display der Gerätevorderseite Daten eingeben und Informationen empfangen. Direkte Kommunikation mit der CPU wird ebenfalls durch die RS-232 und RS-485 Schnittstellen des Analysators ermöglicht. Der Analysator kann verschiedene Arten von Information ebenfalls durch seine externen, digitalen I/O Anschlüsse und die vier Analogausgänge senden, alle diese Anschlüsse befinden sich auf der Geräterückseite.

Während der Eignungsprüfung wurden die Analogsignale (0-10V) der Messeinrichtungen aufgezeichnet.

## 6.5 Bewertung

Messsignale und Betriebszustände werden von den nachgeschalteten Auswertesystemen richtig erkannt. Alle Messsignale können digital und analog ausgegeben werden.

Mindestanforderung erfüllt? ja

## 6.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses



Abbildung 9: Ansicht der Geräterückseite mit Anschlüssen



Seite 32 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

## 6.1 4.2 Anforderungen an Messeinrichtungen für den mobilen Einsatz

Messeinrichtungen für den mobilen Einsatz müssen die Anforderungen an Messeinrichtungen für den stationären Einsatz auch im mobilen Einsatz erfüllen. Beim mobilen Einsatz von Messeinrichtungen, beispielsweise Messungen im fließenden Verkehr, zeitlich begrenzte Messungen an verschiedenen Orten oder Flugzeugmessungen, muss die ständige Betriebsbereitschaft sichergestellt sein.

### 6.2 Gerätetechnische Ausstattung

keine

### 6.3 Durchführung der Prüfung

Die Eignung der Messeinrichtung für einen mobilen Einsatz (in fahrenden Fahrzeugen, Flugzeugen etc.) wurde nicht geprüft. Allerdings kann die Messeinrichtung problemlos für zeitlich begrenzte Messungen an verschiedenen Orten eingesetzt werden. Der Transport der Messeinrichtung wurde nicht explizit geprüft.

### 6.4 Auswertung

Die Messeinrichtung kann problemlos für zeitlich begrenzte Messungen an verschiedenen Orten eingesetzt werden. Der Transport der Messeinrichtung wurde aber nicht explizit geprüft. Deshalb sind beim Transport die üblichen Schutzmaßnahmen vor Erschütterungen vorzusehen. Weiterhin sind die Rüst- und Einlaufzeiten zu beachten.

## 6.5 Bewertung

Eine Bewertung entfällt, da diese Einsatzmöglichkeit nicht geprüft wurde.

Mindestanforderung erfüllt? nicht zutreffend

#### 6.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 33 von 486

## 6.1 5.2.1 Messbereich

Der Messbereichsendwert der Messeinrichtung muss größer oder gleich dem Bezugswert  $B_2$  ( $B_2 = 700 \ \mu g/m^3$ ) sein.

#### 6.2 Gerätetechnische Ausstattung

Keine besonderen Anforderungen.

### 6.3 Durchführung der Prüfung

Es wurde geprüft, ob der Messbereichsendwert der Messeinrichtung frei eingestellt werden kann und mindestens die geforderten Werte erreicht werden.

#### 6.4 Auswertung

Der Messbereich der Messeinrichtung kann frei eingestellt werden. Der minimal einstellbare Bereich liegt bei 0 – 50 ppb. Der maximal einstellbare Bereich liegt bei 0 - 20 ppm. Die Geräte können die Einheiten ppb, ppm,  $\mu g/m^3$  oder mg/m<sup>3</sup> anzeigen, je nachdem welche Einheit gewünscht ist. Während der Prüfung war der Messbereich 0 – 400 ppb (entspricht 0 - 1064  $\mu g/m^3$ ) eingestellt.

### 6.5 Bewertung

Es ist möglich die Messbereiche den Anforderungen der VDI 4202 anzupassen.

Mindestanforderung erfüllt? ja

### 6.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses



Seite 34 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

### 6.1 5.2.2 Negative Messsignale

Negative Messsignale bzw. Messwerte dürfen nicht unterdrückt werden (lebender Nullpunkt).

#### 6.2 Gerätetechnische Ausstattung

Null- und Prüfgas in geeigneter Konzentration, Multimeter.

#### 6.3 Durchführung der Prüfung

Durch die Nullpunktkalibrierung mit einer bestimmten Schwefeldioxidkonzentration wurde der Nullpunkt der Messeinrichtung soweit verschoben, dass bei der Aufgabe von Nullluft negative Messsignale angezeigt wurden. Am Referenzpunkt wurde der Anzeigenbereich durch Aufgabe von Schwefeldioxidkonzentrationen oberhalb des Messbereichsendwertes bestimmt.

#### 6.4 Auswertung

Bei den Versuchen haben sich folgende Analogausgangsbereiche bei einem eingestellten Analogausgangsbereich von 0 bis 10 Volt ergeben:

#### Tabelle 4: Übersicht über den lebenden Nullpunkt

	Minimaler Anzeigenbereich	Maximaler Anzeigenbereich		
Gerät 1 (1177)	-0,51 Volt	10,52 Volt		
Gerät 2 (1183)	-0,51 Volt	10,52 Volt		

#### 6.5 Bewertung

Die Lage des Nullpunkt-Messsignals ist soweit von elektrisch Null entfernt, dass die zulässige Nullpunktdrift und damit auch negative Messsignale sicher erfasst werden können.

Mindestanforderung erfüllt? ja

#### 6.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 35 von 486

## 6.1 5.2.3 Analysenfunktion

Der Zusammenhang zwischen dem Ausgangssignal und dem Wert des Luftbeschaffenheitsmerkmals muss mit Hilfe der Analysenfunktion darstellbar sein und durch Regressionsrechnung ermittelt werden.

## 6.2 Gerätetechnische Ausstattung

Permeationsofen CGM 2000 der Firma MCZ

### 6.3 Durchführung der Prüfung

Die Prüfung wurde durch Aufgabe von Schwefeldioxidkonzentrationen über 10 äquidistante Stufen durchgeführt.

### 6.4 Auswertung

Die Steigung und der Achsenabschnitt der Kalibrierfunktionen

Y = m \* x + b

wurden durch lineare Regression ermittelt und sind für die fünf Kalibrierzyklen zusammen mit den Korrelationskoeffizienten folgend in Tabelle 5 und Tabelle 6 dargestellt.

Tabelle 5: Einzelergebnisse der 5 Versuchsreihen zur Bestimmung der Kalibrierfunktion

Gerät	1 (	(1177)	

Nummer	1	2	3	4	5
Steigung m [(µg/m³)/(µg/m³)]	1,001	1,001	1,002	1,000	1,004
Achsenabschnitt b [µg/m³]	-0,145	-0,339	-1,499	-0,629	-0,677
Korrelationskoeffizient	1	1	1	1	0,9997

Gerät 2 (1183)

Nummer	1	2	3	4	5
Steigung m [(µg/m³)/(µg/m³)]	1,004	1,002	1,003	1,003	1,000
Achsenabschnitt b [µg/m³]	0,097	0,387	-0,726	0,145	0,871
Korrelationskoeffizient	1	1	1	1	1

Die Analysenfunktion wurde durch Umkehrung der Kalibrierfunktion ermittelt und lautet:

X = 1/m \* y - b/m

In der folgenden Tabelle sind die Werte für die Steigung und den Achsenabschnitt der Analysenfunktion dargestellt.



Seite 36 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

### Tabelle 6: Einzelergebnisse der 5 Versuchsreihen zur Bestimmung der Analysenfunktion

#### Gerät 1 (1177)

Nummer	1	2	3	4	5
Steigung 1/m [(µg/m³)/(µg/m³)]	0,999	1,000	0,998	1,000	0,996
Achsenabschnitt b/m [µg/m³]	-0,145	-0,338	-1,496	-0,629	-0,674

#### Gerät 2 (1183)

Nummer	1	2	3	4	5
Steigung 1/m [(µg/m³)/(µg/m³)]	0,996	0,998	0,997	0,997	1,000
Achsenabschnitt b/m [µg/m <sup>3</sup> ]	0,096	0,386	-0,723	0,145	0,870

### 6.5 Bewertung

Der Zusammenhang zwischen Ausgangssignal und Messgröße ist durch die Analysenfunktion statistisch gesichert darstellbar, und durch Regressionsrechnung ermittelt.

Mindestanforderung erfüllt? ja

#### 6.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Die Einzelwerte sind in Tabelle 7 und Tabelle 8 aufgeführt. Die graphische Darstellung für die Gruppenmittelwerte finden sich in Abbildung 10 und Abbildung 11 im Kapitel 5.2.4.


Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

Seite 37 von 486

Zyklus	Datum	Uhrzeit	Istwert	Sollwert	Abweichung
			[µg/m³] [µg/m³]		[µg/m³]
1	25.09.2006	08:00 - 08:15	1,1	0,0	1,1
1	25.09.2006	09:15 - 09:30	99,0	100,0	-1,0
1	25.09.2006	08:30 - 08:45	200,0	200,0	0,0
1	25.09.2006	10:15 - 10:30	297,9	300,0	-2,1
1	25.09.2006	08:45 - 09:00	401,1	400,0	1,1
1	25.09.2006	09:45 - 10:00	502,2	500,0	2,2
1	25.09.2006	08:15 - 08:30	600,1	600,0	0,1
1	25.09.2006	10:30 - 10:45	701,2	700,0	1,2
1	25.09.2006	09:30 - 09:45	798,0	800,0	-2,0
1	25.09.2006	10:00 - 10:15	901,2	900,0	1,2
1	25.09.2006	09:00 - 09:15	1001,2	1000,0	1,2
2	25.09.2006	10:45 - 11:00	1,1	0,0	1,1
2	25.09.2006	12:00 - 12:15	99,0	100,0	-1,0
2	25.09.2006	11:15 - 11:30	199,0	200,0	-1,0
2	25.09.2006	13:00 - 13:15	296,9	300,0	-3,1
2	25.09.2006	11:30 - 11:45	400,1	400,0	0,1
2	25.09.2006	12:30 - 12:45	502,2	500,0	2,2
2	25.09.2006	11:00 - 11:15	601,2	600,0	1,2
2	25.09.2006	13:15 - 13:30	700,1	700,0	0,1
2	25.09.2006	12:15 - 12:30	801,2	800,0	1,2
2	25.09.2006	12:45 - 13:00	899,1	900,0	-0,9
2	25.09.2006	11:45 - 12:00	999,1	1000,0	-0,9
3	25.09.2006	13:30 - 13:45	0,0	0,0	0,0
3	25.09.2006	14:45 - 15:00	99,0	100,0	-1,0
3	25.09.2006	14:00 - 14:15	200,0	200,0	0,0
3	25.09.2006	15:45 - 16:00	297,9	300,0	-2,1
3	25.09.2006	14:15 - 14:30	395,8	400,0	-4,2
3	25.09.2006	15:15 - 15:30	498,0	500,0	-2,0
3	25.09.2006	13:45 - 14:00	600,1	600,0	0,1
3	25.09.2006	16:00 - 16:15	701,2	700,0	1,2
3	25.09.2006	15:00 - 15:15	803,3	800,0	3,3
3	25.09.2006	15:30 - 15:45	902,3	900,0	2,3
3	25.09.2006	14.30 - 14.45	996,0	1000,0	-2,0
4	26.09.2006	09:05 - 09:20	1,1	0,0	1,1
4	26.09.2006	10:20 - 10:35	99,0	100,0	-1,0
4	26.09.2006	09:35-09:50	200,0	200,0	0,0
4	26.09.2006	11:20 - 11:35	296,9	300,0	-3,1
4	26.09.2006	09:50 - 10:05	397,9	400,0	-2,1
4	26.09.2006	10.50 - 11.05	499,0	500,0	-1,0
4	20.09.2000	11.25 11.50	602,2	700.0	2,2
4	20.09.2000	10:25 10:50	090,0	700,0 800.0	-2,0
4	26.09.2000	11:05 11:20	002,3	800,0	2,3
4	26.09.2000	10:05 - 10:20	998.0	1000.0	-2.0
	26.09.2000	11:50 12:05	390,0	0.0	-2,0
5	26.09.2006	12:05 12:00	1,1	0,0	1,1
5	20.09.2000	13:00 13:20	100,0	200.0	0,0
5	20.09.2000	12.20 - 12.30	200 0	200,0	-1,0
5	26.09.2000	12:35 - 12:50	200,0 200 1	<u>⊿00,0</u>	- 1,0
5	20.09.2000	13.35 12.00	502 2	500.0	0, I 2 2
5	20.09.2000	12:05 12:20	502,2	600.0	<u> </u>
5	20.09.2000	14.20 14.25	600 0	700.0	-2,0
5	20.09.2000	13.20 - 12.25	818 C	800.0	-1,U 18.2
5	26.09.2000	13:50 - 14:05	807 0	900,0 900 0	-3.0
5	26.09.2006	12:50 - 13:05	1001.2	1000.0	12
	20.00.2000	12.00 - 10.00	1001,2	1000,0	-,-

## Tabelle 7: Einzelwerte Analysenfunktion und Linearität Teledyne M100E Gerät 1 (1177)



Seite 38 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

Zyklus	Datum	Uhrzeit	Istwert	Sollwert	Abweichung
			[µg/m³]	[µg/m³]	[µg/m³]
1	25.09.2006	08:00 - 08:15	0,0	0,0	0,0
1	25.09.2006	09:15 - 09:30	100,0	100,0	0,0
1	25.09.2006	08:30 - 08:45	202,2	200,0	2,2
1	25.09.2006	10:15 - 10:30	300,0	300,0	0,0
1	25.09.2006	08:45 - 09:00	402,2	400,0	2,2
1	25.09.2006	09:45 - 10:00	500,1	500,0	0,1
1	25.09.2006	08:15 - 08:30	602,2	600,0	2,2
1	25.09.2006	10:30 - 10:45	705,4	700,0	5,4
1	25.09.2006	09:30 - 09:45	803,3	800,0	3,3
1	25.09.2006	10:00 - 10:15	902,3	900,0	2,3
1	25.09.2006	09:00 - 09:15	1003,4	1000,0	3,4
2	25.09.2006	10:45 - 11:00	1,1	0,0	1,1
2	25.09.2006	12:00 - 12:15	100,0	100,0	0,0
2	25.09.2006	11:15 - 11:30	201,1	200,0	1,1
2	25.09.2006	13:00 - 13:15	296,9	300,0	-3,1
2	25.09.2006	11:30 - 11:45	403,3	400,0	3,3
2	25.09.2006	12:30 - 12:45	504,3	500,0	4,3
2	25.09.2006	11:00 - 11:15	602,2	600,0	2,2
2	25.09.2006	13:15 - 13:30	700,1	700,0	0,1
2	25.09.2006	12:15 - 12:30	803,3	800,0	3,3
2	25.09.2006	12:45 - 13:00	904,4	900,0	4,4
2	25.09.2006	11:45 - 12:00	1000,2	1000,0	0,2
3	25.09.2006	13:30 - 13:45	0,0	0,0	0,0
3	25.09.2006	14:45 - 15:00	99,0	100,0	-1,0
3	25.09.2006	14:00 - 14:15	201,1	200,0	1,1
3	25.09.2006	15:45 - 16:00	299,0	300,0	-1,0
3	25.09.2006	14:15 - 14:30	403,3	400,0	3,3
3	25.09.2006	15:15 - 15:30	500,1	500,0	0,1
3	25.09.2006	13:45 - 14:00	596,9	600,0	-3,1
3	25.09.2006	16:00 - 16:15	702,2	700,0	2,2
3	25.09.2006	15:00 - 15:15	802,3	800,0	2,3
3	25.09.2006	15:30 - 15:45	901,2	900,0	1,2
3	25.09.2006	14:30 - 14:45	1004,4	1000,0	4,4
4	26.09.2006	09:05 - 09:20	0,0	0,0	0,0
4	26.09.2006	10:20 - 10:35	101,1	100,0	1,1
4	26.09.2006	09 :35 - 09:50	202,2	200,0	2,2
4	26.09.2006	11:20 - 11:35	299,0	300,0	-1,0
4	26.09.2006	09:50 - 10:05	401,1	400,0	1,1
4	26.09.2006	10:50 - 11:05	501,1	500,0	1,1
4	26.09.2006	09:20 - 09:35	<u>603,</u> 3	600 <u>,</u> 0	3,3
4	26.09.2006	11:35 - 11:50	699,0	700,0	-1,0
4	26.09.2006	10:35 - 10:50	804,4	800,0	4,4
4	26.09.2006	11:05 - 11:20	902,3	900,0	2,3
4	26.09.2006	10:05 - 10:20	1003,4	1000,0	3,4
5	26.09.2006	11:50 - 12:05	1,1	0,0	1,1
5	26.09.2006	13:05 - 13:20	99,0	100,0	-1,0
5	26.09.2006	12:20 - 12:35	202,2	200,0	2,2
5	26.09.2006	14:05 - 14:20	301,1	300,0	1,1
5	26.09.2006	12:35 - 12:50	403,3	400,0	3,3
5	26.09.2006	13:35 - 13:50	501,1	500,0	1,1
5	26.09.2006	12:05 - 12:20	599,0	600,0	-1,0
5	26.09.2006	14:20 - 14:35	701,2	700,0	1,2
5	26.09.2006	13:20 - 13:35	802,3	800,0	2,3
5	26.09.2006	13:50 - 14:05	898,0	900,0	-2,0
5	26.09.2006	12:50 - 13:05	1003,4	1000,0	3,4

#### Tabelle 8: Einzelwerte Analysenfunktion und Linearität Teledyne M100E Gerät 2 (1183)

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 39 von 486

## 6.1 5.2.4 Linearität

Die Linearität gilt als gesichert, wenn die Abweichung der Gruppenmittelwerte der Messwerte von der Kalibrierfunktion (nach Abschnitt 5.2.1) im Bereich von Null bis  $B_1$  nicht mehr als 5 % von  $B_1$  ( $B_1 = 40 \ \mu g/m^3$ ) und im Bereich von Null bis  $B_2$  nicht mehr als 1 % von  $B_2$  ( $B_2 = 700 \ \mu g/m^3$ ) beträgt.

#### 6.2 Gerätetechnische Ausstattung

Permeationsofen der Firma MCZ Typ CGM 2000.

#### 6.3 Durchführung der Prüfung

Die Prüfung wurde durch Aufgabe von Schwefeldioxidkonzentrationen über 10 äquidistante Stufen durchgeführt. Sie erfolgte analog zur Prüfung der Analysenfunktion, jedoch wurden die Ergebnisse nach den Anforderungen der Linearitätsprüfung ausgewertet.

Zusätzlich wurde noch der Mittelwert der Nachweisgrenze am Referenzpunkt (Tabelle 11) mit eingerechnet, um zu zeigen dass die Anforderungen der Linearitätsprüfung auch bei den Messwerten im Bereich von  $B_1$  eingehalten werden.

#### 6.4 Auswertung

Für die einzelnen Konzentrationsstufen wurde über die fünf Messreihen der Gruppenmittelwert für jede Konzentration bestimmt. Die Abweichung der Gruppenmittelwerte zu den aus der Analysenfunktion sich ergebenen Sollwerten wurde bestimmt und mit den Mindestanforderungen verglichen.

Somit ergibt sich für Werte von Null bis B<sub>1</sub> eine maximale Abweichung von -1,0 bzw. -0,6  $\mu$ g/m<sup>3</sup> und für Werte von Null bis B<sub>2</sub> eine maximale Abweichung von -2,3 bzw. 2,6  $\mu$ g/m<sup>3</sup>. Die Detailergebnisse der Untersuchungen finden sich in Tabelle 9 und Tabelle 10.

#### 6.5 Bewertung

Die Untersuchungen ergaben keine Überschreitung der zulässigen Abweichungen. Zur Berechnung der Gesamtunsicherheit werden die größeren der beiden Werte herangezogen. Dies sind -2,3 µg/m<sup>3</sup> bei Gerät 1 (1177) und 2,6 µg/m<sup>3</sup> bei Gerät 2 (1183).

Mindestanforderung erfüllt? ja

#### 6.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

In Abbildung 10 und Abbildung 11 sind die Ergebnisse der Gruppenmittelwertuntersuchungen zusammenfassend graphisch dargestellt. Die Einzelergebnisse der Messreihen sind in Tabelle 7 und Tabelle 8 im Abschnitt Analysenfunktionen zu finden.



Seite 40 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

Prüfgas Sollwert	Istwert*	Abweichung**	Erlaubte Abweichung
[µg/m³]	[µg/m³]	[µg/m³]	VDI 4202 BI.1 [µg/m <sup>3</sup> ]
0,0	0,9	0,9	2
40,0 ***	39,0	-1,0	2
100,0	99,2	-0,8	7
200,0	199,6	-0,4	7
300,0	297,7	-2,3	7
400,0	399,0	-1,0	7
500,0	500,7	0,7	7
600,0	600,3	0,3	7
700,0	699,9	-0,1	7
800,0	804,6	4,6	7
900,0	899,9	-0,1	7
1000,0	999,5	-0,5	7

 Tabelle 9:
 Linearität aus Gruppenmittelwerten, Teledyne M100E, Gerät 1 (1177)

\* Gruppenmittelwerte aus 5 Einzelmessungen

\*\* Sollwert - Istwert

\*\*\*Mittelwert der NWG im Labortest (Tabelle 13)

	Tabelle 10:	Linearität aus	Gruppenmittelwerten,	Teledyne M100E	,Gerät 2 (1	183)
--	-------------	----------------	----------------------	----------------	-------------	------

Prüfgas Sollwert	Istwert*	Abweichung**	Erlaubte Abweichung
[µg/m³]	[µg/m³]	[µg/m³]	VDI 4202 BI.1 [µg/m <sup>3</sup> ]
0,0	0,4	0,4	2
40,0 ***	39,4	-0,6	2
100,0	99,8	-0,2	7
200,0	201,7	1,7	7
300,0	299,2	-0,8	7
400,0	402,6	2,6	7
500,0	501,4	1,4	7
600,0	600,7	0,7	7
700,0	701,6	1,6	7
800,0	803,1	3,1	7
900,0	901,6	1,6	7
1000,0	1002,9	2,9	7

\* Gruppenmittelwerte aus 5 Einzelmessungen

\*\* Sollwert - Istwert

\*\*\*Mittelwert der NWG im Labortest (Tabelle 13)



Seite 41 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Abbildung 10: Analysenfunktion aus Gruppenmittelwerten für Gerät 1 (1177)



Abbildung 11: Analysenfunktion aus den Gruppenmittelwerten für Gerät 2 (1183)



Seite 42 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

#### 6.1 5.2.5 Nachweisgrenze

Die Nachweisgrenze der Messeinrichtung darf den Bezugswert  $B_0$  ( $B_0 = 2 \mu g/m^3$ ) nicht überschreiten. Die Nachweisgrenze ist im Feldtest zu ermitteln.

#### 6.2 Gerätetechnische Ausstattung

Null- und Prüfgas in geeigneter Konzentration.

#### 6.3 Durchführung der Prüfung

Die Prüfung erfolgte durch wechselweise Aufgabe von Null- und Referenzgas. Die Nachweisgrenze wird im Labor und am Ende des Feldtestes ermittelt aus jeweils 15 Einzelwerten ermittelt.

## 6.4 Auswertung

Auf Basis der in Labor und Feld aufgenommenen Messdaten wurde die Auswertung vorgenommen. Das Prüfkriterium der Nachweisgrenze gilt als bestanden, wenn die Nachweisgrenze im Labor und Feld kleiner als  $B_0 = 2 \mu g/m^3$  ist. Die Tabelle 11 und Tabelle 12 zeigen zusammenfassend die Ergebnisse der Untersuchungen. Nach den Auswertekriterien der VDI ist die Nachweisgrenze als 3 \* Standardabweichung definiert (VDI 2449 Blatt 1).

Tabelle 11:	Übersicht der Nachweisgrenzen	im Labortest (Prüfgas	Sollwert = 39.5 $\mu q/m^3$ )

		Gerät 1	(1177)	Gerät 2 (1183)	
Messung		NP	RP	NP	RP
		µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³
Anzahl	n	15	15	15	15
Mittelwert	Х	0,6	39,0	0,7	39,4
Standardabweichung		0,5	0,5	0,5	0,6
NWG = 3 * Standardabweichung	3*s <sub>r</sub>	1,5	1,5	1,5	1,8
Anforderung nach VDI 4202	µg/m³	2	2	2	2
Anforderung erfüllt?		ja	ja	ja	ja

Tabelle 12:	Übersicht der	Nachweisgrenzen an	n Ende des Feldtes	ts (Prüfgas Sollwert	$= 43.2 \mu q/m^3$ )

		Gerät 1	I (1177)	Gerät 2 (1183)	
Messung		NP	RP	NP	RP
		µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³
Anzahl	n	15	15	15	15
Mittelwert	Х	-0,3	43,0	1,0	43,7
Standardabweichung		0,6	0,3	0,6	0,5
NWG = 3 * Standardabweichung	3*s <sub>r</sub>	1,8	0,9	1,8	1,5
Anforderung nach VDI 4202	µg/m³	2	2	2	2
Anforderung erfüllt?		ja	ja	ja	ja

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 43 von 486

## 6.5 Bewertung

Die Nachweisgrenze liegt innerhalb der Mindestanforderungen.

Mindestanforderung erfüllt? ja

## 6.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Die Einzelwerte der Bestimmung der Nachweisgrenze sind in Tabelle 13 und Tabelle 14 angegeben.

Tabelle 13: Einzelwerte der Nachweisgrenze im Labor (Prüfgas Sollwert = 39,5 µg/m<sup>3</sup>)

Labortest		Nullpunkt			Referenzpunkt	
Datum	Uhrzeit	Gerät 1 (1177)	Gerät 2 (1183)	Uhrzeit	Gerät 1 (1177)	Gerät 2 (1183)
		[µg/m³]	[µg/m³]		[µg/m³]	[µg/m³]
09.01.2007	12:10 - 12:25	1,1	0,0	12:25 - 12:40	39,4	39,4
09.01.2007	12:40 - 12:55	1,1	1,1	12:55 - 13:10	39,4	39,4
09.01.2007	13:10 - 13:25	1,1	1,1	13:25 - 13:40	38,3	38,3
09.01.2007	13:40 - 13:55	1,1	1,1	13:55 - 14:10	39,4	39,4
09.01.2007	14:10 - 14:25	0,0	1,1	14:25 - 14:40	38,3	38,3
09.01.2007	14:40 - 14:55	1,1	0,0	14:55 - 15:10	39,4	39,4
09.01.2007	15:10 - 15:25	0,0	1,1	15:25 - 15:40	39,4	39,4
09.01.2007	15:40 - 15:55	1,1	0,0	15:55 - 16:10	39,4	40,4
09.01.2007	16:10 - 16:25	0,0	0,0	16:25 - 16:40	38,3	39,4
09.01.2007	16:40 - 16:55	0,0	1,1	16:55 - 17:10	38,3	39,4
09.01.2007	17:10 - 17:25	0,0	1,1	17:25 - 17:40	39,4	39,4
09.01.2007	17:40 - 17:55	1,1	1,1	17:55 - 18:10	39,4	39,4
09.01.2007	18:10 - 18:25	0,0	1,1	18:25 - 18:40	39,4	39,4
09.01.2007	18:40 - 18:55	0,0	1,1	18:55 - 19:10	38,3	39,4
09.01.2007	19:10 - 19:25	1,1	0,0	19:25 - 19:40	38,3	40,4
Anzahl		15	15		15	15
Mittelwert		0,6	0,7		39,0	39,4
Standardabweichu	ing	0,5	0,5		0,5	0,6

Tabelle 14: Einzelwerte der Nachweisgrenze im Feld (Prüfgas Sollwert = 43,2 µg/m<sup>3</sup>)

Fel	dtest	Nullpunkt			Referenzpunkt	
Datum	Uhrzeit	Gerät 1 (1177)	Gerät 2 (1183)	Uhrzeit	Gerät 1 (1177)	Gerät 2 (1183)
		[µg/m³]	[µg/m³]		[µg/m³]	[µg/m³]
15.05.2007	10:14 - 10:29	-1,3	1,1	10:29 - 10:44	42,7	43,6
15.05.2007	10:44 - 10:59	0,0	2,1	10:59 - 11:14	42,8	43,8
15.05.2007	11:14 - 11:29	-1,1	1,1	11:29 - 11:44	43,1	43,6
15.05.2007	11:44 - 11:59	0,0	1,1	11:59 - 12:14	43,0	43,2
15.05.2007	12:14 - 12:29	0,0	1,1	12:29 - 12:44	42,8	43,4
15.05.2007	12:44 - 12:59	-1,1	1,1	12:59 - 13:14	42,7	44,4
15.05.2007	13:14 - 13:29	0,0	1,1	13:29 - 13:44	42,7	45,2
15.05.2007	13:44 - 13:59	0,0	2,1	13:59 - 14:14	43,0	43,6
15.05.2007	14:14 - 14:29	0,0	0,0	14:29 - 14:44	43,1	43,5
15.05.2007	14:44 - 14:59	1,1	1,1	14:59 - 15:14	43,8	43,4
15.05.2007	15:14 - 15:29	-1,0	0,0	15:29 - 15:44	42,7	43,6
15.05.2007	15:44 - 15:59	0,0	1,1	15:59 - 16:14	42,8	43,7
15.05.2007	16:14 - 16:29	0,0	1,1	16:29 - 16:44	43,1	43,8
15.05.2007	16:44 - 16:59	-1,1	0,0	16:59 - 17:14	43,0	43,5
15.05.2007	17:14 - 17:29	0,0	1,1	17:29 - 17:44	43,2	43,3
Anzahl		15	15		15	15
Mittelwert		-0,3	1,0		43,0	43,7
Standardabweichu	ung	0,6	0,6		0,3	0,5



Seite 44 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

## 6.1 5.2.6 Einstellzeit

Die Einstellzeit (90%-Zeit) der Messeinrichtung darf nicht mehr als 5 % der Mittelungszeit (180 s) betragen.

#### 6.2 Gerätetechnische Ausstattung

Null- und Prüfgas in geeigneter Konzentration, Datenlogger VDM Memograph der Firma Endress und Hauser mit einer eingestellten Mittelungszeit von 1 s.

#### 6.3 Durchführung der Prüfung

Die Anstiegs- und Abfallzeit wurden durch vierfachen Wechsel von Null- und Referenzgas bestimmt. Die Messdaten wurden mittels Datenaufzeichnungssystem erfasst und auf die 90%-Zeit hin untersucht.

#### 6.4 Auswertung

Die ermittelte Einstellzeit betrug maximal 75 s. Die maximal zulässige Einstellzeit von 180 s wird damit sicher eingehalten.

#### 6.5 Bewertung

Die maximal zulässige Einstellzeit von 180 s wird mit 75 s deutlich unterschritten.

Mindestanforderung erfüllt? ja

#### 6.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Die Anstiegs- und Abfallzeiten im Messbereich 0 – 700  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Start Wert	Ziel Wert 90 %	Zeit Gerät 1177	Zeit Gerät 1183	Anforderung nach VDI 4202	Anforderung
[µg/m³]	[µg/m³]	[s]	[s]	[s]	erfüllt?
0	630	71	69	180	ja
700	70	73	73	180	ја
	Differenz	2	4		
0	630	73	72	180	ja
700	70	74	70	180	ja
	Differenz	1	2		
0	630	71	70	180	ja
700	70	74	73	180	ja
	Differenz	3	3		
0	630	73	75	180	ja
700	70	73	71	180	ja
	Differenz	0	4		

Tabelle 15: Steigende und fallende Einstellzeiten der beiden Messeinrichtungen





Seite 45 von 486

## 6.1 5.2.7 Abhängigkeit des Nullpunktes von der Umgebungstemperatur

Die Temperaturabhängigkeit des Nullpunkt-Messwertes darf bei einer Änderung der Umgebungstemperatur um 15 K im Bereich zwischen +5 °C und +20 °C bzw. 20 K im Bereich zwischen +20 °C und +40 °C den Bezugswert  $B_0$  (2 µg/m<sup>3</sup>) nicht überschreiten.

#### 6.2 Gerätetechnische Ausstattung

Klimakammer, Null- und Prüfgase

#### 6.3 Durchführung der Prüfung

Nach VDI 4202 Blatt 1 ist die Temperaturabhängigkeit des Nullpunktes zwischen + 5°C und + 40°C zu prüfen. Dabei werden folgende Temperaturpunkte geprüft:  $20^{\circ}C \rightarrow 5^{\circ}C \rightarrow 20^{\circ}C \rightarrow 40^{\circ}C \rightarrow 20^{\circ}C$ . Die Prüfgasaufgabe erfolgt dabei dreimal pro Temperaturpunkt und das Temperaturprogramm wird dreimal durchfahren.

#### 6.4 Auswertung

An jedem Temperaturpunkt wurden die Abweichungen zum Ausgangspunkt bei 20°C bestimmt. Für jeden Temperaturschritt wurde der Mittelwert gebildet und mit den Mindestanforderungen verglichen. Dabei darf bei keinem Temperaturpunkt im Vergleich zum Ausgangspunkt die zulässige Abweichung von  $B_0 d.h. 2 \mu g/m^2$  überschritten werden.

	Gerät 1 (1177)		Gerät	(1183)
Temperatur	Mittelwerte	Mittelwerte Abweichung		Abweichung
		zu 20°C		zu 20°C
[°C]	[µg/m³]	[µg/m³]	[µg/m³]	[µg/m³]
20	0,4		0,5	
5	0,3	-0,1	0,3	-0,2
20	0,5	0,1	0,5	0,0
40	1,1	0,7	0,7	0,2
20	0,5	0,1	0,4	-0,1
5	0,1	-0,3	0,4	-0,1
20	0,1	-0,3	0,5	0,0
40	0,9	0,5	0,8	0,3
20	0,3	-0,1	0,4	-0,1
5	-0,1	-0,5	0,3	-0,2
20	0,5	0,1	0,3	-0,2
40	0,7	0,3	0,9	0,4
20	0,4	0,0	0,4	-0,1

Tabelle 16: Mittelwerte und Abweichungen der Temperaturabhängigkeit von SO<sub>2</sub> am Nullpunkt

Wie in Tabelle 16 zu erkennen, werden die erlaubten Abweichungen nicht überschritten. Für die Berechnung der Gesamtunsicherheit werden bei beiden Geräten die größten Abweichungen herangezogen. Dies sind für Gerät 1 (1177) =  $0.7 \ \mu g/m^3$  und für Gerät 2 (1183) =  $0.4 \ \mu g/m^3$ .

## 6.5 Bewertung

Die Änderung des Nullpunktes liegt bei allen betrachteten Umgebungstemperaturen deutlich besser als die maximal erlaubte Abweichung von 2  $\mu$ g/m<sup>3</sup>.

Mindestanforderung erfüllt? ja



Seite 46 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

## 6.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Tabelle 17: Einzeldaten der Abhängigkeit des Nullpunktes von der Umgebungstemperatur

	Nullpunkt				
Datum	Ubrzoit	Temperatur	Gerät 1 (1177)	Gerät 2 (1183)	
	Ullizen	[°C]	[µg/m³]	[µg/m³]	
29.01.2007	07:20 - 07:35	20	0,4	0,0	
29.01.2007	07:50 - 08:05	20	0,4	0,8	
29.01.2007	08:20 - 08:35	20	0,4	0,8	
	Mittelwert		0,4	0,5	
29.01.2007	12:05 - 12:20	5	0,4	0,4	
29.01.2007	12:35 - 12:50	5	0,0	0,4	
29.01.2007	13:05 - 13:20	5	0,4	0,0	
	Mittelwert		0,3	0,3	
29.01.2007	17:15 - 17:30	20	0,8	0,8	
29.01.2007	17:45 - 18:00	20	0,4	0,4	
29.01.2007	18:15 - 18:30	20	0,4	0,4	
	Mittelwert		0,5	0,5	
30.01.2007	07:15 - 07:30	40	1,2	0,8	
30.01.2007	07:45 - 08:00	40	1,2	0,4	
30.01.2007	08:15 - 08:30	40	0,8	0,8	
	Mittelwert		1,1	0,7	
30.01.2007	12:10 - 12:25	20	0,8	0,4	
30.01.2007	12:40 - 12:55	20	0,4	0,4	
30.01.2007	13_10 - 13:25	20	0,4	0,4	
	Mittelwert		0,5	0,4	
30.01.2007	17:35 - 17:50	5	0,4	0,0	
30.01.2007	18:05 - 18:20	5	0,0	0,4	
30.01.2007	18:35 - 18:50	5	0,0	0,8	
	Mittelwert		0,1	0,4	
31.01.2007	07:35 - 07:50	20	0,4	0,4	
31.01.2007	08:05 - 08:20	20	0,0	0,8	
31.01.2007	08:35 - 08:50	20	0,0	0,4	
	Mittelwert		0,1	0,5	
31.01.2007	13:00 - 13:15	40	0,8	0,8	
31.01.2007	13:30 - 13:45	40	1,2	0,8	
31.01.2007	14:00 - 14:15	40	0,8	0,8	
	Mittelwert		0,9	0,8	
31.01.2007	18:05 - 18:20	20	0,4	0,0	
31.01.2007	18:35 - 18:50	20	0,0	0,4	
31.01.2007	19:05 - 19:20	20	0,4	0,8	
	Mittelwert		0,3	0,4	
01.02.2007	07:10 - 07:25	5	0,0	0,4	
01.02.2007	07:40 - 07:55	5	-0,4	0,4	
01.02.2007	08:10 - 08:25	5	0,0	0,0	
04.00.0007	Mittelwert		-0,1	0,3	
01.02.2007	12:35 - 12:50	20	0,4	0,0	
01.02.2007	13:05 - 13:20	20	0,4	0,4	
01.02.2007	13.35 - 13:50	20	υ,8	0,4	
01.00.0007			U,5	0,3	
01.02.2007	18:15 - 18:30	40	0,8	0,8	
01.02.2007	18:45 - 19:00	40	0,4	U,8	
01.02.2007	19.10 - 19.30 Mittolwort	40	0,0	1,2	
02 02 2007		20	0,1	0,9	
02.02.2007	08:35 08:20	20	0,4	0,4	
02.02.2007	00.35 - 08:50	20	υ,δ	0,4	
02.02.2007	Mittolwort	20	0,0	0,4	





Seite 47 von 486

## 6.1 5.2.8 Abhängigkeit des Messwertes von der Umgebungstemperatur

Die Temperaturabhängigkeit des Messwertes im Bereich des Bezugswertes B<sub>1</sub> darf nicht mehr als  $\pm 5$  % des Messwertes bei einer Änderung der Umgebungstemperatur um 15 K im Bereich zwischen +5 °C und +20 °C bzw. 20 K im Bereich zwischen +20 °C und +40 °C betragen.

#### 6.2 Gerätetechnische Ausstattung

Klimakammer, Null- und Prüfgase

#### 6.3 Durchführung der Prüfung

Nach VDI 4202 Blatt 1 ist die Temperaturabhängigkeit des Nullpunktes zwischen + 5°C und + 40°C zu prüfen. Dabei werden folgende Temperaturpunkte geprüft:  $20^{\circ}C \rightarrow 5^{\circ}C \rightarrow 20^{\circ}C \rightarrow 40^{\circ}C \rightarrow 20^{\circ}C$ . Die Prüfgasaufgabe erfolgt dabei dreimal pro Temperaturpunkt und das Temperaturprogramm wird dreimal durchfahren. Die Prüfgaskonzentration liegt dabei im Bereich von B<sub>1</sub> (B<sub>1</sub> = 40 µg/m<sup>3</sup>)

#### 6.4 Auswertung

An jedem Temperaturpunkt wurden die Abweichungen zum Ausgangspunkt bei 20°C bestimmt. Für jeden Temperaturschritt wurde der Mittelwert gebildet und mit den Mindestanforderungen verglichen. Dabei darf bei keinem Temperaturpunkt im Vergleich zum Ausgangspunkt die zulässige Abweichung von 5 % von B<sub>1</sub> d.h. 2  $\mu$ g/m<sup>2</sup> überschritten werden.

Tabelle 18: Mittelwerte und Abweichungen der Temperaturabhängigkeit von SO<sub>2</sub> am Referenzpunkt

	Gerät 1 (1177)		Gerät	(1183)
Temperatur	Mittelwerte	Abweichung	Mittelwerte	Abweichung
		zu 20°C		zu 20°C
[°C]	[µg/m³]	[µg/m³]	[µg/m³]	[µg/m³]
20	39,7		40,4	
5	39,4	-0,3	42,2	1,8
20	41,5	1,8	41,5	1,1
40	41,5	1,8	42,2	1,8
20	41,1	1,4	41,1	0,7
5	39,4	-0,3	41,1	0,7
20	41,1	1,4	40,1	-0,3
40	40,8	1,1	41,9	1,5
20	41,1	1,4	41,5	1,1
5	40,8	1,1	40,8	0,4
20	41,5	1,8	42,2	1,8
40	41,5	1,8	42,2	1,8
20	40,8	1,1	42,2	1,8

Wie in Tabelle 18 zu erkennen, werden die erlaubten Abweichungen am Referenzpunkt nicht überschritten. Für die Berechnung der Gesamtunsicherheit werden bei beiden Geräten die größten Abweichungen herangezogen. Dies sind für Gerät 1 (1177) =  $1,8 \ \mu g/m^3$  und für Gerät 2 (1183) =  $1,8 \ \mu g/m^3$ .

#### 6.5 Bewertung

Die Änderung des Referenzpunktes liegt bei allen betrachteten Umgebungstemperaturen deutlich besser als die maximal erlaubte Abweichung von 2  $\mu$ g/m<sup>3</sup>.

Mindestanforderung erfüllt? ja



## **TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH**

Seite 48 von 486

# Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

Luftreinhaltung

#### Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses 6.6

Tabelle 19: Einzeldaten der Abhängigkeit des Referenzpunktes von der Umgebungstemperatur

	Uhrzeit	Gerät 1 (1177)		Gerät 2 (1183)		
Datum		Messwert	Abw. in 24h	Messwert	Abw. in 24h	
	[hh:mm]	[µg/m³]	[µg/m³]	[µg/m³]	[µg/m³]	
13.02.2007	12:30	42,0		42,0		
14.02.2007	14:25	43.6	1.60	42.0	0.00	
15 02 2007	14.15	41.8	-1.80	41.2	-0.80	
19.02.2007	13:45	42.8	1.00	40.8	-0.40	
20.02.2007	13:55	41.6	-1.20	40.4	-0.40	
21.02.2007	13:00	42.8	1,20	40.2	0,40	
22.02.2007	12:55	42,0	0.90	41.2	-0,20	
22.02.2007	12:25	42,0	-0,00	41,2	0.20	
26.02.2007	13.33	42,2	0,20	41,0	-0,20	
27.02.2007	15:15	43,0	1,40	40,2	-0,00	
27.02.2007	12:25	42,2	-1,40	40,8	0,00	
28.02.2007	13.25	42,0	0,00	40,0	-0,20	
01.03.2007	14:25	41,5	-1,30	40,2	-0,40	
02.03.2007	16:50	41,6	0,10	40,5	0,30	
05.03.2007	16:45	41,4	-0,20	40,0	-0,50	
06.03.2007	14:40	42,4	1,00	40,2	0,20	
07.03.2007	15:05	43,2	0,80	40,3	0,10	
08.03.2007	14:20	41,8	-1,40	40,7	0,40	
09.03.2007	14:00	42,4	0,60	40,0	-0,70	
12.03.2007	15:00	41,8	-0,60	41,0	1,00	
13.03.2007	13:35	42,0	0,20	40,6	-0,40	
14.03.2007	16:10	42,2	0,20	41,6	1,00	
15.03.2007	14:20	42,6	0,40	41,2	-0,40	
16.03.2007	14:45	43,5	0,90	41,6	0,40	
19.03.2007	13:50	43,8	0,30	41,4	-0,20	
20.03.2007	13:50	43,0	-0,80	41,6	0,20	
21.03.2007	17:05	44,1	1,10	41,6	0,00	
22.03.2007	14:05	43,7	-0,40	40,8	-0,80	
23.03.2007	14:00	44,0	0,30	42,2	1,40	
26.03.2007	13:50	43,6	-0,40	42,0	-0,20	
27.03.2007	13:25	44,2	0,60	41,6	-0,40	
28.03.2007	13:15	45,2	1,00	42,7	1,10	
29.03.2007	13:00	43,2	-2,00	41,3	-1,40	
30.03.2007	13:20	42,6	-0,60	40,5	-0,80	
02.04.2007	13:20	41,6	-1,00	41,8	1,30	
03.04.2007	18:10	42,6	1,00	40,2	-1,60	
04.04.2007	13:20	43,5	0,90	42,0	1,80	
05.04.2007	13:40	44,1	0,60	43,0	1,00	
10.04.2007	13:40	45,6	1,50	42,0	-1,00	
11.04.2007	14:20	46,0	0,40	42,6	0,60	
12.04.2007	16:10	44,6	-1,40	40,9	-1,70	
13.04.2007	15:25	43,7	-0,90	39,5	-1,40	
16.04.2007	13:10	42,8	-0,90	38.8	-0,70	
17.04.2007	14:15	43,6	0,80	39,6	0,80	
18.04.2007	14:35	43.0	-0.60	39.2	-0.40	
19.04.2007	14:00	41.2	-1,80	39.4	0.20	
23.04.2007	13:50	43.0	1.80	38.2	-1,20	
24.04.2007	13:00	42.2	-0,80	38.8	0.60	
25.04 2007	13.10	42.8	0,60	38.6	-0.20	
26.04.2007	13.10	40.8	-2 00	38.0	-0.60	
27 04 2007	12:30	42.0	1 20	38.0	0.00	
02 05 2007	14.35	43.4	1 40	39.6	1 60	
04 05 2007	13.00	42.8	-0.60	41.6	2.00	
07.05.2007	12:50	42,0	-0,00	41,0	2,00	
07.03.2007	12.00	43,0	1.60	42,5	1.00	
00.03.2007	10.00	42,U	-1,00	40,0	-1,90	
10 0F 2007	13:35	42,8	0,80	41,2	0,60	
10.05.2007	13:55	42,0	-0,20	41,2	0,00	
11.05.2007	13:15	44,0	1,40	42,8	1,60	
14.05.2007	12:35	43,4	-0,60	44,0	1,20	



Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

Seite 49 von 486

## 6.1 5.2.9 Nullpunktsdrift

Die zeitliche Änderung des Nullpunkt-Messwertes darf in 24 h und im Wartungsintervall den Bezugswert  $B_0$  ( $B_0 = 2\mu g/m^3$ ) nicht überschreiten.

## 6.2 Gerätetechnische Ausstattung

Permeationsofen CGM 2000, synthetische Luft

## 6.3 Durchführung der Prüfung

Die Prüfgasaufgabe erfolgte täglich über einen Zeitraum von 15 Minuten. Dabei wurden die letzten 5 Minuten des Untersuchungszeitraumes gemittelt und ausgewertet. Da die Prüfgasaufgabe ausschließlich manuell erfolgte, liegen an den Wochenenden keine Prüfgasaufgaben vor.

## 6.4 Auswertung



Abbildung 12: Nullpunktsdrift in 24h während des Feldtestes



Seite 50 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Abbildung 13: Nullpunktsdrift während des Feldversuchs

Laut Mindestanforderung darf die zeitliche Änderung des Nullpunkt-Messwertes in 24 h und im Wartungsintervall den Bezugswert B<sub>0</sub> (entspricht 2  $\mu$ g/m<sup>3</sup> für SO<sub>2</sub>) nicht überschreiten.

Aus dem Datensatz ergibt sich keine Überschreitung der 24 Stunden Drift. Aus der Regressionsrechnung für die Nullpunktsdrift ergeben sich für die Messgeräte folgende Werte für die 24 Stunden Drift:

Die mittlere zeitliche Änderung in 24 h betrug während des Feldversuchs:

Gerät 1177: 0,0189 µg/(m<sup>3</sup>\*d)

Gerät 1183: 0,0085 µg/(m<sup>3</sup>\*d)

Im Wartungsintervall von einem Monat beträgt die mittlere zeitliche Änderung:

Gerät 1177: 0,567 µg/(m<sup>3</sup>\*Monat)

Gerät 1183: 0,255 µg/(m<sup>3</sup>\*Monat)

#### 6.5 Bewertung

Die Nullpunktsdriften in 24 h und im Wartungsintervall liegen mit 0,0189  $\mu g/(m^{3*}d)$  und 0,567  $\mu g/(m^{3*}Monat)$  für Gerät 1 (1177), und 0,0085  $\mu g/(m^{3*}d)$  und 0,255  $\mu g/(m^{3*}Monat)$  für Gerät 2 (1183) deutlich unterhalb der Anforderung von 2  $\mu g/m^{3}$ .

Mindestanforderung erfüllt? ja

#### 6.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Die einzelnen Messwerte der täglichen Prüfgasaufgaben am Nullpunkt können der Tabelle 20 entnommen werden.

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 51 von 486

	Uhrzeit	Gerät 1	(1177)	Gerät 2	2 (1183)
Datum	Offizient	Messwert	Abw in 24h	Messwert	Abw in 24h
Datam	[hh·mm]	[ua/m <sup>3</sup> ]	[ua/m <sup>3</sup> ]	[ua/m <sup>3</sup> ]	[ua/m <sup>3</sup> ]
13 02 2007	12.15	0.00	<u>1</u>	0.20	
14 02 2007	14.10	0.40	0.40	0.40	0.20
15.02.2007	14:00	1.00	0,10	1 00	0.60
19 02 2007	13:30	1.80	0.80	0.80	-0.20
20.02.2007	13:40	1,60	-0.20	0.40	-0.40
21 02 2007	12:45	0.60	-1.00	0.80	0.40
22.02.2007	13:40	0.80	0.20	1 40	0,60
23 02 2007	13:20	1 40	0.60	1 40	0.00
26.02.2007	11:20	1.40	0.00	1.40	0.00
27.02.2007	15:00	2.00	0.60	1.60	0.20
28.02.2007	13:10	1.00	-1.00	0.20	-1.40
01.03.2007	14:10	1.80	0.80	0.20	0.00
02.03.2007	16:35	1.20	-0.60	0.80	0.60
05.03.2007	16:30	1.60	0.40	0.40	-0.40
06.03.2007	14:25	1.80	0,20	1.60	1.20
07.03.2007	14:50	0,80	-1,00	0,20	-1,40
08.03.2007	13:55	1,40	0,60	1,60	1,40
09.03.2007	13:45	0,80	-0,60	1,60	0,00
12.03.2007	14:45	1,00	0,20	0,00	-1,60
13.03.2007	13:20	2,00	1,00	1,60	1,60
14.03.2007	15:55	1,40	-0,60	1,00	-0,60
15.03.2007	14:05	2,00	0,60	1,40	0,40
16.03.2007	14:30	1,80	-0,20	1,80	0,40
19.03.2007	13:35	2,20	0,40	1,60	-0,20
20.03.2007	13:35	2,00	-0,20	1,20	-0,40
21.03.2007	16:50	2,20	0,20	1,00	-0,20
22.03.2007	13:50	3,00	0,80	0,60	-0,40
23.03.2007	13:45	2,40	-0,60	0,20	-0,40
26.03.2007	13:35	1,60	-0,80	1,00	0,80
27.03.2007	13:10	1,80	0,20	1,40	0,40
28.03.2007	13:00	1,80	0,00	1,00	-0,40
29.03.2007	12:45	2,80	1,00	1,60	0,60
30.03.2007	13:05	2,60	-0,20	1,60	0,00
02.04.2007	13.05	2,00	-0,00	1,40	-0,20
03.04.2007	17.55	3,00	1,00	1,00	-0,40
05.04.2007	13:25	2,40	-0,00	1,00	0,00
10.04.2007	12:50	3.00	0.20	2 40	0,80
11 04 2007	14:05	1 40	-1.60	1 60	-0.80
12.04.2007	15:55	3,00	1,60	1,80	0,20
13.04.2007	15:10	2,60	-0,40	3,00	1,20
16.04.2007	12:55	2,40	-0,20	2,60	-0,40
17.04.2007	14:00	2,20	-0,20	2,20	-0,40
18.04.2007	14:20	2,20	0,00	1,60	-0,60
19.04.2007	13:45	1,80	-0,40	3,60	2,00
23.04.2007	13:35	2,60	0,80	1,60	-2,00
24.04.2007	12:45	2,20	-0,40	1,60	0,00
25.04.2007	12:55	4,00	1,80	0,20	-1,40
26.04.2007	12:55	2,00	-2,00	0,20	0,00
27.04.2007	12:15	2,80	0,80	0,80	0,60
02.05.2007	14:20	1,80	-1,00	2,20	1,40
04.05.2007	13:25	2,40	0,60	2,60	0,40
07.05.2007	12:35	2,20	-0,20	1,60	-1,00
08.05.2007	13:20	2,00	-0,20	1,20	-0,40
09.05.2007	13:20	2,20	0,20	1,00	-0,20
10.05.2007	13:40	3,00	0,80	0,60	-0,40
11.05.2007	13:00	2,40	-0,60	0,20	-0,40
14 03 2007		Z.0U	0.20	1.00	0.00

#### Tabelle 20: Einzelwerte der täglichen Prüfgasaufgaben am Nullpunkt



Seite 52 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

## 6.1 5.2.10 Drift des Messwertes

Die zeitliche Änderung des Messwertes im Bereich des Bezugswertes  $B_1$  darf in 24 Stunden und im Wartungsintervall  $\pm$  5 % von  $B_1$  nicht überschreiten.

#### 6.2 Gerätetechnische Ausstattung

Permeationsofen CGM 2000, synthetische Luft

#### 6.3 Durchführung der Prüfung

Die Prüfgasaufgabe erfolgte täglich über einen Zeitraum von 15 Minuten. Dabei wurden die letzten 5 Minuten des Untersuchungszeitraumes gemittelt und ausgewertet. Da die Prüfgasaufgabe ausschließlich manuell erfolgte, liegen an den Wochenenden keine Prüfgasaufgaben vor.

#### 6.4 Auswertung



Abbildung 14: Referenzpunktdrift in 24h während des Feldtestes



Seite 53 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Abbildung 15: Referenzpunktdrift während des Feldtests

Laut Mindestanforderung darf die zeitliche Änderung des Nullpunkt-Messwertes in 24 h und im Wartungsintervall 5 % des Bezugswertes  $B_1$  (entspricht 2 µg/m<sup>3</sup> für SO<sub>2</sub>) nicht überschreiten.

Aus dem Datensatz ergibt sich keine Überschreitung der 24 Stunden Drift. Aus der Regressionsrechnung für die Referenzpunktsdrift ergeben sich für die Messgeräte folgende Werte für die 24 Stunden Drift.

Die mittlere zeitliche Änderung in 24 h betrug während des Feldversuchs:

Gerät 1177: 0,0095 µg/(m<sup>3\*</sup>d)

Gerät 1183: -0,0039 µg/(m<sup>3</sup>\*d)

Im Wartungsintervall von einem Monat beträgt die mittlere zeitliche Änderung:

Gerät 1177: 0,285 µg/(m<sup>3</sup>\*Monat)

Gerät 1183: -0,117 µg/(m<sup>3</sup>\*Monat)

#### 6.5 Bewertung

Die Referenzpunktdriften in 24 h und im Wartungsintervall liegen mit 0,0095  $\mu g/(m^{3*}d)$  und 0,285  $\mu g/(m^{3*}Monat)$  für Gerät 1 (1177), und -0,0039  $\mu g/(m^{3*}d)$  und -0,117  $\mu g/(m^{3*}Monat)$  für Gerät 2 (1183) deutlich unterhalb der Anforderung von 2  $\mu g/m^{3}$ .

Mindestanforderung erfüllt? ja

## 6.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Die einzelnen Messwerte können der Tabelle 21 entnommen werden.



Seite 54 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

Tabelle 21:	Einzelwerte	der täalichen	Prüfaasaufaabe a	am Referenzpunkt
		aor tagnoriori	, i aiguouaiguoo c	

	Uhrzeit	Gerät 1 (1177)		Gerät 2 (1183)		
Datum		Messwert	Abw. in 24h	Messwert	Abw. in 24h	
	[hh:mm]	[µg/m³]	[µg/m³]	[µg/m³]	[µg/m³]	
13.02.2007	12:30	42		42		
14.02.2007	14:25	43,6	1,60	42	0,00	
15.02.2007	14:15	41,8	-1,80	41,2	-0,80	
19.02.2007	13:45	42.8	1.00	40.8	-0.40	
20.02.2007	13:55	41.6	-1.20	40.4	-0.40	
21.02.2007	13:00	42.8	1.20	40.2	-0.20	
22.02.2007	13:55	42	-0.80	41.2	1.00	
23.02.2007	13:35	42.2	0.20	41	-0.20	
26.02.2007	11:35	43.6	1.40	40.2	-0.80	
27.02.2007	15:15	42.2	-1.40	40.8	0.60	
28.02.2007	13:25	42.8	0.60	40.6	-0.20	
01 03 2007	14.25	41.5	-1.30	40.2	-0.40	
02 03 2007	16:50	41.6	0.10	40.5	0.30	
05.03.2007	16:45	41.4	-0.20	40	-0.50	
06.03.2007	14:40	42.4	1.00	40.2	0.20	
07.03 2007	15:05	43.2	0.80	40.3	0.10	
08 03 2007	14.20	41.8	-1 40	40.7	0.40	
09.03 2007	14.00	42.4	0.60	40	-0.70	
12.03 2007	15:00	41.8	-0.60	41	1 00	
13.03 2007	13:35	42	0.20	40.6	-0.40	
14.03 2007	16:10	42.2	0.20	41.6	1 00	
15.03.2007	14:20	42.6	0.40	41.2	-0.40	
16.03.2007	14:45	43.5	0.90	41.6	0.40	
19.03.2007	13:50	43.8	0.30	41.4	-0.20	
20.03.2007	13:50	43	-0.80	41.6	0.20	
21.03.2007	17:05	44 1	1 10	41.6	0,20	
22.03.2007	14:05	43.7	-0.40	40.8	-0.80	
23.03.2007	14:00	44	0.30	42.2	1 40	
26.03.2007	13:50	43.6	-0.40	42	-0.20	
27.03.2007	13:25	44.2	0.60	41.6	-0.40	
28.03.2007	13:15	45.2	1 00	42.7	1 10	
29.03.2007	13:00	43.2	-2 00	41.3	-1 40	
30.03.2007	13:20	42.6	-0.60	40.5	-0.80	
02 04 2007	13:20	41.6	-1.00	41.8	1 30	
03 04 2007	18:10	42.6	1 00	40.2	-1 60	
04.04.2007	13:20	43.5	0.90	42	1.80	
05.04.2007	13:40	44.1	0.60	43	1.00	
10.04.2007	13:40	45.6	1.50	42	-1.00	
11.04.2007	14:20	46	0.40	42.6	0.60	
12.04.2007	16:10	44,6	-1,40	40,9	-1,70	
13.04.2007	15:25	43,7	-0,90	39,5	-1,40	
16.04.2007	13:10	42,8	-0,90	38,8	-0,70	
17.04.2007	14:15	43,6	0,80	39,6	0,80	
18.04.2007	14:35	43	-0,60	39,2	-0,40	
19.04.2007	14:00	41,2	-1,80	39,4	0,20	
23.04.2007	13:50	43	1,80	38,2	-1,20	
24.04.2007	13:00	42,2	-0,80	38,8	0,60	
25.04.2007	13:10	42,8	0,60	38,6	-0,20	
26.04.2007	13:10	40,8	-2,00	38	-0,60	
27.04.2007	12:30	42	1,20	38	0,00	
02.05.2007	14:35	43,4	1,40	39,6	1,60	
04.05.2007	13:40	42,8	-0,60	41,6	2,00	
07.05.2007	12:50	43,6	0,80	42,5	0,90	
08.05.2007	13:35	42	-1,60	40,6	-1,90	
09.05.2007	13:35	42,8	0,80	41,2	0,60	
10.05.2007	13:55	42.6	-0,20	41.2	0,00	
11.05.2007	13:15	44	1,40	42,8	1,60	
14.05.2007	12:35	43,4	-0,60	44	1,20	



Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

Seite 55 von 486

## 6.1 5.2.11 Querempfindlichkeit

Die Absolutwerte der Summen der positiven bzw. negativen Abweichungen aufgrund von Störeinflüssen durch die Querempfindlichkeit gegenüber im Messgut enthaltenen Begleitstoffen dürfen im Bereich des Nullpunktes nicht mehr als  $B_0$  und im Bereich von  $B_2$  nicht mehr als 3 % von  $B_2$  betragen. Die Konzentration des Begleitstoffes wird im Bereich des jeweiligen  $B_2$ -Wertes des Begleitstoffes eingesetzt. Sind keine entsprechenden Bezugswerte bekannt, so ist ein geeigneter Bezugswert durch das Prüfinstitut im Einvernehmen mit den anderen Prüfinstituten festzulegen und anzugeben.

## 6.2 Gerätetechnische Ausstattung

Neben dem Prüfgaserzeugungssystem wurde mittels eines Massenstromreglers die geforderte Konzentration der Störkomponente dem Prüfgas zugemischt.

#### 6.3 Durchführung der Prüfung

Bei der Untersuchung der Querempfindlichkeit sind die in Tabelle 22 aufgeführten Stoffe zu berücksichtigen.

#### Tabelle 22: Störkomponenten nach VDI 4202

Störkomponente	Wert
CO <sub>2</sub>	700 mg/m³
CO	60 mg/m³
H <sub>2</sub> O	30 % bis 90 % relative Feuchte
SO <sub>2</sub>	700 µg/m³
NO	100 μg/m³ bis 1000 μg/m³
NO <sub>2</sub>	400 μg/m³
N <sub>2</sub> O	500 μg/m³
H <sub>2</sub> S	30 μg/m³
NH <sub>3</sub>	30 μg/m³
O <sub>3</sub>	360 μg/m³
Benzol	1 mg/m³

## 6.4 Auswertung

In der folgenden tabellarischen Übersicht sind die aufgefundenen Differenzen mit und ohne Störkomponente für den Null- und Referenzpunkt der beiden Analysatoren aufgetragen. Unten in der Tabelle sind die Summen der positiven und der negativen Abweichungen zusammengefasst. Die Werte sind mit der Mindestanforderung zu vergleichen, welche am Nullpunkt eine Abweichung der positiven und negativen Summen von 2  $\mu$ g/m<sup>3</sup> (B<sub>0</sub>) und am Referenzpunkt eine Abweichung von 21  $\mu$ g/m<sup>3</sup> (3 % von B<sub>2</sub>) zulässt.



Seite 56 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

Störstoff	Nullgas	[µg/m³]	Abweichung	Prüfgas	ε [μg/m³]	Abweichung
Storston	ohne	mit	[µg/m³]	ohne	mit	[µg/m³]
H <sub>2</sub> O	0,7	0,4	-0,3	701,9	696,2	-5,7
H₂S	0,4	0,4	0,0	700,5	700,8	0,3
NH <sub>3</sub>	0,4	0,7	0,3	697,3	698,0	0,7
N <sub>2</sub> O	0,4	1,1	0,7	699,8	700,1	0,3
O <sub>3</sub>	0,4	0,0	-0,4	700,8	701,2	0,4
NO <sub>2</sub>	0,7	0,4	-0,3	702,6	704,0	1,4
CO	0,7	0,4	-0,3	700,8	702,6	1,8
CO <sub>2</sub>	1,1	0,7	-0,4	698,0	699,4	1,4
NO	0,4	1,1	0,7	700,5	705,4	4,9
Benzol	0,7	0,4	-0,3	700,8	699,8	-1,0
Summe d	ler negativen Abwe	eichungen	-1,9			-6,7
Summe o	der positiven Abwe	eichungen	1,7			11,2
Maxin	nal erlaubte Abwei	chung	2,0			21
	Bestanden ?		ja			ja

Tabelle 23: Querempfindlichkeiten nach VDI 4202 Bl.1 Gerät 1 (1177)

Tabelle 24 <sup>.</sup>	Querempfindlichkeit nach	VDI 4202 BI 1	Gerät 2 i	(1183)
	gueremprinanement naem		OCTUL Z	1100)

Störstoff	Nullgas	[µg/m³]	Abweichung	Prüfgas	[µg/m³]	Abweichung
Storston	ohne	mit	[µg/m³]	ohne	mit	[µg/m³]
H <sub>2</sub> O	0,0	-0,7	-0,7	703,7	698,3	-5,4
H <sub>2</sub> S	0,4	0,7	0,3	702,6	700,8	-1,8
NH <sub>3</sub>	0,0	0,4	0,4	699,4	700,8	1,4
N <sub>2</sub> O	0,4	0,4	0,0	700,1	701,5	1,4
O <sub>3</sub>	0,0	0,4	0,4	702,6	702,9	0,3
NO <sub>2</sub>	1,4	1,1	-0,3	705,8	705,1	-0,7
CO	0,4	0,0	-0,4	700,5	701,5	1,0
CO <sub>2</sub>	-0,4	0,0	0,4	703,7	704,4	0,7
NO	0,0	0,4	0,4	702,6	706,9	4,3
Benzol	0,4	0,4	0,0	704,7	702,6	-2,1
Summe d	ler negativen Abwe	eichungen	-1,4			-10,0
Summe o	der positiven Abwe	eichungen	1,9			9,1
Maxin	nal erlaubte Abwei	chung	2,0			21
	Bestanden ?		ja			ja

## 6.5 Bewertung

Die Querempfindlichkeiten der Messeinrichtungen erfüllen die Mindestanforderungen. Zur Berechnung der Gesamtunsicherheit wird der größte Gesamtwerte pro Gerät herangezogen. Dies sind 11,2  $\mu$ g/m<sup>3</sup> bei Gerät 1 (1177) und -10,0  $\mu$ g/m<sup>3</sup> bei Gerät 2 (1183).

Mindestanforderung erfüllt? ja

## 6.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Die Einzelwerte sind der Querempfindlichkeitsuntersuchung sind in Tabelle 25 und Tabelle 26 aufgeführt.

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 57 von 486

Datum	l Ibrzoit	Gerät 1 (1177)	Gerät 2 (1183)	Datum	Libracit	Gerät 1 (1177)	Gerät 2 (1183)
Datum	Unizeit	[µg/m³]	[µg/m³]	Datum	Unizeit	[µg/m³]	[µg/m³]
	Nullo	jas			Nul	lgas	
11.01.2007	07:40 - 07:55	1,1	0,0	11.01.2007	11:50 - 12:05	0,0	0,0
11.01.2007	08:40 - 08:55	1,1	0,0	11.01.2007	12:50 - 13:05	1,1	1,1
11.01.2007	09:40 - 09:55	1,1	-1,1	11.01.2007	13:50 - 14:05	1,1	0,0
Mitte	elwert	1.1	-0.4	Mitte	lwert	0.7	0.4
	Nullgas + CO2	(700 mg/m <sup>3</sup> )	- /		Nullgas + Ben	zol (1 ma/m <sup>3</sup> )	- /
11.01.2007	08:10 - 08:25	1.1	0.0	11.01.2007	12:20 - 12:35	0.0	1.1
11.01.2007	09:10 - 09:25	0.0	0.0	11.01.2007	13:20 - 13:35	1.1	0.0
11 01 2007	09:10 - 09:25	1 1	0.0	11 01 2007	14:20 - 14:35	0.0	0.0
Mitte	lwert	0.7	0.0	Mitte	lwert	0.4	0.4
	Prüfe	uas	0,0		Prü	faas	•,:
11 01 2007	07:55 - 08:10	700 1	703.3	11 01 2007	12.05 - 12.20	702.2	705.4
11 01 2007	08:55 - 09:10	696.9	705.4	11 01 2007	13:05 - 13:20	700.1	703.3
11.01.2007	09:55 - 10:10	696.9	702.2	11.01.2007	14:05 - 14:20	700,1	705.4
11.01.2007	00.00 10.10	698.0	703.7	Mitte	lwert	700,8	700,1
	Prüfgas + CO2	(700 mg/m <sup>3</sup> )	100,1	Mitte	Prüfaas + Ben	$\frac{100,0}{100,0}$	704,7
11 01 2007	08.25 - 08.40	698.0	704 4	11 01 2007	12:35 - 12:50	701 2	702.2
11.01.2007	00:25 00:40	701.2	703.3	11.01.2007	12:35 12:50	600.0	702,2
11.01.2007	10:25 10:40	600.0	705,5	11.01.2007	14:35 14:50	600.0	702,2
11.01.2007 Mi+++	10.20 - 10.40	600.4	703,4	Mi#4	14.00 - 14.00	600.9	703,3
WITLE	eiweit	099,4	704,4	WITLE	iwert	099,0	702,6
44.04.0007		jas 🛛 🗸		40.04.0007	Nul	iyas	0.0
11.01.2007	15:05 - 15:20	1,1	1,1	12.01.2007	10:00 - 10:15	0,0	0,0
11.01.2007	16:05 - 16:20	1,1	2,1	12.01.2007	11:00 - 11:15	1,1	0,0
11.01.2007	17:05 - 17:20	0,0	1,1	12.01.2007	12:00 - 12:15	0,0	0,0
Mitte	elwert	0,7	1,4	Mitte	lwert	0,4	0,0
	Nullgas + NO2	(400 µg/m³)			Nullgas + O3	3 (360 µg/m³)	
11.01.2007	15:35 - 15:50	0,0	1,1	12.01.2007	10:30 - 10:45	0,0	0,0
11.01.2007	16:35 - 16:50	0,0	1,1	12.01.2007	11:30 - 11:45	0,0	0,0
11.01.2007	17:35 - 17:50	1,1	1,1	12.01.2007	12:30 - 12:45	0,0	1,1
Mitte	elwert	0,4	1,1	Mitte	lwert	0,0	0,4
	Prüfe	gas		Prüfgas			
11.01.2007	15:20 - 15:35	700,1	705,4	12.01.2007	10:15 - 10:30	699,0	700,1
11.01.2007	16:20 - 16:35	702,2	707,6	12.01.2007	11:15 - 11:30	702,2	704,4
11.01.2007	17:20 - 17:35	705,4	704,4	12.01.2007	12:15 - 12:30	701,2	703,3
Mitte	elwert	702,6	705,8	Mitte	lwert	700,8	702,6
	Prüfgas + NO2	(400 µg/m³)			Prüfgas + O3	3 (360 µg/m³)	-
11.01.2007	15:50 - 16:05	702,2	704,4	12.01.2007	10:45 - 11:00	700,1	702,2
11.01.2007	16:50 - 17:05	705,4	704,4	12.01.2007	11:45 - 12:00	702,2	703,3
11.01.2007	17:50 - 18:05	704,4	706,5	12.01.2007	12:45 - 13:00	701,2	703,3
Mitte	elwert	704,0	705,1	Mitte	lwert	701,2	702,9
	Nullg	jas			Nul	Igas	
15.01.2007	07:20 - 07:35	1,1	1,1	15.01.2007	10:35 - 10:50	1,1	0,0
15.01.2007	08:20 - 08:35	1,1	0,0	15.01.2007	11:35 - 11:50	0,0	0,0
15.01.2007	00.20 00.35	0.0	0.0	15 01 2007	10.05 10.50	11	0.0
Mitte	09.20 - 09.33	-,-	0,0	10.01.2007	12:35 - 12:50	1,1	0,0
			0,0	Mitte	12:35 - 12:50	0,7	0,0
White	Nullgas + CO	0,7 (60 mg/m <sup>3</sup> )	0,4	Mitte	12:35 - 12:50 Iwert Nullgas + H2O	0,7 ca. (80 Vol%	0,0 0,0
15.01.2007	09:20 - 09:33 elwert Nullgas + CO 07:50 - 08:05	0,7 (60 mg/m³) 0,0	<b>0,0</b>	Mitte 15.01.2007	12:35 - 12:50 Iwert Nullgas + H2O 11:05 - 11:20	0,7 ca. (80 Vol%	0,0 0,0 0,0
15.01.2007 15.01.2007	Nullgas + CO 07:50 - 08:05 08:50 - 09:05	0,7 (60 mg/m <sup>3</sup> ) 0,0 0,0	0,0 0,0	Mitte 15.01.2007 15.01.2007	12:35 - 12:50 Iwert Nullgas + H2O 11:05 - 11:20 12:05 - 12:20	0,7 ca. (80 Vol% 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 -1,1
15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007	Nullgas + CO 07:50 - 08:05 08:50 - 09:05 09:50 - 10:05	<b>0,7</b> (60 mg/m <sup>3</sup> ) 0,0 0,0 1,1	0,0 0,0 0,0 0,0	Mitte 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007	12:35 - 12:50 Iwert Nullgas + H2O 11:05 - 11:20 12:05 - 12:20 13:05 - 13:20	0,7 ca. (80 Vol% 0,0 0,0 1,1	0,0 0,0 -1,1 -1,1
15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 <b>Mitte</b>	Nullgas + CO 07:50 - 08:05 08:50 - 09:05 09:50 - 10:05	0,7 (60 mg/m <sup>3</sup> ) 0,0 0,0 1,1 0,4	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Mitte 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 Mitte	12:35 - 12:50 Iwert Nullgas + H2O 11:05 - 11:20 12:05 - 12:20 13:05 - 13:20 Iwert	0,7 ca. (80 Vol% 0,0 0,0 1,1 0,4	0,0 0,0 -1,1 -1,1 -0,7
15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 Mitte	elwert Nullgas + CO 07:50 - 08:05 08:50 - 09:05 09:50 - 10:05 elwert Prüfe	0,7 (60 mg/m <sup>3</sup> ) 0,0 0,0 1,1 0,4 gas	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Mitte 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 Mitte	12:35 - 12:50 Iwert Nullgas + H2O 11:05 - 11:20 12:05 - 12:20 13:05 - 13:20 Iwert Prü	0,7 ca. (80 Vol% 0,0 0,0 1,1 0,4 fgas	0,0 0,0 -1,1 -1,1 -0,7
15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 Mitte 15.01.2007	elwert Nullgas + CO 07:50 - 08:05 08:50 - 09:05 09:50 - 10:05 elwert Prüfg 07:35 - 07:50	0,7 (60 mg/m <sup>3</sup> ) 0,0 0,0 1,1 0,4 jas 703.3	0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 700.1	Mitte 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 Mitte 15.01.2007	12:35 - 12:50 Iwert Nullgas + H2O 11:05 - 11:20 12:05 - 12:20 13:05 - 13:20 Iwert Prü 10:50 - 11:05	<b>0,7</b> <b>ca. (80 Vol%</b> 0,0 0,0 1,1 <b>0,4</b> <b>fgas</b> 702 2	0,0 0,0 -1,1 -1,1 -0,7
15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 Mitte 15.01.2007 15.01.2007	09:20 - 09:33           elwert           Nullgas + CO           07:50 - 08:05           08:50 - 09:05           09:50 - 10:05           elwert           Prüfg           07:35 - 07:50           08:35 - 08:50	0,7 (60 mg/m <sup>3</sup> ) 0,0 1,1 0,4 jas 703,3 699.0	0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 700,1 700,1	Mitte 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 Mitte 15.01.2007 15.01.2007	12:35 - 12:50 Iwert Nullgas + H2O 11:05 - 11:20 12:05 - 12:20 13:05 - 13:20 Iwert 10:50 - 11:05 11:50 - 12:05	<b>0,7</b> <b>ca. (80 Vol%</b> 0,0 0,0 1,1 <b>0,4</b> <b>fgas</b> 702,2 703,3	0,0 0,0 -1,1 -1,1 -0,7 704,4 703,3
15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 Mitte 15.01.2007 15.01.2007	Bit         Bit <thbit< th=""> <thbit< th=""> <thbit< th=""></thbit<></thbit<></thbit<>	0,7 (60 mg/m <sup>3</sup> ) 0,0 1,1 0,4 jas 703,3 699,0 700 1	0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 700,1 700,1 701,2 700 1	Mitte 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007	12:35 - 12:50 Iwert Nullgas + H2O 11:05 - 11:20 12:05 - 12:20 13:05 - 13:20 Iwert Prü 10:50 - 11:05 11:50 - 12:05 12:50 - 13:05	<b>0,7</b> <b>ca. (80 Vol%</b> 0,0 0,0 1,1 <b>0,4</b> fgas 702,2 703,3 700 1	0,0 0,0 -1,1 -1,1 -0,7 704,4 703,3 703,3
15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 Mitte 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 Mitte	Price           07:50 - 08:05           08:50 - 09:05           09:50 - 10:05           09:50 - 10:05           Prüfg           07:35 - 07:50           08:35 - 08:50           09:35 - 09:50	0,7 (60 mg/m <sup>3</sup> ) 0,0 1,1 0,4 jas 703,3 699,0 700,1 700,8	0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 700,1 700,1 700,1 700,1 700,5	Mitte 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 Mitte	12:35 - 12:50 Iwert Nullgas + H2O 11:05 - 11:20 12:05 - 12:20 13:05 - 13:20 Iwert Prü 10:50 - 11:05 11:50 - 12:05 12:50 - 13:05 Iwert	1,1           0,7           ca. (80 Vol%           0,0           0,1           0,4           fgas           702,2           703,3           700,1           701 9	0,0 0,0 -1,1 -1,1 -0,7 704,4 703,3 703,3 703,3 703,3
15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 Mitte 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 Mitte	Prifigas + CO           07:50 - 08:05           08:50 - 09:05           09:50 - 10:05           elwert           Prüfg           07:35 - 07:50           08:35 - 08:50           09:35 - 09:50           elwert           Prüfgas + CO	0,7 (60 mg/m <sup>3</sup> ) 0,0 1,1 0,4 jas 703,3 699,0 700,1 700,8 (60 mc/m <sup>3</sup> )	0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 700,1 700,1 700,1 700,1 700,5	Mitte 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 Mitte	12:35 - 12:50 Iwert Nullgas + H2O 11:05 - 11:20 12:05 - 12:20 13:05 - 13:20 Iwert Prü 10:50 - 11:05 11:50 - 12:05 12:50 - 13:05 Iwert Prüfaga + H2O	0,7 ca. (80 Vol% 0,0 0,0 1,1 0,4 fgas 702,2 703,3 700,1 701,9 (ca. 80 Vol%	0,0 0,0 -1,1 -1,1 -0,7 704,4 703,3 703,3 703,3
15.01.2007 15.01.2007 Mitte 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 Mitte	Price           07:50 - 08:05           08:50 - 09:05           09:50 - 10:05           09:50 - 10:05           elwert           Prüfg           07:35 - 07:50           08:35 - 08:50           09:35 - 09:50           elwert           Prüfgas + CO           08:05 - 08:20	0,7 (60 mg/m <sup>3</sup> ) 0,0 1,1 0,4 jas 703,3 699,0 700,1 700,8 (60 mg/m <sup>3</sup> ) 703,3	0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 700,1 700,1 700,1 700,5 703,3	Mitte 15.01.2007 15.01 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007	12:35 - 12:50 Iwert Nullgas + H2O 11:05 - 11:20 12:05 - 12:20 13:05 - 13:20 Iwert 10:50 - 11:05 11:50 - 12:05 12:50 - 13:05 Iwert Prüfgas + H2O 11:20 - 11:35	1,1           0,7           ca. (80 Vol%           0,0           0,1           0,4           fgas           702,2           703,3           700,1           701,9           (ca. 80 Vol%           695 9	0,0 0,0 -1,1 -1,1 -0,7 704,4 703,3 703,3 703,7 ) 699.0
15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 Mitte 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007	Price           07:50 - 08:05           08:50 - 09:05           09:50 - 10:05           09:50 - 10:05           elwert           Prüfg           07:35 - 07:50           08:35 - 08:50           09:35 - 09:50           elwert           Prüfgas + CO           08:05 - 08:20           09:05 - 09:20	0,7 (60 mg/m <sup>3</sup> ) 0,0 1,1 0,4 gas 703,3 699,0 700,1 700,1 700,8 (60 mg/m <sup>3</sup> ) 703,3 702,2	0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 700,1 700,1 700,1 700,5 703,3 700,1	Mitte 15.01.2007 15.01 15.01 15.01 15.01 15.01 15.01 15.01 15.01 15.01 15.01	12:35 - 12:50 Iwert Nullgas + H2O 11:05 - 11:20 12:05 - 12:20 13:05 - 13:20 Iwert 10:50 - 11:05 11:50 - 12:05 12:50 - 13:05 Iwert Prüfgas + H2O 11:20 - 11:35 12:20 - 12:35	1,1           0,7           ca. (80 Vol%           0,0           0,1           1,1           0,4           fgas           702,2           703,3           700,1           701,9           (ca. 80 Vol%           695,9           695,9	0,0 0,0 -1,1 -1,1 -0,7 704,4 703,3 703,3 703,3 703,7 ) 699,0 698,0
15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 Mitte 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007	Bigster         Pring           07:50 - 08:05         09:50           09:50 - 10:05         09:50           09:50 - 10:05         09:50           Biwert         Prüfg           07:35 - 07:50         08:35 - 08:50           09:35 - 09:50         09:35 - 09:50           Biwert         Prüfgas + CO           08:05 - 08:20         09:05 - 08:20           10:05 - 09:20         10:05 - 10:20	0,7 (60 mg/m <sup>3</sup> ) 0,0 1,1 0,4 jas 703,3 699,0 700,1 700,8 (60 mg/m <sup>3</sup> ) 703,3 702,2 702,2	0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,1 700,1 700,1 700,5 703,3 700,1 700,1 2	Mitte 15.01.2007 15.00	12:35 - 12:50 Iwert Nullgas + H2O 11:05 - 11:20 12:05 - 12:20 13:05 - 13:20 Iwert 10:50 - 11:05 11:50 - 12:05 12:50 - 13:05 Iwert Prüfgas + H2O 11:20 - 11:35 12:20 - 12:35 13:20 - 13:35	1,1           0,7           ca. (80 Vol%           0,0           1,1           0,4           fgas           702,2           703,3           700,1           701,9           (ca. 80 Vol%           695,9           696,9           695,9	0,0 0,0 -1,1 -1,1 -0,7 704,4 703,3 703,3 703,3 703,7 ) 699,0 698,0 698,0
15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 Mitte 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007	Big         Big           Nullgas + CO           07:50 - 08:05           08:50 - 09:05           09:50 - 10:05           Big           Prüfg           07:35 - 07:50           08:35 - 08:50           09:35 - 09:50           Big           Prüfgas + CO           08:05 - 08:20           09:05 - 09:20           09:05 - 09:20           10:05 - 10:20	0,7 (60 mg/m <sup>3</sup> ) 0,0 1,1 0,4 jas 703,3 699,0 700,1 700,1 700,8 (60 mg/m <sup>3</sup> ) 703,3 703,3 703,3 702,2 702,2	0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 700,1 701,2 700,1 700,5 703,3 700,1 701,2 701,2 701,2 701,2 701,2 701,2 700,1	Mitte 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007 15.01.2007	12:35 - 12:50 Iwert Nullgas + H2O 11:05 - 11:20 12:05 - 12:20 13:05 - 13:20 Iwert Prü 10:50 - 11:05 11:50 - 12:05 12:50 - 13:05 Iwert Prüfgas + H2O 11:20 - 11:35 12:20 - 12:35 13:20 - 13:35 Iwert	1,1           0,7           ca. (80 Vol%           0,0           0,0           1,1           0,4           fgas           702,2           703,3           700,1           701,9           (ca. 80 Vol%           695,9           696,9           695,9           695,9           695,9           695,9           695,9	0,0 0,0 -1,1 -1,1 -0,7 704,4 703,3 703,3 703,3 703,7 ) 699,0 698,0 698,0 698,3

## Tabelle 25: Querempfindlichkeit Teledyne M100E (Teil 1)



Seite 58 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

Tabelle 26:	Querempfindlichkeit	Teledyne M100E (Teil2)	)
-------------	---------------------	------------------------	---

		0	0		1	0	0
Datum	Uhrzeit	Gerat 1 (1177)	Gerat 2 (1183)	Datum	Uhrzeit	Gerat 1 (11/7)	Gerat 2 (1183)
	Nullo		[µg/iii]		l Nul	[µg/iii]	[µg/iii]
15 01 2007	14:00 14:15		0.0	16.01.2007	09:10 09:25	19 <b>85</b>	0.0
15.01.2007	14.00 - 14.15	0,0	0,0	16.01.2007	00:10 - 00:25	0,0	0,0
15.01.2007	15.00 - 15.15	0,0	0,0	10.01.2007	09.10 - 09.25	0,0	1,1
15.01.2007	10.00 - 10.15	0.1	0,0	10.01.2007	10.10 - 10.25	1,1	0,0
IVIITTE	Nullage VO	0,4	0,0	WITTE	Nullage 112	0,4	0,4
45.04.0007	Nuligas + NO	(1 mg/m <sup>3</sup> )	0.0	40.04.0007		S (30 µg/m <sup>3</sup> )	0.0
15.01.2007	14:30 - 14:45	1,1	0,0	16.01.2007	08:40 - 08:55	0,0	0,0
15.01.2007	15:30 - 15:45	1,1	1,1	16.01.2007	09:40 - 09:55	1,1	1,1
15.01.2007	16:30 - 16:45	1,1	0,0	16.01.2007	10:40 - 10:55	0,0	1,1
Mitte	elwert	1,1	0,4	Mitte	elwert	0,4	0,7
15.01.0005	Prüfe		700.0	40.04.000-	Prü	rgas	700.0
15.01.2007	14:15 - 14:30	/00,1	/03,3	16.01.2007	08:25 - 08:40	/00,1	/02,2
15.01.2007	15:15 - 15:30	701,2	702,2	16.01.2007	09:25 - 09:40	702,2	703,3
15.01.2007	16:15 - 16:30	700,1	702,2	16.01.2007	10:25 - 10:40	699,0	702,2
Mitte	elwert	700,5	702,6	Mitte	elwert	700,5	702,6
	Prüfgas + NO	(1 mg/m <sup>3</sup> )			Prüfgas + H2	S (30 µg/m <sup>3</sup> )	
15.01.2007	14:45 - 15:00	704,4	705,4	16.01.2007	08:55 - 09:10	700,1	701,2
15.01.2007	15:45 - 16:00	705,4	707,6	16.01.2007	09:55 - 10:10	700,1	700,1
15.01.2007	16:45 - 17:00	706,5	707,6	16.01.2007	10:55 - 11:10	702,2	701,2
Mitte	elwert	705,4	706,9	Mitte	elwert	700,8	700,8
	Nullg	as			Nul	lgas	
16.01.2007	11:15 - 11:30	0,0	0,0	16.01.2007	14:30 - 14:45	0,0	0,0
16.01.2007	12:15 - 12:30	1,1	0,0	16.01.2007	15:30 - 15:45	1,1	0,0
16.01.2007	13:15 - 13:30	0,0	0,0	16.01.2007	16:30 - 16:45	0,0	0,0
Mitte	elwert	0,4	0,0	Mitte	elwert	0,4	0,0
	Nullgas + N2O	(500 µg/m³)			Nullgas + NH	l3 (30 µg/m³)	
16.01.2007	11:45 - 12:00	1,1	1,1	16.01.2007	15:00 - 15:15	0,0	0,0
16.01.2007	12:45 - 13:00	1,1	0,0	16.01.2007	16:00 - 16:15	1,1	0,0
16.01.2007	13:45 - 14:00	1,1	0,0	16.01.2007	17:00 - 17:15	1,1	1,1
Mitte	elwert	1,1	0,4	Mitte	elwert	0,7	0,4
	Prüfg	jas			Prü	fgas	
16.01.2007	11:30 - 11:45	699,0	700,1	16.01.2007	14:45 - 15:00	695,9	701,2
16.01.2007	12:30 - 12:45	700,1	701,2	16.01.2007	15:45 - 16:00	695,9	698,0
16.01.2007	13:30 - 13:45	700,1	699,0	16.01.2007	16:45 - 17:00	700,1	699,0
Mitte	lwert	699,8	700,1	Mitte	elwert	697,3	699,4
	Prüfgas + N2O	(500 µg/m³)			Prüfgas + NH	13 (30 µg/m <sup>3</sup> )	·
16.01.2007	12:00 - 12:15	701,2	702,2	16.01.2007	15:15 - 15:30	698,0	700,1
16.01.2007	13:00 - 13:15	700,1	703,3	16.01.2007	16:15 - 16:30	699,0	702,2
16.01.2007	14:00 - 14:15	699,0	699,0	16.01.2007	17:15 - 17:30	696,9	700,1
Mitte	elwert	700,1	701,5	Mitte	elwert	698,0	700,8

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 59 von 486

## 6.1 5.2.12 Reproduzierbarkeit

Die Reproduzierbarkeit  $R_D$  der Messeinrichtung ist aus Doppelbestimmungen mit zwei baugleichen Messeinrichtungen zu ermitteln und darf den Wert 10 nicht unterschreiten. Als Bezugswert ist  $B_1$  zu verwenden.

## 6.2 Gerätetechnische Ausstattung

Neben den beiden Messeinrichtungen wurden Null- und Prüfgase in geeigneter Konzentration sowie ein Datenaufzeichnungssystem verwendet.

## 6.3 Durchführung der Prüfung

Im Labortest wurde dem Gerät abwechselnd Null- und Prüfgas in 10-facher Wiederholung angeboten. Die Konzentrationsniveaus standen jeweils 15 Minuten an. Die letzten 5 Minuten wurden als Mittelwert ausgewertet und für die weiteren Berechnungen verwandt. Es wurde ein Teil des Datensatzes zur Prüfung der Nachweisgrenze (Punkt 5.2.5) verwendet, da die Prüfprozeduren bei beiden Punkten identisch sind.

Für die Berechnung der Reproduzierbarkeit im Feld wurden die Daten im Bereich von 40  $\mu$ g/m<sup>3</sup> ± 20 % (32 – 48  $\mu$ g/m<sup>3</sup>) ausgewählt. Zusätzlich wurde die Reproduzierbarkeit über alle Messwerte im Feldtest berechnet. Die ausgewerteten Daten enthalten nicht die Stundenmittelwerte, in denen Prüfgasaufgaben stattgefunden haben.

Da die SO<sub>2</sub> Konzentrationen während des Feldtestes sehr niedrig waren, wurde die Probenluft für ca. 2 Wochen mit SO<sub>2</sub> angereichert. Die entsprechenden Werte wurden in Abbildung 17 grafisch hervorgehoben.

## 6.4 Auswertung

Die Reproduzierbarkeit berechnet sich wie folgt:

$$R = \frac{B_1}{U} \ge 10 \qquad \text{mit} \quad U = \pm s_D \cdot t_{(n;0,95)} \quad \text{und} \quad s_D = \sqrt{\frac{1}{2n} \cdot \sum_{i=1}^n (x_{1i} - x_{2i})^2}$$

- R = Reproduzierbarkeit bei B<sub>1</sub>
- U = Unsicherheit
- B<sub>1</sub> = 40 μg/m<sup>3</sup> (VDI)
- s<sub>D</sub> = Standardabweichung aus Doppelbestimmungen
- n = Anzahl der Doppelbestimmungen
- $t_{(n;0,95)}$  = Studentfaktor für 95%ige Sicherheit
- x<sub>1i</sub> = Messsignal des Gerätes 1 (1177) bei der i-ten Konzentration
- x<sub>2i</sub> = Messsignal des Gerätes 2 (1183) bei der i-ten Konzentration

Daraus ergeben sich für die Laborprüfung, die Prüfung aller Werte im Bereich von  $B_1 \pm 20$  % im Feld und die Prüfung aller Messwerte im Feld die folgenden Reproduzierbarkeiten.

Tabelle 27:	Reproduzierbarkeit M100E
-------------	--------------------------

	n	S <sub>D</sub>	R <sub>D</sub>
Labor	10	0,412	44
Feld			
Werte um B1	76	1,074	19
Alle Werte	2171	0,613	33



Seite 60 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

#### 6.5 Bewertung

Der in der VDI 4202 Blatt 1 geforderte Wert der Reproduzierbarkeit von mindestens 10 wird überschritten. Somit sind die Mindestanforderungen eingehalten. Für die Berechnung der Gesamtunsicherheit wird die Reproduzierbarkeit um  $B_1$  (= 19) herangezogen.

Mindestanforderung erfüllt? ja

#### 6.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Die Tabelle 28 zeigt die Einzelwerte der im Labortest erzielten Ergebnisse. In Tabelle 29 finden sich die statistischen Daten der Auswertung.

La	bor	Messwerte			
Datum	Uhrzeit	Gerät 1	Gerät 2		
		[µg/m³]	[µg/m³]		
09.01.2007	12:25 - 12:40	39,4	39,4		
09.01.2007	12:55 - 13:10	39,4	39,4		
09.01.2007	13:25 - 13:40	38,3	38,3		
09.01.2007	13:55 - 14:10	39,4	39,4		
09.01.2007	14:25 - 14:40	38,3	38,3		
09.01.2007	14:55 - 15:10	39,4	39,4		
09.01.2007	15:25 - 15:40	39,4	39,4		
09.01.2007	15:55 - 16:10	39,4	40,4		
09.01.2007	16:25 - 16:40	38,3	39,4		
09.01.2007	16:55 - 17:10	38,3	39,4		
Mittelwerte		39,0	39,3		

Tabelle 28: Einzelwerte der Laboruntersuchungen zur Reproduzierbarkeit

 Tabelle 29:
 Auswertung der Reproduzierbarkeit im Labortest

Reproduzierbarkeit im Labor					
Stichprobenumfang	n	=	10		
Bezugswert	MBE	=	40	µg/m³ ( B1)	
t-Wert für die gewählte Sicherheit	t95	=	2,2291		
Standardabweichung aus Doppelbestimmung	sd	=	0,4121		
Reproduzierbarkeit	R(d)	=	44		
Standardabweichung	S	=	0,5094		
Korrelationskoeffizient	r	=	0,6065		
Y = b* x + c Steigung	b	=	0,6667		
Ordinatenabstand	С	=	13,3053	µg/m³	
Mittelwert	Gerät 1	=	39,0	µg/m³	
Mittelwert	Gerät 2	=	39,3	µg/m³	

Es ergibt sich im Labortest eine Reproduzierbarkeit von 44.



Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

Seite 61 von 486

In Tabelle 30 und Abbildung 16 findet sich die Auswertung der Reproduzierbarkeit mit allen Werten um den Bezugswert 1 (40  $\mu$ g/m<sup>3</sup> ± 20 %).

Tabelle 30: Auswertung der Reproduzierbarkeit um B<sub>1</sub> im Feldtest

Reproduzierbarkeit im Fel	dtest			
Stichprobenumfang	n	Π	76	
Bezugswert	B <sub>1</sub>	=	40	µg/m³
t-Wert für die gewählte Sicherheit	t95	=	1,992	
Standardabweichung aus Doppelbestimmungen	sd	Π	1,074	
Reproduzierbarkeit	R(d)	H	19	
Standardabweichung	S	Π	1,283	
Korrelationskoeffizient	r	=	0,9427	
$Y = b^* x + c$ Steigung	b	Ξ	0,820	
Ordinatenabstand	С	Π	7,164	µg/m³
Mittelwert	Gerät 1	=	38,1	µg/m³
Mittelwert	Gerät 2	=	38,4	µg/m³



Abbildung 16: Graphische Darstellung der Reproduzierbarkeitsdaten um B<sub>1</sub>



Seite 62 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

In Tabelle 31 und Abbildung 17 findet sich eine Auswertung der Reproduzierbarkeit mit allen Werten des Feldtestes.

Tabelle 31: Bestimmung der Reproduzierbarkeit auf Basis aller Daten aus dem Feldtest

Reproduzierbarke	eit im Felo	ltes	st	
Stichprobenumfang	n	Π	2171	
Bezugswert	MBE	=	40	µg/m³ (bezogen auf B <sub>1</sub> )
t-Wert für die gewählte Sicherheit	t95	=	1,961	
Standardabweichung aus Doppelbestimmungen	sd	=	0,613	
Reproduzierbarkeit	R(d)	=	33	
Standardabweichung	s	=	0,857	
Korrelationskoeffizient	r	Π	0,9977	
$Y = b^* x + c$ Steigung	b	=	1,000	
Ordinatenabstand	С	=	-0,125	µg/m³
Mittelwert	Gerät 1	=	11,4	µg/m³
Mittelwert	Gerät 2	=	11,3	µg/m³



Abbildung 17: Graphische Darstellung der Reproduzierbarkeitsdaten aus dem Feldtest auf Basis aller Daten

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 63 von 486

## 6.1 5.2.13 Stundenwerte

Das Messverfahren muss die Bildung von Stundenmittelwerten ermöglichen.

#### 6.2 Gerätetechnische Ausstattung

Ein Datenerfassungssystem der Marke Yokogawa DX112-3-2 mit Integratorfunktion, welches eine Integrationszeit von einer Stunde ermöglicht.

#### 6.3 Durchführung der Prüfung

Im Labor wurde die Bildung von Stundenwerten durch Anschluss des Datenaufzeichnungssystems mit einer Integrationszeit von einer Stunde geprüft. Während des gesamten Feldtestes wurden aus den aufgezeichneten Minutenintegralen die Stundenmittelwertbildung ermittelt.

#### 6.4 Auswertung

Die Messeinrichtung liefert über einen analogen oder digitalen Ausgang kontinuierlich Messdaten. Es wurde geprüft, ob die Daten mit einem geeigneten Datenerfassungssystem aufgezeichnet und zu Stundenmittelwerten verdichtet werden können. Dies war problemlos möglich.

#### 6.5 Bewertung

Die Messeinrichtung ermöglicht die Bildung von Stundenmittelwerten.

Mindestanforderung erfüllt? ja

## 6.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses



Seite 64 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

## 6.1 5.2.14 Netzspannung und Netzfrequenz

Die Änderung des Messwertes beim Bezugswert B<sub>1</sub> durch die im elektrischen Netz üblicherweise auftretende Änderung der Spannung im Intervall (230V +15V/-20V) darf nicht mehr als B<sub>0</sub> betragen. Weiterhin darf im mobilen Einsatz die Änderung des Messwertes durch Änderung der Netzfrequenz im Intervall (50Hz ± 2Hz) nicht mehr als B<sub>0</sub> betragen.

#### 6.2 Gerätetechnische Ausstattung

Netzspannung: Transformator mit einem Regelbereich von 210 V bis 245 V

#### 6.3 Durchführung der Prüfung

Zur Prüfung des Einflusses durch Änderung der Netzspannung wurde ein Transformator in die Stromversorgung der Messeinrichtung geschaltet und am Null- und Referenzpunkt für die Spannungen 210 V und 245 V die Änderung des Messsignals in Bezug auf die übliche Netzspannung von 230 V verglichen.

Nach VDI 4202 Blatt 1 wird diese Prüfung bei einer Konzentration von Null und um den Bezugswert  $B_1$  (40 µg/m<sup>3</sup>) durchgeführt.

Die Überprüfung der Netzfrequenz ist nach VDI 4202 Blatt 1 nur bei Messgeräten nötig, die mobil eingesetzt werden. Da der mobile Einsatz der Messgeräte Punkt 4.2 ausgeschlossen wurde, wurde auf diese Prüfung verzichtet.

#### 6.4 Auswertung

Bei der Variation der Netzspannung ergaben sich folgende Abweichungen:

Tabelle 32: Variation der Netzspannung nach VDI 4202 Blatt 1

Spappung	Gerät 1 (1177)	Gerät 2 (1183)				
Spannung	[µg/m³]	[µg/m³]				
Nullpunkt						
230 V	1,1	0,7				
210 V	0,7	1,1				
Abw.	-0,4	0,4				
230 V	1,1	1,1				
245 V	0,4	0,7				
Abw.	-0,7	-0,4				
Referenzpunkt						
230 V	42,9	43,3				
210 V	43,3	42,9				
Abw.	0,4	-0,4				
230 V	44,3	44,7				
245 V	43,3	44,0				
Abw.	-1,0	-0,7				

Die maximal erlaubten Abweichungen von 2  $\mu\text{g}/\text{m}^{\text{s}}$  am Null- und Referenzpunkt werden nicht überschritten.

Die für die Berechnung der Gesamtunsicherheiten relevanten Werte betragen:

-1,0 µg/m³ für Gerät 1 (1177)

-0,7 µg/m³ für Gerät 2 (1183)

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 65 von 486

## 6.5 Bewertung

Die Messeinrichtung erfüllt die Mindestanforderung bei der Variation der Netzspannung.

Mindestanforderung erfüllt? ja

## 6.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Die Einzelwerte sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Tabelle 33: Einzelwerte der Spannungsprutun	Tabelle	33: Einzelwe	te der Sp	annungsprüfung
---	---------	--------------	-----------	----------------

Datum	Librzoit	Gerät 1 (1177)	Gerät 2 (1183)	Datum Uhrzeit -		Gerät 1 (1177)	Gerät 2 (1183)	
Datum	Offizeit	[µg/m³]	[µg/m³]			[µg/m³]	[µg/m³]	
	Nullga	s bei 230 V			Prüfgas bei 230 V			
10.01.2007	08:25 - 08:40	1,1	1,1	10.01.2007	08:40 - 08:55	43,6	42,6	
10.01.2007	10:25 - 10:40	1,1	0,0	10.01.2007	10:40 - 10:55	41,5	43,6	
10.01.2007	12:25 - 12:40	1,1	1,1	10.01.2007	12:40 - 12:55	43,6	43,6	
Mitte	lwert	1,1	0,7	Mitte	elwert	42,9	43,3	
	Nullgas	s bei 210 V		Prüfgas bei 210 V				
10.01.2007	08:55 - 09:10	0,0	1,1	10.01.2007	09:10 - 09:25	43,6	42,6	
10.01.2007	10:55 - 11:10	1,1	1,1	10.01.2007	11:10 - 11:25	43,6	42,6	
10.01.2007	12:55 - 13:10	1,1	1,1	10.01.2007	13:10 - 13:25	42,6	43,6	
Mitte	lwert	0,7	1,1	Mittelwert		43,3	42,9	
	Nullgas bei 230 V			Prüfgas bei 230 V				
10.01.2007	09:25 - 09:40	1,1	1,1	10.01.2007	09:40 - 09:55	43,6	44,7	
10.01.2007	11:25 - 11:40	1,1	1,1	10.01.2007	11:40 - 11:55	44,7	45,8	
10.01.2007	13:25 - 13:40	1,1	1,1	10.01.2007	13:40 - 13:55	44,7	43,6	
Mitte	lwert	1,1	1,1	Mitte	elwert	44,3	44,7	
	Nullgas bei 245 V				Prüfgas	s bei 245 V		
10.01.2007	09:55 - 10:10	0,0	1,1	10.01.2007	10:10 - 10:25	43,6	43,6	
10.01.2007	11:55 - 12:10	0,0	0,0	10.01.2007	12:10 - 12:25	43,6	43,6	
10.01.2007	13:55 - 14:10	1,1	1,1	10.01.2007	14:10 - 14:25	42,6	44,7	
Mitte	lwert	0,4	0,7	Mittelwert 43,3			44,0	



Seite 66 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

## 6.1 5.2.15 Stromausfall

Bei Gerätestörungen und bei Stromausfall muss ein unkontrolliertes Ausströmen von Betriebsund Kalibriergas unterbunden sein. Die Geräteparameter sind durch eine Pufferung gegen Verlust durch Netzausfall zu schützen. Bei Spannungswiederkehr muss das Gerät automatisch wieder den messbereiten Zustand erreichen und gemäß der Betriebsvorgabe die Messung beginnen.

#### 6.2 Gerätetechnische Ausstattung

Zusätzliche Geräte werden nicht benötigt.

#### 6.3 Durchführung der Prüfung

Durch Trennung des Netzsteckers während des Messbetriebes wurde ein Stromausfall simuliert. Zusätzlich entstand bei mehreren Standortwechseln eine längere Unterbrechung der Spannungsversorgung. Bei der anschließenden Wiederinbetriebnahme liefen die Geräte dabei jedes Mal ohne erkennbare Fehlfunktionen wieder an und nahmen nach der Warmlaufzeit ihren normalen Messbetrieb wieder auf.

#### 6.4 Auswertung

Ein Stromausfall wurde durch Unterbrechung der Stromversorgung an beiden Geräten simuliert. Nach Wiederherstellung der Stromversorgung schalteten beide Geräte automatisch wieder in den normalen Betriebsmodus. Die geräteinterne Pumpe schaltete während des Stromausfalls ab. Ein Ausströmen von Betriebsmitteln konnte nicht festgestellt werden.

## 6.5 Bewertung

Die Mindestanforderungen sind erfüllt.

Mindestanforderung erfüllt? ja

## 6.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 67 von 486

## 6.1 5.2.16 Gerätefunktionen

Die wesentlichen Gerätefunktionen müssen durch telemetrisch übermittelbare Statussignale zu überwachen sein.

## 6.2 Gerätetechnische Ausstattung

Rechner mit Schnittstelle

## 6.3 Durchführung der Prüfung

An den Messeinrichtungen wurde ein Datenerfassungssystem angeschlossen und über ein Netzwerk von einem externen Rechner angesteuert. Anschließend wurden die jeweiligen Betriebszustände (Betriebsbereitschaft, Wartung, Störung) an den Messeinrichtungen eingestellt und mittels Datenfernübertragung erfasst.

#### 6.4 Auswertung

Die Statussignale wurden von dem nachgeschalteten Datenerfassungssystem richtig erkannt. Wichtige Meldungen sind:

Betriebszustände:	Fehlermeldungen:
Sample	Sample Flow Warning
Zero CAL	UV Lamp Warning
Span CAL	PMT DET Warning
DIAG	PMT TEMP Warning
	BOX TEMP Warning

#### 6.5 Bewertung

Eine telemetrische Überwachung der Statussignale (Betriebszustände, Störungen) ist möglich.

Mindestanforderung erfüllt? ja

## 6.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses



Seite 68 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

## 6.1 5.2.17 Umschaltung

Die Umschaltung zwischen Messung und Funktionskontrolle und/oder Kalibrierung muss telemetrisch durch rechnerseitige Steuerung und manuell auslösbar sein.

#### 6.2 Gerätetechnische Ausstattung

Rechner mit Schnittstelle

#### 6.3 Durchführung der Prüfung

An den Messeinrichtungen wurde ein Datenerfassungssystem angeschlossen und über ein Netzwerk von einem externen Rechner angesteuert. Über den externen Rechner wurde eine Funktionskontrolle der Messeinrichtung durchgeführt.

#### 6.4 Auswertung

Die Umschaltung zwischen Mess- und Kalibrierbetrieb erfolgte automatisch sowohl bei der Ansteuerung von der Gerätefront als auch rechnergestützt. Der Betriebsmodus wird im Display angezeigt.

#### 6.5 Bewertung

Die Umschaltung zwischen den Betriebsmodi (Messung, Kalibrierung) ist manuell und telemetrisch möglich.

Mindestanforderung erfüllt? ja

## 6.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 69 von 486

## 6.1 5.2.18 Verfügbarkeit

Die Verfügbarkeit der Messeinrichtung muss mindestens 90 % betragen.

#### 6.2 Gerätetechnische Ausstattung

Zusätzliche Geräte werden nicht benötigt.

#### 6.3 Durchführung der Prüfung

Die Verfügbarkeit der Messeinrichtung wird im Feldtest ermittelt. Hierzu wird der Start- und Endzeitpunkt des Feldtests dokumentiert. Weiterhin werden alle Unterbrechungen der Prüfung, z.B. durch Störungen oder Wartungsarbeiten dokumentiert.

#### 6.4 Auswertung

Die Prozentuale Verfügbarkeit berechnet sich wie folgt:

$$V = \frac{t_E - (t_K + t_A + t_W)}{t_E} * 100\%$$

Dabei sind:

- t<sub>E</sub> Einsatzzeit
- t<sub>K</sub> Kalibrierzeit

t<sub>A</sub> Ausfallzeit

- tw Wartungszeit
- V Verfügbarkeit

Die Zeiten zur Ermittlung der Verfügbarkeit sind für beide Messeinrichtungen der folgenden Tabelle 34 zu entnehmen:

Tabelle 34: Verfügbarkeit der Messeinrichtung Teledyne M100E

			Gerät 1177	Gerät 1183
Einsatzzeit	t <sub>E</sub>	h	2171	2171
Kalibrierzeit	tκ	h	30	30
Ausfallzeit	t <sub>A</sub>	h	0	0
Wartungszeit	t <sub>w</sub>	h	1	1
Verfügbarkeit	V	%	98,6 %	98,6 %

Die Kalibrierzeiten ergeben sich aus den täglichen Prüfgasaufgaben zur Bestimmung des Driftverhaltens und des Wartungsintervalls. Die Wartungszeit resultiert aus den Zeiten, die zum Austausch der geräteinternen Teflonfilter im Probengasweg benötigt wurden.



Seite 70 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

## 6.5 Bewertung

Die Verfügbarkeit ist größer als 90 %, somit ist die Mindestanforderung erfüllt. Mindestanforderung erfüllt? ja

## 6.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 71 von 486

## 6.1 5.2.19 Konverterwirkungsgrad

Bei Messeinrichtungen mit einem Konverter muss dessen Wirkungsgrad mindestens 95 % betragen.

## 6.2 Gerätetechnische Ausstattung

entfällt

## 6.3 Durchführung der Prüfung

entfällt

#### 6.4 Auswertung

entfällt

#### 6.5 Bewertung

Nicht zutreffend.

Mindestanforderung erfüllt? nicht zutreffend

## 6.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses



Seite 72 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

## 6.1 5.2.20 Wartungsintervall

Das Wartungsintervall der Messeinrichtung ist zu ermitteln und anzugeben. Das Wartungsintervall sollte möglichst 28 Tage, muss jedoch mindestens 14 Tage betragen.

#### 6.2 Gerätetechnische Ausstattung

Prüfstandards zur Bestimmung des Driftverhaltens.

#### 6.3 Durchführung der Prüfung

Im Rahmen der Prüfung ist festzustellen, welche Wartungsarbeiten in welchen Zeitabständen für die einwandfreie Funktionsfähigkeit der Messeinrichtung erforderlich sind. Soweit gerätetechnisch keine aufwändigen Wartungsarbeiten in kürzeren Zeitabständen notwendig sind, ergibt sich das Wartungsintervall im Wesentlichen aus dem Driftverhalten der Messeinrichtung.

#### 6.4 Auswertung

Das theoretische Wartungsintervall ergibt sich aus der zulässigen Drift von 2  $\mu$ g/m<sup>3</sup> dividiert durch die tägliche Drift.

	Tägliche Drift [mg/(m³*d)]	Intervall [Tage]
Gerät 1177	0,0189	105
Gerät 1183	0,0085	235

Tabelle 35: Theoretisches Wartungsintervall aus dem Driftverhalten am Nullpunkt

Tabelle 36: Theoretisches Wartungsintervall aus dem Driftverhalten am Referenzpunkt

	Tägliche Drift [mg/(m³*d)]	Intervall [Tage]
Gerät 1177	0,0095	210
Gerät 1183	-0,0039	512

Neben der Drift beeinflussen zusätzliche Wartungsarbeiten die Dauer das Wartungsintervall, welche sich bei den M100E Schwefeldioxidanalysatoren auf den Austausch der geräteinternen Teflonfilter am Analysatoreingang beschränken. Die Filter sind am Prüfgaseingang auf der Rückseite des Analysators gut zugänglich angebracht, und wurden während des Feldtests monatlich gewechselt.

Allein aus den Ergebnissen der Driftuntersuchungen hat die Messeinrichtung damit ein Wartungsintervall von mindestens 105 Tagen erreicht. Vorsorglich sollte der geräteinterne Staubfilter monatlich getauscht werden. Das notwendige Intervall ist letztendlich aber standortspezifisch zu ermitteln.

## 6.5 Bewertung

Das Wartungsintervall beträgt 4 Wochen.

Mindestanforderung erfüllt? ja

#### 6.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses
Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 73 von 486

## 6.1 5.2.21 Gesamtunsicherheit

Die erweiterte Messunsicherheit der Messeinrichtung ist zu ermitteln. Dieser ermittelte Wert darf die Vorgaben der EU-Tochterrichtlinien zur Luftqualität nicht überschreiten.

## 6.2 Gerätetechnische Ausstattung

Keine zusätzlichen Geräte notwendig.

#### 6.3 Durchführung der Prüfung

Berechnung der Gesamtunsicherheit aus den Daten der durchgeführten Messreihen.

#### 6.4 Auswertung

Die Ermittlung der erweiterten Gesamtunsicherheit  $u_M$  der Messwerte der Messeinrichtung erfolgt nach Anhang C der VDI 4202 Blatt 1 aus den Unsicherheitsbeiträgen  $u_k$  der relevanten Verfahrenskenngrößen.

#### Tabelle 37: Erweiterte Messunsicherheit der Einzelwerte für Gerät 1177 (Bezugswert I<sub>2</sub> 350 µg/m<sup>3</sup>]

Verfahrenskenngröße für	Anforderung	Erg	Ergebnis		Quadrat der
Gerät 1 (1177)	_	_			Unsicherheit u <sup>2</sup>
				µg/m³	(µg/m³)²
Reproduzierbarkeit	10	19		1,58	2,49
Linearität	7 μg/m³	-2,30	µg/m³	-1,33	1,76
Temperaturabhängigkeit am Nullpunkt	2 µg/m³	0,7	µg/m³	0,40	0,16
Temperaturabhängigkeit des Messwertes	5 % von $B_1$	1,8	µg/m³	1,04	1,08
Drift am Nullpunkt	2 µg/m³	0,567	µg/m³	0,33	0,11
Drift des Messwertes	5 % von $B_1$	0,285	µg/m³	0,16	0,03
Netzspannung	2 µg/m³	-1,0	µg/m³	-0,58	0,33
Querempfindlichkeiten	21 µg/m³	11,2	µg/m³	6,47	41,81
Unsicherheit des Prüfgases	7 µg/m³	7,0	µg/m³	7,00	49,00
				Σu²	96,78
				U(c) = 2u(c)	19,68
				U(c) / Bezug	5,62

Tabelle 38: Erweiterte Messunsicherheit der Mittelwerte für Gerät 1177 (Bezugswert I<sub>1</sub> 20 μg/m<sup>3</sup>)

Verfahrenskenngröße für Gerät 1 (1177)	Unsicherheit (Einzelwert)	Zeitbasis	Anzahl nk	Quadrat der Unsicherheit (Mittelwert)
		1		(µg/m³)²
Reproduzierbarkeit	1,58	1 Stunde	7884	0,000
Linearität	-1,33	1 Jahr	1	1,763
Temperaturabhängigkeit am Nullpunkt	0,40	1 Jahr	1	0,163
Temperaturabhängigkeit des Messwertes	1,04	1 Jahr	1	1,080
Drift am Nullpunkt	0,33	4 Wochen	12	0,009
Drift des Messwertes	0,16	4 Wochen	12	0,002
Netzspannung	-0,58	1 Jahr	1	0,333
Querempfindlichkeiten	6,47	3 Monate	4	10,453
			$\Sigma U_m^2(C_k)$	13,805
		ł	$U(\overline{c})=2u(\overline{c})$	7,43
			U(ट) Bezug	37.15



Seite 74 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

Tabelle 39:	Erweiterte	Messunsicherhei	t der	Einzelwerte	für Gerät	1183	(Bezugswert	l <sub>2</sub> 350	µg/m³	)
-------------	------------	-----------------	-------	-------------	-----------	------	-------------	--------------------	-------	---

Verfahrenskenngröße für	Anforderung	Erg	Ergebnis		Quadrat der
Gerät 2 (1183)	_	_		u	Unsicherheit u <sup>2</sup>
				µg/m³	(µg/m³)²
Reproduzierbarkeit	10	19		1,58	2,49
Linearität	7 μg/m³	2,60	µg/m³	1,50	2,25
Temperaturabhängigkeit am Nullpunkt	2 µg/m³	0,4	µg/m³	0,23	0,05
Temperaturabhängigkeit des Messwertes	5 % von B <sub>1</sub>	1,8	µg/m³	1,04	1,08
Drift am Nullpunkt	2 µg/m³	0,255	µg/m³	0,15	0,02
Drift des Messwertes	5 % von B <sub>1</sub>	-0,117	µg/m³	-0,07	0,00
Netzspannung	2 µg/m³	-0,7	µg/m³	-0,40	0,16
Querempfindlichkeiten	21 µg/m³	-10,0	µg/m³	-5,77	33,33
Unsicherheit des Prüfgases	7 μg/m³	7,0	µg/m³	7,00	49,00
				Σu²	88,40
				U(c) = 2u(c)	18,80
				U(c) / Bezug	5 37

Tabelle 40: Erweiterte Messunsicherheit der Mittelwerte für Gerät 1183 (Bezugswert I<sub>1</sub> 20 µg/m<sup>3</sup>)

Verfahrenskenngröße für	Unsicherheit	Zeitbasis	Anzahl	Quadrat der
Gerät 2 (1183)	(Einzelwert)		nk	Unsicherheit (Mittelwert)
				(µg/m³)²
Reproduzierbarkeit	1,58	1 Stunde	7884	0,000
Linearität	1,50	1 Jahr	1	2,253
Temperaturabhängigkeit am Nullpunkt	0,23	1 Jahr	1	0,053
Temperaturabhängigkeit des Messwertes	1,04	1 Jahr	1	1,080
Drift am Nullpunkt	0,15	4 Wochen	12	0,002
Drift des Messwertes	-0,07	4 Wochen	12	0,000
Netzspannung	-0,40	1 Jahr	1	0,163
Querempfindlichkeiten	-5,77	3 Monate	4	8,333
			$\Sigma u_m^2(C_k)$	11,886
			$U(\overline{c}) = 2u(\overline{c})$	6,90
			U(ट) Bezug	34 48

Zur Berechnung der erweiterten Messunsicherheiten wurden die Einzelergebnisse zu den jeweiligen Prüfpunkten zusammenfassend bewertet. Soweit aus den einzelnen Untersuchungen mehrere unabhängige Ergebnisse zur Verfügung standen, wurde der jeweils ungünstigste Wert eingesetzt.

Die Gesamtunsicherheiten ergeben sich zu 5,62 % bzw. 5,37 % für U(c) und 37,15 % bzw. 34,48 % für U( $\overline{c}$ ).

Die geforderte Messunsicherheit der Mittelwerte (U(c)) von maximal 15 % wurde von beiden Geräten nicht erfüllt. Wie zu sehen wird die Messunsicherheit maßgeblich von dem Faktor der Querempfindlichkeitsuntersuchungen beeinflusst. Beide Messgeräte erfüllen die Anforderungen der Querempfindlichkeit mit etwa 50 % besseren Ergebnissen als in diesem Prüfpunkt gefordert. Unter den gegebenen Bedingungen (Bezugswert von 20  $\mu$ g/m<sup>3</sup>) ist die Messunsicherheit der Mittelwerte nicht einzuhalten. In der Neuauflage der VDI 4203 Blatt 3 (Vorentwurf 04 vom 30.05.2007) wird diese Auswertung vollständig verworfen.

## 6.5 Bewertung

Die Messeinrichtungen unterschreiten mit 5,62 % und 5,37 % die geforderten Gesamtunsicherheiten von 15 %.

Mindestanforderung erfüllt? ja

## 6.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Hier nicht erforderlich. TÜV Rheinland Group

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 75 von 486

## 6.1 5.4 Anforderungen an Mehrkomponentenmesseinrichtungen

Mehrkomponentenmesseinrichtungen müssen die Anforderungen für jede Einzelkomponente erfüllen, auch bei Simultanbetrieb aller Messkanäle.

Bei sequentiellem Betrieb muss die Bildung von Stundenmittelwerten gesichert sein.

# 6.2 Gerätetechnische Ausstattung

entfällt

#### 6.3 Durchführung der Prüfung

entfällt

#### 6.4 Auswertung

entfällt

# 6.5 Bewertung

Bei der Messeinrichtung handelt es sich um eine Einkomponentenmesseinrichtung.

Mindestanforderung erfüllt? nicht zutreffend

# 6.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Hier nicht erforderlich.



Seite 76 von 486

TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH Luftreinhaltung

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

# 7. Prüfkriterien nach EN 14212

#### 7.1 8.4 Bestimmung der Leistungskenngrößen im Labor

#### 8.4.1 Allgemeines

Die Bestimmung der Leistungskenngrößen im Labor als Teil der Eignungsprüfung ist von einer benannten Stelle durchzuführen. Die Qualität der bei den beschriebenen Prüfverfahren benutzten Materialien und der Ausrüstung muss die in diesem Dokument angegebenen Anforderungen erfüllen. Die Laborprüfung ist mit mindestens zwei Messgeräten durchzuführen.

#### 8.4.2 Prüfbedingungen

#### 8.4.2.1 Allgemeines

Vor Inbetriebnahme des Messgerätes ist die Betriebsanleitung des Herstellers insbesondere hinsichtlich der Aufstellung des Gerätes und der Qualität und Menge des erforderlichen Verbrauchsmaterials zu befolgen.

Vor Durchführung der Prüfungen ist die vom Hersteller festgelegte Einlaufzeit einzuhalten. Falls die Einlaufzeit nicht festgelegt ist, wird eine Mindestzeit von 4 h empfohlen.

Vor der Aufgabe von Prüfgasen auf das Messgerät muss das Prüfgassystem ausreichend lange betrieben worden sein, um stabile Konzentrationen liefern zu können.

Die meisten Messsysteme können das Ausgangssignal als fließenden Mittelwert einer einstellbaren Zeitspanne ausgeben. Einige Systeme passen diese Integrationszeit automatisch als Funktion der Frequenz der Konzentrationsschwankungen der gemessenen Komponente an. Diese Optionen werden typischerweise zur Glättung der Ausgabedaten verwendet. Es ist zu belegen, dass der eingestellte Wert für die Mittelungszeit oder die Verwendung eines aktiven Filters das Ergebnis der Prüfung der Mittelungszeit und der Einstellzeit nicht beeinflussen.

Während der Labor- und Feldprüfungen der Eignungsprüfung müssen die Geräteeinstellungen den Herstellerangaben entsprechen. Alle Einstellungen sind im Prüfbericht festzuhalten.

## 8.4.2.2 Parameter

Zur Bestimmung der verschiedenen Leistungskenngrößen sind auf nationale Standards rückführbare Prüfgase zu verwenden, sofern in der DIN EN 14212 nichts anderes festgelegt ist.

#### 8.4.2.3 Prüfgase und Verfahren

Zur Bestimmung der verschiedenen Leistungskenngrößen sind auf nationale Standards rückführbare Prüfgase (Luft mit einer bestimmten SO<sub>2</sub>-Konzentration) zu verwenden, sofern in diesem Dokument nichts anderes festgelegt ist. Die Unsicherheit der für die Labor- und Feldprüfungen verwendeten Null- und Spangase dürfen nicht signifikant sein.

#### 7.2 Auswertung

Die TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH ist anerkannte Messstelle nach § 26 BImSchG und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025.

Die Laborprüfung wurde nach den in der DIN EN 14212 vorgeschriebenen Qualitätsanforderungen mit 2 Messgeräten durchgeführt.



Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

Seite 77 von 486

Nr.	Leistungskenngröße	Symbol	Abschnitt	Leistungskriterium
1	Wiederholstandardabweichung bei Null	S <sub>r,z</sub>	8.4.5	≤ 1,0 nmol/mol
2	Wiederholstandardabweichung bei der Konzentra- tion ct	S <sub>r,ct</sub>	8.4.5	≤ 3,0 nmol/mol
3	"lack of fit" (Abweichung von der linearen Regression)		8.4.6	
За	Größte Abweichung von der linearen Regressi- onsfunktion bei Konzentrationen größer Null	Xı		≤ 4 % des Messwertes
3b	Abweichung bei Null	X <sub>l,z</sub>		≤ 5,0 nmol/mol
4	Empfindlichkeitskoeffizient des Probengasdruckes	b <sub>gp</sub>	8.4.7	≤ 3,0 nmol/mol/kPa
5	Empfindlichkeitskoeffizient der Probengastemperatur	b <sub>gt</sub>	8.4.8	≤ 1,0 nmol/mol/K
6	Empfindlichkeitskoeffizient der Umgebungstemperatur	b <sub>st</sub>	8.4.9	≤ 1,0 nmol/mol/K
7	Empfindlichkeitskoeffizient der elektrischen Span- nung	b <sub>v</sub>	8.4.10	≤ 0,3 nmol/mol/V
8	Störkomponenten bei Null und der Konzentration ct		8.4.11	
8a	H <sub>2</sub> O Konzentration 19mmol/mol	X <sub>H2O,z.ct</sub>		$H_2O \leq 10 \text{ nmol/mol}$
8b	H <sub>2</sub> S Konzentration 200 μmol/mol	X <sub>H2S,z.ct</sub>		$H_2S \leq 5,0 \text{ nmol/mol}$
8c	NH <sub>3</sub> Konzentration 200 nmol/mol	X <sub>NH3,z.ct</sub>		$NH_3 \leq 5,0 \text{ nmol/mol}$
8d	NO Konzentration 500 nmol/mol	X <sub>NO,z.ct</sub>		NO ≤ 5,0 nmol/mol
8e	NO2 Konzentration 200 nmol/mol	X <sub>NO2,z.ct</sub>		$NO_2 \leq 5,0 \text{ nmol/mol}$
8f	m-Xylol Konzentration 1 µmol/mol	X <sub>xyl,z.ct</sub>		m-Xylol ≤ 10,0 nmol/mol
9	Mittelungseinfluss	X <sub>av</sub>	8.4.12	≤ 7,0 % des Messwertes
10	Vergleichstandardabweichung unter Feldbedin- gungen	S <sub>r,f</sub>	8.5.5	≤ 5,0 % des Mittels über einen Zeitraum von 3 Monaten
11	Langzeitdrift bei Null	D <sub>I,Z</sub>	8.5.4	≤ 5,0 nmol/mol
12	Langzeitdrift beim Spanniveau	D <sub>I,S</sub>	8.5.4	≤ 5,0 % des Maximums des Zertifi- zierungsbereiches
13	Kurzzeitdrift bei Null	D <sub>s.z</sub>	8.4.4	≤ 2,0 nmol/mol über 12 h
14	Kurzzeitdrift beim Spanniveau	D <sub>S,S</sub>	8.4.4	≤ 6,0 nmol/mol über 12 h
15	Einstellzeit (Anstieg)	tr	8.4.3	≤ 180 s
16	Einstellzeit (Abfall)	t <sub>f</sub>	8.4.3	≤ 180 s
17	Differenz zwischen Anstiegs und Abfallzeit	t <sub>d</sub>	8.4.3	≤ 10 % relative Differenz oder 10 s, je nachdem, welcher Wert größer ist
18	Differenz Proben/Kalibriereingang	D <sub>sc</sub>	8.4.13	≤ 1,0 %
19	Kontrollintervall		8.5.6	3 Monate oder weniger
20	Verfügbarkeit des Messgerätes	Aa	8.5.7	> 90 %

# Tabelle 41: Relevante Leistungskenngrößen und Leistungskriterien der DIN EN 14212



Condu. monta

Seite 78 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

# 7.3 Bewertung

Eine Zusammenfassung der Bewertung ist in Tabelle 69 auf Seite 124 und 125 aufgeführt.

Mindestanforderung erfüllt? ja

# 7.4 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Hier nicht erforderlich.

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 79 von 486

# 7.1 8.4.3 Einstellzeit

Einstellzeit (Anstieg) und Einstellzeit (Abfall) jeweils  $\leq$  180 s. Differenz zwischen Anstiegs- und Abfallzeit  $\leq$  10 % relative Differenz oder 10 s, je nachdem welcher Wert größer ist.

# 7.2 Prüfvorschriften

Die Einstellzeit des Messgerätes muss bei dem vom Hersteller angegebenen Nennvolumendurchfluss bestimmt werden.

Der Probendurchfluss ist dementsprechend der Anforderung nach 8.4.2 (± 1 %) während der Prüfung konstant zu halten.

Zur Bestimmung der Einstellzeit wird die auf das Messgerät aufgegebene Konzentration sprunghaft von weniger als 20 % auf ungefähr 80 % des Maximums des Zertifizierungsbereiches geändert, und umgekehrt (siehe Abbildung 18).

Der Wechsel von Null- auf Spangas muss unmittelbar unter Verwendung eines geeigneten Ventils durchgeführt werden. Der Ventilauslass muss direkt am Einlass des Messgerätes montiert sein und sowohl Null- als auch Spangas müssen mit dem gleichen Überschuss angeboten werden, der mit Hilfe eines T-Stücks abgeleitet wird. Die Gasdurchflüsse von Null- und Spangas müssen so gewählt werden, dass die Totzeit im Ventil und im T-Stück im Vergleich zur Totzeit des Messgerätes vernachlässigbar ist. Der sprunghafte Wechsel wird durch Umschalten des Ventils von Null- auf Spangas herbeigeführt. Dieser Vorgang muss zeitlich abgestimmt sein und ist der Startpunkt (t=0) für die Totzeit (Anstieg) nach Abbildung 18. Wenn das Gerät 98 % der aufgegebenen Konzentration anzeigt, kann wieder auf Nullgas umgestellt werden und dieser Vorgang ist der Startpunkt (t=0) für die Totzeit (Abfall). Wenn das Gerät 2 % der aufgegebenen Konzentration anzeigt, ist der in Abbildung 18 gezeigte Zyklus vollständig abgelaufen.

Die zwischen dem Beginn der sprunghaften Änderung und dem Erreichen von 90 % der endgültigen stabilen Anzeige des Messgerätes vergangene Zeit (Einstellzeit) wird gemessen. Der gesamte Zyklus muss viermal wiederholt werden. Der Mittelwert der vier Einstellzeiten (Anstieg) und der Mittelwert der vier Einstellzeiten (Abfall) werden berechnet.

Die relative Differenz der Einstellzeit wird nach folgender Gleichung berechnet:

$$t_d = \left| \frac{t_r - t_f}{t_r} \right| \times 100\%$$

Mit

t<sub>d</sub> die relative Differenz zwischen Anstiegszeit und Abfallzeit

t<sub>r</sub> die Einstellzeit (Anstieg) (Mittelwert von 4 Messungen) (s)

t<sub>f</sub> die Einstellzeit (Abfall) (Mittelwert von 4 Messungen) (s)

 $t_r$ ,  $t_f$  und  $t_d$  müssen die oben angegebenen Leistungskriterien erfüllen.



Seite 80 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



#### Legende

- A Signal des Messgeräts
- 1 Totzeit
- 2 Anstiegszeit
- 3 Einstellzeit (Anstieg)
- 4 Abfallzeit
- 5 Einstellzeit (Abfall)



## 7.3 Durchführung der Prüfung

Die Prüfung wurde entsprechend den zuvor genannten Prüfvorschriften der DIN EN 14212 durchgeführt. Die Datenaufzeichnung erfolgte dabei mit einem Datenlogger VDM Memograph der Firma Endress und Hauser mit einer eingestellten Mittelungszeit von 1 s.

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 81 von 486

# 7.4 Auswertung

Start Wert	Ziel Wert 90 %		Zeit Gerät 1177	Zeit Gerät 1183	Anforderung nach DIN EN 14212	Anforderung
[ppb]	[ppb]		[s]	[S]	[s]	erfüllt?
0	270	tr	77	74	180	ja
300	30	t <sub>f</sub>	75	78	180	ja
	Differenz		2	4		
0	270	t <sub>r</sub>	76	80	180	ja
300	30	t <sub>f</sub>	79	76	180	ja
	Differenz		3	4		
0	270	tr	74	75	180	ja
300	30	t <sub>f</sub>	77	80	180	ja
	Differenz		3	5		
0	270	tr	78	77	180	ja
300	30	t <sub>f</sub>	80	79	180	ja
	Differenz		2	2		

Für Gerät 1 (1177) ergibt sich ein maximales  $t_r$  von 78s, ein maximales  $t_f$  von 80s und ein  $t_d$  von 2,0 %. Für Gerät 2 (1183) ergibt sich ein maximales  $t_r$  von 80s, ein maximales  $t_f$  von 80s und ein  $t_d$  von 2,3 %.



Abbildung 19: Verlauf der Einstellzeit



Seite 82 von 486

TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH Luftreinhaltung

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

# 7.5 Bewertung

Die maximal zulässige Einstellzeit von 180 Sekunden wird deutlich unterschritten. Die absolute sowie die relative Differenz zwischen Anstiegs und Abfallzeit liegt innerhalb der Anforderungen.

Mindestanforderung erfüllt? ja

#### 7.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Hier nicht erforderlich.

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 83 von 486

# 7.1 8.4.4 Kurzzeitdrift

Kurzzeitdrift bei Null ≤ 2,0 nmol/mol/12h (entspricht 2 ppb/12h) Kurzzeitdrift beim Spanniveau ≤ 6,0 nmol/mol/12h (entspricht 6 ppb/12h)

# 7.2 Prüfvorschriften

Nach der zur Stabilisierung erforderlichen Zeit wird das Messgerät beim Null- und Spanniveau (etwa 70 % bis 80 % des Maximums des Zertifizierungsbereiches) eingestellt. Nach der Zeitspanne, die einer unabhängigen Messung entspricht, werden 20 Einzelmessungen zuerst bei Null- und dann bei der Span-Konzentration durchgeführt. Aus diesen 20 Einzelmessungen wird jeweils der Mittelwert für das Null- und Spannniveau berechnet.

Das Messgerät ist unter den Laborbedingungen in Betrieb zu halten. Nach einer Zeitspanne von 12 h werden Null- und Spangas auf das Messgerät aufgegeben. Nach einer Zeitspanne, die einer unabhängigen Messung entspricht, werden 20 Einzelmessungen zuerst bei Null- und dann bei der Span-Konzentration durchgeführt. Die Mittelwerte für Null- und Spanniveau werden berechnet.

Die Kurzzeitdrift beim Null und Spanniveau ist:

$$D_{S,Z} = (C_{Z,2} - C_{Z,1})$$

Dabei ist:

 $D_{SZ}$  die 12-Stunden-Drift beim

 $C_{z,1}$  der Mittelwert der Nullgasmessung zu Beginn der Driftzeitspanne

 $C_{z,2}$  der Mittelwert der Nullgasmessung am Ende der Driftzeitspanne

 $D_{\rm S,Z}$  muss das oben angegebene Leistungskriterium erfüllen.

$$D_{S,S} = (C_{S,2} - C_{S,1}) - D_{S,Z}$$

Dabei ist:

 $D_{S,S}$  die 12-Stunden-Drift beim Spanniveau

 $C_{s,1}$  der Mittelwert der Spangasmessung zu Beginn der Driftzeitspanne

 $C_{5,2}$  der Mittelwert der Spangasmessung am Ende der Driftzeitspanne

 $D_{s,s}$  muss das oben angegebene Leistungskriterium erfüllen.



Seite 84 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

# 7.3 Durchführung der Prüfung

Die Prüfung wurde entsprechend den zuvor genannten Prüfvorschriften der DIN EN 14212 durchgeführt.

#### 7.4 Auswertung

Tabelle 43 Ergebnisse der Kurzzeitdrift

	Gerät 1 (1177)	Gerät 2 (1183)
	[ppb]	[ppb]
Cz1	0,5	0,0
Cz2	0,5	0,4
Dsz	0,0	0,4
Anforderung	2 ppb	2 ppb
erfüllt?	ja	ja
Cs1	261,1	262,1
Cs2	259,7	261,1
Dss	-1,4	-1,4
Anforderung	6 ppb	6 ppb
erfüllt?	ja	ja

## 7.5 Bewertung

Es ergeben sich folgende Kurzeitdriften am Nullpunkt ( $D_{s,z}$ )

Gerät 1: 0,0 (ppb)/12 h Gerät 2: 0,4 (ppb)/12 h

Es ergeben sich folgende Kurzeitdriften am Spanpunkt ( $D_{s,s}$ )

Gerät 1: -1,4 (ppb)/12 h

Gerät 2: -1,4 (ppb)/12 h

Die Anforderungen zur Kurzzeitdrift werden eingehalten.

Mindestanforderung erfüllt? ja

## 7.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Die Einzelwerte der Prüfung sind der Tabelle 44 und Tabelle 45 zu entnehmen.



Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

Seite 85 von 486

Anfangswerte (18.01.2007)				We	rte nach	12 h (18.01.200	.2007)	
Nullpun	ıkt	Referenz	punkt	Nr.	Nullpu	nkt	Referenz	punkt
[Uhrzeit]	[ppb]	[Uhrzeit]	[ppb]		[Uhrzeit]	[ppb]	[Uhrzeit]	[ppb]
07:25	0,4	8:13	260,8	1	19:30	0,8	20:18	262,0
07:27	0,0	8:15	260,8	2	19:32	0,4	20:20	261,6
07:29	0,4	8:17	260,8	3	19:34	0,4	20:22	261,6
07:31	0,4	8:19	260,4	4	19:36	0,8	20:24	261,2
07:33	0,4	8:21	262,0	5	19:38	0,4	20:26	261,6
07:35	0,4	8:23	262,0	6	19:40	0,4	20:28	262,8
07:37	0,8	8:25	262,8	7	19:42	0,4	20:30	263,2
07:39	0,8	8:27	262,4	8	19:44	0,8	20:32	262,0
07:41	0,4	8:29	260,8	9	19:46	0,8	20:34	262,8
07:43	0,8	8:31	260,0	10	19:48	0,8	20:36	262,0
07:45	0,8	8:33	261,2	11	19:50	0,4	20:38	261,6
07:47	0,8	8:35	262,0	12	19:52	0,4	20:40	261,2
07:49	0,8	8:37	261,6	13	19:54	0,4	20:42	261,2
07:51	0,4	8:39	260,8	14	19:56	0,0	20:44	261,2
07:53	0,4	8:41	261,2	15	19:58	0,0	20:46	220,8
07:55	0,4	8:43	260,8	16	20:00	0,4	20:48	260,8
07:57	0,4	8:45	260,8	17	20:02	0,4	20:50	261,6
07:59	0,4	8:47	260,4	18	20:04	0,8	20:52	262,0
08:01	0,4	8:49	260,8	19	20:06	0,4	20:54	260,8
08:03	0,8	8:51	260,0	20	20:08	0,8	20:56	261,2
Mittelwert	0,5	Mittelwert	261,1		Mittelwert	0,5	Mittelwert	259,7

Tabelle 45: Einzelwerte der Ermittlung der Kurzzeitdrift nach DIN EN 14212, Gerät 2 (1183)

An	fangswe	rte (18.01.2007)			We	rte nach	12 h (18.01.200	)7)
Nullpun	ıkt	Referenz	ounkt	Nr.	Nullpunkt		Referenz	punkt
[Uhrzeit]	[ppb]	[Uhrzeit]	[ppb]		[Uhrzeit]	[ppb]	[Uhrzeit]	[ppb]
07:25	0,4	8:13	262,0	1	19:30	0,4	20:18	261,2
07:27	0,0	8:15	261,2	2	19:32	0,4	20:20	262,0
07:29	0,0	8:17	262,8	3	19:34	0,4	20:22	261,6
07:31	0,0	8:19	262,8	4	19:36	0,4	20:24	260,8
07:33	0,0	8:21	262,4	5	19:38	0,0	20:26	261,2
07:35	0,4	8:23	262,8	6	19:40	0,8	20:28	260,8
07:37	0,0	8:25	262,8	7	19:42	0,4	20:30	261,2
07:39	0,4	8:27	262,8	8	19:44	0,4	20:32	260,4
07:41	0,0	8:29	262,0	9	19:46	0,4	20:34	262,0
07:43	0,4	8:31	262,0	10	19:48	0,4	20:36	260,0
07:45	0,0	8:33	262,0	11	19:50	0,8	20:38	262,8
07:47	0,0	8:35	261,6	12	19:52	0,8	20:40	262,0
07:49	0,0	8:37	261,6	13	19:54	0,4	20:42	260,4
07:51	0,0	8:39	261,2	14	19:56	0,4	20:44	260,4
07:53	0,0	8:41	261,6	15	19:58	0,4	20:46	260,8
07:55	0,0	8:43	261,2	16	20:00	0,4	20:48	260,4
07:57	-0,4	8:45	263,2	17	20:02	0,0	20:50	260,8
07:59	0,0	8:47	262,0	18	20:04	0,4	20:52	260,8
08:01	-0,4	8:49	262,8	19	20:06	0,4	20:54	260,8
08:03	-0,4	8:51	262,0	20	20:08	0,4	20:56	261,6
Mittelwert	0,0	Mittelwert	262,1		Mittelwert	0,4	Mittelwert	261,1



Seite 86 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

## 7.1 8.4.5 Wiederholstandardabweichung

Wiederholstandardabweichung bei Null ≤ 1,0 nmol/mol (entspricht 1 ppb) Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt ≤ 3 nmol/mol (entspricht 3 ppb)

#### 7.2 Prüfvorschriften

Nach der Zeitspanne, die einer unabhängigen Messung entspricht, werden 20 Einzellmessungen bei der Konzentration Null und einer Prüfgaskonzentration (c<sub>t</sub>), die ähnlich dem 1-Stunden-Grenzwert ist, durchgeführt.

Die Wiederholstandardabweichung dieser Messungen bei der Konzentration Null und bei der Konzentration c<sub>t</sub> wird folgendermaßen berechnet:

$$s_r = \sqrt{\frac{\sum \left(x_i - \overline{x}\right)^2}{n - 1}}$$

Dabei ist

- *s*<sub>r</sub> die Wiederholstandardabweichung
- $x_i$  die i-te Messung
- *x* der Mittelwert der 20 Messungen
- *n* die Anzahl der Messungen

Die Wiederholstandardabweichung wird getrennt für beide Messreihen (Nullgas und Konzentration  $c_t$ ) berechnet.

 $s_r$  muss das oben angegebene Leistungskriterium sowohl bei der Konzentration Null als auch der Prüfgaskonzentration  $c_t$  (1-Stunden-Grenzwert) erfüllen.

## 7.3 Durchführung der Prüfung

Die Prüfung wurde entsprechend den zuvor genannten Prüfvorschriften der DIN EN 14212 durchgeführt.

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



#### 7.4 Auswertung

Die zusammenfassenden Ergebnisse der Prüfung der Wiederholstandardabweichung nach DIN EN 14212 sind in Tabelle 46 aufgeführt.

Tabelle 46: Wiederholstandardabweichung nach DIN EN 14212

		Gerät 1 (1177)		Gerät 2 (1183)	
		NP	RP	NP	RP
Messung		ppb	ppb	ppb	ppb
Anzahl	n	20	20	20	20
Mittelwert	Х	0,1	128,8	0,5	130,1
Standardabweichung	sr	0,3	0,5	0,3	0,9
Anforderung nach DIN EN 14212	ppb	1	3	1	3
Anforderung erfüllt?		ja	ja	ja	ja

#### 7.5 Bewertung

Beide Geräte halten die Mindestanforderung für die Wiederholstandardabweichung am Null- und Referenzpunkt ein.

Mindestanforderung erfüllt? ja

#### 7.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Die Einzelwerte der Prüfung sind in Tabelle 47 aufgeführt.

Tabelle 47 Einzelwerte der Wiederholstandardabweichung nach DIN EN 14212

La	lbor	Nullp	bunkt	La	bor	Refere	nzpunkt
Datum	Uhrzeit	Gerät 1 (1177)	Gerät 2 (1183)	Datum	Uhrzeit	Gerät 1 (1177)	Gerät 2 (1183)
		[ppb]	[ppb]			[ppb]	[ppb]
29.09.2006	08:05 - 08:15	0,4	0,0	29.09.2006	08:15 - 08:25	129,2	130,4
29.09.2006	08:25 - 08:35	0,4	0,0	29.09.2006	08:35 - 08:45	128,4	126,8
29.09.2006	08:45 - 08:55	0,4	0,0	29.09.2006	08:55 - 09:05	129,2	130,4
29.09.2006	09:05 - 09:15	0,4	0,4	29.09.2006	09:15 - 09:25	129,2	131,2
29.09.2006	09:25 - 09:35	0,4	0,4	29.09.2006	09:35 - 09:45	128,0	130,4
29.09.2006	09:45 - 09:55	0,4	0,4	29.09.2006	09:55 - 10:05	128,8	130,0
29.09.2006	10:05 - 10:15	0,4	0,4	29.09.2006	10:15 - 10:25	129,2	130,8
29.09.2006	10:25 - 10:35	0,0	0,4	29.09.2006	10:35 - 10:45	129,2	130,0
29.09.2006	10:45 - 10:55	0,0	0,4	29.09.2006	10:55 - 11:05	128,8	130,0
29.09.2006	11:05 - 11:15	0,0	0,4	29.09.2006	11:15 - 11:25	128,4	130,4
29.09.2006	11:25 - 11:35	0,0	0,4	29.09.2006	11:35 - 11:45	129,2	130,0
29.09.2006	11:45 - 11:55	0,0	0,4	29.09.2006	11:55 - 12:05	128,0	129,6
29.09.2006	12-05 - 12:15	0,0	0,4	29.09.2006	12:15 - 12:25	128,0	130,4
29.09.2006	12:25 - 12:35	0,0	0,4	29.09.2006	12:35 - 12:45	129,2	130,4
29.09.2006	12:45 - 12:55	0,0	0,8	29.09.2006	12:55 - 13:05	128,4	129,6
29.09.2006	13:05 - 13:15	-0,4	0,8	29.09.2006	13:15 - 13:25	128,8	130,0
29.09.2006	13:25 - 13:35	-0,4	0,8	29.09.2006	13:35 - 13:45	128,8	130,4
29.09.2006	13:45 - 13:55	-0,4	0,8	29.09.2006	13:55 - 14:05	129,2	129,6
29.09.2006	14:05 - 14:15	0,0	0,8	29.09.2006	14:15 - 14:25	128,4	130,4
29.09.2006	14:25 - 14:35	0,0	0,8	29.09.2006	14:35 - 14:45	129,2	130,4
Anzahl		20	20	Anzahl		20	20
Mittelwert		0,1	0,5	Mittelwert		128,8	130,1
Standardabweichu	ung	0,3	0,3	Standardabweichu	ing	0,5	0,9



Seite 88 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

# 7.1 8.4.6 "Lack of fit" (Abweichung von der Linearen Regression)

"lack of fit" (Abweichung von der linearen Regression) 5 nmol/mol (entspricht 5 ppb) am Nullpunkt und  $\leq$  4 % des Messwertes am Referenzpunkt.

# 7.2 Prüfvorschriften

Der "lack of fit" des Messgerätes ist über den Bereich von 0 % bis 95 % des Maximums des Zertifizierungsbereiches mit mindestens sechs Konzentrationen (einschließlich des Nullpunktes) zu prüfen. Das Messgerät ist bei einer Konzentration von etwa 90 % des Maximums des Zertifizierungsbereiches einzustellen. Bei jeder Konzentration (einschließlich des Nullpunktes) werden mindestens fünf unabhängige Messungen durchgeführt.

Die Konzentrationen werden in folgender Reihenfolge aufgegeben: 80 %, 40 %, 0 %, 20 % und 95 %. Nach jedem Wechsel der Konzentration sind mindestens vier Einstellzeiten abzuwarten, bevor die nächste Messung durchgeführt wird.

Die Berechnung der linearen Regressionsfunktion und der Abweichungen wird nach Anhang B der DIN EN 14212 durchgeführt. Die Abweichungen von der linearen Regressionsfunktion müssen das oben angegebene Leistungskriterium erfüllen.

Der größte Wert der relativen Abweichungen wird als X<sub>1</sub> angegeben und ist beim Nachweis der Erfüllung der Eignungsprüfungsanforderung 1 zu berücksichtigen. Der Wert der relativen Abweichung beim Niveau des 1-Stunden-Grenzwerts ist bei der Berechnung der Eignungsprüfungsanforderungen 2 und 4 zu verwenden.

Erstellung der Regressionsgeraden:

Eine Regressionsgerade der Form  $Y_i = A + B + X_i$  ergibt sich durch Berechnung der Funktion

$$Y_i = a + B(X_i - X_z)$$

Zur Berechnung der Regression werden alle Messpunkte (einschließlich Null) herangezogen. Die Anzahl der Messpunkte n ist gleich der Anzahl der Konzentrationsniveaus (mindestens sechs einschließlich Null) multipliziert mit der Anzahl der Wiederholungen (mindestens fünf) bei jedem Konzentrationsniveau.

Der Koeffizient a ist:

$$a = \sum Y_i / n$$

Dabei ist:

- a der Mittelwert der Y-Werte
- Y<sub>i</sub> der einzelne Y-Wert
- N die Anzahl der Kalibrierpunkte

Der Koeffizient B ist:

$$B = \left(\sum Y_i (X_i - X_z)\right) / \sum (X_i - X_z)^2$$

Dabei ist:

- $X_z$  der Mittelwert der X-Werte  $\left(=\sum (X_i / n)\right)$
- X<sub>i</sub> der einzelne X-Wert

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 89 von 486

Die Funktion  $Y_i = a + B (X_i - X_z)$  wird über die Berechnung von A umgewandelt in  $Y_i = A + B * X_i$ 

 $A = a - B * X_z$ 

Die Abweichung der Mittelwerte der Kalibrierpunkte (einschließlich des Nullpunktes) werden folgendermaßen berechnet.

Der Mittelwert jedes Kalibrierpunktes (einschließlich des Nullpunktes) bei ein und derselben Konzentration c ist:

$$(Y_a)_c = \sum (Y_i)_c / m$$

Dabei ist:

(Y<sub>a</sub>)<sub>c</sub> der mittlere Y-Wert beim Konzentrationsniveau c

(Y<sub>i</sub>)<sub>c</sub> der einzelne Y-Wert beim Konzentrationsniveau c

M die Anzahl der Wiederholungen beim Konzentrationsniveau c

Die Abweichung jedes Mittelwertes (d<sub>c</sub>) bei jedem Konzentrationsniveau ist:

$$d_c = (Y_a)_c - (A + B \times c)$$

Jede Abweichung eines Wertes relativ zu seinem Konzentrationsniveau c ist:

$$(d_t)_c = \frac{d_c}{c} \times 100\%$$

# 7.3 Durchführung der Prüfung

Die Prüfung wurde entsprechend den zuvor genannten Prüfvorschriften der DIN EN 14212 durchgeführt. Allerdings wurde die Anzahl der geprüften Konzentrationsstufen auf 11 inklusive Nullpunkt erweitert.

## 7.4 Auswertung

Es ergeben sich folgende lineare Regressionen:

In Abbildung 20 und Abbildung 21 sind die Ergebnisse der Gruppenmittelwertuntersuchungen zusammenfassend graphisch dargestellt.



Seite 90 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Abbildung 20: Regressionsgerade Gerät 1177



Abbildung 21: Regressionsgerade Gerät 1183

Gerät 1 (1177): Y = 0,9984x + 0,2629 Gerät 2 (1183): Y = 0,9975x - 0,0524

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 91 von 486

Es ergeben sich folgende Abweichungen:

Prüfgas Sollwert	Istwert*	Abweichung**	Erlaubte Abweichung	Abweichung
[ppb]	[ppb]	[ppb]	EN 14212 [ppb]	% vom Sollwert
0,0	0,3	0,3	5	
37,6	37,3	-0,3	2	-0,8
75,2	75,0	-0,2	3	-0,3
112,8	111,9	-0,9	5	-0,8
150,4	150,0	-0,4	6	-0,3
188,0	188,2	0,2	8	0,1
225,6	225,7	0,1	9	0,0
263,2	263,1	-0,1	11	0,0
300,8	302,5	1,7	12	0,6
338,3	338,3	0,0	14	0,0
375,9	375,8	-0,1	15	0,0

# Tabelle 48 Abweichungen von der idealen Gerade, Gerät 1 (1177)

\* Gruppenmittelwerte aus 5 Einzelmessungen

\*\* Sollwert - Istwert

## Tabelle 49 Abweichungen von der idealen Gerade, Gerät 2 (1183)

Prüfgas Sollwert	Istwert*	Abweichung**	Erlaubte Abweichung	Abweichung
[ppb]	[ppb]	[ppb]	EN 14212 [ppb]	% vom Sollwert
0,0	0,2	0,2	5	
37,6	37,5	-0,1	2	-0,3
75,2	75,8	0,6	3	0,8
112,8	112,5	-0,3	5	-0,3
150,4	151,4	1,0	6	0,7
188,0	188,5	0,5	8	0,3
225,6	225,8	0,2	9	0,1
263,2	263,8	0,6	11	0,2
300,8	301,9	1,1	12	0,4
338,3	339,0	0,7	14	0,2
375,9	377,0	1,1	15	0,3

\* Gruppenmittelwerte aus 5 Einzelmessungen

\*\* Sollwert - Istwert

## 7.5 Bewertung

Für Gerät 1 (1177) ergibt sich eine Abweichung von der linearen Regressionsgerade von 0,3 ppb am Nullpunkt und maximal -0,8 % vom Sollwert bei Konzentrationen größer Null.

Für Gerät 2 (1183) ergibt sich eine Abweichung von der linearen Regressionsgerade von 0,2 ppb am Nullpunkt und maximal 0,9 % vom Sollwert bei Konzentrationen größer Null.

Die Abweichungen von der idealen Regressionsgeraden überschreiten nicht die in der DIN EN 14212 geforderten Grenzwerte.

Mindestanforderung erfüllt? ja

#### 7.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Die Einzelwerte der Prüfung sind in Tabelle 50 und Tabelle 51 zu finden.



Seite 92 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

Tabelle 50: Einzelwerte "lack of fit" Prüfung, Gerät 1 (1177)

Zyklus	Datum	Uhrzeit	Istwert	Sollwert	Abweichung
			[ppb]	[ppb]	[ppb]
1	25.09.2006	08:00 - 08:15	0,4	0,0	0,4
1	25.09.2006	09:15 - 09:30	37,2	37,6	-0,4
1	25.09.2006	08:30 - 08:45	75,2	75,2	0,0
1	25.09.2006	10:15 - 10:30	112,0	112,8	-0,8
1	25.09.2006	08:45 - 09:00	150,8	150,4	0,4
1	25.09.2006	09:45 - 10:00	188,8	188,0	0,8
1	25.09.2006	08:15 - 08:30	225,6	225,6	0,0
1	25.09.2006	10:30 - 10:45	263,6	263,2	0,4
1	25.09.2006	09:30 - 09:45	300,0	300,8	-0,8
1	25.09.2006	10:00 - 10:15	338,8	338,3	0,5
1	25.09.2006	09:00 - 09:15	376,4	375,9	0,5
2	25.09.2006	10:45 - 11:00	0.4	0.0	0.4
2	25.09.2006	12:00 - 12:15	37.2	37.6	-0.4
2	25.09.2006	11:15 - 11:30	74.8	75.2	-0.4
2	25.09.2006	13:00 - 13:15	111.6	112.8	-1 2
2	25.09.2006	11:30 - 11:45	150.4	150.4	0.0
2	25 09 2006	12:30 - 12:45	188.8	188.0	0.8
2	25.09.2006	11:00 - 11:15	226.0	225.6	0.4
2	25.09.2006	13:15 - 13:30	263.2	263.2	0,0
2	25.09.2006	12:15 - 12:30	301.2	300.8	0.4
2	25.09.2006	12:45 - 13:00	338.0	338.3	-0.3
2	25.09.2000	12:45 - 12:00	375.6	375.9	-0,3
2	25.00.2000	12:20 12:45	0.0	0,0	0,0
3	25.09.2006	13:30 - 13:45	0,0	0,0	0,0
3	25.09.2000	14.45 - 15.00	37,2	37,0	-0,4
3	25.09.2006	14:00 - 14:15	75,2	/ 5,2	0,0
3	25.09.2006	15:45 - 16:00	112,0	112,8	-0,8
3	25.09.2006	14:15 - 14:30	148,8	150,4	-1,6
3	25.09.2006	15:15 - 15:30	187,2	188,0	-0,8
3	25.09.2000	13.45 - 14.00	223,0	223,0	0,0
3	25.09.2000	16:00 - 16:15	203,0	203,2	0,4
3	25.09.2000	15:00 - 15:15	302,0	300,0	1,2
3	25.09.2000	15.30 - 15.45	375.2	330,3	0,9
3	23.09.2000	14.30 - 14.43	375,2	373,9	-0,7
4	26.09.2006	09:05 - 09:20	0,4	0,0	0,4
4	26.09.2006	10:20 - 10:35	37,2	37,6	-0,4
4	26.09.2006	09:35-09:50	75,2	/5,2	0,0
4	20.09.2006	11:20 - 11:35	111,6	112,8	-1,2
4	26.09.2006	09:50 - 10:05	149,6	150,4	-0,8
4	20.09.2000	10:50 - 11:05	107,0	108,U	-0,4
4	20.09.2000	11.35 14.50	220,4	225,0	υ,δ
4	20.09.2000	10:25 10:50	202,4	203,2	-0,8
4	20.09.2000	10:35 - 10:50	301,0	<u>ουυ,</u> δ	υ,δ
4	20.09.2000	10:05 10:20	375 C	338,3 375 0	0,1
4	20.09.2000	10.05 - 10.20	375,2	373,9	-0,7
5	26.09.2006	11:50 - 12:05	0,4	0,0	0,4
5	26.09.2006	13:05 - 13:20	37,6	37,6	0,0
5	26.09.2006	12:20 - 12:35	74,8	75,2	-0,4
5	26.09.2006	14:05 - 14:20	112,4	112,8	-0,4
5	26.09.2006	12:35 - 12:50	150,4	150,4	0,0
5	26.09.2006	13:35 - 13:50	188,8	188,0	0,8
5	26.09.2006	12:05 - 12:20	224,8	225,6	-0,8
5	26.09.2006	14:20 - 14:35	262,8	263,2	-0,4
5	26.09.2006	13:20 - 13:35	307,6	300,8	6,8
5	26.09.2006	13:50 - 14:05	337,2	338,3	-1,1
5	26.09.2006	12:50 - 13:05	376.4	375.9	0.5

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 93 von 486

# Tabelle 51: Einzelwerte "lack of fit" Prüfung, Gerät 2 (1183)

Zvklus	Datum	Uhrzeit	Istwert	Sollwert	Abweichung
Lykius	Datum	Omzen	[ppb]	[dqq]	[ppb]
1	25.09.2006	08.00 - 08.15	0.0	0.0	0.0
1	25.09.2006	09:15 - 09:30	37.6	37.6	0,0
1	25.09.2006	08:30 - 08:45	76.0	75.2	0.8
1	25.09.2006	10:15 - 10:30	112.8	112.8	0.0
1	25.09.2006	08:45 - 09:00	151.2	150.4	0.8
1	25.09.2006	09:45 - 10:00	188.0	188.0	0.0
1	25.09.2006	08:15 - 08:30	226,4	225,6	0,8
1	25.09.2006	10:30 - 10:45	265,2	263,2	2,0
1	25.09.2006	09:30 - 09:45	302,0	300,8	1,2
1	25.09.2006	10:00 - 10:15	339,2	338,3	0,9
1	25.09.2006	09:00 - 09:15	377,2	375,9	1,3
2	25.09.2006	10:45 - 11:00	0,4	0,0	0,4
2	25.09.2006	12:00 - 12:15	37,6	37,6	0,0
2	25.09.2006	11:15 - 11:30	75,6	75,2	0,4
2	25.09.2006	13:00 - 13:15	111,6	112,8	-1,2
2	25.09.2006	11:30 - 11:45	151,6	150,4	1,2
2	25.09.2006	12:30 - 12:45	189,6	188,0	1,6
2	25.09.2006	11:00 - 11:15	226,4	225,6	0,8
2	25.09.2006	13:15 - 13:30	263,2	263,2	0,0
2	25.09.2006	12:15 - 12:30	302,0	300,8	1,2
2	25.09.2006	12:45 - 13:00	340,0	338,3	1,7
2	25.09.2006	11:45 - 12:00	376,0	375,9	0,1
3	25.09.2006	13:30 - 13:45	0,0	0,0	0,0
3	25.09.2006	14:45 - 15:00	37,2	37,6	-0,4
3	25.09.2006	14:00 - 14:15	75,6	75,2	0,4
3	25.09.2006	15:45 - 16:00	112,4	112,8	-0,4
3	25.09.2006	14:15 - 14:30	151,6	150,4	1,2
3	25.09.2006	15:15 - 15:30	188,0	188,0	0,0
3	25.09.2006	13:45 - 14:00	224,4	225,6	-1,2
3	25.09.2006	16:00 - 16:15	264,0	263,2	0,8
3	25.09.2006	15:00 - 15:15	301,6	300,8	0,8
3	25.09.2006	15:30 - 15:45	338,8	338,3	0,5
3	25.09.2006	14:30 - 14:45	377,6	375,9	1,7
4	26.09.2006	09:05 - 09:20	0,0	0,0	0,0
4	26.09.2006	10:20 - 10:35	38,0	37,6	0,4
4	26.09.2006	09 :35 - 09:50	76,0	75,2	0,8
4	26.09.2006	11:20 - 11:35	112,4	112,8	-0,4
4	26.09.2006	09:50 - 10:05	150,8	150,4	0,4
4	26.09.2006	10:50 - 11:05	188,4	188,0	0,4
4	26.09.2006	09:20 - 09:35	226,8	225,6	1,2
4	26.09.2006	11:35 - 11:50	262,8	263,2	-0,4
4	26.09.2006	10:35 - 10:50	302,4	300,8	1,6
4	26.09.2006	11:05 - 11:20	339,2	338,3	0,9
4	26.09.2006	10:05 - 10:20	377,2	375,9	1,3
5	26.09.2006	11:50 - 12:05	0,4	0,0	0,4
5	26.09.2006	13:05 - 13:20	37,2	37,6	-0,4
5	26.09.2006	12:20 - 12:35	76,0	75,2	0,8
5	26.09.2006	14:05 - 14:20	113,2	112,8	0,4
5	26.09.2006	12:35 - 12:50	151,6	150,4	1,2
5	26.09.2006	13:35 - 13:50	188,4	188,0	0,4
5	26.09.2006	12:05 - 12:20	225,2	225,6	-0,4
5	26.09.2006	14:20 - 14:35	263,6	263,2	0,4
5	26.09.2006	13:20 - 13:35	301,6	300,8	0,8
5	26.09.2006	13:50 - 14:05	337,6	338,3	-0,7
5	26.09.2006	12:50 - 13:05	377,2	375,9	1,3



Seite 94 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

## 7.1 8.4.7 Empfindlichkeitskoeffizient des Probengasdruckes

Der Empfindlichkeitskoeffizient des Probengasdruckes muss ≤ 3,0 nmol/mol/kPa (entspricht 3 ppb) betragen.

#### 7.2 Prüfvorschriften

Messungen werden bei einer Konzentration von etwa 70 % bis 80 % des Maximums des Zertifizierungsbereiches bei absoluten Drücken von etwa 80 kPa  $\pm$  0,2 kPa und etwa 110 kPa  $\pm$  0,2 kPa durchgeführt. Bei jedem Druck sind nach einer Zeitspanne, die einer unabhängigen Messung entspricht, drei Einzelmessungen durchzuführen. Die Mittelwerte dieser Messungen bei den beiden Drücken werden berechnet.

Messungen bei verschiedenen Drücken müssen durch mindestens vier Einstellzeiten voneinander getrennt sein.

Der Empfindlichkeitskoeffizient des Probendruckes ergibt sich wie folgt:

$$b_{gp} = \frac{\left| \left( C_{P1} - C_{P2} \right) \right|}{\left( P_2 - P_1 \right)}$$

Dabei ist:

 $b_{\rm gp}$  der Einfluss des Probengasdruckes

 $C_{P1}$  der Mittelwert der Messung beim Probengasdruck P<sub>1</sub>

 $C_{P2}$  der Mittelwert der Messung beim Probengasdruck P<sub>2</sub>

 $P_1$  der Probengasdruck  $P_1$ 

 $P_2$  der Probengasdruck  $P_2$ 

 $b_{m}$  muss das oben angegebene Leistungskriterium erfüllen.

## 7.3 Durchführung der Prüfung

Der Schwefeldioxidanalysator M100E analysiert den Schwefeldioxidgehalt der Umgebungsluft. Er ist mit einer Pumpe ausgestattet und saugt das benötigte, zu analysierende Gas selbst an. (ca. 0,7 l/min). Dieses Pumpe arbeitet gegen die Umgebungsdruckbedingungen. Dies bedeutet das am Messgaseingang und am Messgasausgang die selben Druckbedingungen herrschen. Das zwanghafte herbeiführen eines Über- oder Unterdrucks in diesem System könnte den Analysator zerstören. Die geprüften Analysatoren verfügten nur über einen Prüfgaseingang, zusätzliche Null- und Spangaseingänge waren nicht vorhanden. Das Prüfgas muss dem Analysator drucklos im Überschuss angeboten werden, wobei der Überschuss über ein T-Stück abgeleitet wird.

Während des 3-monatigen Feldtests herrschten Umgebungsluftdruckbedingungen zwischen 982 mbar und 1031 mbar. In diesem Zeitraum konnte kein auffälliges Verhalten der Analysatoren in Bezug auf Änderungen des Umgebungsluftdrucks und damit auch auf die Druckverhältnisse des angesaugten Prüfgases festgestellt werden.

Durch das Einsetzten von 5 Messgasfiltern gleichzeitig wurde geprüft, wie der Analysator auf einen möglicherweise verstopften Filter reagiert. Dabei wurden keine Auffälligkeiten festgestellt.

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 95 von 486

# 7.4 Auswertung

Aufgrund des Aufbaus der Messeinrichtung konnte der Probengasdruck nicht wiederholbar abweichend vom Umgebungsdruck eingestellt werden ohne die Messeinrichtung zu beschädigen. Im Umgebungsdruckbereich zwischen 982 mbar und 1031 mbar während des Feldtestes wurde kein Druckeinfluss auf die Messeinrichtung festgestellt.

Der tiefste Umgebungsdruck mit 982 mbar (98,2 kPa) während des Feldtest wurde am 01. März gemessen. Bei der täglichen Prüfgasaufgabe nach VDI 4202 wurde an diesem Tag ein Wert von 41,5  $\mu$ g/m<sup>3</sup> (entspricht 15,6 ppb) für Gerät 1 und 40,2  $\mu$ g/m<sup>3</sup> (entspricht 15,1 ppb) für Gerät 2 gemessen.

Der höchste Umgebungsdruck mit 1031 mbar (103,1 kPa) während des Feldtest wurde am 12 März gemessen. Bei der täglichen Prüfgasaufgabe nach VDI 4202 wurde an diesem Tag ein Wert von 41,8  $\mu$ g/m<sup>3</sup> (entspricht 15,7 ppb) für Gerät 1 (1177) und 41,0  $\mu$ g/m<sup>3</sup> (entspricht 15,4 ppb) für Gerät 2 (1183) gemessen.

Daraus ergeben sich folgende Empfindlichkeitskoeffizienten des Probengasdruckes b<sub>gp</sub>:

 $b_{gn}$  Gerät 1177 = 0,02 ppb/kPa

*b<sub>sp</sub>* Gerät 1183 = 0,06 ppb/kPa

# 7.5 Bewertung

Der Empfindlichkeitskoeffizient  $b_{gp}$  der Umgebungstemperatur überschreitet nicht die Anforderungen von maximal 3 ppb/kPa. Die hier gefundenen Werte werden zur Berechnung der Gesamtunsicherheit verwendet. Dies sind für Gerät 1 (1177) = 0,02ppb/ kPa und für Gerät 2 (1183) = 0,06 ppb/kPa.

Mindestanforderung erfüllt? ja

## 7.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Hier nicht zutreffend.



Seite 96 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

# 7.1 8.4.8 Empfindlichkeitskoeffizient der Probengastemperatur

Der Empfindlichkeitskoeffizient der Probengastemperatur muss  $\leq$  1,0 nmol/mol/K (entspricht 1 ppb/K) betragen.

## 7.2 Prüfvorschriften

Zur Bestimmung der Abhängigkeit von der Probengastemperatur werden Messungen bei Probengastemperaturen von T<sub>1</sub> = 0 °C und T<sub>2</sub> = 30 °C durchgeführt. Die Temperaturabhängigkeit wird bei einer Konzentration von etwa 70 % bis 80 % des Maximums des Zertifizierungsbereiches bestimmt. Nach einer Zeitspanne, die einer unabhängigen Messung entspricht, sind drei Einzelmessungen bei jeder Temperatur durchzuführen.

Die Probengastemperatur am Einlass des Messgerätes muss mindestens 30 min konstant sein.

Der Empfindlichkeitskoeffizient der Probengastemperatur ergibt sich wie folgt:

$$b_{gt} = \frac{(C_{T2} - C_{T1})}{(T_2 - T_1)}$$

Dabei ist:

 $b_{ot}$  der Einfluss des Probengasdruckes

- $C_{T1}$  der Mittelwert der Messung bei der Probengastemperatur T<sub>1</sub>
- $C_{\tau_2}$  der Mittelwert der Messung bei der Probengastemperatur T<sub>2</sub>
- $T_1$  die Probengastemperatur T<sub>1</sub>
- $T_2$  die Probengastemperatur T<sub>2</sub>

 $b_{at}$  muss das oben genannte Leistungskriterium erfüllen

## 7.3 Durchführung der Prüfung

Die Prüfung wurde entsprechend den zuvor genannten Prüfvorschriften der DIN EN 14212 durchgeführt.

Zur Prüfung wurde die Prüfgaserzeugung in der Klimakammer aufgebaut. Das Prüfgas wurde über ca. 20 m lange, konditionierte Prüfgasleitungen zu den Messgeräten geleitet, die sich unmittelbar vor der Klimakammer befanden. Die Prüfung wurde zuerst bei 0 °C und dann bei 30 °C durchgeführt.

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 97 von 486

# 7.4 Auswertung

Bei der Prüfung ergaben sich folgende Werte:

 $b_{gt}$  Gerät 1177 = -0,0133 ppb/K

 $b_{gt}$  Gerät 1183 = 0,0133 ppb/K

# 7.5 Bewertung

Der Empfindlichkeitskoeffizient der Probengastemperatur ist kleiner als 1ppb/K.

Mindestanforderung erfüllt? ja

# 7.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Die gemessenen Werte sind in Tabelle 52 angegeben.

Tabelle 52:	Einzelwerte der	Prüfung zum	Empfindlichkeitsk	coeffizient des	Prüfgases
-------------	-----------------	-------------	-------------------	-----------------	-----------

	Referenzpunkt						
Datum	Ubrzoit	Temperatur	Gerät 1 (1177)	Gerät 2 (1183)			
	Offizen	[°C]	[ppb]	[ppb]			
07.02.2007	08:15 - 08:20	0	290,0	289,6			
07.02.2007	08:20 - 08:25	0	289,6	290,4			
07.02.2007	08:25 - 08:30	0	290,8	290,4			
	Mittelwert	<b>C</b> <sub>T1</sub>	290,1	290,1			
07.02.2007	13:20 - 13:25	30	290,0	290,4			
07.02.2007	13:25 - 13:30	30	290,0	290,4			
07.02.2007	13:30 - 13:35	30	289,2	290,8			
	Mittelwert	C <sub>T2</sub>	289,7	290,5			



Seite 98 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

## 7.1 8.4.9 Empfindlichkeitskoeffizient der Umgebungstemperatur

Empfindlichkeitskoeffizient der Umgebungstemperatur ≤ 1,0 nmol/mol/K (entspricht 1 ppb/K)

## 7.2 Gerätetechnische Ausstattung

Der Einfluss der Umgebungstemperatur ist innerhalb des vom Hersteller angegebenen Bereichs bei folgenden Temperaturen zu bestimmen:

- 1) der niedrigsten Temperaturen T<sub>min</sub> = 273 K;
- 2) der Labortemperatur T<sub>I</sub> = 293 K;
- 3) der höchsten Temperatur T<sub>max</sub> = 303 K;

Für diese Prüfungen ist eine Klimakammer erforderlich.

Der Einfluss wird bei der Konzentration Null und einer Konzentration von etwa 70 % bis 80 % des Maximums des Zertifizierungsbereiches bestimmt. Bei jeder Temperatur sind nach einer Zeitspanne, die einer unabhängigen Messung entspricht, drei Einzelmessungen bei Null- und der Span-Konzentration durchzuführen.

Die Messungen werden bezüglich der Temperatur in folgender Reihenfolge durchgeführt:

 $T_I$ ,  $T_{min}$ ,  $T_I$  und  $T_I$ ,  $T_{max}$ ,  $T_I$ 

Bei der ersten Temperatur (T<sub>I</sub>) wird das Messgerät bei Null- und Spanniveau (70 % bis 80 % des Maximums des Zertifizierungsbereiches) eingestellt. Dann werden nach einer Zeitspanne, die einer unabhängigen Messung entspricht, drei Einzelmessungen bei T<sub>I</sub>, T<sub>min</sub> und wieder bei T<sub>I</sub> durchgeführt. Diese Vorgehensweise wird bei der Temperaturfolge T<sub>I</sub>, T<sub>max</sub> und T<sub>I</sub> wiederholt.

Um eine auf andere Faktoren als die Temperatur zurückgehende Drift auszuschließen, werden die Messungen bei T<sub>I</sub> gemittelt; diese Mittelung wird in der folgenden Gleichung zur Berechnung des Einflusses der Umgebungstemperatur berücksichtigt:

$$b_{st} = \frac{x_T - \frac{x_1 + x_2}{2}}{T - T_1}$$

Dabei ist:

- $b_{st}$  die Abhängigkeit des Messwertes von der Umgebungstemperatur (ppb)
- $x_{T}$  der Mittelwert der Messungen bei T<sub>min</sub> oder T<sub>max</sub> (ppb)
- $x_1$  der erste Mittelwert der Messungen bei T<sub>1</sub> (ppb)
- $x_2$  der zweite Mittelwert der Messungen bei T<sub>1</sub> (ppb)
- $T_1$  die Umgebungstemperatur im Labor (K)
- T die Umgebungstemperatur T<sub>min</sub> oder T<sub>max</sub> (K)



Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

Seite 99 von 486

Für die Dokumentation der Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur wird der höhere der Werte der Temperaturabhängigkeit bei  $T_{min}$  oder  $T_{max}$  gewählt.

 $b_{\rm st}$  muss das oben angegebene Leistungskriterium erfüllen.

# 7.3 Durchführung der Prüfung

Die Prüfung wurde entsprechend den zuvor genannten Prüfvorschriften der DIN EN 14212 durchgeführt.

## 7.4 Auswertung

Es ergaben sich folgende Empfindlichkeiten gegenüber der Umgebungstemperatur:

Tabelle 53: Empfindlichkeitskoeffizient der Umgebungstemperatur am Nullpunkt, Gerät 1177

	Т	Mittelwert	ermitteltes	erlaubtes	Kriterium erfüllt?
		Gerät 1177	b <sub>st</sub>	b <sub>st</sub>	DIN EN 14212
	[°C]	[ppb]	[ppb/K]	[ppb/K]	
T <sub>1</sub>	20	0,40			
T <sub>min</sub>	0	-0,13	0,02	1	ja
T <sub>1</sub>	20	0,27			
T <sub>1</sub>	20	0,27			
T <sub>max</sub>	30	0,67	0,04	1	ja
T <sub>1</sub>	20	0,27			

Tabelle 54: Empfindlichkeitskoeffizient der Umgebungstemperatur am Nullpunkt, Gerät 1183

	Т	Mittelwert	ermitteltes	erlaubtes	Kriterium erfüllt?
		Gerät 1183	b <sub>st</sub>	b <sub>st</sub>	DIN EN 14212
	[°C]	[ppb]	[ppb/K]	[ppb/K]	
T <sub>1</sub>	20	0,13			
T <sub>min</sub>	0	0,40	0,00	1	ja
T <sub>1</sub>	20	0,53			
T <sub>1</sub>	20	0,53			
T <sub>max</sub>	30	0,67	0,01	1	ja
T <sub>1</sub>	20	0,53			

Wie in Tabelle 53 und Tabelle 54 zu sehen, erfüllt der Empfindlichkeitskoeffizient der Umgebungstemperatur am Nullpunkt die Leistungsanforderungen.



Seite 100 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

	Т	Mittelwert	ermitteltes	erlaubtes	Kriterium erfüllt?
		Gerät 1177	b <sub>st</sub>	b <sub>st</sub>	DIN EN 14212
	[°C]	[ppb]	[ppb/K]	[ppb/K]	
T <sub>1</sub>	20	290,27			
T <sub>min</sub>	0	290,13	0,01	1	ja
T <sub>1</sub>	20	290,40			
T <sub>1</sub>	20	290,40			
T <sub>max</sub>	30	290,93	0,05	1	ja
T <sub>1</sub>	20	290,53			

Tabelle 55: Empfindlichkeitskoeffizient der Umgebungstemperatur am Referenzpunkt, Gerät 1177

Tabelle 56: Empfindlichkeitskoeffizient der Umgebungstemperatur am Referenzpunkt, Gerät 1183

	Т	Mittelwert	ermitteltes	erlaubtes	Kriterium erfüllt?
		Gerät 1183	b <sub>st</sub>	b <sub>st</sub>	DIN EN 14212
	[°C]	[ppb]	[ppb/K]	[ppb/K]	
T <sub>1</sub>	20	290,93			
T <sub>min</sub>	0	290,67	0,00	1	ja
T <sub>1</sub>	20	290,40			
T <sub>1</sub>	20	290,40			
T <sub>max</sub>	30	290,13	0,03	1	ja
T <sub>1</sub>	20	290,53			

Wie in Tabelle 55 und Tabelle 56 zu sehen, erfüllt der Empfindlichkeitskoeffizient der Umgebungstemperatur am Referenzpunkt die Leistungsanforderungen.

## 7.5 Bewertung

Der Empfindlichkeitskoeffizient  $b_{st}$  der Umgebungstemperatur überschreitet nicht die Anforderungen von maximal 1 ppb/K. In der Unsicherheitsberechnung wird für beide Geräte der größte Empfindlichkeitskoeffizient  $b_{st}$  gewählt. Dies sind für Gerät 1 (1177) 0,05 ppb/K und für Gerät 2 (1183) 0,03 ppb/K.

Mindestanforderung erfüllt? ja

#### 7.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Die Einzelwerte sind in Tabelle 57 aufgeführt.



Seite 101 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

# Tabelle 57: Einzelwerte zur Pr üfung des Empfindlichkeitskoeffizienten der Umgebungstemperatur nach DIN EN 14212

	Nullpunkt				Referenzpunkt			
Datum	l lle um e it	Temperatur	Gerät 1 (1177)	Gerät 2 (1183)	Uhrzeit	Temperatur	Gerät 1 (1177)	Gerät 2 (1183)
	Offizeit	[°C]	[ppb]	[ppb]		[°C]	[ppb]	[ppb]
02.02.2007	09:45 - 09:50	20	0,00	0,00	09:50 - 09:55	20	290,0	290,4
02.02.2007	09:55 - 10:00	20	0,40	0,40	10:00 - 10:05	20	290,8	291,2
02.02.2007	10:05 - 10:10	20	0,80	0,00	10:10 - 10:15	20	290,0	291,2
	Mittelwert		0,40	0,13	Mittelwert		290,3	290,9
05.02.2007	08:05 - 08:10	0	0,40	0,00	08:10 - 08:15	0	289,6	291,6
05.02.2007	08:15 - 08:20	0	-0,40	0,80	08:20 - 08:25	0	290,4	290,0
05.02.2007	08:25 - 08:30	0	-0,40	0,40	08:30 - 08:35	0	290,4	290,4
	Mittelwert		-0,13	0,40	Mittelwert		290,1	290,7
05.02.2007	12:40 - 12:45	20	0,40	0,40	12:45 - 12:50	20	290,4	289,6
05.02.2007	12:50 - 12:55	20	0,00	0,80	12:55 - 13:00	20	289,6	290,0
05.02.2007	13:00 - 13:05	20	0,40	0,40	13:05 - 13:10	20	291,2	291,6
	Mittelwert		0,27	0,53	Mittelwert		290,4	290,4
05.02.2007	17:30 - 17:35	30	0,80	0,40	17:35 - 17:40	30	290,4	291,2
05.02.2007	17:40 - 17:45	30	0,40	0,80	17:45 - 17:50	30	291,2	289,6
05.02.2007	17:50 - 17:55	30	0,80	0,80	17:55 - 18:00	30	291,2	289,6
	Mittelwert		0,67	0,67	Mittelwert		290,9	290,1
06.02.2007	08:00 - 08:05	20	0,40	0,40	08:05 - 08:10	20	290,4	290,4
06.02.2007	08:10 - 08:15	20	0,00	0,40	08:15 - 08:20	20	291,2	290,8
06.02.2007	08:20 - 08:25	20	0,40	0,80	08:25 - 08:30	20	290,0	290,4
	Mittelwert		0,27	0,53	Mittelwert		290,5	290,5



Seite 102 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

#### 7.1 8.4.10 Empfindlichkeitskoeffizient der Spannung

Empfindlichkeitskoeffizient der el. Spannung ≤ 0,30 nmol/mol/V (entspricht 0,3 ppb/V)

#### 7.2 Gerätetechnische Ausstattung

Die Abhängigkeit von der Netzspannung wird an den beiden Grenzen des vom Hersteller angegebenen Spannungsbereiches bei der Konzentration Null und einer Konzentration von etwa 70 % bis 80 % des Maximums des Zertifizierungsbereiches bestimmt. Nach einer Zeitspanne, die einer unabhängigen Messung entspricht, werden drei Einzelmessungen bei jedem Spannungs- und Konzentrationsniveau durchgeführt.

Der Empfindlichkeitskoeffizient der Spannung nach der Richtlinie DIN EN 14212 ergibt sich wie folgt:

$$b_{v} = \frac{(C_{v2} - C_{v1})}{(V_{2} - V_{1})}$$

Dabei ist:

*b*... der Einfluss der Spannung

 $C_{V1}$ der Mittelwert der Messung bei der Spannung V1

der Mittelwert der Messung bei der Spannung V2  $C_{V2}$ 

 $V_1$ die niedrigste Spannung V<sub>min</sub>

die höchste Spannung V<sub>max</sub>  $V_{2}$ 

Für die Spannungsabhängigkeit ist der höhere Wert der Messungen beim Null- und Spanniveau zu wählen.

 $b_{\rm w}$  muss das oben angegebene Leistungskriterium erfüllen.

#### 7.3 Durchführung der Prüfung

Zur Prüfung des Empfindlichkeitskoeffizienten der Spannung wurde ein Transformator in die Stromversorgung der Messeinrichtung geschaltet und bei verschiedenen Spannungen Prüfgas am Null- und Referenzpunkt aufgegeben.

Die Ergebnisse wurden mit den oben angegebenen Anforderungen verglichen.

#### 7.4 Auswertung

Daraus ergeben sich folgende Empfindlichkeitskoeffizienten

$b_v$	Gerät 1177 NP:	-0,01 (ppb/V)
$b_v$	Gerät 1177 RP:	0,00 (ppb/V)
$b_{v}$	Gerät 1183 NP:	-0,01 (ppb/V)
$b_v$	Gerät 1183 RP:	0,02 (ppb/V)

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 103 von 486

#### 7.5 Bewertung

Der Empfindlichkeitskoeffizient der Spannung b<sub>v</sub> überschreitet bei keinem Prüfpunkt die Anforderungen der DIN EN 14212 von maximal 0,3 ppb/V. In der Unsicherheitsberechnung wird für beide Geräte der größte Empfindlichkeitskoeffizient b<sub>v</sub> gewählt. Dies sind für Gerät 1 (1177) = -0,01 ppb/V und für Gerät 2 (1183) = 0,02 ppb/V.

Mindestanforderung erfüllt? ja

#### 7.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Die Einzelwerte der Prüfung sind in Tabelle 58 und Tabelle 59 dargestellt.

Tabelle 58: Einzelwerte zur Prüfung des Empfindlichkeitskoeffizienten der Spannung am Nullpunkt

Datum	Librzoit	Gerät 1 (1177)	Gerät 2 (1183)					
Datum	Offizeit	[ppb]	[ppb]					
	Nullgas bei 210 V							
10.01.2007	15:05 - 15:15	0,4	0,0					
10.01.2007	15:25 - 15:35	0,4	0,4					
10.01.2007	15:45 - 15:55	0,4	0,4					
Mitte	elwert	0,4	0,3					
Nullgas bei 245 V								
10.01.2007	16:15 - 16:25	0,0	-0,4					
10.01.2007	16:35 - 16:45	0,0	-0,4					
10.01.2007	16:55 - 17:05	0,4	0,4					
Mitte	elwert	0,1	-0,1					

Tabelle 59:	Einzelwerte zur Prüfung des Empfindlichkeitskoeffizienten der Spannung am Referenz-
	punkt

Datum	Librzeit	Gerät 1 (1177)	Gerät 2 (1183)			
Datum	Offizeit	[ppb]	[ppb]			
	Prüfga	s bei 210 V				
10.01.2007	15:15 - 15:25	274,0	276,0			
10.01.2007	15:35 - 15:45	274,8	275,6			
10.01.2007	15:55 - 16:05	275,6	276,0			
Mitte	elwert	274,8	275,9			
Prüfgas bei 245 V						
10.01.2007	16:25 - 16:35	275,2	276,0			
10.01.2007	16:45 - 16:55	274,8	276,8			
10.01.2007	17:05 - 17:15	274,0	276,8			
Mitte	lwert	274,7	276,5			



Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

## 7.1 8.4.11 Störungen

Störkomponenten - erlaubte Abweichungen bei  $H_2O$  und m-Xylol jeweils  $\leq$  10 nmol/mol (ent-spricht 10 ppb); bei  $H_2S$ ,  $NH_3$ , NO und  $NO_2$ , jeweils  $\leq$  5 nmol/mol (entspricht 5 ppb)

## 7.2 Prüfbedingungen

Das Signal des Messgerätes gegenüber verschiedenen in der Luft erwarteten Störkomponenten ist zu prüfen. Diese Störkomponenten können ein positives oder negatives Signal hervorrufen. Die Prüfung wird bei der Konzentration Null und einer Prüfgaskonzentration (c<sub>t</sub>), die ähnlich dem 1-Stunden-Grenzwert ist, durchgeführt.

Die Konzentrationen der Prüfgasgemische mit der jeweiligen Störkomponente müssen eine Unsicherheit von kleiner als 5 % aufweisen und auf nationale Standards rückführbar sein. Die zu prüfenden Störkomponenten und ihre Konzentrationen sind in Tabelle 60 angegeben. Der Einfluss jeder Störkomponente muss einzeln bestimmt werden. Die Konzentration der Messgröße ist für den auf die Zugabe der Störkomponente (z.B. Wasserdampf) zurückgehenden Verdünnungsfluss zu korrigieren.

Nach der Einstellung des Messgerätes bei Null und beim Spanniveau wird ein Gemisch von Nullgas und der zu untersuchenden Störkomponente mit der in Tabelle 60 angegebenen Konzentration aufgegeben. Mit diesem Gemisch werden eine unabhängige, gefolgt von zwei Einzelmessungen durchgeführt. Diese Vorgehensweise wird mit einem Gemisch der Messgröße bei der Konzentration  $c_t$  und der zu untersuchenden Störkomponente wiederholt. Die Einflussgröße bei Null und der Konzentration  $c_t$  ist:

$$X_{\text{int},z} = x_z$$

$$X_{\text{int,}ct} = x_{ct} - c_t$$

Dabei ist:

 $X_{\mathrm{int,z}}$  die Einflussgröße der Störkomponente bei Null

*x*<sub>z</sub> der Mittelwert der Messungen bei Null

 $X_{int,ct}$  die Einflussgröße der Störkomponenten bei der Konzentration c<sub>t</sub>

 $x_{ct}$  der mittelwert der Messungen bei der Konzentration  $c_t$ 

*c*, die Konzentration des aufgegebenen Gases beim Niveau des 1-Stunden-Grenzwertes

Die Einflussgröße der Störkomponenten muss die in oben angegebenen Leistungsanforderungen sowohl bei Null als auch der Konzentration  $c_t$  erfüllen.

# 7.3 Durchführung der Prüfung

Die Prüfung wurde entsprechend den zuvor genannten Prüfvorschriften der DIN EN 14212 durchgeführt. Die Gerät wurden bei Null und der Konzentration  $c_t$  (130 ppb) eingestellt. Anschließend wurde Null- und Prüfgas mit den verschiedenen Störkomponenten aufgegeben. Es wurden die in Tabelle 60 aufgeführten Stoffe in den entsprechenden Konzentrationen geprüft.



Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

Seite 105 von 486

Tabelle 60: Störkomponenten nach DIN EN 14212

Störkomponente	Wert
H2O	19 mmol/mol
H2S	200 nmol/mol
NH3	200 nmol/mol
NO	500 nmol/mol
NO2	200 nmol/mol
m-Xylol	1 µmol/mol

# 7.4 Auswertung

In der folgenden Übersicht sind die Einflussgrößen der verschiedenen Störkomponenten aufgelistet.

Tabelle 61: Einfluss der geprüften Störkomponenten ( $c_t$  = 130 ppb)

		Gerät 1 (1177)	Gerät 2 (1183)
		[ppb]	[ppb]
	Xz	-0,4	-0,1
H <sub>2</sub> O	X <sub>int,z</sub>	-0,4	-0,1
	x <sub>ct</sub>	128,3	128,4
	X <sub>int,ct</sub>	-1,7	-1,6
Maximal e	rlaubte Abweichung	10	10
В	estanden?	ja	ja
	Xz	0,3	0,4
H2S	X <sub>int,z</sub>	0,3	0,4
	x <sub>ct</sub>	130,9	130,4
	X <sub>int,ct</sub>	0,9	0,4
Maximal e	laubte Abweichung	5	5
В	estanden?	ja	ja
	X <sub>z</sub>	0,3	0,3
NH3	X <sub>int,z</sub>	0,3	0,3
	X <sub>ct</sub>	130,1	131,1
	X <sub>int,ct</sub>	0,1	1,1
Maximal erlaubte Abweichung		5	5
В	estanden?	ja	ja
	Xz	0,5	0,4
NO	X <sub>int,z</sub>	0,5	0,4
	x <sub>ct</sub>	133,2	132,9
	X <sub>int.ct</sub>	3,2	2,9
Maximal e	laubte Abweichung	5	5
В	estanden?	ja	ja
	X <sub>z</sub>	0,0	0,1
NO2	X <sub>int,z</sub>	0,0	0,1
	X <sub>ct</sub>	130,5	130,8
	X <sub>int,ct</sub>	0,5	0,8
Maximal erlaubte Abweichung		5	5
Bestanden?		ja	ja
	Xz	0,0	0,3
m-Xylol	X <sub>int,z</sub>	0,0	0,3
	x <sub>ct</sub>	131,2	130,9
	X <sub>int,ct</sub>	1,2	0,9
Maximal e	laubte Abweichung	10	10
Bestanden?		ja	ja



Seite 106 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

# 7.5 Bewertung

Die Querempfindlichkeit der SO<sub>2</sub> Messung gegen  $H_2O$ ,  $H_2S$ ,  $NH_3$ , NO,  $NO_2$  und Xylol liegt innerhalb der geforderten Unsicherheiten.

Mindestanforderung erfüllt? ja

## 7.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Die Einzelwerte sind in Tabelle 62 aufgeführt.

#### Tabelle 62: Einzelwerte der Pr Grund zur Querempfindlichkeit nach DIN EN 14212 Einzelwerte der Pr

Datum	Uhrzeit	Gerät 1 (1177)	Gerät 2 (1183)	Datum	Uhrzeit	Gerät 1 (1177)	Gerät 2 (1183)
Batam	02010	[ppb]	[ppb]	Dutam	02010	[ppb]	[ppb]
Nullgas + H2O					Nullg	as + NO	-
17.01.2007	07:15 - 07:25	-0,4	0,0	17.01.2007	11:00 - 11:10	0,4	0,4
17.01.2007	07:35 - 07:45	-0,8	-0,4	17.01.2007	11:20 - 11:30	0,4	0,4
17.01.2007	07:55 - 08:05	0,0	0,0	17.01.2007	11:40 - 11:50	0,8	0,4
Mitte	elwert	-0,4	-0,1	Mitte	elwert	0,5	0,4
	Prüf	gas + H2O		Prüfgas + NO			
17.01.2007	07:25 - 07:35	128,8	128,4	17.01.2007	11:10 - 11:20	132,4	132,8
17.01.2007	07:45 - 07:55	128,4	128,0	17.01.2007	11:30 - 11:40	133,6	132,8
17.01.2007	08:05 - 08:15	127,6	128,8	17.01.2007	11:50 - 12:00	133,6	133,2
Mitte	elwert	128,3	128,4	Mitte	lwert	133,2	132,9
	Null	gas + H2S			Nullga	as + NO2	
17.01.2007	08:35 - 08:45	0,0	0,4	17.01.2007	12:40 - 12:50	0,0	0,0
17.01.2007	08:55 - 08:05	0,4	0,4	17.01.2007	13:00 - 13:10	0,0	0,4
17.01.2007	09:15 - 09:25	0,4	0,4	17.01.2007	13:20 - 13:30	0,0	0,0
Mittelwert 0,3 0,4				Mitte	elwert	0,0	0,1
	Prüf	gas + H2S			Prüfga	as + NO2	
17.01.2007	08:45 - 08:55	131,2	130,0	17.01.2007	12:50 - 13:00	130,4	130,8
17.01.2007	09:05 - 09:15	130,8	130,4	17.01.2007	13:10 - 13:20	130,0	131,2
17.01.2007	09:25 - 09:35	130,8	130,8	17.01.2007	13:30 - 13:40	131,2	130,4
Mitte	elwert	130,9	130,4	Mitte	elwert	130,5	130,8
	Null	gas + NH3		Nullgas + m-Xylol			
17.01.2007	09:40 - 09:50	0,4	0,0	17.01.2007	13:55 - 14:05	0,0	0,4
17.01.2007	10:00 - 10:10	0,4	0,4	17.01.2007	14:15 - 14:25	0,0	0,4
17.01.2007	10:20 - 10:30	0,0	0,4	17.01.2007	14:35 - 14:45	0,0	0,0
Mitte	elwert	0,3	0,3	Mitte	elwert	0,0	0,3
Prüfgas + NH3					Prüfgas	s + m-Xylol	
17.01.2007	09:50 - 10:00	130,4	131,2	17.01.2007	14:05 - 14:15	130,8	130,4
17.01.2007	10:10 - 10:20	130,0	131,2	17.01.2007	14:25 - 14:35	131,2	131,2
17.01.2007	10:30 - 10:40	130,0	130,8	17.01.2007	14:45 - 14:55	131,6	131,2
Mittelwert		130,1	131,1	Mitte	elwert	131,2	130,9

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 107 von 486

# 7.1 8.4.12 Mittelungsprüfung

Mittelungseinfluss muss bei ≤ 7 % des Messwertes liegen.

# 7.2 Prüfbedingungen

Die Mittelungsprüfung liefert ein Maß für die Unsicherheit der gemittelten Werte, die durch kurzzeitige Konzentrationsänderungen im Probengas, die kürzer als die Messwerterfassung im Messgerät sind, verursacht werden. Im Allgemeinen ist die Ausgabe eines Messgerätes das Ergebnis der Bestimmung einer Bezugskonzentration (üblicherweise Null) und der tatsächlichen Konzentration, die eine gewisse Zeit benötigt.

Zur Bestimmung der auf die Mittelung zurückgehenden Unsicherheit werden die folgenden Konzentrationen auf das Messgerät aufgegeben und die entsprechenden Messwerte registriert: eine sprunghafte Änderung der SO<sub>2</sub>-Konzentration zwischen Null und der Konzentration c<sub>t</sub> (70 % bis 80 % des Maximums der Zertifizierungsbereiches).

Die Zeitspanne ( $t_c$ ) der konstanten SO<sub>2</sub>-Konzentrationen muss mindestens gleich der zum Erzielen von vier unabhängigen Anzeigewerten. Notwendigen Zeitspanne sein (entsprechend mindestens 16 Einstellzeiten). Die Zeitspanne ( $t_v$ ) der geänderten SO<sub>2</sub>-Konzentration muss mindestens gleich der zum Erzielen von vier unabhängigen Anzeigewerten erforderlichen Zeitspanne ( $t_{SO2}$ ) für die SO<sub>2</sub>-Konzentration muss 45 s betragen, gefolgt von der Zeitspanne ( $t_{zero}$ ) von 45 s für die Konzentration Null. Weiterhin gilt:

- ct ist die Prüfgaskonzentration
- $t_v$  ist die Gesamtzahl der  $t_{SO2}$  und  $t_{zero}$ -Paare (mindestens drei Paare)

Der Wechsel von  $t_{SO2}$  auf  $t_{zero}$  muss innerhalb von 0,5 s erfolgen. Der Wechsel von  $t_c$  zu  $t_v$  muss innerhalb einer Einstellzeit des zu prüfenden Messgerätes erfolgen.

Der Mittelungseinfluss (X<sub>av</sub>) ist:

$$X_{av} = \frac{C_{const}^{av} - 2C_{var}^{av}}{C_{const}^{av}} * 100$$

Dabei ist:

- $X_{av}$  der Mittelungseinfluss (%)
- $C_{const}^{av}$  der Mittelwert von mindestens vier unabhängigen Messungen während der Zeitspanne der konstanten Konzentration
- $C_{\rm var}^{av}$  der Mittelwert von mindestens vier unabhängigen Messungen während der Zeitspanne der variablen Konzentration



Seite 108 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Abbildung 22 Konzentrationsänderung für die Prüfung des Mittelungseinflusses ( $t_{O3} = t_{zero} = 45 \text{ s.}$ )

## 7.3 Durchführung der Prüfung

Die Mittelungsprüfung wurde nach den Vorgaben der DIN EN 14212 durchgeführt. Zuerst wurde bei einer konstanten Prüfgaskonzentration der Mittelwert gebildet. Danach wurde mit Hilfe eines Dreiwegeventils im 45 s Takt zwischen Null und Prüfgas hin und her geschaltet. Über die Zeit der wechselnden Prüfgasaufgabe wurde ebenfalls der Mittelwert gebildet.

## 7.4 Auswertung

In der Prüfung wurden folgende Mittelwerte ermittelt:

Konstar	nter Mittelwert	Variabler Mittelwert		
Gerät 1177 298,2 ppb		Gerät 1177	145,6 ppb	
Gerät 1183 296,0 ppb		Gerät 1183	146,4 ppb	

Daraus ergeben sich folgende Mittelungseinflüsse:

Gerät 1: 2,4 %

Gerät 2: 1,1 %


Seite 109 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

# 7.5 Bewertung

Das Leistungskriterium der DIN EN 14212 wird in vollem Umfang eingehalten. Mindestanforderung erfüllt? ja

# 7.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Die Einzelwerte sind Tabelle 63 zu entnehmen.

Tabelle 63: Einzelwerte der Mittelungsprüfung nach DIN EN 14212

	Gerät 1 (1177)	Gerät 2 (1183)
Messung (const)	[ppb]	[ppb]
Messung 1	298,3	296,1
Messung 2	298,3	296,0
Messung 3	297,9	295,7
Messung 4	298,5	296,2
Mittelwert C (const)	298,2	296,0
Messung (var)		
conz. fallend	196,4	185,3
conz. steigend	122,4	133,1
conz. fallend	159,9	153,0
conz. steigend	117,4	126,9
conz. fallend	166,3	158,8
conz. steigend	113,9	124,1
conz. fallend	168,9	161,1
conz. steigend	119,5	128,7
Mittelwert C (var)	145,6	146,4
Mittlungsfehler X av [%]	2,4	1,1
erlaubter Fehler	7%	7%
Status	bestanden	bestanden



Seite 110 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

# 7.1 8.4.13 Differenz Proben-/Kalibriereingang

Differenz Proben-/Kalibriereingang ≤ 1,0 %

## 7.2 Prüfvorschriften

Falls das Messgerät über verschiedene Eingänge für Proben- und Prüfgas verfügt, ist die Differenz des Messsignals bei Aufgabe der Proben über den Proben- oder Kalibriereingang zu prüfen. Hierzu wird Prüfgas mit der Konzentration von 70 % bis 80 % des Maximums des Zertifizierungsbereiches über den Probeneingang auf das Messgerät aufgegeben. Die Prüfung besteht aus einer unabhängigen Messung, gefolgt von zwei Einzelmessungen. Nach einer Zeitspanne von mindestens vier Einstellzeiten wird die Prüfung unter Verwendung des Kalibriereingangs wiederholt. Die Differenz wird folgendermaßen berechnet:

$$D_{SC} = \frac{x_s - x_c}{c_t} \times 100$$

Dabei ist

- *D*<sub>SC</sub> die Differenz Proben-/Kalibriereingang
- *x*<sub>s</sub> der Mittelwert der Messungen über den Probeneingang
- *x<sub>c</sub>* der Mittelwert der Messungen über den Kalibriereingang
- *c*, die Konzentration des Prüfgases

 $D_{sc}$  muss das oben angegebene Leistungskriterium erfüllen.

## 7.3 Durchführung der Prüfung

Die geprüften Messgeräte besitzen nur einen Prüfgaseingang. Daher konnte diese Prüfung nicht durchgeführt werden.

## 7.4 Auswertung

Hier nicht erforderlich

## 7.5 Bewertung

Nicht zutreffend. In die Berechnung der Gesamtunsicherheit wird  $D_{SC}$  = 0 angenommen.

Mindestanforderung erfüllt? entfällt

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 111 von 486

## 7.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Wie in Abbildung 23 zu erkennen, besitzt die geprüfte Version des M100E Analysators keine unterschiedlichen Proben und Kalibriergaseingänge.



Abbildung 23: Gasanschlüsse der geprüften Version des M100E Analysators



Seite 112 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

# 7.1 8.5 Bestimmung der Leistungskenngrößen bei der Feldprüfung

#### 8.5.1 Allgemeines

Die Bestimmung der Leistungskenngrößen im Feld als Teil der Eignungsprüfung ist von einer benannten Stelle durchzuführen. Die Qualität der in den beschriebenen Prüfverfahren eingesetzten Materialien und der Ausrüstung muss die Anforderungen der DIN EN 14212 erfüllen.

Bei der Prüfung im Feld werden zwei Messgeräte über eine Zeitspanne von 3 Monaten hinsichtlich Verfügbarkeit (Kontrollintervall), Vergleichpräzision im Feld und Langzeitdrift geprüft. Die Messgeräte werden parallel an ein und derselben Probenahmestelle an einer ausgewählten Messstation unter spezifischen Außenluftbedingungen betrieben.

#### 8.5.2 Auswahl der Messstation

Die Auswahl der Messstation beruht auf folgenden Kriterien:

Ort:

- periurbane oder ländliche Station
- Einrichtung der Messstation
- ausreichende Kapazität des Probengasverteilers
- genügend Platz, um zwei Messgeräte mit Prüfgasen und/oder Kalibriereinrichtungen unterzubringen
- Kontrolle der Umgebungstemperatur der Messgeräte bei 20 °C ± 4 °C mit Temperaturaufzeichnung
- stabile elektrische Spannung.

Weitere mögliche Kriterien:

- Telemetrie/Telefoneinrichtung zur Fernüberwachung der Einrichtung
- Zugänglichkeit

## 8.5.3 Betriebsanforderungen

Nach dem Einbau der Messgeräte in der Messstation ist deren korrekter Betrieb zu prüfen. Dies umfasst unter anderem den korrekten Anschluss am Probengasverteiler, Probengasflüsse, richtige Temperaturen zum Beispiel der Reaktionskammern, Signal gegenüber Null- und Spangas, Datenübertragung und andere Punkte, die von der benannten Stelle als notwendig beurteilt werden.

Nach Feststellung des korrekten Betriebs werden die Messgeräte auf Null abgeglichen und bei einem Wert von etwa 80 % des Maximums des Zertifizierungsbereiches kalibriert.

Während der 3-Monats-Zeitspanne müssen die Anforderungen des Geräteherstellers hinsichtlich der Wartung erfüllt werden.

Messungen mit Null- und Spangas sind alle 2 Wochen durchzuführen. Die Konzentration c<sub>t</sub> des Spangases muss etwa 90 % des Maximums des Zertifizierungsbereiches betragen. Bei Null und dem Konzentrationsniveau c<sub>t</sub> werden eine unabhängige Messung und danach vier Einzelmessungen durchgeführt und die Messergebnisse aufgezeichnet.

Um die Verunreinigung des Filters bei der Bestimmung der Drift des Messgerätes auszuschließen, werden Null- und Spangas ohne Passage durch das Filter auf das Messgerät aufgegeben.

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 113 von 486

Um zu vermeiden, dass die Filterbelegung die Ergebnisse des Vergleichs der beiden Messgeräte beeinflusst, und um sicherzustellen, dass die Filterbelegung nicht die Qualität der Messdaten beeinträchtigt, ist das Filter direkt vor jeder zweiwöchentlichen Kalibrierung auszuwechseln. Filter, die bereits im Labor mit SO<sub>2</sub>-Gasmischungen konditioniert wurden, sind zu verwenden.

Während der Prüfzeitspanne von drei Monaten dürfen an den Messgeräten keine Null- und Spangaseinstellungen durchgeführt werden, da dies die Bestimmung der Langzeitdrift beeinflussen würde. Die Messdaten des Messgerätes dürfen unter Annahme einer linearen Drift seit der letzten Null- und Spanprüfung nur mathematisch korrigiert werden.

Falls das Gerät über eine Autoskalierungs- oder Selbstkorrekturfunktion verfügt, kann diese während der Feldprüfung außer Funktion gesetzt werden. Die Größe der Eigenkorrektur muss für das Prüflabor verfügbar sein. Die Größen der Auto-Null und der Auto-Drift-Korrekturen über das Kontrollintervall (Langzeitdrift) unterliegen den gleichen Einschränkungen, wie sie in den Leistungskenngrößen festgelegt sind.

#### 7.2 Prüfvorschriften

Hier nicht erforderlich.

## 7.3 Durchführung der Prüfung

Hier nicht erforderlich.

#### 7.4 Auswertung

Hier nicht erforderlich.

#### 7.5 Bewertung

Die allgemeinen Anforderungen können erfüllt werden. Abweichend von den allgemeinen Anforderungen wurden die Filter nicht alle 2 Wochen sondern monatlich getauscht.

Mindestanforderung erfüllt? ja

#### 7.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Hier nicht notwendig.



Seite 114 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

# 7.1 8.5.4 Langzeitdrift

Langzeitdrift bei Null ≤ 5,0 nmol/mol (entspricht 5 ppb)

Langzeitdrift beim Spanniveau  $\leq$  5 % des Zertifizierungsbereiches (entspricht 18,8 ppb bei einem Messbereich von 0 bis 376 ppb)

#### 7.2 Prüfvorschriften

Nach jeder zweiwöchigen Kalibrierung ist die Drift der in der Prüfung befindlichen Messgeräte bei Null und beim Spanniveau entsprechend den in diesem Abschnitt angegebenen Verfahren zu berechnen. Falls die Drift im Vergleich zur Anfangskalibrierung eine der Leistungskenngrößen bezüglich der Drift bei Null oder beim Spanniveau erreicht, ergibt sich das Kontrollintervall als Anzahl der Wochen bis zur Feststellung der Überschreitung minus 2 Wochen. Für weitere (Unsicherheits-)Berechnungen sind für die Langzeitdrift die Werte für die Null- und Spandrift über die Zeitspanne des Kontrollintervalls zu verwenden.

Zu Beginn der Driftzeitspanne werden direkt nach der Kalibrierung fünf Einzelmessungen beim Nullund Spanniveau durchgeführt (nach einer Wartezeit, die einer unabhängigen Messung entspricht).

Die Langzeitdrift wird folgendermaßen berechnet:

$$D_{L,Z} = (C_{Z,2} - C_{Z,1})$$

Dabei ist:

 $D_{LZ}$  die Drift bei Null

 $C_{z,1}$  der Mittelwert der Messungen bei Null zu Beginn der Driftzeitspanne

 $C_{\rm Z,2}~$  der Mittelwert der Nullgasmessung am Ende der Driftzeitspanne

 $D_{LZ}$  muss das oben angegebene Leistungskriterium erfüllen.

$$D_{L,S} = \frac{(C_{S,2} - C_{S,1}) - D_{L,Z}}{C_{S,1}} \times 100$$

Dabei ist:

 $D_{LS}$  die Drift bei der Span-Konzentration

 $C_{s,1}$  der Mittelwert der Messungen beim Spanniveau zu Beginn der Driftzeitspanne

 $C_{5,2}$  der Mittelwert der Messungen beim Spanniveau am Ende der Driftzeitspanne

 $D_{\rm LS}$  muss das oben angegebene Leistungskriterium erfüllen.

## 7.3 Durchführung der Prüfung

Die Prüfung wurde so durchgeführt, dass alle 2 Wochen Prüfgas aufgegeben wurde. In Tabelle 64 und Tabelle 65 sind die gefundenen Messwerte der zweiwöchentlichen Prüfgasaufgaben angegeben.

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 115 von 486

#### 7.4 Auswertung

Tabelle 64: Ergebnisse der Langzeitdrift am Nullpunkt

	Gerät 1 (1177)	Gerät 2 (1183)
	[ppb]	[ppb]
C <sub>Z,1</sub> 13.02.2007	-0,01	0
C <sub>Z,2</sub> 23.02.2007	0,52	0,52
D <sub>L,Z</sub> 23.02.2007	0,53	0,52
C <sub>Z,2</sub> 09.03.2007	0,3	0,6
D <sub>L,Z</sub> 09.03.2007	0,31	0,6
C <sub>Z,2</sub> 23.03.2007	0,52	0,07
D <sub>L,Z</sub> 23.03.2007	0,53	0,07
C <sub>Z,2</sub> 05.04.2007	1,05	0,6
D <sub>L,Z</sub> 05.04.2007	1,06	0,6
C <sub>Z,2</sub> 19.04.2007	0,68	1,35
D <sub>L,Z</sub> 19.04.2007	0,69	1,35
C <sub>Z,2</sub> 04.05.2007	0,9	0,97
D <sub>L,Z</sub> 04.05.2007	0,91	0,97
C <sub>Z,2</sub> 14.05.2007	0,977	0,37
D <sub>L,Z</sub> 14.05.2007	0,987	0,37

Tabelle 65: Ergebnisse der Langzeitdrift am Spanpunkt

		Gerät 1 (1177)	Gerät 2 (1183)
		լիիր]	[իիր]
C <sub>S,1</sub>	13.02.2007	300,9	302
C <sub>S,2</sub>	23.02.2007	303,4	302,7
$D_{L,S}$	23.02.2007	0,66%	0,06%
C <sub>S,2</sub>	09.03.2007	305,7	302,8
$D_{L,S}$	09.03.2007	1,50%	0,07%
$C_{S,2}$	23.03.2007	297,5	304,4
$D_{L,S}$	23.03.2007	-1,30%	0,77%
$C_{S,2}$	05.04.2007	304,6	307,3
$D_{L,S}$	05.04.2007	0,88%	1,56%
$C_{S,2}$	19.04.2007	305,7	305,8
$D_{L,S}$	19.04.2007	1,37%	0,81%
$C_{S,2}$	04.05.2007	301,1	302,4
$D_{L,S}$	04.05.2007	-0,23%	-0,19%
C <sub>S,2</sub>	14.05.2007	304,7	306,4
$D_{L,S}$	14.05.2007	0,94%	1,33%



Seite 116 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

#### 7.5 Bewertung

Es ergeben sich Langzeitdriften von maximal 1,06 ppb am Nullpunkt und 1,49 % des Zertifizierbereiches für Gerät 1 (1177) und von maximal 1,35 ppb am Nullpunkt und 1,56 % des Zertifizierbereiches am Referenzpunkt für Gerät 2 (1183).

Mindestanforderung erfüllt? ja

#### 7.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Gerät 1 (1177) Gerät 2 (1183) Uhrzeit Uhrzeit Gerät 1 (1177) Gerät 2 (1183) Datum Nullpunkt Referenzpunkt [hh:mm] [hh:mm] [ppb] [ppb] [ppb] [ppb] 13.02.2007 13:23 -0,01 0 13:37 300,5 301,8 13.02.2007 13:25 -0,01 0 13:39 300,2 301,4 13.02.2007 0 300,8 302,0 13:27 0 13:41 13.02.2007 13:29 0 0,01 13:43 301,4 302,1 13.02.2007 13:31 -0.01 0.01 13:45 301.6 302,5 Mittelwert -0,01 0,00 302,0 300,9 0,52 0,52 23.02.2007 13:20 13:50 303,4 302,7 09.03.2007 13:45 0,3 0,6 14:15 305,7 302,8 23.03.2007 13:45 0,52 0,07 14:15 297,5 304,4 05.04.2007 13:25 1,05 0.6 13:55 304,6 307,3 305,8 19.04.2007 13:45 0,68 1,35 14:15 305,7 04.05.2007 13:25 0,9 0,97 13:55 301,1 302,4 14.05.2007 12:20 0,37 12:50 304,7 0,977 306,4

Tabelle 66: Einzelwerte der Prüfung zur Langzeitdrift nach DIN EN 14212

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 117 von 486

# 7.1 8.5.5 Vergleichstandardabweichung unter Feldbedingungen

Vergleichsstandardabweichung unter Feldbedingungen  $\leq$  5 % des Mittels über eine Zeitspanne von 3 Monaten.

# 7.2 Prüfvorschriften

Die Vergleichstandardabweichung unter Feldbedingungen wird aus den während der dreimonatigen Zeitspanne stündlich gemittelten Messwerten berechnet.

Die Differenz d<sub>f</sub> für jede i-te Parallelmessung ist:

$$d_{f,i} = (x_{1,f})_i - (x_{2,f})_i$$

Dabei ist:

 $d_{f,i}$  die i-te Differenz einer Parallelmessung

 $(x_{1,f})_i$  das i-te Messergebnis von Messgerät 1

 $(x_{2,f})_i$  das i-te Messergebnis von Messgerät 2 zu selben Zeit wie Messgerät 1

Die Vergleichstandardabweichung (unter Feldbedingungen) ist:

$$s_{r,f} = \frac{\left(\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} d_{f,i}^{2}}{2n}}\right)}{av} \times 100$$

Dabei ist:

 $s_{r,f}$  die Vergleichsstandardabweichung unter Feldbedingungen (%)

*n* die Anzahl der Parallelmessungen

av der Mittelwert in der Feldprüfung

 $d_{f,i}$  die i-te Differenz einer Parallelmessung

Die Vergleichstandardabweichung unter Feldbedingungen,  $s_{rf}$ , muss das oben angegebene Leistungskriterium erfüllen.

## 7.3 Durchführung der Prüfung

Aus den während der Feldprüfung stündlich gemittelten Werten, wurde die Vergleichstandardabweichung unter Feldbedingungen mit Hilfe der oben genannten Formeln ermittelt.



Seite 118 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

#### 7.4 Auswertung

Tabelle 67: Bestimmung der Reproduzierbarkeit auf Basis aller Daten aus dem Feldtest

Vergleichsstandardabweichung im Feldtest									
Stichprobenumfang	n	Π	2171						
Mittelwert beider Geräte		=	4,26	ppb					
Standardabweichung aus Doppelbestimmungen	sd	Π	0,206						
Vergleichstandardabweichung (%)	Sr,f	=	4,80	%					

Es ergibt sich eine Vergleichstandardabweichung unter Feldbedingungen von 4,80 % des Mittelwertes

#### 7.5 Bewertung

Die Anforderungen der DIN EN 14212 werden eingehalten.

Mindestanforderung erfüllt? ja

#### 7.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Hier nicht erforderlich.

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 119 von 486

# 7.1 8.5.6 Kontrollintervall

Wartungsintervall mindestens 14 Tage

# 7.2 Prüfvorschriften

Das Kontrollintervall ist die Zeitspanne, in der die Drift innerhalb des Leistungskriteriums für die Langzeitdrift liegt, sofern nicht der Gerätehersteller eine kürzere Zeitspanne festlegt. Falls eines der Messgeräte während der Feldprüfung Fehlfunktionen aufweist, ist die Feldprüfung neu zu starten, um festzustellen, ob die Fehlfunktion zufällig war oder auf einen Gerätefehler zurückzuführen ist.

## 7.3 Durchführung der Prüfung

Das Leistungskriterium der Langzeitdrift (Punkt 8.5.4) wurde während des 3-monatigen Feldtestes nicht überschritten. Allerdings wurde der geräteinterne Teflonfilter monatlich gewechselt.

#### 7.4 Auswertung

Aufgrund der Daten aus der Langzeitdriftuntersuchung (siehe Tabelle 64 und Tabelle 65) und den monatlich durchgeführten Wartungsarbeiten ergibt sich ein Kontrollintervall von 4 Wochen.

#### 7.5 Bewertung

Das Wartungsintervall beträgt 4 Wochen.

Mindestanforderung erfüllt? ja

# 7.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Hier nicht notwendig.



Seite 120 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

# 7.1 8.5.7 Verfügbarkeit

*Verfügbarkeit des Messgerätes > 90 %.* 

## 7.2 Prüfvorschriften

Der korrekte Betrieb des Messgerätes ist mindestens alle 14 Tage zu prüfen. Es wird empfohlen, diese Prüfung während der ersten 14 Tage täglich durchzuführen. Diese Prüfungen beinhalten die Plausibilitätsprüfung der Messwerte, sofern verfügbar, Statussignale und andere relevante Parameter. Zeitpunkt, Dauer und Art von Fehlfunktionen sind zu registrieren.

Die für die Berechnung der Verfügbarkeit zu berücksichtigende Zeitspanne ist diejenige Zeitspanne in der Feldprüfung, während der valide Messdaten für die Außenluftkonzentrationen gewonnen werden. Dabei darf die für Kalibrierungen, Konditionierung der Probengasleitung, Filter und Wartungsarbeiten aufgewendete Zeit nicht einbezogen werden.

Die Verfügbarkeit des Messgerätes ist:

$$A_a = \frac{t_u}{t_t} * 100$$

Dabei ist:

- $A_a$  die Verfügbarkeit des Messgerätes (%)
- *t*<sub>*u*</sub> die gesamte Zeitspanne mit validen Messwerten
- *t*, die gesamte Zeitspanne der Feldprüfung, abzüglich der Zeit für Kalibrierung und Wartung
- $t_{u}$  und  $t_{t}$  müssen in den gleichen Einheiten angegeben werden.

Die Verfügbarkeit muss das oben angegebene Leistungskriterium erfüllen.

## 7.3 Durchführung der Prüfung

Aus der Gesamtzeit des Feldtests und den dabei aufgetretenen Ausfallzeiten wurde die Verfügbarkeit mit Hilfe der oben genannten Formel berechnet.

## 7.4 Auswertung

Die während des Feldtestes aufgetretenen Ausfallzeiten sind in Tabelle 68 aufgelistet

			Gerät 1177	Gerät 118
Gesamtzeit	tt	h	2171	2171
Kalibrierung/Wartung		h	31	31
Einsatzzeit	t <sub>u</sub>	h	2140	2140
Verfügbarkeit	Aa	%	98,6 %	98,6 %

Tabelle 68 Ausfallzeiten während des Feldtestes

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 121 von 486

Die Kalibrierzeiten ergeben sich aus den täglichen Prüfgasaufgaben zur Bestimmung des Driftverhaltens und des Wartungsintervalls. Die Wartungszeit resultiert aus den Zeiten, die zum Austausch der geräteinternen Teflonfilter im Probengasweg benötigt wurden.

# 7.5 Bewertung

Die Verfügbarkeit ist beträgt 98,6 %, somit ist die Mindestanforderung erfüllt.

Mindestanforderung erfüllt? ja

#### 7.6 Umfassende Darstellung des Prüfergebnisses

Hier nicht erforderlich.



Seite 122 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

# Anhang G (normativ) Eignungsanerkennung nach DIN EN 14212

Die Eignungsanerkennung des Messgerätes besteht aus folgenden Schritten:

**1)** Der Wert jeder einzelnen, im Labor geprüften Leistungskenngröße muss das in Tabelle 1 angegebene Kriterium erfüllen (siehe 8.2 in DIN EN 14212).

**2)** Die erweiterte Messunsicherheit, die aus den Standardunsicherheiten der in der Laborprüfung ermittelten spezifischen Leistungskenngrößen berechnet wurde, erfüllt das in der Richtlinie 2002/3/EG angegebene Kriterium. Dieses Kriterium ist die maximal zulässige Unsicherheit von Einzelmessungen für kontinuierliche Messungen beim 1-Stunden-Grenzwert. Die relevanten spezifischen Leistungskenngrößen und das Berechnungsverfahren sind im Anhang G der DIN EN 14212 angegeben.

**3)** Der Wert jeder einzelnen, in der Feldprüfung geprüften Leistungskenngröße muss das in Tabelle 1 angegeben Kriterium erfüllen (siehe 8.2 in DIN EN 14212).

**4)** Die erweiterte Messunsicherheit, die aus den Standardunsicherheiten der in der Labor- und Feldprüfung ermittelten spezifischen Leistungskenngrößen berechnet wurde, erfüllt das in der Richtlinie 2002/3/EG angegebene Kriterium. Dieses Kriterium ist die maximal zulässige Unsicherheit von Einzelmessungen für kontinuierliche Messungen beim 1-Stunden-Grenzwert. Die relevanten spezifischen Leistungskenngrößen und das Berechnungsverfahren sind im Anhang G der DIN EN 14212 angegeben.

#### 7.2 Prüfvorschriften

Berechnung nach Anhang G der DIN EN 14212

#### 7.3 Durchführung der Prüfung

Am Ende der Prüfung wurden die nötigen Unsicherheiten mit den während der Prüfung erhaltenen Werten ausgerechnet.

#### 7.4 Auswertung

- Zu 1) Der Wert jeder einzelnen, im Labor geprüften Leistungskenngrößen erfüllt das in Tabelle 1 der DIN EN 14212 angegebene Kriterium.
- Zu 2) Die erweiterte Messunsicherheit, die aus den Standardunsicherheiten der in der Laborprüfung ermittelten spezifischen Leistungskenngrößen berechnet wurde, erfüllt das geforderte Kriterium.
- Zu 3) Der Wert jeder einzelnen, in der Feldprüfung geprüften Kenngröße erfüllt das in Tabelle 1 der DIN EN 14212 angegeben Kriterium.
- Zu 4) Die erweiterte Messunsicherheit, die aus den Standardunsicherheiten der in der Labor- und Feldprüfung ermittelten spezifischen Leistungskenngrößen berechnet wurde, erfüllt das geforderte Kriterium.

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 123 von 486

# 7.5 Bewertung

Die Mindestanforderungen werden eingehalten. Mindestanforderungen erfüllt? Ja

## 7.6 Umfassende Darstellung

Die Ergebnisse zu den Punkten 1 und 3 sind in Tabelle 69 zusammengefasst. Die Ergebnisse zu Punkt 2 sind in Tabelle 70 und Tabelle 72 zu finden. Die Ergebnisse zu Punkt 4 sind in Tabelle 71 und Tabelle 73 zu finden.



Seite 124 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

#### Tabelle 69: Leistungsanforderungen nach DIN EN 14212

Leistu	ngskenngröße	Leistungskriterium	Prüfergebnis	einge- halten	Seite
8.4.5	Wiederholstandardabwei-	≤ 1,0 nmol/mol	S <sub>r</sub> Gerät 1177: 0,3 ppb	ja	87
	chung bei Null		Sr Gerät 1183: 0,3 ppb		
8.4.5	Wiederholstandardabwei-	≤ 3,0 nmol/mol	S <sub>r</sub> Gerät 1177: 0,5 ppb	ja	87
	chung bei der Konzentrati- on ct		S <sub>r</sub> Gerät 1183: 0,9 ppb		
8.4.6	"lack of fit" (Abweichung	Größte Abweichung von	X <sub>I,z</sub> Gerät 1177: NP 0,3 ppb	ja	91
	von der linearen Regressi- on)	der linearen Regressions- funktion bei Konzentration	X <sub>I</sub> Gerät 1177: RP -0,8 %		
	- /	größer als Null ≤ 4 % des	X <sub>I,z</sub> Gerät 1183: NP 0,2 ppb		
			X <sub>I</sub> Gerät 1183: RP 0,9 %		
		5,0 nmol/mol			
8.4.7	Empfindlichkeitskoeffizient	≤ 2,0 nmol/mol/kPa	b <sub>gp</sub> Gerät 1177: 0,02 ppk/kPa	ja	94
	des Probengasdruckes		b <sub>gp</sub> Gerät 1183: 0,06 ppb/kPa		
8.4.8	Empfindlichkeitskoeffizient	≤ 1,0 nmol/mol/K	b <sub>gt</sub> Gerät 1177: -0,013 ppb/K	ја	97
	der Probengastemperatur		b <sub>gt</sub> Gerät 1183: 0,013 ppb/K		
8.4.9	Empfindlichkeitskoeffizient	≤ 1,0 nmol/mol/K	b <sub>st</sub> Gerät 1177: 0,05 ppb/K	ја	100
	der Umgebungstemperatur		b <sub>st</sub> Gerät 1183: 0,03 ppb/K		
8.4.10	Empfindlichkeitskoeffizient	≤ 0,30 nmol/mol/V	b <sub>v</sub> Gerät 1177: NP -0,01 ppb/V	ја	102
	der elektrischen Spannung		b <sub>v</sub> Gerät 1177: RP 0,00 ppb/V		
			b <sub>v</sub> Gerät 1183: NP -0,01 ppb/V		
			b <sub>v</sub> Gerät 1183: RP 0,02 ppb/V		
8.4.11	Störkomponenten bei Null	$H_2O \leq 10 \text{ nmol/mol}$	H <sub>2</sub> O	ja	105
	und der Konzentration ct	$H_2S \leq 5 \text{ nmol/mol}$	Gerät 1177: NP -0,4 ppb / RP -1,7 ppb		
		$NH_3 \leq 5 \text{ nmol/mol}$	Gerät 1183: NP -0,1 ppb / RP -1,6 ppb		
		NO ≤ 5 nmol/mol	H <sub>2</sub> S		
		$NO_2 \le 5 \text{ nmol/mol}$	Gerät 1177: NP 0,3 ppb / RP 0,9 ppb		
		m-Xylol ≤ 10 nmol/mol	Gerät 1183: NP 0,4 ppb / RP 0,4 ppb		
			NH <sub>3</sub>		
			Gerät 1177: NP 0,3 ppb / RP 0,1 ppb		
			Gerät 1183: NP 0,3 ppb / RP 1,1 ppb		
			NO		
			Gerät 1177: NP 0,5 ppb / RP 3,2 ppb		
			Gerät 1183: NP 0,4 ppb / RP 2,9 ppb		
			NO <sub>2</sub>		
			Gerät 1177: NP 0,0 ppb / RP 0,5 ppb		
			Gerät 1183: NP 0,1 ppb / RP 0,8 ppb		
			m-Xylol		
			Gerät 1177: NP 0,0 ppb / RP 1,2 ppb		
			Gerät 1183: NP 0,3 ppb / RP 0,9 ppb		



Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

Seite 125 von 486

Leistu	ungskenngröße	Leistungskriterium	Prüfergebnis	einge- halten	Seite
8.4.12	2 Mittelungseinfluss	≤ 7,0 % des Messwertes	X <sub>av</sub> Gerät 1177: 2,4 %	ja	109
			X <sub>av</sub> Gerät 1183: 1,1 %		
8.4.13	3 Differenz Proben-	≤ 1,0 %	D <sub>sc</sub> Gerät 1177:	entfällt	110
/Kalibriereingang			D <sub>sc</sub> Gerät 1183:		
8.4.3	Einstellzeit (Anstieg)	≤ 180 s	$t_r$ Gerät 1177: max. 78 s	ja	81
			t <sub>r</sub> Gerät 1183: max. 80 s		
8.4.3	Einstellzeit (Abfall)	≤ 180 s	t <sub>f</sub> Gerät 1177: max. 80 s	ja	81
			t <sub>f</sub> Gerät 1183: max. 80 s		
8.4.3	Differenz zwischen	≤ 10 % relative Differenz oder 10 s,	$t_d$ Gerät 1177: 2,0 % oder 3 s	ja	81
	Anstiegs und Ab- fallzeit je nachdem, welcher Wert größer ist		$t_{d}$ Gerät 1183: 2,3 % oder 5 s		
8.5.6 Kontrollintervall		3 Monate oder weniger, falls der	Gerät 1177: 4 Wochen	ja	119
		angibt, aber nicht weniger als 2 Wochen	Gerät 1183: 4 Wochen		
8.5.7	Verfügbarkeit des	> 90 %	A <sub>a</sub> Gerät 1177: 98,6 %	ja	121
	Messgerätes		A <sub>a</sub> Gerät 1183: 98,6 %		
8.5.5	Vergleichstan-	≤ 5,0 % des Mittels über einen Zeit-	S <sub>r,f</sub> Gerät 1177: 4,80 %	ja	118
	dardabweichung unter Feldbedin- gungen	raum von drei Monaten	S <sub>r,f</sub> Gerät 1183: 4,80 %		
8.5.4	Langzeitdrift bei	≤ 5,0 nmol/mol	D <sub>I,z</sub> Gerät 1177: 1,06 ppb	ja	115
	Null		D <sub>I,z</sub> Gerät 1183: 1,35 ppb		
8.5.4	Langzeitdrift beim	≤ 5,0 % des Maximums des Zertifi-	D <sub>I,s</sub> Gerät 1177: max. 1,49 %	ja	115
	Spanniveau	zierungsbereiches	D <sub>I,s</sub> Gerät 1183: max. 1,56 %		
8.4.4	Kurzzeitdrift bei	≤ 2,0 nmol/mol über 12 h	D <sub>s,z</sub> Gerät 1177: 0,0 ppb	ja	84
	Null		D <sub>s,z</sub> Gerät 1183: 0,4 ppb		
8.4.4	Kurzzeitdrift beim	≤ 6,0 nmol/mol über 12 h	D <sub>s,s</sub> Gerät 1177: -1,4 ppb	ja	84
	Spanniveau		D <sub>s,s</sub> Gerät 1183: -1,4 ppb		



Seite 126 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

# Tabelle 70:Erweiterte Unsicherheit aus den Ergebnissen der Laborprüfung nach DIN EN 14212 für<br/>Gerät 1177

Messgerät:	Teledyne					Seriennummer:	SN 1 (1177)	
Messkomponente:	SO2					1h-Grenzwert:	132	nmol/mol
Nr.	Leistungskenngröße		Anforderung	Ergebnis	Teilu	nsicherheit	Quadrat der Teilunsicherheit	
1	Wiederholstandardabweichung bei Null	≤	1,0 nmol/mol	0,300	u <sub>r,Z</sub>	0,04	0,0020	
2	Wiederholstandardabweichung beim 1h-Grenzwert	S	3,0 nmol/mol	0,500	u <sub>r,lv</sub>	0,08	0,0058	
3	"lack of fit" beim 1h-Grenzwert	S	4,0% des Messwertes	-0,800	UI,IV	-0,61	0,3717	
4	Änderung des Probengasdrucks beim 1h-Grenzwert	N	3,0 nmol/mol/kPa	0,020	u <sub>gp</sub>	0,53	0,2846	
5	Änderung der Probengastemperatur beim 1h-Grenzwert	≤	1,0 nmol/mol/K	-0,013	u <sub>gt</sub>	-0,10	0,0105	
6	Änderung der Umgebnungstemperatur beim 1h-Grenzwert	≤	1,0 nmol/mol/K	0,050	u <sub>st</sub>	0,39	0,1554	
7	Änderung der el. Spannung beim 1h-Grenzwert	≤	0,30 nmol/mol/V	-0,010	uv	-0,11	0,0117	
8a	Störkomponente H20 mit 21 mmol/mol	≤	10 nmol/mol	-1,935	U <sub>H2O</sub>	1,31	1,7066	
8b	Störkomponente H2S mit 200 nmol/mol	≤	5,0 nmol/mol	0,909	U <sub>int,pos</sub>			
8c	Störkomponente NH3 mit 200 nmol/mol	≤	5,0 nmol/mol	0,097				
8d	Störkomponente NO mit 500 nmol/mol	N	5,0 nmol/mol	3,242	oder	3,45	11,8950	
8e	Störkomponente NO2 mit 200 nmol/mol	N	5,0 nmol/mol	0,508				
8f	Störkomponente m-Xylol mit 1 µmol/mol	S	10 nmol/mol	1,218	U <sub>int,neg</sub>			
9	Mittelungsfehler	١	7,0% des Messwertes	2,400	u <sub>av</sub>	1,83	3,3454	
18	Differenz Proben-/Kalibriergaseingang	≤	1,0%	0,000	UDsc	0,00	0,0000	
23	Unsicherheit Prüfgas	≤	3,0%	1,000	ucg	0,66	0,4356	
			Kombinierte	Standardun	sicherheit	uc	4,2690	nmol/mol
			E	rweiterte Un	sicherheit	U <sub>c</sub>	8,5380	nmol/mol
			Relative erweiterte Unsicherheit			U <sub>c,rel</sub>	6,47	%
			Maximal erlaubte erweiterte Unsicherheit			U <sub>req,rel.</sub>	15	%



Seite 127 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

# Tabelle 71Erweiterte Unsicherheit aus den Ergebnissen der Labor- und Feldprüfungen nach DIN<br/>EN 14212 für Gerät 1177

Messgerät:	Teledyne					Seriennummer:	SN 1 (1177)	
Messkomponente:	SO2					1h-Grenzwert:	132	nmol/mol
Nr.	Leistungskenngröße		Anforderung	Ergebnis	Te	ilunsicherheit	Quadrat der Teilunsicherheit	
1	Wiederholstandardabweichung bei Null	≤	1,0 nmol/mol	0,300	U <sub>r,Z</sub>	0,04	0,0020	
2	Wiederholstandardabweichung beim 1h-Grenzwert	≤	3,0 nmol/mol	0,500	u <sub>r,lv</sub>	nicht berücksichtigt, da ur,lv = 0,07 < ur,f	-	
3	"lack of fit" beim 1h-Grenzwert	≤	4,0% des Messwertes	-0,800	ULIN	-0,61	0,3717	
4	Änderung des Probengasdrucks beim 1h-Grenzwert	≤	3,0 nmol/mol/kPa	0,020	u <sub>gp</sub>	0,53	0,2846	
5	Änderung der Probengastemperatur beim 1h-Grenzwert	≤	1,0 nmol/mol/K	-0,013	u <sub>gt</sub>	-0,10	0,0105	
6	Änderung der Umgebnungstemperatur beim 1h-Grenzwert	≤	1,0 nmol/mol/K	0,050	Ust	0,39	0,1554	
7	Änderung der el. Spannung beim 1h-Grenzwert	≤	0,30 nmol/mol/V	-0,010	uv	-0,11	0,0117	
8a	Störkomponente H20 mit 21 mmol/mol	≤	10 nmol/mol	-1,935	U <sub>H2O</sub>	1,31	1,7066	
8b	Störkomponente H2S mit 200 nmol/mol	≤	5,0 nmol/mol	0,909	U <sub>int,pos</sub>			
8c	Störkomponente NH3 mit 200 nmol/mol	≤	5,0 nmol/mol	0,097				
8d	Störkomponente NO mit 500 nmol/mol	≤	5,0 nmol/mol	3,242	oder	3,45	11,8950	
8e	Störkomponente NO2 mit 200 nmol/mol	N	5,0 nmol/mol	0,508				
8f	Störkomponente m-Xylol mit 1 µmol/mol	N	10 nmol/mol	1,218	U <sub>int,neg</sub>			
9	Mittelungsfehler	≤	7,0% des Messwertes	2,400	u <sub>av</sub>	1,83	3,3454	
10	Vergleichspräzision unter Feldbedingungen	≤	5,0% des Mittels über 3 Mon.	4,800	U <sub>r,f</sub>	6,34	40,1449	
11	Langzeitdrift bei Null	≤	5,0 nmol/mol	1,060	U <sub>d,l,z</sub>	0,61	0,3745	
12	Langzeitdrift beim 1h-Grenzwert	≤	5,0% des Max. des Zert.bereichs	1,490	U <sub>d,I,Iv</sub>	1,14	1,2894	
18	Differenz Proben-/Kalibriergaseingang	≤	1,0%	0,000	UDsc	0,00	0,0000	
23	Unsicherheit Prüfgas	≤	3,0%	1,000	ucg	0,66	0,4356	
			Kombinierte	e Standardun	sicherheit	Цc	7,7477	nmol/mol
			E	rweiterte Un	sicherheit	Uc	15,4955	nmol/mol
			Relative erweiterte Unsicherheit			U <sub>c,rel</sub>	11,74	%
			Maximal erlaubte	erweiterte Un	sicherheit	U <sub>req,rel.</sub>	15	%



Seite 128 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

# Tabelle 72: Erweiterte Unsicherheit aus den Ergebnissen der Laborprüfung nach DIN EN 14212 für Gerät 1183

Messgerät:	Teledyne				S	eriennummer:	SN 2 (1183)	
Messkomponente:	SO2					Ih-Grenzwert:	132	nmol/mol
Nr.	Leistungskenngröße		Anforderung	Ergebnis	Teilun	sicherheit	Quadrat der Teilunsicherheit	
1	Wiederholstandardabweichung bei Null	N	1,0 nmol/mol	0,500	u <sub>r,Z</sub>	0,07	0,0056	
2	Wiederholstandardabweichung beim 1h-Grenzwert	≤	3,0 nmol/mol	0,900	u <sub>r,lv</sub>	0,14	0,0185	
3	"lack of fit" beim 1h-Grenzwert	≤	4,0% des Messwertes	0,900	U <sub>I,IV</sub>	0,69	0,4704	
4	Änderung des Probengasdrucks beim 1h-Grenzwert	≤	3,0 nmol/mol/kPa	0,060	u <sub>gp</sub>	1,60	2,5613	
5	Änderung der Probengastemperatur beim 1h-Grenzwert	≤	1,0 nmol/mol/K	0,013	u <sub>gt</sub>	0,10	0,0105	
6	Änderung der Umgebnungstemperatur beim 1h-Grenzwert	≤	1,0 nmol/mol/K	0,030	Ust	0,24	0,0559	
7	Änderung der el. Spannung beim 1h-Grenzwert	≤	0,30 nmol/mol/V	0,020	uv	0,22	0,0467	
8a	Störkomponente H20 mit 21 mmol/mol	≤	10 nmol/mol	-1,826	U <sub>H2O</sub>	1,23	1,5196	
8b	Störkomponente H2S mit 200 nmol/mol	≤	5,0 nmol/mol	0,400	U <sub>int,pos</sub>			
8c	Störkomponente NH3 mit 200 nmol/mol	≤	5,0 nmol/mol	1,112				
8d	Störkomponente NO mit 500 nmol/mol	≤	5,0 nmol/mol	2,938	oder	3,56	12,6928	
8e	Störkomponente NO2 mit 200 nmol/mol	N	5,0 nmol/mol	0,811				
8f	Störkomponente m-Xylol mit 1 µmol/mol	N	10 nmol/mol	0,909	U <sub>int,neg</sub>			
9	Mittelungsfehler	S	7,0% des Messwertes	1,100	u <sub>av</sub>	0,84	0,7028	
18	Differenz Proben-/Kalibriergaseingang	١	1,0%	0,000	UDSC	0,00	0,0000	
23	Unsicherheit Prüfgas	≤	3,0%	1,000	0	0,66	0,4356	
			Kombinierte	e Standardun	sicherheit	uc	4,3035	nmol/mol
				Erweiterte Un	sicherheit	Uc	8,6069	nmol/mol
	Relative erweiterte Unsicherh				sicherheit	U <sub>c,rel</sub>	6,52	%
			Maximal erlaubte	erweiterte Un	sicherheit	U <sub>req,rel.</sub>	15	%



Seite 129 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

# Tabelle 73: Erweiterte Unsicherheit aus den Ergebnissen der Labor- und Feldprüfungen nach DIN EN 14212 für Gerät 1183

Messgerät:	Teledyne					Seriennummer:	SN 2 (1183)	
Messkomponente:	S02					1h-Grenzwert:	132	nmol/mol
Nr.	Leistungskenngröße		Anforderung	Ergebnis	Tei	lunsicherheit	Quadrat der Teilunsicherheit	
1	Wiederholstandardabweichung bei Null	≤	1,0 nmol/mol	0,500	U <sub>r,Z</sub>	0,07	0,0056	
2	Wiederholstandardabweichung beim 1h-Grenzwert	s	3,0 nmol/mol	0,900	u <sub>r,lv</sub>	nicht berücksichtigt, da ur,lv = 0,13 < ur,f	-	
3	"lack of fit" beim 1h-Grenzwert	≤	4,0% des Messwertes	0,900	U <sub>I,Iv</sub>	0,69	0,4704	
4	Änderung des Probengasdrucks beim 1h-Grenzwert	≤	3,0 nmol/mol/kPa	0,060	u <sub>gp</sub>	1,60	2,5613	
5	Änderung der Probengastemperatur beim 1h-Grenzwert	≤	1,0 nmol/mol/K	0,013	u <sub>gt</sub>	0,10	0,0105	
6	Änderung der Umgebnungstemperatur beim 1h-Grenzwert	≤	1,0 nmol/mol/K	0,030	Ust	0,24	0,0559	
7	Änderung der el. Spannung beim 1h-Grenzwert	≤	0,30 nmol/mol/V	0,020	uv	0,22	0,0467	
8a	Störkomponente H20 mit 21 mmol/mol	≤	10 nmol/mol	-1,826	U <sub>H2O</sub>	1,23	1,5196	
8b	Störkomponente H2S mit 200 nmol/mol	≤	5,0 nmol/mol	0,400	U <sub>int,pos</sub>			
8c	Störkomponente NH3 mit 200 nmol/mol	≤	5,0 nmol/mol	1,112				
8d	Störkomponente NO mit 500 nmol/mol	S	5,0 nmol/mol	2,938	oder	3,56	12,6928	
8e	Störkomponente NO2 mit 200 nmol/mol	S	5,0 nmol/mol	0,811				
8f	Störkomponente m-Xylol mit 1 µmol/mol	≤	10 nmol/mol	0,909	U <sub>int,neg</sub>			
9	Mittelungsfehler	≤	7,0% des Messwertes	1,100	Uav	0,84	0,7028	
10	Vergleichspräzision unter Feldbedingungen	N	5,0% des Mittels über 3 Mon.	4,800	U <sub>r,f</sub>	6,34	40,1449	
11	Langzeitdrift bei Null	≤	5,0 nmol/mol	1,350	U <sub>d,l,z</sub>	0,78	0,6075	
12	Langzeitdrift beim 1h-Grenzwert	≤	5,0% des Max. des Zert.bereichs	1,560	U <sub>d,l,lv</sub>	1,19	1,4134	
18	Differenz Proben-/Kalibriergaseingang	≤	1,0%	0,000	UDsc	0,00	0,0000	
23	Unsicherheit Prüfgas	≤	3,0%	1,000	0	0,66	0,4356	
			Kombinierte	Standardun	sicherheit	u <sub>c</sub>	7,7889	nmol/mol
			Er	weiterte Un	sicherheit	Uc	15,5778	nmol/mol
			Relative erweiterte Unsicherheit			U <sub>c,rel</sub>	11,80	%
			Maximal erlaubte er	weiterte Un	sicherheit	U <sub>req,rel.</sub>	15	%



Seite 130 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

# Empfehlungen zum Praxiseinsatz

#### Arbeiten im Wartungsintervall

Neben den üblichen Kalibrierarbeiten ist es wichtig öfters den Zustand der geräteinternen Teflonfilter zu überprüfen, die bei zu starker Belegung zu einem Abfall des angesaugten Probenamevolumens führen kann. Die Dauer des Wechselintervalls der Filter, die das Verschmutzen der Geräte durch die angesaugte Umgebungsluft verhindern sollen, richtet sich ganz nach der Staubbelastung am Aufstellungsort.

Im Übrigen sind die Anweisungen des Herstellers zu beachten.

Immissionsschutz/Luftreinhaltung

M. Schnein

Dipl.-Ing. Martin Schneider

Köln, 22.06.2007 936/21205926/B

Porsh Per

Dipl.-Ing. Karsten Pletscher

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B



Seite 131 von 486

# 8 Literaturverzeichnis

- VDI 4202 Blatt 1: Mindestanforderungen an automatische Immissionsmesseinrichtungen bei der Eignungsprüfung; Punktmessverfahren für gas- und partikelförmige Luftverunreinigungen, vom Juni 2002
- VDI 4203 Blatt 3: Prüfpläne für automatische Messeinrichtungen; Prüfprozeduren für Messeinrichtungen zur Punktförmigen Messung von - und partikelförmigen Immissionen, vom August 2004
- DIN EN 14212 Luftqualität Messverfahren zur Bestimmung der Konzentrationen von Schwefeldioxid mit Ultraviolett-Fluoreszenz, Juni 2005
- VDI 2451 Blatt 3: Messen der Schwefeldioxid-Konzentration –Photometrisches Verfahren (TCM - Verfahren), 1996
- Richtlinie 96/62/EG des Rates vom 27.September 1996 über die Beurteilung und die Kontrolle der Luftqualität ABI. L 1183, S. 55

# 9 Anlagen

Anhang 1: Handbuch



Seite 132 von 486

Bericht über die Eignungsprüfung der Immissionsmesseinrichtung M100E der Firma Teledyne API für die Komponente SO2, Berichts-Nr.: 936/21205926/B

# Anhang

Handbuch

TÜV RHEINLAND ENERGIE UND UMWELT GMBH



# Addendum

Addendum zum Eignungsprüfbericht der Messeinrichtung M100E (respektive T100) der Firma Teledyne Advanced Pollution Instrumentation für die Komponente Schwefeldioxid zum TÜV-Bericht 936/21205926/B vom 22.06.2007

> Bericht-Nr.: 936/21219874/A Köln, 11.10.2012



luft@de.tuv.com

Die TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH

ist mit der Abteilung Immissionsschutz für die Arbeitsgebiete:

 Bestimmung der Emissionen und Immissionen von Luftverunreinigungen und Geruchsstoffen,
 Überprüfung des ordnungsgemäßen Einbaus und der Funktion sowie Kalibrierung kontinuierlich arbeitender Emissionsmessgeräte einschließlich Systemen zur Datenauswertung und Emissionsfernüberwachung.
 Eignungsprüfung von Messeinrichtungen zur kontinuierlichen Überwachung der Emissionen und Immissionen sowie von elektronischen Systemen zur Datenauswertung und Emissionsfernüberwachung

#### nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert.

Die Akkreditierung ist gültig bis 31-01-2013. DAkkS-Registriernummer: D-PL-11120-02-00.

Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung.

TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH D- 51105 Köln, Am Grauen Stein, Tel: 0221 806-2756, Fax: 0221 806-1349



Addendum zum Eignungsprüfbericht der Messeinrichtung M100E (respektive T100) der Firma Teledyne Advanced Pollution Instrumentation für die Komponente Schwefeldioxid, Bericht-Nr.: 936/21219874/A

Leerseite

Addendum zum Eignungsprüfbericht der Messeinrichtung M100E (respektive T100) der Firma Teledyne Advanced Pollution Instrumentation für die Komponente Schwefeldioxid, Bericht-Nr.: 936/21219874/A



Seite 3 von 15

# Kurzfassung

Das folgende Addendum enthält Anmerkungen zu dem Eignungsprüfbericht der Messeinrichtung Teledyne API M100E (respektive T100) für die Komponente Schwefeldioxid. Die Messeinrichtung Teledyne API M100E (respektive T100) wurde eignungsgeprüft und wie folgt bekanntgegeben:

 M100E f
ür SO<sub>2</sub> mit Bekanntmachung des Umweltbundesamtes vom 23. September 2007 (BAnz. S. 7925, Kapitel II Nummer 1.1)

Die Bekanntgabe der neuen Bauform der T-Serie erfolgte mittels Mitteilung:

 M100E bzw. T100 für SO<sub>2</sub> mit Bekanntmachung des Umweltbundesamtes vom 10. Januar 2011 (BAnz. S. 294, Kapitel IV Mitteilungen 19 und 20), Stellungnahme vom 29. September 2010

Die zurückliegende Eignungsprüfung aus dem Jahr 2007 (Prüfbericht 936/21205926/B vom 22. Juni 2007). wurde damals so gestaltet, dass die Prüfungen redundant gemäß den Mindestanforderungen der Richtlinie VDI 4202 Blatt 1 sowie der entsprechenden europäischen Richtlinie EN 14212:2005 ausgewertet und dokumentiert wurden. Im Rahmen der Überführung der Messeinrichtung in das Zertifiziersystem der EN 15267 sind Fragen zur damaligen Prüfung aufgetreten.

Im folgenden Addendum zum Eignungsprüfbericht soll auf diese Punkte erläuternd eingegangen werden. Dieses Addendum ist nach seiner Veröffentlichung fester Bestandteil des TÜV Rheinland Prüfberichts der Nummer 936/21205926/B.



TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH Luftreinhaltung

Addendum zum Eignungsprüfbericht der Messeinrichtung M100E (respektive T100) der Firma Teledyne Advanced Pollution Instrumentation für die Komponente Schwefeldioxid, Bericht-Nr.: 936/21219874/A

Leerseite

Addendum zum Eignungsprüfbericht der Messeinrichtung M100E (respektive T100) der Firma Teledyne Advanced Pollution Instrumentation für die Komponente Schwefeldioxid, Bericht-Nr.: 936/21219874/A



Seite 5 von 15

# Inhaltsverzeichnis

1.	Übersicht über die Ergebnisse der Prüfungen der Messeinrichtung M100E	
	(respektive T100) gemäß Richtlinie DIN EN 14212	7
2.	Stellungnahme zum Prüfpunkt "lack of fit"	9
3.	Stellungnahme zum Prüfpunkt Empfindlichkeitskoeffizient des Probengasdrucks	11
4.	Stellungnahme zum Prüfpunkt Kurzzeitdrift beim Spanniveau	13
5.	Update der Gesamtunsicherheitsberechnung gemäß Annex F der Richtlinie	
	DIN EN 14212	14



TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH Luftreinhaltung

Addendum zum Eignungsprüfbericht der Messeinrichtung M100E (respektive T100) der Firma Teledyne Advanced Pollution Instrumentation für die Komponente Schwefeldioxid, Bericht-Nr.: 936/21219874/A

Leerseite

Addendum zum Eignungsprüfbericht der Messeinrichtung M100E (respektive T100) der Firma Teledyne Advanced Pollution Instrumentation für die Komponente Schwefeldioxid, Bericht-Nr.: 936/21219874/A



Seite 7 von 15

# 1. Übersicht über die Ergebnisse der Prüfungen der Messeinrichtung M100E (respektive T100) gemäß Richtlinie DIN EN 14212

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die gemäß Richtlinie DIN EN 14212 zu prüfenden Leistungskenngrößen, die Leistungskriterien sowie die erzielten Testergebnisse (Basis: Prüfbericht 936/21205926/B vom 22. Juni 2007). Darüber hinaus wird auf festgestellte vorhandene Abweichungen von den formalen Vorgaben der Richtlinie DIN EN 14212 hingewiesen. In den nachfolgenden Kapiteln erfolgt eine entsprechende Stellungnahme zu diesen Punkten.

Leistungskenngröße		Leistungskriterium	Testergebnis	Erfüllt	Abw. zu EN 14212	
8.4.5	Wiederholstandardabwei- chung bei Null	≤ 1,0 nmol/mol	S <sub>r</sub> Gerät 1177: 0,3 ppb	ja	nein	
			S <sub>r</sub> Gerät 1183: 0,3 ppb			
8.4.5	Wiederholstandardabwei-	≤ 3,0 nmol/mol	S <sub>r</sub> Gerät 1177: 0,5 ppb	ja	nein	
chung bei der Konzentrati- on ct			S <sub>r</sub> Gerät 1183: 0,9 ppb			
8.4.6	"lack of fit" (Abweichung von der linearen Regressi- on)	Größte Abweichung von	X <sub>I,z</sub> Gerät 1177: NP 0,3 ppb	ja	ja,	
		funktion bei Konzentration	ei Konzentration X <sub>i</sub> Gerät 1177: RP -0,8 %			
		größer als Null ≤ 4 % des Messwertes	X <sub>I,z</sub> Gerät 1183: NP 0,2 ppb			
		Abweichung bei Null <	X <sub>1</sub> Gerät 1183: RP 0,9 %			
		5,0 nmol/mol				
8.4.7	Empfindlichkeitskoeffizient des Probengasdruckes	≤ 2,0 nmol/mol/kPa	ja	ja,		
			b <sub>gp</sub> Gerät 1183: 0,06 ppb/kPa		Punkt 3	
8.4.8	Empfindlichkeitskoeffizient der Probengastemperatur	≤ 1,0 nmol/mol/K	b <sub>gt</sub> Gerät 1177: -0,013 ppb/K	ja	nein	
			b <sub>gt</sub> Gerät 1183: 0,013 ppb/K			
8.4.9	Empfindlichkeitskoeffizient der Umgebungstemperatur	≤ 1,0 nmol/mol/K b <sub>st</sub> Gerät 1177: 0,05 ppb/K		ja	nein	
			b <sub>st</sub> Gerät 1183: 0,03 ppb/K			
8.4.10	Empfindlichkeitskoeffizient der elektrischen Spannung	≤ 0,30 nmol/mol/V b <sub>v</sub> Gerät 1177: NP -0,01 ppb/V		ja	nein	
			b <sub>v</sub> Gerät 1177: RP 0,00 ppb/V			
			b <sub>v</sub> Gerät 1183: NP -0,01 ppb/V			
			b <sub>v</sub> Gerät 1183: RP 0,02 ppb/V			
8.4.11	Störkomponenten bei Null	$H_2O \leq 10 \text{ nmol/mol}$	H <sub>2</sub> O	ja	nein	
	und der Konzentration ct	$H_2S \leq 5 \text{ nmol/mol}$	Gerät 1177: NP -0,4 ppb / RP -1,7 ppb			
		$NH_3 \leq 5 \text{ nmol/mol}$	Gerät 1183: NP -0,1 ppb / RP -1,6 ppb			
		NO ≤ 5 nmol/mol	H <sub>2</sub> S			
		NO₂ ≤ 5 nmol/mol	Gerät 1177: NP 0,3 ppb / RP 0,9 ppb			
		m-Xylol ≤ 10 nmol/mol	Gerät 1183: NP 0,4 ppb / RP 0,4 ppb			
			NH <sub>3</sub>			
			Gerät 1177: NP 0,3 ppb / RP 0,1 ppb			
			Gerät 1183: NP 0,3 ppb / RP 1,1 ppb			
			NO			
			Gerät 1177: NP 0,5 ppb / RP 3,2 ppb			
			Gerät 1183: NP 0,4 ppb / RP 2,9 ppb			



Seite 8 von 15

Addendum zum Eignungsprüfbericht der Messeinrichtung M100E (respektive T100) der Firma Teledyne Advanced Pollution Instrumentation für die Komponente Schwefeldioxid, Bericht-Nr.: 936/21219874/A

Leistungskenngröße		Leistungskriterium	Testergebnis	Erfüllt	Abw. zu EN 14212
			NO <sub>2</sub>		
			Gerät 1177: NP 0,0 ppb / RP 0,5 ppb		
			Gerät 1183: NP 0,1 ppb / RP 0,8 ppb		
			m-Xylol		
			Gerät 1177: NP 0,0 ppb / RP 1,2 ppb		
			Gerät 1183: NP 0,3 ppb / RP 0,9 ppb		
8.4.12	Mittelungseinfluss	≤ 7,0 % des Messwertes	X <sub>av</sub> Gerät 1177: 2,4 %	ja	nein
-	<u>j</u>		X <sub>av</sub> Gerät 1183: 1,1 %		
8.4.13	Differenz zwi-	≤ 1,0 %	D <sub>sc</sub> Gerät 1177:	ja	nein
schen eingan	Proben-/ Kalibier-		D <sub>SC</sub> Gerät 1183:		
8.4.3	Einstellzeit (An-	≤ 180 s	t <sub>r</sub> Gerät 1177: max. 78 s	ja	nein
	stieg)		t <sub>r</sub> Gerät 1183: max. 80 s		
8.4.3	Einstellzeit (Ab- fall)	≤ 180 s	t <sub>r</sub> Gerät 1177: max. 80 s	ja	nein
			t <sub>f</sub> Gerät 1183: max. 80 s		
8.4.3	Differenz zwi- schen Anstiegs- und Abfallzeit	$\leq$ 10 % relative Differenz oder 10 s,	t <sub>d</sub> Gerät 1177: 2,0 % oder 3 s	ja	nein
		ist ist	$t_d$ Gerät 1183: 2,3 % oder 5 s		
8.5.6	Kontrollintervall	3 Monate oder weniger, falls der	Gerät 1177: 4 Wochen	ja	nein
		angibt, aber nicht weniger als 2 Wochen	Gerät 1183: 4 Wochen		
8.5.7	Verfügbarkeit	> 90 %	A <sub>a</sub> Gerät 1177: 98,6 %	ja	nein
0.5.7	des Messgeräts		A <sub>a</sub> Gerät 1183: 98,6 %		
8.5.5	Wiederholstan- dardabweichung unter Feld- Redingungen	rholstan- ≤ 5,0 % des Mittels über einen Zeit-	S <sub>r,f</sub> Gerät 1177: 4,80 %	ja	nein
		raum von drei Monaten	S <sub>r,f</sub> Gerät 1183: 4,80 %		
954		≤ 5.0 nmol/mol	D <sub>Lz</sub> Gerät 1177: 1,06 ppb	ja	nein
0.5.4	Null		D <sub>I,z</sub> Gerät 1183: 1,35 ppb	ĺ	
8.5.4	Langzeitdrift beim Spanniveau	≤ 5,0 % des Maximums des Zertifi-	D <sub>I,s</sub> Gerät 1177: max. 1,49 %	ja	nein
0.011		zierungsbereiches	D <sub>I,s</sub> Gerät 1183: max. 1,56 %		
8.4.4	Kurzzeitdrift bei Null	≤ 2,0 nmol/mol über 12 h	D <sub>s,z</sub> Gerät 1177: 0,0 ppb	ja	nein
			D <sub>s,z</sub> Gerät 1183: 0,4 ppb		
8.4.4	Kurzzeitdrift beim	≤ 6,0 nmol/mol über 12 h	D <sub>s,s</sub> Gerät 1177: -1,4 ppb	ja	ja,
	Spanniveau		D <sub>s,s</sub> Gerät 1183: -1,4 ppb		siehe Punkt 4

#### TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH Luftreinhaltung

Addendum zum Eignungsprüfbericht der Messeinrichtung M100E (respektive T100) der Firma Teledyne Advanced Pollution Instrumentation für die Komponente Schwefeldioxid, Bericht-Nr.: 936/21219874/A



Seite 9 von 15

# 2. Stellungnahme zum Prüfpunkt "lack of fit"

[Nr. 8.4.6 der DIN EN 14212, Prüfbericht 936/21205926/B ab Seite 88]

Im Rahmen der Prüfung des "lack of fit" gemäß Richtlinie DIN EN 14212 sind bei der Auswertung der Messergebnisse die gefundenen Abweichungen von der idealen Regressionsgerade anstelle von der aus den Daten berechneten Regressionsgerade ermittelt und dokumentiert worden. Die Prüfung selbst wurde grundsätzlich gemäß der Vorgaben der Richtlinie DIN EN 14212 durchgeführt. Lediglich anstelle eines Konzentrationsniveaus von 95 % wurde ein Konzentrationsniveau von 90 % vom Maximum des Zertifizierungsbereichs verwendet. Dies stellt formal eine Abweichung der Vorgaben der Richtlinie DIN EN 14212 dar, hat je-

doch aus technischer Sicht fachlich keinerlei Einfluss auf die Qualität der Prüfung und die Aussagekraft der Messergebnisse für den Prüfpunkt "lack of fit".

Die erneute Auswertung der Daten gemäß Richtlinie DIN EN 14212 ergibt folgendes:

Linearitätsprüfung Messbe		ereich	376	ppb	SO2		
Stufen	SO2	1	2	3	4	5	6
Sollwert	ppb	300,8	150,4	0,0	225,6	75,2	338,3
Istwert Yi 1	ppb	300,0	150,8	0,4	225,6	75,2	338,8
Istwert Yi 2	ppb	301,2	150,4	0,4	226,0	74,8	338,0
Istwert Yi 3	ppb	302,0	148,8	0,0	225,6	75,0	339,2
Istwert Yi 4	ppb	301,6	149,6	0,4	226,4	75,2	338,4
Istwert Yi 5	ppb	307,6	150,4	0,4	224,8	74,8	337,2
Istmittelwert Yc	ppb	302,5	150,0	0,3	225,7	75,0	338,3
Residuen dc	ppb	1,17	-0,58	0,47	-0,27	-0,22	-0,58
Residuen (d <sub>r)c</sub>	%	0,4%	-0,4%	0,0%	-0,1%	-0,3%	-0,2%

# Tabelle 1: Auswertung des "lack of fit" für Gerät 1 (SN 1177)

## Tabelle 2: Auswertung des "lack of fit" für Gerät 2 (SN 1183)

Linearitätsprüfung	Messbe	ereich	376	ppb	SO2		
Stufen	SO2	1	2	3	4	5	6
Sollwert	ppb	300,8	150,4	0,0	225,6	75,2	338,3
Istwert Yi 1	ppb	302,0	151,2	0,0	226,4	76,0	339,2
Istwert Yi 2	ppb	302,0	151,6	0,4	226,4	75,6	340,0
Istwert Yi 3	ppb	301,6	151,6	0,0	224,4	75,6	338,8
Istwert Yi 4	ppb	302,4	150,8	0,0	226,8	76,0	339,2
Istwert Yi 5	ppb	301,6	151,6	0,4	225,2	76,0	337,6
Istmittelwert Yc	ppb	301,9	151,4	0,2	225,8	75,8	339,0
Residuen dc	ppb	0,37	0,36	-0,28	-0,44	0,12	-0,13
Residuen (d <sub>r)c</sub>	%	0,1%	0,2%	0,0%	-0,2%	0,2%	0,0%



Addendum zum Eignungsprüfbericht der Messeinrichtung M100E (respektive T100) der Firma Teledyne Advanced Pollution Instrumentation für die Komponente Schwefeldioxid, Bericht-Nr.: 936/21219874/A

Für Gerät 1 (1177) ergibt sich eine Abweichung von der linearen Regressionsgerade von 0,47 ppb am Nullpunkt und maximal -0,4 % vom Sollwert bei Konzentrationen größer Null. Für Gerät 2 (1183) ergibt sich eine Abweichung von der linearen Regressionsgerade von -0,28 ppb am Nullpunkt und maximal 0,2 % vom Sollwert bei Konzentrationen größer Null. Die Abweichungen von der idealen Regressionsgeraden überschreiten nicht die in der DIN EN 14212 geforderten Grenzwerte.

Damit werden die Mindestanforderungen erfüllt.

Die ermittelten Ergebnisse werden entsprechend bei der Bestimmung der upgedateten Gesamtunsicherheit unter Punkt 5 in diesem Bericht berücksichtigt. Addendum zum Eignungsprüfbericht der Messeinrichtung M100E (respektive T100) der Firma Teledyne Advanced Pollution Instrumentation für die Komponente Schwefeldioxid, Bericht-Nr.: 936/21219874/A

# **TÜV**Rheinland<sup>®</sup> Genau. Richtig.

Seite 11 von 15

# 3. Stellungnahme zum Prüfpunkt Empfindlichkeitskoeffizient des Probengasdrucks

[Nr. 8.4.7 der DIN EN 14212, Prüfbericht 936/21205926/B ab Seite 94]

Der Schwefeldioxid Analysator M100E ermittelt die Konzentration von Schwefeldioxid (SO<sub>2</sub>) in einem Probengas, welches aktiv durch das Gerät gesaugt wird. Es erfordert, dass das Proben- und das Kalibriergas im Überschuss druckfrei bei Umgebungsdruck zugeführt werden, um einen stabilen Gasdurchfluss durch die Probekammer, wo die Fähigkeit des Gases die UV-Strahlung zu absorbieren gemessen wird, zu gewährleisten. Der Analysator arbeitet mit einem Probengasdurchfluss von ca. 0,7 l/min.

Die Durchführung dieser Prüfung stellt für zwangsfördernde Systeme (d.h. mit Pumpe) generell ein erhebliches Risiko der Beschädigung der Messeinrichtung dar. Aus diesem Grunde wurde in der ursprünglichen Prüfung des M100E entschieden, den Test komplett auszulassen.

Um dennoch den Einfluss des Probengasdrucks auf die Performance der Messeinrichtung beurteilen zu können, wurde eine Alternativauswertung anhand von vorhandenen Untersuchungen am Spanpunkt bei verschiedenen Umgebungsluftdrücken im Feldtest durchgeführt.

Eine Bewertung des Einflusses von typischerweise an einem Standort vorliegenden Schwankungen im Probengasdruck sowie die repräsentative Bestimmung eines entsprechenden Empfindlichkeitskoeffizienten ist nach unserem Erachten anhand dieser alternativen Auswertungsmethode möglich.

Während des Feldtests im Jahre 2007 wurden Schwankungen des Umgebungsluftdrucks im Bereich von 982 mbar und 1031 mbar ermittelt.

Der tiefste Umgebungsdruck mit 982 mbar (98,2 kPa) während des Feldtests wurde am 01. März gemessen. Bei der täglichen Prüfgasaufgabe nach VDI 4202 wurde an diesem Tag ein Wert von 41,5  $\mu$ g/m<sup>3</sup> (entspricht 15,6 ppb) für Gerät 1 und 40,2  $\mu$ g/m<sup>3</sup> (entspricht 15,1 ppb) für Gerät 2 gemessen.

Der höchste Umgebungsdruck mit 1031 mbar (103,1 kPa) während des Feldtests wurde am 12. März gemessen. Bei der täglichen Prüfgasaufgabe nach VDI 4202 wurde an diesem Tag ein Wert von 41,8  $\mu$ g/m<sup>3</sup> (entspricht 15,7 ppb) für Gerät 1 (1177) und 41,0  $\mu$ g/m<sup>3</sup> (entspricht 15,4 ppb) für Gerät 2 (1183) gemessen.



Seite 12 von 15

Addendum zum Eignungsprüfbericht der Messeinrichtung M100E (respektive T100) der Firma Teledyne Advanced Pollution Instrumentation für die Komponente Schwefeldioxid, Bericht-Nr.: 936/21219874/A

Daraus ergeben sich folgende Empfindlichkeitskoeffizienten des Probengasdruckes b<sub>gp</sub>:

*b*<sub>on</sub> Gerät 1177 = 0,02 ppb/kPa

 $b_{gp}$  Gerät 1183 = 0,06 ppb/kPa

Damit werden die Mindestanforderungen erfüllt. Die ermittelten Ergebnisse sind bei der Ermittlung der Gesamtunsicherheit im Prüfbericht 936/21205926/B schon berücksichtigt worden.
Addendum zum Eignungsprüfbericht der Messeinrichtung M100E (respektive T100) der Firma Teledyne Advanced Pollution Instrumentation für die Komponente Schwefeldioxid, Bericht-Nr.: 936/21219874/A



Seite 13 von 15

#### 4. Stellungnahme zum Prüfpunkt Kurzzeitdrift beim Spanniveau

[Nr. 8.4.4 der DIN EN 14212, Prüfbericht 936/21205926/B ab Seite 83]

Bei der Durchführung der Untersuchungen zum Prüfpunkt Kurzzeitdrift beim Spanpunkt wurde eine Spankonzentration gewählt, die minimal von der zu verwendenden Sollkonzentration gemäß Richtlinie EN 14212 abweicht. An Stelle der vorgeschriebenen 70 % - 80 % des Maximums des Zertifizierungsbereiches (entspricht 263,2 ppb bis 300,8 ppb SO<sub>2</sub>) wurde die Prüfung bei ca. 260 ppb SO<sub>2</sub> (entspricht 69 % des Maximums des Zertifizierungsbereichs) und damit rein formal bei einem zu niedrigen Spanniveau durchgeführt.

Die Beurteilung der Kurzzeitdrift am Referenzpunkt ist jedoch rein fachlich uneingeschränkt möglich. Die gefundenen Werte von max. -1,4 ppb liegen zudem weit unterhalb der Mindestanforderung von 6 ppb.

Vor diesem Hintergrund ist das ermittelte Ergebnis als repräsentativ anzusehen.



Seite 14 von 15

Addendum zum Eignungsprüfbericht der Messeinrichtung M100E (respektive T100) der Firma Teledyne Advanced Pollution Instrumentation für die Komponente Schwefeldioxid, Bericht-Nr.: 936/21219874/A

### 5. Update der Gesamtunsicherheitsberechnung gemäß Annex F der Richtlinie DIN EN 14212

[Annex F der DIN EN 14212, Prüfbericht 936/21205926/B ab Seite 122]

Die Ermittlung der Gesamtunsicherheit wurde auf Basis des neu ausgewerteten Prüfpunkts "lack-of-fit" aktualisiert.

Die Leistungskriterien nach DIN EN 14212 werden in vollem Umfang erfüllt.

## Tabelle 3:Erweiterte Unsicherheit aus den Ergebnissen der Laborprüfung für Ge-<br/>rät 1 (SN 1177)

Messgerät:	Teledyne API M100E					Seriennummer:	SN 1 (1177)	
Messkomponente:	SO2					1h-Grenzwert:	132	nmol/mol
Nr.	Leistungskenngröße		Anforderung	Ergebnis	Teilu	nsicherheit	Quadrat der Teilunsicherheit	
1	Wiederholstandardabweichung bei Null	N	1,0 nmol/mol	0,300	U <sub>r,Z</sub>	0,04	0,0020	
2	Wiederholstandardabweichung beim 1h-Grenzwert	≤	3,0 nmol/mol	0,500	u <sub>r,lv</sub>	0,08	0,0058	
3	"lack of fit" beim 1h-Grenzwert	≤	4,0% des Messwertes	-0,400	u <sub>l,lv</sub>	-0,30	0,0929	
4	Änderung des Probengasdrucks beim 1h-Grenzwert	N	3,0 nmol/mol/kPa	0,020	u <sub>gp</sub>	0,53	0,2846	
5	Änderung der Probengastemperatur beim 1h-Grenzwert	≤	1,0 nmol/mol/K	-0,013	u <sub>gt</sub>	-0,10	0,0105	
6	Änderung der Umgebnungstemperatur beim 1h-Grenzwert	≤	1,0 nmol/mol/K	0,050	Ust	0,39	0,1554	
7	Änderung der el. Spannung beim 1h-Grenzwert	≤	0,30 nmol/mol/V	-0,010	u <sub>V</sub>	-0,11	0,0117	
8a	Störkomponente H20 mit 21 mmol/mol	≤	10 nmol/mol	-1,935	U <sub>H2O</sub>	1,31	1,7066	
8b	Störkomponente H2S mit 200 nmol/mol	≤	5,0 nmol/mol	0,909	U <sub>int,pos</sub>			1
8c	Störkomponente NH3 mit 200 nmol/mol	≤	5,0 nmol/mol	0,097				
8d	Störkomponente NO mit 500 nmol/mol	s	5,0 nmol/mol	3,242	oder	3,45	11,8950	
8e	Störkomponente NO2 mit 200 nmol/mol	s	5,0 nmol/mol	0,508				
8f	Störkomponente m-Xylol mit 1 µmol/mol	S	10 nmol/mol	1,218	U <sub>int,neg</sub>			
9	Mittelungsfehler	S	7,0% des Messwertes	2,400	u <sub>av</sub>	1,83	3,3454	
18	Differenz Proben-/Kalibriergaseingang	N	1,0%	0,000	UDsc	0,00	0,0000	
23	Unsicherheit Prüfgas	≤	3,0%	1,000	ucg	0,66	0,4356	
			Kombinierte	Standardun	sicherheit	uc	4,2362	nmol/mol
			E	rweiterte Un	sicherheit	Uc	8,4724	nmol/mol
			Relative e	rweiterte Un	sicherheit	U <sub>c,rel</sub>	6,42	%
			Maximal erlaubte e	rweiterte Un	sicherheit	U <sub>req,rel.</sub>	15	%

### Tabelle 4:Erweiterte Unsicherheit aus den Ergebnissen der Labor- und Feldprü-<br/>fungen für Gerät 1 (SN 1177)

Messgerät:	Teledyne API M100E					Seriennummer:	SN 1 (1177)	
Messkomponente:	S02					1h-Grenzwert:	132	nmol/mol
Nr.	Leistungskenngröße		Anforderung	Ergebnis	Tei	lunsicherheit	Quadrat der Teilunsicherheit	
1	Wiederholstandardabweichung bei Null	≤	1,0 nmol/mol	0,300	u <sub>r.Z</sub>	0,04	0,0020	
2	Wiederholstandardabweichung beim 1h-Grenzwert	≤	3,0 nmol/mol	0,500	u <sub>r,iv</sub>	nicht berücksichtigt, da ur,lv = 0,07 < ur,f	-	
3	"lack of fit" beim 1h-Grenzwert	N	4,0% des Messwertes	-0,400	U <sub>I,Iv</sub>	-0,30	0,0929	1
4	Änderung des Probengasdrucks beim 1h-Grenzwert	≤	3,0 nmol/mol/kPa	0,020	Ugp	0,53	0,2846	T
5	Änderung der Probengastemperatur beim 1h-Grenzwert	≤	1,0 nmol/mol/K	-0,013	u <sub>qt</sub>	-0,10	0,0105	1
6	Änderung der Umgebnungstemperatur beim 1h-Grenzwer	≤	1,0 nmol/mol/K	0,050	Ust	0,39	0,1554	1
7	Änderung der el. Spannung beim 1h-Grenzwert	≤	0,30 nmol/mol/V	-0,010	UV	-0,11	0,0117	1
8a	Störkomponente H20 mit 21 mmol/mol	≤	10 nmol/mol	-1,935	U <sub>H2O</sub>	1,31	1,7066	1
8b	Störkomponente H2S mit 200 nmol/mol	≤	5,0 nmol/mol	0,909	Uint nos			1
8c	Störkomponente NH3 mit 200 nmol/mol	≤	5,0 nmol/mol	0,097				
8d	Störkomponente NO mit 500 nmol/mol	≤	5,0 nmol/mol	3,242	oder	3,45	11,8950	
8e	Störkomponente NO2 mit 200 nmol/mol	N	5,0 nmol/mol	0,508				
8f	Störkomponente m-Xylol mit 1 µmol/mol	N	10 nmol/mol	1,218	Uint, neg			
9	Mittelungsfehler	≤	7,0% des Messwertes	2,400	Uav	1,83	3,3454	I
10	Vergleichspräzision unter Feldbedingungen	≤	5,0% des Mittels über 3 Mon.	4,800	U <sub>r,f</sub>	6,34	40,1449	
11	Langzeitdrift bei Null	≤	5,0 nmol/mol	1,060	U <sub>d,I,z</sub>	0,61	0,3745	T
12	Langzeitdrift beim 1h-Grenzwert	≤	5,0% des Max. des Zert.bereichs	1,490	u <sub>d,l,lv</sub>	1,14	1,2894	1
18	Differenz Proben-/Kalibriergaseingang	≤	1,0%	0,000	UDsc	0,00	0,0000	1
23	Unsicherheit Prüfgas	≤	3,0%	1,000	ucg	0,66	0,4356	1
			Kombinierte	Standardun	sicherheit	uc	7,7297	nmol/mol
			E	rweiterte Un	sicherheit	Uc	15,4594	nmol/mol
			Relative e	rweiterte Un	sicherheit	U <sub>c,rel</sub>	11,71	%
			Maximal erlaubte e	rweiterte Un	sicherheit	U <sub>req, rel.</sub>	15	%



Seite 15 von 15

Addendum zum Eignungsprüfbericht der Messeinrichtung M100E (respektive T100) der Firma Teledyne Advanced Pollution Instrumentation für die Komponente Schwefeldioxid, Bericht-Nr.: 936/21219874/A

# Tabelle 5:Erweiterte Unsicherheit aus den Ergebnissen der Laborprüfung für Ge-<br/>rät 2 (SN 1183)

Messgerät:	Teledyne API M100E				S	eriennummer:	SN 2 (1183)	
Messkomponente:	SO2				1	h-Grenzwert:	132	nmol/mol
Nr.	Leistungskenngröße		Anforderung	Ergebnis	Teilun	sicherheit	Quadrat der Teilunsicherheit	
1	Wiederholstandardabweichung bei Null	≤	1,0 nmol/mol	0,500	U <sub>r,Z</sub>	0,07	0,0056	
2	Wiederholstandardabweichung beim 1h-Grenzwert	≤	3,0 nmol/mol	0,900	U <sub>r,lv</sub>	0,14	0,0185	
3	"lack of fit" beim 1h-Grenzwert	≤	4,0% des Messwertes	0,200	U <sub>I,Iv</sub>	0,15	0,0232	
4	Änderung des Probengasdrucks beim 1h-Grenzwert	≤	3,0 nmol/mol/kPa	0,060	u <sub>gp</sub>	1,60	2,5613	
5	Änderung der Probengastemperatur beim 1h-Grenzwert	≤	1,0 nmol/mol/K	0,013	u <sub>gt</sub>	0,10	0,0105	
6	Änderung der Umgebnungstemperatur beim 1h-Grenzwert	≤	1,0 nmol/mol/K	0,030	Ust	0,24	0,0559	1
7	Änderung der el. Spannung beim 1h-Grenzwert	≤	0,30 nmol/mol/V	0,020	u <sub>V</sub>	0,22	0,0467	1
8a	Störkomponente H20 mit 21 mmol/mol	≤	10 nmol/mol	-1,826	U <sub>H2O</sub>	1,23	1,5196	
8b	Störkomponente H2S mit 200 nmol/mol	≤	5,0 nmol/mol	0,400	U <sub>int,pos</sub>			1
8c	Störkomponente NH3 mit 200 nmol/mol	≤	5,0 nmol/mol	1,112				
8d	Störkomponente NO mit 500 nmol/mol	≤	5,0 nmol/mol	2,938	oder	3,56	12,6928	
8e	Störkomponente NO2 mit 200 nmol/mol	≤	5,0 nmol/mol	0,811				
8f	Störkomponente m-Xylol mit 1 µmol/mol	≤	10 nmol/mol	0,909	U <sub>int, neg</sub>			
9	Mittelungsfehler	≤	7,0% des Messwertes	1,100	Uav	0,84	0,7028	
18	Differenz Proben-/Kalibriergaseingang	≤	1,0%	0,000	UDsc	0,00	0,0000	
23	Unsicherheit Prüfgas	≤	3,0%	1,000	0	0,66	0,4356	
			Kombinierte	e Standardun	sicherheit	uc	4,2512	nmol/mol
			E	Erweiterte Un	sicherheit	Uc	8,5024	nmol/mol
			Relative e	erweiterte Un	sicherheit	U <sub>c,rel</sub>	6,44	%
			Maximal erlaubte e	erweiterte Un	sicherheit	U <sub>req, rel.</sub>	15	%

# Tabelle 6:Erweiterte Unsicherheit aus den Ergebnissen der Labor- und Feldprü-<br/>fungen für Gerät 2 (SN 1183)

Messgerät:	Teledyne API M100E					Seriennummer:	SN 2 (1183)	
Messkomponente:	SO2					1h-Grenzwert:	132	nmol/mol
Nr.	Leistungskenngröße		Anforderung	Ergebnis	Tei	unsicherheit	Quadrat der Teilunsicherheit	
1	Wiederholstandardabweichung bei Null	N	1,0 nmol/mol	0,500	u <sub>r,Z</sub>	0,07	0,0056	
2	Wiederholstandardabweichung beim 1h-Grenzwert	≤	3,0 nmol/mol	0,900	u <sub>r,lv</sub>	nicht berücksichtigt, da ur,lv = 0,13 < ur,f	-	
3	"lack of fit" beim 1h-Grenzwert	×	4,0% des Messwertes	0,200	U <sub>I,Iv</sub>	0,15	0,0232	
4	Änderung des Probengasdrucks beim 1h-Grenzwert	≤	3,0 nmol/mol/kPa	0,060	u <sub>gp</sub>	1,60	2,5613	
5	Änderung der Probengastemperatur beim 1h-Grenzwert	≤	1,0 nmol/mol/K	0,013	Ugt	0,10	0,0105	1
6	Änderung der Umgebnungstemperatur beim 1h-Grenzwert	≤	1,0 nmol/mol/K	0,030	Ust	0,24	0,0559	1
7	Änderung der el. Spannung beim 1h-Grenzwert	≤	0,30 nmol/mol/V	0,020	uv	0,22	0,0467	1
8a	Störkomponente H20 mit 21 mmol/mol	≤	10 nmol/mol	-1,826	U <sub>H2O</sub>	1,23	1,5196	1
8b	Störkomponente H2S mit 200 nmol/mol	≤	5,0 nmol/mol	0,400	Uint nos			1
8c	Störkomponente NH3 mit 200 nmol/mol	≤	5,0 nmol/mol	1,112				
8d	Störkomponente NO mit 500 nmol/mol	≤	5,0 nmol/mol	2,938	oder	3,56	12,6928	
8e	Störkomponente NO2 mit 200 nmol/mol	N	5,0 nmol/mol	0,811				
8f	Störkomponente m-Xylol mit 1 µmol/mol	≤	10 nmol/mol	0,909	Uint, neg			
9	Mittelungsfehler	≤	7,0% des Messwertes	1,100	Uav	0,84	0,7028	1
10	Vergleichspräzision unter Feldbedingungen	≤	5,0% des Mittels über 3 Mon.	4,800	U <sub>r,f</sub>	6,34	40,1449	1
11	Langzeitdrift bei Null	≤	5,0 nmol/mol	1,350	U <sub>d,l,z</sub>	0,78	0,6075	1
12	Langzeitdrift beim 1h-Grenzwert	≤	5,0% des Max. des Zert.bereichs	1,560	U <sub>d,I,Iv</sub>	1,19	1,4134	
18	Differenz Proben-/Kalibriergaseingang	≤	1,0%	0,000	UDsc	0,00	0,0000	1
23	Unsicherheit Prüfgas	≤	3,0%	1,000	0	0,66	0,4356	1
			Kombinierte S	tandardun	sicherheit	uc	7,7602	nmol/mol
			Erv	veiterte Un	sicherheit	Uc	15,5203	nmol/mol
			Relative erv	veiterte Un	sicherheit	U <sub>c,rel</sub>	11,76	%
			Maximal erlaubte erv	veiterte Un:	sicherheit	U <sub>req,rel.</sub>	15	%

TÜV RHEINLAND ENERGIE UND UMWELT GMBH



# Addendum

Addendum II zum Eignungsprüfbericht der Messeinrichtung M100E (respektive T100) der Firma Teledyne Advanced Pollution Instrumentation für die Komponente Schwefeldioxid zum TÜV-Bericht 936/21205926/B vom 22.06.2007

> Bericht-Nr.: 936/21221556/A Köln, 16.03.2013



luft@de.tuv.com

### Die TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH ist mit der Abteilung Immissionsschutz für die Arbeitsgebiete:

- Bestimmung der Emissionen und Immissionen von Luftverunreinigungen und Geruchsstoffen;
- Überprüfung des ordnungsgemäßen Einbaus und der Funktion sowie Kalibrierung kontinuierlich arbeitender Emissionsmessgeräte einschließlich Systemen zur Datenauswertung und Emissionsfernüberwachung;
- Feuerraummessungen;
- Eignungsprüfung von Messeinrichtungen zur kontinuierlichen Überwachung der Emissionen und
- Immissionen sowie von elektronischen Systemen zur Datenauswertung und Emissionsfernüberwachung - Bestimmung der Schornsteinhöhen und Immissionsprognosen für Schadstoffe und Geruchsstoffe:
- Bestimmung der Emissionen und Immissionen von Geräuschen und Vibrationen, Bestimmung von
- Schallleistungspegeln und Durchführung von Schallmessungen an Windenergieanlagen

#### nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert.

Die Akkreditierung ist gültig bis 22-01-2018. DAkkS-Registriernummer: D-PL-11120-02-00.

Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung.

#### TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH D-51105 Köln, Am Grauen Stein, Tel: 0221 806-2756, Fax: 0221 806-1349



TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH Luftreinhaltung

Addendum II zum Eignungsprüfbericht der Messeinrichtung M100E (respektive T100) der Firma Teledyne Advanced Pollution Instrumentation für die Komponente Schwefeldioxid, Bericht-Nr.: 936/21221556/A

Leerseite

Addendum II zum Eignungsprüfbericht der Messeinrichtung M100E (respektive T100) der Firma Teledyne Advanced Pollution Instrumentation für die Komponente Schwefeldioxid, Bericht-Nr.: 936/21221556/A



Seite 3 von 15

#### Kurzfassung

Das folgende Addendum II enthält eine Beurteilung der Messeinrichtung Teledyne API M100E (respektive T100) für die Komponente Schwefeldioxid im Hinblick auf Einhaltung der Anforderungen gemäß der Richtlinie DIN EN 14212 in der Version 2012.

Die Messeinrichtung Teledyne API M100E (respektive T100) wurde eignungsgeprüft und wie folgt bekanntgegeben:

 M100E f
ür SO<sub>2</sub> mit Bekanntmachung des Umweltbundesamtes vom 23. September 2007 (BAnz. S. 7925, Kapitel II Nummer 1.1)

Die Bekanntgabe der neuen Bauform der T-Serie erfolgte mittels Mitteilung:

 M100E bzw. T100 für SO<sub>2</sub> mit Bekanntmachung des Umweltbundesamtes vom 10. Januar 2011 (BAnz. S. 294, Kapitel IV Mitteilungen 19 und 20), Stellungnahme vom 29. September 2010

Die Messeinrichtung M100E bzw. T100 für SO2 der Fa. Teledyne Advanced Pollution Instrumentation erfüllt zudem die Anforderungen der DIN EN 14212 (Ausgabe Juni 2005). Darüber hinaus erfüllt die Herstellung und das Qualitätsmanagement der Messeinrichtung M100E bzw. T100 für SO2 die Anforderungen der EN 15267. Die dazugehörige Bekanntgabe erfolgte mittels Mitteilung:

 M100E bzw. T100 für SO<sub>2</sub> mit Bekanntmachung des Umweltbundesamtes vom 12. Februar 2013 (BAnz. AT 05. März 2013 B10, Kapitel V Mitteilung 3), Stellungnahme vom 11. Oktober 2012

Mittlerweile wurde die Europäische Richtlinie DIN EN 14212 einer Revision unterzogen und in der neuen Version im November 2012 wiederveröffentlicht. Im Rahmen der Revision wurden u.a. auch Mindestanforderungen für die Eignungsprüfung überarbeitet.

Im folgenden Addendum II soll die Einhaltung der Anforderungen gemäß der Richtlinie DIN EN 14212 (Ausgabe November 2012) für die Messeinrichtung Teledyne API M100E (respektive T100) für die Komponente Schwefeldioxid überprüft und dokumentiert werden. Dieses Addendum II ist nach seiner Veröffentlichung fester Bestandteil des TÜV Rheinland Prüfberichts der Nummer 936/21205926/B sowie des Addendums zum Prüfbericht mit der Berichtsnummer 936/21218734/A und wird ebenfalls im Internet unter www.qal1.de einsehbar sein.



TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH Luftreinhaltung

Addendum II zum Eignungsprüfbericht der Messeinrichtung M100E (respektive T100) der Firma Teledyne Advanced Pollution Instrumentation für die Komponente Schwefeldioxid, Bericht-Nr.: 936/21221556/A

Leerseite

Addendum II zum Eignungsprüfbericht der Messeinrichtung M100E (respektive T100) der Firma Teledyne Advanced Pollution Instrumentation für die Komponente Schwefeldioxid, Bericht-Nr.: 936/21221556/A



Seite 5 von 15

#### Inhaltsverzeichnis

1.	Übersicht über die Ergebnisse der Prüfungen der Messeinrichtung M100E	
	(respektive T100) gemäß Richtlinie DIN DIN EN 14212	
	(Ausgabe November 2012)	7
2.	Stellungnahme zum Prüfpunkt "Empfindlichkeitskoeffizient des	
	Probengasdruckes"	9
3.	Stellungnahme zum Prüfpunkt "Differenz zwischen Anstiegs- und Abfallzeit"	10
4.	Stellungnahme zum Prüfpunkt "Langzeitdrift bei Null"	11
5.	Update der Gesamtunsicherheitsberechnung gemäß Annex E	
	der Richtlinie DIN EN 14212 (Ausgabe November 2012)	12



TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH Luftreinhaltung

Addendum II zum Eignungsprüfbericht der Messeinrichtung M100E (respektive T100) der Firma Teledyne Advanced Pollution Instrumentation für die Komponente Schwefeldioxid, Bericht-Nr.: 936/21221556/A

Leerseite



### **TÜV**Rheinland<sup>®</sup> Genau. Richtig.

Seite 7 von 15

#### 1. Übersicht über die Ergebnisse der Prüfungen der Messeinrichtung M100E (respektive T100) gemäß Richtlinie DIN EN 14212 (Ausgabe November 2012)

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die gemäß Richtlinie DIN EN 14212 (Ausgabe November 2012) zu prüfenden Leistungskenngrößen, die Leistungskriterien sowie die erzielten Testergebnisse (Basis: Prüfbericht 936/21205926/B vom 22. Juni 2007 + Addendum zum Prüfbericht mit der Berichtsnummer 936/21218734/A vom 11. Oktober 2012). Darüber hinaus wird auf Änderungen in den Anforderungen zwischen der Richtlinienversion aus 2005 und der aktuellen Version aus 2012 explizit hingewiesen. In den nachfolgenden Kapiteln erfolgt eine entsprechende Stellungnahme zu diesen Punkten. Zusätzlich wurde die Unsicherheitsberechnung auch auf den Stand der aktuellen Richtlinienversion aus 2012 aktualisiert.

Leistu	ngskenngröße	Leistungskriterium	Testergebnis	Erfüllt	Erfüllung dokumentiert in
8.4.5	Wiederholstandardabwei- chung bei Null	≤ 1,0 nmol/mol	S <sub>rz</sub> Gerät 1177: 0,3 ppb S <sub>rz</sub> Gerät 1183: 0,3 ppb	ja	936/21205926/B vom 22. Juni 2007
8.4.5	Wiederholstandardabwei- chung bei der Konzentrati- on ct	≤ 3,0 nmol/mol	S <sub>rct</sub> Gerät 1177: 0,5 ppb S <sub>rct</sub> Gerät 1183: 0,9 ppb	ja	936/21205926/B vom 22. Juni 2007
8.4.6	"lack of fit" (Abweichung von der linearen Regressi- on)	Größte Abweichung von der linearen Regressions- funktion bei Konzentration größer als Null ≤ 4 % des Messwertes Abweichung bei Null ≤ 5,0 nmol/mol	r <sub>z</sub> Gerät 1177: NP 0,47 ppb r <sub>max</sub> Gerät 1177: RP -0,4 % r <sub>z</sub> Gerät 1183: NP -0,28 ppb r <sub>max</sub> Gerät 1183: RP 0,2 %	ja	936/21218734/A vom 11. Oktober 2012
8.4.7	Empfindlichkeitskoeffizient des Probengasdruckes	≤ 2,0 nmol/mol/kPa	b <sub>gp</sub> Gerät 1177: 0,02 ppb/kPa b <sub>gp</sub> Gerät 1183: 0,06 ppb/kPa	ja	ja, siehe Punkt 2
8.4.8	Empfindlichkeitskoeffizient der Probengastemperatur	≤ 1,0 nmol/mol/K	b <sub>gt</sub> Gerät 1177: -0,013 ppb/K b <sub>gt</sub> Gerät 1183: 0,013 ppb/K	ja	936/21205926/B vom 22. Juni 2007
8.4.9	Empfindlichkeitskoeffizient der Umgebungstemperatur	≤ 1,0 nmol/mol/K	b <sub>st</sub> Gerät 1177: 0,05 ppb/K b <sub>st</sub> Gerät 1183: 0,03 ppb/K	ja	936/21205926/B vom 22. Juni 2007
8.4.10	Empfindlichkeitskoeffizient der elektrischen Spannung	≤ 0,3 nmol/mol/V	b <sub>v</sub> Gerät 1177: NP -0,01 ppb/V b <sub>v</sub> Gerät 1177: RP 0,00 ppb/V b <sub>v</sub> Gerät 1183: NP -0,01 ppb/V b <sub>v</sub> Gerät 1183: RP 0,02 ppb/V	ja	936/21205926/B vom 22. Juni 2007
8.4.11	Störkomponenten bei Null und der Konzentration ct	$H_2O \le 10 \text{ nmol/mol}$ $H_2S \le 5 \text{ nmol/mol}$ $NH_3 \le 5 \text{ nmol/mol}$ $NO \le 5 \text{ nmol/mol}$ $NO_2 \le 5 \text{ nmol/mol}$ $m$ -Xylol \le 10 nmol/mol	H <sub>2</sub> O Gerät 1177: NP -0,4 ppb / RP -1,7 ppb Gerät 1183: NP -0,1 ppb / RP -1,6 ppb H <sub>2</sub> S Gerät 1177: NP 0,3 ppb / RP 0,9 ppb Gerät 1183: NP 0,4 ppb / RP 0,4 ppb	ja	936/21205926/B vom 22. Juni 2007



#### TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH Luftreinhaltung

Seite 8 von 15

Addendum II zum Eignungsprüfbericht der Messeinrichtung M100E (respektive T100) der Firma Teledyne Advanced Pollution Instrumentation für die Komponente Schwefeldioxid, Bericht-Nr.: 936/21221556/A

Leistu	ngskenngröße	Leistungskriterium	Testergebnis	Erfüllt	Erfüllung dokumentiert in
			NH <sub>3</sub>		
			Gerät 1177: NP 0,3 ppb / RP 0,1 ppb		
			Gerät 1183: NP 0,3 ppb / RP 1,1 ppb		
			NO		
			Gerät 1177: NP 0,5 ppb / RP 3,2 ppb		
			Gerät 1183: NP 0,4 ppb / RP 2,9 ppb		
			NO <sub>2</sub>		
			Gerät 1177: NP 0.0 ppb / RP 0.5 ppb		
			Gerät 1183: NP 0.1 ppb / RP 0.8 ppb		
			m-Xvlol		
			Gerät 1177: NP 0.0 ppb / RP 1.2 ppb		
			Gerät 1183: NP 0.3 ppb / RP 0.9 ppb		
		< 7.0 % des Messwertes	E. Gerät 1177: 2.4 %	ia	936/21205926/
8.4.12 fluss	Mittelungsein-		E Gerät 1183: 1 1 %	Ja	B vom 22. Juni
					2007
8.4.13	Differenz zwi-	≤ 1,0 %	ΔX <sub>SC</sub> Gerät 1177:	ja	936/21205926/ B vom 22 Juni
schen eingan	Proben-/ Kalibier-		ΔX <sub>SC</sub> Gerät 1183:		2007
8.4.3	Einstellzeit (An-	≤ 180 s	t <sub>r</sub> Gerät 1177: max. 78 s	ja	936/21205926/
	stieg)		t <sub>r</sub> Gerät 1183: max. 80 s		B vom 22. Juni 2007
0 4 2	Einstellzeit (Ab	≤ 180 s	t <sub>f</sub> Gerät 1177: max. 80 s	ia	936/21205926/
0.4.3	fall)		t <sub>r</sub> Gerät 1183: max. 80 s	<b>,</b>	B vom 22. Juni 2007
8.4.3	Differenz zwi-	≤ 10 s	t <sub>d</sub> Gerät 1177: 3 s	ja	ja,
	schen Anstiegs- und Abfallzeit		t <sub>d</sub> Gerät 1183: 5 s		siehe Punkt 3
8.5.6	Kontrollintervall	3 Monate oder weniger, falls der	Gerät 1177: 4 Wochen	ja	936/21205926/ B. vom 22 Juni
		angibt, aber nicht weniger als 2 Wochen	Gerät 1183: 4 Wochen		2007
8.5.7	Verfügbarkeit	> 90 %	A <sub>a</sub> Gerät 1177: 98,6 %	ja	936/21205926/
	des Messgeräts		A <sub>a</sub> Gerät 1183: 98,6 %		B vom 22. Juni 2007
8.5.5	Wiederholstan-	≤ 5,0 % des Mittels über einen Zeit-	S <sub>r,f</sub> Gerät 1177: 4,80 %	ja	936/21205926/ B. yom 22 Juni
	dardabweichung unter Feld- Bedingungen		S <sub>r,f</sub> Gerät 1183: 4,80 %		2007
8.5.4	Langzeitdrift bei	≤ 4,0 nmol/mol	D <sub>i,z</sub> Gerät 1177: 1,06 ppb	ja	ja,
	Null		D <sub>I,z</sub> Gerät 1183: 1,35 ppb		siehe Punkt 4
8.5.4	Langzeitdrift	≤ 5,0 % des Maximums des Zertifi-	D <sub>I,s</sub> Gerät 1177: max. 1,49 %	ja	936/21205926/
	beim Spanni- veau	zierungsbereiches	D <sub>I,s</sub> Gerät 1183: max. 1,56 %		B vom 22. Juni 2007
8.4.4	Kurzzeitdrift bei	≤ 2,0 nmol/mol über 12 h	D <sub>s,z</sub> Gerät 1177: 0,0 ppb	ja	936/21205926/ B. yom 22 Juni
	Null		D <sub>s,z</sub> Gerät 1183: 0,4 ppb		2007
8.4.4	Kurzzeitdrift beim	≤ 6,0 nmol/mol über 12 h	D <sub>s,s</sub> Gerät 1177: -1,4 ppb	ja	936/21218734/
	Spanniveau		D <sub>s,s</sub> Gerät 1183: -1,4 ppb		A vom 11. Ok- tober 2012

Addendum II zum Eignungsprüfbericht der Messeinrichtung M100E (respektive T100) der Firma Teledyne Advanced Pollution Instrumentation für die Komponente Schwefeldioxid, Bericht-Nr.: 936/21221556/A



Seite 9 von 15

#### 2. Stellungnahme zum Prüfpunkt "Empfindlichkeitskoeffizient des Probengasdruckes"

[Nr. 8.4.7 der DIN EN 14212, Prüfbericht 936/21205926/B ab Seite 94]

Im Rahmen der Revision der Richtlinie DIN EN 14212 wurde die Mindestanforderung für den Prüfpunkt "Empfindlichkeitskoeffizient des Probengasdruckes" von ≤3,0 nmol/mol/kPa (Version 2005) auf ≤2,0 nmol/mol/kPa (Version 2012) gesenkt.

Die im Rahmen der Eignungsprüfung ermittelten Empfindlichkeitskoeffizienten des Probengasdruckes liegen bei 0,02 ppb/kPa (Gerät 1177) bzw. 0,06 ppb/kPa (Gerät 1183).

Damit werden die Mindestanforderungen der Richtlinie DIN EN 14212 auch in der Version aus 2012 erfüllt.



Seite 10 von 15

Addendum II zum Eignungsprüfbericht der Messeinrichtung M100E (respektive T100) der Firma Teledyne Advanced Pollution Instrumentation für die Komponente Schwefeldioxid, Bericht-Nr.: 936/21221556/A

#### 3. Stellungnahme zum Prüfpunkt "Differenz zwischen Anstiegs- und Abfallzeit"

[Nr. 8.4.3 der DIN EN 14212, Prüfbericht 936/21205926/B ab Seite 79]

Im Rahmen der Revision der Richtlinie DIN EN 14212 wurde die Mindestanforderung für den Prüfpunkt "Differenz zwischen Anstiegs- und Abfallzeit" insofern geändert, dass die Anforderung von ≤10 % relative Differenz oder 10 s, je nachdem, welcher Wert größer ist (Version 2005) auf lediglich die Anforderung von ≤10 s (Version 2012) eingeschränkt wurde.

Die im Rahmen der Eignungsprüfung ermittelten Differenzen zwischen Anstiegs- und Abfallzeit liegen bei 3 s (Gerät 1177) bzw. 5 s (Gerät 1183).

Damit werden die Mindestanforderungen der Richtlinie DIN EN 14212 auch in der Version aus 2012 erfüllt.

#### TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH Luftreinhaltung

Addendum II zum Eignungsprüfbericht der Messeinrichtung M100E (respektive T100) der Firma Teledyne Advanced Pollution Instrumentation für die Komponente Schwefeldioxid, Bericht-Nr.: 936/21221556/A



Seite 11 von 15

#### 4. Stellungnahme zum Prüfpunkt "Langzeitdrift bei Null"

[Nr. 8.5.4 der DIN EN 14212, Prüfbericht 936/21205926/B ab Seite 114]

Im Rahmen der Revision der Richtlinie DIN EN 14212 wurde die Mindestanforderung für den Prüfpunkt "Langzeitdrift bei Null" von ≤5,0 nmol/mol (Version 2005) auf ≤4,0 nmol/mol (Version 2012) gesenkt.

Die im Rahmen der Eignungsprüfung ermittelten Langzeitdriften bei Null liegen bei 1,06 ppb (Gerät 1177) bzw. 1,35 ppb (Gerät 1183).

Damit werden die Mindestanforderungen der Richtlinie DIN EN 14212 auch in der Version aus 2012 erfüllt.



Seite 12 von 15

Addendum II zum Eignungsprüfbericht der Messeinrichtung M100E (respektive T100) der Firma Teledyne Advanced Pollution Instrumentation für die Komponente Schwefeldioxid, Bericht-Nr.: 936/21221556/A

#### 5. Update der Gesamtunsicherheitsberechnung gemäß Annex E der Richtlinie DIN EN 14212 (Ausgabe November 2012)

[Annex E der DIN EN 14212, Addendum zum Prüfbericht 936/21218734/A ab Seite 14]

Die Ermittlung der Gesamtunsicherheit wurde auf Basis der neuen Version der Richtlinie DIN EN 14212, Annex E aktualisiert.

Die Leistungskriterien nach DIN EN 14212 (Version 2012) werden in vollem Umfang erfüllt.

## Tabelle 1:Erweiterte Unsicherheit aus den Ergebnissen der Laborprüfung für Ge-<br/>rät 1 (SN 1177)

Messgerät:	Teledyne API M100E / T100					Seriennummer:	SN 1 (1177)	
Messkomponente:	SO2					1h-Grenzwert:	132	nmol/mol
Nr.	Leistungskenngröße		Anforderung	Ergebnis	Teilu	nsicherheit	Quadrat der Teilunsicherheit	
1	Wiederholstandardabweichung bei Null	≤	1,0 nmol/mol	0,300	u <sub>r,z</sub>	0,09	0,0079	
2	Wiederholstandardabweichung beim 1h-Grenzwert	×	3,0 nmol/mol	0,500	u <sub>r,lh</sub>	0,15	0,0230	
3	"lack of fit" beim 1h-Grenzwert	S	4,0% des Messwertes	-0,400	u <sub>l,lh</sub>	-0,30	0,0929	
4	Änderung des Probengasdrucks beim 1h-Grenzwert	≤	3,0 nmol/mol/kPa	0,020	u <sub>gp</sub>	0,53	0,2846	
5	Änderung der Probengastemperatur beim 1h-Grenzwert	≤	1,0 nmol/mol/K	-0,013	u <sub>gt</sub>	-0,10	0,0105	
6	Änderung der Umgebungstemperatur beim 1h-Grenzwert	S	1,0 nmol/mol/K	0,050	u <sub>st</sub>	0,39	0,1554	
7	Änderung der el. Spannung beim 1h-Grenzwert	S	0,30 nmol/mol/V	-0,010	u <sub>V</sub>	-0,11	0,0117	
8a	Störkomponente H20 mit 21 mmol/mol	≤	10 nmol/mol (Null)	-0,400	11	-1.28	1 6472	
		≤	10 nmol/mol (Span)	-1,700	u <sub>H2O</sub>	-1,20	1,0472	
8b	Störkomponente H2S mit 200 nmol/mol	N	5,0 nmol/mol (Null)	0,300	Uint, pos			
		١	5,0 nmol/mol (Span)	0,900				
8c	Störkomponente NH3 mit 200 nmol/mol	×	5,0 nmol/mol (Null)	0,300				
		≤	5,0 nmol/mol (Span)	0,100				
8d	Störkomponente NO mit 500 nmol/mol	≤	5,0 nmol/mol (Null)	0,500		3.45	11 8950	
		≤	5,0 nmol/mol (Span)	3,200	oder	0,10	1,0000	
8e	Störkomponente NO2 mit 200 nmol/mol	s	5,0 nmol/mol (Null)	0,010				
		≤	5,0 nmol/mol (Span)	0,500				
81	Storkomponente m-Xylol mit 1 µmol/mol	~	10 nmol/mol (Null)	0,000				
		5	10 nmol/mol (Span)	1,200	U <sub>int, neg</sub>			
9	Mittelungsfehler	ч	7,0% des Messwertes	2,400	u <sub>av</sub>	1,83	3,3454	
18	Differenz Proben-/Kalibriergaseingang	≤	1,0%	0,000	$u_{\Delta sc}$	0,00	0,0000	
21	Unsicherheit Prüfgas	vı	3,0%	1,000	u <sub>cg</sub>	0,66	0,4356	
			Kombinierte	Standarduns	sicherheit	uc	4,2319	nmol/mol
			E	rweiterte Uns	sicherheit	U	8,4639	nmol/mol
			Relative e	rweiterte Uns	sicherheit	W	6,41	%
			Maximal erlaubte er	weiterte Un	sicherheit	Wreq	15	%



Seite 13 von 15

Addendum II zum Eignungsprüfbericht der Messeinrichtung M100E (respektive T100) der Firma Teledyne Advanced Pollution Instrumentation für die Komponente Schwefeldioxid, Bericht-Nr.: 936/21221556/A

# Tabelle 2:Erweiterte Unsicherheit aus den Ergebnissen der Labor- und Feldprü-<br/>fungen für Gerät 1 (SN 1177)

Messgerät:	Teledyne API M100E / T100					Seriennummer:	SN 1 (1177)	
Messkomponente:	SO2					1h-Grenzwert:	132	nmol/mol
Nr.	Leistungskenngröße		Anforderung	Ergebnis	Tei	lunsicherheit	Quadrat der Teilunsicherheit	_
1	Wiederholstandardabweichung bei Null	≤	1,0 nmol/mol	0,300	U <sub>r,z</sub>	0,09	0,0079	
2	Wiederholstandardabweichung beim 1h-Grenzwert	ч	3,0 nmol/mol	0,500	u <sub>r,lh</sub>	nicht berücksichtigt, da ur,lh = 0,15 < ur,f	-	
3	"lack of fit" beim 1h-Grenzwert	≤	4,0% des Messwertes	-0,400	U <sub>I,Ih</sub>	-0,30	0,0929	
4	Änderung des Probengasdrucks beim 1h-Grenzwert	≤	3,0 nmol/mol/kPa	0,020	u <sub>gp</sub>	0,53	0,2846	
5	Änderung der Probengastemperatur beim 1h-Grenzwert	N	1,0 nmol/mol/K	-0,013	u <sub>gt</sub>	-0,10	0,0105	T
6	Änderung der Umgebungstemperatur beim 1h-Grenzwert	≤	1,0 nmol/mol/K	0,050	Ust	0,39	0,1554	
7	Änderung der el. Spannung beim 1h-Grenzwert	≤	0,30 nmol/mol/V	-0,010	uv	-0,11	0,0117	I
		≤	10 nmol/mol (Null)	-0,400				1
8a	Störkomponente H20 mit 21 mmol/mol	≤	10 nmol/mol (Span)	-1,700	Huso	-1.28	1 6472	
		≤	5,0 nmol/mol (Null)	0,300	4H20	1,20	1,0112	1
8b	Störkomponente H2S mit 200 nmol/mol	≤	5,0 nmol/mol (Span)	0,900	U <sub>int,pos</sub>			
		≤	5,0 nmol/mol (Null)	0,300				
8c	Störkomponente NH3 mit 200 nmol/mol	1	5,0 nmol/mol (Span)	0,100				
64	Stärkompopento NO mit E00 pmol/mol	5	5,0 nmol/mol (Null)	0,500	odor	2.45	11 9050	
ou	Storkomponente NO mit 500 minormor	<	5.0 nmol/mol (Null)	0.010	ouer	3,43	11,0350	
8e	Störkomponente NO2 mit 200 nmol/mol	5	5.0 nmol/mol (Span)	0.500				
		≤	10 nmol/mol (Null)	0,000				
8f	Störkomponente m-Xylol mit 1 µmol/mol	N	10 nmol/mol (Span)	1,200	U <sub>int, neg</sub>			
9	Mittelungsfehler	N	7,0% des Messwertes	2,400	uav	1,83	3,3454	T
10	Vergleichspräzision unter Feldbedingungen	N	5,0% des Mittels über 3 Mon.	4,800	u <sub>r,f</sub>	6,34	40,1449	T
11	Langzeitdrift bei Null	≤	5,0 nmol/mol	1,060	U <sub>d,I,z</sub>	0,61	0,3745	
12	Langzeitdrift beim 1h-Grenzwert	N	5,0% des Max. des Zert.bereichs	1,490	U <sub>d,l,lh</sub>	1,14	1,2894	T
18	Differenz Proben-/Kalibriergaseingang	≤	1,0%	0,000	$u_{\Delta sc}$	0,00	0,0000	T
21	Unsicherheit Prüfgas	≤	3,0%	1,000	u <sub>cg</sub>	0,66	0,4356	
			Kombinierte	Standardun	sicherheit	uc	7,7263	nmol/mol
			E	rweiterte Un	sicherheit	U	15,4525	nmol/mol
		Relative erweiterte Unsicherheit W 11,71				%		
			Maximal erlaubte e	rweiterte Un	sicherheit	Wreq	15	%



Addendum II zum Eignungsprüfbericht der Messeinrichtung M100E (respektive T100) der Firma Teledyne Advanced Pollution Instrumentation für die Komponente Schwefeldioxid, Bericht-Nr.: 936/21221556/A

## Tabelle 3:Erweiterte Unsicherheit aus den Ergebnissen der Laborprüfung für Ge-<br/>rät 2 (SN 1183)

Messgerät:	Teledyne API M100E / T100				S	eriennummer:	SN 2 (1183)	
Messkomponente:	SO2				1	h-Grenzwert:	132	nmol/mol
Nr.	Leistungskenngröße		Anforderung	Ergebnis	Teilun	sicherheit	Quadrat der Teilunsicherheit	
1	Wiederholstandardabweichung bei Null	≤	1,0 nmol/mol	0,500	U <sub>r,z</sub>	0,15	0,0222	
2	Wiederholstandardabweichung beim 1h-Grenzwert	≤	3,0 nmol/mol	0,900	U <sub>r,lh</sub>	0,27	0,0741	
3	"lack of fit" beim 1h-Grenzwert	≤	4,0% des Messwertes	0,200	U <sub>I,Ih</sub>	0,15	0,0232	
4	Änderung des Probengasdrucks beim 1h-Grenzwert	≤	3,0 nmol/mol/kPa	0,060	u <sub>gp</sub>	1,60	2,5613	
5	Änderung der Probengastemperatur beim 1h-Grenzwert	≤	1,0 nmol/mol/K	0,013	u <sub>gt</sub>	0,10	0,0105	
6	Änderung der Umgebungstemperatur beim 1h-Grenzwert	≤	1,0 nmol/mol/K	0,030	Ust	0,24	0,0559	
7	Änderung der el. Spannung beim 1h-Grenzwert	≤	0,30 nmol/mol/V	0,020	uv	0,22	0,0467	
8a	Störkomponente H20 mit 21 mmol/mol	≤	10 nmol/mol (Null)	-0,100	llura	-1.21	1 4668	
		≤	10 nmol/mol (Span)	-1,600	u <sub>H2O</sub>	-1,21	1,4000	
8b	Störkomponente H2S mit 200 nmol/mol	≤	5,0 nmol/mol (Null)	0,400	U <sub>int,pos</sub>			
		S	5,0 nmol/mol (Span)	0,400				
8c	Störkomponente NH3 mit 200 nmol/mol	≤	5,0 nmol/mol (Null)	0,300				
		≤	5,0 nmol/mol (Span)	1,100				
8d	Störkomponente NO mit 500 nmol/mol	≤	5,0 nmol/mol (Null)	0,400		3.56	12 6028	
		≤	5,0 nmol/mol (Span)	2,900	oder	5,50	12,0320	
8e	Störkomponente NO2 mit 200 nmol/mol	N	5,0 nmol/mol (Null)	0,100				
		≤	5,0 nmol/mol (Span)	0,800				
8f	Störkomponente m-Xylol mit 1 µmol/mol	≤	10 nmol/mol (Null)	0,300				
		≤	10 nmol/mol (Span)	0,900	U <sub>int, neg</sub>			
9	Mittelungsfehler	≤	7,0% des Messwertes	1,100	Uav	0,84	0,7028	
18	Differenz Proben-/Kalibriergaseingang	≤	1,0%	0,000	$U_{\Lambda sc}$	0,00	0,0000	
21	Unsicherheit Prüfgas	≤	3,0%	1,000	u <sub>cg</sub>	0,66	0,4356	
			Kombinierte	Standarduns	sicherheit	uc	4,2535	nmol/mol
			E	rweiterte Uns	sicherheit	U	8,5069	nmol/mol
			Relative e	erweiterte Uns	sicherheit	W	6,44	%
			Maximal erlaubte e	erweiterte Uns	sicherheit	Wreq	15	%



Seite 15 von 15

Addendum II zum Eignungsprüfbericht der Messeinrichtung M100E (respektive T100) der Firma Teledyne Advanced Pollution Instrumentation für die Komponente Schwefeldioxid, Bericht-Nr.: 936/21221556/A

# Tabelle 4:Erweiterte Unsicherheit aus den Ergebnissen der Labor- und Feldprü-<br/>fungen für Gerät 2 (SN 1183)

Messgerät:	Teledyne API M100E / T100					Seriennummer:	SN 2 (1183)	
Messkomponente:	SO2					1h-Grenzwert:	132	nmol/mol
Nr.	Leistungskenngröße		Anforderung	Ergebnis	Teil	unsicherheit	Quadrat der Teilunsicherheit	
1	Wiederholstandardabweichung bei Null	≤	1,0 nmol/mol	0,500	U <sub>r,z</sub>	0,15	0,0222	
2	Wiederholstandardabweichung beim 1h-Grenzwert	s	3,0 nmol/mol	0,900	u <sub>r,lh</sub>	nicht berücksichtigt, da ur,lh = 0,27 < ur,f	-	
3	"lack of fit" beim 1h-Grenzwert	≤	4,0% des Messwertes	0,200	u <sub>l,lh</sub>	0,15	0,0232	
4	Änderung des Probengasdrucks beim 1h-Grenzwert	≤	3,0 nmol/mol/kPa	0,060	u <sub>gp</sub>	1,60	2,5613	
5	Änderung der Probengastemperatur beim 1h-Grenzwert	N	1,0 nmol/mol/K	0,013	ugt	0,10	0,0105	
6	Änderung der Umgebungstemperatur beim 1h-Grenzwert	N	1,0 nmol/mol/K	0,030	u <sub>st</sub>	0,24	0,0559	
7	Änderung der el. Spannung beim 1h-Grenzwert	≤	0,30 nmol/mol/V	0,020	UV	0,22	0,0467	1
		≤	10 nmol/mol (Null)	-0,100				]
8a	Störkomponente H20 mit 21 mmol/mol	≤	10 nmol/mol (Span)	-1,600	lluno	-1 21	1 4668	
		≤	5,0 nmol/mol (Null)	0,400	CH20	1,21	1,4000	1
8b	Störkomponente H2S mit 200 nmol/mol	≤	5,0 nmol/mol (Span)	0,400	U <sub>int,pos</sub>			
		≤	5,0 nmol/mol (Null)	0,300				
8c	Störkomponente NH3 mit 200 nmol/mol	5	5,0 nmol/mol (Span)	1,100				
84	Störkomponente NO mit 500 pmel/mel	5	5,0 nmol/mol (Null)	0,400	odor	2.56	12 6029	
ou	Storkomponente NO mit 500 mino/moi	<	5.0 nmol/mol (Span)	2,900	odel	3,30	12,0320	
8e	Störkomponente NO2 mit 200 nmol/mol	5	5.0 nmol/mol (Span)	0.800				
		≤	10 nmol/mol (Null)	0,300				
8f	Störkomponente m-Xylol mit 1 µmol/mol	N	10 nmol/mol (Span)	0,900	U <sub>int,neg</sub>			
9	Mittelungsfehler	N	7,0% des Messwertes	1,100	uav	0,84	0,7028	
10	Vergleichspräzision unter Feldbedingungen	×	5,0% des Mittels über 3 Mon.	4,800	u <sub>r,f</sub>	6,34	40,1449	
11	Langzeitdrift bei Null	S	5,0 nmol/mol	1,350	U <sub>d,l,z</sub>	0,78	0,6075	
12	Langzeitdrift beim 1h-Grenzwert	S	5,0% des Max. des Zert.bereichs	1,560	U <sub>d,l,lh</sub>	1,19	1,4134	
18	Differenz Proben-/Kalibriergaseingang	N	1,0%	0,000	$U_{\Delta SC}$	0,00	0,0000	
21	Unsicherheit Prüfgas	≤	3,0%	1,000	u <sub>cg</sub>	0,66	0,4356	
			Kombinierte S	tandardun	sicherheit	uc	7,7578	nmol/mol
		Erweiterte Unsicherheit U 15,5156 n				nmol/mol		
		Relative erweiterte Unsicherheit W 11,75 %				%		
			Maximal erlaubte erv	eiterte Un	sicherheit	Wreq	15	%

Handbuch

## MODELL 100E UV FLUORESZENZ SO2 ANALYSATOR

Februar 2007 Übersetzung des Originalhandbuchs vom 09. Juni 2006, 04515, Rev. B9

> Teledyne API, San Diego. CA 92121, USA Vertrieb: EAS Envimet Analytical Systems Ges.m.b.H Industriegasse-B16 A2345 Brunn am Gebirge Austria

> > Telefon:
> >  +43-(0)2236-378 007
> >
> >
> >  Fax:
> >  +43-(0)2236-378 008
> >
> >
> >  Email:
> >  office@envimet.com
> >
> >
> >  Webseite:
> >  www.envimet.com

### SICHERHEITSHINWEISE

Ihre und die Sicherheit anderer ist von großer Bedeutung. Aus diesem Grund finden Sie in diesem Handbuch zahlreiche Sicherheitshinweise. Bitte lesen Sie diese Hinweise aufmerksam durch.

Ein Sicherheitshinweis macht Sie auf eine potentielle Gefahrenquelle aufmerksam. Jeder Sicherheitshinweis verfügt über ein Warnsymbol. Diese unten erläuterten Symbole finden Sie sowohl im Handbuch als auch an den einzelnen Geräteteilen.

	ALLGEMEINER WARNHINWEIS/ACHTUNG: Lesen Sie die Instruktio- nen um Einzelheiten bezüglich dieser potentiellen Gefahrenquelle zu erhalten.
	ACHTUNG: Heiße Oberfläche
4	ACHTUNG: Stromschlaggefahr
	TECHNIKERSYMBOL: Sämtliche mit diesem Symbol versehenen Arbeiten dürfen nur von geschultem Servicepersonal ausgeführt werden.

#### ACHTUNG

Der Analysator sollte ausschließlich zu seinem vorbestimmten Zweck und auf die in diesem Handbuch dargestellte Art und Weise betrieben werden. Eine andere als die vorgesehene Einsatzweise kann zu unberechenbarem Verhalten des Analysators mit möglicherweise gefährlichen Folgen führen.

#### HINWEIS

Technische Unterstützung bezüglich Verwendung und Wartung des Modell 100E UV Fluoreszenz SO<sub>2</sub> Analysator oder aller anderen Teledyne Instrumente können Sie beim Hersteller (siehe unten) oder Ihrem Lieferanten erhalten.

Teledyne Instruments Kundenserviceabteilung 1 800-324-5190

oder

im Internet unter http://www.teledyne-api.com/inquiries.asp

### INHALTSVERZEICHNIS

1.	M100E DOKUMENTATION	1
	1.1. Benutzung dieses Handbuches	1
2.	SPEZIFIKATIONEN, ZULASSUNGEN UND GARANTIE	5
	2.1. Spezifikationen	5
	2.2. EPA Zulassung	6
	2.3. CE Übereinstimmung	8
	2.4. Garantie	8
3.		. 11
	3.1. Auspacken und erstes Setup	11
	3.1. Elektrische Anschlüsse	. 12
	3 1 1 1 Anschließen der Analogausgänge	14
	3.1.1.2. Anschließen der Statusausgänge	15
	3 1 1 3 Anschließen der Überwachungseingänge	16
	3 1 1 4 Anschließen der seriellen Schnittstellen	17
	3 1 1 5 Anschließen an LAN oder Internet	17
	3 1 1 6 Anschließen an ein Multidronnetzwerk	17
	3.1.2. Dnaimatische Anschlüsse	1.2
	3 1 2 1 Kalibrierasa	10
	3 1 2 2 Proumatische Anschlüsse der M100E Basiskonfiguration	21
	2.1.2.2. Anechlässe mit installiste der Mrode Datiskomgeration.	∠ i ວວ
	3.1.2.3. Aliseliusse fint installerten internen vertiloptionen	23 25
	2.2.1 Einschalton	. 20 25
	3.2.1. Einschlander Potrichstomporatur	. 20 26
	3.2.2. Entertheir der bernebstemperatur	
	2.2.4. Funktionsübernrüfung	. 27
	3.2.4. Funktionsuber prutung.	
	2.2.1. Cruedlogendo Kolibriorung	. JI
	3.3.1. Giunalegenae Kalibrierung	
4		34
4.	HAUFIG GESTELLTE FRAGEN & BEGRIFFSERKLARUNGEN	. 35
	4.1. Haufig gestellte Fragen	. 35
_	4.2. Begriffserklarungen	.37
5.	OPTIONALE HARDWARE UND SOFTWARE	. 39
	5.1. Rackeinbau-Kits (Optionen 20a, 20b & 21)	. 39
	5.2. Current Loop Analogausgänge (Option 41)	. 39
	5.2.1. Umwandeln von Current Loop Analogausgängen in Standardspannungsausgänge	. 40
	5.3. Partikelfilter-Kit (Option 42A)	. 40
	5.4. Kalibrierventiloptionen	. 41
	5.4.1. Zero/Span Ventile (Option 50)	41
	5.4.2. Interner Zero/Span Gasgenerator (Option 51)	. 42
	5.4.3. IZS Permeationsröhrchen (Optionen 53, 55 & 57)	. 45
	5.4.4. Nullluftscrubber-Wartungskit (Option 43)	. 45
	5.5. Datenübertragungsoptionen	. 45
	5.5.1. RS-232 Modemkabel (Option 60)	. 45
	5.5.2. RS-232 Multidrop (Option 62)	. 46
	5.5.3. Ethernet (Option 63)	. 46
	5.6. Zusätzliche Handbücher	. 48
	5.6.1. Gedruckte Handbücher (Option 70)	. 48
	5.6.2. Handbuch auf einer CD (Teilenr. 045150200)	. 48
	5.7. Erweiterte Garantie (Optionen 92 & 93)	. 49
	5.8. Besondere Softwaremerkmale	. 49
	5.8.1. Wartungsmodusschalter	. 49
	5.8.2. Schalter für die zweite Sprache	. 49
	5.8.3. Verdünnungsverhältnisoption	. 49
6.	BETRIEB	. 51
	6.1. Überblick über die Betriebsmodi	. 51
	6.2. Sample Modus	. 52

6.2.1. Testfunktionen	52
6.2.2. Warnmeldungen	57
6.3 Kalibriermodus	
6.3.1 Kalibriefunktionen	59
4.2.2 SETUD DASS Kelibriornessuurtsisberbeitsmedus	57
0.3.2. SETUP – PASS Kalibitel passwol (sicher Heitsmoulds	00
6.4. Setup Modus.	62
6.4.1. SETUP des Passwortsicherheitsmodus	63
6.5. SETUP – CFG: Betrachten der Analysatorkonfiguration	63
6.6. SETUP – CLK: Einstellen der internen Uhr	64
6.7. SETUP – RNGE: Konfiguration des Anzeigebereichs des Analogausgangs	
6.7.1. Verfüghere Analogausgangssignale	66
6.7.1. Application physikalischer Paraich agen Applications des Applications	00
6.7.2. Anzeigebereichte physikalischer Bereich gegen Anzeigebereichte des Analogausgangs	07
6.7.3. Anzeigebereichsmodi	68
6.7.4. Single Range Modus (SNGL)	69
6.7.5. Dual Range Modus (DUAL)	70
6.7.6. Auto Range Modus (AUTO)	71
6.7.7. Bereichseinheiten	72
678 Verdünnungsverhältnis	73
6.9. SETUD VADS: Vorwandan dar internan Variablan	70
0.0. SETUP - VARS. Verwenden der Internet Varlablen	74
6.9. SETUP – DIAG: Verwenden der Diagnoserunktionen	76
6.9.1. Zugang zu den Diagnosefunktionen	77
6.9.2. Signal I/O	78
6.9.3. Analogausgang (Step Test)	79
6.9.4. Analog I/O Konfiguration	80
6.9.4.1 Auswahl des analogen Ausgangssignals und des Messbereichs	82
6.0.1.2. Kalibriormodus dos Analogangange	02
( ) ( ) ( ) And the final of the second seco	05
6.9.4.3. Manuelle Kalibrierung des Analogausgangs und Spannungseinstellung	85
6.9.4.4. Einstellung des Offsets für den Analogausgang	87
6.9.4.5. Einstellen des Current Loop Ausgangs	88
6.9.4.6. AIN Kalibrierung	90
6.9.5. Optischer Test	91
696 Elektrischer Test	
6 9 7 Lampenkalibrierung	03
6.0. Provide all the second seco	93
	94
6.9.9. Durchflusskallbrierung	95
6.9.10. Testkanalausgang	96
6.10. SETUP – COMM: Setup der seriellen Schnittstellen des Analysators	97
6.10.1. Analysator ID	97
6.10.2. Voreinstellungen der COM Schnittstellen	98
6 10 3 Kabelverbindungen der RS-232 COM Schnittstellen	98
6.10.4 DS 495 Konfiguration you COM2	100
6.10.4. RS-465 Kolliguration von Comz	. 100
6. IO.5. DTE und DCE Kommunikation	. 102
6.10.6. Konfiguration der Ethernetkarte	. 103
6.10.6.1. Ethernetkarte COM2 Kommunikation, Modi und Baud Rate	. 103
6.10.6.2. Konfigurieren der Ethernetschnittstellenoption mit DHCP	. 103
6.10.6.3. Manuelles Konfigurieren der Netzwerk IP Adressen	. 106
6 10 6 4 Verändern des Analysator HOSTNAME	108
6 10 7 Multidrop DS 222 Satur	100
6.10.7. Multidiop K3-222 Setup	. 107
6.10.8. Rommunikationismodi del COM Schnittstelle	
6.10.9. Baud Rate der COM Schnittstelle	. 113
6.10.10. Uberprüfen der COM Schnittstelle	. 114
6.11. Verwenden des Datenerfassungssystems (iDAS)	. 115
6.11.1. Struktur des iDAS	. 116
6.11.1.1. Kanäle des iDAS	. 116
6.11.1.2. Parameter des iDAS	117
6 11 1 3 Auslösende Freignisse des iDAS	110
(11) Versingestellte Licipiiisse des IDAS.	. 110
o. I I. Z. voi emgestente IDAS Kanale	. 118
6.11.2.1. Betrachten der IDAS Daten und Einstellungen	. 120
6.11.2.2. Editieren der iDAS Datenkanäle	. 122
6.11.2.3. Auslösende Ereignisse	123
-	20
6.11.2.4. Editieren der iDAS Parameter	. 124
6.11.2.4. Editieren der iDAS Parameter	. 124

		6.11.2.6. Anzahl der Datensätze	128
		6.11.2.7. RS-232 Berichtsfunktion	129
		6.11.2.8. Kompaktbericht	129
		6.11.2.9. Startdatum	129
		6.11.2.10. Deaktivieren/Aktivieren der Datenkanäle	130
		6.11.2.11. HOLDOFF Funktion	131
	(	6.11.3. Ferngesteuerte iDAS Konfiguration	132
	6.1	2. Ferngesteuerter Betrieb des Analysators	134
	(	5.12.1. Ferngesteuerter Betrieb unter Verwendung der externen digitalen I/O	134
		6.12.1.1. Statusausgänge	134
		6.12.1.2. Uberwachungseingänge	135
	(	5.12.2. Ferngesteuerter Betrieb unter Verwendung der externen seriellen I/O	137
		6.12.2.1. Terminalbetriebsmodi	137
		6.12.2.2. Hitebefehle im Terminal Modus	137
		6.12.2.3. Betehlssyntax	138
		6.12.2.4. Datentypen	138
		6.12.2.5. Statusbericht	139
		6.12.2.6. Fernzugriff uber ein Modem	140
		6.12.2.7. Passwortsicherung der COM Schnittstelle	142
		6.12.2.8. APICOM Überwachungsprogramm mittels Fernzugriff	142
	(	6.12.3. Zusätzliche Dokumentation zur Datenübertragung	143
	0	5.12.4. Verwenden des M100E in einem Netzwerk mit dem Hessen Protokoll	145
		6.12.4.1. Allgemeiner Überblick über das Hessen Protokoll	145
		6.12.4.2. Konfiguration der Hessen COMM Schnittstelle	145
		6.12.4.3. Aktivieren des Hessen Protokolls.	146
		6.12.4.4. Auswahlen eines Hessen Protokolityps.	146
		6.12.4.5. Einstellen des Antwortmodus des Hessen Protokolls	14/
		6.12.4.6. Hessen Protokoll Gas ID	148
		6.12.4.7. EInstellen der Flags des Hessen Protokolis	148
_	14.0	6.12.4.8. Instrumenten ID Code	151
1.	KA		153
	7.1	. Kalibriervorbereitungen	153
		7.1.1. Erforderliches Equipment, Zubehor und Verbrauchsmaterialien	153
		7.1.2. Nulliuft	153
		7.1.3. Kalibriergasstandards & Nachweisbarkeit	154
		7.1.4. Permeationsronrcnen	154
		7.1.5. Kalibriergas	154
	7 0	7.1.6. Datenautzeichnungsgerate	154
	7.2	. Manuelle Kalibrierung	155
	7.3	Manuelle Kalibrieruberprufungen	158
	7.4	Manuelle Kallbrierung mit Zero/Span ventilen	159
	1.5	Manuelle Kalibrierung mit IZS Option	161
	1.6	Manuelle Kalibrierung im DUAL eder AUTO Anzeigebergiebergetung	102
	1.1	. Manuelle Kallbrierung im DUAL oder AUTO Anzeigebereichsmodus	164
	7 0	Automatische Kelibrierung (AutoCel)	104
	7.8	. Automatische Kalibherung (Autocal)	105
~	1.9		108
ŏ.	KA		109
	8.1	. Kalibrierungsanförderungen	169
	5	s. I. I. Kaliprierung des Equipments	169
	5	5. I.Z. Datenaulzeichnungsgerate	1/1
	۲ ۱	5. I.S. EMpioniene Standards zur restiegung der Nachweisbarkeit	1/1
	5	D. I.4. EPA NAIIDHEIUNG MIL PERMEALIONSFONFCHEN	1/1
	5	D. I. J. Kallullelllequellz	170
	5	5. I.O. AUIZEICHHUNGEN	172
	6 7	5.1.7. Zusammeniassung der Qualitatssicherungsuberprufungen	172
	ö.2	. Ebene T Kalibi lei ungen gegen Ebene 2 über prurungen	1/3
	ö.3	2 2 1 Zaro/Span Überprüfungen	175
	ن ۸ و	D.S. I. Zei U/Spail Ubel pi ululiyeli Dräzisionskalibriorprozoduron und überprüfungen	175
	o.4 ،	<ul> <li>A 1 Dräzisionskalibriorung</li> </ul>	174
	Ċ	אפווטופועווא איז איז איז איז איז איז איז איז איז אי	170

	174
6.4.2. Plazisionsubel plutuing	170
8.5. Dynamische Multipoint Spankalibrierung	177
8.6. Spezielle Kalibrieranforderungen für Dual Range oder Auto Range	179
8.7. Referenzen	179
9. WARTUNG DES GERÄTES	181
9.1. Wartungsplan	182
9.2 Vorhersagende Diagnose	184
9.3 Wartungsarbeiten	185
9.3. Waitungsalbeiten	105
9.3.1. Austauschen des Probenpartikerinters	100
9.3.2. Austauschen des IZS Permeationsrohrchens	186
9.3.3. Austauschen des externen Nullluftscrubbers	187
9.3.4. Austauschen der kritischen Durchflussdüsen	188
9.3.5. Überprüfen auf Lichtleckagen	189
10. ARBEITSWEISE	191
10.1 Messprinzin	191
10.1.1.SO. Ultraviolette Eluoreszenz	101
10.1.1. Sog Old aviolette Huoreszenz	104
	194
10.2.1. UV Queileniampe	195
10.2.2. Referenzdetektor	196
10.2.3. PMT	196
10.2.4. UV Lampenshutter & PMT Offset	196
10.2.5. Optische Filter	197
10.2.6. Optische Linsen	198
10.2.7. Störeinflüsse während der Messung	199
10.2.7.1 Direkter Störeinfluss	199
10.2.7.1. Direkter Storenmass	200
	200
10.2.7.5. Verdurinding	200
10.2.7.4. Quenching eines antten Korpers	200
10.2.7.5. Lichtverunreinigung	200
10.3. Pneumatischer Betrieb	202
10.3.1. Probengasfluss	202
10.3.2. Überwachung der Durchflussrate	203
10.3.2.1. Kritische Durchflussdüse	203
10.3.3. Probenpartikelfilter	204
10.3.4. Kohlenwasserstoffscrubber ( <i>Kicker</i> )	204
10.3.5. Pneumatische Sensoren	205
10.3.5.1. Probandrucksansor	205
10.2.5.2. Probandurshfursconsor	205
10.1.5.2. Flobelladi cliniassensol	205
10.4. Elektronischer Betrieb	207
10.4.1. CPU	209
10.4.1.1. Disk-On-Chip	210
10.4.1.2. Flash Chip	210
10.4.2. Sensormodul	210
10.4.2.1. Probenkammer	211
10.4.2.2. Heizkreislauf der Probenkammer	212
10.4.3. Photomultiplierröhrchen (PMT)	213
10.4.4. PMT Kühlsystem	215
10.4.4.1 Thermoelektrischer Kühler (TEC)	215
10.4.4.2 TEC Überwachungshoard	215
10.4.4.2. TEC ODErwachungsboard	
10.4.5. PMT Volverstarker board	
10.4.6. Pneumatisches Sensorboard	217
10.4.7. Relaisboard	217
10.4.7.1. Heizungsüberwachung	217
10.4.7.2. Ventilüberwachung	217
10.4.8. Status LEDs & Watchdog Kreislauf	218
10.4.9. Motherboard	219
10.4.9.1. A zu D Umwandlung	219
10.4.9.2 Sensoreingänge	210
10 4 9 3 Thermistorschnittstelle	220
10.4 10 Analogausgänge	220
10.4.11. Evtorpo Digitalo 1/0	220
	ZZ I

10.4.12. I <sup>2</sup> C Datenbus	221
10.4.13. Einschaltkreislauf	221
10.5. Stromversorgung/Stromkreisunterbrecher	223
10.6.1. Schnittstelle der Ceräteverderseite	224
10.6.1.1 Analysatorstatus I EDs	225
10.6.1.2. Tastatur	226
10.6.1.3. Display	226
10.6.1.4. Elektronik der Display/Tastatur Schnittstelle	227
10.7. Softwarebetrieb	229
10.7.1. Adaptivfilter	229
10.7.2. Kalibrierung - Slope und Offset	230
10.7.3. Temperatur- und Druckausgleich	230
10.7.4. Internes Datenertassungssystem (IDAS)	231
11.1 Allegenering Linuxing zur Echlemuche	232
11.1. Aligemeine Hinweise zur Feniersuche	232
11.1.2 Fehlerdiagnose mit Test Funktionen	233
11 1 3 Verwenden der Signal I/O Diagnosefunktionen	239
11.1.4. Status LEDs.	240
11.1.4.1. Motherboard Statusindikator ("Watchdog")	240
11.1.4.2. CPU Statusindikator	241
11.1.4.3. Relaisboard Status LEDs	242
11.2. Durchflussstörungen	243
11.2.1. Keiner oder geringer Durchfluss	243
11.2.2. Hoher Durchfluss	243
11.3. Kalibrierstorungen	245
11.3.1. Negative Konzentrationen	245
TT.5.2. Rein Anspiechverhalten	240
11 3 3 Instabiles Zero und Snan	
11.3.3. Instabiles Zero und Span 11.3.4. Keine Spankalibrierung möglich – keine Anzeige der Spantaste	240
11.3.3. Instabiles Zero und Span 11.3.4. Keine Spankalibrierung möglich – keine Anzeige der Spantaste 11.3.5. Keine Nullpunktkalibrierung möglich – keine Anzeige der Zerotaste	246
<ul> <li>11.3.3. Instabiles Zero und Span</li> <li>11.3.4. Keine Spankalibrierung möglich – keine Anzeige der Spantaste</li> <li>11.3.5. Keine Nullpunktkalibrierung möglich – keine Anzeige der Zerotaste</li> <li>11.3.6. Nicht-lineares Ansprechverhalten</li> </ul>	246 246 247 247
<ul> <li>11.3.3. Instabiles Zero und Span</li> <li>11.3.4. Keine Spankalibrierung möglich – keine Anzeige der Spantaste</li> <li>11.3.5. Keine Nullpunktkalibrierung möglich – keine Anzeige der Zerotaste</li> <li>11.3.6. Nicht-lineares Ansprechverhalten</li> <li>11.3.7. Abweichung zwischen Analogausgang und Display</li> </ul>	246 246 247 247 248
<ul> <li>11.3.3. Instabiles Zero und Span</li> <li>11.3.4. Keine Spankalibrierung möglich – keine Anzeige der Spantaste</li> <li>11.3.5. Keine Nullpunktkalibrierung möglich – keine Anzeige der Zerotaste</li> <li>11.3.6. Nicht-lineares Ansprechverhalten</li> <li>11.3.7. Abweichung zwischen Analogausgang und Display</li> <li>11.4. Weitere Betriebsstörungen</li> </ul>	240 246 247 247 248 248
<ul> <li>11.3.3. Instabiles Zero und Span</li> <li>11.3.4. Keine Spankalibrierung möglich – keine Anzeige der Spantaste</li> <li>11.3.5. Keine Nullpunktkalibrierung möglich – keine Anzeige der Zerotaste</li> <li>11.3.6. Nicht-lineares Ansprechverhalten</li> <li>11.3.7. Abweichung zwischen Analogausgang und Display</li> <li>11.4. Weitere Betriebsstörungen</li> <li>11.4.1. Starkes Rauschen</li> </ul>	240 246 247 247 248 249 249
<ul> <li>11.3.3. Instabiles Zero und Span</li> <li>11.3.4. Keine Spankalibrierung möglich – keine Anzeige der Spantaste</li> <li>11.3.5. Keine Nullpunktkalibrierung möglich – keine Anzeige der Zerotaste</li> <li>11.3.6. Nicht-lineares Ansprechverhalten</li> <li>11.3.7. Abweichung zwischen Analogausgang und Display</li> <li>11.4. Weitere Betriebsstörungen</li> <li>11.4.1. Starkes Rauschen</li> <li>11.4.2. Langsames Ansprechverhalten</li> </ul>	240 246 247 247 248 249 249 249
<ul> <li>11.3.3. Instabiles Zero und Span</li> <li>11.3.4. Keine Spankalibrierung möglich – keine Anzeige der Spantaste</li> <li>11.3.5. Keine Nullpunktkalibrierung möglich – keine Anzeige der Zerotaste</li> <li>11.3.6. Nicht-lineares Ansprechverhalten</li> <li>11.3.7. Abweichung zwischen Analogausgang und Display</li> <li>11.4. Weitere Betriebsstörungen</li> <li>11.4.1. Starkes Rauschen</li> <li>11.4.2. Langsames Ansprechverhalten</li> <li>11.4.3. Der Analysator erscheint weder im LAN noch im Internet</li> </ul>	246 247 247 248 249 249 249 249 249
<ul> <li>11.3.3. Instabiles Zero und Span</li> <li>11.3.4. Keine Spankalibrierung möglich – keine Anzeige der Spantaste</li> <li>11.3.5. Keine Nullpunktkalibrierung möglich – keine Anzeige der Zerotaste</li> <li>11.3.6. Nicht-lineares Ansprechverhalten</li> <li>11.3.7. Abweichung zwischen Analogausgang und Display</li> <li>11.4. Weitere Betriebsstörungen</li> <li>11.4.1. Starkes Rauschen</li> <li>11.4.2. Langsames Ansprechverhalten</li> <li>11.4.3. Der Analysator erscheint weder im LAN noch im Internet</li> <li>11.5. Testen der Untersysteme</li> <li>11.5. Detaillierte Überpröfing auf Druckleckgapp</li> </ul>	246 247 247 248 249 249 249 249 249 249 251
<ul> <li>11.3.3. Instabiles Zero und Span</li> <li>11.3.4. Keine Spankalibrierung möglich – keine Anzeige der Spantaste</li> <li>11.3.5. Keine Nullpunktkalibrierung möglich – keine Anzeige der Zerotaste</li> <li>11.3.6. Nicht-lineares Ansprechverhalten</li> <li>11.3.7. Abweichung zwischen Analogausgang und Display</li> <li>11.4. Weitere Betriebsstörungen</li> <li>11.4.1. Starkes Rauschen</li> <li>11.4.2. Langsames Ansprechverhalten</li> <li>11.4.3. Der Analysator erscheint weder im LAN noch im Internet</li> <li>11.5. Testen der Untersysteme</li> <li>11.5.1. Detaillierte Überprüfung auf Druckleckagen</li> <li>11.5.2. Durchführen einer Probendurchflussüberprüfung</li> </ul>	246 247 247 248 249 249 249 249 249 251 251
<ul> <li>11.3.3. Instabiles Zero und Span</li> <li>11.3.4. Keine Spankalibrierung möglich – keine Anzeige der Spantaste</li> <li>11.3.5. Keine Nullpunktkalibrierung möglich – keine Anzeige der Zerotaste</li> <li>11.3.6. Nicht-lineares Ansprechverhalten</li> <li>11.3.7. Abweichung zwischen Analogausgang und Display</li> <li>11.4. Weitere Betriebsstörungen</li> <li>11.4.1. Starkes Rauschen</li> <li>11.4.2. Langsames Ansprechverhalten</li> <li>11.4.3. Der Analysator erscheint weder im LAN noch im Internet</li> <li>11.5.1. Detaillierte Überprüfung auf Druckleckagen</li> <li>11.5.2. Durchführen einer Probendurchflussüberprüfung</li> <li>11.5.3. Kohlenwasserstoffscrubber (<i>Kicker</i>)</li> </ul>	246 247 247 248 249 249 249 249 249 249 251 251 252 252
<ul> <li>11.3.3. Instabiles Zero und Span</li> <li>11.3.4. Keine Spankalibrierung möglich – keine Anzeige der Spantaste</li> <li>11.3.5. Keine Nullpunktkalibrierung möglich – keine Anzeige der Zerotaste</li> <li>11.3.6. Nicht-lineares Ansprechverhalten</li> <li>11.3.7. Abweichung zwischen Analogausgang und Display</li> <li>11.4. Weitere Betriebsstörungen</li> <li>11.4.1. Starkes Rauschen</li> <li>11.4.2. Langsames Ansprechverhalten</li> <li>11.4.3. Der Analysator erscheint weder im LAN noch im Internet</li> <li>11.5.1. Detaillierte Überprüfung auf Druckleckagen</li> <li>11.5.2. Durchführen einer Probendurchflussüberprüfung</li> <li>11.5.3. Kohlenwasserstoffscrubber (<i>Kicker</i>)</li> <li>11.5.3.1. Überprüfen des Scrubbers auf Leckagen</li> </ul>	246 247 247 248 249 249 249 249 249 251 251 252 252 252
<ul> <li>11.3.3. Instabiles Zero und Span</li> <li>11.3.4. Keine Spankalibrierung möglich – keine Anzeige der Spantaste</li> <li>11.3.5. Keine Nullpunktkalibrierung möglich – keine Anzeige der Zerotaste</li> <li>11.3.6. Nicht-lineares Ansprechverhalten</li> <li>11.3.7. Abweichung zwischen Analogausgang und Display</li> <li>11.4. Weitere Betriebsstörungen</li> <li>11.4.1. Starkes Rauschen</li> <li>11.4.2. Langsames Ansprechverhalten</li> <li>11.4.3. Der Analysator erscheint weder im LAN noch im Internet</li> <li>11.5.1. Detaillierte Überprüfung auf Druckleckagen</li> <li>11.5.2. Durchführen einer Probendurchflussüberprüfung</li> <li>11.5.3.1. Überprüfen des Scrubbers auf Leckagen</li> <li>11.5.3.2. Überprüfen der Scrubberwirksamkeit</li> </ul>	246 247 247 248 249 249 249 249 249 251 251 252 252 252 252 253
<ul> <li>11.3.3. Instabiles Zero und Span</li> <li>11.3.4. Keine Spankalibrierung möglich – keine Anzeige der Spantaste.</li> <li>11.3.5. Keine Nullpunktkalibrierung möglich – keine Anzeige der Zerotaste</li> <li>11.3.6. Nicht-lineares Ansprechverhalten</li> <li>11.3.7. Abweichung zwischen Analogausgang und Display.</li> <li>11.4. Weitere Betriebsstörungen</li> <li>11.4.1. Starkes Rauschen</li> <li>11.4.2. Langsames Ansprechverhalten</li> <li>11.4.3. Der Analysator erscheint weder im LAN noch im Internet</li> <li>11.5.1. Detaillierte Überprüfung auf Druckleckagen</li> <li>11.5.2. Durchführen einer Probendurchflussüberprüfung</li> <li>11.5.3.1. Überprüfen des Scrubbers auf Leckagen</li> <li>11.5.3.2. Überprüfen der Scrubberwirksamkeit</li> <li>11.5.4. AC Stromkonfiguration</li> </ul>	246 247 247 248 249 249 249 249 249 251 252 252 252 252 253 255
<ul> <li>11.3.3. Instabiles Zero und Span</li> <li>11.3.4. Keine Spankalibrierung möglich – keine Anzeige der Spantaste.</li> <li>11.3.5. Keine Nullpunktkalibrierung möglich – keine Anzeige der Zerotaste</li> <li>11.3.5. Keine Nullpunktkalibrierung möglich – keine Anzeige der Zerotaste</li> <li>11.3.6. Nicht-lineares Ansprechverhalten</li> <li>11.3.7. Abweichung zwischen Analogausgang und Display.</li> <li>11.4. Weitere Betriebsstörungen</li> <li>11.4.1. Starkes Rauschen.</li> <li>11.4.2. Langsames Ansprechverhalten</li> <li>11.4.3. Der Analysator erscheint weder im LAN noch im Internet</li> <li>11.5.1. Detaillierte Überprüfung auf Druckleckagen</li> <li>11.5.2. Durchführen einer Probendurchflussüberprüfung</li> <li>11.5.3.1. Überprüfen des Scrubbers auf Leckagen</li> <li>11.5.3.2. Überprüfen der Scrubberwirksamkeit</li> <li>11.5.4. AC Stromkonfiguration</li> <li>11.5.5. DC Stromversorgung</li> </ul>	246 247 247 248 249 249 249 249 249 251 251 252 252 252 253 255 256
<ul> <li>11.3.3. Instabiles Zero und Span</li> <li>11.3.4. Keine Spankalibrierung möglich – keine Anzeige der Spantaste.</li> <li>11.3.5. Keine Nullpunktkalibrierung möglich – keine Anzeige der Zerotaste</li> <li>11.3.6. Nicht-lineares Ansprechverhalten</li> <li>11.3.7. Abweichung zwischen Analogausgang und Display.</li> <li>11.4. Weitere Betriebsstörungen</li> <li>11.4.1. Starkes Rauschen.</li> <li>11.4.2. Langsames Ansprechverhalten</li> <li>11.5.1. Det Analysator erscheint weder im LAN noch im Internet</li> <li>11.5.2. Durchführen einer Probendurchflussüberprüfung</li> <li>11.5.3.1. Überprüfen des Scrubbers auf Leckagen</li> <li>11.5.3.2. Überprüfen der Scrubbers auf Leckagen</li> <li>11.5.4. AC Stromkonfiguration</li> <li>11.5.5. DC Stromversorgung</li> <li>11.5.6. I<sup>2</sup>C Bus</li> </ul>	2460 2477 2482 2497 2499 2499 2499 2511 2522 2522 2532 2552 2553 2555 2556 2557
<ul> <li>11.3.3. Instabiles Zero und Span.</li> <li>11.3.4. Keine Spankalibrierung möglich – keine Anzeige der Spantaste.</li> <li>11.3.5. Keine Nullpunktkalibrierung möglich – keine Anzeige der Zerotaste.</li> <li>11.3.6. Nicht-lineares Ansprechverhalten</li> <li>11.3.7. Abweichung zwischen Analogausgang und Display.</li> <li>11.4. Weitere Betriebsstörungen.</li> <li>11.4.1. Starkes Rauschen.</li> <li>11.4.2. Langsames Ansprechverhalten</li> <li>11.4.3. Der Analysator erscheint weder im LAN noch im Internet</li> <li>11.5.1. Detaillierte Überprüfung auf Druckleckagen</li> <li>11.5.2. Durchführen einer Probendurchflussüberprüfung</li> <li>11.5.3.1. Überprüfen des Scrubbers auf Leckagen</li> <li>11.5.3.2. Überprüfen der Scrubber wirksamkeit</li> <li>11.5.4. AC Stromkonfiguration.</li> <li>11.5.5. DC Stromversorgung</li> <li>11.5.7. Tastatur / Display Schnittstelle</li> </ul>	2466 247 247 247 248 249 249 249 249 251 255 255 255 255 255 255 255 255 255
<ul> <li>11.3.3. Instabiles Zero und Span</li> <li>11.3.4. Keine Spankalibrierung möglich – keine Anzeige der Spantaste.</li> <li>11.3.5. Keine Nullpunktkalibrierung möglich – keine Anzeige der Zerotaste</li> <li>11.3.6. Nicht-lineares Ansprechverhalten</li> <li>11.3.7. Abweichung zwischen Analogausgang und Display.</li> <li>11.4. Weitere Betriebsstörungen</li> <li>11.4.1. Starkes Rauschen</li> <li>11.4.2. Langsames Ansprechverhalten</li> <li>11.4.3. Der Analysator erscheint weder im LAN noch im Internet</li> <li>11.5.1. Detaillierte Überprüfung auf Druckleckagen</li> <li>11.5.2. Durchführen einer Probendurchflussüberprüfung</li> <li>11.5.3.1. Überprüfen des Scrubbers auf Leckagen</li> <li>11.5.3.2. Überprüfen der Scrubberwirksamkeit</li> <li>11.5.4. AC Stromkonfiguration</li> <li>11.5.5. DC Stromversorgung</li> <li>11.5.6. I<sup>2</sup>C Bus</li> <li>11.5.8. Relaisboard</li> <li>11.5.8. Relaisboard</li> </ul>	2466 2477 2488 2499 2499 2499 2591 2552 2552 2552 2555 2557 2557 2557
<ul> <li>11.3.3. Instabiles Zero und Span</li> <li>11.3.4. Keine Spankalibrierung möglich – keine Anzeige der Spantaste</li> <li>11.3.5. Keine Nullpunktkalibrierung möglich – keine Anzeige der Zerotaste</li> <li>11.3.6. Nicht-lineares Ansprechverhalten</li> <li>11.3.7. Abweichung zwischen Analogausgang und Display</li> <li>11.4. Weitere Betriebsstörungen</li> <li>11.4.1. Starkes Rauschen</li> <li>11.4.2. Langsames Ansprechverhalten</li> <li>11.4.3. Der Analysator erscheint weder im LAN noch im Internet</li> <li>11.5.1. Detaillierte Überprüfung auf Druckleckägen</li> <li>11.5.2. Durchführen einer Probendurchflussüberprüfung</li> <li>11.5.3.1. Überprüfen des Scrubbers auf Leckägen</li> <li>11.5.3.2. Überprüfen der Scrubbers auf Leckägen</li> <li>11.5.4. AC Stromkonfiguration</li> <li>11.5.5. DC Stromversorgung</li> <li>11.5.6. I<sup>2</sup>C Bus</li> <li>11.5.7. Tastatur / Display Schnittstelle</li> <li>11.5.9. Motherboard</li> <li>11.5.9. Motherboard</li> </ul>	2466 2477 2487 2499 2499 2499 2499 2511 2522 2522 2522 2523 2555 2556 2577 2577 2588 2588 2588
<ul> <li>11.3.3. Instabiles Zero und Span</li> <li>11.3.4. Keine Spankalibrierung möglich – keine Anzeige der Spantaste.</li> <li>11.3.5. Keine Nullpunktkalibrierung möglich – keine Anzeige der Zerotaste</li> <li>11.3.6. Nicht-lineares Ansprechverhalten</li> <li>11.3.7. Abweichung zwischen Analogausgang und Display.</li> <li>11.4. Weitere Betriebsstörungen</li> <li>11.4.1. Starkes Rauschen</li> <li>11.4.2. Langsames Ansprechverhalten</li> <li>11.4.3. Der Analysator erscheint weder im LAN noch im Internet</li> <li>11.5.1. Detaillierte Überprüfung auf Druckleckagen</li> <li>11.5.2. Durchführen einer Probendurchflussüberprüfung</li> <li>11.5.3.1. Überprüfen des Scrubbers auf Leckagen</li> <li>11.5.4. AC Stromkonfiguration</li> <li>11.5.5. DC Stromversorgung</li> <li>11.5.6. I<sup>2</sup>C Bus</li> <li>11.5.7. Tastatur / Display Schnittstelle</li> <li>11.5.9. Motherboard</li> <li>11.5.9. Analysaangspannungen</li> </ul>	2466 2477 2482 2499 2499 2499 2499 2511 2522 2522 2552 2556 2557 2557 2557 2558 2558 2558 2558 2558
<ul> <li>11.3.3. Instabiles Zero und Span</li> <li>11.3.4. Keine Spankalibrierung möglich – keine Anzeige der Spantaste.</li> <li>11.3.5. Keine Nullpunktkalibrierung möglich – keine Anzeige der Zerotaste</li> <li>11.3.6. Nicht-lineares Ansprechverhalten</li> <li>11.3.7. Abweichung zwischen Analogausgang und Display.</li> <li>11.4. Weitere Betriebsstörungen</li> <li>11.4.1. Starkes Rauschen</li> <li>11.4.2. Langsames Ansprechverhalten</li> <li>11.4.3. Der Analysator erscheint weder im LAN noch im Internet</li> <li>11.5.1. Detaillierte Überprüfung auf Druckleckagen</li> <li>11.5.2. Durchführen einer Probendurchflussüberprüfung</li> <li>11.5.3.1. Überprüfen des Scrubbers auf Leckagen</li> <li>11.5.4. AC Stromkonfiguration</li> <li>11.5.5. DC Stromversorgung</li> <li>11.5.6. I<sup>2</sup>C Bus</li> <li>11.5.7. Tastatur / Display Schnittstelle</li> <li>11.5.9. Motherboard</li> <li>11.5.9.3. Katusausgangsspannungen</li> <li>11.5.9.3. Statusausgange</li> </ul>	246 247 247 248 249 249 249 249 251 252 252 255 255 255 255 255 255 255
<ul> <li>11.3.3. Instabiles Zero und Span</li> <li>11.3.4. Keine Spankalibrierung möglich – keine Anzeige der Spantaste.</li> <li>11.3.5. Keine Nullpunktkalibrierung möglich – keine Anzeige der Zerotaste</li> <li>11.3.6. Nicht-lineares Ansprechverhalten</li> <li>11.3.7. Abweichung zwischen Analogausgang und Display.</li> <li>11.4. Weitere Betriebsstörungen</li> <li>11.4.1. Starkes Rauschen</li> <li>11.4.2. Langsames Ansprechverhalten</li> <li>11.4.3. Der Analysator erscheint weder im LAN noch im Internet</li> <li>11.5. Testen der Untersysteme</li> <li>11.5.1. Detaillierte Überprüfung auf Druckleckagen</li> <li>11.5.3. Kohlenwasserstoffscrubber (<i>Kicker</i>)</li> <li>11.5.3.1. Überprüfen des Scrubbers auf Leckagen</li> <li>11.5.4. AC Stromkonfiguration</li> <li>11.5.5. DC Stromversorgung</li> <li>11.5.7. Tastatur / Display Schnittstelle</li> <li>11.5.9. Analogausgangspannungen</li> <li>11.5.9.3. Statusausgänge</li> <li>11.5.9.3. Statusausgänge</li> <li>11.5.9.4. Überwachungseingänge</li> </ul>	2466 2477 2478 2499 2499 2499 2499 2511 2522 2525 2556 2557 2557 2558 2558 2558 2558 2558 2559 2559 2559
<ul> <li>11.3.3. Instabiles Zero und Span</li> <li>11.3.4. Keine Spankalibrierung möglich – keine Anzeige der Spantaste.</li> <li>11.3.5. Keine Nullpunktkalibrierung möglich – keine Anzeige der Zerotaste</li> <li>11.3.6. Nicht-lineares Ansprechverhalten</li> <li>11.3.7. Abweichung zwischen Analogausgang und Display.</li> <li>11.4. Weitere Betriebsstörungen</li> <li>11.4.1. Starkes Rauschen</li> <li>11.4.2. Langsames Ansprechverhalten</li> <li>11.4.3. Der Analysator erscheint weder im LAN noch im Internet</li> <li>11.5.1. Detaillierte Überprüfung auf Druckleckagen</li> <li>11.5.2. Durchführen einer Probendurchflussüberprüfung</li> <li>11.5.3.1. Überprüfen des Scrubbers auf Leckagen</li> <li>11.5.3.2. Überprüfen der Scrubbers auf Leckagen</li> <li>11.5.5. DC Stromversorgung</li> <li>11.5.6. I<sup>2</sup>C Bus</li> <li>11.5.7. Tastatur / Display Schnittstelle</li> <li>11.5.9. Motherboard</li> <li>11.5.9.1. A/D Funktionen</li> <li>11.5.9.1. A/D Funktionen</li> <li>11.5.9.3. Statusausgänge.</li> <li>11.5.9.4. Überwachungseingänge.</li> <li>11.5.9.4. Überwachungseingänge.</li> <li>11.5.9.4. Überwachungseingänge.</li> </ul>	2466 2477 2478 2499 2499 2499 2511 2522 2522 2552 2556 2577 2578 2558 2558 2558 2559 2559 2559 2559 255
<ul> <li>11.3.3. Instabiles Zero und Span</li> <li>11.3.4. Keine Spankalibrierung möglich – keine Anzeige der Spantaste.</li> <li>11.3.5. Keine Nullpunktkalibrierung möglich – keine Anzeige der Zerotaste</li> <li>11.3.6. Nicht-lineares Ansprechverhalten</li> <li>11.3.7. Abweichung zwischen Analogausgang und Display.</li> <li>11.4. Weitere Betriebsstörungen</li> <li>11.4.1. Starkes Rauschen.</li> <li>11.4.2. Langsames Ansprechverhalten</li> <li>11.4.3. Der Analysator erscheint weder im LAN noch im Internet</li> <li>11.5.1. Detaillierte Überprüfung auf Druckleckagen</li> <li>11.5.2. Durchführen einer Probendurchflussüberprüfung</li> <li>11.5.3.1. Überprüfen des Scrubber (<i>Kicker</i>)</li> <li>11.5.3.2. Überprüfen der Scrubberwirksamkeit</li> <li>11.5.4. AC Stromkonfiguration</li> <li>11.5.5. DC Stromversorgung</li> <li>11.5.7. Tastatur / Display Schnittstelle</li> <li>11.5.9. Andlogausgangsspannungen</li> <li>11.5.9.1. A/D Funktionen</li> <li>11.5.9.3. Statusausgänge.</li> <li>11.5.9.4. Überwachungseingänge</li> <li>11.5.9.4. Überwachungseingänge</li> <li>11.5.9.4. Überwachungseingänge</li> <li>11.5.9.4. Kommunikation.</li> </ul>	2466 2477 2478 2499 2499 2499 2511 2522 2522 2522 2552 2566 2577 2578 2588 2588 2598 2599 2599 2600 2601 2611
<ul> <li>11.3.3. Instabiles Zero und Span</li> <li>11.3.4. Keine Spankalibrierung möglich – keine Anzeige der Spantaste.</li> <li>11.3.5. Keine Nullpunktkalibrierung möglich – keine Anzeige der Zerotaste</li> <li>11.3.6. Nicht-lineares Ansprechverhalten</li> <li>11.3.7. Abweichung zwischen Analogausgang und Display</li> <li>11.4. Weitere Betriebsstörungen</li> <li>11.4.1. Starkes Rauschen</li> <li>11.4.2. Langsames Ansprechverhalten</li> <li>11.4.3. Der Analysator erscheint weder im LAN noch im Internet</li> <li>11.5.1. Det Analysator erscheint weder im LAN noch im Internet</li> <li>11.5.1. Det Analysator erscheint weder im LAN noch im Internet</li> <li>11.5.2. Durchführen einer Probendurchflussüberprüfung</li> <li>11.5.3. Kohlenwasserstoffscrubber (<i>Kicker</i>)</li> <li>11.5.3.1. Überprüfen des Scrubbers auf Leckagen</li> <li>11.5.3.2. Überprüfen der Scrubbers auf Leckagen</li> <li>11.5.4. AC Stromkonfiguration</li> <li>11.5.5. DC Stromversorgung</li> <li>11.5.6. I<sup>2</sup>C Bus</li> <li>11.5.7. Tastatur / Display Schnittstelle</li> <li>11.5.9. AAD Funktionen</li> <li>11.5.9.2. Analogausgangsspannungen</li> <li>11.5.9.3. Statusausgänge</li> <li>11.5.9.4. Überwachungseingänge</li> <li>11.5.11. RS-232 Kommunikation.</li> <li>11.5.11. Allgemeine RS-232 Fehlersuche</li> </ul>	2466 2477 2478 2499 2499 2499 2511 2522 2522 2552 2556 2577 2578 2588 2588 2598 2599 2600 2600 2610 2611 261
<ul> <li>11.3.3. Instabiles Zero und Span</li> <li>11.3.4. Keine Spankalibrierung möglich – keine Anzeige der Spantaste.</li> <li>11.3.5. Keine Nullpunktkalibrierung möglich – keine Anzeige der Zerotaste</li> <li>11.3.6. Nicht-lineares Ansprechverhalten</li> <li>11.3.7. Abweichung zwischen Analogausgang und Display.</li> <li>11.4. Weitere Betriebsstörungen</li> <li>11.4.1. Starkes Rauschen</li> <li>11.4.2. Langsames Ansprechverhalten</li> <li>11.4.3. Der Analysator erscheint weder im LAN noch im Internet</li> <li>11.5.1. Detaillierte Überprüfung auf Druckleckagen</li> <li>11.5.2. Durchführen einer Probendurchflussüberprüfung</li> <li>11.5.3.1. Überprüfen des Scrubbers auf Leckagen</li> <li>11.5.3.2. Überprüfen der Scrubbers auf Leckagen</li> <li>11.5.3.2. Überprüfen der Scrubbers auf Leckagen</li> <li>11.5.4. AC Stromkonfiguration</li> <li>11.5.5. DC Stromversorgung</li> <li>11.5.7. Tastatur / Display Schnittstelle</li> <li>11.5.9. Analogausgangspannungen</li> <li>11.5.9.3. Statusausgänge</li> <li>11.5.9.4. Überwachungseingänge</li> <li>11.5.9.4. Überwachungseingänge</li> <li>11.5.11. RS-232 Kommunikation</li> <li>11.5.11.1. Allgemeine RS-232 Fehlersuche</li> <li>11.5.11.2. Modem- oder Terminalbetrieb</li> </ul>	2460 2477 2478 2497 2499 2499 2499 2511 2522 2522 2522 2523 2555 2556 2577 2578 2588 2589 2599 2599 2600 2611 2611 2611 2611 2611 2611
<ul> <li>11.3.3. Instabiles Zero und Span</li> <li>11.3.4. Keine Spankalibrierung möglich – keine Anzeige der Spantaste.</li> <li>11.3.5. Keine Nullpunktkalibrierung möglich – keine Anzeige der Zerotaste</li> <li>11.3.6. Nicht-lineares Ansprechverhalten</li> <li>11.3.7. Abweichung zwischen Analogausgang und Display</li> <li>11.4. Weitere Betriebsstörungen.</li> <li>11.4.1. Starkes Rauschen</li> <li>11.4.2. Langsames Ansprechverhalten</li> <li>11.4.3. Der Analysator erscheint weder im LAN noch im Internet</li> <li>11.5.1. Detaillierte Überprüfung auf Druckleckagen</li> <li>11.5.2. Durchführen einer Probendurchflussüberprüfung</li> <li>11.5.3.1. Überprüfen des Scrubbers auf Leckagen</li> <li>11.5.3.2. Überprüfen des Scrubbers auf Leckagen</li> <li>11.5.4. AC Stromkonfiguration</li> <li>11.5.5. DC Stromkorsorgung</li> <li>11.5.6. I<sup>2</sup>C Bus</li> <li>11.5.7. Tastatur / Display Schnittstelle</li> <li>11.5.9.4. dÜberwachungen</li> <li>11.5.9.4. überwachungen</li> <li>11.5.9.2. Analogausgangspannungen</li> <li>11.5.9.4. überwachungseinginge</li> <li>11.5.11. Allgemeine RS-232 Fehlersuche</li> <li>11.5.11.2. Modem- oder Terminalbetrieb</li> <li>11.5.12. Shuttersystem</li> </ul>	2466 2477 2478 2499 2499 2499 2499 251 2522 2522 2552 2556 2577 2578 2588 2589 2599 2600 2610 2611 2611 2621 2611 2621 2611 2621 2611 2621 2611 2621 2611 2621 2611 2611 2612 2611 26
<ul> <li>11.3.3. Instabiles Zero und Span.</li> <li>11.3.4. Keine Spankalibrierung möglich – keine Anzeige der Spantaste.</li> <li>11.3.5. Keine Nullpunktkalibrierung möglich – keine Anzeige der Zerotaste</li> <li>11.3.6. Nicht-lineares Ansprechverhalten</li> <li>11.3.7. Abweichung zwischen Analogausgang und Display.</li> <li>11.4. Weitere Betriebsstörungen.</li> <li>11.4.1. Starkes Rauschen.</li> <li>11.4.2. Langsames Ansprechverhalten</li> <li>11.4.3. Der Analysator erscheint weder im LAN noch im Internet</li> <li>11.5.1. Detaillierte Überprüfung auf Druckleckagen</li> <li>11.5.2. Durchführen einer Probendurchflussüberprüfung</li> <li>11.5.3. Kohlenwasserstoffscrubber (<i>Kicker</i>)</li> <li>11.5.3.1. Überprüfen des Scrubbers auf Leckagen</li> <li>11.5.3.2. Überprüfen der Scrubberwirksamkeit</li> <li>11.5.4. AC Stromkonfiguration</li> <li>11.5.5. DC Stromkersorgung</li> <li>11.5.6. I<sup>2</sup>C Bus</li> <li>11.5.7. Tastatur / Display Schnittstelle</li> <li>11.5.8. Relaisboard</li> <li>11.5.9.2. Analogausgangspannungen</li> <li>11.5.9.4. Überwachungseingänge</li> <li>11.5.9.4. Überwachungseingänge</li> <li>11.5.9.2. Kommunikation</li> <li>11.5.9.2. Kommunikation</li> <li>11.5.9.2. Kommunikation</li> <li>11.5.11. Allgemeine RS-232 Fehlersuche</li> <li>11.5.12. Shuttersystem</li> <li>11.5.13. PMT Sensor</li> </ul>	2466 2477 2478 2499 2499 2499 2499 251 2522 2522 2552 2556 2577 2578 2588 2588 2599 2600 2601 2611 2622 2622 2626 2611 2611

11.5.15. PMT Temperaturüberwachung PCA	
11.5.15.1. Testpunkte der TEC Überwachung	
11.5.16. Hochspannungsversorgung	
11.5.17. Aufbau des pneumatischen Sensors	
11.5.17.1. Probendruck	
11.5.18. IZS Option	
11.5.19. Gehäusetemperatur	
11.5.20. PMT Temperatur	
11.6. Reparaturmaßnahmen	
11.6.1. Ersetzen des Disk-On-Chip	
11.6.2. Ersetzen oder Upgrade des Flash Chip	
11.6.3. Reparatur und Reinigung des Sensormoduls	
11.6.3.1. Herausnehmen und Wiedereinsetzen des Sensormoduls	
11.6.3.2. Reinigen der Probenkammer	
11.6.3.3. Reinigen von PMT Linse und PMT Filter	
11.6.3.4. Ersetzen von UV Filter und UV Lampe	
11.6.3.5. Einstellen der UV Lampe (Maximaler Einstellpunkt)	
11.6.3.6. Ersetzen der UV Lampe	
11.6.3.7. Ersetzen von PMT, HVPS oder TEC	
11.6.3.8. PMT Hardwarekalibrierung (WERKSKALIBRIERUNG)	
11.7. Technische Unterstützung	
12. EINE FIBEL ZUR ELEKTROSTATISCHEN ENTLADUNG	287
12.1. Wie elektrostatische Aufladungen entstehen	
12.2. Wie elektrostatische Aufladungen Schäden verursachen	
12.3. Verbreitete Mythen über mögliche Schäden	
12.4. Grundlegendes zur Überwachung von Aufladungen	
12.4.1. Allgemeine Regeln	
12.4.2. Grundlegende Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen bei Reparatur und Wartu	ung des
Analysators	
12.4.3. Arbeiten an einer vor elektronischen Entladungen geschützten Werkbank	
12.4.3.1. Umsetzen von Komponenten vom Rack zur Werkbank und umgekehrt	294
12.4.4. Öffnen von Sendungen des Teledyne Instruments Kundenservice	
12.4.5. Verpacken von Komponenten zum Teledyne Instruments Kundenservice	295

### ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Aufbau der Geräterückseite	. 13
Analogausgangsanschluss	. 14
Statusausgangsanschluss	. 15
Überwachungseingangsanschluss	. 16
Internes pneumatisches Diagramm der M100E Standardkonfiguration	. 19
Pneumatische Anschlüsse–Basiskonfiguration–Verwenden eines	
Gasverdünnungskalibrators	. 21
Pneumatische Anschlüsse–Basiskonfiguration–Verwenden einer Spangasflasche	. 21
Pneumatische Basisanschlüsse für Geräte mit Ventiloptionen	. 23
Aufbau des M100E (Basisgerät – Ohne Ventiloptionen)	. 24
Aufbau der Gerätevorderseite	. 27
Motherboard mit installierter Current Loop Option	. 39
Pneumatisches Diagramm des M100E mit installierter Z/S Option	. 41
Pneumatisches Diagramm des M100E mit installierter IZS Option	. 43
M100E Multidropkarte	. 46
M100E Ethernetkarte	. 47
Rückseite des M100E mit installiertem Ethernet	. 48
Display der Gerätevorderseite	. 51
Betrachten der M100E TEST Funktionen	. 56
Betrachten und Löschen der M100E Warnmeldungen	. 58
	Aufbau der Geräterückseite Analogausgangsanschluss

Abb. 6-4:	Analogausgangsanschlüsse	66
Abb. 6-5:	Setup zur Kalibrierung der Analogausgänge	85
Abb. 6-6:	Setup zur Kalibrierung der Stromausgänge	88
Abb. 6-7:	Pin-Outs der Anschlüsse auf der Geräterückseite für COM1 und COM2 im RS-232 Modus	99
Abb. 6-8:	Pin-Outs des CPU Anschlusses für COM1 und COM2 im RS-232 Modus	99
Abb. 6-9:	Lage der CPU Karte der RS-232/485 Schalter, Anschlüsse und Jumper	101
Abb. 6-10:	Pin-Outs der Anschlüsse auf der Geräterückseite für COM2 im RS-485 Modus	102
Abb. 6-11:	Pin-Outs des CPU Anschlusses für COM2 im RS-485 Modus	102
Abb. 6-12:	Lage von JP2 auf der RS-232 Multidrop PCA (Option 62)	109
Abb. 6-13:	RS-232 Multidrop PCA Host/Analysator Anschlussdiagramm	110
Abb. 6-14:	Voreingestelltes Setup der Datenkanäle	120
Abb. 6-15:	APICOM Anwenderschnittstelle zur Konfigurierung des iDAS	132
Abb. 6-16:	iDAS Konfiguration mittels eines Terminal Emulationsprogrammes	133
Abb. 6-17:	Statusausgangsanschluss	134
Abb. 6-18:	Uberwachungseingänge mit lokaler 5 V Stromversorgung	136
Abb. 6-19:	Uberwachungseingänge mit externer 5 V Stromversorgung	136
Abb. 6-20:	APICOM Schnittstelle der Fernüberwachung	143
Abb. 7-1:	Setup manuelle Kalibrierung ohne Z/S Ventil- oder IZS Option	155
Abb. 7-2:	Setup manuelle Kalibrierung mit installierter Z/S Ventiloption	159
Abb. 7-3:	Setup manuelle Kalibrierüberprüfung mit Z/S Ventil oder IZS Option	162
Abb. 9-1:	Aufbau des Probenpartikelfilters	186
Abb. 9-2:	Aufbau der kritischen Durchflussdüse	188
Abb. 10-1:	UV Absorption	192
Abb. 10-2:	UV Lichtpfad	195
Abb. 10-3:	Aufbau der UV Quellenlampe	196
Abb. 10-4:	Anregung der Lampe des UV Spektrums vor/nach der Filtration	197
Abb. 10-5:	PMT Bandbreite des optischen Filters	198
Abb. 10-6:	Auswirkungen des Fokussierens des Quellen UV in der Probenkammer	199
Abb. 10-7:	M100E Gasdurchfluss und Lage der kritischen Durchflussdüse	202
Abb. 10-8:	Aufbau der Durchflussüberprüfung & der kritischen Durchflussdüse	204
Abb. 10-9:	M100E Kohlenwasserstoffscrubber (Kicker)	205
Abb. 10-10:	Elektronisches Blockdiagramm des M100E	207
Abb. 10-11:	CPU Board des M100E	209
Abb. 10-12:	Sensormodul des M100E	211
Abb. 10-13:	Probenkammer des M100E	212
Abb. 10-14:	PMI Gehause	213
Abb. 10-15:	PMT Basisdesign	214
Abb. 10-16:	PMT Kuhlsystem	215
Abb. 10-17:	PMT Blockdiagramm des Vorverstarkerboards	216
Abb. 10-18:	Lage der Status LEDs auf dem Relaisboard	218
Abb. 10-19:	Blockdiagramm der Stromverteilung	223
Abb. 10-20:	Blockdlagramm der Schnittstelle	225
ADD. 10-21:	Vorderseite des MIUUE	225
ADD. 10-22:	Biockdiagramm der Tastatur- und Displayschnittstelle	227
ADD. 10-23:	Grundlegender Softwarebetrieb	229
ADD. 11-1:	Betrachten und Loschen von Warnmeidungen	234
ADD. 11-2:	CDL Statusindikator	240
ADD. 11-3:	Derstellung einer einfachen Leekagenübernröfung	∠4 I ว⊑ว
ADD. 11-4:	Darstellung einer einflächen Leckagenüberprüfung	203 2⊑4
ADD. 11-5:	Jage des Jumpers zur Stromkonfiguration des Deleicheerde	204 254
AUD. 11-0: Abb 11 7.	Laye des Jumpers zur Strumkommyuration des Keidisbuärds	200 240
ADD. 11-7: Abb 11 0.	Finbauschrauben des Sensormoduls	207 27∩
Abb. 11-0.	Haltahügal dar Drohankammar	∠70 271
ADD. 11-7.	Hattobuyor der Eroberikanniner	<b>∠</b> / I

Abb. 11-10:	Sechskantschraube zwischen dem Linsengehäuse und der Probenkammer	273
Abb. 11-11:	UV Linsengehäuse / Filtergehäuse	273
Abb. 11-12:	Auseinandergebautes Gehäuse des PMT UV Filters	274
Abb. 11-13:	Auseinandergebaute Shutterbaugruppe	275
Abb. 11-14:	Shutterbaugruppe - Explosionsansicht	276
Abb. 11-15:	Lage des Potentiometers des UV Referenzdetektors	277
Abb. 11-16:	PMT Baugruppe - Explosionsansicht	279
Abb. 11-17:	Aufbau des Vorverstärkerboards	283
Abb. 12-1:	Triboelektrische Aufladung	287
Abb. 12-1:	Modell eines gegen elektrostatische Entladungen geschützten Arbeitsplatzes	291

### TABELLENVERZEICHNIS

Tab. 2-1:	Modell 100E Spezifikationen des Basismodells	5
Tab. 3–1:	Pin-Outs der Analogausgänge	14
Tab. 3-2:	Statusausgangssignale	15
Tab. 3-3:	Überwachungseingangssignale	16
Tab. 3-4:	Bezeichnungen der Eingangs- / Ausgangsanschlüsse	18
Tab. 3-5:	Verfügbare NIST-SRMs zur Nachweisbarkeit von SO <sub>2</sub> Kalibriergasen	20
Tab. 3-6:	Displayanzeigen während der Aufwärmphase	26
Tab. 3-7:	Mögliche Warnmeldungen während des Startvorgangs	27
Tab. 5-1:	Betriebszustände der Zero/Span Ventile	41
Tab. 5-2:	Betriebszustände der IZS Ventile	43
Tab. 6-1:	Betriebsmodi des Analysators	52
Tab. 6-2:	Definition der Testfunktionen	54
Tab. 6-3:	Liste der Warnmeldungen	57
Tab. 6-4:	Merkmale und Funktionen des primären Setup Modus	62
Tab. 6-5:	Merkmale und Funktionen des sekundären Setup Modus	62
Tab. 6-6:	Variablenbezeichnungen (VARS) Revision C.3	74
Tab. 6-7:	M100E Diagnosefunktionen (DIAG)	76
Tab. 6-8:	DIAG - Analoge I/O Funktionen	80
Tab. 6-9:	Analogausgangsspannungsbereiche	80
Tab. 6-10:	Analogausgangsbereich des Current Loop	81
Tab. 6-11:	Zuordnung der Ausgangspins	81
Tab. 6-12:	Spannungstoleranzen der Analogausgangskalibrierung	85
Tab. 6-13:	Current Loop Ausgangskalibrierung mit Widerstand	89
Tab. 6-14:	Verfügbare Testparameter für den Analogausgang A3	96
Tab. 6-15:	Ethernet Statusindikatoren	103
Tab. 6-16:	LAN/Internet Konfigurationseigenschaften	104
Tab. 6-17:	Tastaturfunktionen der Internetkonfiguration	108
Tab. 6-18:	Kommunikationsmodi der COMM Schnittstelle	111
Tab. 6-19:	LED Statusindikatoren für das iDAS an der Gerätevorderseite	115
Tab. 6-20:	iDAS Datenkanaleigenschaften	116
Tab. 6-21:	DAS Datenparameterfunktionen	117
Tab. 6-22:	Zuordnung der Statusausgangspins	135
Tab. 6-23:	Zuordnung der Überwachungseingangspins	135
Tab. 6-24:	Softwarebefehle im Terminal Modus	137
Tab. 6-25:	Befehlsarten	138
Tab. 6-26:	Dokumentation zur seriellen Schnittstelle	143
Tab. 6-27:	RS-232 Datenübertragungsparameter für das Hessen Protokoll	145
Tab. 6-28:	M100E Hessen Protokoll Antwortmodi	147
Tab. 6-29:	Voreingestellte Hessen Statusbitzuordnungen	149
Tab. 7-1:	Verfügbare NIST-SRMs zur Nachweisbarkeit von SO <sub>2</sub> Kalibriergasen	154
Tab. 7-2:	AutoCal Modi	165

Tab 7-3.	AutoCal Satur Parameter	165
Tab. 7-3.	Polonial singer AutoCal Sequenz	165
Tab. 7-4.	Belspiel eliter Autocal Sequenz	100
Tab. 7-5:	Bewertung der Kalibrierdatenqualität	168
Tab. 8-1:	Aktivitätsmatrix für Kalibriergerätschaften und –zubehör	170
Tab. 8-2:	Aktivitätsmatrix der Kalibrierprozedur	170
Tab. 8-3:	Aktivitätsmatrix zur Sicherung der Datenqualität	172
Tab. 8-4:	Definition der Nullpunkt- und Spanüberprüfungen von Ebene 1 und Ebene 2	174
Tab. 9-1:	Präventiver Wartungsplan für das M100E	182
Tab. 9-2:	Vorhersagender Gebrauch der Test Funktionen	184
Tab. 10-1:	Status LEDs des Relaisboards	218
Tab. 10-2:	Status LEDs auf der Gerätevorderseite	226
Tab. 11-1:	Warnmeldungen – Angezeigte Störungen	234
Tab. 11-2:	Test Funktionen – Mögliche Ursachen für Werte außerhalb des zulässigen Bereichs	237
Tab. 11-3:	Status LEDs des Relaisboards	242
Tab. 11-4:	DC Stromtestpunkt und Farbkennzeichnung der Verkabelung	256
Tab. 11-5:	Zulässige Werte der DC Stromversorgung	257
Tab. 11-6:	Überwachungseinrichtungen des Relaisboards	258
Tab. 11-7:	Analogausgangstestfunktion – Nominale Werte	259
Tab. 11-8:	Überprüfung der Pin-Outs der Statusausgänge	259
Tab. 11-9:	Beispiel der HVPS Stromversorgungsausgänge	264
Tab. 11-10:	Beispiel der HVPS Stromversorgungsausgänge	277
Tab. 12-1:	Statische Spannungen typischer Aktivitäten	288
Tab. 12-2:	Empfindlichkeit elektronischer Geräte in Bezug auf Schäden durch elektrostatische	
	Entladung	289

### ANHANGSVERZEICHNIS

ANHANG A - VERSIONSSPEZIFISCHE SOFTWARE DOKUMENTATION ANHANG A-1: M100E Softwaremenübäume, Revision C.3 ANHANG A-2: Setup Variable der seriellen I/O, Revision C.3 ANHANG A-3: Warnmeldungen und Test Funktionen, Revision C.3 ANHANG A-4: M100E Signal I/O Definitionen, Revision C.3 ANHANG A-5: M100E iDAS Funktionen, Revision C.3 ANHANG A-5: M100E iDAS Funktionen, Revision C.3 ANHANG A-6: Terminal Befehlsbezeichnungen, Revision C.3 ANHANG B - M100E ERSATZTEILLISTE ANHANG C - REPARATURFRAGEBOGEN - M100E ANHANG D – ELEKTRONISCHE ZEICHNUNGEN

### **1. M100E DOKUMENTATION**

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf des UV Fluoreszenz SO<sub>2</sub> Analysators Modell 100E entschieden haben! Die Dokumentation ist für dieses Gerät in den im Folgenden aufgeführten Formaten erhältlich.

- Druckversion, Teilenr. 045150100
- Elektronisches Format auf einer CD-ROM, Teilenr. 045150200

Das elektronische Handbuch wurde im Adobe<sup>®</sup> Systems Inc. "Portable Document Format" (PDF) erstellt. Die dafür notwendige Software Adobe<sup>®</sup> Acrobat Reader<sup>®</sup> kann unter http://www.adobe.com/ heruntergeladen werden.

Die elektronische Version bietet Ihnen viele Vorteile:

- Eine Suchfunktion mit Stichwort und Satz.
- Die Abbildungen, Tabellen und Internetadressen sind verlinkt. Dementsprechend öffnen sich diese durch entsprechendes Anklicken.
- Auf der linken Seite des Textes erscheint jeweils eine Liste der Ober-/Unterkapitel und Thumbnails.
- Die einzelnen Einträge im Inhaltsverzeichnis sind mit der entsprechenden Stelle im Handbuch verlinkt.
- Einzelne Kapitel können wie auch das gesamte Handbuch ausgedruckt werden.

Zusätzliche Dokumentationen für den UV Fluoreszenz SO<sub>2</sub> Analysator Modell 100E finden Sie auf der T-API Webseite unter http://www.teledyne-api.com/manuals/.

- APICOM Softwarehandbuch, Teilenr. 03945
- Multi-Drop Handbuch, Teilenr. 02179
- DAS Handbuch, Teilenr. 02837
- Ethernetkonfiguration, Teilenr. 04324.

### **1.1. BENUTZUNG DIESES HANDBUCHES**

Dieses Handbuch ist folgendermaßen aufgebaut:

#### 1.0 Inhaltsverzeichnis

Hier wird das Handbuch in seiner Kapitelabfolge dargestellt. Dies bietet einen guten Überblick über die im Einzelnen behandelten Themenbereiche. Des Weiteren finden Sie eine Aufstellung aller Tabellen und Abbildungen. Im elektronischen Handbuch führt Sie das Anklicken eines bestimmten Tabelleneintrags automatisch zu dem gewünschten Abschnitt.

#### 2.0 Spezifikationen und Garantie

Dieses Kapitel enthält eine Aufstellung der Spezifikationen des Analysators, eine Beschreibung der Bedingungen und Konfigurationen, mit denen die EPA-Zulassung erreicht wurde, sowie die Garantiebedingungen.

#### 3.0 Inbetriebnahme

In diesem Kapitel erhalten Sie präzise Instruktionen zum Setup, zur Installation und zur ersten Inbetriebnahme Ihres Analysators.

#### 4.0 Häufig gestellte Fragen und Begriffserklärungen

Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Betrieb des Analysators sowie Erklärungen zu Abkürzungen und technischen Begriffen.

#### 5.0 Optionale Hardware & Software

In diesem Kapitel finden Sie Beschreibungen der für den Analysator erhältlichen optionalen Hardware und Software.

#### 6.0 Betrieb

Dieses Kapitel macht Sie Schritt für Schritt mit dem Betrieb des Analysators vertraut.

#### 7.0 Kalibriermethoden

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Informationen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Kalibrierung Ihres Analysators.

#### 8.0 Kalibrierung nach dem EPA Protokoll

Dieses Kapitel bietet Ihnen spezifische Informationen hinsichtlich der Kalibrieranforderungen für nach EPA-Bestimmungen geregelte Messanwendungen.

#### 9.0 Wartung des Gerätes

Um Ihren Analysator in einem optimalen Betriebszustand zu halten, bietet Ihnen dieses Kapitel eine Beschreibung präventiver Wartungsmaßnahmen. Des Weiteren finden Sie hier Informationen zur Benutzung des iDAS in der Art, dass die Diagnosefunktionen zur Vorhersage möglicher Komponentenstörungen vor deren tatsächlichem Eintreten eingesetzt werden.

#### 10.0 Arbeitsweise

In diesem Kapitel erhalten Sie sowohl einen detaillierten Einblick in die verschiedenen Prinzipien nach denen Ihr Analysator arbeitet, als auch eine Beschreibung der Funktionen und des Zusammenspiels der verschiedenen elektronischen, mechanischen und pneumatischen Gerätekomponenten. Lesen Sie dieses Kapitel bitte besonders aufmerksam durch.

#### 11.0 Fehlersuche und Reparaturarbeiten

Dieses Kapitel enthält Hinweise und Anleitungen zur Fehlersuche bei zum Beispiel übermäßigem Rauschen oder erhöhter Drift. Gleichzeitig werden Reparaturarbeiten an den Untersystemen des Gerätes beschrieben.

#### 12.0 Eine Fibel zur elektrostatischen Entladung

#### Handbuch Modell 100E

Hier finden Sie Informationen zu dem Phänomen der elektrostatischen Ent- und Aufladung sowie Hinweise für geeignete Gegenmaßnahmen.

#### Anhänge

Aus Gründen der besseren Überschaubarkeit wurden bestimmte Informationen aus dem Handbuch herausgenommen und in einer Reihe von Anhängen an das Ende diese Handbuches gestellt. Dazu gehören neben versionsspezifischen Softwaremenübäumen, Warnmeldungen, Definitionen von iDAS und seriellen I/O Variablen auch Ersatzteillisten, ein Reparaturfragebogen, Anschlusszeichnungen, sowie detaillierte, schematische Darstellungen von Pneumatik und Elektronik.

#### HINWEIS

Die in diesem Handbuch in fett gedruckten Großbuchstaben erscheinenden Wörter wie SETUP oder ENTR stellen im Display auf der Gerätevorderseite erscheinende Meldungen dar.

#### HINWEIS

Die in diesem Handbuch abgebildeten Flowcharts beinhalten typische Darstellungen des Analysatordisplays während des beschriebenen Betriebsmodus. Sie können eventuell leicht vom tatsächlichen Display Ihres Instruments abweichen.

### **BEMERKUNGEN:**
# 2. SPEZIFIKATIONEN, ZULASSUNGEN UND GARANTIE

## 2.1. SPEZIFIKATIONEN

#### Tab. 2-1: Modell 100E Spezifikationen des Basismodells

Min/Max Bereich (Physika- lischer Analogausgang)	In 1 ppb Schritten von 50 ppb bis 20000 ppb, dualer oder automati- scher Messbereich	
Messeinheiten	ppb, ppm, µg/m3, mg/m3 (vom Anwender wählbar)	
Nullpunktrauschen <sup>1</sup>	≤ 0,2 ppb RMS	
Spanrauschen <sup>1</sup>	≤ 0,5 % der Anzeige über 50 ppb	
Untere Nachweisgrenze <sup>2</sup>	0,4 ppb	
Nullpunktdrift (24 Stunden)	≤ 0,5 ppb	
Nullpunktdrift (7 Tage)	≤ 1 ppb	
Spandrift (7 Tage)	<0,5 % FS	
Linearität	≤ 1 % des Gesamtanzeigenbereichs	
Genauigkeit	$\leq 0,5$ % der Anzeige <sup>1</sup>	
Ansprechzeit <sup>1</sup>	20 Sekunden	
Anstiegs-/Abfallzeit <sup>1</sup>	95 % bei <100 Sekunden	
Probendurchflussrate	650 cm <sup>3</sup> /min. ±10 %	
Temperatur	5-40° C	
Luftfeuchtigkeit	0 – 95 % r.F. nicht kondensierend	
Abmessungen H x B x T	7" x 17" x 23,5" (178 mm x 432 mm x 597 mm)	
Gewicht Analysator (Basiskonfiguration)	45 lbs (20,5 kg) mit interner Pumpe	
Stromversorgung	100 V, 50/60 Hz (3,25 A); 115 V, 60 Hz (3,0 A); 220 – 240 V, 50/60 Hz (2,5 A)	
Umweltkategorien	Installationskategorie (Überspannungskategorie) II; Verunreinigungs- grad 2	
Analogausgänge	Drei (3) Ausgänge	
Analogausgangsbereiche	100 mV, 1 V, 5 V, 10 V, 2-20 oder 4-20 mA galvanisch getrennter Current Loop. Alle Bereiche mit 5 % Unter-/Überschreitung.	
Auflösung Analogausgang	1 Teil in 4096 des gewählten Gesamtskalenspannungsbereichs	
Statusausgänge	8 Statusausgänge (Opto-Isolatoren)	
Überwachungseingänge	6 Überwachungseingänge, 3 definiert, 3 unbelegt	
Serielle I/O	Eine (1) RS-232; Eine (1) RS-485 (2 Parallelanschlüsse) Baud Rate : 300 – 115200: Optionale Ethernetschnittstelle	
Zertifikate	EN61326 (1997 w/A1: 98) Class A, FCC Part 15 Subpart B Section 15.107 Class A, ICES-003 Class A (ANSI C63.4 1992) & AS/NZS 3548 (w/A1 & A2; 97) Class A.	
	IEC 61010-1:90 + A1:92 + A2:95,	
T WIE VON DER USEPA DETINIERT.		
2 Definiert als doppelter Nullpunktrauschenwert der USEPA.		

## 2.2. EPA ZULASSUNG

Wird der Analysator M100E unter den nachfolgend aufgeführten Bedingungen betrieben, entspricht er den Anforderungen der in 40 CFR Part 53 definierten Referenzmethode EQSA-0495-100.

- Bereich: Jeder Bereich von 50 ppb bis 10 ppm.
- Umgebungstemperaturbereich von 5° C bis 40° C.
- Spannungsbereich von 105-125 VAC oder 220-240 VAC, bei 50 oder 60 Hz.
- Ausgestattet mit einem PTFE Filterelement im internen Filtersatz.
- Probendurchfluss von 650 +/- 65 cm<sup>3</sup>/min.
- Externe Vakuumpumpe mit einem Wert von 14"Hg Absolutdruck bei einem Durchfluss von @ 1 slpm oder besser.
- Softwareeinstellungen:

Dynamischer Span	AUS
Dynamischer Zero	AUS
Verdünnungsfaktor	AUS
AutoCal	EIN od. AUS
Dualer Bereich	EIN od. AUS
Automatischer Bereich	EIN od. AUS
Temperatur-/Druckausgleich	EIN

Des Weiteren kann der Analysator mit oder ohne die im Folgenden aufgeführten Optionen betrieben werden.

- Rackeinbau mit Schienen.
- Rackeinbau ohne Schienen, nur Laschen.
- Zero/Span Ventiloptionen.
- Interne Zero/Span (IZS) Option mit:
  - 1. SO<sub>2</sub> Permeationsröhrchen 0,4 ppm bei 0,7 Liter pro Minute; zertifiziert/nicht zertifiziert.
  - SO<sub>2</sub> Permeationsröhrchen 0,8 ppm bei 0,7 Liter pro Minute; zertifiziert/nicht zertifiziert. Die IZS Option kann nach EPA nicht als Kalibrierquelle verwendet werden.
- 4-20mA galvanisch getrennte Analogausgänge.
- Statusausgänge.
- Überwachungseingänge.
- RS-232 Ausgang.
- Ethernetausgang.

- Nullluftscrubber.
- 4-20mA, galvanisch getrennter Ausgang.

## 2.3. CE ÜBEREINSTIMMUNG

Emissionsübereinstimmung

Der Teledyne-Advanced Pollution Instrumentation UV Fluoreszenz SO<sub>2</sub> Analysator M100E wurde getestet und als mit den im Folgenden aufgeführten Regularien völlig übereinstimmend bewertet.

EN61326 (1997 w/A1: 98) Class A, FCC Part 15 Subpart B Section 15.107 Class A, ICES-003 Class A (ANSI C63.4 1992) & AS/NZS 3548 (w/A1 & A2; 97) Class A.

Getestet vom 21. Februar 2003 – 08. März 2003 im CKC Laboratories, Inc., Report Number CE03-021A.

Sicherheitsübereinstimmung

Der Teledyne-Advanced Pollution Instrumentation UV Fluoreszenz SO<sub>2</sub> Analysator M100E wurde getestet und als mit den im Folgenden aufgeführten Regularien völlig übereinstimmend bewertet.

IEC 61010-1:90 + A1:92 + A2:95,

Veröffentlicht vom CKC Laboratories am 04. April 2003, Report Number WO-80146.

## 2.4. GARANTIE

#### Garantiestimmungen (02024)

Die von EAS Envimet vertriebenen T-API Geräte werden vor ihrer Auslieferung einer sorgfältigen Inspektion und zahlreichen Tests unterzogen. Sollte einmal ein Fehler auftreten, sichert EAS Envimet schnellen Service und Unterstützung zu.

#### Garantieumfang

Nach Ablauf der einjährigen Garantiezeit und darüber hinaus während der gesamten Lebensdauer des Gerätes bietet Ihnen EAS Envimet Serviceleistungen vor Ort zu allgemein üblichen Bedingungen an. Einfache Wartungsarbeiten sowie die erste Stufe der Fehlersuche sollten jedoch vom Kunden durchgeführt werden.

#### Nicht von Teledyne-API hergestelltes Equipment

Das von EAS Envimet vertriebene, von Teledyne-API verwendete, aber extern produzierte Equipment, unterliegt den vom jeweiligen Hersteller zugesagten Reparatur- und Garantieleistungen.

#### Allgemein

EAS Envimet gibt auf alle von EAS Envimet vertriebenen, von Teledyne-API hergestellten Produkte, unter der Voraussetzung der Beachtung von normalen Betriebsbedingungen und Einhaltung der vorgeschriebenen Serviceintervalle eine einjährige Garantie auf Material- und/oder Produktionsfehler, beginnend mit dem Datum der Lieferung. Alle Ersatzteile und Reparaturen haben eine Garantie von 90 Tagen beginnend mit dem Datum der Lieferung. Falls ein Produkt innerhalb der Garantiezeit nicht seinen ausgeschriebenen Spezifikationen entspricht, liegt es im Ermessen von EAS Envimet und Teledyne-API ob das defekte Geräteteil repariert, ersetzt, oder aber der Kaufpreis erstattet wird.

Die in diesem Kapitel beschriebene Garantie gilt nicht für Geräteteile, die (i) verändert wurden oder Hinweise auf Missbrauch, Fahrlässigkeit oder einen Störfall aufweisen, oder (ii) auf eine andere als in den Instruktionen beschriebene Weise eingesetzt wurden, oder (iii) mangelhafte Wartung aufweisen.

DIE IN DIESEM KAPITEL DARGESTELLTEN GARANTIEBESTIMMUNGEN UND ABHILFEMAßNAHMEN SIND DIE ALLEIN IN FRAGE KOMMENDEN ZUR BEHEBUNG JEGLICHER GARANTIEFÄLLE. ANDERE ALS DIE OBEN ERWÄHNTEN GARANTIELEISTUNGEN WERDEN AUF KEINES DER VON EAS ENVIMET VERTRIEBENEN GERÄTE UND ERSATZTEILE GEGEBEN. EAS ENVIMET ÜBERNIMMT FÜR KEINE DIESEN GARANTIEBESTIMMUNGEN ENTGEGENGESETZTEN ODER AUS EINER VERLETZUNG DIESER BESTIMMUNGEN ENTSTANDENEN SCHÄDEN DIE HAFTUNG.

#### Geschäftsbedingungen

Sämtliche an Ihren Lieferanten zurückgeschickten Geräte und Geräteteile sollten sorgfältig für den Transport verpackt sein. Nach der Reparatur wird Ihnen das Gerät wieder zugestellt. Die Kosten des Transports trägt der jeweilige Absender.

## **BEMERKUNGEN:**

# 3. INBETRIEBNAHME

## **3.1. AUSPACKEN UND ERSTES SETUP**



#### ACHTUNG

#### Heben und tragen Sie das Modell 100E zur Vermeidung von Verletzungen immer zu zweit.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Verpackungen ohne äußere Transportschäden erhalten haben. Sollten Schäden aufgetreten sein, informieren Sie bitte zuerst die Spedition und dann Ihren Lieferanten.
- Im Lieferumfang des Analysators ist ein Protokoll (Nr. 04551) mit den vor Verlassen des Herstellerwerkes im Rahmen einer Funktionsprüfung aufgezeichneten Werten enthalten. Zum einen dient es als Qualitätssicherung, zum anderen als Kalibrierprotokoll. Bewahren Sie es bitte im entsprechenden Qualitätssicherungsordner auf.
- Entfernen Sie vorsichtig die Haube des Analysators und überprüfen Sie ihn auf interne Transportschäden.
- Entfernen Sie die mittig auf der oberen Geräterückseite angebrachte Schraube.
- Entfernen Sie die Schrauben mit denen die Haube mit dem Analysator verbunden ist (vier pro Seite).
- Ziehen Sie die Haube senkrecht nach oben ab.

#### HINWEIS

Die PCAs (Printed Circuit Assemblies) sind statisch empfindlich. Elektrostatische Entladungen, auch wenn sie zu klein sind um vom Menschen gespürt zu werden, können trotzdem Schäden an empfindlichen Stromkreisen verursachen. Die Nichtverwendung von Schutzeinrichtungen gegen elektrostatische Entladungen führt zu einer Verletzung der Gerätegarantie.

Kap. 12 gibt Ihnen Informationen zu den entsprechenden Schutzeinrichtungen.



#### ACHTUNG

Trennen Sie niemals elektronische Schaltplatinen, Verkabelung oder elektronische Unterbaugruppen, solange das Gerät eingeschaltet ist.

- Überprüfen Sie ob sämtliche Boards und andere Komponenten fehlerlos und an den vorgesehenen Stellen richtig eingebaut sind.
- Überprüfen Sie die Anschlüsse der internen Verkabelung und pneumatischen Verschlauchung auf korrekten und festen Sitz.

#### Inbetriebnahme

- Vergewissern Sie sich unter Benutzung der dem Analysator beigefügten Dokumente (Formular 04551), dass die von Ihnen bestellte optionale Hardware im Gerät auch installiert ist.
- **BELÜFTUNG**: Sorgen Sie an jedem Aufstellungsort des Analysators (Rack oder Tischgerät) für eine ausreichende Belüftung.

Bereich	Mindestabstand
Rückseite des Gerätes	10 cm
Seiten links und rechts des Gerätes	2,5 cm
Oberhalb und unterhalb des Gerätes	2,5 cm

Für diesen Analysator sind verschiedene Rack-Einbaukits erhältlich. In Kap. 5 finden Sie hierzu weitere Informationen.

## 3.1.1. ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE







Abb. 3-1: Aufbau der Geräterückseite

#### 3.1.1.1. Anschließen der Analogausgänge

Verbinden Sie einen Streifenschreiber und/oder einen Datenlogger mit den entsprechenden Kontakten der Analogausgänge auf der Geräterückseite.

ANALOGAUSGANG



Abb. 3-2: Analogausgangsanschluss

Die Kanäle A1 und A2 geben ein zur  $SO_2$  Konzentration des Probengases proportionales Signal aus.

Der Ausgang **A3** ist ein spezieller. Er kann vom Anwender als Ausgang eines beliebigen, durch die **<TST TST>** Tasten auf der Gerätevorderseite auswählbaren Testparameters definiert werden.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der Pin-Outs des Analogausgangsanschlusses auf der Geräterückseite.

PIN	ANALOGAUSGANG	SPANNUNGSAUS- GANG	CURRENT LOOP OPTION
1	۸1	V Aus	I Aus +
2		Erde	I Aus -
3		V Aus	I Aus +
4	AZ	Erde	I Aus -
5	Δ2	V Aus	I Aus +
6	AS	Erde	I Aus -
7	<b>A A</b>	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
8	A4	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar

Tab. 3–1: Pin-Outs der Analogausgänge

Die Analogausgangsspannung des UV Fluoreszenz SO<sub>2</sub> Analysators ist auf 0 – 5 VDC voreingestellt.

• Hinweise zu einer Veränderung dieser Einstellungen finden Sie in Kap. 6.9.4.1.

Optional ist jeweils ein Current Loop Ausgang erhältlich (Kap. 5.2).

## 3.1.1.2. Anschließen der Statusausgänge

Möchten Sie die Statusausgänge des Analysators mit einem Logic Level Digitaleingänge akzeptierenden Gerät verbinden, zum Beispiel Programmable Logic Controllers (PLCs), können Sie hierzu den auf der Geräterückseite angebrachten zwölfpoligen STATUS Anschluss benutzen.



Statusausgangsanschluss

#### HINWEIS

Die meisten PLCs verfügen über interne Einrichtungen zur Begrenzung des vom jeweiligen Eingang gezogenen Stroms. Beim Anschluss an ein nicht über dieses Merkmal verfügendes Gerät müssen externe Widerstände zur Begrenzung des durch die einzelnen Transistorausgänge fließenden Stroms auf einen Wert von ≤50mA (120 Ω für 5V Versorgung) verwendet werden.

Tab. 3-2:	Statusausgang	yssignale
-----------	---------------	-----------

BEZEICH- NUNG AUF DER GERÄTE- RÜCKSEITE	STATUS- DEFINITION	ZUSTAND	
1	SYSTEM OK	ON, falls keine Fehler vorliegen.	
2	CONC VALID	OFF, jeweils wenn das HOLD OFF aktiviert ist, zum Beispiel während einer Kalibrierung oder beim Vorhandensein anderer, die momentane Konzentration ungültig machender Fehler (Beispiel: Die Durchflussrate liegt außerhalb der zulässigen Bereiche).	
		ON, falls die Konzentration gültig ist.	
3	HIGH RANGE	ON, falls sich der Analysator im High Range des AUTO Range Modus befindet.	
4	ZERO CAL	ON, wenn sich das Gerät in einem Nullpunktkalibriermodus befindet.	
5	SPAN CAL	ON, wenn sich das Gerät in einem Spanpunktkalibriermodus befindet.	
6	DIAG MODE	ON, wenn sich das Gerät im Diagnosemodus befindet.	
7 - 8	SPARE		
D	EMITTER BUS	Die Emitter der Transistoren auf den Pins 1-8 sind miteinander verbun- den.	

	SPARE	
+	DC POWER	+ 5 VDC, 300 mA (kombinierte Leistung mit dem Überwachungsein- gang, falls benutzt).
$\checkmark$	Digital Ground	Die Masseebene der internen Stromversorgung.

#### 3.1.1.3. Anschließen der Überwachungseingänge

Möchten Sie den Nullpunkt- und Spankalibriermodus ferngesteuert starten, stehen Ihnen auf der Geräterückseite digitale Überwachungseingänge über den zehnpoligen Anschluss CONTROL IN zur Verfügung.

Es gibt zwei Methoden zur Aktivierung der Überwachungseingänge. Die interne +5V von dem mit "+" gekennzeichneten Pin ist am gebräuchlichsten. Wird eine komplette Trennung gewünscht, sollte eine externe 5 VDC Stromversorgung verwendet werden.





EINGANG #	STATUS- DEFINITION	BESCHREIBUNG
А	REMOTE ZERO CAL	Der Analysator befindet sich im Nullpunktkalibriermodus. Im Modusfeld des Displays erscheint <b>ZERO CAL R</b> .
В	REMOTE SPAN CAL	Der Analysator befindet sich als Teil einer Niedrigspan- kalibrierung (Midpoint) im Niedrigspankalibriermodus. Im Modusfeld des Displays erscheint LO CAL R.
C, D, E & F	SPARE	

$\neg$	Digital Ground	Die Erdung der internen Stromversorgungen des Analysators (entspricht der Gehäuseerdung).
U	External Power input	Eingangspin für +5 VDC zur Aktivierung der Pins A –F.
+	5 VDC output	Intern erzeugte Spannung von 5V DC. Setzen Sie zur Akti- vierung der Eingänge A – F einen Jumper zwischen diesen und den "U" Pin. Die maximale Amperezahl durch diesen Anschluss beträgt 300 mA (in Verbindung mit der Analog- ausgangsversorgung, falls diese benutzt wird).

#### 3.1.1.4. Anschließen der seriellen Schnittstellen

Falls Sie eine der beiden seriellen Schnittstellen des Analysators benutzen möchten, lesen Sie bitte Kap. 6.10 und 6.12 zur Konfiguration und Benutzung.

#### 3.1.1.5. Anschließen an LAN oder Internet

Verfügt Ihr Gerät über eine Teledyne Instruments Ethernetkarte (Option 63), stecken Sie ein Ende des im Lieferumfang der Option enthaltenen 7' CAT5 Kabels in die entsprechende Stelle auf der Geräterückseite (Abb. 5-6 im Kap. 5.5.3) und das andere Ende in einen beliebigen Ethernetanschluss.

#### 3.1.1.6. Anschließen an ein Multidropnetzwerk

Verfügt Ihr Gerät über eine Teledyne Instruments RS-232 Multidropkarte (Option 62), finden Sie in Kap. 6.10.7 Hinweise zur Einstellung.

#### ACHTUNG

Um zu verhindern dass Staub in die Gasleitungen gelangt, wurden die pneumatischen Anschlüsse mit kleinen Stöpseln verschlossen. Entfernen Sie diese, bevor Sie Abluftund Zufuhrleitungen anschließen.

## 3.1.2. PNEUMATISCHE ANSCHLÜSSE

#### HINWEIS

#### Um zu verhindern dass Staub in die Gasleitungen gelangt, wurden die pneumatischen Anschlüsse mit kleinen Stöpseln verschlossen. Entfernen Sie diese, bevor Sie Abluftund Zufuhrleitungen anschließen.

BEZEICH- NUNG AUF DER RÜCKSEITE	FUNKTION
Sample	Schließen Sie hier die Probenahmeleitung an. Bei Geräten ohne Zero/Span Option werden hier auch die Kalibriergase angeschlossen.
Exhaust	Verbinden Sie hier die Abluftleitung des Analysators. Die Entlüftung muss außerhalb der Schutzumhausung oder der unmittelbaren Umgebung des Instruments erfolgen.
Zero Air	Bei Geräten mit Zero/Span Ventil oder IZS Option verbindet dieser Anschluss Nullluft oder Nullluftkartusche mit dem Analysator.

Tab. 3-4:	Bezeichnungen der	Eingangs- /	' Ausgangsanschlüsse
-----------	-------------------	-------------	----------------------

Abb. 3-5 zeigt den internenen pneumatischen Fluss des M100E in der Standardkonfiguration. Für Informationen über Geräte mit einer der zahlreichen Zero/Span sehen Sie bitte Abb. 5-2 und 5-3. Beziehen Sie sich auf diese Diagramme, wann immer ein gründliches Verstehen des Analysator-verhaltens notwendig ist.



#### Abb. 3-5: Internes pneumatisches Diagramm der M100E Standardkonfiguration

#### 3.1.2.1. Kalibriergase

#### NULLLUFT

Ein in seiner chemischen Zusammensetzung der Erdatmosphäre ähnliches Gas, aber ohne das vom Analysator gemessene Gas, in diesem Fall SO<sub>2</sub>. Verfügt Ihr Analysator über IZS oder die externe Nullluftscrubber-Option, kann er aus der Umgebungsluft Nullluft erzeugen.

Für Analysatoren ohne IZS oder externe Nullluftscrubber-Option kann ein Nullluftgenerator wie das T-API Modell 701 verwendet werden.

#### **SPANGAS**

Spangas wird als ein speziell gemischtes Gas definiert, das der chemischen Zusammensetzung des gemessenen Gases mit fast der gesamten Skala des gewünschten Messbereichs entspricht. In diesem Fall, also bei SO<sub>2</sub> Messungen mit dem T-API Modell 100E UV Fluoreszenz SO<sub>2</sub> Analysator, wird ein Spangas mit einer SO<sub>2</sub> Konzentration gleich 90 % des Messbereichs Ihrer Anwendung empfohlen.

BEISPIEL: Soll in der Anwendung im Bereich zwischen 0 ppm und 500 ppb gemessen, sollte ein entsprechendes Spangas eine Konzenztration von 450 ppb SO<sub>2</sub> aufweisen.

Gasflaschen von kalibriertem SO<sub>2</sub> (nachvollziehbar in Anlehnung an NIST Standardreferenz-Materialspezifikationen; ebenfalls als Kalibriergase nach EPA Protokoll bezeichnet) können im Fachhandel erworben werden. Tab. 3-5 zeigt eine Übersicht der spezifischen NIST-SRM Referenznummern für verschiedene SO<sub>2</sub> Konzentrationen.

Manche Anwendungen, wie die Überwachung nach EPA Richtlinien, erfordern eine Multipointkalibrierung mit Spangasen verschiedener Konzentrationen. Wir empfehlen die Verwendung eines SO<sub>2</sub> Gases höherer Konzentration in Kombination mit einem Verdünnungskalibrator wie dem T-API Modell 700. Dieser Kalibratortyp mischt eine hohe Konzentration Gas mit Nullluft (beides wird extern zur Verfügung gestellt) zur präzisen Herstellung von Spangas der gewünschten Konzentration. Mit diesem Modell können Linearitätsprofile automatisiert und unbeaufsichtigt über Nacht laufen gelassen werden.

#### Tab. 3-5: Verfügbare NIST-SRMs zur Nachweisbarkeit von SO<sub>2</sub> Kalibriergasen

NIST-SRM⁴	ТҮР	NOMINALE KONZENTRATION
1693a	Schwefeldioxid in N <sub>2</sub>	50 ppm
1694a	Schwefeldioxid in N <sub>2</sub>	100 ppm
1661a	Schwefeldioxid in N <sub>2</sub>	500 ppm

#### 3.1.2.2. Pneumatische Anschlüsse der M100E Basiskonfiguration

Abb. 3-5 und 3-6 zeigen die gebräuchlichsten Konfigurationen für Gaszufuhr und Abluftführung des M100E Analysators. In Abb. 3-1 finden Sie die Lage der pneumatischen Anschlüsse auf der Geräterückseite, in Tab. 3-4 deren Bezeichnungen.

# HINWEIS Proben- und Kalibriergase sollten nur mit PTFE (Teflon) oder Glasmaterialien in Kontakt kommen, nicht aber mit FEP oder Edelstahlmaterialien.



Abb. 3-6: Pneumatische Anschlüsse–Basiskonfiguration–Verwenden eines Gasverdünnungskalibrators



Abb. 3-7: Pneumatische Anschlüsse–Basiskonfiguration–Verwenden einer Spangasflasche

#### Inbetriebnahme

1. Verbinden Sie die 1/4" Abluftleitung mit dem Abluftanschluss des Analysators und dem Eingang der externen Pumpe.



#### ACHTUNG

Die Entlüftung der externen Pumpe sollte immer außerhalb des eingehausten Auftellungsortes oder der unmittelbaren Geräteumgebung erfolgen und allen Sicherheitsanforderungen entsprechen. Verwenden Sie dafür einen maximal 10 m langen 1/4" PTFE Schlauch.

• Verbinden Sie eine Probenahmeleitung mit dem Probeneingang. Der Druck des Probenahmegases sollte dem Umgebungsdruck entsprechen.

#### HINWEIS

Der maximale Druck am Probeneingang sollte nicht mehr als 1,5 in-Hg über dem Umgebungsdruck liegen; idealerweise sollte er diesem entsprechen.

In Anwendungen, in denen das Probenahmegas über eine Druckverteilung zugeführt wird, muss der Leitungsdruck auf Atmosphärendruck gebracht werden, bevor das Gas in den Analysator gelangt. Die Lüftung muss außerhalb des eingehausten Aufstellungsortes oder der unmittelbaren Geräteumgebung erfolgen.

• Verbinden Sie Nullluft und Spangas mit den entsprechenden Anschlüssen auf der Rückseite des Gerätes (Abb. 3-6, 3-7 & 3-8). Für diesen Analysatortyp sind Nullluft und Spangas in Kap. 3.1.2.1 definiert.

#### HINWEIS

Nach den Anforderungen der US EPA müssen Nullluft und Spangase mit der doppelten Durchflussrate des betreffenden Instruments zugeführt werden.

Daher sollten Null- und Spangas dem M100E mit 1300 cm<sup>3</sup>/min (650 cm<sup>3</sup>/min x 2) zugeführt werden.

Zufuhr- und Lüftungsleitungen sollten zur Verhinderung von Rückdiffusion und Druckeffekten über ausreichende Länge und Durchmesser verfügen.

• Nachdem alle entsprechenden pneumatischen Anschlüsse durchgeführt wurden, überprüfen Sie unter Verwendung einer ähnlichen wie der in Kap. 11.5.1 dargestellten Methode alle pneumatischen Anschlüsse auf Leckagen.

## 3.1.2.3. Anschlüsse mit installierten internen Ventiloptionen

Ist Ihr Analysator entweder mit der Zero/Span Ventiloption (Option 50) oder der IZS Option (Option 51) ausgerüstet, sollten die pneumatischen Anschlüsse folgendermaßen ausgeführt werden:



Interne Zero/Span Option (IZS) – Option 51



Abb. 3-8: Pneumatische Basisanschlüsse für Geräte mit Ventiloptionen

#### ACHTUNG

Der Gasdurchfluss muss bei Geräten mit der IZS Option stets gleichbleibend gesichert sein. Die IZS Option beinhaltet ein SO<sub>2</sub> emittierendes Permeationsröhrchen. Ein unzureichender Durchfluss führt zu den Analysator schädigenden SO<sub>2</sub> Konzentrationen.

Wird der Analysator deaktiviert, müssen Sie das Permeationsröhrchen herausnehmen.





## **3.2. INBETRIEBNAHME**



Sollte Ihnen die Arbeitsweise des Analysators gänzlich unbekannt sein, empfehlen wir Ihnen, zuerst das Kap. 10 zu lesen, bevor Sie hier fortfahren. Nähere Informationen zum Aufbau der einzelnen Softwaremenüs finden Sie im Anhang A-1 (Beschreibung der Menübäume).

## 3.2.1. EINSCHALTEN

Nachdem alle elektrischen und pneumatischen Anschlüsse hergestellt sind, können Sie den Analysator und die externe Pumpe einschalten. Die Ventilatoren des Probenausgangs und das PMT sollten starten. In der oberen linken Displayecke sollte daraufhin sofort eine waagerechte Linie erscheinen. Dies dauert ungefähr 30 Sekunden, in dieser Zeit lädt die CPU das Betriebssystem.

Ist dieser Vorgang abgeschlossen, werden Firmware und Konfigurationsdaten geladen. Während dieses Vorgangs erscheinen im Display eine Reihe von Meldungen:



Nach Beendigung des Boot-Up sollte der Analysator automatisch in den SAMPLE Modus wechseln

und mit der Messung von SO<sub>2</sub> beginnen.

## **3.2.2. ERREICHEN DER BETRIEBSTEMPERATUR**

Das M100E benötigt ungefähr 60 Minuten bis alle internen Komponenten Betriebstemperatur erreicht haben und Sie mit verlässlichen SO<sub>2</sub> Messergebnissen rechnen können. Während dieses Vorgangs zeigen bestimmte Bereiche des Analysatordisplays folgendes Verhalten. In Abb. 3-10 finden Sie die jeweilige Lage.

Bezeich- nung	Farbe	Verhalten	Bedeutung
Konzen- trationsfeld	Keine	Zeigt die momen- tane, kompensier- te SO <sub>2</sub> Konzentra- tion	Dies ist ein normaler Betriebszustand.
Modusfeld	Keine	Display zeigt ein blinkendes "SAMPLE"	Instrument befindet sich im Sample Modus, aber noch in der Aufwärmphase.
STATUS LED	5		
Sample C	Grün	Blinkend	iDAS Holdoff (Tab. 6-8) ist für 15 Minuten nach dem Einschalten aktiviert.
		Ein	Gerät befindet sich im Sample Modus; die Anzeigen werden ständig aktualisiert.
Cal	Gelb	Aus	Kalibrierung ist deaktiviert.
Fault	Rot	Blinkend	Der Analysator beindet sich in der Aufwärm- phase und liefert noch keine fehlerlosen Mess- ergebnisse. Es werden verschiedene Warnmeldungen angezeigt.

 Tab. 3-6:
 Displayanzeigen während der Aufwärmphase





## 3.2.3. WARNMELDUNGEN

Da die internen Temperaturen und andere Bedingungen während dieser Phase außerhalb der definierten Grenzwerte liegen können, werden die meisten Warnmeldungen während der sechzigminütigen Aufwärmphase von der Software unterdrückt. In der folgenden Tabelle finden Sie eine kurze Beschreibung der während der Aufwärmzeit möglicherweise angezeigten Warnmeldungen.

Bleiben die Warnmeldungen nach den 60 Minuten bestehen, sollten Sie deren Ursache mit Hilfe der in Kap. 11 beschriebenen Fehlersuche auf den Grund gehen.

WARNMELDUNG	BEDEUTUNG	
ANALOG CAL WARNING	Der interne A/D Kreislauf (auch als "Analogeingang" bezeichnet, Tab. 6-6) des Instruments oder einer seiner Analogausgänge sind nicht kalibriert.	
BOX TEMP WARNING	Die Temperatur im Geräteinneren liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.	
CANNOT DYN SPAN	Eine fernüberwachte Spankalibrierung war fehlerhaft während Dynamic Span aktiviert war.	
CANNOT DYN ZERO	Eine fernüberwachte Nullkalibrierung war fehlerhaft während Dynamic Zero aktiviert war.	
CONFIG INITIALIZED	Die Konfiguration wurde auf die werkseitig eingstellten Werte zurück- gesetzt oder gelöscht.	
DARK CAL WARNING	Der über dem zulässigen Wert liegende Dunkeloffset zeigt das Vorhanden- sein von zu viel Streulicht in der Probenkammer an.	
DATA INITIALIZED	iDAS Daten und Einstellungen wurden gelöscht.	
FRONT PANEL WARN	Die Firmware kann nicht mit der Anzeige der Gerätevorderseite kommuni- zieren.	
HVPS WARNING	Die HVPS (Hochspannungsversorgung) des PMT liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.	
IZS TEMP WARNING	Für Geräte mit der IZS Option: Die Temperatur des Permeationsröhrchens liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.	
PMT DET WARNING	Der PMT Detektoroutput liegt außerhalb des Betriebsbereichs.	
PMT TEMP WARNING	Die PMT Temperatur liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.	

Tab. 3-7: Mögliche Warnmeldungen während des Startvorgangs

RCELL TEMP WARNING	Die Temperatur der Probenkammer liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.	
REAR BOARD NOT DET	Die CPU kann nicht mit dem Motherboard kommunizieren.	
RELAY BOARD WARN	Die Firmware kann nicht mit dem Relaisboard kommunizieren.	
SAMPLE FLOW WARN	Der Durchfluss des Probengases liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.	
SAMPLE PRESS WARN	Der Probendruck liegt außerhalb der Betriebsparameter.	
SYSTEM RESET	Der Computer wurde neu resettet.	
UV LAMP WARNING	Die von der Referenzdetektoranzeige gemessene Intensität der UV Lampe ist zu niedrig oder zu hoch.	
HINWEIS: Tab. 11-1	HINWEIS: Tab. 11-1 zeigt eine detailliertere Aufstellung der Ursachen dieser Warnmeldungen.	

Mit den folgenden Tastenbetätigungen können Sie die Warnmeldungen betrachten und löschen:



## 3.2.4. FUNKTIONSÜBERPRÜFUNG

Überprüfen Sie nach der mindestens sechzigminütigen Aufwärmphase der Analysatorkomponenten die ordnungsgemäße Unterstützung der Hardwareoptionen durch die Software.

• Vergewissern Sie sich, dass der Analysator analog zu den definierten Betriebsparametern funktioniert. In den Anhängen A und C finden Sie eine Liste der im Display angezeigten Testfunktionen und deren erwartete Wertebereiche. Diese Funktionen sind ebenfalls nützlich zur Beurteilung möglicher Funktionsstörungen Ihres Analysators (Kap. 11.1.2). Das im Lieferumfang enthaltene Formular *Final Test and Validation Data Sheet* (Teilenr. 04551) gibt einen Überblick über diese Werte bevor das Instrument die Fabrik verlassen hat.

Drücken Sie zum Betrachten der momentanen Werte dieser Testfunktionen auf der Gerätevorderseite die folgenden Tasten. Bedenken Sie, dass sich diese Parameter erst nach Abschluss der Aufwärmphase stabilisiert haben.



• Wurde in Ihren Analysator eine Ethernetkarte installiert (Option 63) und Ihr Netzwerk greift auf eine DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Software zurück, wird die Ethernetoption ihre Schnittstelle automatisch mit Ihrem LAN konfigurieren. Trotzdem sollten Sie diese Einstellungen überprüfen und damit sicherstellen, dass die DHCP die entsprechenden Netzwerkeinstellungen von Ihrem Netzwerkserver (Kap. 6.10.6.2) heruntergeladen hat.

Kann in Ihrem Netzwerk kein DHCP verwendet werden, müssen Sie die Schnittstelle des Analysators manuell konfigurieren (Kap. 6.10.6.3).

#### HINWEIS

Nachdem Sie die oben genannten Einstellungen vorgenommen haben, füllen Sie bitte den im Lieferumfang Ihres Analysators enthaltenen Qualitätsfragebogen aus und senden Sie ihn an Teledyne Instruments zurück.

Diese Information ist für unser Bestreben nach kontinuierlicher Verbesserung unseres Service und unserer Produkte unerlässlich.

#### VIELEN DANK.

## 3.3. ERSTE KALIBRIERUNG

## 3.3.1. GRUNDLEGENDE KALIBRIERUNG

Bei der folgenden, in drei Schritte unterteilten Prozedur wird davon ausgegangen, dass das Instrument über keine der verfügbaren Zero/Span (Z/S) oder IZS Ventiloptionen verfügt. Kap. 7 enthält Anweisungen zur Kalibrierung von Instrumenten mit Ventiloptionen. Kap. 8 enthält Informationen zur Durchführung von Kalibrierungen nach dem EPA Protokoll.

Die erste Kalibrierung sollte unter Verwendung des 500 ppb Messbereichs (Werkseinstellung der meisten Geräte) im **SINGLE** Bereich durchgeführt werden, dies ermöglicht Ihnen einen Vergleich Ihrer Kalibrierresultate mit der Werkskalibrierung wie sie im *Final Test and Validation Data Sheet* Formular aufgeführt ist.

SCHRITT EINS: Einstellen und Verifizieren des Analogausgangsanzeigebereichs des M100E:



SCHRITT ZWEI: Stellen Sie die erwartete SO<sub>2</sub> Spangaskonzentration ein.



SCHRITT DREI: Führen Sie die Zero/Span Kalibrierung durch:



Überprüfen Sie die **SLOPE AND OFFSET** Testfunktionen (Kap. 6.2.1) um zu verifizieren, dass sich diese innerhalb ihres zulässigen Bereichs befinden (Tab. 7-5).

Der Analysator M100 E ist nun betriebsbereit.

## 3.3.2. STÖREINFLÜSSE BEI SO<sub>2</sub> MESSUNGEN

Es sollte darauf hingewiesen werden, dass die Fluoreszenzmethode zur Erfassung von SO<sub>2</sub> einer Reihe von Störeinflüssen ausgesetzt ist. Der häufigste Störeinfluss stammt von Gasen, die ähnlich wie das SO<sub>2</sub> bei Exposition zu UV Licht fluoreszieren, so zum Beispiel Stickoxid (NO) und polynukleare Aromaten (PNA), von denen wiederum bestimmte Kohlenwasserstoffe wie Meta-Xylol und Naphthalin die Durchdringendsten sind. Das M100E weist die Störeinflüsse der meisten dieser Quellen zurück.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kap. 10.2.7.

## **BEMERKUNGEN:**

# 4. HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN & BEGRIFFSERKLÄRUNGEN

## 4.1. HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenstellung der im Zusammenhang mit dem  $SO_2$  Analysator häufig gestellten Fragen.

F: Warum werden die **ZERO** oder **SPAN** Taste während der Kalibrierung nicht angezeigt? A: Das M100E deaktiviert bestimmte Tasten wann immer der gewählte Wert außerhalb des zulässigen Bereichs eines bestimmten Parameters liegt. In diesem Fall ist der erwartete Spanoder Zerowert zu unterschiedlich vom tatsächlich gemessenen Wert und daher gestattet das Instrument hier weder Span- noch Nullpunktkalibrierung. Im Kap. 11 finden Sie hierzu detaillierte Informationen.

F: Warum wird die ENTR Taste manchmal im Display nicht angezeigt?

**A:** Manchmal verschwindet die **ENTR** Taste, zum Beispiel falls Sie eine ungültige oder außerhalb des für einen bestimmten Parameter zulässige Einstellung gewählt haben, als da wären das Einstellen der 24-Stunden-Uhr auf 25:00:00 oder Messbereiche kleiner 10 bzw. größer 20000 ppb. Sobald Sie die Einstellung mit einem zulässigen Wert vornehmen, wird die **ENTR** Taste wieder erscheinen.

**F:** Kann ich die Kalibrierung meines Analysators automatisieren? **A:** Jeder mit der Zero/Span oder IZS Option ausgestattete Analysator kann mit Hilfe des AutoCal automatisch kalibriert werden.

Allerdings beträgt die Genauigkeit des Permeationsröhrchens bei der IZS Option lediglich ±5%. Während dies für grundlegende Kalibrierüberprüfungen akzeptabel ist, ist die IZS Option als Kalibrierquelle in Anwendungen nach den US EPA Protokollen unzulässig.

Zum Erreichen höchster Genauigkeit wird die Verwendung von Kalibriergasflaschen in Kombination mit einer Nullluftquelle empfohlen. T-API bietet zu diesem Zweck den Nullluftgenerator Modell 701 und den Verdünnungskalibrator Modell 700 an.

**F:** Was ist zu tun, wenn die Konzentration im Gerätedisplay nicht mit dem aufgezeichneten oder angezeigten Wert meines Datenloggers übereinstimmt, selbst wenn beide Geräte ordnungsgemäß kalibriert wurden?

A: Dies passiert für gewöhnlich aus einem der folgenden Gründe:

- (1) Es besteht ein Unterschied in der Stromkreiserdung zwischen Analysator und Datenlogger, oder ein Verkabelungsproblem;
- (2) Es besteht ein Skalierungsproblem beim Eingang zu dem Datenlogger. Die Analogausgänge des Analysators können zum Ausgleich eines oder beider Vorkommnisse manuell kalibriert werden, lesen Sie dazu das Kap. 6.9.4.

F: Wie messe ich den Probendurchfluss?

**A:** Der Probendurchfluss wird mittels eines während des Betriebs an den Probeneingang angeschlossenen Durchflussmessgerätes gemessen. Der Durchfluss sollte den Wert 650 cm<sup>3</sup>/min ±10 % haben. Kap. 11 enthält detaillierte Informationen zur Durchflussüberprüfung. F: Wie oft muss der Partikelfilter gewechselt werden?

**A:** Einmal pro Woche. Tab. 9-1 enthält einen Plan der wichtigsten, regelmäßigen Wartungsarbeiten. Hochgradig verschmutzte Filter sollten öfter gewechselt werden.

F: Wie hoch ist die Lebensdauer der Probenahmepumpe?

**A:** Die Pumpe sollte eine Lebensdauer von ungefähr einem Jahr haben, die Pumpenmembrane sollten jährlich oder bei Bedarf ersetzt werden. Benutzen Sie die **PRES** Druckanzeige auf der Gerätevorderseite um über einen Membranaustausch zu entscheiden.

F: Benötige ich einen Streifenschreiber oder einen externen Datenlogger?A: Nein, das M100E verfügt über ein leistungsstarkes, internes Datenerfassungssysten (iDAS).Kap. 6.9.11 beschreibt detailliert die Einstellung und den Betrieb dieses Systems.

## 4.2. BEGRIFFSERKLÄRUNGEN

ASSY - Acronym für Assembly (Baugruppe).

cm<sup>3 –</sup> Metrische Abkürzung für *Kubikzentimeter*.

DAS - Acronym für Data Acquisition System (Datenerfassungssystem), das alte Acronym für iDAS.

DIAG - Acronym für *diagnostics*, die Diagnoseeinstellungen des Analysators.

DHCP - Acronym für *Dynamic Host Configuration Protocol.* Ein von LAN oder Internet zur Einstellung der Schnittstellenprotokolle zwischen ihnen selbst und anderen anprechbaren, an das Netzwerk angeschlossenen Geräten verwendetes Protokoll.

DOC – Acronym für *Disk On Chip*, der Zentralspeicherbereich des Analysators für das Betriebssystem, die Firmware und die Messdaten. Dies ist ein Festkörperbauteil ohne mechanische, sich bewegende Teile, dass als ein Festplattenlaufwerk unter → DOS mit der Laufwerksbezeichnung "C" betrieben wird. DOC Chips haben in der Standardkonfiguration der E-Serie eine Größe von 2 MB, sind aber auch größer erhältlich.

DOS - *Disk Operating System*, das die M100E Firmware unterstützende Betriebssystem. Die Analysatoren der E-Serie benutzen normalerweise DR DOS.

EEPROM – Wird auch als FLASH Chip bezeichnet.

FLASH - Flash Memory ist ein nicht flüchtiger Halbleiterspeicher.

GFC – Acronym für Gasfilterkorrelation.

I<sup>2</sup>C bus – Ein serieller, getakteter Bus zur Kommunikation zwischen individuellen Analysatorkomponenten.

iDAS - Acronym for *Internal Data Acquisition System (Internes Datenerfassungssystem)*, vormals bezeichnet als DAS.

IP – Acronym für Internet Protocol (Internetprotokoll).

LAN - Acronym für Local Area Network (Lokales Netzwerk).

LED - Acronym für *light emitting diode* (Leuchtdiode).

PCA - Acronym für *Printed Circuit Assembly*, dies ist die bereits mit elektronischen Komponenten bestückte und betriebsbereite  $\rightarrow$  PCB.

PCB - Acronym für printed circuit board, die nackte Platine ohne Komponenten.

RS-232 – Ein elektronisches Datenübertragungsprotokoll eines seriellen Datenübertragungsanschlusses.

RS-485 - Ein elektronisches Datenübertragungsprotokoll eines seriellen Datenübertragungsanschlusses. TCP/IP - Acronym für *Transfer Control Protocol / Internet Protocol*, das Standarddatenübertragungsprotokoll für Ethernet und Internet.

VARS - Acronym für variables, das Variablenmenü und die Einstellungen des Analysators.

## BEMERKUNGEN:

# **5. OPTIONALE HARDWARE UND SOFTWARE**

Dieses Kapitel enthält Beschreibungen aller für den Modell 100E UV Fluoreszenz SO<sub>2</sub> Analysator erhältlichen Hardware- und Softwareoptionen. Wenden Sie sich zur Bestellung bitte an Ihren zuständigen Vertrieb.

# 5.1. RACKEINBAU-KITS (OPTIONEN 20A, 20B & 21)

Zum Einbau des Analysators in Standard 19" Racks stehen mehrere Optionen zur Verfügung.

Optionsnummer	Beschreibung
OPT 20A	Rackeinbauhalterungen mit 26 in. Gehäuseschienen
OPT 20B	Rackeinbauhalterungen mit 24 in. Gehäuseschienen
OPT 21	Nur Rackeinbauhalterungen

# 5.2. CURRENT LOOP ANALOGAUSGÄNGE (OPTION 41)

Diese Option fügt einen galvanisch getrennten Spannung-zu-Strom Umwandlungskreislauf zu den Analogausgängen des Analysators hinzu. Diese Option kann für die ersten drei Analogausgänge separat bestellt und entweder im Werk oder später installiert werden. Wenden Sie sich bei Fragen bezüglich Kosten und Verfügbarkeit bitte an Ihren Lieferanten.

Die Current Loop Option kann für jeden Ausgangsbereich von 0 bis 20 mA konfiguriert werden. Informationen zur Kalibrierung und Einstellung dieser Ausgänge finden Sie in Kap. 6.9.4.5.



Abb. 5-1: Motherboard mit installierter Current Loop Option

## 5.2.1. UMWANDELN VON CURRENT LOOP ANALOGAUSGÄNGEN IN STANDARDSPANNUNGSAUSGÄNGE

#### HINWEIS

Service- oder andere Arbeiten an Stromkreiskomponenten erfordern Schutz gegen elektrostatische Entladungen, zum Beispiel die Verwendung entsprechender Schutzarmbänder, Matten und Behälter. Die Nichtverwendung von Schutzeinrichtungen gegen elektrostatische Entladungen führt zu einer Verletzung der Gerätegarantie.

#### Kap. 12 gibt Ihnen Informationen zu den entsprechenden Schutzeinrichtungen.

Gehen Sie zur Umwandlung eines für den Current Loop Betrieb konfigurierten Ausgangs in einen 0 bis 5 VDC Standardausgang folgendermaßen vor:

- 1. Schalten Sie den Analysator aus.
- 2. War an den zu ändernden Ausgang ein Aufzeichnungsgerät angeschlossen, trennen Sie es.
- 3. Entfernen Sie die Analysatorabdeckung.
  - Entfernen Sie die oben in der Mitte der Geräterückseite angebrachte Schraube.
  - Entfernen Sie die die Abdeckung am Gehäuse haltenden Schrauben (vier an jeder Seite).
  - Ziehen Sie die Abdeckung nach oben ab.
- 4. Trennen Sie die Current Loop Option PCA vom entsprechenden Anschluss auf dem Motherboard (Abb. 3-9).
- 5. Platzieren Sie einen Shunt zwischen die am äußersten links liegenden Pins des Anschlusses (Abb. 5-1).
- 6 Ersatzshunts (P/N CN0000132) sind im Lieferumfang des Instruments enthalten. Sie befinden sich auf dem Jumper JP1 auf der Rückseite der Tastatur/Display PCA.
- 6. Setzen Sie die Analysatorabdeckung wieder auf.
- 7. An diesen Ausgang kann nun ein Spannung erkennendes Aufzeichnungsgerät angeschlossen werden.

## 5.3. PARTIKELFILTER-KIT (OPTION 42A)

Diese Option beinhaltet für ein Jahr ausreichende Ersatzfilter (50 Stück) aus Teflon, 47 mm Durchmesser, 1 Mikrometer Porengröße.
## 5.4. KALIBRIERVENTILOPTIONEN

### 5.4.1. ZERO/SPAN VENTILE (OPTION 50)

Das Modell 100E SO<sub>2</sub> kann mit einer Zero/Span Ventiloption zur Überwachung des Durchflusses von in externen Quellen erzeugten Kalibriergasen ausgerüstet werden. Diese Option beinhaltet zwei im Analysatorinneren installierte Magnetventile, die es dem Anwender ermöglichen, Nullluft, Span- oder Probengas auf den Sensor des Gerätes zu geben. Abb. 5-2 zeigt die internen pneumatischen Verbindungen für ein M100E mit installierter Zero/Span Ventiloption.



Abb. 5-2: Pneumatisches Diagramm des M100E mit installierter Z/S Option

Tab. 5-1 zeigt die Betriebszustände jedes Ventils während der verschiedenen Analysatormodi.

MODUS	VENTIL	STATUS	
SAMDLE	Sample/Cal	Zum Probeneingang offen	
SAMPLE	Zero/Span	Zum Nulllufteingang offen	
ZERO CAL	Sample/Cal	Zum Zero/Span Eingang offen	
	Zero/Span	Zum Nulllufteingang offen	
SPAN CAL	Sample/Cal	Zum Zero/Span Eingang offen	
	Zero/Span	Zum Spangaseingang offen	

 Tab. 5-1:
 Betriebszustände der Zero/Span Ventile

Der Status der Z/S Ventile kann ebenfalls überwacht werden:

- Manuell von der Analysatorvorderseite mit Hilfe der SIGNAL I/O Funktion im DIAG Menü (Kap. 6.9.2),
- Durch Aktivieren der AutoCal Funktion (Kap. 7.8),
- Ferngesteuert durch die externen, digitalen Überwachungseingänge (Kap. 6.12.1.2 und Kap. 7.7.1), oder
- Ferngesteuert durch die seriellen RS-232/485 I/O Anschlüsse (Anhang A-6 zeigt die entsprechenden Befehle).

Die Nullluft- und Spangasquellen sollten mindestens einen Durchfluss von 600 cm<sup>3</sup>/min zur Verfügung stellen können. Zur Vermeidung von Rückdiffusion und Druckabfalleffekten sollten diese Leitungen eine Länge von 2 bis 10 Metern aufweisen.

#### 5.4.2. INTERNER ZERO/SPAN GASGENERATOR (OPTION 51)

Das M100E kann mit einem internen System zur Erzeugung von Nullluft und Spangas (IZS) ausgerüstet werden. Diese Option beinhaltet eine beheizte Umhausung für das Permeationsröhrchen, einen externen Scrubber zur Erzeugung von Nullluft, sowie zwei Ventile zum Umschalten zwischen Probengaseingang und dem Ausgang des Zero/Span Untersystems, dies entspricht von der Funktionsweise her der Zero/Span Ventiloption.

Abb. 5-3 zeigt die internen pneumatischen Anschlüsse eines M100E mit installierter IZS Option. In der Tab. 5-2 sehen Sie den Betriebszustand der mit der IZS Option verbundenen Ventile während verschiedener Betriebsmodi.



#### Abb. 5-3: Pneumatisches Diagramm des M100E mit installierter IZS Option

MODUS	VENTIL	STATUS
SAMPLE	Sample/Cal	Zum Probeneingang offen
	Zero/Span	Zum Nulllufteingang offen
ZERO CAL	Sample/Cal	Zum Zero/Span Ventil offen
	Zero/Span	Zum Nulllufteingang offen
SPAN CAL	Sample/Cal	Zum Zero/Span Ventil offen
	Zero/Span	Zum Spangaseingang offen

Tab. 5-2: Betriebszustände der IZS Ventile

Der Status der IZS Ventile kann ebenfalls überwacht werden:

- Manuell von der Analysatorvorderseite mit Hilfe der SIGNAL I/O Funktion im DIAG Menü (Kap. 6.9.2),
- Durch Aktivieren der AutoCal Funktion (Kap. 7.8),
- Ferngesteuert durch die externen, digitalen Überwachungseingänge (Kap. 6.12.1.2 und Kap. 7.7.1), oder
- Ferngesteuert durch die seriellen RS-232/485 I/O Anschlüsse (Anhang A-6 zeigt die entsprechenden Befehle).

#### Externer Nullluftscrubber

Die IZS Option beinhaltet einen sämtliches SO<sub>2</sub> aus der Nullluftquelle entfernenden externen, mit Aktivkohle gefüllten Nullluftscrubber.

#### Spangasquelle

Spangas entsteht, wenn Nullluft über ein unter hohem Druck flüssiges SO<sub>2</sub> enthaltendes Permeationsröhrchen geführt wird, das SO<sub>2</sub> dringt dann langsam durch eine PTFE Membran in die Umgebungsluft. Die Geschwindigkeit, mit der das SO<sub>2</sub> die Membran durchdringt, wird Ausströmrate genannt. Die Spangaskonzentration wird von drei Faktoren bestimmt:

- Membrangröße: Je größer die Membranfläche, desto mehr Permeation tritt auf.
- Temperatur des SO<sub>2</sub>: Ein Erhöhen der Temperatur erhöht den Druck innerhalb des Röhrchens und damit auch die Ausströmrate.
- Durchflussrate der Nullluft: Sind die beiden bisher genannten Variablen konstant, wird auch die Permeationsrate der Luft in den Nullluftstrom konstant sein. Also erzeugt eine niedrigere Durchflussrate von Nullluft höhere SO<sub>2</sub> Konzentrationen. Obwohl das M100E normalerweise eine konstante Durchfluss- und Permeationsrate hat, können Konzentrationsänderungen durch Veränderung der IZS Temperatur erreicht werden.

#### HINWEIS

# Das Permeationsröhrchen ist in der IZS Option nicht enthalten und muss getrennt bestellt werden. Sehen Sie dazu auch Kap. 5.4.3.

#### Permeationsröhrchenheizung

Um die Permeationsrate konstant zu halten, wird die IZS Umhausung auf einer konstanten Temperatur von 50° C gehalten (10° C über der maximalen Betriebstemperatur des Instruments). Die IZS Heizung wird von einem präzisen PID (Proportional/Integral/Derivative) Temperaturregelkreis überwacht.

#### ACHTUNG

#### Für alle mit einem Permeationsröhrchen ausgestatteten Analysatoren muss der Gasdurchfluss auf einem bestimmten Level gehalten werden. Unzureichende Durchflüsse ermöglichen eine Schädigung des Instruments.

#### 5.4.3. IZS PERMEATIONSRÖHRCHEN (OPTIONEN 53, 55 & 57)

Für die IZS Option sind zahlreiche Ersatzröhrchen erhältlich. Sie stimmen in Größe und Form überein, haben aber unterschiedliche Ausströmraten.

OPTION	AUSSTRÖMRATE (± 25%)	UNGEFÄHRE KONZENTRATION	SPEZIFIZIERTE DURCHFLUSSRATE
OPT 53	421 ng/min	300 - 500 ppb	0,76 lpm
OPT 55	842 ng/min	600 - 1000 ppb	0,76 lpm
OPT 57	222 ng/min	800 – 1200 ppb	0,56 lpm

Jedes Röhrchen wird mit einem dem NIST Standard entsprechenden Kalibrierzertifikat geliefert und spezifiziert in einem sich mit der entsprechenden Durchflussrate bewegenden Gasstrom seine tatsächliche Ausströmrate auf einen Wert ±5%. Die Kalibrierung wird bei einer Röhrchentemperatur von 50° C durchgeführt.

### 5.4.4. NULLLUFTSCRUBBER-WARTUNGSKITKIT (OPTION 43)

Dieses Kit enthält die zur Wartung des externen Nullluftscrubbers (in der IZS Option enthalten) notwendigen Teile.

T-API TEILENR.	BESCHREIBUNG
005960000	Aktivkohle
FL0000001	Sinterfilter für den Spangaseingangsanschluss <sup>1</sup>
FL000003	Ersatzpartikelfilter
OR000001	O-Ring (Menge: 2) <sup>1</sup>

## 5.5. DATENÜBERTRAGUNGSOPTIONEN

### 5.5.1. RS-232 MODEMKABEL (OPTION 60)

Diese Option besteht aus einem Kabel zur Verbindung der COM1 Schnittstelle des Analysators mit einem Rechner, einem codeaktivierten Schalter oder einem anderen Datenübertragungsmittel mit einem männlichen DB-9 Anschluss. Das Kabel verfügt über zwei weibliche DB-9 Stecker, von denen einer an die COM1 Schnitstelle des Analysators passt. Einige ältere Rechner oder codeaktivierte Schalter mit einem seriellen DB-25 Anschluss benötigen entweder ein anderes Kabel oder einen entsprechenden Adapter.

## 5.5.2. RS-232 MULTIDROP (OPTION 62)

Die Multidrop Option kann mit jeder der seriellen RS-232 Schnittstellen benutzt werden und ermöglicht die Kommunikation von bis zu acht Analysatoren mit dem Hauptrechner über eine Kette von RS-232 Kabeln und die COM1 Schnittstelle. Beachten Sie bitte die Entfernungsbeschränkungen des RS-232 Standards.

Diese Option besteht aus einer kleinen Leiterplatte, die an die CPU Karte des Analysators angebracht (Abb. 5-4) wird und über ein Kabel zum Motherboard mit den RS-232 und COM2 DB9 Anschlüssen auf der Geräterückseite verbunden ist. Pro Analysator ist eine Option 62 mit einem geraden 6' DB9 männlich zu DB9 weiblich Kabel (P/N WR0000101) erforderlich.

Diese Option kann in Verbindung mit der eine simultane Datenübertragung in beiden Netzwerkkarten ermöglichenden Ethernetoption (Option 63) installiert werden. Weitere Informationen zur Verwendung und zum Setup dieser Option finden Sie in Kap. 6.10.7.



Abb. 5-4: M100E Multidropkarte

## 5.5.3. ETHERNET (OPTION 63)

Die Ethernetoption ermöglicht den Anschluss des Analysators an jedes lokale Ethernetnetzwerk mit TCP/IP. Das lokale Netzwerk muss mit bei 10BaseT arbeitenden Routern ausgestattet sein. Existiert ein Internetzugang über LAN, ermöglicht diese Option ebenfalls die Kommunikation mit dem Instrument über das öffentliche Internet.

Falls installiert, ist diese Option elektronisch mit der seriellen Schnittstelle COM2 des Analysators verbunden, damit steht diese Schnittstelle für RS-232/RS-485 Kommunikation nicht weiter zur Verfügung. Die Option besteht aus einer von T-API entworfenen und mit der Geräterückseite (Abb. 5-6) mechanisch verbundenen Ethernetkarte (Abb. 5-5). Ein 2 m langes CAT-5 Netzwerkkabel mit zwei RJ-45 Steckern wird ebenfalls mitgeliefert (Teilenr. WR0000067). Die maximale Übertragungsrate wird vom RS-232 Anschluss auf 115,2 kbaud beschränkt.

In der folgenden Abb. 5-5 bedeutet "Female RJ-45 Connector" "Weiblicher RJ-45 Anschluss", "DC Power Connector" "DC Stromanschluss" und "RS-232 connector to the Motherboard" "RS-232 Anschluss zum Motherboard".



Abb. 5-5: M100E Ethernetkarte

Die einzelnen Bezeichnungen des rechten Teils der Abb. 5-6 haben die folgenden Bedeutungen:

RJ-45 network connector	RJ-45 Netzwerkanschluss
Ethernet Option	Ethernetoption
RJ-45 Connector	RJ-45 Anschluss
Link (LNK) LED	Vernetzungs-LED
Activity (ACT) LED	Aktivitäts-LED
Transmit (TxD) LED	Übertragungs-LED
Receive (RxD) LED	Empfangs-LED



Abb. 5-6: Rückseite des M100E mit installiertem Ethernet

Diese Option kann in Verbindung mit der eine simultane Datenübertragung in beiden Netzwerkkarten ermöglichenden RS-232 Multidrop (Option 62) installiert werden. Weitere Informationen zur Verwendung und zum Setup dieser Option finden Sie in Kap. 6.10.6.

## 5.6. ZUSÄTZLICHE HANDBÜCHER

### 5.6.1. GEDRUCKTE HANDBÜCHER (OPTION 70)

Zusätzliche gedruckte Handbücher sind bei Teledyne Instruments erhältlich.

### 5.6.2. HANDBUCH AUF EINER CD (TEILENR. 045150200)

Dieses Handbuch ist auch auf einer CD erhältlich. Diese elektronische Version wurde im Adobe<sup>®</sup> Systems Inc. "Portable Document Format" (PDF) erstellt. Die dafür notwendige Software Adobe<sup>®</sup> Acrobat Reader<sup>®</sup> kann unter http://www.adobe.com/ heruntergeladen werden.

Die elektronische Version bietet Ihnen viele Vorteile:

- Eine Suchfunktion mit Stichwort und Satz.
- Die Abbildungen, Tabellen und Internetadressen sind verlinkt. Dementsprechend öffnen sich diese durch entsprechendes Anklicken.
- Auf der linken Seite des Textes erscheint jeweils eine Liste der Ober-/Unterkapitel und Thumbnails.
- Internetlinks im Handbuch öffnen die entsprechenden Webseiten in Ihrem Internetbrowser (hierzu benötigen Sie eine Internetverbindung).

## 5.7. ERWEITERTE GARANTIE (OPTIONEN 92 & 93)

Zur Erweiterung der Standardgarantie (Kap. 2.4) sind zwei Optionen verfügbar. Beide müssen bei der Analysatorbestellung spezifiziert werden.

Optionsbezeichnung	Beschreibung
OPT 92	Erweiterte Garantie auf zwei (2) Jahre ab Kaufdatum.
OPT 93	Erweiterte Garantie auf fünf (5) Jahre ab Kaufdatum.

## 5.8. BESONDERE SOFTWAREMERKMALE

### 5.8.1. WARTUNGSMODUSSCHALTER

Teledyne Instruments Analysatoren sind mit einem das Instrument in den Wartungsmodus versetzenden Schalter ausgestattet. Dieser Schalter ist durch Öffnen der Gerätevorderseite (Scharnierklappe) zugänglich, er befindet sich auf der Rückseite des Display/Tastatur Treiber PCA; auf der linken Seite, nahe des Partikelfilters.

Im Wartungsmodus ignoriert das Instrument alle über die COM Schnittstellen zur Veränderung des Betriebsstatus erhaltenen Befehle. Dazu gehören sämtliche Kalibrier-, Diagnosemenü- und Resetbefehle. Das Instrument fährt mit der Konzentrationsmessung und dem Senden von Daten auf Anfrage fort.

Dieses Merkmal ist besonders für an Multidrop oder Hessen Protokoll verwendende Netzwerke angeschlossene Instrumente sinnvoll.

## 5.8.2. SCHALTER FÜR DIE ZWEITE SPRACHE

Teledyne Instruments Analysatoren sind mit einem Schalter zur Anzeige der Displaymeldungen in einer anderen als der voreingestellten Sprache ausgestattet. Dieser Schalter ist durch Öffnen der Gerätevorderseite (Scharnierklappe) zugänglich, er befindet sich auf der Rückseite des Display/Tastatur Treiber PCA; auf der rechten Seite.

Zur Aktivierung dieses Merkmals muss das Instrument über eine speziell programmierte, die zweite Sprache enthaltende Disk-On-Chip verfügen. Nehmen Sie hierzu Kontakt mit dem Teledyne Instruments Kundenservice auf.

## 5.8.3. VERDÜNNUNGSVERHÄLTNI SOPTI ON

Dies ist eine für Anwendungen, bei denen das Probengas vor der Messung durch das M100E verdünnt wird, entwickelte Softwareoption. Normalerweise tritt dies bei kontinuierlichen Emissionsmessungen (CEM) auf, oder in Anwendungen, in denen die Gasqualität in einem Kamin getestet wird.

Nachdem der Verdünnungsgrad bekannt ist, kann der Anwender der SO<sub>2</sub> Konzentrationsberechnung des Analysators einen entsprechenden Skalierungsfaktor hinzufügen, so dass der Messbe-

reich und die im Display der Gerätevorderseite und über die analogen und seriellen Ausgänge angezeigten Konzentrationswerte die unverdünnten Werte repräsentieren.

Nehmen Sie zwecks Informationen zur Aktivierung dieses Merkmals Kontakt mit dem Teledyne Instruments Kundenservice auf.

Anweisungen zur Verwendung der Verdünnungsverhältnisoption finden Sie in Kap. 6.7.8.

## BEMERKUNGEN:

# 6. BETRIEB

Zum besseren Verständnis der Analysatorsoftware finden Sie im Anhang A dieses Handbuchs eine Reihe von Menübäumen.

#### HINWEIS

Die Flowcharts dieses Kapitels stellen typische Beispiele des Analysatordisplays während der verschiedenen Betriebsmodi dar. Diese Darstellungen können möglicherweise leicht von der tatsächlichen Anzeige Ihres Analysators abweichen.

Manchmal verschwindet die ENTR Taste, zum Beispiel falls Sie eine ungültige oder außerhalb des für einen bestimmten Parameter zulässige Einstellung gewählt haben, als da wären das Einstellen der 24-Stunden-Uhr auf 25:00:00. Sobald Sie die Einstellung auf einen zulässigen Wert ändern, wird die ENTR Taste wieder erscheinen.

## 6.1. ÜBERBLICK ÜBER DIE BETRIEBSMODI

Die M100E Software verfügt über eine Vielzahl Betriebsmodi. Für gewöhnlich wird der Analysator im **SAMPLE** Modus betrieben, in dem kontinuierlich die SO<sub>2</sub> Konzentrationen auf der Gerätevorderseite angezeigt werden, ebenfalls erfahren Sie den Output als eine Analogspannung über die Anschlüsse der Geräterückseite. Des Weiteren können Kalibrierungen durchgeführt und **TEST** Funktionen und **WARNING** Meldungen betrachtet werden.

Der zweitwichtigste Betriebsmodus ist der **SETUP** Modus. In ihm werden bestimmte Konfigurationen vorgenommen, beispielsweise für das iDAS System, die Anzeigebereiche oder die seriellen (RS-232/RS-485/Ethernet) Kommunikationskanäle. Der **SET UP** Modus wird ebenfalls zur Durchführung von Diagnosetests im Rahmen der Fehlersuche verwendet.

Mod	usfeld 🕀	
	,	
SAMPLE A	RANGE = 500.0 PPB	SO2 400.0
<tst th="" ts<=""><th>ST&gt; CAL</th><th>SETUP</th></tst>	ST> CAL	SETUP

Abb. 6-1: Display der Gerätevorderseite

Das Modusfeld im Display der Gerätevorderseite zeigt den momentanen Betriebsmodus.

Neben **SAMPLE** und **SETUP** kann der Analysator noch in folgenden Modi betrieben werden:

MODUS	BEDEUTUNG
DIAG	Ein Diagnosemodus des Analysators ist gerade aktiviert (Kap. 6.9).
LO CAL A	Der Analysator führt eine mit AUTOCAL automatisch gestartete LOW SPAN (Midpoint) Kalibrierung durch.
LO CAL R	Der Analysator führt eine durch die COM Anschlüsse oder digitalen Überwa- chungseingänge ferngesteuert gestartete LOW SPAN (Midpoint) Kalibrierung durch.
M-P CAL	Dieser grundlegende Kalibriermodus des Analysators wird durch Drücken der CAL Taste gestartet.
SAMPLE	Der Analysator befindet sich im normalen SAMPLE Modus, blinkender Text zeigt an, dass der Adaptivfilter aktiviert ist.
SAMPLE A	Der Analysator befindet sich im SAMPLE Modus und AUTOCAL ist aktiviert.
SETUP X.# <sup>2</sup>	Der SETUP Modus wird zur Konfigurierung des Analysators benutzt. Die Gas- messung wird während dieses Vorgangs fortgesetzt.
SPAN CAL A <sup>1</sup>	Der Analysator führt eine mit AUTOCAL automatisch gesteuerte SPAN Kalibrie- rung durch.
SPAN CAL M <sup>1</sup>	Der Analysator führt eine vom Anwender manuell gestartete SPAN Kalibrierung durch.
SPAN CAL R <sup>1</sup>	Der Analysator führt eine durch die COM Anschlüsse oder digitalen Überwa- chungseingänge ferngesteuert gestartete SPAN Kalibrierung durch.
ZERO CAL A <sup>1</sup>	Der Analysator führt eine mit AUTOCAL automatisch gestartete ZERO Kalibrie- rung durch.
ZERO CAL M <sup>1</sup>	Der Analysator führt eine vom Anwender manuell gestartete ZERO Kalibrierung durch.
ZERO CAL R <sup>1</sup>	Der Analysator führt eine durch die COM Anschlüsse oder digitalen Überwachungs- eingänge ferngesteuert gestartete ZERO Kalibrierung durch.
<sup>1</sup> Erscheint nur b <sup>2</sup> Die Revisionsbe <b>SETUP C.4</b> .	ei Geräten mit der Z/S Ventil oder IZS Option. ezeichnung der Analysatorfirmware wird nach dem Wort <b>SETUP</b> angezeigt, z.B.

Tab. 6-1:	Betriebsmodi des	Analysators
	Dethiebsiniour des	Analysators

Die verschiedenen **CAL** Modi ermöglichen die Kalibrierung des Analysators. Wegen ihrer Wichtigkeit werden diese Modi in Kap. 7 extra behandelt.

## 6.2. SAMPLE MODUS

In diesem Standardbetriebsmodus misst und berechnet der Analysator die SO<sub>2</sub> Konzentrationen.

### 6.2.1. TESTFUNKTIONEN

Im **SAMPLE** Modus stehen Ihnen eine Anzahl von Testfunktionen zum Betrachten von Daten über das Display auf der Gerätevorderseite zur Verfügung. Diese Parameter bieten Ihnen Informationen zum momentanen Betriebsstatus des Analysators sowie zur Fehlersuche (Kap. 11.1.2). Zum Zwecke der Datenanalyse können sie in einem der iDAS Kanäle (Kap. 6.11) aufgezeichnet werden. Drücken Sie zum Betrachten der Testfunktionen eine der **<TST TST>** Tasten wiederholt in eine von beiden Richtungen.

Tab. 6-2: Definition der Testfunktionen

DISPLAY	PARAMETER	EINHEI- TEN	BEDEUTUNG
RANGE	RANGE	PPB, PPM, UGM &	Der Grenzwert des Gesamtskalenbereichs, auf den die Analog- ausgänge momentan eingestellt sind.
	RANGE1 RANGE2	MGM	Dies ist nicht der physikalische Messbereich (mehr Informatio- nen finden Sie in Kap. 6.7).
			Wurden DUAL oder AUTO Range gewählt, erscheinen zwei RANGE Funktionen, eine für jeden Bereich.
STABIL	STABILITY	mV	Die Standardabweichung der SO <sub>2</sub> Konzentrationsanzeigen. Datenpunkte werden alle zehn Sekunden aufgezeichnet, die Berechnung verwendet die letzten 25 Datenpunkte.
PRES	SAMPLE PRESSURE	in-Hg-A	Der momentane Druck des Probengases beim Eintritt in die Reaktionskammer, gemessen zwischen den SO <sub>2</sub> und Auto-Zero Ventilen.
SAMP FL	Sample Flow	cm³/min (cc/m)	Der Durchfluss des Probengases durch die Reaktionskammer. Dieser Wert wird nicht gemessen, sondern vom Probendruck berechnet.
PMT	PMT Signal	mV	Die Rohausgangsspannung des PMT.
NORM PMT	NORMALIZED PMT Signal	mV	Die Ausgangsspannung des PMT nach der Normalisierung für AutoZero Offset und Temperatur-/Druckausgleich (falls akti- viert).
UV LAMP	Source UV Lamp Intensity	mV	Die Ausgangsspannung des UV Referenzdetektors.
LAMP RATIO	UV Source lamp ratio	%	Der momentane Ausgang des UV Referenzdetektors, aufgeteilt durch die im CPU gespeicherte Anzeige von der letzten UV Lampenkalibrierung.
STR. LGT	Stray Light	ppb	Der Offset aufgrund von während der letzten Nullpunktkalibrie- rung von der CPU aufgezeichneten Streulichts.
DRK PMT	Dark PMT	mV	Die PMT Ausgangsanzeige während des letzten Schließvorgangs der UV Quellenlampe.
DRK LMP	Dark UV Source Lamp	mV	Der UV Referenzdetektorausgang während des letzten Schließ- vorgangs der UV Quellenlampe.
SLOPE	SO <sub>2</sub> measurement Slope	-	Die während der letzten Kalibrieraktivität berechnete Empfind- lichkeit des Instruments. Der Slopeparameter wird zur Einstel- lung des Spankalibrierpunktes verwendet.
OFFSET	SO <sub>2</sub> measurement Offset	-	Der während der letzten Kalibrierung berechnete allgemeine Offset des Instruments.
HVPS	HVPS	V	Die Hochspanungsversorgung des PMT.
RCELL TEMP	SAMPLE CHAMBER TEMP	°C	Die momentane Temperatur in der Reaktionskammer.
BOX TEMP	BOX TEMPERATURE	°C	Die Innentemperatur des Analysatorgehäuses.
РМТ ТЕМР	PMT TEMPERATURE	°C	Die momentane Temperatur des PMT.
IZS TEMP <sup>1</sup>	IZS TEMPERATURE <sup>1</sup>	°C	Die momentane Temperatur der internen Zero/Span Option. Erscheint nur bei aktivierter IZS Option.
TEST <sup>2</sup>	TEST SIGNAL <sup>2</sup>	mV	Das Signal einer anwenderdefinierten Testfunktion auf dem Ausgangskanal A4.

TIME CLOCK TIME	hh:mm:ss	Die momentane Tageszeit für die iDAS Aufzeichnungen und Kalibriervorfälle.
-----------------	----------	--



Drücken Sie zum Betrachten der TEST Funktionen folgende Tasten:

Abb. 6-2 Betrachten der M100E TEST Funktionen

#### HINWEIS

Die Anzeige von "XXXX" für eine der TEST Funktionen zeigt einen Wert außerhalb des Messbereichs an, oder dass der Analysator diesen Wert nicht berechnen konnte.

Alle Druckmessungen werden in Absolutdruck angezeigt. Der absolute Atmosphärendruck beträgt 29,92 in-Hg-A auf Meereshöhe. Der Druck nimmt bei zunehmender Höhe alle 300m um ca. 1 in-Hg ab. Eine Vielzahl anderer Faktoren wie zum Beispiel eine Klimaanlage oder der Einfluss meteorologischer Phänomene (z.B. Stürme) kann ebenfalls zu einer Veränderung des Atmosphärendrucks führen.

### 6.2.2. WARNMELDUNGEN

Die häufigsten Gerätestörungen werden im Display der Gerätevorderseite und über die COM Anschlüsse angezeigt. Kap. 11.1.1 erklärt den Gebrauch dieser Warnmeldungen zur Fehlersuche. Kap. 3.2.3 erläutert das Betrachten und Löschen der Warnmeldungen. Tab. 6-3 listet alle Warnmeldungen der aktuellen Firmware auf

MELDUNG	BEDEUTUNG
ANALOG CAL WARNING	Der analog-zu-digital Konverter (A/D) Kreislauf oder einer der Analogaus-
	gänge sind nicht kalibriert.
BOX TEMP WARNING	Die Temperatur im Gehäuseinneren des M100E liegt außerhalb des zuläs-
	sigen Bereichs.
CANNOT DYN SPAN	Die ferngesteuerte Spankalibrierung ist fehlgeschlagen während Dynamic
	Span aktiviert war.
CANNOT DYN ZERO	Die ferngesteuerte Nullpunktkalibrierung ist fehlgeschlagen während
	Dynamic Zero aktiviert war.
CONFIG INITIALIZED	Die Speicherung der Konfiguration wurde auf die werkseitigen Werte
	zurückgestellt oder gelöscht.
DARK CAL WARNING	Dunkeloffset außerhalb des zulässigen Wertes deutet auf zu viel Streulicht
	in der Probenkammer hin.
DATA INITIALIZED	Der iDAS Datenspeicher wurde gelöscht.
FRONT PANEL WARN	Die Firmware kann nicht mit der Gerätevorderseite kommunizieren.
HVPS WARNING	Die Hochspannungsversorgung des PMT liegt außerhalb des zulässigen
	Bereichs.
IZS TEMP WARNING	Für Geräte mit installierter IZS Option: Die IZS Temperatur liegt
	außerhalb des zulässigen Bereichs.
PMT DET WARNING	Der PMT Detektorausgang liegt außerhalb des Betriebsbereichs.
PMT TEMP WARNING	Die PMT Temperatur liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.
RCELL TEMP WARNING	Die Probenkammertemperatur liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.
REAR BOARD NOT DET	Die CPU kann nicht mit dem Motherboard kommunizieren.
RELAY BOARD WARN	Die Firmware kann nicht mit dem Relaisboard kommunizieren.
SAMPLE FLOW WARN	Die Durchflussrate des Probengases liegt außerhalb des zulässigen Be-
	reichs.
SAMPLE PRESS WARN	Der Probendruck liegt außerhalb der Betriebsparameter.
SYSTEM RESET	Der Analysator hat einen Neustart durchgeführt.
UV LAMP WARNING	Die vom Referenzdetektor gemessene UV Lampenintensität ist zu niedrig
	oder zu hoch.

Tab. 6-3:	Liste der Warnmeldungen
-----------	-------------------------

Drücken Sie zum Betrachten und Löschen der Warnmeldungen folgende Tasten:



Abb. 6-3 Betrachten und Löschen der M100E Warnmeldungen

## 6.3. KALIBRIERMODUS

### 6.3.1. KALIBRIERFUNKTIONEN

Durch Drücken der **CAL** Taste wechselt das M100E in den Kalibriermodus, in dem der Anwender das Instrument mit Hilfe kalibrierter Null- oder Spangase kalibrieren kann.

Verfügt das Instrument über die Zero/Span Ventiloption oder die IZS Option, enthält das Display ebenfalls die **CALZ** und **CALS** Tasten. Das Drücken einer dieser beider Tasten versetzt das Instrument in den Multipoint Kalibriermodus.

- Die CALZ Taste wird zum Start der Nullpunktkalibrierung verwendet.
- Die **CALS** Taste wird zur Kalibrierung des Spanpunktes des Analysators genutzt. Es wird empfohlen, dass diese Spankalibrierung 90 % des Gesamtskalenbereichs des Analysators beträgt.

Aufgrund der Wichtigkeit und Komplexität werden die Kalibrierungen in separaten Kapiteln beschrieben:

- Kap. 7 beschreibt die Basiskalibrierung und Kalibrierüberprüfungen.
- Kap. 8 beschreibt die Durchführung einer Kalibrierung nach dem EPA Protokoll.

Weitere Informationen zu den Zero/Span, Zero/Span/Shuttoff und IZS Ventiloptionen finden Sie in Kap. 5.4.

#### 6.3.2. SETUP – PASS KALIBRIERPASSWORTSICHERHEITS-MODUS

Zur Vermeidung unzulässiger Einstellungen bietet das 100E Passwortschutz für die Kalibrier- und Setupfunktionen. Wurde das Kalibrierpasswort unter Verwendung des im Setup Menü (siehe unten) gefundenen **PASS** Menüs aktiviert, wird der Anwender bei jedem Aktivieren von **CAL**, **CALZ**, **CALS** nach einem Passwort gefragt.

Der voreingestellte Status des Kalibrierpasswortes ist **OFF**. Drücken Sie zur Aktivierung des Kalibrierpasswortes folgende Tasten:



Ist das Kalibrierpasswort aktiviert (**100**), ist die folgende Tastenkombination zum Aufrufen eines der Kalibriermodi erforderlich:



## 6.4. SETUP MODUS

Der **SETUP** Modus enthält eine Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten zur Konfigurierung der Analysatorhardware und –software sowie zum Lesen und zur Konfigurierung des internen Datenerfassungssystems (iDAS). Abbildungen der Softwaremenübäume finden Sie im Anhang A-1.

Zugang erhalten Sie im Setup Modus folgendermaßen:

MODUS ODER MERKMAL	TASTEN- BEZEICH- NUNG	BESCHREIBUNG	HAND- BUCHKA- PITEL
Analysatorkonfiguration	CFG	Auflistung von Schlüsselhardware- und Softwarekonfi- guration	6.5
	ACAL	Setup und Betrieb von AutoCal.	7 0
Autocal		Erscheint nur bei einer installierten Ventiloption.	7.8
Internes Datenerfas- sungsystem (iDAS)	DAS	Setup des iDAS und Betrachten der aufgezeichneten Daten.	6.11
Konfiguration des Analogausgangsbereichs	RNGE	Konfiguration der von den Analogausgängen des Instruments erzeugten Ausgangssignale.	6.7
Kalibrierpasswort- sicherheit	PASS	Kalibrierpasswortsicherheit wird ON/OFF geschaltet.	6.3.2
Konfiguration der internen Uhr	CLK	Einstellen der internen Uhr des Instruments.	6.6
Weitere SETUP Merkmale	MORE	Zugang zum sekundären Setup Menü.	Tab. 6-5

 Tab. 6-4:
 Merkmale und Funktionen des primären Setup Modus

Tab. 6-5:	Merkmale und Funktionen des sekundären Setup Modus
-----------	--

MODUS ODER MERKMAL	TASTEN- BEZEICH- NUNG	BESCHREIBUNG	HAND- BUCHKA- PITEL
Konfiguration des externen Kommunikationskanals	СОММ	Setup und Betrieb der zahlreichen externen I/O Kanäle des Analysators, inklusive RS-232, RS-485, Modem- kommunikation und Ethernetzugang.	6.10 & 6.12
Systemstatusvariable	VARS	Betrachten der zahlreichen Variablen bezüglich des momentanen Betriebstatus des Analysators.	6.8
Systemdiagnose- merkmale	DIAG	Zugang zu einer Reihe von Funktionen, die zur Konfi- gurierung, zum Testen oder zum Diagnostizieren des Basissystems des Analysators verwendet werden.	6.9

#### HINWEIS

Jede Änderung einer Variablen in den nachfolgend beschriebenen Prozeduren wird erst nach Drücken der ENTR Taste übernommen.

Wird die EXIT vor der ENTR Taste gedrückt, weist der Analysator mit einem akustischen Warnsignal darauf hin, dass der neu eingegebene Wert nicht übernommen wurde.

#### 6.4.1. SETUP DES PASSWORTSICHERHEITSMODUS

Wann immer der **SETUP** Modus des M100E aktiviert ist, wird das Instrument vom Anwender die Eingabe eines Sicherheitspasswortes fordern. Das voreingestellte Passwort ist **818**. Dies ermöglicht den Zugriff auf die Basisfunktionen und Betriebsmodi des Instruments.

Der Analysator setzt automatisch **818** in das Passwortanforderungsfeld. Drücken Sie zum Fortfahren einfach **ENTR**.

Andere Passwortebenen für spezielle Diagnosefunktionen und ausgefallene Fehlersuche- und Einstellungsprozeduren existieren ebenfalls. Sie können über den Teledyne Instruments Kundendienst zur Verfügung gestellt werden.

### 6.5. SETUP – CFG: BETRACHTEN DER ANALYSATOR-KONFIGURATION

Durch Drücken der CFG Taste werden die Konfigurationsinformationen des Instruments angezeigt. Dazu gehören die Modellbezeichnung des Analysators, die Seriennummer, die Firmware-Revision, die Software-Revision und andere Informationen. Diese Daten sind wichtig, falls Sie einmal mit der Serviceabteilung Ihres Lieferanten Kontakt aufnehmen müssen. Spezielle Geräteoder Softwaremerkmale oder installierte Optionen werden hier ebenfalls angezeigt.



## 6.6. SETUP – CLK: EINSTELLEN DER INTERNEN UHR

Das M100E verfügt über eine interne Uhr für den AutoCal Timer, die Zeit **TEST** Funktion und die Zeitstempel auf den Meldungen der COM Anschlüsse und der iDAS Dateneinträge. Stellen Sie die Uhrzeit folgendermaßen ein:



#### Handbuch Modell 100E

Der Analysator verfügt über eine Variable zum Ausgleich der unterschiedlichen Laufgeschwindigkeiten (zu schnell, zu langsam) der CPU Uhren. Diese Variable kann individuell für jeden Tag folgendermaßen eingestellt werden:



## 6.7. SETUP – RNGE: KONFIGURATION DES ANZEIGEBEREICHS DES ANALOGAUSGANGS

### 6.7.1. VERFÜGBARE ANALOGAUSGANGSSIGNALE

Der Analysator hat drei aktive, über einen Anschluss auf der Geräterückseite zugängliche Analogausgangssignale.





Alle drei Ausgänge sind werkseitig oder vom Anwender für Gesamtskalenausgänge von 0,1 V, 1 V, 5 V oder 10 V definierbar. Zusätzlich können **A1, A2** mit optionalen 0-20 mA Current Loop Treibern ausgestattet und für jeden Stromausgang innerhalb dieses Bereiches konfiguriert werden (z.B. 0-20, 2-20, 4-20, etc.). Der Anwender kann ebenfalls Signallevel und –skalierung der tatsächlichen Ausgangsspannung oder des tatsächlichen Ausgangsstroms auf die Eingangsanforderungen eines Rekorders oder Datenloggers (Kap. 6.9.4.3 & 6.9.4.5) einstellen.

Die Kanäle **A1** und **A2** zeigen in der Basiskonfiguration ein der SO<sub>2</sub> Konzentration des Probengases proportionales Signal an. Es stehen mehrere Betriebsmodi mit folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

- Single Range Modus (SNGL Modus, Kap. 6.7.4): Beide Ausgänge sind als Slave zusammengefasst und repräsentieren den gleichen Konzentrationsspanwert (z.B. 0-50 ppm), trotzdem können ihre elektronischen Signallevel für unterschiedliche Bereiche konfiguriert werden (z.B. 0-10 VDC vs. 0-0,1 VDC – Kap. 6.9.4).
- Dual Range Modus (**DUAL** Modus, Kap. 6.7.5): Die beiden Ausgänge können sowohl als separate und unabhängige Einheiten von Messspans, als auch separate elektronische Signallevel konfiguriert werden.
- Auto Range Modus (**AUTO** Modus, Kap. 6.7.6) ermöglicht dem Analysator bei sich ändernden Konzentrationswerten das automatische, dynamische Schalten der Analogausgänge A1 und A2 zwischen zwei Bereichen (niedrig und hoch).

BEISPIEL:

**A1** AUSGANG: Ausgangssignal = 0-5 VDC für 0-1000 ppm Konzentrationswerte.

**A2** AUSGANG: Ausgangssignal = 0 – 10 VDC für 0-500 ppm Konzentrationswerte.

Der Ausgang **A3** kann vom Anwender (Kap. 6.9.10) für einen der vielen über die **<TST TST>** Tasten des SAMPLE Modus erreichbaren Parameter eingestellt werden.

Der Ausgang A4 steht beim M100E nicht zur Verfügung.

#### 6.7.2. ANZEIGEBEREICHE PHYSIKALISCHER BEREICH GEGEN ANZEIGEBEREICHE DES ANALOGAUSGANGS

Der Gesamtmessbereich des M100E umfasst 0 – 20000 ppb, aber viele Anwendungen verwenden nur einen kleinen Teil davon. Dies führt zu zwei Hauptproblemen.

 Die Bandbreite des physikalischen Bereichs des M100E kann zu Datenauflösungsproblemen bei den meisten Analogaufzeichnungsgeräten führen. Sind zum Beispiel in Anwendungen die erwarteten Konzentrationen SO<sub>2</sub> normalerweise niedriger als 500 ppb, beträgt der volle Skalenbereich der erwarteten Werte nur 0,25 % des dem Gerät zur Verfügung stehenden physikalischen Bereichs von 20000 ppb. Das entsprechende Ausgangssignal würde dann nur auf 0,25 % des Bereichs des Aufzeichnungsgerätes erfasst.

Das M100E löst dieses Problem, indem es dem Anwender die Auswahl eines Aufzeichnungsbereichs für die Analogausgänge ermöglicht, der nur den diese spezifische Anwendung abdeckenden Teil des physikalischen Bereichs beinhaltet. Beachten Sie, dass nur der Aufzeichnungsbereich der Analogausgänge skaliert ist, der physikalische Bereich des Analysators und die Anzeigen auf der Gerätevorderseite bleiben unverändert.

• Anwendungen, in denen niedrige SO<sub>2</sub> Konzentrationen gemessen werden, erfordern höhere Empfindlichkeit und Auflösung als normalerweise für höhere Konzentrationen typisch.

Das M100E löst dieses Problem durch die Verwendung zweier, den gesamten Messbereich von 0 bis 20000 ppb abdeckenden physikalischer Hardwarebereiche: Einen physikalischen Bereich von 0 bis 2000 ppb für erhöhte Empfindlichkeit und Auflösung beim Messen sehr niedriger SO<sub>2</sub> Konzentrationen, und einen physikalischen Bereich von 0 bis 20000 ppb zur Messung höherer SO<sub>2</sub> Konzentrationen.

Basierend auf dem vom Anwender ausgewählten Analogausgangsanzeigebereich wählt die Analysatorsoftware automatisch den momentan gültigen physikalischen Bereich.

- Ist das obere Ende des gewählten Anzeigebereichs ≤ 2000 ppb, wird der niedrige physikalische Bereich gewählt.
- Ist das obere Ende des gewählten Anzeigebereichs ≥ 2001 ppb, wird der hohe physikalische Bereich gewählt.

Nach korrekter Kalibrierung werden im Display der Gerätevorderseite Konzentrationen über die gesamte Bandbreite des physikalischen Bereichs von 0 bis 20000 ppb genau angezeigt, unabhängig davon, welcher Anzeigebereich für die Analogausgänge gewählt wurde und welcher physikalische Bereich von der Instrumentensoftware verwendet wird.

### 6.7.3. ANZEIGEBEREICHSMODI

Das M100E ermöglicht Ihnen die Wahl zwischen drei verschiedenen Analogausgangbereichsmodi.

- Der Single Range Modus (SNGL) stellt einen einzelnen Maximalbereich für den Analogausgang ein. Wurde der Single Range gewählt (Kap. 6.7.4), werden beide Ausgänge als Slave zusammengefasst und repräsentieren den gesamten Messbereich (z.B. 0-50 ppm), unabhängig davon, wie ihre elektronischen Signallevel für verschiedene Bereiche (z.B. 0-10 VDC gegen 0-0,1 VDC, Kap. 6.9.4.1) konfiguriert sind.
- Der Dual Range Modus (**DUAL**) ermöglicht die Konfiguration der Ausgänge A1 und A2 mit unterschiedlichen Messbereichen (Kap. 6.7.5).
- Der Auto Range Modus (**AUTO**) ermöglicht dem Analysator die Anzeige von Daten eines niedrigen und hohen Bereichs durch automatisches Umschalten (Kap. 6.7.6) in den passenden Bereich bei entsprechender Konzentrationsänderung.

In diesem Modus wird die im Display angezeigte RANGE Test Funktion durch zwei getrennte Funktionen ersetzt, Range1 & Range2.

Der Range Status wird ebenfalls über die externen, digitalen I/O Statusbits ausgegeben (Kap. 6.12.1.1).

Drücken Sie zur Auswahl eines Analogausgangsbereichs folgende Tasten:



### 6.7.4. SINGLE RANGE MODUS (SNGL)

Der voreingestellte Bereich des Analysators ist der Single Range, hier sind alle Konzentrationsanalogausgänge auf den gleichen Anzeigebereich eingestellt. Dieser Bereich kann auf jeden Wert zwischen 0,1 ppb und 20000 ppb eingestellt werden.

Während die beiden Ausgänge immer den gleichen Anzeigebereich haben, können Span und Skalierung aber trotzdem noch auf andere Werte eingestellt sein (z.B. A1 = 0.10 V und A2 = 0.0,1 V).

Drücken Sie zur Auswahl des **SNGLE** Range Modus und zur Einstellung des oberen Bereichsgrenzwertes folgende Tasten:



### 6.7.5. DUAL RANGE MODUS (DUAL)

Der Dual Range Modus (**DUAL**) ermöglicht die Konfiguration der Ausgänge **A1** und **A2** mit unterschiedlichen Messbereichen. Die Analysatorsoftware bezeichnet diese Bereiche mit niedrig (low) und hoch (high). Die Einstellung des niedrigen Bereichs stimmt mit dem Analogausgang **A1** auf der Geräterückseite überein, der hohe Messbereich mit dem Ausgang **A2**. Obwohl die Software diese Bereiche als niedrig und hoch bezeichnet, müssen sie nicht notwendigerweise so konfiguriert werden. So können beispielsweise der niedrige Bereich auf 0-150 ppb und der hohe auf 0-50 ppb eingestellt werden.

Im **DUAL** Range Modus wird die im Display angezeigte **RANGE** Test Funktion durch zwei getrennte Funktionen ersetzt:

RANGE1: Die Rangeeinstellung des Ausgangs A1.

RANGE2: Die Rangeeinstellung des Ausgangs A2.

Drücken Sie zur Bereichseinstellung die folgenden Tasten.



#### HINWEIS

Die Low und High Bereiche haben getrennte Werte für Slope und Offset zur Berechnung der SO<sub>2</sub> Konzentration.

Die beiden Bereiche können unabhängig voneinander kalibriert werden.

### 6.7.6. AUTO RANGE MODUS (AUTO)

Im AUTO Range Modus schaltet der Analysator den Anzeigebereich automatisch zwischen zwei anwenderdefinierten Bereichen hin und her (Low (Niedrig) und High (Hoch)). Das Gerät schaltet vom Low in den High Bereich, sobald die SO<sub>2</sub> Konzentration 98 % des niedrigen Spanbereichs überschreitet. Umgekehrt wechselt es zurück in den niedrigen Bereich, sobald die SO<sub>2</sub> Konzentration unter 75 % des niedrigen Bereichs fällt.

Im **AUTO** Range Modus zeigt das Instrument die gleichen Daten auf den **A1** und **A2** Ausgängen an und schaltet automatisch, wie oben beschrieben, zwischen den Bereichen hin und her.

Die im Display angezeigte **RANGE** Test Funktion wird ebenfalls durch zwei getrennte Funktionen ersetzt:

**RANGE1**: Die LOW Rangeeinstellung aller Analogausgänge.

RANGE2: Die HIGH Rangeeinstellung aller Analogausgänge.

Der High/Low Range Status wird ebenfalls durch die externen, digitalen Statusbits (Kap. 6.12.1.1) angezeigt.

Drücken Sie zur individuellen Bereichseinstellung die folgenden Tastensequenzen:



#### HINWEIS

Die Low und High Bereiche im AUTO Range Modus haben getrennte Werte für Slope und Offset zur Berechnung der SO<sub>2</sub> Konzentration. Daher müssen die beiden Bereiche unabhängig voneinander kalibriert werden.

### 6.7.7. BEREICHSEINHEITEN

Das M100E kann Konzentrationen in parts per billion (10<sup>9</sup> mols per mol, PPB), parts per million (10<sup>6</sup> mols per mol, PPM), micrograms per cubic meter (µg/m<sup>3</sup>, UG) oder milligrams per cubic meter (mg/m<sup>3</sup>, MG) anzeigen. Eine Veränderung der Einheiten beeiflusst alle Anzeige-, COM Anschluss- und iDAS Werte, unabhängig vom Range Modus des Analysators.

Drücken Sie zur Veränderung der Einheiten folgende Tasten:



#### HINWEIS

In mg/m<sup>3</sup> und µg/m<sup>3</sup> angezeigte Konzentrationen verwenden 0° C und 760 Torr als Standardtemperatur und –druck (STP). Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Behörde nach den für Sie gültigen STP Vorschriften. Dies sind die im M100E verwendeten Umwandlungsfaktoren von volumetrischen zu Masseeinheiten:

> SO<sub>2</sub>: ppb x 1.34 = μg/m<sup>3</sup>; ppm x 1.34 = mg/m<sup>3</sup>

### 6.7.8. VERDÜNNUNGSVERHÄLTNIS

Das Verdünnungsverhältnis (eine Softwareoption) ermöglicht dem Anwender die Kompensierung jeder Verdünnung von Probengas bevor es in den Analysator gelangt. Die Verwendung der Verdünnungsverhältnisoption ist ein vierstufiger Prozess:

- 1. Wählen Sie die Konzentrationseinheiten: Folgen Sie dazu der in Kap. 6.7.7 beschriebenen Prozedur.
- 2. Wählen Sie den Bereich: Folgen Sie dazu den in Kap. 6.7.4 6.7.6 beschriebenen Prozeduren. Stellen Sie sicher, dass der eingegebene SPAN Wert die maximal zu erwartende Konzentration des unverdünnten Kalibriergases ist, und dass dieses Spangas entweder durch das selbe Verdünnungssystem wie das Probengas zugeführt wird, oder eine entsprechend niedrigere, tatsächliche Konzentration hat. Bei einer auf 100 eingestellten Verdünnung kann zum Beispiel 1 ppm Gas zur Kalibrierung von 100 ppm Probengas verwendet werden, wenn das Spangas nicht durch das Verdünnungssystem geführt wird. Wird auf der anderen Seite ein Spangas von 100 ppm benutzt, muss es die selben Verdünnungsstufen wie das Probengas durchlaufen.
- 3. Setzen Sie den Verdünnungsfaktor als Zunahme ein (z.B. bedeutet ein Wert von 20 dann 20 Teile Verdünnung und ein Teil Probengas).



Der Analysator multipliziert die gemessenen Gaskonzentrationen mit diesem Verdünnungsfaktor und zeigt das Ergebnis an.

#### HINWEIS

Nachdem die oben genannten Einstellungen vorgenommen wurden, muss das Instrument anhand der in Kap. 7 vorgestellten Methoden neu kalibriert werden.

## 6.8. SETUP – VARS: VERWENDEN DER INTERNEN VARIABLEN

Das M100E vefügt über einige vom Anwender einstellbare, bestimmte Betriebsparameter definierende Softwarevariable. Normalerweise werden diese Variablen automatisch von der Firmware des Instruments eingestellt, können aber auch mit Hilfe des VARS Menüs manuell neu definiert werden. Tab. 6-6 zeigt alle verfügbaren, von der Passwortebene 818 geschützten Variablen.

NR.	VARIABLE	BESCHREIBUNG	ZUGELASSENE WERTE/EIN- STELLUNGEN
0	DAS_HOLD_OFF	Verändert die Hold Off Zeit des internen Datenerfassungs- systems (iDAS). Dies ist die Zeitdauer, während der Daten nicht im iDAS gespeichert werden, weil die Software sie als fragwürdig einschätzt. Dies ist der Fall während der Auf- wärmzeit oder kurz nach dem Wechsel von einem Kalibrier- in den SAMPLE Modus. DAS_HOLD_OFF kann in jedem iDAS Kanal deaktiviert werden.	Zwischen 0,5 und 20 Minuten. Voreinstellung= 15 Minuten.
1	TPC_ENABLE	Deaktiviert oder aktiviert den Temperatur- und Druckaus- gleich (TPC) (Kap. 10.7.3).	ON/OFF
2	RCELL_SET	Stellt die Probenkammertemperatur ein. Eine Zu- oder Ab- nahme dieser Temperatur führt zu einem Zu- oder Abneh- men der Rate, mit der SO <sub>2</sub> * in SO <sub>2</sub> zerfällt. Nehmen Sie eine Anpassung dieser Einstellung nur unter fachkundiger Anleitung vor.	30° C - 70° C Voreinstellung= 50° C
3	IZS_SET	Stellt die Temperatur der IZS Option ein. Erhöhen oder Verringern dieser Temperatur erhöht oder verringert die Permeationsrate der IZS Quelle (Kap. 5.4.2).	30° C - 70° C Voreinstellung= 50° C
4	DYN_ZERO	Dynamic Zero stellt während der Durchführung einer Null- punktkalibrierung innerhalb des AutoCal (Kap. 7) automa- tisch Offset und Slope des SO <sub>2</sub> Ansprechens ein.	ON/OFF
5	DYN_SPAN	Dynamic Zero stellt während der Durchführung einer Null- punktkalibrierung innerhalb des AutoCal (Kap. 7) automa- tisch Offset und Slope des SO <sub>2</sub> Ansprechens ein. Beachten Sie, dass DYN_ZERO und DYN_SPAN nicht für Anwendungen nach der EPA Äquivalenz zugelassen sind.	ON/OFF
6	CONC_PRECISION	Ermöglicht die Einstellung der Dezimalstellen der im Display der Gerätevorderseite angezeigten Konzentrations- und Stabilitätsparameter.	AUTO, 1, 2, 3, 4 Voreinstellung= AUTO
7	CLOCK_ADJ	Stellt die Uhrengeschwindigkeit des Analysators ein. Wählen Sie das + Zeichen bei einer zu langsamen und das – Zeichen bei einer zu schnellen Uhr.	-60 to +60 Sek./Tag Voreinstellung=0

#### Tab. 6-6: Variablenbezeichnungen (VARS) Revision C.3

Drücken Sie zum Aufrufen und Bedienen des VARS Menüs folgende Tasten:



## 6.9. SETUP – DIAG: VERWENDEN DER DIAGNOSE-FUNKTIONEN

Eine Reihe von Diagnose-Tools ist im **SETUP-MORE-DIAG** Menü zusammengefasst. Da diese Parameter von der Firmware Revision abhängig sind, sind die Menübäume im Anhang A-5 auf-geführt. Dagegen werden die individuellen Parameter detailliert im folgenden Kapitel erklärt; auf-gelistet sind sie in der Tab. 6-7. Diese Tools, auf die an vielen Stellen des Kap. 11 (Fehlersuche und Reparaturarbeiten) verwiesen wird, können in einer Vielzahl von Fehlersuche- und Diagno-seprozeduren verwendet werden.

DIAGNOSEFUNKTION UND IHRE BEDEUTUNG	ANGEZEIGTER MODUS AUF DER GERÄTE- VORDERSEITE	KAPITEL
<b>SIGNAL I/O:</b> Ermöglicht die Beobachtung aller digita- len und analogen Signale in diesem Instrument. Bei bestimmten digitalen Signalen wie Ventilen und Heizun- gen kann zwischen ON und OFF hinundhergeschaltet werden.	DIAG I/O	6.9.2
<b>ANALOG I/O:</b> Wenn eingegeben, führt der Analysator einen Analogausgangstest durch. Dieser kann zur Kali- brierung eines Streifenschreibers oder zum Testen der Genauigkeit des Analogausgangs benutzt werden.	DIAG AOUT	6.9.3
<b>ANALOG I/O CONFIGURATION:</b> Analoge Eingangs- /Ausgangsparameter stehen zur Betrachtung und Konfi- gurierung zur Verfügung.	DIAG AIO	6.9.4
<b>OPTIC TEST:</b> Wenn aktiviert, führt der Analysator einen optischen Test durch, dieser schaltet eine im Sensormodul in der Nähe des PMT (Abb. 10-15) angebrachte LED ein. Diese Funktion testet das Ansprechen des PMT, ohne dass Aufgabe von Spangas nötig ist.	DIAG OPTIC	6.9.5
<b>ELECTRICAL TEST:</b> Wenn aktiviert, führt der Analysator einen elektrischen Test durch, dieser erzeugt einen Strom, der zur Simulation des PMT Ausgangs dient und die Handhabung und Konditionierung der Signale durch das PMT Vorverstärkerboard verifiziert.	DIAG ELEC	6.9.6
<b>LAMP CALIBRATION:</b> Der Analysator zeichnet den momentanen Spannungswert des UV Quellenreferenz- detektors auf. Dieser Wert wird von der CPU zur Ein- schätzung der bei der SO <sub>2</sub> Konzentrationsbestimmung verwendeten Lampenwertigkeit eingesetzt.	DIAG LAMP	6.9.7
<b>PRESSURE CALIBRATION:</b> Der Analysator zeichnet den momentanen Ausgang des Probengasdrucksensors auf. Dieser Wert wird bei aktivierter TPC von der CPU zur Kompensation der SO <sub>2</sub> Konzentration verwendet.	DIAG PCAL	6.9.8
<b>FLOW CALIBRATION:</b> Diese Funktion wird zur Kali- brierung der Ausgangssignale des Gasflusses von Pro- bengas und Ozonzufuhr benutzt. Diese Einstellungen werden beim Verlassen von <b>DIAG</b> beibehalten.	DIAG FCAL	6.9.9
TEST CHAN OUTPUT: Konfiguriert den Analogaus- gangskanal A4.	DIAG TCHN	6.9.10

#### Tab. 6-7: M100E Diagnosefunktionen (DIAG)
# 6.9.1. ZUGANG ZU DEN DIAGNOSEFUNKTIONEN

Drücken Sie zum Aufrufen der DIAG Funktionen folgende Tasten:



# 6.9.2. SIGNAL I/O

Der Signal I/O Diagnosemodus ermöglicht das Betrachten und Ändern der digitalen und analogen Eingangs-/Ausgangsfunktionen des Analysators. Im Anhang A-4 finden Sie eine vollständige Liste der in diesem Menü zur Betrachtung verfügbaren Parameter.

### HINWEIS Änderungen der Signal I/O Einstellungen bleiben nur bis zum Verlassen des I/O Menüs gültig. Ausnahmen sind die manuelle Einstellung des Ozongenerators und die Kalibrierung des Durchflusssensors, diese veränderten Werte bleiben beim Verlassen des Menüs erhalten.

Drücken Sie zum Aufrufen des Signal I/O Testmodus:



# 6.9.3. ANALOGAUSGANG (STEP TEST)

Mit diesem Test können Sie die Genauigkeit und den korrekten Betrieb der Analogausgänge überprüfen. Der Test veranlasst alle vier Ausgangskanäle in 20 % Abstufungen Signale von 0 % bis 100 % des Gesamtskalenbereichs hervorzubringen. Dieser Test ist sinnvoll, um den Betrieb der angeschlossenen Datenaufzeichnungsgeräte zu verifizieren.

Drücken Sie zum Start des Tests die folgenden Tasten:



# 6.9.4. ANALOG I/O KONFIGURATION

Tab. 6-8 zeigt eine Übersicht der im M100E verfügbaren analogen I/O Funktionen.

UNTERMENÜ	FUNKTION		
AOUTS CALIBRATED:	Zeigt den Status der Analogausgangskalibrierung (YES/NO) und startet eine Kali- brierung aller Analogausgangskanäle.		
CONC_OUT_1	Stellt die Ausgangsspannung des Analogausgangs A1 ein.		
	Range: Wählt den Signaltyp (Spannung oder Current Loop) und einen Gesamtskalenwert des Ausgangs.		
	<b>REC_OFS</b> : Stellt einen Spannungs-Offset ein (nicht verfügbar bei Einstellung von <b>RANGE</b> auf <b>CURR</b> ent Loop).		
	Auto_CAL: Führt die gleiche Kalibrierung wie AOUT CALIBRATED durch, aber nur für diesen einen Kanal.		
	HINWEIS: Änderungen von <b>RANGE</b> oder <b>REC_OFS</b> erfordern eine Neukalibrierung dieses Ausgangs.		
CONC_OUT_2	Entspricht CONC_OUT_1, aber für Analogkanal 2 (SO <sub>2</sub> ).		
CONC_OUT_3	Nicht belegt.		
TEST OUTPUT	Entspricht CONC_OUT_1, aber für Analogkanal 4 (TEST).		
AIN CALIBRATED	Zeigt den Kalibrierstatus (YES/NO) und startet eine Kalibrierung des analog-zu- digital Konverterkreislaufs auf dem Motherboard.		

### Table 6-8: DIAG - Analoge I/O Funktionen

Stellen Sie zur Konfiguration der vier Analogausgänge des Analysators den elektronischen Signaltyp jedes Kanals ein und kalibrieren Sie die Ausgänge. Hierzu gehört:

Das Wählen eines Ausgangstyps (Spannung oder Strom, falls ein optionaler Stromausgangstreiber installiert wurde) und der mit den Eingangsanforderungen des mit dem Kanal verbundenen Aufzeichnungsgerätes (Kap. 6.9.4.1) übereinstimmenden Signalebene.

Das Kalibrieren des Ausgangskanals. Dies kann für jeden Kanal automatisch oder manuell erfolgen (Kap. 6.9.4.2 & 6.9.4.3).

Fügen Sie dem Signal ein bipolares Recorder Offset hinzu, falls erforderlich (Kap. 6.9.4.4).

In der Standardkonfiguration können die Analysatorausgänge auf die folgenden Spannungswerte eingestellt werden. Jeder Bereich kann von -5 % bis + 5 % des Nominalbereiches benutzt werden.

BEREICH	AUSGANGSMINIMUM	AUSGANGSMAXIMUM
0-0,1 V	-5 mV	+105 mV
0-1 V	-0,05 V	+1,05 V
0-5 V	-0,25 V	+5,25 V
0-10 V	-0,5 V	+10,5 V
Der voreingestellte Offset aller Bereiche ist 0 VDC.		

Гаb. 6-9:	Analogausgangsspannungsbereiche
-----------	---------------------------------

Die folgenden DC Stromausgangsgrenzwerte beziehen sich auf die Current Loop Module:

Bereich	Ausgangsminimum	Ausgangsmaximum	
0-20 mA	0 mA	20 mA	
Dies sind die physikalischen Grenzwerte der Current Loop Module, typische Anwendungen verwenden 2-20 oder 4-20 mA für die unteren und oberen Grenzwerte. Bitte geben Sie bei der Bestellung dieser Option den gewünschten Bereich an. Der voreingestellte Offset aller Bereiche ist 0 mA.			

Tab. 6-10: A	Analogausgangsbereich des Current L	oop
--------------	-------------------------------------	-----

In Tab. 6-11 finden Sie die Pinzuordnungen des ANALOG Ausgangsanschlusses auf der Geräterückseite.



Tab. 6-11: Zuordnung der Ausgangspins

Pin	Analog- ausgang	VOLTAGE (Spannung) Signal	CURRENT (Strom) Signal
1	Δ 1	V Aus	I Aus +
2	AI	Erde	I Aus -
3	4.2	V Aus	I Aus +
4	A2	Erde	I Aus -
5	4.2	V Aus	I Aus +
6	AS	Erde	I Aus -
7	A 4	V Aus	Nicht verfügbar
8	A4	Erde	Nicht verfügbar

Abb. 3-1 zeigt die Lage der Analogausgangsanschlüsse auf der Geräterückseite.

### Betrieb

## 6.9.4.1. Auswahl des analogen Ausgangssignals und des Messbereichs

Aktivieren Sie zur Auswahl eines analogen Ausgangssignaltyps (DC Spannung oder Strom) und der Ebene eines Ausgangskanals das **ANALOG I/O CONFIGURATION MENU** (Kap. 6.9.1) und drücken Sie dann:



### 6.9.4.2. Kalibriermodus des Analogausgangs

Die Analogausgänge können automatisch oder manuell kalibriert werden. Im voreingestellten Modus ist das Instrument auf automatische Kalibrierung aller Kanäle konfiguriert. Die manuelle Kalibrierung sollte für den 0,1 V Bereich oder in Fällen, wo die Ausgänge und die Merkmale des Aufzeichnungsgerätes ziemlich genau übereinstimmen müssen, verwendet werden. Für automatische Kalibrierung konfigurierte Ausgänge können gruppenweise oder individuell kalibriert werden. Die Analogkalibrierung muss beim ersten Einschalten des Analysators (dies geschieht werkseitig als Teil des Konfigurationsprozesses) oder jeder erforderlichen Neukalibrierung durchgeführt werden.

Aktivieren Sie zur gruppenweisen Kalibrierung der Ausgänge **ANALOG I/O CONFIGURATION MENU** (Kap. 6.9.1) und drücken Sie dann:



Drücken Sie zur automatischen Kalibrierung eines einzelnen Analogkanals folgende Tasten:



Drücken Sie zur Auswahl einer manuellen Ausgangskalibrierung folgende Tasten:



Nun sollten die Analogausgangskanäle entweder automatisch kalibriert oder auf die im Folgenden beschriebene manuelle Kalibrierung eingestellt sein.

### 6.9.4.3. Manuelle Kalibrierung des Analogausgangs und Spannungseinstellung

Zum Erreichen höchster Genauigkeit können die Spannungen der Analogausgänge manuell kalibriert werden. Die Kalibrierung erfolgt über die Instrumentensoftware und mit Hilfe eines an die Ausgangsanschlüsse (Abb. 6-5) angebrachten Voltmeters. Einstellungen, zuerst Null-, dann Spanpunkt (Tab. 6-12), werden mit den Tasten auf der Gerätevorderseite vorgenommen.

Die Software ermöglicht diese Einstellung in Schritten zu 100, 10 oder 1.

Gesamt- skala	Toleranz Nullpunkt	Spannung Span	Toleranz Span
0,1 VDC	±0,0005V	90 mV	±0,001V
1 VDC	±0,001V	900 mV	±0,001V
5 VDC	±0,002V	4500 mV	±0,003V
10 VDC	±0,004V	4500 mV	±0,006V

Tab. 6-12: Spannungstoleranzen der Analogausgangskalibrierung

```
HINWEIS
```

Für einen Gesamtskalenwert von 0,1 V konfigurierte Ausgänge sollten immer manuell kalibriert werden.



Abb. 6-5: Setup zur Kalibrierung der Analogausgänge

Um diese Einstellungen zu machen, muss die **AOUT** Autokalibrierung ausgeschaltet sein (Kap. 6.9.4.2). Aktivieren Sie das **ANALOG I/O CONFIGURATION MENU** (Kap. 6.9.1) durch Drücken von:



### 6.9.4.4. Einstellung des Offsets für den Analogausgang

Manche Analogsignal-Aufzeichnungsgeräte benötigen zur Aufzeichnung leicht negativer Werte vom Rauschen um den Nullpunkt ein sich von der Grundlinie des Aufzeichnungsgerätes deutlich unterscheidendes Nullpunktsignal. Dies kann im M100E durch die Definition eines Zero Offset erfolgen, einer kleinen Spannung (z.B. 10 % des Span), die dem Signal der individuellen Ausgangskanäle durch Aktivieren von **ANALOG I/O CONFIGURATION MENU** (Kap. 6.9.1) hinzugefügt werden kann, gefolgt vom Drücken dieser Tasten:



## 6.9.4.5. Einstellen des Current Loop Ausgangs

Eine Current Loop Option ist erhältlich und kann als Umbau für jeden der Analogausgänge des Analysators (Kap. 5.2) installiert werden. Diese Option wandelt den DC Analogspannungsausgang in ein Stromsignal mit einem 0-20 mA Ausgangsstrom um. Die Ausgänge können auf jede Grenzwerteinstellung innerhalb dieses 0-20 mA Bereichs skaliert werden. Trotzdem benötigen die meisten Current Loop Anwendungen entweder den 2-20 mA oder den 4-20 mA Bereich. Alle Current Loop Ausgänge haben einen Überlastbereich von +5 %. Bereiche mit einem auf einen höheren Wert als 1 mA (z.B. 2-20 oder 4-20 mA) eingestellten unteren Grenzwert verfügen gleichzeitig über einen -5 % Unterlastbereich.

Um einen Analogausgang von Spannung zu Current Loop umzuschalten, folgen Sie bitte den Anweisungen in Kap. 6.9.4.1 und wählen Sie **CURR** aus der Optionsliste des "Output Range" Menüs.

Das Einstellen der Nullpunkt- und Spansignalwerte des Current Loop Ausgangs geschieht durch Vergrößern oder Verkleinern der Spannung des jeweiligen Analogausgangs. Dies vergrößert oder verkleinert proportional den von der Current Loop Option produzierten Strom.

Ähnlich der Spannungskalibrierung ermöglicht die Software diese Stromeinstellung in Schritten zu 100, 10 oder 1. Da der exakte Wert des jeweiligen Schrittes von Ausgang zu Ausgang und Instrument zu Instrument variiert, muss die Veränderung des Stroms mittels eines mit dem Ausgangsstromkreis (Abb. 6-6) in Serie geschalteten Voltmeters gemessen werden.



Abb. 6-6: Setup zur Kalibrierung der Stromausgänge

### HINWEIS

Überschreiten Sie nicht das Limit von 60 V zwischen den Current Loop Ausgängen und der Instrumentenerdung.

### Aktivieren Sie zum Einstellen der Null- und Spanwerte das **ANALOG I/O CONFIGURATION MENU** (Kap. 6.9.1) und drücken Sie:



Ist kein Strommessgerät verfügbar, kann als alternative Kalibriermethode für die Current Loop Ausgänge ein 250  $\Omega \pm 1\%$  Widerstand mit dem Current Loop Ausgang verbunden werden. Schließen Sie ein Voltmeter an den Widerstand an, gehen Sie wie oben beschrieben vor, aber stellen Sie den Ausgang auf diese folgenden Werte ein:

Tab. 6-13:	Current Loop Ausgangskalibrierung mit Widerstand
------------	--

Gesamt- skala	Spannung für 2-20 mA (über dem Widerstand gemessen)	Spannung für 4-20 mA (über dem Widerstand gemessen)
0%	0,5 V	1,0 V
100%	5,0 V	5,0 V

## 6.9.4.6. AIN Kalibrierung

Dies ist das Untermenü zur Durchführung der Analogeingangskalibrierung. Diese Kalibrierung sollte nur nach größeren Reparaturen wie dem Austausch von CPU, Motherboard oder Stromversorgung notwendig sein. Aktivieren Sie das **ANALOG I/O CONFIGURATION MENU** (Kap. 6.9.1) und drücken Sie dann:



# 6.9.5. OPTISCHER TEST

Die optische Testfunktion überprüft das Ansprechverhalten des PMT Sensors durch Einschalten einer im Kaltblock des PMT (Abb. 10-15) angebrachten LED. Der Analysator nutzt das von der LED emittierte Licht zur Überprüfung seines photoelektronischen Untersystems einschließlich des PMT und des Strom-zu-Spannung Konverters auf dem Vorverstärkerboard. Um sicherzustellen, dass der Analysator nur das von der LED emittierte Licht misst, sollte Nullluft auf den Analysator aufgegeben werden. Der optische Test sollte ein PMT Signal von ungefähr 2000±1000 mV hervorbringen. Drücken Sie zur Aktivierung des optischen Tests folgende Tasten.



#### HINWEIS

Dies ist lediglich ein oberflächlicher Test für die Funktionalität und kein präzises Kalibrierwerkzeug. Das daraus entstehende PMT Signal kann mit der Zeit beträchtlich schwanken und sich bei einer Kalibrierung des unteren Bereichs verändern.

# 6.9.6. ELEKTRISCHER TEST

Die elektrische Testfunktion erzeugt einen das PMT Signal ersetzenden Strom, dieser wird in das Vorverstärkerboard geleitet. Das Signal wird durch einen Stromkreis auf dem Vorverstärkerboard selbst erzeugt und testet neben dem A/D Konverter auf dem Motherboard die Filterungs- und Verstärkungsfunktionen dieses Bauteils. Es testet allerdings nicht das PMT selbst. Der elektrische Test sollte ein PMT Signal von ungefähr 2000  $\pm$  1000 mV hervorbringen.

Drücken Sie zur Aktivierung des elektrischen Tests folgende Tasten.



# 6.9.7. LAMPENKALIBRIERUNG

Ein wichtiger Faktor zur genauen Bestimmung der SO<sub>2</sub> Konzentration ist die Menge des zur Umformung von SO<sub>2</sub> in SO<sub>2</sub>\* (Kap. 10.1.1) zur Verfügung stehenden UV Lichts. Das M100E kompensiert Intensitätsschwankungen des zur Verfügung stehenden UV Lichts durch Anpassung der SO<sub>2</sub> Konzentrationsberechnung unter Verwendung eines Verhältnisses, dass aus dem Teilen der momentanen UV Lampenintensität (**UV Lamp**) durch einen in der CPU gespeicherten Wert (**LAMP\_CAL**) herstammt. Sowohl LAMP Ration als auch UV Lamp sind über die Gerätevorderseite betrachtbare Test Funktionen.



Um den Analysator zum Messen und Aufzeichnen eines **LAMP\_CAL** Wertes zu veranlassen, drücken Sie folgende Tasten.

# 6.9.8. DRUCKKALIBRIERUNG

Ein Sensor am Ausgang der Probenkammer misst kontinuierlich den Probengasdruck. Diese Daten werden bei eingeschalteter TPC Funktion zur Kompensierung der endgültigen SO<sub>2</sub> Konzentrationsberechnung für Veränderungen des Atmosphärendrucks verwendet und im CPU als Test Funktion **PRES** gespeichert (auch über die Gerätevorderseite betrachtbar).

Stellen Sie sicher, dass Sie ein den tatsächlichen barometrischen Druck messendes Barometer verwenden.

Um den Analysator zum Messen und Aufzeichnen eines **PRES** Wertes zu veranlassen, drücken Sie folgende Tasten.



# 6.9.9. DURCHFLUSSKALIBRIERUNG

Die Durchflusskalibrierung ermöglicht dem Anwender die Einstellung der auf der Gerätevorderseite und durch die COM Anschlüsse angezeigten Werte für Proben- und Ozondurchfluss zur Übereinstimmung mit den an den jeweiligen pneumatischen Anschlüssen tatsächlich gemessenen Durchflüssen. Dies verändert nicht die Hardwaremessung der Durchflusssensoren, nur der durch die Software errechneten Werte.

Verbinden Sie für diese Einstellung einen externen, ausreichend präzisen Durchflussmesser mit dem entsprechenden Testanschluss (in Kap. 11 finden Sie hierzu detaillierte Informationen). Nachdem das Messgerät installiert ist und den tatsächlichen Durchfluss misst, gehen Sie entsprechend folgender Tastensequenz vor:



### Betrieb

# 6.9.10. TESTKANALAUSGANG

Wenn aktiviert, kann der Ausgangskanal **A3** zur Anzeige einer der Testfunktionen aus dem SAMPLE Modus benutzt werden.

Drücken Sie zur Aktivierung des Kanals A3 und Auswahl einer Testfunktion folgende Tasten:



Tab. 6-14: Verfügbare Testparameter für den Analogausgang A3

TESTKANAL	TESTPARAMETERBEREICH
NONE	Testkanal ist ausgeschaltet
PMT READING	0-5000 mV
UV READING	0-5000 mV
SAMPLE PRESSURE	0-40 in-Hg-A
SAMPLE FLOW	0-1000 cm³/min
RCELL TEMP	0-70° C
CHASSIS TEMP	0-70° C
IZS TEMP	0-70° C
PMT TEMP	0-50° C
HVPS VOLTAGE	0-5000 V

Nachdem eine TEST Funktion ausgewählt wurde, gibt das Instrument ein Signal auf den **A3** Ausgang und fügt **TEST** der im Display sichtbaren Liste der Testfunktionen hinzu (genau vor der Anzeige von TIME).

# 6.10. SETUP – COMM: SETUP DER SERIELLEN SCHNITT-STELLEN DES ANALYSATORS

Das M100E verfügt über zwei serielle Schnittstellenanschlüsse auf der Geräterückseite (Abb. 3-1). Beide Anschlüsse arbeiten identisch und ermöglichen dem Anwender über ein externes Rechnersystem oder Terminal mit dem Analysator zu kommunizieren, ihm Befehle zu geben und Daten abzurufen. Beide Anschlüsse arbeiten voreingestellt mit dem RS-232 Protokoll.

Die COM1 Schnittstelle kann auch für den Betrieb in einem Single oder RS-232 Multidropmodus (Option 62, Kap. 5.5.2 und 6.10.7) konfiguriert werden.

Die COM2 Schnittstelle kann auch noch für die RS-485 Halb-Duplex Kommunikation oder für den Zugang über ein LAN durch die Installation der T-API Ethernet Schnittstellenkarte konfiguriert werden (Option 63, Kap. 5.5.3 und 6.10.6).

Ein codeaktivierter Schalter (CAS) kann an jeder Schnittstelle ebenfalls zur Verbindung von 2 bis 16 Sende-/Empfangsgeräten (Drucker von Host Computern, Datenlogger, Analysatoren, Monitore, Kalibratoren, etc.) mit einem Hub verwendet werden. Weitere Informationen zu den CAS erhalten Sie bei T-API.

# 6.10.1. ANALYSATOR ID

Jeder von Teledyne Instruments hergestellter Analysator ist mit einem voreingestellten ID Code ausgerüstet. Die Voreinstellung aller M100E Analysatoren lautet **100**. Die ID Nummer ist nur von Bedeutung, falls mehr als ein Analysator mit dem gleichen Kommunikationskanal verbunden ist, zum Beispiel mehrere Analysatoren im selben Ethernet LAN (Kap. 6.10.6), in einer RS-232 Multidropkette (Kap. 6.10.7) oder über ein RS-485 Netzwerk (Kap. 6.10.4) betrieben werden. Falls zwei identische Modelle des gleichen Typs auf einem Kanal benutzt werden, muss die ID eines Gerätes geändert werden. Drücken Sie zur Änderung der Analysator ID folgende Tasten:



Die ID kann eine vierstellige Zahl sein und zusätzlich auf verschiedene Arten (Messortnummern, Firmenbezeichnungen, etc.) zur Identifizierung von Analysatoren verwendet werden.

# 6.10.2. VOREINSTELLUNGEN DER COM SCHNITTSTELLEN

Vom Werk ist der Analysator zur Emulation eines DCE oder Modems eingestellt, wobei Pin 3 des DB-9 Steckers zum Empfang und Pin 2 zum Senden von Daten vorgesehen sind.

- COM1: RS-232 (festgelegt), männlicher DB-9 Stecker.
- Baud Rate: 19200 Bits pro Sekunde (Baud).
- Datenbits: 8 Datenbits mit 1 Stoppbit, kein Startbit
- Parität: Keine.
- **COM2**: RS-232 (konfigurierbar), weiblicher DB-9 Stecker.
- Baudrate: 115000 Bits pro Sekunde (Baud).
- Datenbits: 8 Datenbits mit einem Stoppbit, kein Startbit.
- Parität: Keine.

### ACHTUNG

Kabel, die aufgrund passender Anschlüsse kompatibel erscheinen, können eine die Verbindung unbrauchbar machende, interne Verkabelung enthalten. Nicht von Ihrem Lieferanten bezogene Kabel sollten vor Gebrauch auf ihre Pinzuordnung überprüft werden.

## 6.10.3. KABELVERBINDUNGEN DER RS-232 COM SCHNITT-STELLEN

In der voreingestellten Konfiguration befinden sich auf der Rückseite des M100E be zwei DB-9 Anschlüsse. COM1 ist ein männlicher DB9, COM2 ein weiblicher DB9 Anschluss (Tab. 6-16 zeigt die Pinzuordnung).



Abb. 6-7: Pin-Outs der Anschlüsse auf der Geräterückseite für COM1 und COM2 im RS-232 Modus

Die Signale dieser beiden Schnittstellen werden vom Motherboard über ein Kabelnetz zu zwei zehnpoligen Anschlüssen auf der CPU Karte geführt, CN3 (COM1) und CN4 (COM2).



#### (vom Analysatorinneren gesehen)

#### Abb. 6-8: Pin-Outs des CPU Anschlusses für COM1 und COM2 im RS-232 Modus

Es werden zwei passende Kabel angeboten, von denen eines für Ihre Zwecke anwendbar sein sollte.

- Teilenr. WR000077, ein Kabel von 1,80 m Länge, DB-9 weiblich auf DB-9 weiblich. Dies ermöglicht die Verbindung von COM1 mit der seriellen Schnittstelle der meisten PCs. Ebenfalls als Option 60 (Kap. 5.5.1) erhältlich.
- Teilenr. WR0000024, ein Kabel DB-9 weiblich auf DB-25 männlich. Dies ermöglicht die Verbindung mit den gebräuchlichsten Modems (z.B. Hayes-kompatibel) und codeaktivierten Schaltern.

Beide Kabel sind mit gerader Verdrahtung konfiguriert und sollten keiner zusätzlichen Adapter bedürfen.

Um den korrekten Anschluss der seriellen Schnittstellen an einen PC oder ein Modem zu unterstützen, befinden sich Aktivitätsindikatoren über dem COM1 Anschluss. Sobald der Analysator durch ein Kabel mit einem PC oder einem Modem verbunden ist, sollten die rote und grüne LED leuchten. Sollte dies nicht der Fall sein, betätigen Sie zum Wechsel der Empfangs-/Übertragungsleitung (DTE/DCE) (Kap. 6.10.5) den kleinen Schalter auf der Geräterückseite. Sollten die beiden LEDs immer noch nicht leuchten, überprüfen Sie das Kabel auf seine korrekte Verdrahtung.

Die beiden LEDs über COM2 sind momentan deaktiviert. Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Aktivierung von COM2 haben, müssen Sie möglicherweise ein Nullmodemkabel anschließen (kontaktieren Sie hierzu den Kundenservice).

## 6.10.4. RS-485 KONFIGURATION VON COM2

Vom Werk ist COM2 auf die RS-232 Kommunikation eingestellt. Dieser Anschluss kann für den Betrieb als nicht isolierter RS-485 Halb-Duplex Anschluss mit einem 150  $\Omega$  Begrenzungswiderstand umkonfiguriert werden und dann bis zu 32 Instrumente mit einer maximalen Entfernung zwischen Host und dem am weitesten gelegenen Gerät von 1,2 km unterstützen. Falls Sie Vollduplex- oder Inselbetrieb benötigen, wenden Sie sich bitte an den T-API Kundendienst.

- Für die Umstellung von COM2 auf RS-485 Betrieb sollten der Jumper JP3 auf dem CPU Board installiert und der Schalter 6 von SW1 auf ON eingestellt sein (Abb. 6-9).
- Die RS-485 Schnittstelle kann mit oder ohne einen 150 Ω Begrenzungswiderstand betrieben werden. Um den Widerstand miteinzubeziehen, installieren Sie einen Jumper auf der Position JP3 auf dem CPU Board (Abb. 6-9). Zur Konfiguration von COM2 als unbegrenzte RS-485 Schnittstelle lassen Sie JP3 offen.



Abb. 6-9: Lage der CPU Karte der RS-232/485 Schalter, Anschlüsse und Jumper

### Betrieb

Ist COM2 für den RS-485 Betrieb konfiguriert, verwendet die Schnittstelle den gleichen weiblichen DB-9 Anschluss auf der Geräterückseite wie im RS-232 Betrieb, allerdings sind die Pinbelegungen unterschiedlich.



### Abb. 6-10: Pin-Outs der Anschlüsse auf der Geräterückseite für COM2 im RS-485 Modus

Das Signal dieses Anschlusses wird über ein Kabelnetz vom Motherboard zu einem sechspoligen Anschluss CN5 auf der CPU Karte geführt.

CN5



(aus dem Analysatorinneren gesehen)

Abb. 6-11: Pin-Outs des CPU Anschlusses für COM2 im RS-485 Modus

## 6.10.5. DTE UND DCE KOMMUNIKATION

RS-232 wurde zur Kommunikation zwischen DTE (Data Terminal Equipment) und DCE (Data Communication Equipment) entwickelt. Einfache Terminals fallen immer in die DTE Kategorie, während Modems als DCE Geräte angesehen werden. Sie unterscheiden sich durch die Pinzuordnung der Datenempfangs- und Datenübertragungsfunktionen.

- DTE Geräte empfangen Daten auf Pin 2 und übertragen Daten auf Pin 3.
- DCE Geräte empfangen Daten auf Pin 3 und übertragen Daten auf Pin 2.

Damit der Analysator mit Terminals (DTE), Modems (DCE) und Computern (die beides sein können) benutzt werden kann, ermöglicht ein auf der Geräterückseite unter den seriellen Schnittstellen angebrachter Schalter dem Anwender das Umschalten zwischen diesen beiden Funktionen für COM1. Dieser Schalter wechselt die Empfangs- und Übertragungsleitung auf COM1 durch Nachbilden eines Überkreuz- oder Nullmodemkabels. Der Schalter hat keinen Einfluss auf COM2.

## 6.10.6. KONFIGURATION DER ETHERNETKARTE

Falls der Analysator mit der optionalen Ethernetschnittstelle ausgestattet ist, kann er mit Hilfe kostengünstiger Hubs, Schalter oder Router an jedes Standard 10Base T Ethernet angeschlossen werden. Die Schnittstelle arbeitet als ein Standard TCP/IP Gerät auf dem Anschluss 3000. Dies ermöglicht einem entfernten Rechner die Verbindung zum Analysator mit Hilfe von APICOM, Terminal Emulator- oder anderen Programmen herzustellen.

Die Firmware auf der Ethernetkarte stellt automatisch Kommunikationsmodi und Baud Rate (115 200 kBaud) für die **COM2** Schnittstelle ein. Nachdem die Ethernetoption installiert und aktiviert ist, wird das **COM2** Untermenü durch ein neues Untermenü **INET** ersetzt. Dieses Untermenü wird zur Konfiguration der Ethernetschnittstelle mit Ihrem LAN oder Internetserver verwendet.

Auf der Analysatorrückseite hat das Ethernetboard vier den momentanen Betriebsstatus (Tab. 6-18) anzeigende LEDs.

LED	Funktion
LNK (grün)	EIN bei gültiger LAN Verbindung.
ACT (gelb)	Flackert bei jeder LAN Aktivität.
TA (grün)	Flackert bei Datenübertragung durch die RS-232 Schnittstelle.
RA (gelb)	Flackert bei Datenempfang durch die RS-232 Schnitt- stelle.

Tab. 6-15: Ethernet Statusindikatoren

### 6.10.6.1. Ethernetkarte COM2 Kommunikation, Modi und Baud Rate

Die Firmware auf der Ethernetkarte stellt automatisch Kommunikationsmodi und Baud Rate (115 200 kBaud) für die **COM2** Schnittstelle ein

## 6.10.6.2. Konfigurieren der Ethernetschnittstellenoption mit DHCP

Die Ethernetoption Ihres M100E verwendet das DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Protokoll zur automatischen Konfigurierung ihrer Schnittstelle mit Ihrem LAN. Hierzu muss Ihr Netzwerkserver DHCP ebenfalls unterstützen. Der Analysator wird dies nach dem physikalischen Anschluss an Ihr Netzwerk und dem ersten Einschalten tun. Nach dem Anschluss und dem Einschalten erscheint das Instrument ohne weitere Setupschritte und langwierige Prozeduren in Ihrem Netzwerk als aktives Gerät.

Falls erforderlich, können die folgenden Ethernetkonfigurationseigenschaften über die Gerätevorderseite betrachtet werden.

EIGENSCHAFT	VOREINSTELLUNG		BESCHREIBUNG
DHCP STATUS	On	Editierbar	Zeigt an, ob die DHCP ON (EIN) oder OFF (AUS) ist.
INSTRUMENT IP ADDRESS	Durch DHCP konfiguriert.	<b>EDIT</b> Taste deaktiviert, falls DHCP <b>ON</b> ist.	Eine Zahlenkette mit vier aus jeweils 1 bis 3 Zahlen bestehen- den Paketen (z.B. 192.168.76.55.) ist die Adresse des Analysators.
GATEWAY IP ADDRESS	Durch DHCP konfiguriert.	EDIT Taste deaktiviert, falls DHCP ON ist.	Eine der Instrumenten IP Adresse ähnliche Zahlenkette (z.B. 192.168.76.1.). Dies ist die von Ihrem LAN als Internetzugang verwendete Adresse des Compu- ters.
SUBNET MASK	Durch DHCP konfiguriert.	<b>EDIT</b> Taste deaktiviert, falls DHCP <b>ON</b> ist.	Ebenfalls eine Zahlenkette mit vier aus jeweils 1 bis 3 Zahlen bestehenden Paketen (z.B. 255.255.252.0). Diese definiert das mit dem Gerät verbundene Netzwerk.
			Alle ansprechbaren Geräte und Computer eines LAN müssen die gleiche Subnetmaske haben. Datenübertragungen mit anderer Subnetmaske werden als anders- artig eingestuft und über einen Gateway Computer in das Inter- net geleitet.
TCP PORT <sup>1</sup>	3000	Editierbar	Diese Zahl definiert den Terminal- überwachungsanschluss, über den das Instrument mit Hilfe von Ter- minal Emulationssoftware, wie zum Beispiel das Internet oder APICOM von T-API, angesprochen wird.
HOST NAME	M100E	Editierbar	Der Name, mit dem Ihr Computer erscheint, wenn er von anderen Computern des LAN oder über das Internet angesprochen wird. Die Voreinstellung aller T-API M100E Analysatoren lautet "M100e", sie kann an die Anforderungen des Anwenders angepasst werden.
<sup>1</sup> Die Einstellung dieser Eigenschaft sollte nur unter fachkundiger Anleitung durch das T-API Servicepersonal verändert werden.			

Table 6-16:	LAN/Internet Konfigurationseigenschaften

### HINWEIS

Nach dem physikalischen Anschluss Ihres Analysators an das LAN/Internet und dem ersten Einschalten empfiehlt sich eine Überprüfung dieser Einstellungen um sicherzugehen, dass das DHCP die entsprechenden Informationen erfolgreich von Ihrem(n) Netzwerkserver(n) heruntergeladen hat.

Sind Gateway IP, Instrumenten IP und Subnetmaske alle Null (z.B. "0.0.0.0"), war das DHCP nicht erfolgreich.

In diesem Fall müssen Sie die Etherneteigenschaften Ihres Analysators möglicherweise manuell konfigurieren.

Wenden Sie sich dazu an Ihren Netzwerkadministrator.



Drücken Sie zum Betrachten der oben genannten Eigenschaften folgende Tasten:

### 6.10.6.3. Manuelles Konfigurieren der Netzwerk IP Adressen

Es kann der Fall eintreten, dass Sie unter bestimmten Bedingungen die Schnittstelleneinstellungen der Ethernetkarte des Analysators manuell konfigurieren müssen. Das **INET** Untermenü kann ebenfalls zum Editieren der Konfigurationseigenschaften der Ethernetkarte verwendet werden. Diese Bedingungen sind:

- Ihr LAN verfügt nicht über die DHCP Software.
- Die DHCP Software kann die Analysatorschnittstelle nicht initialisieren.
- Sie möchten die Schnittstelle mit einem nicht von der DHCP automatisch gewählten, speziellen Satz IP Adressen programmieren.

Das Editieren der Ethernet Schnittstelleneigenschaften geschieht in zwei Schritten.

SCHRITT 1: Schalten Sie DHCP OFF: Ist DHCP ON, ist das manuelle Einstellen von INSTRUMENT IP, GATEWAY IP und SUBNET MASK deaktiviert.





SCHRITT 2: Konfigurieren Sie die **INSTRUMENT IP**, **GATEWAY IP** und **SUBNET MASK** Adressen durch Drücken von:

## 6.10.6.4. Verändern des Analysator HOSTNAME

Der **HOSTNAME** ist der Name, mit dem der Analysator in Ihrem Netzwerk erscheint. Die Voreinstellung aller T-API Modell 100E Analysatoren lautet **M100**. Drücken Sie zur Veränderung dieses Namens (besonders, falls Sie mehr als einen M100E Analysator in Ihrem Netzwerk haben) folgende Tasten.





TASTE	FUNKTION	
<ch< th=""><th colspan="2">Bewegt den Cursor ein Zeichen nach links.</th></ch<>	Bewegt den Cursor ein Zeichen nach links.	
CH>	Bewegt den Cursor ein Zeichen nach rechts.	
INS	Fügt ein Zeichen vor der Cursorposition ein.	
DEL	Löscht an der Cursorposition ein Zeichen.	
[?]	Durch Drücken dieser Taste durchblättern Sie die zum Einfügen verfügbaren Zahlen und Zeichen. 0-9, A-Z, space ' ~ ! © # \$ % ^ & * ( ) = +[ ] { } } < >\   ; : , . / ?	
ENTR	Übernimmt die neue Einstellung und kehrt zum vorigen Menü zurück.	
EXIT	Übergeht die neue Einstellung und kehrt zum vorigen Menü zurück.	

Einige Tasten erscheinen nur bei Bedarf.

# 6.10.7. MULTIDROP RS-232 SETUP

Die RS-232 Multidropschnittstelle besteht aus einer auf die CN3, CN4 und CN5 Anschlüsse der CPU Karte (Abb. 6-12) gesteckten Platine und entsprechender Verkabelung mit dem Motherboard. Diese PCA beinhaltet alle Ihrem Analysator den Multidropbetrieb ermöglichenden Schaltungen. Sie wandelt die COM1 Schnittstelle zu einer den Anschluss von bis zu acht Analysatoren an die gleiche I/O Schnittstelle des Host Computer ermöglichenden Multidropkonfiguration um.

Da beide DB9 Anschlüsse auf der Rückseite des Analysators für diese Multidropkette benötigt werden, steht COM2 für getrennten RS-232 oder RS-485 Betrieb nicht länger zur Verfügung. Trotzdem steht die COM2 Schnittstelle beim Hinzufügen einer Ethernetoption (Option 63, Kap. 5.5.3 und 6.10.6) zur Kommunikation über ein 10BaseT LAN zur Verfügung.



Abb. 6-12: Lage von JP2 auf der RS-232 Multidrop PCA (Option 62)

Jeder Analysator in der Multidropkette muss über Folgendes verfügen:

- Eine installierte Teledyne Instruments Option 62.
- Für jeden Analysator ist ein gerades 6' DB9 männlich → DB9 weiblich Kabel (Teledyne Instruments P/N WR0000101) erforderlich.

Gehen Sie zum Setup jedes Analysators folgendermaßen vor:

- Schalten Sie den Analysator ein und verändern Sie seinen ID Code (Kap. 6.10.1) zu einer einmaligen, vierstelligen Nummer.
- Entfernen Sie die Gehäuseabdeckung (Kap. 3.1) und lokalisieren Sie JP2 auf der Multidrop PCA (Abb. 6-12).

- Stellen Sie sicher, dass die Jumper in ihrer Position die Pins 9  $\leftrightarrow$  10 und 11  $\leftrightarrow$  12 verbinden.
- Ist der Analysator das letzte Instrument in der Kette, muss ein Jumper die Pins 21 ↔ 22 verbinden.
- Fügen Sie einen Analysator an das Ende einer bereits bestehenden Kette hinzu, vergessen Sie nicht JP2, Pins 21 ↔ 22 auf der Multidrop PCA des vormals letzten Instruments der Kette zu entfernen.
- Schließen Sie das Instrument.
- Verbinden Sie unter Verwendung eines geraden DB9 männlich → DB9 weiblich Kabels Host und Analysatoren (Abb. 6-13).

### HINWEIS

Teledyne Instruments empfiehlt nach dem Einrichten der Verbindung zwischen Host und erstem Analysator einen Funktionstest und erst dann den weiteren Aufbau der Kette.



Abb. 6-13: RS-232 Multidrop PCA Host/Analysator Anschlussdiagramm

## 6.10.8. KOMMUNIKATIONSMODI DER COM SCHNITTSTELLE

Jede Schnittstelle des Analysators kann für eine Vielzahl der in der folgenden Tabelle aufgeführten Betriebsmodi konfiguriert werden. Beachten Sie, dass jeder COM Anschluss unabhängig konfiguriert werden muss.

Tab. 6-18:	Kommunikationsmodi der COMM Schnittstelle
------------	---

MODUS <sup>1</sup>	ID	BESCHREIBUNG		
QUIET	1	Der Quiet Modus unterdrückt jedes Feedback des Analysators (iDAS Anzeigen und Warnmeldungen) zu dem entfernt liegenden Gerät und wird normalerweise benutzt, wenn die Schnittstelle mit einem Computerpro- gramm wie beispielsweise APICOM kommuniziert. Das Feedback ist dann immer noch verfügbar, muss aber mittels eines Befehls abgerufen werden.		
COMPUTER	2	Der Computer Modus unterdrückt das Wiederspiegeln geschriebener Zeichen und wird benutzt, wenn die Schnittstelle mit einem Computerprogramm wie beispielsweise APICOM kommuniziert.		
SECURITY	4	Falls aktiviert, fordert die serielle Schnittstelle zur Eingabe eines Passwortes auf, bevor sie antwortet. Der einzig aktive Befehl ist der Hilfe-Bildschirm (? CR).		
HESSEN PROTOCOL	16	Das Hessen Protokoll wird in einigen europäischen Ländern benutzt. Unter der Teilenr. 02252 erhalten Sie hierzu mehr Informationen.		
E, 7, 1		Falls eingeschaltet, ändert dieser Modus die <b>COMM</b> Schnittstelleneinstellun- gen		
	2048	Von		
	2040	Keine Paritat; 8 Datenbits; 1 Stoppolt		
		Ausgeglichene Parität: 7 Datenbits: 1 Stoppbit		
RS-485	1024	Konfiguriert die COM2 Schnittstelle zur RS-485 Kommunikation. Die RS-485 liegt bei gleichzeitiger Aktivierung in der Rangordnung über dem Multidrop Modus.		
MULTIDROP PROTOCOL	32	Das Multidrop Protokoll ermöglicht die Konfiguration mehrerer Instrumente auf einem einzigen Kanal. Multidrop erfordert die Benutzung der Instrumen- ten IDs.		
ENABLE MODEM	64	Ermöglicht das Senden einer Modeminitialisierung beim Einschalten. Bestimmt ausgewählte Leitungen der RS-232 Schnittstelle die Kommunika- tion des Modems zu ermöglichen.		
ERROR CHECKING <sup>2</sup>	128	Behebt bestimmte Paritätsfehler in bestimmten Installationen des Hessen Protokolls.		
XON/XOFF HANDSHAKE <sup>2</sup>	256	Deaktiviert XON/XOFF Datenübertragungsüberwachung.		
HARDWARE HANDSHAKE	8	Aktiviert die CTS/RTS Handschlagübertragung. Diese Art der Datenübertra- gung wird im Allgemeinen bei Modems oder Terminal Emulationsprotokollen und bei der Teledyne Instruments APICOM Software verwendet.		
HARDWARE FIFO <sup>2</sup>	512	Verbessert die Datenübertragungsrate bei den COMM Schnittstellen.		
COMMAND PROMPT	4096	Ermöglicht im Terminal Modus eine Aufforderung zur Befehlseingabe.		
<sup>1</sup> Die Modi werden in der Reihenfolge ihres Erscheinens im SETUP → MORE → COMM → COM[1 OR 2] → MODE Menü aufgeführt.				
<sup>2</sup> Die Voreinstellung lautet <b>ON</b> . Verändern Sie diese Einstellung nur unter fachkundiger Anleitung durch T-				

API Servicepersonal.

#### Betrieb

Drücken Sie zur Auswahl eines Kommunikationsmodus für eine der COMM Schnittstellen folgende Tasten (im folgenden Beispiel ist der **HESSEN PROTOCOL** Modus aktiviert:


# 6.10.9. BAUD RATE DER COM SCHNITTSTELLE

Drücken Sie zur Auswahl der Baud Raten der COM Schnittstellen folgende Tasten:



### Betrieb

# 6.10.10. ÜBERPRÜFEN DER COM SCHNITTSTELLE

Die seriellen Schnittstellen können im **COMM** Menü auf ordnungsgemäßen Anschluss und Ausgang überprüft werden. Bei diesem Test wird eine Kette von 256 'w' Zeichen zur ausgewählten COM Schnittstelle gesendet. Während des Tests sollte die rote LED auf der Geräterückseite flackern.

Drücken Sie zum Start des Tests die folgenden Tasten.



# 6.11. VERWENDEN DES DATENERFASSUNGSSYSTEMS (IDAS)

Ein flexibles und leistungsstarkes internes Datenerfassungssystem (iDAS) ermöglicht dem M100E Analysator die Speicherung von sowohl Konzentrations- und Kalibrierdaten als auch einer großen Anzahl Diagnoseparameter. Das iDAS des M100E kann bis zu einer Million Datenpunkte speichern, dies kann in Abhängigkeit von der jeweiligen Konfiguration Tage, Wochen oder Monate wertvoller Messdaten umfassen. Die Daten werden in einem nicht-flüchtigen Speicher aufgezeichnet und selbst in ausgeschaltetem Analysatorzustand beibehalten. Die Daten werden in einem gewöhnlichen Textformat gespeichert und können problemlos in jedem üblichen Datenanalyseprogramm (z.B. Spreadsheet Programme) verarbeitet werden.

Das unter Gesichtspunkten der Flexibilität entwickelte iDAS ermöglicht dem Anwender eine umfassende Überwachung der Art, Länge und Anzeigezeit der Daten. Das iDAS ermöglicht dem Anwender den Zugriff auf die gespeicherten Daten über das Display der Gerätevorderseite oder die Kommunikationsschnittstellen. Mit Hilfe der APICOM können diese Daten zur weiteren Aufbereitung sogar automatisch zu einem entfernten Computer übertagen werden.

Der grundlegende Gebrauch des iDAS ist die Datenaufzeichnung zur Trendanalyse oder voraussagenden Diagnosen, die es dem Anwender ermöglichen, Störungen zu erkennen, bevor sie die Funktionsweise des Analysators beeinträchtigen. Zum zweiten Einsatzgebiet gehören Datenanalyse, Dokumentation und Archivierung in elektronischem Format.

Zur Unterstützung der iDAS Funktionalität bietet T-API APICOM an, ein Programm mit einer visuellen Schnittstelle zum entfernten oder lokalen Setup, zur Konfiguration und zur Datenerfassung des iDAS (Kap. 6.11). Das im Lieferumfang des Programms enthaltene APICOM Handbuch bietet Ihnen detaillierte Informationen zur in diesem Kapitel nur kurz beschriebenen iDAS Struktur und Konfiguration.

Das M100E wird mit einer bereits werkseitig aktivierten Standard iDAS Konfiguration ausgeliefert. Neue Datenkanäle sind auch bereits aktiviert, können aber später jederzeit nach Belieben ausgeschaltet werden. Beachten Sie, dass der iDAS Betrieb während einer Editierung der Konfiguration unterbrochen wird. Zur Vermeidung von Datenverlusten sollte die graphische Schnittstelle der APICOM für Veränderungen des iDAS benutzt werden.

Die den Analysatorstatus anzeigende grüne SAMPLE LED auf der Gerätevorderseite bietet Ihnen auch Informationen zu bestimmten Bereichen des iDAS Status:

LED Status	iDAS Status
Aus	Das System ist im Kalibriermodus. Für diesen Modus kann die Datenaufzeich- nung aktiviert oder deaktiviert sein. Die Kalibrierdaten werden normalerweise am Ende der Kalibrierperiode gespeichert, Konzentrationsdaten hier normaler- weise nicht, Diagnosedaten sollten aufgezeichnet werden.
Blinkend	Das Instrument befindet sich kurze Zeit nach der Beendigung der Kalibrierung im Hold-Off Modus. Für diese Periode können die iDAS Kanäle aktiviert oder deaktiviert sein. Konzenrationsdaten sind normalerweise deaktiviert, Diagno- sedaten sollten aufgezeichnet werden.
Ein	Normale Probenahme.

Tab. 6-19: LED Statusindikatoren für das iDAS an der Gerätevorderseite

Das iDAS kann nur durch Deaktivieren oder Löschen der individuellen Datenkanäle außer Kraft gesetzt werden.

# 6.11.1. STRUKTUR DES IDAS

Das iDAS wurde um den Begriff "Datensatz" herum entwickelt. Ein Datensatz ist ein einzelner Datenpunkt eines Parameters, in einem (oder mehreren) Datenkanälen gespeichert und erzeugt durch ein oder mehrere auslösende Ereignisse. Die gesamte iDAS Konfiguration ist in einem Skript gespeichert, der entweder über die Gerätevorerseite editiert, oder durch Download, Editierung und Upload in Form einer Kette von Nur-Text Zeilen über die seriellen Schnittstellen bearbeitet werden kann.

iDAS Daten sind durch die PARAMETER Art definiert, durch die auslösenden Merkmale (EVENTS) in Datenkanälen (CHANNELS) gespeichert, diese bringen die auslösenden Ereignisse mit den Datenparametern in Verbindung und definieren bestimmte Betriebsfunktionen in Relation zum Aufzeichnen und Anzeigen von Daten.

# 6.11.1.1. Kanäle des iDAS

Der Schlüssel zur Flexibilität des iDAS ist dessen Fähigkeit zur Speicherung einer großen Zahl von Kombinationen aus auslösenden Ereignissen und Datenparametern in der Form von Datenkanälen. Anwender können bis zu 20 Datenkanäle erzeugen und jeder einzelne Kanal kann einen oder mehrere Parameter enthalten. Für jeden Kanal wird ein auslösendes Ereignis ausgewählt und es sind bis zu 50 identische oder kanalweise unterschiedliche Datenparameter zulässig. Jeder Datenkanal hat verschiedene, die Kanalstruktur definierende Eigenschaften (Tab. 6-20).

EIGENSCHAFT	BESCHREIBUNG	VOREIN- STEL- LUNG	EINSTELLBEREICH
NAME	Die Bezeichnung des Datenkanals.	"NONE"	Auf der Gerätevorder- seite werden bis zu 6 Buchstaben und Zahlen angezeigt (mehr bei der Nutzung von APICOM).
TRIGGERING EVENT	Das Ereignis, dass diesen Datenkanal zum Messen und Speichern seiner Datenpara- meter veranlasst. Im Anhang A-5 finden Sie eine Liste der verfügbaren auslösenden Ereignisse.	ATIMER	Jedes zugelassene Ereignis.
NUMBER AND LIST OF PARAMETERS	Eine anwenderkonfigurierbare, in jedem verfügbaren Kanal aufzeichenbare Datenart- liste. Im Anhang A-5 finden Sie eine Liste der verfügbaren Parameter.	1 - PMTDET	Jede verfügbare Konzen- tration, Temperatur, pneumatischer oder diagnostischer Parameter.
REPORT PERIOD	Die Zeit zwischen den Datenpunkten jedes Kanals.	000:01:00	000:00:01 bis 366:23:59 (Tage: Stunden: Minuten)
NUMBER OF RECORDS	Die Anzahl der in der Datei gespeicherten Berichte. Sobald die spezifizierte Dateigröße überschritten ist, werden die ältesten Daten überschrieben und es wird Platz für neue geschaffen.	100	1 bis 1 Million, begrenzt durch den zur Verfügung stehenden Speicherplatz.
RS-232 REPORT	Aktiviert den automatischen Transfer der Kanaldaten zu den RS-232 Schnittstellen.	OFF	OFF oder ON
CHANNEL ENABLED	Aktiviert oder deaktiviert den Kanal. Dies ist ein geeignetes Mittel zur zeitlich begrenzten Deaktivierung eines Datenkanals.	ON	OFF oder ON

Tab. 6-2	0: iDAS	5 Datenkanaleiger	nschaften
----------	---------	-------------------	-----------

CAL HOLD OFF	Deaktiviert die Aufzeichnung der Datenpara- meter während sich das Instrument im Kali- briermodus befindet.	OFF	OFF oder ON
	Beachten Sie, dass hier ebenfalls eine im VARS Menü (Kap. 6.11.2.11) einzustellende Dauer des DAS HOLD OFF nach dem Kali- briermodus zu beobachten ist.		

## 6.11.1.2. Parameter des iDAS

Datenparameter sind vom iDAS mess- und speicherbare Arten von Daten. Die Liste der verfügbaren Datenparameter ist für jedes T-API Analysatormodell unterschiedlich, die Daten sind festgelegt und nicht austauschbar. Anhang A-5 zeigt eine Übersicht von spezifischen Firmware Datenparametern für das M100E. Die gebräuchlichsten Parameter sind Konzentrationen des gemessenen Gases, Temperaturen der beheizten Bereiche (Reaktionskammer, Gehäusetemperatur...), Drücke und Durchflüsse des pneumatischen Untersystems und sowohl andere Diagnosemessungen als auch die Kalibrierdaten (Slope und Offset) für jedes Gas.

Die meisten Datenparameter haben ihnen zugeordnete Einheiten wie mV, ppb, cm<sup>3</sup>/min, etc., allerdings haben manche Parameter auch keine. Die einzig veränderbaren Einheiten sind die in Relation zu den **SETUP-RANGE** Einstellungen stehenden Konzentrationsanzeigen. Beachten Sie, dass das iDAS nicht jedem Konzentrationswert nachgeht und dass die iDAS Dateien bei Änderung der Einheit während der Datenerfassung Konzentrationen in verschiedenen Einheiten enthalten können.

Jeder Datenparameter verfügt über die Datenaufzeichnung definierende, anwenderkonfigurierbare Funktionen (Tab. 6-21).

	1
Funktion	Bedeutung
PARAMETER	Instrumentenspezifische Parameterbezeichnung.
SAMPLE MODE	INST: Aufzeichnung der momentanen Anzeige.
	AVG: Aufzeichnung des Mittelwertes während des Anzeigeintervalls.
	MIN: Aufzeichnung des momentanen Minimalwertes während des Anzeige- intervalls.
	MAX: Aufzeichnung des momentanen Maximalwertes während des Anzeige- intervalls.
PRECISION	Dezimalgenauigkeit des Parameterwertes (0-4).
STORE NUM. SAMPLES	OFF: Speichert nur den Mittelwert (voreingestellt). ON: Speichert den Mittelwert und die Anzahl der Proben in jedem Mittelwert eines Parameters. Diese Eigenschaft ist nur im AVG Sample Modus sinnvoll. Beachten Sie, dass die Anzahl der Proben für jeden Parameter identisch ist und nur für einen Parameter spezifiziert werden muss.

Tab. 6-21: iDAS Datenparameterfunktione	en
---	----

Anwender können pro Datenkanal bis zu 50 Parameter spezifizieren (das M100E hat ungefähr 30 Parameter). Die Anzahl der Parameter und Kanäle wird durch die Speicherkapazität des Analysators begrenzt.

# 6.11.1.3. Auslösende Ereignisse des iDAS

Auslösende Ereignisse bestimmen wann und wie das iDAS eines beliebigen Datenkanals aufzeichnet. Auslösende Ereignisse sind Firmware-spezifisch und werden im Anhang A-5 extra aufgelistet. Die häufigsten auslösenden Ereignisse sind:

- ATIMER: Von einem automatischen Timer spezifizierte Probenahme in regelmäßigen Intervallen. Die meisten Trendinformationen werden normalerweise in solchen regelmäßigen Intervallen (momentan oder gemittelt) gespeichert.
- EXITZR, EXITSP, SLPCHG (exit zero, exit span, slope change): Probenahme am Ende von (unregelmäßig vorkommenden) Kalibrierungen oder bei verändertem Ansprech-verhalten des Slope. Diese auslösenden Ereignisse erzeugen momentane Datenpunkte für die neuen Slope und Offset (Konzentrationsantwort) am Ende einer Kalibrierung. Null- und Slopewerte können zur Driftüberwachung des Ansprechverhaltens und zur Dokumentation des Kalibrierzeitpunktes des Instruments verwendet werden.
- WARNINGS: Einige gespeicherte Daten können beim Erscheinen von Warnmeldungen zur weiteren Fehlersuche nützlich sein.

# 6.11.2. VOREINGESTELLTE IDAS KANÄLE

Eine Anzahl voreingestellter Datenkanäle zur Speicherung der SO<sub>2</sub> Konzentration und voraussagender Diagnosedaten ist in der Software des Analysators enthalten. Diese voreingestellten Kanäle beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf:

**CONC:** Misst die SO<sub>2</sub> Konzentration in einminütigen Intervallen und speichert alle fünf Minuten einen mit Zeit- und Datumsstempel versehenen Mittelwert. Die Werte während der Kalibrierung der Kalibrierungs-Hold-Off-Periode sind in diesen Mittelwerten nicht enthalten. Voreingestellt werden die letzten 4032 Stundenmittelwerte gespeichert.

**PNUMTC:** Sammelt in fünfminütigen Intervallen die Probendurchfluss- und Probendruckdaten und speichert einmal pro Tag einen mit Zeit- und Datumsstempel versehenen Mittelwert. Diese Daten sind zur Überwachung des Zustands von Pumpe, kritischer Durchflussdüse (Probendurchfluss) und Probenfilter (Verstopfen wird durch Druckabfall angezeigt) und zur Vorhersage eventuell notwendiger Wartungsarbeiten sinnvoll. Die letzten 360 Tagesmittelwerte (ungefähr 1 Jahr) werden gespeichert.

**CALDAT:** Zeichnet nach jeder Nullpunkt- oder Spankalibrierung die neuen Slope- und Offsetwerte auf. Dieser Datenkanal zeichnet auch die Instrumentenanzeigen kurz vor der Kalibrierung auf. *Hinweis:* Dieser Datenkanal speichert eher auf einem Ereignis (Kalibrierung) als einem Zeitraum basierende Daten. Dieser Datenkanal speichert Daten der letzten 200 Kalibrierungen. Dies repräsentiert keinen speziellen Zeitraum, da das Speichern von der Häufigkeit der Kalibrierungen abhängt. Wie bei allen Datenkanälen, wird für jeden aufgezeichneten Datenpunkt ein Datums- und Zeitstempel vergeben.

**DETAIL:** Misst 14 verschiedene, zu den optischen Sensoren und dem PMT des Analysators in Relation stehende Parameter. Für jeden Parameter:

- Wird jede Minute ein Wert aufgezeichnet.
- Wird pro Stunde ein Mittelwert der letzten 60 Anzeigen berechnet.
- Werden die letzten 480 Mittelwerte gespeichert (20 Tage).

Dieser Kanal ist sinnvoll zur Diagnose von im Laufe der Zeit langsam zu einer möglichen Messwertdrift des Instruments führenden Problemen.

FAST: Beinahe identisch mit DETAIL, außer dass für jeden Parameter:

- Proben einmal pro Minute genommen und auch angezeigt werden, dies führt zur Aufzeichnung eines momentanen Wertes jedes Parameters in jeder Minute.
- Die letzten 360 Anzeigen aufgezeichnet/angezeigt werden.

Dieser Kanal ist sinnvoll zur Diagnose von Einschaltstößen, sowie Problemen mit Spitzen und Rauschen.

Diese voreingestellten Datenkanäle können benutzt werden, wie sie sind, oder aber auf eine spezifische Anwendung eingestellt werden. Sie können ebenfalls gelöscht werden und damit anwenderprogrammierten Datenkanälen Platz machen. Dies kann über die Gerätevorderseite oder per Download unter Verwendung von APICOM (Kap. 6.12.2.8) oder eines Terminal Emulationsprogramms über die COM Schnittstellen des Analysators erfolgen.

### HINWEIS

Das Senden einer iDAS Konfiguration zum Analysator über dessen COM Schnittstellen ersetzt die bestehende Konfiguration und löscht alle gespeicherten Daten. Machen Sie vor dem Upload neuer Einstellungen eine Sicherungskopie aller vorhandenen Daten und der iDAS Konfiguration.

Die Kanaleigenschaften, auslösenden Ereignisse und Datenparameter/-funktionen dieser voreingestellten Kanäle werden im Folgenden dargestellt:



Abb. 6-14: Voreingestelltes Setup der Datenkanäle

# 6.11.2.1. Betrachten der iDAS Daten und Einstellungen

Die iDAS Daten und Einstellungen können auf der Gerätevorderseite über folgende Tastensequenz betrachtet werden.



# 6.11.2.2. Editieren der iDAS Datenkanäle

Obwohl die iDAS Konfiguration am einfachsten unter Verwendung des ferngesteuerten APICOM Überwachungsprogramms (Kap. 6.12.2.8) auführbar ist, finden Sie im Folgenden das Editieren der iDAS Knäle über die Gerätevorderseite. Drücken Sie dazu folgende Tasten:



Beim Editieren der Datenkanäle zeigt die oberste Zeile einige der Konfigurationsparameter an, zum Beispiel steht die Displayzeile:

0) CONC: ATIMER, 4, 800

für die folgende Konfiguration:

Kanalnr.: 0 NAME: CONC AUSLÖSENDES EREIGNIS: ATIMER PARAMETER: In diesem Kanal befinden sich vier Parameter. EREIGNIS: Dieser Kanal ist zur Aufzeichnung von 800 Datenpunkten eingestellt.



Drücken Sie zum Editieren einer Datenkanalbezeichnung folgende Tasten:

### 6.11.2.3. Auslösende Ereignisse

Drücken Sie zum Editieren der mit einem bestimmten Datenkanal verbundenen Liste der Datenparameter folgende Tasten:



# 6.11.2.4. Editieren der iDAS Parameter

Die Datenkanäle können ohne Einfluss auf die anderen Datenkanäle individuell über die Gerätevorderseite editiert werden. Trotzdem sollten Sie beim Editieren (also beim Hinzufügen, Löschen oder Editieren der Parameter) eines Datenkanals beachten, dass dabei alle Daten des betreffenden Kanals verloren gehen, da das iDAS pro Kanal immer nur Daten eines Formats (Anzahl der Parameterspalten etc.) speichern kann. Des Weiteren kann ein ferngesteuerter Upload der iDAS Konfiguration nur als kompletter Satz von Kanälen durchgeführt werden. Ein ferngesteuertes Update des iDAS wird immer die aktuellen Kanäle und gespeicherten Daten löschen.

Befolgen Sie zum Editieren, Hinzufügen oder Löschen eines Parameters die Anleitungen in Kap. 6.11.2.2 und drücken Sie:







### 6.11.2.5. Probenahme- und Berichtsperiode

Das iDAS bestimmt zwei grundlegende Zeitperioden, in der Probenanzeigen genommen und permanent gespeichert werden:

• **SAMPLE PERIOD**: Bestimmt wie oft das iDAS zeitweise eine Probenanzeige des Parameters in dem flüchtigen Speicher anzeigt. Die auf eine Minute voreingestellte **SAMPLE PERIOD** bietet im Allgemeinen keinen Zugriff über das iDAS Standardmenü auf der Gerätevorderseite, sondern über die Instrumentenschnittstellen unter Verwendung von APICOM oder des seriellen Datenprotokolls des Analysators.

**SAMPLE PERIOD** wird nur bei der Einstellung des Probenahmemodus des iDAS Parameters auf **AVG**, **MIN** oder **MAX** angezeigt.

#### Betrieb

• **REPORT PERIOD**: Hier wird die Häufgkeit mit der die im flüchtigen Speicher aufgezeichneten Anzeigedaten bearbeitet (z.B. Berechnung von Mittel-, Minimum- und Maximumwert) und die Ergebnisse sowohl dauerhaft auf der Disk-On-Chip gespeichert als auch über die Analysatorschnittstellen übertragen werden, aufgezeichnet. Die **REPORT PERIOD** kann von der Gerätevorderseite eingestellt werden.

Ist der **INST** Probenahmemodus gewählt, wird das Instrument eine momentane Anzeige des gewählten Parameters am Ende der gewählten **REPORT PERIOD** speichern und anzeigen.

In den AVG, MIN oder MAX Probenahmemodi bestimmen die Einstellungen SAMPLE PERIOD und REPORT PERIOD die Anzahl der bei jeder Berechnung, Speicherung und Anzeige über die COMM Schnittstellen von Mittelwert, Minimum und Maximum verwendeten Datenpunkte. Die tatsächlichen Probenanzeigen werden über das Ende der REPORT PERIOD hinaus nicht gespeichert.

**SAMPLE PERIOD** und **REPORT PERIOD** Intervalle werden am Anfang und Ende des entsprechenden Intervalls der internen Instrumentenuhr synchronisiert.

- Ist die **SAMPLE PERIOD** auf eine Minute eingestellt, würde die erste Anzeige am Anfang der nächsten vollen Minute in Anlehnung an die Geräteuhr erscheinen.
- Ist die **REPORT PERIOD** auf eine Stunde eingestellt, würde die erste Anzeigeaktivität am Anfang der nächsten vollen Stunde in Anlehnung an die Geräteuhr erscheinen.

BEISPIEL: Unter Berücksichtigung der oben genannten Einstellungen würde bei einer iDAS Aktivierung um 7:57:35 die erste Probe um 7:58 erscheinen und die erste, aus den Datenpunkten für 7:58, 7:59 und 8:00 bestehende Anzeige um 8:00 berechnet.

Während der nächsten Stunde (von 8:01 bis 9:00) wird das Instrument jede Minute eine Probenanzeige nehmen, insgesamt eine Anzahl von 60.

Ist **STORE NUM. SAMPLES** aktiviert, zeichnet das Instrument ebenfalls die Anzahl der zur Berechnung von **AVG**, **MIN** oder **MAX** verwendeten Probenanzeigen auf, nicht aber die Anzeigen selbst.

### AKTIVIERTE REPORT PERIODEN BEI AUSGESCHALTETEM GERÄT

Wird das Instrument in der Mitte einer **REPORT PERIOD** ausgeschaltet, gehen die bisher in dieser Periode angesammelten Daten verloren. Sobald das Instrument wieder eingeschaltet ist, nimmt das iDAS die Probenahme und das temporäre Aufzeichnen im flüchtigen Speicher wieder auf, und zwar an der Stelle der während des Einschaltens gerade aktiven **REPORT PERIOD**. Am Ende dieser **REPORT PERIOD** werden nur die seit dem neuerlichen Start aufgezeichneten Werte zur Berechnung von **AVG**, **MIN** oder **MAX** verwendet. Zusätzlich wird die **STORE NUM. SAMPLES** Funktion die Anzahl der Probenanzeigen nach dem Neustart anzeigen.

Folgen Sie zur Bestimmung der **REPORT PERIOD** den Anweisungen in Kap. 6.11.2.2 und drücken Sie dann:



# 6.11.2.6. Anzahl der Datensätze

Die Anzahl der Datensätze im M100E ist auf einen Wert von einer Million Datenpunkte in allen Kanälen begrenzt (ein Megabyte auf dem Disk-On-Chip). Trotzdem ist die tatsächliche Anzahl Datensätze ebenfalls durch die gesamte Anzahl von Parametern, Kanälen und anderer Einstellungen der iDAS Konfiguration begrenzt. Jeder zusätzliche Datenkanal, Parameter, Probeneinstellungen etc., verringern die maximal mögliche Menge an Datenpunkten. Im Allgemeinen wird die maximale Datenkapazität zwischen allen Kanälen (Max.: 20) und Parametern (Max.: 50 pro Kanal) aufgeteilt.

Das iDAS überprüft den zur Verfügung stehenden Datenplatz und hält den Anwender davon ab, zu viele Datensätze zu einem bestimmten Punkt zu definieren. Falls zum Beispiel der iDAS Speicher 375 weitere Datensätze aufnehmen kann, wird die ENTR Taste bei einer versuchten Spezifizierung von mehr als dieser Zahl verschwinden. Diese Speicherplatzüberprüfung kann möglicherweise auch zum Scheitern eines versuchten Uploads der iDAS Konfiguration mit APICOM oder einem Terminalprogramm führen, falls die kombinierte Anzahl Datensätze überschritten würde. In diesem Fall wird entweder eine Überprüfung der maximal zulässigen Zahl von Datensätzen über die Gerätevorderseite, oder die Trial-und-Error-Methode für den Entwurf des iDAS Skriptes beziehungsweise eine Berechnung der Datensätze in Anlehnung an die DAS oder APICOM Handbücher empfohlen. Drücken Sie zur Einstellung der Anzahl der Datensätze für jeden Kanal SETUP-DAS-EDIT-ENTR und folgende Tasten.



# 6.11.2.7. RS-232 Berichtsfunktion

Das M100E iDAS kann den Schnittstellen automatisch Daten als Bericht übermitteln, wo sie dann mit einem Emulationsprogramm erfasst oder vom Anwender einfach nur betrachtet werden können.

Folgen Sie zur Aktivierung der automatischen COM Schnittstellenberichtsfunktion den Anweisungen in Kap. 6.11.2.2 und drücken Sie dann:



### 6.11.2.8. Kompaktbericht

Falls aktiviert, vermeidet diese Option unnötige Zeilenumbrüche in allen RS-232 Berichten. Anstatt jeden Parameter eines Kanals in einer separaten Zeile zu protokollieren, werden hier bis zu fünf Parameter aufgeführt.

# 6.11.2.9. Startdatum

Diese Option ermöglicht die Definition eines Startdatums für jeden einzelnen Kanal, falls der Anwender die Datenaufzeichnung nur zu einem bestimmten Zeitpunkt starten möchte. Liegt das **Starting Date** in der Vergangenheit, übergeht das iDAS diese Einstellung.

### Betrieb

# 6.11.2.10. Deaktivieren/Aktivieren der Datenkanäle

Die Datenkanäle können vorübergehend deaktiviert werden, dies reduziert die Abnutzung der Disk-On-Chip durch Lesen/Beschreiben. Zum Beispiel ist der ALL\_01 Kanal des M100E voreingestellt deaktiviert.

Folgen Sie zur Deaktivierung eines Datenkanals den Anweisungen in Kap. 6.11.2.2 und drücken Sie dann:



### 6.11.2.11. HOLDOFF Funktion

Die iDAS HOLDOFF Funktion verhindert die Aufzeichnung von Daten während Kalibrierungen und einer im VARS Menü (Kap. 6.8) aktivierten und spezifizierten DAS\_HOLDOFF Periode. Folgen Sie zur Aktivierung und Deaktivierung von HOLDOFF den Anweisungen in Kap. 6.11.2.2 und drücken Sie:



# 6.11.3. FERNGESTEUERTE IDAS KONFIGURATION

Das in diesen Kapiteln beschriebene Editieren von Kanälen, Parametern und auslösenden Ereignissen lässt sich unter Zuhilfenahme der in Abb. 6-15 dargestellten graphischen Schnittstelle des ferngesteuerten Überwachungsprogramms APICOM sehr viel komfortabler in nur einem Schritt durchführen. Im nächsten Kap. 6.12 finden Sie detaillierte Angaben zum Fernzugriff auf den Analysator M100E.

	M200E at T-API	I.englab1		×	
DAS Config	guration and Downloa	aded Data			
	DNC60, ATIMER, 10 NXCNC1 (PPM), A NOCNC1 (PPM), A STABIL (PPM), AV STABIL (PPM), AV ALDAT, ATIMER, 10 NXSLP1, AVG, Se NXSLP1, AVG, Se NXZSC1 (PPM), AV NOZSC1 (PPM), AV STABIL (PPM), AV STABIL (PPM), AV STABIL (PPM), AV STABIL (PPM), AV GDAT, ATIMER, 11 SMPFLW (cc/m), / G3FLOW (cc/m), / RCPRES (InHg), A	00 Records Maximum WG, Set 0, 0 Records WG, Set 0, 0 Records WG, Set 0, 0 Records 00 Records Maximum et 0, 0 Records WG, Set 0, 0 Records WG, Set 0, 0 Records WG, Set 0, 0 Records MG, Set 0, 0 Records 00 Records Maximum AVG, Set 0, 0 Records AVG, Set 0, 0 Records	Configuration Get Config Send To Inst Load Config Save Config New Config	Close Data Auto On/Off Get Data Graph Data Graph Data DAS Channel Properties Basic Advanced Basic Settings Charnel Name: Number of Records:	New Chennel Nems
	SMPPRS (InHg), A BOXTMP (DegC), a	AVG, Set 0, 0 Records AVG, Set 0, 0 Record	New Baram.	Trigger Event:	ATIMER .
Parameter Properti	e5	×I	Dyplicate	Ennt Reports	Compact Reports
		OK	Edil	Automatic Timer Settings	01-Jan 02
		UN -	Delete	Stall <u>D</u> ale.	
ample <u>M</u> ode: AVG	× .	Cancel		Sample Facind	100,00,00
recision 4		-		(DDD:HH MM)	la la li
100101011. T				Heport Period	10 11 10

Abb. 6-15: APICOM Anwenderschnittstelle zur Konfigurierung des iDAS

Nachdem die iDAS Konfiguration editiert ist (was offline und ohne Unterbrechung der DAS Datenaufzeichnung geschehen kann), kann ein bequemer Upload in das Instrument erfolgen und zur späteren Betrachtung, Bearbeitung oder Dokumentation und Archivierung auf einem Rechner gespeichert werden. Im APICOM Handbuch finden Sie hierzu weitere Informationen. Das APICOM Handbuch T-API Teilenr. 039450000) befindet sich in der APICOM Installationsdatei, die unter http://www.teledyne-api.com/software/apicom/ heruntergeladen werden kann.

Obwohl T-API den Gebrauch von APICOM empfiehlt, kann das iDAS ebenso durch ein Terminal Emulationsprogramm wie HyperTerminal (Abb. 6-16) aufgerufen und konfiguriert werden. Dennoch müssen alle Konfigurationsbefehle in Anlehnung an eine strikte Syntax oder durch Einfügen aus einer offline editierten, und dann durch eine bestimmte Übertragungsprozedur geladenen Textdatei erzeugt werden.

M200E at CAS - HyperTerminal	
Elle Edit View Call Transfer Help	
SETUP PROPERTIES FOR ENGDAT:         NAME:       ENGDAT         EVENT:       ATIMER         REPORT PERIOD:       000:00:02         NUMBER OF RECORDS:       2000         Rs-232 REPORT:       ON         CAL. HOLD OFF:       OFF         PARAMETER-RCTEMP       MODE=AVG,         PRECISION=4,       STORE_SAMPLES=OFF         PARAMETER-RCTEMP,       MODE=AVG,         PRECISION=4,       STORE_SAMPLES=OFF         PARAMETER=RCTEMP,       MODE=AVG,         PRECISION=4,       STORE_SAMPLES=OFF         PARAMETER=PMITMP,       MODE=AVG,         PRECISION=4,       STORE_SAMPLES=OFF         PARAMETER=BOXIMP,       MODE=AVG,         PRECISION=4,       STORE_SAMPLES=OFF         PARAMETER=SMPFLW,       MODE=AVG,         PRECISION=4,       STORE_SAMPLES=OFF         PARAMETER=SMPPRS,       MODE=AVG,         PRECISION=4,       STORE_SAMPLES=OFF         PARAMETER=REPRES,       MODE=AVG,         PARAMETER=REPRES,       MODE=AVG,         PRECISION=4,       STORE_SAMPLES=OFF         PARAMETER=REPRES,       MODE=AVG,         PRECISION=4,       STORE_SAMPLES=OFF         PARAMETER=REPREON,       MODE=AVG, <td></td>	

Abb. 6-16: iDAS Konfiguration mittels eines Terminal Emulationsprogrammes

Beide Prozeduren werden am besten durch ein Download der voreingestellten iDAS Konfiguration, dem Vertrautwerden mit dessen Befehlsstruktur und Syntaxregeln und der Bearbeitung (offline) einer Kopie der Originaldatei gestartet, bevor ein Upload der neuen Konfiguration erfolgt.

#### ACHTUNG

Während das Editieren, Hinzufügen und Löschen der iDAS Kanäle und Parameter eines Kanals über die Tastatur der Gerätevorderseite ohne Einfluss auf die anderen Kanäle erfolgen kann, löscht der Upload eines iDAS Konfigurationsskriptes über die Schnittstellen <u>alle</u> Daten, Parameter und Kanäle durch Ersetzen durch die neue iDAS Konfiguration. Daher sollten Sie vor jeder Änderung des iDAS die Daten und die ursprüngliche iDAS Konfiguration durch ein Download und eine Sicherungskopie sichern.

# 6.12. FERNGESTEUERTER BETRIEB DES ANALYSATORS

# 6.12.1. FERNGESTEUERTER BETRIEB UNTER VERWENDUNG DER EXTERNEN DIGITALEN I/O

# 6.12.1.1. Statusausgänge

Die Statusausgangssignale zeigen die Betriebszustände des Analysators durch optisch isolierte NPN Transistoren mit einem Wert von bis zu 50 mA Strom an. Diese Ausgänge können mit digitale Logik-Level Eingänge akzeptierenden Geräten, zum Beispiel PLCs (Programmable Logic Controller), benutzt werden. Jedes Statusbit ist ein einem Wert von bis zu 40 VDC widerstehen könnender, offener Sammlerausgang. Alle Emitter dieser Transistoren sind zusammengefasst und unter D verfügbar.

### HINWEIS

Die meisten PLC Geräte verfügen über interne Vorkehrungen zur Begrenzung des von einem externen Gerät gezogenen Stroms. Werden die Statusausgänge des M100E an ein Gerät ohne diese Eigenschaft angeschlossen, muss ein externer Vorschaltwiderstand zur Begrenzung des durch den Transistorausgang fließenden Stroms auf 50 mA oder weniger eingesetzt werden. Bei 50 mA fällt der Widerstand um 1,2 V vom Sammler zum Emitter.

Die Statusausgänge sind über den zwölfpoligen STATUS Anschluss (Abb. 6-17) auf der Geräterückseite aufrufbar. Die Funktion jedes einzelnen Pins wird in Tab. 6-22 definiert.



STATUS

Abb. 6-17: Statusausgangsanschluss

ANSCHLUSS- PIN	STATUS	ZUSTAND (ON=AKTIV)
1	System Ok	ON, falls keine Störungen vorliegen.
2	Conc Valid	ON, falls die gemessene Konzentration gültig ist; OFF, falls ungültig.
3	High Range	ON, falls sich das Gerät in einem hohen Messbereich eines der AUTO Range Modi befindet.
4	Zero Cal	ON, wann immer sich das Instrument im Nullpunktkalibrier- modus (ZERO) befindet.
5	Span Cal	ON, wann immer sich das Instrument im Spankalibriermodus (SPAN) befindet.
6	Diag Mode	ON, wann immer sich das Gerät im DIAGNOSTIC Modus befindet.
7-8		Nicht belegt
D	Emitter Bus	Die Emitter der Transistoren der Pins 1-8 sind in einem Bus zusammengefasst. Für die meisten Anwendungen sollte die- ser Pin mit dem Erdestromkreis des empfangenden Gerätes verbunden sein.
+	DC Power	+ 5 VDC, 30 mA Maximum (mit den Überwachungseingän- gen kombinierter Wert).
$\checkmark$	Digital Ground	Die Erde der internen 5/±15 VDC Stromversorgung des Analysators.

Tab. 6-22:	Zuordnung der	<ul> <li>Statusausgangspins</li> </ul>
------------	---------------	--

# 6.12.1.2. Überwachungseingänge

Die Überwachungseingänge (der zehnpolige CONTROL IN Anschluss auf der Analysatorrückseite) ermöglichen dem Anwender den ferngesteuerten Start von ZERO und SPAN Kalibrierungen. Diese digitalen Eingänge (Optokoppler) werden aktiviert, sobald ein 5 VDC Signal vom "U" Pin mit dem entsprechenden Eingangspin verbunden wird.

EINGANG	STATUS	ZUSTAND WENN AKTIVIERT
А	External Zero Cal	Der Zero Kalibriermodus ist aktiviert. Das Modusfeld zeigt ZERO CAL R.
В	External Span Cal	Der Span Kalibriermodus ist aktiviert. Das Modusfeld zeigt SPAN CAL R.
С		Nicht belegt.
D		Nicht belegt.
E		Nicht belegt.
F		Nicht belegt.
	Digital Ground	Vorgesehen zum Erden eines externen Gerätes (z.B. eines Schreibers).

Tab. 6-23:	Zuordnung der	Überwachungseingangspins
	Luci anang uci	obei waonangsenigangspins

U	DC Power For Input Pull Ups	Zur Aktivierung der Eingänge A - F sind +5 VDC erforderlich. Diese Spannung kann aus einer externen Quelle oder vom "+" Pin genommen werden.
+	Internal +5v Supply	Interne +5V Quelle zur Aktivierung der Eingänge bei Verbindung mit dem Pin U.

Es gibt zwei Methoden zur Aktivierung der Überwachungseingänge. Die Benutzung der internen +5V des "+" Pin ist die komfortabelste (Abb. 6-18). Um sicher zu sein, dass diese Eingänge tatsächlich isoliert sind, sollte eine separate, externe 5 VDC Stromversorgung verwendet werden (Abb. 6-19).



Abb. 6-18: Überwachungseingänge mit lokaler 5 V Stromversorgung



Abb. 6-19: Überwachungseingänge mit externer 5 V Stromversorgung

# 6.12.2. FERNGESTEUERTER BETRIEB UNTER VERWENDUNG DER EXTERNEN SERIELLEN I/O

# 6.12.2.1. Terminalbetriebsmodi

Das Modell 100E kann über die seriellen Schnittstellen ferngesteuert konfiguriert, kalibriert und nach gespeicherten Daten gefragt werden. Da Terminals und Computer unterschiedliche Kommunikationsformen benutzen, unterstützt der Analysator zwei speziell hierfür entwickelte Kommunikationsmodi.

- **Computer Mode** wird benutzt, wenn der Analysator mit einem ein bestimmtes Schnittstellenprogramm wie APICOM benutzenden Rechner verbunden ist. Weitere Informationen zu APICOM finden Sie später in diesem Kapitel oder auf der T-API Webseite http://www.teledyne-api.com/software/apicom/.
- Interactive Mode wird mit Terminal Emulationsprogrammen wie HyperTerminal oder einem "nicht intelligenten" Computerterminal verwendet. Die in diesem Modus verwendeten Befehle finden Sie Tab. 6-24 und Anhang A-6.

### 6.12.2.2. Hilfebefehle im Terminal Modus

BEFEHL	FUNKTION
Control-T	Versetzt den Analysator in den Terminal Modus (Echo, Edit). Falls die Modusflags 1 & 2 OFF sind, kann die Schnittstelle mit einem Terminal Emulationsprogramm im interaktiven Modus benutzt werden.
Control-C	Versetzt den Analysator in den Computer Modus (Kein Echo, kein Edit).
CR (carriage return)	Nach jeder im Terminal/Computer eingegebenen Befehlszeile ist ein Carriage Re- turn notwendig. Bevor dies nicht erfolgt ist, wird der Befehl nicht zur Ausführung an den Analysator gesendet. Auf einem PC erreichen Sie dies durch Drücken der ENTR Taste.
BS (backspace)	Löscht das links vom Cursor positionierte Zeichen.
ESC (escape)	Löscht die gesamte Befehlszeile.
? [ID] CR	Dieser Befehl druckt eine vollständige Liste aller verfügbaren Befehle und der Defi- nition ihrer Funktionen bezüglich der Anzeige des verwendeten Terminals oder Computers. Die ID Nummer des Analysators ist nur notwendig, falls mehrere Ana- lysatoren auf der gleichen Kommunikationsleitung betrieben werden (z.B. bei ei- nem Multidrop Setup).
Control-C	Unterbricht die Aufzählung der Befehle.
Control-P	Führt einen Neustart der Aufzählung der Befehle durch.

### Tab. 6-24: Softwarebefehle im Terminal Modus

# 6.12.2.3. Befehlssyntax

Die Befehle sind nicht fallempfindlich, sämtliche Argumente innerhalb eines Befehls (d.h. ID Nummern, Schlüsselwörter, Datenwerte, etc.) müssen durch ein Leerzeichen getrennt werden.

Alle Befehle folgen der Syntax:

X [ID] COMMAND <CR>

### Mit

- X als die Befehlsart definierende Befehlstype (ein Buchstabe). Zulässige Bezeichnungen finden Sie in Tab. 6-25 und Anhang A-6.
- [ID] ist die Identifizierungsnummer des Analysators. (Kap. 6.9.1). Beispiel: Der von einem Carriage Return gefolgte Befehl "? 200" würde eine Liste der verfügbaren Befehle für die momentan in dem Instrument mit der zugeteilten ID Nummer 200 installierten Softwarerevision drucken.
- COMMAND ist die Befehlsbezeichnung. Diese Kette ist die Bezeichnung des gegebenen Befehls (LIST, ABORT, NAME, EXIT, etc.). Manche Befehle haben möglicherweise zusätzliche, die Befehlsausführung näher definierende Argumente. Drücken Sie ? <CR> oder informieren Sie sich im Anhang A-6 über alle verfügbaren Befehlsbezeichnungen.
- <CR> ist ein Carriage Return. Alle Befehle müssen durch einen Carriage Return beendet werden (dies wird normalerweise durch Drücken der ENTER Taste am Computer erreicht).

Befehl	Befehlsart
С	Kalibrierung
D	Diagnose
L	Logon
Т	Testmessung
V	Variable
W	Warnmeldung

Tab. 6-25: Befehlsarten

# 6.12.2.4. Datentypen

Datentypen bestehen aus Ganzzahlen, hexadezimalen Ganzzahlen, Gleitkommazahlen, Booleschen Ausdrücken und Textzeichenketten.

- Ganzzahlen zeigen Integralmengen wie zum Beispiel Anzahl der Datensätze, Filterlänge, etc. Sie bestehen aus einem optionalen Plus- oder Minuszeichen, gefolgt von einer oder mehreren Ziffern, zum Beispiel +1, -12, 123.
- Hexadezimale Ganzzahlen werden für den gleichen Zweck wie Ganzzahlen eingesetzt. Sie bestehen aus den beiden Zeichen "0x,", gefolgt von einer oder mehreren hexadezimalen Zeichen (0-9, A-F, a-f), dies ist Programmiersprachkonvention 'C'. Plus und

Minus sind in diesem Falle nicht erlaubt. Gültige hexadezimale Ganzzahlen sind zum Beispiel *0x1*, *0x12*, *0x1234abcd*.

- Gleitkommazahlen werden zur Bestimmung sich kontinuierlich verändernder Variablenwerte wie zum Beispiel Temperatureinstellpunkte, Zeitintervalle, Warnlimits, Spannungen, etc. verwendet. Sie bestehen aus einem optionalen Plus- oder Minuszeichen, gefolgt von null oder mehr Ziffern, oder einem optionalen Dezimalpunkt, ebenfalls gefolgt von null oder mehr Ziffern (mindestens eine Ziffer muss vor oder nach dem Dezimalpunkt erscheinen). Gültige Gleitkommazahlen sind zum Beispiel +1.0, 1234.5678, -0.1, 1.
- Boolesche Ausdrücke werden zur Spezifizierung des Wertes von Variablen oder I/O Signalen mit nur zwei angenommenen Werten verwendet. Sie werden mit den Schlüsselwörtern ON und OFF gekennzeichnet.
- Textzeichenketten repräsentieren Daten, wie zum Beispiel Datenkanalbezeichnungen mit einer Kombination aus Buchstaben und Zahlen, die nur schwer von anderen Datentypen repräsentiert werden können. Sie bestehen aus einem Anführungszeichen, gefolgt von einem oder mehreren druckbaren Zeichen, inklusive Leerzeichen, Buchstaben, Zahlen, Symbolen sowie einem abschließenden Anführungszeichen. Gültige Zeichenketten sind zum Beispiel *"a"*, *"1"*, *"123abc"*, und *"()[]<>"*. Ein Anführungszeichen kann niemals innerhalb einer Textkette stehen.
- Manche Befehle ermöglichen Ihnen den Zugriff auf Variable, Meldungen oder iDAS Datenkanäle durch Eingabe einer Bezeichnung. Beim Benutzen dieser Befehle müssen die Bezeichnungen vollständig ausgeschrieben werden, Abkürzungen sind unzulässig.

# 6.12.2.5. Statusbericht

Das Berichten von Statusmeldungen als eine Art Nachweisüberwachung ist eine der drei Haupteinsatzmöglichkeiten der RS-232 Schnittstelle (die anderen beiden sind die Befehlszeilenschnittstelle zur Überwachung des Instruments und das Herunterladen von Daten in elektronischem Format). Sie können diese Berichtsfunktion durch Versetzen der Schnittstelle in den Quiet Modus (Kap. 6.10.8, Tab. 6-18) deaktivieren.

Statusberichte enthalten iDAS Daten (falls die Berichtfunktion aktiviert ist), Warnmeldungen, Kalibrierstatus- und Diagnosestatusmeldungen. Im Anhang A-3 finden Sie eine Liste aller möglichen Meldungen und einen Abschnitt mit Informationen zur Überwachung des Instrumentes über die RS-232 Schnittstelle.

Allgemeines Format der Meldungen

Alle vom Instrument ausgehenden Meldungen (inklusive der als Antwort auf eine Anfrage im Befehlszeilenformat) haben das folgende Format:

X DDD:HH:MM [Id] MESSAGE<CRLF>

Mit:

- X als Befehlstypanzeige, ein einzelnes, den Meldungstyp anzeigendes Zeichen.
- DDD:HH:MM als Zeitstempel, Datum und Zeit der Meldung. Er besteht aus dem Datum (DDD) als eine Zahl von 1 bis 366, der Stunde (HH) als eine Zahl von 00 bis 23 und der Minute (MM) als eine Zahl von 00 bis 59.

[ID] als Analysator ID, einer Zahl mit 1 bis 4 Ziffern.

- MESSAGE als Meldungsinhalt, der Warnmeldungen, Testmessungen, iDAS Berichte, Variablenwerte etc. enthalten kann.
- <CRLF> als Carriage Return / Zeilenvorschub zur Beendigung der Meldung.

Die Gleichförmigkeit der Ausgangsmeldungen erleichtert dem Host Computer diese in einer überschaubaren Struktur darzustellen. Beachten Sie, dass das Display auf der Gerätevorderseite keine Informationen zum Zeitpunkt einer Meldung gibt, trotzdem ist es sinnvoll, solche Meldungen zur Fehlersuche und aus Gründen der Bezugnahme zu speichern. Emulationsprogramme wie Hyper-Terminal können diese Textdateien für spätere Betrachtung aufzeichnen.

### 6.12.2.6. Fernzugriff über ein Modem

Um einen Fernzugriff zu ermöglichen, kann das M100E mit einem Modem verbunden werden. Hierzu benötigen Sie ein entsprechendes Kabel zwischen der Schnittstelle des Analysators und dem Modem, normalerweise ein weibliches DB-9/männliches DB-25 Kabel (bei T-API unter der Teilenr. WR 0000024 zu beziehen).

Vergewissern Sie sich nach dem Anschließen, dass sich der DTE-DCE in der korrekten Position befindet. Ebenso, dass die Schnittstelle des M100E auf eine mit dem Modem kompatible Baud Rate eingestellt ist, das Modem muss mit einer Wortlänge von 8 Bit und einem Stoppbit arbeiten.

Als erstes sollte der **MODEM ENABLE** Kommunikationsmodus (Modus 64, Kap. 6.10.8) aktiviert werden. Danach kann die entsprechende Befehlszeile für Ihr Modem in den Analysator eingegeben werden. Die Voreinstellung lautet:

AT Y0 &D0 &H0 &I0 S0=2 &B0 &N6 &M0 E0 Q1 &W0

Um der Initialisierung Ihres Modems zu entsprechen, kann diese Zeichenkette verändert werden und bis zu 100 Zeichen lang sein.

Drücken Sie zur Veränderung der Einstellung:



Drücken Sie zu Initialisierung des Modems:



# 6.12.2.7. Passwortsicherung der COM Schnittstelle

Um Ihnen Sicherheit im ferngesteuerten Zugriff auf das M100E zu gewährleisten, kann eine ein Passwort vor dem Akzeptieren eines Befehls verlangende LOGON Funktion aktiviert werden. Dies geschieht durch Einschalten des **SECURITY MODE** (Kap. 6.10.8). Sobald der **SECURITY MODE** aktiviert ist, gilt Folgendes.

- Ein Passwort muss eingegeben werden, bevor die Schnittstelle antwortet oder Befehle weitergibt.
- Ist die Schnittstelle mehr als eine Stunde inaktiv, erfolgt automatisch ein Logoff, was auch mit dem Befehl LOGOFF ausgelöst werden kann.
- Drei erfolglose Einlogversuche mit dem falschen Passwort verhindern nachfolgende Versuche für die Dauer einer Stunde, auch wenn dann ein korrektes Passwort benutzt wurde.
- Im nicht eingeloggten Zustand ist nur die '?' Funktion für den Hilfe Bildschirm aktiv.
- Folgende Meldungen erscheinen beim Logon:
- LOGON SUCCESSFUL Korrektes Passwort eingegeben.
- LOGON FAILED Kein Passwort oder ein falsches eingegeben.
- LOGOFF SUCCESSFUL Verbindung erfolgreich beendet.

Geben Sie zum Logon auf das M100E mit aktiviertem **SECURITY MODE** Folgendes ein:

#### LOGON 940331

940331 ist das voreingestellte Passwort. Benutzen Sie zur Veränderung des voreingestellten Passwortes die Variable RS232\_PASS folgendermaßen:

#### V RS232\_PASS=NNNNNN

N ist in diesem Fall jede Zahl zwischen 0 und 9.

### 6.12.2.8. APICOM Überwachungsprogramm mittels Fernzugriff

APICOM ist ein leicht zu bedienendes, trotzdem leistungsstarkes Schnittstellenprogramm zum Zugriff und zur Überwachung eines jeden T-API Instruments zur Immissions- und Emissionsüberwachung ferngesteuert über einen Direktkabelanschluss, Modem oder Ethernet. Mit APICOM kann der Anwender:

Durch direkte Kabelverbindung über das RS-232 Modem oder Ethernet einen Link von einem entfernten Ort zum 1200E einrichten.

Die Gerätevorderseite betrachten und ferngesteuert auf alle Funktionen zugreifen, die bei realem Vor-dem-Gerät-Stehen verfügbar wären.

Verschiedene Instrumente (inklusive Kalibratoren) verschiedenster Messorte gleichzeitig betrachten.

Systemparameter hinsichtlich Fehlersuche und Qualitätssicherung überprüfen.

Systemparameter und Einstellungspunkte ferngesteuert editieren.

Daten zur voraussagenden Diagnose oder Analyse herunterladen, betrachten, graphisch darstellen und speichern.

Die iDAS Konfigurationen abfragen, betrachten, editieren und uploaden.

Der Einsatz von APICOM ist äußerst hilfreich beim ersten Setup, der Datenanalyse, der Wartung und der Fehlersuche. Abb. 6-16 zeigt das Beispiel eines APICOM Einsatzes zur ferngesteuerten iDAS Konfiguration. Abb. 6-20 zeigt Beispiele der das Aussehen und die Funktionen der Gerätevorderseite nachbildenden APICOM Hauptschnittstelle.

APIcom - N:\Projects\APIcom\Scripts and data\Engineering.lab.cfg					
<u>F</u> ile <u>V</u> iew <u>S</u> ettings	<u>H</u> elp				
Site Name	Connection	Instrument Na	ime ID	Status	
COM1	Direct Cable	M700	700		
COM2 (Connected)	Direct Cable 👘	M200A	200		
Modem1	Windows Modem	M300	300		
Ethernet	TCP/IP	M200E	2053	Connected	
•	•				
For Help, press F1				NUM	ī 📃 //.
∎≣ M200E at Eng.lab	.200.rack				_ 🗆 🗵
SAMPLE	NOX_S	TB=0.4	PPB	N02=	4.4
KTST TST	<u>&gt; CAL CA</u>	LZ CALS		SE	TUP
1 2	3	<u>4 5</u>	<u>6</u>		8
	Pico	m	<u>D</u> ownload	d, graph, save o	data

Abb. 6-20: APICOM Schnittstelle der Fernüberwachung

APICOM gehört ohne zusätzliche Kosten zum Lieferumfang des Analysators oder kann hier kostenlos heruntergeladen werden, http://www.teledyne-api.com/software/apicom/.

# 6.12.3. ZUSÄTZLICHE DOKUMENTATION ZUR DATENÜBER-TRAGUNG

Schnittstelle / Tool	Dokumentationstitel	Teilenummer	Online* erhältlich
APICOM	APICOM Anwenderhandbuch	039450000	JA
Multi-drop	RS-232 Multdrop Dokumentation	021790000	Ja
DAS Manual	Detaillierte Beschreibung des iDAS	028370000	JA
* Diese Dokumente können unter http://www.teledyne-api.com/manuals/ heruntergeladen werden.			

#### Tab. 6-26: Dokumentation zur seriellen Schnittstelle

# 6.12.4. VERWENDEN DES M100E IN EINEM NETZWERK MIT DEM HESSEN PROTOKOLL

# 6.12.4.1. Allgemeiner Überblick über das Hessen Protokoll

Das Hessen Protokoll ist ein Multidrop Protokoll, bei dem zahlreiche entfernt stehende Instrumente über einen üblichen Kommunikationskanal mit einem Host Computer verbunden sind. Diese Instrumente werden als Slaves des Host Computers angesehen. Die Instrumente wissen nicht, dass sie an einen Multidrop Bus angeschlossen sind, sie initiieren keine Hessen Protokollmeldungen. Sie antworten nur auf Befehle des Host Computers und auch nur, wenn diese Befehle ihre eigene und einmalig vergebene ID Nummer enthalten.

Das Hessen Protokoll wurde zum Erreichen zweier Dinge entwickelt: Zur Statusabfrage der entfernt aufgestellten Instrumente inklusive der Konzentrationen aller gemessenen Gase; und zum Versetzen dieser Instrumente in den Nullpunktkalibrierungs-, Spankalibrierungs- oder Messmodus. API ´s Umsetzung unterstützt beide dieser grundlegenden Funktionen.

Das Hessen Protokoll ist nicht sehr genau definiert; obwohl daher API ´s Anwendung mit dem Protokoll selbst völlig kompatibel ist, kann es von den Umsetzungen anderer Firmen abweichen.

Im Folgenden erhalten Sie Informationen zur Einstellung Ihres Instruments zum Einsatz in einem Hessen Protokoll Netzwerk. Laden Sie bitte für weitere Informationen und zur Anzeige einer Liste der Host Computerbefehle und von Beispielen einer Befehls-/Antwortsyntax das *Manual Addendum for Hessen Protocol* von der Teledyne Instruments Webseite: <u>http://www.teledyne-api.com/manuals/index.asp</u> herunter.

### 6.12.4.2. Konfiguration der Hessen COMM Schnittstelle

Das Hessen Protokoll erfordert eine von der in der Tabelle unten gezeigten Standardkonfiguration abweichende Einstellung der Kommunikationsparameter der M100E COMM Schnittstellen.

Parameter	Standard	Hessen
Datenbits	8	7
Stoppbits	1	2
Parität	Kein	Gleich
Duplex	Voll	Halb

#### Tab. 6-27: RS-232 Datenübertragungsparameter für das Hessen Protokoll

Sehen Sie zur Veränderung der übrigen COMM Schnittstellenparameter und Modi Kap. 6.10.8.

Sehen Sie zur Veränderung der Baud Rate der COMM Schnittstellenparameter Kap. 6.10.9.

#### HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass auch die Kommunikationsparameter des Host Computers korrekt eingestellt sind.

#### Des Weiteren hat das Instrument eine Verweilzeit von 200 ms bevor es auf vom Host Computer gegebene Befehle reagiert. Diese Verweilzeit sollte keine Probleme verursachen, aber sie sollten dies bedenken und Befehle an das Instrument nicht zu häufig senden.

# 6.12.4.3. Aktivieren des Hessen Protokolls

Der erste Schritt zur Konfigurierung des M100E zum Betrieb in einem Hessen Protokoll Netzwerk ist die Aktivierung des Hessen Modus für die COMM Schnittstellen und die Kommunikationsparameter für die Schnittstelle(n) entsprechend zu konfigurieren. Drücken Sie dazu:



# 6.12.4.4. Auswählen eines Hessen Protokolltyps

Zur Zeit existieren zwei Versionen des Hessen Protokolls. Die ursprüngliche Umsetzung, hier als **TYPE 1** bezeichnet, und eine erst kürzlich veröffentlichte Version, **TYPE 2**, mit mehr Flexibilität beim Betrieb mit mehr als ein Gas messen könnenden Instrumenten. Laden Sie für weitere Informationen bezüglich des Unterschiedes zwischen **TYPE 1** und **TYPE 2** das *Manual Addendum for Hessen Protocol* von der Teledyne Instruments Webseite: <u>http://www.teledyne-api.com/manuals/index.asp</u> herunter.

Drücken Sie zum Auswählen eines Hessen Protokolltyps:



# Während der Hessen Protokoll Modus für COM1 und COM 2 unabhängig akiviert werden kann, beeinflusst die TYPE Auswahl beide Schnittstellen.

# 6.12.4.5. Einstellen des Antwortmodus des Hessen Protokolls

Die Umsetzung des Hessen Protokolls durch Teledyne Instruments ermöglicht dem Anwender verschiedene Antwortmodi für den Analysator zu wählen.

MODUS ID	MODUSBESCHREIBUNG
CMD	Dies ist die Voreinstellung. Das Antworten des Instruments wird im traditionellen Befehlsfor- mat codiert. Stil und Format des Ansprechens hängen von der exakten Codierung des auslö- senden Befehls ab.
BCC	Antworten des Instruments werden unabhängig von der Befehlscodierung immer mit <stx> (am Anfang der Antwort) und <etx> (am Ende der Antwort, gefolgt von einem zweistelligen Blocksicherungscode (Sicherungssumme) begrenzt.</etx></stx>
TEXT	Antworten des Instruments werden unabhängig von der Befehlscodierung immer mit <cr> am Anfang und am Ende der Kette begrenzt.</cr>

Drücken Sie zur Auswahl eines Hessen Antwortmodus:



# 6.12.4.6. Hessen Protokoll Gas ID

Der Analysator M100E ist ein  $SO_2$  messendes Eingasgerät, daher wurde seine Gas ID bereits auf **110** voreingestellt und bedarf keiner Veränderung.

# 6.12.4.7. Einstellen der Flags des Hessen Protokolls

Die Umsetzung des Hessen Protokolls durch Teledyne Instruments beinhaltet einen Satz Statusbits, den das Instrument in Antworten über seinen Zustand an den Host Computer inkludiert. Jedes Bit kann einem Betriebs- und Warnmeldungsflag zugeordnet werden. Die Voreinstellungen lauten:
STATUSFLAGNAME		VOREINGE- STELLTE BITZUORDNUNG	
WARNFLAGS	·		
SAMPLE FLOW WARNING		0001	
PMT DET WARNING		0002	
UV LAMP WARNING		0002	
HVPS WARNING		0004	
DARK CAL WARNING		0008	
RCELL TEMP WARNING		0010	
IZS TEMP WARNING		0020	
PMT TEMP WARNING		0040	
INVALID CONC		0080	
CONV TEMP WARNING		1000	
BETRIEBSFLAGS			
In Manual Calibration Mode		0200	
In Zero Calibration Mode		0400	
In Span Calibration Mode		0800	
MESSEINHEITENFLAGS			
UGM		0000	
MGM		2000	
РРВ		4000	
РРМ		6000	
NICHT BELEGTE BITS		100. 8000	
NICHT ZUGEORDNETE FLAGS			
Box Temp Warning	Front Panel Warning		
Sample Press Warning	Analog Cal Warning		
System Reset	Cannot Dyn Zero		
Rear Board Not Detected	ar Board Not Detected Cannot Dyn Span		
Relay Board Warning Instrument Off		ff	

#### Tab. 6-29: Voreingestellte Hessen Statusbitzuordnungen

#### HINWEIS

Sie können dem gleichen Hessen Statusbit mehr als ein Flag zuordnen. Dies ermöglicht die Gruppenbildung von ähnlichen Flags, zum Beispiel aller Temperaturwarnungen, unter dem gleichen Statusbit.

Achten Sie darauf, dem gleichen Bit keine sich widersprechenden Flags zuzuordnen, da jedes Statusbit ausgelöst wird, falls einer der zugeordneten Flags aktiv ist.



Drücken Sie zum Zuordnen oder Zurücksetzen der Status Flagbits:

### 6.12.4.8. Instrumenten ID Code

Jedes Instrument in einem Hessen Protokoll Netzwerk muss einen einmaligen ID Code haben. Das M100E verfügt über den voreingestellten ID Code **100**. Hinweise zur Änderung dieses Codes finden Sie in Kap. 6.10.1.

# BEMERKUNGEN:

# 7. KALIBRIERMETHODEN

Dieses Kapitel beschreibt die Kalibriermethoden des M100E. Alle hier beschriebenen Methoden können über die COM Schnittstellen initiiert und überwacht werden.

HINWEIS Falls Sie das M100E für Messungen in Anlehnung an die US-EPA Bestimmungen benutzen, lesen Sie bitte Kap. 8 mit Informationen zur Kalibrierung nach dem EPA Kalibrierprotokoll.

## 7.1. KALIBRIERVORBEREITUNGEN

Die in diesem Kapitel beschriebenen Kalibrierprozeduren setzen voraus, dass der Range Modus, der Analogbereich und die Messeinheiten für den Analysator bereits gewählt wurden. Falls dies noch nicht geschehen ist, sollten Sie dies vor dem Fortfahren tun (Kap. 6.7).

#### HINWEIS

Es wird empfohlen, die LAMP CAL Routine (Kap. 6.9.7) vor jeder Kalibrierung durchzuführen. Dies ermöglicht dem Instrument das Herausfinden kleinerer Veränderungen aufgrund des Alterungsprozesses der Lampe.

### 7.1.1. ERFORDERLICHES EQUIPMENT, ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN

Die Kalibrierung des Modells 100E bedarf eines gewissen Equipments, dazu gehört unter anderem:

Nullluftquelle.

Schwefeldioxid-Spangasquelle.

Gasleitungen – alle Gasleitungen sollten aus Teflonmaterial oder Glas bestehen.

Ein Aufzeichnungsgerät wie ein Streifenschreiber und/oder ein Datenlogger (optional).

### 7.1.2. NULLLUFT

Nullluft entspricht in ihrer Zusammensetzung der Erdatmosphäre aber ohne deren möglicherweise den Analysator beeinflussenden Komponenten. Für SO<sub>2</sub> Messgeräte sollte die Nullluft in ihrer Zusammensetzung dem Probengas ähnlich sein, aber ohne SO<sub>2</sub> und größere Anteile Kohlenwasserstoff, Stickoxid (NO) und mit einem Wassertaupunkt von  $\leq -15^{\circ}$  C.

Die Umgebungsluft durch Trocknen und Entfernen von Partikeln aufbereitende Geräte wie der Nullluftgenerator API Modell 701 sind erhältlich. Wir empfehlen diesen Gerätetyp zur Herstellung von Nullluft.

### 7.1.3. KALIBRIERGASSTANDARDS & NACHWEISBARKEIT

Spangas wird speziell gemischt um der chemischen Zusammensetzung des zu messenden Gases mit etwa 90 % des gewünschten Gesamtmessbereichs zu entsprechen. Beträgt der Messbereich zum Beispiel 500 ppb, sollte das Spangas eine SO<sub>2</sub> Konzentration von ungefähr 450 ppb haben.

Spangase sollten zur Sicherstellung einer genauen Kalibrierung des Analysators auf eine gewisse Genauigkeit zertifiziert sein. Eine typische Gasgenauigkeit für SO<sub>2</sub> Gase ist 1 oder 2 %. SO<sub>2</sub> Standards sollten in Stickstoff gemischt sein.

### 7.1.4. PERMEATIONSRÖHRCHEN

T-API bietet eine mit Permeationsvorrichtungen betriebene IZS Option an. Die Genauigkeit liegt hier bei nur  $\pm 5\%$ . Auch wenn dieser Wert für schnelle, tägliche Kalibrierüberprüfungen ausreichend sein mag, empfehlen wir für eine genaue Kalibrierung doch die Verwendung zertifizierter SO<sub>2</sub> Spangase.

#### HINWEIS

#### Beachten Sie, dass in nach EPA Richtlinien durchgeführten Kalibrierungen Permeationsvorrichtungen als Spangasquellen nicht zulässig sind.

### 7.1.5. KALIBRIERGAS

Das Equipment zur Kalibriergaserzeugung sollte anhand der Standards des National Institute for Standards and Technology (NIST) verifiziert werden. Zur Sicherstellung der NIST Nachweisbarkeit empfehlen wir die Anschaffung von Gasflaschen, die nach NIST Standardreferenzmaterialien (SRM) zertifiziert sind. Diese Gasflaschen sind im Handel erhältlich.

Tab. 7-1:	Verfügbare NIST-SRMs zur Nachweisbarkeit von SO <sub>2</sub> Kalibriergasen
-----------	---

NIST-SRM <sup>4</sup>	ТҮР	NOMINALE KONZENTRATION
1693a	Schwefeldioxid in N <sub>2</sub>	50 ppm
1694a	Schwefeldioxid in N <sub>2</sub>	100 ppm
1661a	Schwefeldioxid in $N_2$	500 ppm

### 7.1.6. DATENAUFZEICHNUNGSGERÄTE

Zur Aufzeichnung der Daten von den seriellen oder analogen Ausgängen des M100E sollten ein Streifenschreiber, ein Datenakquisitionssystem oder ein digitales Datenakquisitionssystem verwendet werden. Falls Analogwerte verwendet werden, sollte das Ansprechverhalten des Aufzeichnungssystems gegen eine nach NIST nachweisbare Spannungsquelle oder Voltmeter überprüft werden. Zur Aufzeichnung negativer Werte sollten die Datenaufzeichnungsgeräte bipolar betrieben werden können. Zur elektronischen Datenaufzeichnung bietet das M100E ein in Kap. 6.11 beschriebenes, internes Datenerfassungssystem (iDAS).

### Kalibrierung und Kalibrierüberprüfung

Das Drücken der ENTR Taste während der folgenden Prozedur führt zu einer Neuberechnung der gespeicherten Werte für OFFSET und SLOPE und einer Veränderung der Kalibrierung des Instruments.

Möchten Sie lediglich eine KalibrierÜBERPRÜFUNG durchführen, drücken Sie nicht ENTR und lesen in Kap. 7.3 weiter

# 7.2. MANUELLE KALIBRIERUNG

Das folgende Kapitel beschreibt die Basismethode zur manuellen Kalibrierung des M100E  $\mathrm{SO}_{\mathrm{2}}$  Analysators.

SCHRITT EINS: Schließen Sie wie unten gezeigt die Nullluft- und Spangasquellen an.



Abb. 7-1: Setup manuelle Kalibrierung ohne Z/S Ventil- oder IZS Option

**SCHRITT ZWEI**: Stellen Sie die erwarteten SO<sub>2</sub> Spangaskonzentrationen ein. In diesem Beispiel ist das Instrument im Single Range Modus (**SNGL**) mit einem Anzeigebereich von 500 ppb eingestellt.

#### Kalibriermethoden



**SCHRITT DREI**: Führen Sie die Zero/Spankalibrierung durch:



#### HINWEIS

Falls weder die ZERO oder SPAN Tasten während der Nullpunkt- oder Spankalibrierung angezeigt werden, weicht der gemessene Konzentrationswert zu sehr von dem erwarteten Wert ab, und der Analysator lässt weder eine Nullpunkt- noch eine Spankalibrierung zu. Lesen Sie hierzu auch Kap. 11.3.

# 7.3. MANUELLE KALIBRIERÜBERPRÜFUNGEN

Formlose, die Ansprechkurve des Analysators nur bewertende, aber nicht verändernde Kalibrierüberprüfungen werden als eine regelmäßige Wartungsmaßnahme und zur Überwachung der Leistungsfähigkeit des Analysators empfohlen. Halten Sie sich zur Durchführung einer Kalibrierüberprüfung statt einer kompletten Kalibrierung an die folgenden Schritte.

SCHRITT EINS: Schließen Sie analog zur Abb. 7-1 die Nullluft- und Spangasquellen an.

SCHRITT ZWEI: Führen Sie die Zero/Span Kalibrierüberprüfung durch:



# 7.4. MANUELLE KALIBRIERUNG MIT ZERO/SPAN VENTILEN

Die Zero/Span Kalibrierungen unter Verwendung der Zero/Span Ventiloption sind ähnlich den in Kap. 7.2 beschriebenen, außer dass:

- Nullluft und Spangas über die Nullluft- und Spangaseingänge des Analysators statt über den Probeneingang aufgegeben werden.
- Nullpunkt- und Spankalibrierungen direkt und unabhängig mit klar definierten Tasten initiiert werden (CALZ & CALS).

**SCHRITT EINS**: Verbinden Sie analog zu unten stehender Abbildung Nullluft- und Spangasquellen mit den entsprechenden Anschlüssen auf der Geräterückseite (Abb. 3-1).



Abb. 7-2: Setup manuelle Kalibrierung mit installierter Z/S Ventiloption

**SCHRITT ZWEI:** Stellen Sie den erwarteten SO<sub>2</sub> Spangaswert ein:



05138 Rev A7

**SCHRITT DREI:** Führen Sie die Kalibrierung oder Kalibrierüberprüfung anhand der folgenden Flow Chart durch:



# 7.5. MANUELLE KALIBRIERUNG MIT IZS OPTION

Unter optimalen Bedingungen beträgt die Genauigkeit der SO<sub>2</sub> Ausströmrate des Permeationsröhrchens in der IZS Option ±5%. Dies kann von verstärkter Drift in Folge des Alterungsprozesses des Röhrchens sein (hierbei verringert sich der SO<sub>2</sub> Gehalt innerhalb des Röhrchens). Während dies für formlose Kalibrierüberprüfungen ausreichend sein kann, wird diese Methode von der US EPA als eine Kalibrierquelle nicht anerkannt.

Daher müssen folgende Bestimmungen für formelle Kalibrierungen eines Instruments mit IZS Option eingehalten werden.

Nullluft und Spangas müssen über den Probengaseingang aufgegeben werden (Abb. 7-1 in Kap. 7.2).

Die Kalibrierung muss mit der CAL Taste, nicht aber mit CALZ und CALS initiiert werden (Kap. 7.2).

Das Verwenden der **CAL** Taste aktiviert nicht die Zero/Span oder Sample/Cal Ventile der IZS Option, demzufolge wird die Aufgabe von Nullluft und Probengas über den Probeneingang von genaueren, externen Quellen wie einer SO<sub>2</sub> Gasflasche oder dem M700 Verdünnungsgenerator ermöglicht.



# 7.6. MANUELLE KALIBRIERÜBERPRÜFUNGEN MIT IZS ODER ZERO/SPAN VENTILEN

Zero/Span Überprüfungen unter Verwendung der Zero/Span Ventil- oder IZS Option ähneln denen in Kap. 7.3 dargestellten außer:

Bei Geräten mit installierter IZS Option werden dem Analysator Nullluft und Spangas durch den Nulllufteingang und von der Umgebungsluft zugeführt.

Bei Geräten mit installierter Zero/Span Ventiloption werden dem Analysator Nullluft und Spangas aus zwei verschiedenen Quellen durch die Nullluft- und Spangasanschlüsse zugeführt.

Nullpunkt- und Kalibriervorgang werden direkt und unabhängig durch die klar definierten Tasten CALZ und CALS gestartet.

Verwenden Sie zur manuellen Kalibrierüberprüfung eines Analysators mit installierter Zero/Span oder IZS Option die folgende Methode.

**SCHRITT EINS**: Schließen Sie analog zu unten stehender Abbildung Nullluft- und Spangasquellen an.







#### Abb. 7-3: Setup manuelle Kalibrierüberprüfung mit Z/S Ventil oder IZS Option



#### SCHRITT ZWEI: Führen Sie die Zero/Span Kalibrierüberprüfung durch.

# 7.7. MANUELLE KALIBRIERUNG IM DUAL ODER AUTO ANZEIGEBEREICHSMODUS

Wird der Analysator im Dual oder Auto Range Modus betrieben, muss der Anwender für jeden Bereich eine eigene Kalibrierung durchführen. Nach dem Drücken der CAL, CALZ oder CALS Tasten wird der Anwender nach dem zu kalibrierenden Bereich gefragt (siehe unten aufgeführtes CALZ Beispiel einer Nullpunktkalibrierung).



Nachdem die Auswahl getroffen wurde, werden die Kalibrier-/Kalibrierüberprüfungsprozeduren wie in den Kap. 7.2 bis 7.6 durchgeführt. Der andere Bereich kann durch Starten aus dem gleichen **SAMPLE** Hauptdisplay kalibriert werden.

### 7.7.1. KALIBRIERUNG MIT FERNGESTEUERTEN SCHLIEBKONTAKTEN

Schließkontakte zur Überwachung und Überprüfung der Kalibrierungen finden Sie am **CONTROL IN** Anschluss auf der Geräterückseite. Anleitungen zum Setup und zum Gebrauch finden Sie in Kap. 6.12.1.2.

Sind die entsprechenden Kontakte für mindestens 5 Sekunden geschlossen, schaltet das Instrument in den Zero (Nullpunkt), Low Span (unterer Span) oder High Span (oberer Span) Modus und die internen Zero/Span Ventile (falls installiert) werden automatisch auf die entsprechende Konfiguration geschaltet. Die ferngesteuerten Kalibrierschließkontakte können in beliebiger Reihenfolge aktiviert werden. Sie sollten mindestens 10 Minuten geschlossen bleiben um einen zuverlässigen Wert zu bilden; das Instrument bleibt so lange im gewählten Modus, wie die Kontakte geschlossen bleiben.

Werden Schließkontakte im Zusammenhang mit dem AutoCal Merkmal (Kap. 7.8) bei gleichzeitiger Aktivierung von dessen **CALIBRATE** Funktion verwendet, wird das M100E bis zur Kontaktöffnung keine Neukalibrierung des Analysators durchführen. An dieser Stelle werden die neuen Kalibrierwerte aufgezeichnet, bevor das Instrument in den SAMPLE Modus zurückkehrt. Ist **CALIBRATE** deaktiviert, kehrt das Instrument mit unveränderten internen Kalibriervariablen in den SAMPLE Modus zurück.

# 7.8. AUTOMATISCHE KALIBRIERUNG (AUTOCAL)

AutoCal ermöglicht durch den Gebrauch der internen Analysatoruhr einen unbeaufsichtigten, periodischen Betrieb der Zero/Span Ventiloptionen. AutoCal ist nur über ein Menü auf der Gerätevorderseite (**ACAL**) bei installierter Zero/Span Ventil- oder IZS Option verfügbar.

AutoCal arbeitet durch Ausführen anwenderdefinierter Sequenzen zum Start der verschiedenen Kalibriermodi des Analysators und zum Öffnen und Schließen der entsprechenden Ventile. Es können bis zu drei getrennte Sequenzen (**SEQ1**, **SEQ2** und **SEQ3**) programmiert und betrieben werden. Jede Sequenz kann in einem der drei Modi betrieben oder deaktiviert werden.

MODUS	AKTION
DISABLED	Deaktiviert die Sequenz.
ZERO	Veranlasst die Sequenz zur Durchführung einer Nullpunktkalibrierung/- überprüfung.
ZERO-SPAN	Veranlasst die Sequenz zur Durchführung einer Nullpunktkalibrierung/- überprüfung, gefolgt von einer Spankalibrierung oder –überprüfung.
SPAN	Veranlasst die Sequenz zur Durchführung einer Spankalibrierung oder – überprüfung.

#### Tab. 7-2: AutoCal Modi

Jeder Modus verfügt über sieben die Betriebsdetails der Sequenz überwachende Parameter.

#### Tab. 7-3: AutoCal Setup Parameter

ATTRIBUTS- BEZEICHNUNG	AKTION
TIMER ENABLED	Schaltet den Sequenz Timer ein.
STARTING DATE	Die Sequenz wird nach dem Startdatum aktiviert.
STARTING TIME	Die Sequenz wird nach der Startzeit aktiviert. <sup>1,2</sup>
DELTA DAYS	Anzahl der auszulassenden Tage zwischen jedem Sequenzauslöser.
DELTA TIME	Stufenweise Verzögerung an jedem Delta Tag, an dem die Sequenz startet.
DURATION	Dauer jedes Sequenzschrittes in Minuten.
CALIBRATE	Aktiviert wird die Ausführung einer ordnungsgemäßen, dynamischen Nullpunkt- oder Spankalibrierung ermöglicht; deaktiviert, lediglich eine Kalibrier <i>überprüfung.</i> Diese Einstellung muss für Analysatoren in US EPA Anwendungen und mit installierter IZS Option AUS sein.

<sup>1</sup> Die programmierte STARTING\_TIME muss mindestens fünf Minuten später als die Zeitanzeige des Instruments liegen (Kap. 6.6).

<sup>2</sup> Vermeiden Sie die Einstellung zweier oder mehrerer Sequenzen zur gleichen Zeit. Jede neue Sequenz, egal ob sie durch einen Timer, die COM Schnittstellen oder die Schließkontakte gestartet wurde, überschreibt die momentan aktive.

#### HINWEIS

# Wurde ein nicht zulässiger Eintrag gewählt (Beispiel: Delta Days > 367), verschwindet die ENTR Taste aus dem Display.

#### ACHTUNG

CALIBRATE muss bei nach US EPA überwachten Anwendungen eingesetzten Analysatoren mit installierter IZS Option immer auf OFF eingestellt sein.

Die Kalibrierung von in Anwendungen nach US EPA eingesetzten Instrumenten sollte nur mit dem Analysator durch den Probeneingang (Kap. 7.2) zugeführten, externen Quellen von Nullluft und Spangas durchgeführt werden, diese sollten eine in Anlehnung an EPA oder NIST Standards nachweisbare Genauigkeit haben.

Im folgenden Beispiel soll die Sequenz #2 jeden zweiten Tag eine Zero/Span Kalibrierung durchführen, beginnend am 04. September 2002 um 01:00 und mit einer Dauer von 15 Minuten. Diese Sequenz wird jeden Tag 30 Minuten später starten.

MODUS UND ATTRIBUT	WERT	BEDEUTUNG
SEQUENCE	2	Definiert Sequenz #2.
MODE	ZERO-SPAN	Wählt Zero und Span Modus.
TIMER ENABLE	ON	Aktiviert den Timer.
STARTING DATE	Sept. 4, 2002	Startet nach dem 04. September 2002
STARTING TIME	01:00	Erster Span startet um 01:00
DELTA DAYS	2	Wiederholt diese Sequenz alle 2 Tage.
DELTA TIME	00:30	Wiederholt die Sequenz jedes Mal 30 Minuten später.
DURATION	15.0	Das Spanventil wird für 15 Minuten betrieben.
CALIBRATE	ON	Am Ende der AutoCal Sequenz berechnet das Instrument die Slope und Offsetwerte für den SO <sub>2</sub> Kanal neu.

Tab. 7-4:	Beispiel	einer	AutoCal	Sequenz
TUD: / - 4.	Deispier	CITICI	Aatooai	Sequenz

#### Handbuch Modell 100E





Bei eingeschalteter dynamischer Kalibrierung ist der Status der internen Setup Variablen **DYN\_SPAN** und **DYN\_ZERO** auf **ON** eingestellt und das Instrument wird die Slope- und Offsetwerte des SO<sub>2</sub> Ansprechens bei jedem Durchlauf des AutoCal Programms zurücksetzen. Diese kontinuierliche Neueinstellung der Kalibrierparameter kann oftmals leichte Störungen innerhalb des Analysators verdecken. Zur Sicherstellung qualitativ hochwertiger Daten des Instruments wird bei aktivierter dynamischer Kalibrierung die regelmäßige Überprüfung der Testfunktionen, Slopeund Offsetwerte des Analysators empfohlen.

# 7.9. KALIBRIERUNSQUALITÄT

Nach Beendigung einer der oben beschriebenen Kalibrierungen ist es wichtig, die **SLOPE** und **OFFSET** Parameter der Analysatorkalibrierung einer Bewertung zu unterziehen. Diese Werte beschreiben die lineare Ansprechkurve des Analysators. Die Werte dieser beiden Begriffe, individuell und relativ zueinander, zeigen die Qualität der Kalibrierung an. Zur Durchführung dieser Qualitätsbewertung müssen Sie die Werte der folgenden Testfunktionen (Kap. 6.2.1 oder Anhang A-3) aufzeichnen; sie werden alle automatisch im iDAS Kanal **CALDAT** zur Datenanalyse, Dokumentation und Archivierung gespeichert.

Stellen Sie sicher, dass sich diese Parameter innerhalb der in der folgenden Tabelle aufgeführten Wertebereiche befinden.

FUNKTION	MINIMALER WERT	OPTIMALER WERT	MAXIMALER WERT
SLOPE	-0.700	1.000	1.300
OFFS	50.0 mV	n/a	250.0 mV
Diese Werte sollten nicht wesentlich von denen im T-API <i>Final Test and Validation Data</i> aufgezeichneten und im Lieferumfang Ihres Instruments enthaltenen abweichen. Falls dies doch der Fall sein sollte, lesen Sie bitte Kap. 11 (Fehlersuche).			

#### Tab. 7-5: Bewertung der Kalibrierdatenqualität

# 8. KALIBRIERUNG NACH DEM EPA PROTOKOLL

## 8.1. KALIBRIERUNGSANFORDERUNGEN

Wird das M100E für EPA SLAMS Überwachung eingesetzt, muss es anhand der in diesen Kapiteln gegebenen Anweisungen kalibriert werden.

Um hohe Qualität und genaue Messungen zu jeder Zeit zu garantieren, muss das M100E vor seinem Einsatz kalibriert werden. Ein um diesen Aspekt herum aufgebautes Qualitätssicherungsprogramm mit besonderem Augenmerk auf den internen Warnmeldungen des Analysators, regelmäßigen Inspektionen und Zero/Span Überprüfungen, regelmäßiger Bewertung von Testparametern für voraussagende Diagnose und Datenanalyse, sowie Routinewartungsarbeiten hat oberste Priorität.

Die US EPA empfiehlt dringend den Erwerb des *Quality Assurance Handbook for Air Pollution Measurement Systems, Volume II, Part I* (abbreviated *Q.A. Handbook Volume II*).

Besondere Aufmerksamkeit sollten Sie dabei dem Kap. 2.9 des EPA Handbuchs widmen. Es handelt von auf der Fluoreszenz basierenden SO<sub>2</sub> Analysatoren und bildet die Grundlage der folgenden Ausführungen. Besondere Bestimmungen bezüglich des Einsatzes und der Betriebsweise von SO<sub>2</sub> Analysatoren in der Immission finden Sie in 40 CFR 50 und 40 CFR 58.

### 8.1.1. KALIBRIERUNG DES EQUIPMENTS

Allgemein gesagt, ist die Kalibrierung der Prozess des Einstellens von Steigung und Offset des M100E gegen einen Standard mit Hilfe einer zertifizierten, nachweisbaren Konzentration. Die Verlässlichkeit der Daten eines Analysators hängt zuerst vom Zustand seiner Kalibrierung ab. Der in diesen Kapiteln verwendete Begriff *Dynamic Calibration* steht für eine Multipoint-Überprüfung gegen bekannte Standards und beinhaltet die Aufgabe von Gasproben mit bekannten Konzentrationen zur Einstellung des Analysators auf eine vorher definierte Empfindlichkeit und Herstellung einer Kalibrierrelation. Diese Relation lässt sich vom Ansprechverhalten des Analysators auf auf-einander folgende Proben verschiedener, vorher bekannter Konzentrationen ableiten. Als Mini-mumanforderung werden für diese Reaktion drei Referenzpunkte und ein Nullpunkt empfohlen. Die tatsächlichen Werte des Kalibriergases müssen nach NIST-SRM nachweisbar sein. Sehen Sie dazu auch Tab. 7-1.

Alle Messsysteme unterliegen einer gewissen Drift und Veränderungen der internen Parameter und können daher über eine längere Zeit keine genaue Kalibrierung aufrechterhalten. Daher ist eine dynamische Kalibrierüberprüfung nach einem vorher festgelegten Zeitplan notwendig. Zero und Span Überprüfungen müssen genutzt werden um zu dokumentieren, dass die Daten innerhalb des zulässigen Bereichs bleiben. Diese Überprüfungen werden ebenfalls bei der Datenreduzierung und –bewertung benutzt. Das interne Datenerfassungssystem des M100E ermöglicht zum Zwecke der Dokumentation die Speicherung aller Kalibrierüberprüfungen (auch der kompletten Kalibrierungen) über lange Zeiträume. Tab. 8-1 fasst die Anfangsaktivitäten zur Kalibrierung des Equipments zusammen. Tab. 8-2 ist eine Matrix für die tatsächliche dynamische Kalibrierprozedur.

Kalibrierungen sollten am Einsatzort des Analysators durchgeführt werden. Der Analysator sollte vor der Kalibrierung bereits mehrere Stunden (am besten über Nacht) in Betrieb sein, damit er sowohl seine Betriebstemperatur als auch einen stabilen Betriebszustand erreicht hat. Während

#### Kalibrierung nach dem EPA Protokoll

der Kalibrierung sollte das M100E im CAL Modus sein und daher die Atmosphäre als Probe durch alle während einer normalen Umgebungsluftmessung benutzten Komponenten und soviel wie praktikabel durch den Umgebungslufteingang ziehen. Wird das Instrument in mehr als einem Messbereich benutzt, sollte es für jeden Bereich getrennt kalibriert werden (**DUAL oder AUTO** Bereiche). Für jeden Analysator sollten vor Ort eine Kalibrierdokumentation und zusätzlich eine zentrale Sicherungsdatei geführt werden.

Table 8-1:	Aktivitätsmatrix für Kalibriergerätschaften und -zubehör
------------	--

EQUIPMENT & ZUBEHÖR	ZULÄSSIGE/S LIMITS/MATERIAL	HÄUFIGKEIT UND MESSMETHODE	EMPFOHLENE AKTION BEI NICHTEINHALTUNG DER ANFORDERUNGEN
Aufzeich- nungsgerät	Mit dem Ausgangssignal des Analysators kompatibel; eine Mindestbreite von 150 mm (6 in) wird empfohlen.	Überprüfen beim Empfang.	Rückgabe des Gerätes an den Lieferanten.
Probeleitung und Verteiler	PTFE, Glas oder Edelstahl.	Überprüfen beim Empfang.	Rückgabe des Gerätes an den Lieferanten.
Kalibrier- equipment	Entspricht den Richtlinien und Kap. 2.3.2 des Q. A. Handbook.	Siehe Kap. 2.3.9 des Q. A. Handbook.	Rückgabe von Equip- ment/Zubehör an den Lieferanten oder Er- greifen fehlerbehe- bender Maßnahmen.
Standard NO Gasflasche	Nachweisbar nach NIST-SRM. Entspricht den Grenzwerten im Nachweisbarkeitsprotokoll für Genauigkeit und Stabilität (Kap. 2.0.7 des Q. A. Handbook).	Analysiert gegen NIST- SRM; siehe Protokoll in Kap. 2.0.7, Q.A. Handbook.	Besorgen Sie einen neuen Standard oder überprüfen Sie auf Nachweisbarkeit.
Aufzeich- nungsformen	Entwickeln Sie Standardformen.	N/A	Überprüfen Sie die Formen auf deren Angemessenheit.
Überprü- fungsequip- ment	Kann nicht das gleiche wie für die Kalibrierung sein.	System muss gegen bekannte Standards überprüft werden.	Lokalisieren Sie das Problem und beheben Sie es, oder geben Sie das Equipment an den Lieferanten zurück.

#### Tab. 8-2: Aktivitätsmatrix der Kalibrierprozedur

EQUIPMENT & ZUBEHÖR	ZULÄSSIGE/S LIMITS/MATERIAL	HÄUFIGKEIT UND MESSMETHODE	EMPFOHLENE AKTION BEI NICHTEINHALTUNG DER ANFORDERUNGEN
Kalibriergase	NIST nachweisbar.	Geprüft gegen ein halb- jährliches NIST-SRM, Kap. 2.0.7 (Q.A. Handbook).	Gasstandard ist unstabil, und/oder Messmethode außer Kontrolle geraten; ergreifen Sie fehlerbehe- bende Maßnahmen wie den Erwerb neuen Kali- briergases.

Verdünnungsgas	Nullluft, frei von verunreinigenden Stoffen.	Kap. 2.9.2 (Q.A. Manual).	Rückgabe an den Lieferanten oder angemessene Aktion bezüglich des Erzeugungssystems.
Multipoint Kalibrierung	Verwenden Sie die Kalibrierprozedur in Kap. 2.2 (Q.A. Handbook); siehe ebenfalls <u>Federal</u> <u>Register</u> .	Durchführung mindestens einmal pro Quartal oder immer, wenn eine Level- spanüberprüfung eine Diskrepanz anzeigt, oder aber nach einer auf die Kalibrierung Einfluss aus- übenden Wartung; Kap. 2.5 (Q.A. Manual).	Wiederholen Sie die Kali- brierung.

### 8.1.2. DATENAUFZEICHNUNGSGERÄTE

Zur Datenaufzeichnung über die RS-232 Schnittstelle oder die Analogausgänge des M100E sollten in diesem Modus ein Streifenschreiber, ein Datenerfassungssystem oder ein digitales Datenerfassungssystem verwendet werden. Falls Analoganzeigen verwendet werden, sollte das Ansprechverhalten dieses Systems gegen eine NIST nachweisbare Spannungsquelle oder ein nachweisbares Messgerät überprüft werden. Das Datenaufzeichnungsgerät sollte zur Aufzeichnung von negativen Werten bi-polar betrieben werden können.

### 8.1.3. EMPFOHLENE STANDARDS ZUR FESTLEGUNG DER NACHWEISBARKEIT

Zur Sicherung einer bestimmten Datenqualität sind zwei Überlegungen wesentlich: (1) Der Messprozess muss während der Messung statistisch überwacht werden und (2), die systematischen Fehler in Verbindung mit der Zufallsabweichung des Messprozesses müssen in einer angemessen geringen Unsicherheit resultieren.

Gute Datenqualität beinhaltet die Dokumentation der Qualitätsüberprüfungen und die unabhängigen Audits des Messprozesses durch Aufzeichnung von Daten in bestimmten Formularen oder einer Qualitätsüberwachungstabelle, und durch die Verwendung von gegen entsprechende Referenzstandards nachweisbare Materialien, Instrumenten und Messprozeduren. Zur Ermittlung der Nachweisbarkeit müssen Daten routinemäßig durch Wiederholungsmessungen von Standardreferenzproben (primäre, sekundäre und/oder Arbeitsstandards) gewonnen werden. Genauer gesagt, Arbeitskalibrierstandards müssen gegenüber Standards von höherer Genauigkeit (wie in Tab. 7-1 aufgeführt) nachweisbar sein.

Nach NIST-SRM nachweisbare Gasflaschen (EPA Protokoll Kalibriergase genannt) sind im Handel erhältlich.

### 8.1.4. EPA KALIBRIERUNG MIT PERMEATIONSRÖHRCHEN

T-API rät von der Verwendung von Permeationsröhrchen als Spangasquelle für Kalibrierungen nach dem EPA Protokoll ab.

### 8.1.5. KALIBRIERFREQUENZ

Kalibrieren Sie zur Gewährleistung genauer Messungen der  $SO_2$  Konzentrationen den Analysator zum Zeitpunkt der Installation, danach:

- Nicht später als drei Monate nach der letzten Kalibrierung oder des letzten Leistungsfähigkeitsaudits, bei dem die Analysatorkalibrierung als akzeptabel bezeichnet werden konnte.
- Nach einer Unterbrechung des Analysatorbetriebs von mehr als ein paar Tagen.
- Nach möglicherweise die Kalibrierung beeinflussenden Reparaturarbeiten.
- Nach einem Umsetzen des Analysators.
- Nach anderen (inklusive überhöhter Nullpunkt- oder Spandrift) Anzeichen möglicher, deutlicher Ungenauigkeit des Analysators.

Unter Befolgung aller oben aufgeführten Maßnahmen sollten Nullpunkt und Span zur Bestimmung einer möglicherweise notwendigen Kalibrierung überprüft werden. Überschreiten Nullpunkt und Spandrift lokale Kalibriereinheiten oder die in Kap. 2.0.9 (Unterabschnitt 9.1.3) des Q.A. Handbook aufgeführten Grenzwerte, sollte eine Kalibrierung durchgeführt werden.

### 8.1.6. AUFZEICHNUNGEN

Aufzeichnungen sind ein wichtiger Teil aller Qualitätssicherungsprogramme. Für individuelle Programme sollten Standardformulare ähnlich den in diesem Handbuch dargestellten entwickelt werden. Dabei sollten drei Punkte berücksichtigt werden:

- Dient das Formular einer notwendigen Funktion?
- Ist die Dokumentation vollständig?
- Werden die Formulare so abgelegt, dass sie bei Bedarf leicht wiederfindbar sind?

### 8.1.7. ZUSAMMENFASSUNG DER QUALITÄTSSICHERUNGS-ÜBERPRÜFUNGEN

Um eine hohe Datenqualität des M100E zu sichern, sollten die folgenden Punkte nach einem regelmäßigen Plan überprüft werden. Die Tab. 8-3 zeigt eine Zusammenfassung dieser Maßnahmen; des Weiteren sollte auch das Q.A. Handbook zu Rate gezogen werden.

Merkmal	Zulässigkeiten	Häufigkeit und Messmethode	Aktion bei nicht erfüllten Anforderungen	
Temperatur der Schutzum- hausung	Mittlere Temperatur zwischen 22° C und 28° C (72° und 82° F), tägliche Schwankungen	Überprüfen Sie die Tempe- raturaufzeichnungen wö- chentlich auf Schwankun-	Markieren Sie auf dem Ausdruck den betroffenen Zeitraum.	
	nicht mehr als $\pm$ 2° C.	gen von mehr als ± 2° C (4° F).	Reparieren Sie die Tem- peraturüberwachung oder nehmen Sie eine Neueinstellung vor.	
Probenein- gangssystem	Keine Feuchtigkeit; kein Fremdmaterial; keine Lecka- gen; keine Verstopfungen; die Probenahmeleitung muss mit dem Verteiler verbunden sein.	Wöchentliche optische Inspektion.	Reinigen, reparieren, oder gegebenenfalls ersetzen.	

 Tab. 8-3:
 Aktivitätsmatrix zur Sicherung der Datenqualität

Aufzeich- nungsgerät	Adäquate Tinte und Papier. Lesbare Tintenspuren.	Wöchentliche optische Inspektion.	Auffüllen von Tinte und Papier.	
	Korrekte Streifengeschwindig- keit und Bereich.		Zeit analog zur Uhr ein- stellen; auf dem Aus-	
	Korrekte Zeit.		aruck vermerken.	
Betriebsein- stellungen des	TEST Messungen auf Nominal- werte.	Wöchentliche optische Inspektion.	Reparieren oder gegebe- nenfalls ersetzen.	
Analysators	M100E im SAMPLE Modus.			
Überprüfen des Analysatorbe-	Nullpunkt und Span innerhalb der wie in Kap. 2.0.9 (Unter-	Ebene 1 Nullpunkt-/Span alle 2 Wochen; Ebene 2	Fehlerquelle finden und reparieren.	
triebs	abschnitt 9.1.3) des Q.A. Handbook beschriebenen zulässigen Toleranzwerte.	Überprüfungen nach vom Anwender gewünschter Häufigkeit zwischen den Ebene 1 Überprüfungen.	Nach der Korrektivmaß- nahme den Analysator neu kalibrieren.	
Präzisions- überprüfung	Beurteilen Sie die Präzision wie im Kap. 2.0.8 (Unterabschnitt 3.4.3 (Ibid.)) des Q.A. Handbook <sup>6</sup> beschrie- ben.	Alle 2 Wochen (Kap. 3.4.3) (Ibid.).	Berechnung, Präzision der Anzeige; Kap. 2.0.8 (Ibid.) des Q.A. Handbook.	

## 8.2. EBENE 1 KALIBRIERUNGEN GEGEN EBENE 2 ÜBERPRÜFUNGEN

In einem Plan festgelegte Überprüfungen zur Verifizierung des Betriebsstatus des Überwachungssystems sind zur Qualitätssicherung notwendig. Der Anwender sollte den Messort mindestens einmal pro Woche aufsuchen. Alle zwei Wochen sollten beim Analysator eine Nullpunkt- und Spanüberprüfung der Ebene 1 durchgeführt werden. Die Nullpunkt- und Spanüberprüfungen der Ebene 2 sollten sich nach der vom Anwender gewünschten Häufigkeit richten. Definitionen dieser Begriffe finden Sie in Tab. 8-4.

Zusätzlich muss eine unabhängige Präzisionsüberprüfung zwischen 0,08 und 0,10 ppm mindestens einmal alle zwei Wochen durchgeführt werden. Tab. 8-4 fasst die Qualitätssicherungsmaßnahmen für den Routinebetrieb zusammen. Eine Diskussion jeder einzelnen Maßnahme finden Sie in den folgenden Kapiteln.

Um die Dokumentation und die Verantwortlichkeit der Maßnahmen zu gewährleisten, sollte eine Checkliste zusammengestellt und vom Anwender vor Ort nach jeder beendeten Maßnahme ausgefüllt werden.

# Tab. 8-4:Definition der Nullpunkt- und Spanüberprüfungen von Ebene 1 und Ebene 2<br/>(aus dem Kap. 2.0.9 of Q.A. Handbook for <u>Air Pollution Measurement Systems)</u>

EBENE 1 NULLPUNKT- UND SPANKALIBRIERUNG	EBENE 2 NULLPUNKT- UND SPANÜBERPRÜFUNG
Eine Ebene 1 Nullpunkt- und Spankalibrierung ist eine vereinfachte Zweipunktkalibrierung. Sie wird eingesetzt, falls die Linearität des Analysators weder überprüft noch verifiziert werden muss. (Werden keine Einstellungen am Analysator vorgenommen, kann die Ebene 1 Kalibrierung als Nullpunkt-/Spanüberprüfung bezeichnet werden,	Eine Ebene 2 Nullpunkt-/Spanüberprüfung ist eine "inoffizielle" Überprüfung des Analysatoran- sprechverhaltens. Hierzu können dynamische Überprüfungen mit unzertifizierten Testkonzen- trationen oder künstliche Stimulationen einzel- ner Analysatorbauteile (z.B. Detektor, Elektronik) eingesetzt werden.
nicht zu verwechsein mit einer Ebene 2 Nullpunkt-/Spanüberprüfung.) Da die meisten Analysatoren verlässlich linear auf die Konzentra- tion ansprechen, können sie mit lediglich zwei Konzentrationsstandards zuverlässig kalibriert werden (Zweipunktkalibrierung). Einer der Stan- dards kann die Nullpunktkonzentration sein, sie kann ziemlich schnell ermittelt werden und be- darf keiner Zertifizierung. Also wird nur ein zerti- fizierter Konzentrationsstandard für die Zwei- punkt-(Ebene 1)-Nullpunkt-/Spankalibrierung benötigt. Obwohl ohne die Vorteile der Multi- pointkalibrierung, kann und sollte die Zweipunkt- Nullpunkt-/Spankalibrierung wegen ihrer Ein- fachheit öfter durchgeführt werden. Des Weiteren sind Zweipunktkalibrierungen leicht zu automa- tisieren. Frequenzüberprüfungen oder Kalibrier- updates mit einer Zweipunktkalibrierung verbes- sern die Messdatenqualität durch enge Anlehnung der Kalibrierung an mögliche Drifts des Analysa- tors.	Ebene 2 Nullpunkt-/Spanüberprüfungen können nicht als Grundlage für Nullpunkt- oder Spanein- stellungen des Analysators, Kalibrierupdates oder Einstellung von Umgebungsluftdaten eingesetzt werden. Sie sind zur schnellen Überprüfung zwischen Nullpunkt-/Spankalibrierungen des Ana- lysators hinsichtlich möglicher Fehlfunktionen oder Kalibrierdrifts konzipiert. Wann immer eine Ebene 2 Nullpunkt- oder Spanüberprüfung ein mögliches Kalibrierproblem anzeigt, sollte vor eventuelllen Korrekturmaßnahmen eine Ebene 1 Nullpunkt- und Spankalibrierung (oder Multipoint) durchgeführt werden. Wird eine Ebene 2 Nullpunkt- und Spanüberprü- fung in der Qualitätssicherung eingesetzt, sollte unmittelbar nach der Nullpunkt-/Spankalibrierung (oder Multipoint) das "Referenzansprechverhal- ten" für die Überprüfung aufgezeichnet werden, solange die Kalibrierwerte noch bekannt sind. Spätere Reaktionen auf Ebene 2 Überprüfungen sollten mit dem aktuellsten Referenzwert in Be- zug auf eine Veränderung dieses Wertes ver- glichen werden. Für die automatischen Ebene 2 Nullpunkt-/Spanüberprüfungen sollte die erste Überprüfung nach der Kalibrierung dem Refe- renzwert gelten. Denken Sie daran, dass partielle Ebene 2 Überprüfungen des Analysators und sei- ner Untersysteme keine Informationen über die nicht überprüften Teile liefern und daher keine allgemeine Aussage zur Kalibrierung des Analysa- tors getroffen werden kann.

# 8.3. ZERO UND SPAN ÜBERPRÜFUNGEN

Es wird ein System von Ebene 1 und Ebene 2 Nullpunkt-/Spanüberprüfungen (Tab. 8-4) empfohlen. Diese Überprüfungen müssen in Übereinstimmung mit der im Unterabschnitt 9.1 von Kap. 2.0.9 des Q.A. Handbook gegebenen, speziellen Anleitung sein. Ebene 1 Nullpunkt- und Spanüberprüfungen müssen alle zwei Wochen durchgeführt werden. Ebene 2 Überprüfungen sollten nach vom Anwender gewünschter Häufigkeit zwischen den Ebene 1 Überprüfungen durchgeführt werden. Die Spankonzentrationen beider Ebenen sollten zwischen 70 % und 90 % des Messbereichs liegen.

Die Nullpunkt- und Spandaten werden für Folgendes verwendet:

- Bereitstellen von Daten um die Analysatoreinstellung bezüglich Nullpunkt- und Spandrift zu ermöglichen;
- Bereitstellen einer Entscheidungshilfe, wann der Analysator kalibriert werden muss;
- Bereitstellen einer Entscheidungshilfe, wann die Messdaten als ungültig zu bezeichnen sind.

Die Punkte 1 und 2 werden im Unterabschnitt 9.1.3 von Kap. 2.0.9 des Q.A. Handbook detailliert beschrieben. Punkt 3 wird im selben Kapitel im Unterabschnitt 9.1.4 beschrieben.

Befindet sich das Instrument nicht innerhalb der zulässigen Abweichungen, lesen Sie bitte Kap. 11 dieses Handbuchs zur Fehlersuche.

### 8.3.1. ZERO/SPAN ÜBERPRÜFUNGEN

Die Nullpunkt- und Spankalibrierung kann nach einer Vielzahl verschiedener Möglicheiten überprüft werden. Dazu gehören:

- Manuelle Nullpunkt-/Spanüberprüfungen können über die Tastatur der Gerätevorderseite durchgeführt werden. Diese Prozedur wird in Kap. 7.3 oder 7.6 dieses Handbuchs beschrieben.
- Automatische Nullpunkt-/Spanüberprüfungen können jede Nacht durchgeführt werden. Das dazugehörige Setup und Procedere werden in Kap. 7.8 dieses Handbuchs beschrieben.
- Nullpunkt-/Spanüberprüfungen über ferngesteuerte Schließkontakte können über die ferngesteuerten Schließkontakte auf der Geräterückseite gestartet werden. Sehen Sie dazu Kap. 7.7.1 dieses Handbuchs.
- Nullpunkt-/Spanüberprüfungen können ebenfalls über die RS-232 Schnittstelle überwacht werden. Weitere Informationen zum Setup und Gebrauch der RS-232 Schnittstelle des Analysators finden Sie in Kap. 6.10.3 & 6.12 sowie im Anhang A-6 dieses Handbuchs.

# 8.4. PRÄZISIONSKALIBRIERPROZEDUREN UND ÜBERPRÜFUNGEN

Die Kalibrierung muss mit einem alle im Unterabschnitt 2.9.2 (O.A. Handbook) spezifizierten Bedingungen erfüllenden Kalibrator durchgeführt werden. Der Anwender sollte sicher sein, dass alle Durchflussmesser unter den Benutzungsbedingungen gegen einen verlässlichen Standard kalibriert sind. Alle volumetrischen Durchflussraten sollten auf 25° (77°F) und 760 mm (29,92 in) Hg kalibriert werden. Stellen Sie sicher, dass das Kalibriersystem den Konzentrationsbereich mit einem ausreichenden Durchfluss über den gesamten, während der Kalibrierung anzutreffenden Konzentrationsbereich versorgen kann.

Alle Betriebseinstellungen des M100E sollten vor der Kalibrierung abgeschlossen sein. Die folgenden Softwareeinstellungen sollten vor der Kalibrierung durchgeführt werden.

- Auswahl des Single Range. Lesen Sie dazu Kap. 6.7.4 dieses Handbuchs. Wird das Instrument in mehr als einem Bereich eingesetzt, sollte jeder Bereich getrennt kalibriert werden.
- Der automatische Temperatur-/Druckausgleich sollte aktiviert sein. Lesen Sie dazu Kap. 6.8.
- Verändern Sie die Messeinheiten, stellen Sie sicher, dass für EPA Überwachungen ppb gewählt wird. Lesen Sie dazu Kap. 6.7.7.

Der Analysator sollte in dem auch für die Messung verwendeten Bereich kalibriert werden. Wurde der **AUTO** Range Modus gewählt, wird der höchste der Bereiche in der genauesten Kalibrierung resultieren und sollte daher auch verwendet werden.

### 8.4.1. PRÄZISIONSKALIBRIERUNG

Zur Durchführung einer Präzisionskalibrierung sollten das Setup des Instruments, die Eingangsquellen von Nullluft und Probengas und die Kalibrierprozeduren mit denen in Kap. 7.2 für Analysatoren ohne Ventiloptionen oder mit einer installierten IZS Ventiloption und mit denen in Kap. 7.5 für Analysatoren mit installierten Z/S Optionen beschriebenen, übereinstimmen, aber mit der folgenden Ausnahme:

### 8.4.2. PRÄZISIONSÜBERPRÜFUNG

Eine periodische Überprüfung wird zur Beurteilung der Daten hinsichtlich ihrer Präzision verwendet. Eine Ein-Punkt-Präzisionsüberprüfung muss mindestens einmal alle 2 Wochen für jeden Analysator bei einer SO<sub>2</sub> Konzentration zwischen 0,08 und 0,10 ppm durchgeführt werden. Hierzu muss der Analysator im normalen Probenahmemodus betrieben werden, und das Präzisionstestgas muss alle während einer normalen Umgebungsluftmessung verwendeten Filter, Scrubber, Aufbereiter und andere Komponenten durchlaufen. Die Standards, nach denen die Testkonzentrationen der Präzisionsüberprüfung erlangt werden, müssen nach NIST-SRM nachweisbar sein. Es können die Standards der Kalibrierung und der Audits verwendet werden.

Zur Durchführung einer Präzisionsüberprüfung sollten das Setup des Instruments, die Eingangsquellen von Nullluft und Probengas und die Kalibrierprozeduren mit denen in Kap. 7.3 für Analysatoren ohne Ventiloptionen oder mit einer installierten IZS Ventiloption und mit denen in Kap. 7.6 für Analysatoren mit installierten Z/S Optionen beschriebenen, übereinstimmen, aber mit der folgenden Ausnahme:  Verbinden Sie den Analysator mit einem über eine SO<sub>2</sub> Konzentration zwischen 0,08 und 0,10 ppm verfügenden Präzisionsgas. Wird eine Präzisions- in Verbindung mit einer Nullpunkt-/Spanüberprüfung durchgeführt, muss sie vor jeglichen Nullpunkt- oder Spaneinstellungen erfolgen.

Zeichnen Sie diesen Wert auf. Die Informationen dieser Überprüfungsprozedur werden zur Beurteilung der Präzision der Messdaten verwendet; sehen Sie dazu 40 CFR 58 zur Berechnung und Anzeige der Präzision.

# 8.5. DYNAMISCHE MULTIPOINT SPANKALIBRIERUNG

Die dynamische Kalibrierung beinhaltet die Aufgabe von Gasproben mit bekannten Konzentrationen auf ein Instrument zur Aufzeichnung der Leistung des Instruments bei einer vorbestimmten Empfindlichkeit und zum Erlangen eines Kalibrierverhältnisses. Zur Definition dieses Verhältnisses wird ein Minimum von gleichmäßig über 0 bis 90 % des Betriebsbereichs verteilten drei Referenzpunkten und einem Nullpunkt empfohlen.

Das aufgezeichnete Ansprechverhalten des Analysators wird mit der bekannten Konzentration zum Erlangen des Kalibrierverhältnisses verglichen.

Zur Durchführung einer Präzisionsüberprüfung sollten das Setup des Instruments und die Quellen von Nullluft und Probengas mit denen in Kap. 7.2 beschriebenen übereinstimmen.

Folgen Sie den Anweisungen in Kap. 7.2 zur Kalibrierung der Nullpunkte.

Für jeden Mittelpunkt:



# 8.6. SPEZIELLE KALIBRIERANFORDERUNGEN FÜR DUAL RANGE ODER AUTO RANGE

Wurden Dual Range oder Auto Range gewählt, sollten sie für Bereich 1 und Bereich 2 separat kalibriert werden.

Für Null- und Spanpunktkalibrierungen befolgen Sie bitte die Anweisungen in Kap. 7.2. Wiederholen Sie die Prozeduren für beide **HIGH** und **LOW** Bereiche.

# 8.7. REFERENZEN

- 1. Environmental Protection Agency, Title 40, Code of Federal Regulations, Part 50, Appendix A, Section 10.3.
- Quality Assurance Handbook for Air Pollution Measurement Systems Volume II, Ambient Air Specific Methods, EPA-600/4-77-027a, 1977.
- Catalog of NBS Standard Reference Materials. NBS Special Publication 260, 1975-76 Edition. U.S. Department of Commerce, NBS. Washington, D.C. June 1975. (Tel: 301-975-6776 for ordering the catalog)
- Quality Assurance Handbook for Air Pollution Measurement Systems Volume I, Principles. EPA-600/9-76-005. March 1976.

BEMERKUNGEN:

# 9. WARTUNG DES GERÄTES

Die voraussagenden Diagnosefunktionen mit Datenverarbeitung, Fehlermeldungen und internen Alarmfunktionen ermöglichen dem Anwender zu bestimmen, wann Reparaturen notwendig sind ohne überflüssige, präventive Wartungsmaßnahmen durchzuführen. Dennoch gibt es eine kleine Anzahl einfacher Maßnahmen, die bei regelmäßiger Durchführung den zuverlässigen und genauen Betrieb des Analysators während seiner gesamten Lebensdauer garantieren. Informationen zu Reparatur und Fehlersuche finden Sie in Kap. 9 und 11 dieses Handbuchs.

#### HINWEIS

Es muss eine Span- und Nullpunktkalibrierüberprüfung nach einigen der unten aufgeführten Wartungsmaßnahmen durchgeführt werden. Sehen Sie hierzu auch Kap. 7.



ACHTUNG

Stromschlaggefahr. Entfernen Sie das Netzkabel, bevor Sie Tätigkeiten im Geräteinneren ausführen.



#### HINWEIS

Die in diesem Kapitel beschriebenen Maßnahmen dürfen nur von geschultem Wartungspersonal durchgeführt werden.

#### HINWEIS

Die Vorderseite des Analysators verfügt über einen Scharniermechanismus und kann heruntergeklappt werden. Dadurch erhalten Sie Zugang zu verschiedenen auf der Klappe selbst oder in der Nähe der Gerätevorderseite angebrachten Komponenten (wie dem Partikelfilter).

Zwei in der linken und rechten oberen Ecke angebrachte Schrauben verschließen die Gerätevorderseite (Abb. 3-10).

# 9.1. WARTUNGSPLAN

Tab. 9-1 zeigt einen für das M100E empfohlenen präventivenWartungsplan. Bitte beachten Sie, dass manche Wartungsmaßnahmen in bestimmten Umgebungen (zum Beispiel mit hoher Belastung durch Staub, Feuchtigkeit oder andere Schadstoffe) öfter als hier angegeben durchgeführt werden müssen.

POSITION	AKTION	HÄUFIGKEIT	KAL. ÜBER- PRÜ- FUNG	HAND- BUCH- KAPITEL	DATUM DER AUSFÜHRUNG		
<sup>1</sup> Partikelfilter	Partikelfilter ersetzen	Wöchentlich	Nein	9.3.1			
Testfunktionen verifizieren	Durchsehen und bewerten	Wöchentlich	Nein	9.2; Anhang C			
Nullpunkt- /Spanüberprüfung	Bewerten von Offset und Slope	Wöchentlich		7.3, 7.6, 7.9			
<sup>1</sup> Nullpunkt- /Spankalibrierung	Nullpunkt- und Spankalibrie- rung	Alle 3 Monate		7.2, 7.4, 7.5, 7.7, 7,8			
<sup>1</sup> Externer Nullluftscrubber (optional)	Austauschen der Chemikalie	Alle 3 Monate	Nein	9.3.3			
<sup>1</sup> Durchflussüber- prüfung	Durchfluss überprüfen	Alle 6 Monate	Nein	11.5.2			
Internes IZS Permeations- röhrchen	Ersetzen	Jährlich	Ja	9.3.2			
Pneumatische Leckagenüber- prüfung	Überprüfen auf Dichtigkeit	Jährlich oder nach Reparaturen an der Pneumatik	Ja	11.5.1			
<sup>2</sup> Pumpenmembran	Ersetzen	Jährlich	Ja	Siehe Anweisun- gen im Pumpen- membrankit			
Kalibrieren des UV Lampenausangs	Durchführen von LAMP CAL	Vor einer Nullpunkt- /Spankalibrierung oder PMT Hardwarekalibrierung		6.9.7 & 11.6.3.5			
PMT Sensor Hardware- kalibrierung	Hardware- kalibrierung der niedrigen Ebene	Bei Veränderungen von PMT/Vorverstärker von 0,7 < SLOPE oder SLOPE >1,3	Ja	11.6.3.8			

 Tab. 9-1:
 Präventiver Wartungsplan für das M100E

<sup>1</sup> Optik der Probenkammer	Reinigen von Kammer, Fenstern und Filtern	Bei Bedarf	Ja	11.6.3.2 & 11.6.3.3				
<sup>1</sup> Kritische Durchflussdüsen und Sinterfilter	Ersetzen	Bei Bedarf	Ja	9.3.4				
<ul> <li><sup>1</sup> Diese Positionen müssen zur Erhaltung der vollen Garantieansprüche durchgeführt werden; alle anderen werden ausdrücklich empfohlen.</li> <li><sup>2</sup> Sie können über T-API ein Pumpenüberholkit mit allen notwendigen Teilen und Anweisungen beziehen (Anhang B).</li> </ul>								

# 9.2. VORHERSAGENDE DIAGNOSE

Die Testfunktionen des Analysators können durch Beobachten von Trends in den Werten zur Vorhersage von Betriebsstörungen genutzt werden. Zu Anfang kann der Vergleich des Zustandes dieser Testfunktionen mit den werkseitig gemessenen und in dem diesem Handbuch angehängten Formular *M100E Final Test and Validation Data Form* (T-API Teilenr. 04551) eingetragenen Werten nützlich sein. Die Tab. 9-2 dient als Handlungsempfehlung bei eventuellen Veränderungen dieser Werte im Laufe der Zeit.

Das interne Datenaufzeichnungssystem (iDAS) ist ein geeignetes Werkzeug zur Aufzeichnung und Nachverfolgung dieser Veränderungen. Unter Verwendung der APICOM Überwachungssoftware können diese Daten auch von einem entfernten Ort heruntergeladen und betrachtet werden (Kap. 6.12.2.8 beschreibt APICOM).

TEST	iDAS	ZUSTAND	USTAND VERHALTEN			
FUNKTION	ON FUNK- ERWARTE- TATSÄCH TION TES LICHES		TATSÄCH- LICHES	INTERPRETATION		
	SMPPRS	Probengas	Konstant innerhalb atmosphä- rischer Verän- derungen	Schwankend	<ul> <li>Eine entstehende Leckage im pneumatischen System. Auf Leckagen überprüfen.</li> </ul>	
PRES				Langsam zunehmend	<ul> <li>Durchflussleitung verstopft.</li> <li>Überprüfen der kritischen Düsen &amp; Sinterfilter</li> <li>Partikelfilter ersetzen</li> </ul>	
				Langsam abnehmend	<ul> <li>Eine entstehende Leckage im pneumatischen System beim Vakuum (enstehende Ventilstörung)</li> </ul>	
DRK PMT	DRKPMT	PMT Output bei geschlossener UV Lampe	Konstant inerhalb ±20 des Check- Out Wertes	Deutlich ansteigend	<ul> <li>Störung des PMT Kühlers</li> <li>Störung des Shutters</li> </ul>	
SO <sub>2</sub> Concentration	CONC1	Beim Span mit Antwort von		Im Lauf der	<ul> <li>Veränderung des Ansprechverhaltens des Instruments</li> </ul>	
		installierter IZS Option	Tag zu Tag	abnehmend	Alterndes IZS Permeationsröhrchen	
		Standard- konfiguration beim Span	Stabil bei konstanter Konzentration	Im Lauf der Zeit abnehmend	<ul> <li>Drift des Ansprechverhaltens; UV Lampenoutput ist sehr niedrig.</li> </ul>	
SAMP FL SMPFLW Standard- betrieb		Stabil	Langsam abnehmend	<ul> <li>Durchflussleitung verstopft.</li> <li>Überprüfen der kritischen Düsen &amp; Sinterfilter</li> <li>Partikelfilter ersetzen</li> </ul>		
				Schwankend	<ul> <li>Leckage im Gasfluss</li> </ul>	
LAMP RATIO	LAMPR	Standard- betrieb	Stabil und nahe 100 %	Schwankend oder langsam abnehmend	<ul> <li>UV Detektor abgenutzt</li> <li>UV Quellenfilter entwickelt Löcher</li> </ul>	
				Langsam abnehmend	<ul> <li>UV Detektor abgenutzt</li> <li>Lichtundurchlässige Oxide bilden sich auf dem UV Quellenfilter</li> <li>Alternde UV Lampe</li> </ul>	

#### Tab. 9-2: Vorhersagender Gebrauch der Test Funktionen
# 9.3. WARTUNGSARBEITEN

Die folgenden Arbeiten sollten regelmäßig als Teil der Standardwartung des M100E durchgeführt werden.

# 9.3.1. AUSTAUSCHEN DES PROBENPARTIKELFILTERS

Der Partikelfilter sollte öfter auf Anzeichen von Verstopfung oder starker Verschmutzung untersucht werden. Selbst ohne offensichtliche Zeichen von Verschmutzung sollte er anhand der in Tab. 9-1 aufgeführten Intervalle ausgetauscht werden. Filter mit einer Porengröße von 1 und 5 µm können verstopft sein, obwohl sie sauber aussehen. Wir empfehlen zum Hantieren mit dem Filter und den angefeuchteten Oberflächen des Filtergehäuses Handschuhe und Pinzette zu verwenden. Mit bloßen Händen sollten Sie weder irgendeinen Teil des Gehäuses, des Filterelements, des PTFE Rückhalterings, der Glasabdeckung noch des O-Ringes berühren, dies kann durch Fett von Ihren Händen zu einer schnelleren Verstopfung der Poren und Verschmutzung der Oberflächen führen.

Retaining Ring	Rückhaltering		
Window	Fenster		
O-Ring, PTFE; Notches UP	O-Ring, PTFE, Kerben nach OBEN		
PTFE Membrane Filter Element,	e Filter Element, PTFE Membranfilterelement,		
FL 19 – 1 μm; FL6 – 5 μm	FL 19 – 1 μm; FL6 – 5 μm		
OR 58 Viton O-Ring	OR 58 Viton O-Ring		
Bracket	Befestigung		
Body	Körper		
FT 8 Connector Fitting	FT 8 Anschlussstück		

Die einzelnen Bezeichnungen der Abb. 9-1 haben die folgenden Bedeutungen:

Um den Filter in Anlehnung an das in Tab. 9-1 dargestellte Serviceintervall auszutauschen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- Schalten Sie die Pumpe AUS, um das Ansaugen von Schmutz in die Probenahmeleitung zu verhindern.
- Entfernen Sie die CE Verschlussschraube in der Mitte der Gerätevorderseite, öffnen Sie die abklappbare Vorderseite des M100E und lösen Sie den gerändelten Rückhaltering der Filterbaugruppe.



Abb. 9-1: Aufbau des Probenpartikelfilters

- Entfernen Sie vorsichtig Rückhaltering, Glasfenster, PTFE O-Ring und Filterelement. Wir empfehlen eine mindestens monatliche Reinigung von Glas und O-Ringen, in stark verschmutzten Umgebungen wöchentlich.
- Setzen Sie ein neues Filterelement ein, zentrieren Sie es vorsichtig am Boden des Halters.
- Setzen Sie den PTFE O-Ring mit den Kerben nach oben (wichtig!) und die Glasabdeckung wieder ein, schrauben Sie den Festhaltering wieder auf und dann die ganze Baugruppe handfest zusammen. Kontrollieren Sie zur Sicherstellung von Gasdichtigkeit die (sichtbare) Dichtung zwischen dem Rand des Glasfensters und dem O-Ring.
- Führen Sie einen Neustart des Analysators durch.

# 9.3.2. AUSTAUSCHEN DES IZS PERMEATIONSRÖHRCHENS

- 1. Schalten Sie den Analysator aus, ziehen Sie das Stromkabel und entfernen Sie die Abdeckung.
- 2. Lokalisieren Sie den IZS Ofen im hinteren linken Bereich des Analysators.
- 3. Entfernen Sie gegebenenfalls die oberste Isolierschicht.
- Lösen Sie die schwarze Aluminiumabdeckung des IZS Ofens (3 Schrauben) mit einem mittelgroßen Kreuzschlitzschraubendreher. Lassen Sie Anschlüsse und Verschlauchung an der Abdeckung.

#### Handbuch Modell 100E

- 5. Entfernen Sie gegebenenfalls das alte Permeationsröhrchen und ersetzen Sie es durch das neue Röhrchen. Stellen Sie sicher, dass das Röhrchen in das größerere von zwei Löchern eingesetzt ist und das offene Ende (Plastik) nach oben zeigt.
- 6. Setzen Sie die Abdeckung mit den drei Schrauben wieder auf und stellen Sie sicher, dass der Dichtungs-O-Ring genau sitzt und die drei Schrauben gleichmäßig fest angezogen sind.
- 7. Setzen Sie die Analysatorabdeckung wieder auf, stecken Sie das Stromkabel wieder ein und schalten Sie den Analysator ein.
- 8. Führen Sie eine IZS Spanüberprüfung durch um zu sehen, ob die neue Permeation ordnungsgemäß arbeitet. Die Permeationsrate kann mehrere Tage zur Stabilisierung benötigen.



#### WARNUNG

Lassen Sie das Instrument nie für mehr als acht Stunden ausgeschaltet ohne das Permeationsröhrchen zu entfernen. Transportieren Sie das Instrument nicht ohne Entfernung des Permeationsröhrchens. Das Röhrchen emittiert selbst bei Raumtemperatur fortwährend Gas und kontaminiert das gesamte Instrument.

# 9.3.3. AUSTAUSCHEN DES EXTERNEN NULLLUFTSCRUBBERS

Die Chemikalien im externen Scrubber müssen in Anlehnung an Tab. 9-1 regelmäßig oder bei Bedarf ausgetauscht werden. Dies kann bei laufendem Instrument geschehen. Stellen Sie sicher, dass sich der Analysator weder im ZERO noch SPAN Kalibriermodus befindet.

- 1. Lokalisieren Sie den Analysator außen auf der Geräterückseite.
- 2. Entfernen Sie den alten Scrubber durch Abnehmen der 1/4" Plastikverschlauchung mit Hilfe von 9/16" und 1/2" Schraubenschlüsseln.
- Entfernen Sie den Partikelfilter von der Kartusche mit Hilfe eines 9/16" Schraubenschlüssels.
- Schrauben Sie das Oberteil des Scrubberbehälters auf und entnehmen Sie die Aktivkohle. Stellen Sie sicher, dass Sie sich bei der Entsorgung dieser Chemikalien an die für Sie jeweils gültigen Vorschriften halten. Das in Anhang B aufgeführte Ersatzkit wird mit einem mehr Informationen zu diesen Chemikalien enthaltenden Material- und Sicherheitsdatenblatt geliefert.
- Füllen Sie den Scrubber mit Aktivkohle am Boden wieder auf.
- Setzen Sie die Schraubkappe wieder auf und ziehen Sie die Kappe (nur) handfest wieder an.
- Ersetzen Sie gegebenenfalls den DFU Fiter durch einen neuen und entsorgen Sie den alten.
- Setzen Sie den Scrubber wieder in die Halteklemmen auf der Geräterückseite ein.
- Bringen Sie die Plastikverschlauchung wieder an den Anschluss des Partikelfilters an.
- Richten Sie die Scrubberkartusche so aus, dass sie im Falle einer Rackmontage weder über noch unter dem Analysator hervorschaut. Drücken Sie gegebenfalls die Klemmen fest, um einen besseren Halt zu erreichen.

### 9.3.4. AUSTAUSCHEN DER KRITISCHEN DURCHFLUSSDÜSEN

Eine auf dem Abluftverteiler angebrachte kritische Durchflussdüse sorgt für die Einhaltung einer korrekten Durchflussrate durch den Analysator M100E. In Kap. 10.3.2.1 finden Sie eine detaillierte Beschreibung ihrer Funktion und Lage. Trotz der Tatsache, dass diese Durchflussbegrenzer von gesinterten Edelstahlfiltern geschützt werden, können sie gelegentlich verstopfen, besonders wenn das Instrument ohne Probenahmefilter oder in einer Umgebung mit sehr feinem Staub in Submikron-Partikelgröße betrieben wird. Gehen Sie zum Austauschen der kritischen Durchflussdüsen folgendermaßen vor:

- 1. Schalten Sie das Instrument und die Pumpe aus.
- 2. Lokalisieren Sie die kritische Durchflussdüse auf der Drucksensorbaugruppe (Abb. 3-9).
- Trennen Sie den pneumatischen Schlauch.
- Schrauben Sie den NPT Anschluss los.



Abb. 9-2: Aufbau der kritischen Durchflussdüse

- Nehmen Sie die einzelnen Komponenten aus der Baugruppe heraus: Eine Feder, einen Sinterfilter, zwei O-Ringe und die Düse.
- Für den Vakuumverteiler allein benötigen Sie möglicherweise einen Anreißer oder Druck von dem Vakuumanschluss, um die Teile aus dem Verteiler herauszubekommen.
- Verwerfen Sie die zwei O-Ringe und den Sinterfilter.
- Ersetzen Sie die kritische Durchflussdüse.
- Setzen Sie die Teile unter Verwendung eines neuen Filters und O-Rings analog zu Abb. 9-2 wieder zusammen.
- Bringen Sie den NPT Anschluss und die Verschlauchung wieder an.

- Schalten Sie den Analysator wieder ein und ermöglichen Sie ihm eine Aufwärmzeit von 60 Minuten.
- Führen Sie eine Leckagenüberprüfung durch (Kap. 11.5.1).

# 9.3.5. ÜBERPRÜFEN AUF LICHTLECKAGEN

Wenn wieder zusammengesetzt oder unsachgemäß betrieben, kann das M100E kleine, Streulicht von der Analysatorumgebung in das PMT Gehäuse hinein lassende Leckagen um das PMT herum entwickeln. Folgen Sie zum Aufspüren solcher Leckagen den unten gegebenen Vorgehensweisen.



#### ACHTUNG

Diese Prozedur kann nur während des Analysatorbetriebs mit abgenommener Abdeckung durchgeführt werden. Des Weiteren sollte sie nur von geschultem Personal ausgeführt werden.

- 1. Scrollen Sie die TEST Funktionen zu PMT.
- 2. Geben Sie Nullluft auf den Analysator auf.
- 3. Nehmen Sie vorsichtig die Analysatorabdeckung ab, während das Instrument läuft. Achten Sie besonders darauf, die innere Verkabelung weder mit der Metallabdeckung noch mit einem Körperteil zu berühren. Lassen Sie niemals Schrauben oder Werkzeug in einen laufenden Analysator fallen!
- 4. Leuchten Sie mit einer starken Taschenlampe oder einem Weißlicht um alle Eingangs- und Ausgangsanschlüsse und alle Verbindungsstücke der Reaktionskammer, ebenso um das PMT Gehäuse herum. Der PMT Wert sollte nicht auf das Licht ansprechen, das PMT Signal sollte in seiner üblichen Rauschsohle bleiben.
- 5. Sollte das PMT Signal auf das externe Licht ansprechen, ziehen Sie die Reaktionskammerschrauben symmetrisch fest, oder ersetzen Sie die 1/4" Vakuum- durch neue, schwarze PTFE Verschlauchung (diese Verschlauchung wird im Lauf der Zeit blass und durchsichtig werden). Lichtleckagen entstehen auch häufig durch nicht wieder in die Baugruppe eingesetzte O-Ringe.
- 6. Setzen Sie die Analysatorabdeckung vorsichtig wieder auf.
- 7. Wurde Verschlauchung ausgetauscht, führen Sie eine Überprüfung auf Leckagen durch (Kap. 11.5.1).

# BEMERKUNGEN:

# 10. ARBEITSWEISE

Der mikroprozessorgesteuerte M100E UV Fluoreszenz SO<sub>2</sub> Analysator bestimmt die Konzentration von Schwefeldioxid (SO<sub>2</sub>) einer in das Instrument angesaugten Probe. Hierzu müssen Proben- und Kalibriergase mit Umgebungsluftdruck zur Verfügung gestellt werden um einen konstanten Gas-fluss durch die Reaktionskammer zu gewährleisten, in der das Probengas ultraviolettem Licht ausgesetzt wird und das SO<sub>2</sub> dazu bringt, angeregt zu werden (SO<sub>2</sub>\*). Während diese SO<sub>2</sub>\* Moleküle in SO<sub>2</sub> zerfallen, fluoreszieren sie. Zur Bestimmung des SO<sub>2</sub> im Probengas misst das Instrument den Grad der Fluoreszenz.

Die Kalibrierung des Instruments erfolgt über die Software und erfordert normalerweise keine physikalischen Einstellungen am Instrument. Während der Kalibrierung misst der Mikroprozessor das Sensorausgangssignal bei Aufgabe von Gasen mit bekannten Mengen von SO<sub>2</sub> und speichert diese Werte. Der Mikroprozessor verwendet diese Kalibrierwerte zusammen mit anderen Parametern wie dem PMT Dunkeloffset, der UV Lampenrate, der Menge des momentan vorhandenen Streulichts und der Temperatur- und Druckwerte des Probengases zur Berechnung der end-gültigen SO<sub>2</sub> Konzentration.

Die Konzentrationswerte und die zu ihrer Berechnung verwendete Originalinformation werden in dem geräteeigenen, internen Datenerfassungssystem (Kap. 6.11) gespeichert und dem Anwender über das Display oder diverse Ausgänge angezeigt.

# 10.1. MESSPRINZIP

# 10.1.1. SO<sub>2</sub> ULTRAVIOLETTE FLUORESZENZ

Das physikalische Prinzip auf dem die Messmethode des M100E beruht, basiert auf der bei der Anregung von Schwefeldioxid ( $SO_2$ ) durch ultraviolettes Licht mit einer Wellenlänge im Bereich von 190 nm – 230 nm auftretenden Fluoreszenz. Diese Reaktion ist ein Zweistufenprozess.

Die erste Stufe (Gleichung 10-1) erfolgt, wenn auf SO<sub>2</sub> Moleküle Photone der entsprechenden ultravioletten Wellenlänge stoßen. Im Fall des M100E begrenzt ein Bandpassfilter zwischen der UV Lichtquelle und dem betroffenen Gas die Lichtwellenlänge auf annähernd 214 nm. Die SO<sub>2</sub> Moleküle absorbieren einen Teil der Energie des UV Lichts und veranlassen dadurch ein Elektron von jedem der betroffenen Moleküle sich in einen höheren Energiezustand zu bewegen.

 $SO_2 + hv_{214nm} \xrightarrow{Ia} SO2 *$ 

(Gleichung 10-1)

Die Menge SO<sub>2</sub> in der Probenkammer, die in angeregtes SO<sub>2</sub>\* umgewandelt wird, hängt von der durchschnittlichen Intensität des UV Lichts (*Ia*), <u>nicht aber der Peakintensität</u> ab, da die Intensität des UV Lichts nicht in jedem Teil der Probenkammer identisch ist. Einige der Photonen werden, während das Licht das Probengas durchläuft, vom SO<sub>2</sub> absorbiert.



Abb. 10-1: UV Absorption

Die Gleichung zur Definition der durchschnittlichen UV Lichtintensität (Ia) lautet:

$$Ia = I_0 \left[ 1 - exp(-ax(SO_2)) \right]$$

(Gleichung 10-2)

Mit:

Die zweite Stufe dieser Reaktion tritt auf, nachdem das  $SO_2$  seinen angeregten Zustand erreicht  $(SO_2^*)$ . Da das System den niedrigsten zur Verfügung stehenden stabilen Energiezustand suchen wird, wird das  $SO_2^*$  Molekül durch Abgabe seiner Überschussenergie in Form eines Photons (*hv*) schnell wieder in seinen vorigen Zustand zurückkehren (Gleichung 10-3). Die Wellenlänge dieses fluoreszierten Lichts befindet sich ebenfalls in dem ultravioletten Band, aber mit einer längeren (niedrigere Energie) Wellenlänge um 330 nm.

$$SO_2 * \longrightarrow SO_2 + hv_{330nm}$$

(Gleichung 10-3)

Die Menge des durch den Zerfall von SO<sub>2</sub>\* abgegebenen, erfassbaren UV wird von der Geschwindigkeit, bei der diese Reaktion auftritt (k), bestimmt.

$$F = k(SO_2 *)$$

(Gleichung 10-4)

Mit:

= Die Menge des abgegebenen Fluoreszenzlichts.

k = Die Rate des Zerfalls von  $SO_2^*$  in  $SO_2$ **SO**2

F

= Die Menge des angeregten  $SO_2$  in der Probenkammer.

Daraus folgt:

$$k(SO_2 *) \xrightarrow{F} SO_2 + hv_{330nm}$$

(Gleichung 10-5)

Schließlich wird die Funktion (k) von der Gastemperatur beeinflusst. Je wärmer das Gas, desto schneller zerfallen die individuellen Moleküle in ihren Grundzustand und je mehr Photone von UV Licht werden pro Zeiteinheit abgegeben.

Zusammenfassend, unter der Annahme der SO<sub>2</sub> Absorptionsrate (a) als eine Konstante, ist die Menge an Fluoreszenz (F) ein Resultat von:

- Der Menge des durch die veränderbaren Faktoren der oben aufgeführten Gleichung 10-2 (SO<sub>2</sub> Konzentration, UV Lichtintensität ( $I_{o}$ ), Pfadlänge des UV Lichts ( $\mathbf{X}$ )) erzeugten, angeregten SO<sub>2</sub>\* Konzentration, und;
- Der Menge des durch die veränderbaren Faktoren der Gleichung 10-5 (die Menge des vorliegenden SO<sub>2</sub>\* und die sich in Abhängigkeit von der Temperatur des Gases verändernde Verfallsrate (k)) erzeugten Fluoreszenzlichts.
- Falls also die Lichtintensität ( $I_0$ ) bekannt ist, die Pfadlänge des angeregten Lichts kurz ( $\mathbf{X}$ ); die Temperatur des Gases bekannt und so kompensiert ist, dass die Verfallsrate des SO<sub>2</sub>\* konstant ist (k), und weiter keine Störeinflüsse vorliegen (Gase oder Streulicht), dann ist die Menge des emittierten Fluoreszenzlichts (F) direkt auf die SO<sub>2</sub> Konzentration in der Probenkammer bezogen.

Das Modell 100E UV Fluoresenz SO<sub>2</sub> Analysator wurde speziell zur Schaffung dieser Umstände entworfen.

- Der Lichtpfad ist sehr kurz (x).
- Ein Referenzdetektor misst die Intensität des verfügbaren UV Anregungslichts und wird zum Beseitigen der Auswirkungen von Lampendrifts (**I**<sub>0</sub>) verwendet.
- Die Probengastemperatur wird zur Einhaltung einer konstanten Verfallsrate (k) über an der Probenkammer angebrachten Heizungen gemessen und überwacht.
- Ein spezieller Kohlenwasserstoffscrubber beseitigt die häufigsten Störgase aus dem Probengas.

• Schließlich reduziert der Aufbau der Probenkammer die Streulichteffekte durch seine optische Geometrie und das spezielle Filterverfahren.

Als Ergebnis kann jede Veränderung der UV Fluoreszenz direkt den SO<sub>2</sub> Konzentrationsänderungen im Probengas zugeordnet werden.

# 10.2. UV LICHTPFAD

Die optische Beschaffenheit der M100E Probenkammer optimiert die Fluoreszenzreaktion zwischen SO<sub>2</sub> und UV Licht (Abb. 10-2) und stellt sicher, dass nur aus dem Zerfall von SO<sub>2</sub>\* in SO<sub>2</sub> resultierendes UV Licht vom Fluoreszenzdetektor des Instruments wahrgenommen wird.

Die UV Strahlung wird von einer speziell zur Erzeugung einer großen Menge Licht der zur Anregung von SO<sub>2</sub> in SO<sub>2</sub>\* (214 nm) benötigten Wellenlänge erzeugt; ein spezieller Referenzdetektor misst kontinuierlich die Lampenintensität (Gleichung 10-2). Ein Photomultiplierröhrchen (PMT) erfasst das vom SO<sub>2</sub>\* Zerfall (330 nm) abgegebene UV und gibt ein Analogsignal aus. Mehrere fokussierende Linsen und optische Filter stellen sicher, dass beide Detektoren einer optimalen Menge der korrekten UV Wellenlängen ausgestzt sind. Um weiter sicherzustellen, dass das PMT nur von zerfallendem SO<sub>2</sub>\* abgegebenes Licht erfasst, stehen der Pfad des angeregten UV und das Blickfeld des PMT senkrecht zueinander und sind die inneren Oberflächen der Probenkammer mit einer Lage Streulicht absorbierendem schwarzen Teflon<sup>®</sup> beschichtet.

Sample Gas OUT	Probengasausgang		
Reference Detector	Referenzdetektor		
Window/Seal	Fenster/Dichtung		
Sample Gas IN	Probengaseingang		
UV Source Lens	Linse der UV Quelle		
UV Source Optical Filter (214 nm)	Optischer Filter der UV Quelle (214 nm)		
Broadband UV from Lamp	Breitband UV von der Lampe		
UV Lamp	UV Lampe		
Unabsorbed Excitation UV	Nicht absorbiertes, angeregtes UV		
Reflected Excitation UV and Fluorescent UV	Reflektiertes Anregungs- und fluoreszierendes UV		
Collimated Excitation UV	Kollimiertes Anregungs-UV		
Filtered Excitation UV	Gefiltertes Anregungs-UV		
Fluorescent UV Optical Filter (330 nm)	Fluoreszierender UV optischer Filter (330 nm)		

Die einzelnen Bezeichnungen der Abb. 10-2 haben die folgenden Bedeutungen:

PMT Lens	PMT Linse		
Fluorescent UV Only	Nur fluoreszierendes UV		
PMT	PMT		
Focused Fluorescent UV	Fokussiertes fluoreszierendes UV		





# 10.2.1. UV QUELLENLAMPE

Die Quelle des angeregten UV Lichts für das M100E ist eine Niederdruck-Zinkdampflampe. Eine AC Spannung heizt und bedampft das im Lampenelement enthaltene Zink, dadurch entsteht ein Licht produzierender Plasmabogen. Zinkdampflampen werden für diese Anwendung den gebräuchlicheren Quecksilberdampflampen vorgezogen, da sie auf der für die Umwandlung von SO<sub>2</sub> zu SO<sub>2</sub>\* erforderlichen Wellenlänge (213,9 nm, Abb. 10-4) sehr hohe Emissionspegel produzieren. Die im M100E verwendete Lampe ist aus einem ein doppelt ausgebohrtes Lampenelement umgebenden Vakuummantel konstruiert (Abb. 10-3). Der Vakuummantel isoliert den Plasmabogen von den meisten externen Temperaturschwankungen. Der Mantel enthält ebenfalls die durch den Lampenbetrieb entstandene thermische Energie und hilft dadurch der Lampe die erforderliche Vaporisierungstemperatur zu erreichen und zu halten. Das Licht wird durch ein 20 mm x 5 mm großes Portal emittiert.



Abb. 10-3: Aufbau der UV Quellenlampe

# **10.2.2. REFERENZDETEKTOR**

Zur Messung der Intensität der angeregten UV Quellenlampe wird ein UV Detektor mit einer Vakuumdiode verwendet. Seine Lage direkt gegenüber der Quellenlampe am hinteren Ende einer schmalen Lichtfalle in Röhrchenform versetzt ihn direkt in den Pfad des angeregten UV Lichts. Ein für UV Licht transparentes Fenster stellt eine Umgebungsluft von der Verunreinigung der Probenkammer abhaltende luftdichte Versiegelung dar. Die Form der Lichtfalle und die Tatsache, dass der Detektor gegenüber anderen als UV Wellenlängen blind ist, erfordert keine zusätzliche optische Filterung.

### 10.2.3. PMT

Die Menge des in der Probenkammer erzeugten fluoreszierenden UV ist viel geringer als die Intensität der angeregten UV Quellenlampe (Abb. 10-4). Daher wird zur Erfassung dieses Lichts eine sehr viel empfindlichere Einrichtung mit genügend hoher Auflösung zur Erreichung eines sinnvollen Ergebnisses benötigt. Das M100E verwendet zu diesem Zweck ein Photomultiplierröhrchen (PMT).

Ein PMT ist typischerweise ein eine Vielzahl speziell konstruierter Elektroden beinhaltendes Röhrchen. Photonen betreten das PMT, treffen auf eine negativ geladene Fotokathode und lösen bei ihr das Emittieren von Elektronen aus. Diese Elektronen werden durch eine angelegte Hochspannung beschleunigt und durch eine Abfolge solcher Beschleunigungsschritte (Dynoden) bis zur Erzeugung eines verwendbaren Stromsignals vervielfacht. Dieser Strom nimmt mit der Menge des erfassten Lichtes zu oder ab (in Kap. 10.4.3 finden Sie weitere Details zum elektronischen Betrieb des PMT).

# **10.2.4. UV LAMPENSHUTTER & PMT OFFSET**

Zum Betrieb sowohl des Referenzdetektors als auch des PMT gehören geringfügige elektronische Offsets. Der Grad des Offsets ist von Detektor zu Detektor und PMT zu PMT unterschiedlich und kann sich im Lauf der Zeit als Ergebnis von Alterungsprozessen verändern.

Um diesen Offsets Rechnung zu tragen, beinhaltet das M100E einen zwischen UV Lampe und Quellenfilter angebrachten und das UV Licht von der Probenkammer abtrennenden Shutter. Dies geschieht alle dreißig Minuten. Der Analysator zeichnet die Outputs von sowohl Referenzdetektor als auch PMT während dieser Dunkelperiode auf und berücksichtig sie bei der Berechnung der SO<sub>2</sub> Konzentration.

• Der Offset des Referenzdetektors wird gespeichert und kann mit Hilfe der Testfunktion **DRK LMP** über die Gerätevorderseite betrachtet werden. • Der Offset des PMT wird gespeichert und kann mit Hilfe der Testfunktion **DRK PMT** über die Gerätevorderseite betrachtet werden.

# 10.2.5. OPTISCHE FILTER

Der Analysator Modell 100E verwendet zwei Stufen von optischen Filtern zur Optimierung seiner Leistungsfähigkeit. Auf der ersten Stufe wird das zur Anregung von SO<sub>2</sub> verwendete UV Licht durch Entfernen von nicht zur Erzeugung von SO<sub>2</sub>\* benötigten Lichtfrequenzen aufbereitet. Die zweite Stufe schützt den PMT Detektor vor einer Reaktion auf nicht von dem in seinen Grundzustand zurückkehrenden SO<sub>2</sub>\* erzeugten Lichts.

#### Optischer Filter der UV Quelle

Zinkdampflampen produzieren neben dem für die SO<sub>2</sub>  $\rightarrow$  SO<sub>2</sub>\* Umwandlung erforderlichen auch noch Licht mit anderen Wellenlängen, inklusive eines relativ hellen Lichts der gleichen Wellenlänge, bei dem SO<sub>2</sub>\* während der Rückkehr in seinen SO<sub>2</sub> Grundzustand (330 nm) fluoresziert. Die Intensität des von der UV Lampe bei 330 nm emittierten Lichts ist sogar so stark, dass sie in einer fünffachen Größenordnung des aus dem Verfall von SO<sub>2</sub>\* resultierenden Lichts liegt und die SO<sub>2</sub>\* Fluoreszenz überdeckt



Abb. 10-4: Anregung der Lampe des UV Spektrums vor/nach der Filtration

Zur Lösung dieses Problems durchläuft das von der angeregten UV Lampe emittierte Licht einen Bandpassfilter, der Photone mit Wellenlängen außerhalb des zur Anregung von SO<sub>2</sub> in SO<sub>2</sub>\* (Abb. 10-4) erforderlichen Spektrums ausschließt.

#### **PMT Optischer Filter**

Das im M100E verwendete PMT reagiert auf ein breites Lichtspektrum inklusive eines Großteils des sichtbaren und des meisten des UV Spektrums. Obwohl das zur Anregung von  $SO_2$  verwendete 214 nm Licht vom PMT weg fokussiert ist, streut einiges während der Reaktion mit

dem Probengas doch in Richtung des PMT. Ein zwischen Probenkammer (Abb. 10-2) und PMT platzierter zweiter optischer Filter entfernt außerhalb des Fluoreszenzspektrums liegendes Licht des zerfallenden  $SO_2^*$  (Abb. 10-5), inklusive des reflektierten UV der Quellenlampe sowie anderes Streulicht.



Abb. 10-5: PMT Bandbreite des optischen Filters

### 10.2.6. OPTISCHE LINSEN

Zur Fokussierung und Optimierung des Lichtpfades durch die Probenkammer werden zwei optische Linsen verwendet.



#### Abb. 10-6: Auswirkungen des Fokussierens des Quellen UV in der Probenkammer

Eine zwischen PMT und Probenkammer angebrachte Linse sammelt so viel wie möglich von dem dort erzeugten fluoreszierenden UV und fokussiert es auf dem empfindlichsten Teil der Photokathode des PMT.

Eine andere Linse zwischen angeregter UV Quellenlampe und Probenkammer richtet das von der Lampe emittierte Licht in einen beständigen, kreisförmigen Strahl und fokussiert diesen Strahl direkt auf den Referenzdetektor. Dies ermöglicht dem Referenzdetektor die genaue Messung der effektiven Intensität des angeregten UV durch:

Eliminieren des dem das Licht erzeugenden Plasmabogen innewohnenden Flackereffekts.

Sicherstellung, dass alles von der Quellenlampe erzeugte Licht durch den 214 nm Filter geführt und nicht vom den Referenzdetektor erreichenden SO<sub>2</sub> absorbiert wird. Umgekehrt stellt dies ebenfalls sicher, dass das von dem Anregungsstrahl betroffene Probengasvolumen dem von dem PMT gemessenen Volumen von fluoreszierendem SO<sub>2</sub>\* ähnelt, dadurch wird eine mögliche Quelle eines Mess-Offsets ausgeschaltet.

### 10.2.7. STÖREINFLÜSSE WÄHREND DER MESSUNG

Bitte beachten Sie, dass die Fluoreszenzmethode zur Messung von SO<sub>2</sub> Störeinflüssen aus einer Anzahl von Quellen ausgesetzt ist. Das M100E wurde erfolgreich auf seine Abwehrfähigkeit gegen die meisten dieser Quellen getestet.

### 10.2.7.1. Direkter Störeinfluss

Der häufigste Störeinfluss kommt von anderen Gasen, die bei einer Exposition zu UV Licht ähnlich wie SO<sub>2</sub> fluoreszieren. Als wichtigstes ist hier eine von als polynukleare Aromate bezeichnete Klasse von Kohlenwasserstoffen zu nennen, von denen Xylole und Naphthalen die bekanntesten sind. In kritischen Anwendungen mit hohen erwarteten Konzentrationen von NO, ist zur

Verbesserung der Abwehr dieses Störeinflusses ein optionaler optischer Filter erhältlich (kontaktieren Sie hierzu den Kundenservice).

Das M100E verfügt über mehrere Methoden zur Abwehr von Störeinflüssen durch diese Gase.

Ein spezieller Scrubbermechanismus (Kicker) entfernt alles im Probengas vorhandenen PNA Chemikalien bevor es in die Probenkammer gelangt.

Die exakte zur Anregung eines spezifischen fluoreszierenden nicht-SO<sub>2</sub>-Gases benötigte Lichtwellenlänge wird vom optischen Filter des Quellen UV entfernt.

Das von Stickoxid und vielen anderen fluoreszierenden Gasen abgegebene Licht ist außerhalb der vom optischen Filter des PMT passierten Bandbreite.

### 10.2.7.2. UV Absorption durch Ozon

Da Ozon UV Licht über ein relativ breites Spektrum absorbiert, könnte es durch Absorbieren eines Teils des vom zerfallenden  $SO_2^*$  abgegebenen UV einen Mess-Offset verursachen. Das M100E verhindert dies durch den sehr kurzen Lichtpfad zwischen dem Bereich der auftretenden  $SO_2^*$  Fluoreszenz und dem PMT Detektor. Da dieser Lichtpfad so kurz ist, würde die Menge von einen bemerkbaren Effekt verursachenden Ozons sehr viel höher sein müssen, als sie in jeder Anwendung, für die dieses Instrument vorgesehen ist, vorhanden wäre.

### 10.2.7.3. Verdünnung

Bestimmte Gase mit höheren Viskositäten können die Durchflussrate durch die den Lauf des Probengases durch den Analysator überwachende kritische Durchflussdüse verringern. Dadurch werden dann die Menge des Probengases in der Probenkammer und die Menge des zur Reaktion mit dem UV Licht zur Verfügung stehenden SO<sub>2</sub> verringert. Während dies für einige Analysatoren ein schwerwiegendes Problem sein kann, reagiert das M100E auf Veränderungen der Probendurchflussrate sehr tolerant und ist daher von dieser Art Störeinfluss nicht betroffen.

### 10.2.7.4. Quenching eines dritten Körpers

Obwohl der Zerfall von SO<sub>2</sub>\* zu SO<sub>2</sub> schnell geschieht, ist er nicht augenblicklich. Da dies so ist, ist es für das angeregte Elektron des SO<sub>2</sub>\* Moleküls mit seiner zusätzlichen Energie möglich, während des Zusammenpralls mit einem anderen Molekül diese zusätzliche Energie abzugeben. Dies hat den Effekt, dass das andere Molekül leicht aufgeheizt wird und es dem angeregten Molekül ermöglicht wird, sich ohne Emittieren eines Photons in eine andere Kreislaufbahn zu bewegen.

Die wichtigsten Störeinflüsse sind diesbezüglich Stickoxid (NO), Kohlendioxid ( $CO_2$ ), Wasserdampf (H<sub>2</sub>O) und molekularer Sauerstoff (O<sub>2</sub>). In Umgebungsluftanwendungen kann der Quenching-Effekt dieser Gase vernachlässigt werden. In Emissionsanwendungen mit möglicherweise sehr hohen Konzentrationen eines oder aller dieser aufgezählten Gase, MÜSSEN vor dem Eintritt des Probengases in den Analysator Schritte zu deren Beseitigung unternommen werden.

### 10.2.7.5. Lichtverunreinigung

Da das M100E das Licht als ein Mittel zur Berechnung der vorliegenden SO<sub>2</sub> Menge misst, kann Streulicht ein wichtiger Störfaktor sein. Das M100E entfernt diese Störquelle auf verschiedene Art.

• Die Probenkammer wurde so entwickelt, dass sie gegenüber anderen Lichtquellen als der angeregten UV Quellenlampe komplett lichtabgeschirmt ist.

#### Handbuch Modell 100E

- Die gesamte in die Probenkammer führende pneumatische Verschlauchung ist zur Verhinderung von Lichteinfall von den Schlauchwänden in die Kammer komplett lichtundurchlässig.
- Die in Kap. 10.2.5 besprochenen optischen Filter entfernen UV mit für die Anregung und den Zerfall von SO<sub>2</sub>/SO<sub>2</sub>\* irrelevanten Wellenlängen.
- Aber als wichtigster Punkt wird während der Kalibrierung des Instruments der Unterschied zwischen zuletzt aufgezeichneten PMT Offset (Kap. 10.2.4) und dem PMT Output während der Messung des Nullgases (Kalibriergas ohne SO<sub>2</sub>) als Testfunktion OFFSET aufgezeichnet. Dieser OFFSET Wert wird während der Berechnung der SO<sub>2</sub> Konzentration verwendet.

Da man annimmt, dass dieser Offset aufgrund von Streulicht in der Probenkammer vorkommt, wird dieser Wert mit der **SLOPE** Funktion multipliziert und als **STR.LGT** aufgezeichnet. **OFFSET & STR. LGT** können beide über die Gerätevorderseite betrachtet werden (Kap. 6.2.1).

# **10.3. PNEUMATISCHER BETRIEB**

#### ACHTUNG

Es ist wichtig, dass das Probenahmesystem ohne Leckage ist und der Druck nicht über dem der Umgebungsluft liegt. Anhand des in Tab. 9-1 dargestellten Wartungsplans sollten regelmäßig Überprüfungen auf Lichtleckagen durchgeführt werden. Anleitungen zu deren korrekter Durchführung finden Sie in Kap. 11.5.1.

#### Relativer Druck gegen absoluten Druck.

In diesem Handbuch werden die Vakuumanzeigen als Inch Quecksilber des absoluten Drucks (in-Hg-A) aufgeführt, d.h. ein gegen Null (ein perfektes Vakuum) in Beziehung gesetzter Absolutdruck.

# 10.3.1. PROBENGASFLUSS

Der Probengasfluss durch den M100E UV Fluoreszenz SO<sub>2</sub> Analysator wird durch eine kleine, die Luft durch das Instrument ziehende Pumpe im Geräteinneren erzeugt.



Abb. 10-7: M100E Gasdurchfluss und Lage der kritischen Durchflussdüse

# **10.3.2. ÜBERWACHUNG DER DURCHFLUSSRATE**

Das M100E benutzt zur Aufrechterhaltung einer konstanten Probendurchflussrate durch das Instrument eine im Abluftvakuumverteiler (Abb. 10-7) angebrachte spezielle Durchflussüberwachungsbaugruppe. Sie besteht aus:

- Einer kritischen Durchflussdüse.
- Zwei O-Ringen: Vor und hinter der kritischen Durchflussdüse angebracht, versiegeln die O-Ringe die Lücke zwischen den Wänden des Baugruppengehäuses und der kritischen Durchflussdüse.
- Einer Feder: Diese übt die zur Herstellung der Versiegelung zwischen O-Ringen, kritischer Durchflussdüse und Baugruppengehäuse notwendige mechanische Kraft aus.

### 10.3.2.1. Kritische Durchflussdüse

Die wichtigste Komponente jeder Durchflussüberwachungsbaugruppe ist die kritische Durchflussdüse.

Kritische Durchflussdüsen sind ein einfaches Mittel zum Regulieren stabiler Gasdurchflussraten. Sie arbeiten ohne bewegliche Teile, nur durch Vorteilsverschaffung der Gesetze der flüssigen Dynamik. Durch Drosseln des Gasflusses durch die Düse wird ein Druckunterschied erzeugt. Dieser von der externen Analysatorpumpe erzeugte Druckunterschied saugt das Gas durch die Düsen.

Während der Druck auf der flußabwärtigen Seite der Düse (Pumpenseite) kontinuierlich abfällt, steigt die Geschwindigkeit des durch die Düse fließenden Gases kontinuierlich an. Sobald das Druckverhältnis von flußaufwärts zu –abwärts größer als 2:1 ist, erreicht die Geschwindigkeit des Gases durch die Düse Schallgeschwindigkeit und bleibt konstant, unabhängig von jedem weiteren Druckunterschied. Solange wie das Verhältnis mindestens 2:1 bleibt, wird die Gasflussrate nicht durch Schwankungen, Zunahmen oder Änderungen im flußabwärtigen Druck beeinflusst, da solche Veränderungen sich selbst nur bei Schallgeschwindigkeit fortbewegen und sich am flußabwärtigen Ausgang der kritischen Durchflussdüse selbst aufheben.



#### Abb. 10-8: Aufbau der Durchflussüberprüfung & der kritischen Durchflussdüse

Der tatsächliche Durchfluss durch die Düse hängt gänzlich von der Größe und der Form der Apertur in der Blende und dem flußaufwärtigen Druck ab. Je größer die Öffnung und je höher der flußaufwärtige Druck, desto mehr Gasmoleküle passieren die Düse. Solange das Druckverhältnis von 2:1 aufrechterhalten wird, bleibt die Gasdurchflussrate auch von kleinen Verschlechterungen der Pumpenleistung unbeeinflusst.

Die im M100E verwendete kritische Durchflussdüse wurde zur Bereitstellung eines Durchflusses von  $650 \text{ cm}^3$ /min entwickelt.

# 10.3.3. PROBENPARTIKELFILTER

Zum Entfernen von Partikeln im Probengas ist der Analysator mit einem 47 mm PTFE Membranfilter (auch als Probenfilter bezeichnet) mit einer Porengröße von 1 µm ausgestattet. Der über die aufklappbare Gerätevorderseite (Lösen der CE Sicherheitsschraube) zugängliche Filter sollte in Anlehnung an den Wartungsplan (Abb. 9-1) ausgetauscht werden.

# 10.3.4. KOHLENWASSERSTOFFSCRUBBER (Kicker)

Es ist sehr wichtig, dass die in die Probenkammer gelangende Luft frei von Kohlenwasserstoffen ist. Um dies zu erfüllen, verwendet das M100E einen aus einem einzelnen Schlauch bestehenden Permeationsscrubber. Der Scrubber besteht aus einem einzelnen, Kohlenwasserstoffe sehr gut absorbierenden Spezialplastischlauch. Dieser Schlauch befindet sich innerhalb einer ihn umschlie-Benden Hülle aus flexiblem Plastikschlauch. Während das Gas durch den inneren Schlauch fließt, werden Kohlenwasserstoffe in den Membranwänden absorbiert, durch die Membranwand transportiert, und in das kohlenwasserstofffreie Spülgas des äußeren Schlauchs geführt. Dieser Prozess wird vom Konzentrationsgradienten des Kohlenwasserstoffs zwischen innerem und äußerem Schlauch gesteuert.



Abb. 10-9: M100E Kohlenwasserstoffscrubber (Kicker)

Im M100E wird ein Teil der gereinigten Luft des inneren Schlauches zur Verwendung als Spülluft im äußeren Schlauch zurückgeführt (Abb. 10-9). Dies bedeutet, dass beim ersten Start des Analysators der Konzentrationsgradient zwischen inneren und äußeren Schläuchen nicht sehr groß ist, die Wirksamkeit des Scrubbers ist dann noch gering. Wird das Instrument nach einer mehr als dreißigminütigen Abschaltphase wieder eingeschaltet, benötigt der Gradient eine gewisse Zeit, bevor er für den Scrubber zur Entfernung der Kohlenwasserstoffe aus dem Probengas groß genug ist.

# **10.3.5. PNEUMATISCHE SENSOREN**

Das M100E verwendet zwei pneumatische Sensoren zur Verifizierung der Gasströme. Diese Sensoren befinden sich auf einer genau hinter der Sensorbaugruppe befindlichen, als Druck/Durchfluss Sensorboard bezeichneten Platine.

### 10.3.5.1. Probendrucksensor

Zur Messung des Probengasdrucks vor Eintritt in die Probenkammer des Analysators wird ein mit dem Eingangsventil verbundener Druckumwandler verwendet. Dies ist der zur Berechnung der Probendurchflussrate verwendete "flussaufwärtige" Druck. In Verbindung mit dem Vakuumdrucksensor wird er ebenfalls zur Validierung des kritischen Durchflusszustands (Druckverhältnis 2:1) durch die kritische Düse des Probengases (Kap. 10.3.2) verwendet. Falls der Temperatur-/Druckausgleich (TCP) eingeschaltet ist (Kap. 10.7.3), wird der Ausgang dieses Sensors ebenfalls zur Bereitstellung von Druckdaten für diese Berechnung verwendet.

Der tatsächliche Druckwert kann als Testfunktion **PRESS** über das Display der Gerätevorderseite betrachtet werden.

### 10.3.5.2. Probendurchflusssensor

Ein thermischer Massedurchflusssensor wird zur Messung des Probendurchflusses durch den Analysator verwendet. Dieser Sensor ist ebenfalls stromaufwärts auf der pneumatischen Druck-/Durchflusssensorplatine flussaufwärts der Probenkammer angebracht. Die Durchflussrate wird von der bei zu hohem oder zu niedrigen Durchfluss eine Warnmeldung ausgebenden (**SAMP FLOW WARN**) CRT überwacht.

Die Durchflussrate kann mit Hilfe der **SAMP FL** Testfunktion über die Gerätevorderseite betrachtet werden.

# **10.4. ELEKTRONISCHER BETRIEB**



Abb. 10-10: Elektronisches Blockdiagramm des M100E

Der Kern des Analysators ist ein Mikrocomputer (CPU), der die verschiedenen internen Prozesse überwacht, Daten interpretiert, Daten berechnet, und unter Verwendung der von T-API speziell entwickelten Software die Ergebnisse anzeigt. Die CPU kommuniziert mit dem Anwender, empfängt Daten, und gibt über das Motherboard (Hauptplatine auf der Geräterückseite) Befehle an eine Vielzahl peripherer Bauteile. Das Motherboard ist direkt an der Geräterückseite angebracht, es sammelt Daten, erfüllt Signalaufbereitungsfunktionen und leitet kommende und gehende Signale zwischen CPU und den anderen Hauptkomponenten des Analysators hin und her.

Die Konzentrationsdaten des M100E werden vom Photomultiplierröhrchen (PMT) erzeugt, dies produziert ein mit der Helligkeit der Fluoreszenzreaktion in der Probenkammer korrespondierendes analoges Stromsignal. Dieses Stromsignal wird von einem PMT Vorverstärker (oben auf dem Sensorgehäuse angebracht) zu einem DC Spannungssignal (Testparameter **PMT** auf der Gerätevorderseite) verstärkt. **PMT** wird durch einen auf dem Motherboard angebrachten, bi-polaren analog-zu-digital-Umwandler in digitale Daten umgewandelt.

Zusätzlich zum PMT Signal zeigen eine Reihe von Sensoren den physikalischen und den Betriebsstatus der Analysatorhauptkomponenten an, dies geschieht wiederum durch die Signalverarbeitungsfähigkeiten des Motherboards. Diese Statusanzeigen werden zur Berechnung der SO<sub>2</sub> Konzentration (z.B. Druck- und Temperaturanzeige werden von der Druck-/Temperaturausgleichsfunktion verwendet) und als auslösende Ereignisse bestimmter von der CPU ausgegebener Warnmeldungen und Überwachungsbefehle verwendet. Sie werden im Speicher der CPU aufgezeichnet und können in den meisten Fällen über das Display der Gerätevorderseite betrachtet werden.

Die CPU kommuniziert mit dem Anwender und der Außenwelt auf vielfältige Weise:

- Durch Tastatur und Display des Analysators über einen getakteten, digitalen, seriellen I/O Bus unter Verwendung des I<sup>2</sup>C Protokolls
- Serielle RS-232 und/oder RS-485 Schnittstellen (von denen eine mit einem Ethernetkonverter verbunden sein kann)
- Zahlreiche analoge Spannungs- und Stromausgänge.

Schließlich gibt die CPU zur Überwachung der Funktion von Heizungen und Ventilen Befehle (auch über den I<sup>2</sup>C Bus) zu einer Reihe auf einer separaten Platine gelegenen Relais und Schalter, dem Relaisboard (auf einem eigenen Haltebügel im hinteren rechten Analysatorbereich) zur Überwachung solch sehr wichtiger elektromechanischer Teile wie den die Probenkammer auf einer konstanten Temperatur haltenden Heizungen, und, falls installiert, den Zero/Span und internen Zero/Span Sets und Heizungen.

# 10.4.1. CPU

Die CPU ist ein mit Niedrigspannung (5 VDC, 0,8A max) arbeitender, leistungsstarker, eine Version des DOS Betriebssystems verwendender, auf dem 386 basierender Mikrocomputer. Betrieb und Aufbau gehen mit der PC-104 Spezifikation, Version 2.3 für integrierte PC und PC/AT Anwendungen konform. Sie hat 2 MB DRAM Speicher und arbeitet bei 40 MHz über einen 32 Bit Datenund Adressbus. Chip auf Chip Datenverwaltung geschieht über zwei vierkanalige Direkt-Speicherzugriff (DMA) Bauteile über Datenbusse mit einer Bandbreite von entweder 8 oder 16 Bit. Die CPU unterstützt serielle Protokolle von sowohl RS-232 als auch RS-485. Abb. 10-11 zeigt das CPU Board.

Die einzelnen Bezeichnungen der Abb. 10-11 haben die folgenden Bedeutungen (sofern sie nicht identisch sind, wie z.B. "Disk-on-chip"):

RS-232/485 Configuration jumper	RS-232/485 Konfigurationsjumper
RS-485 enable jumper	Jumper zur Aktivierung von RS-485



Abb. 10-11: CPU Board des M100E

#### Arbeitsweise

Die CPU beinhaltet zwei Arten nicht flüchtiger Datenspeicher, ein Disk-On-Chip und einen oder zwei Flash Chips.

### 10.4.1.1. Disk-On-Chip

Technisch gesehen ist das Disk-On-Chip ein EEPROM, erscheint aber für die CPU als ein 8 MB Diskettenlaufwerk, verhält sich auch so und führt die gleichen Funktionen im System aus. Es wird zur Speicherung der Betriebssystemdateien des Computers, der Dateien der T-API Firmware und der meisten der vom internen Datenerfassungssystem (iDAS – Kap. 10.4.5 und Kap. 6-11) des Analysators erzeugten Betriebsdaten verwendet.

### 10.4.1.2. Flash Chip

Dieser nicht flüchtige Speicher verfügt über eine Kapazität von ungefähr 64 KB. Das M100E CPU Board kann bis zu zwei EEPROM Flash Chips aufnehmen. Die M100E Standardkonfiguration besteht aus einem mit einer Speicherkapazität von 64 KB, der die während der Endkontrolle im Werk erzeugte Analysatorkonfiguration speichert. Das Separieren dieser Daten auf einem weniger benutzten Chip verringert erheblich das Risiko von Datenverfälschung durch Laufwerksfehler.

Im unwahrscheinlichen Falle eines Chipfehlers setzt der Analysator seinen Betrieb mit nur dem DOC fort. Trotzdem gehen alle Konfigurationsinformationen verloren und das Gerät muss neu kalibriert werden.

### 10.4.2. SENSORMODUL

Elektronisch gesehen besteht die M100E Sensorbaugruppe (Abb. 10-12) aus einigen Unterbaugruppen mit verschiedenen Aufgaben: Das Erzeugen des die Fluoreszenzreaktion zwischen SO<sub>2</sub> und O<sub>3</sub> erzeugenden UV Lichts; das Wahrnehmen der Intensität dieser Fluoreszenz und das Erzeugen der vom Analysator benötigten elektronischen Signale zur Bestimmung der SO<sub>2</sub> Konzentration des Probengases (Kap. 10-1); das Wahrnehmen und Überwachen solch wichtiger Umgebungsbedingungen wie der Temperatur von Probengas und PMT.



Abb. 10-12: Sensormodul des M100E

Diese Komponenten sind in zwei wichtige Unterbaugruppen aufgeteilt, die Probenkammer und die PMT Baugruppe.

- Abb. 10-13 zeigt eine Explosionsansicht der Probenkammer.
- Abb. 10-14 zeigt eine Explosionsansicht der PMT Baugruppe.

### 10.4.2.1. Probenkammer

Die elektronischen Hauptkomponenten der Probenkammer sind der Referenzdetektor (Kap. 10.2.2); die UV Lampe (Kap. 10.2.1) und ihr elektronisch gesteuerter Schließmechanismus (Kap. 10.2.4) und der Heizkreislauf der Probenkammer.



Abb. 10-13: Probenkammer des M100E

### 10.4.2.2. Heizkreislauf der Probenkammer

Um Temperatureinflüsse zu reduzieren, wird die Reaktionskammer knapp über dem obersten Betriebstemperaturbereich des Analysators bei konstant 50° C gehalten.

Zwei AC Heizungen, eine am Boden der Reaktionskammer, die andere direkt über dem Abluftanschluss der Kammer angebracht, stellen die Wärmequelle. Diese Heizungen werden über den AC Hauptstrom des Instruments betrieben und mit Hilfe eines Lastrelais auf dem Relaisboard (Kap. 10.3.4) überwacht. Ein ebenfalls am Boden der Reaktionskammer angebrachter Thermistor zeigt der CPU die Kammertemperatur durch den Thermistorschnittstellenkreislauf auf dem Motherboard an.

# 10.4.3. PHOTOMULTIPLIERRÖHRCHEN (PMT)

Das M100E verwendet zur Erfassung der durch die  $SO_2$  und  $O_3$  Reaktion in der Probenkammer erzeugte Menge an Fluoreszenz ein Photomultiplierröhrchen (PMT).



Abb. 10-14: PMT Gehäuse

Ein typisches PMT ist ein eine Anzahl speziell entwickelter Elektroden enthaltendes Vakuumröhrchen. Photonen aus dieser Reaktion werden von einem optischen Hochpassfilter gefiltert, gelangen in das PMT, stoßen auf eine negativ geladene Fotokathode und veranlassen diese zum Emittieren von Elektronen. Ein hohes Spannungspotential über diesen fokussierenden Elektroden führt die Elektronen zu einer Anordnung von Hochspannungsdynoden. Die Dynoden in dieser Elektronenverstärkeranordnung sind so beschaffen, dass jede Stufe die Anzahl der emittierten Elektronen durch Emittieren multipler neuer Elektronen multipliziert. Die stark angewachsene Zahl der von einem Ende des Elektronenmultipliers emittierten Elektronen wird von einer ein brauchbares Stromsignal erzeugenden positiv geladenen Anode am anderen Ende eingesammelt. Dieses Signal wird vom Vorverstärkerboard verstärkt und dem Motherboard angezeigt. Die einzelnen Bezeichnungen der Abb. 10-15 haben die folgenden Bedeutungen:

Window	Fenster		
Photon	Photon		
Photocathode	Fotokathode		
Focusing Electrode	Fokussierende Elektrode		
Dynode	Dynode		
Electron Multiplier	Elektronenverstärker		
Anode	Anode		
Current Flow	Current Flow Stromfluss		





Ein wichtiges Leistungsmerkmal des PMT ist das Spannungspotential über dem Elektronenverstärker. Je höher die Spannung, desto größer die von jeder Dynode des Elektronenverstärkers emittierte Anzahl der Elektronen. Damit weist das PMT eine größere Empfindlichkeit und ein höheres Ansprechverhalten in Bezug auf kleine Veränderungen der Lichtintensität auf, lässt aber auch gleichzeitig das zufällige Rauschen (Dunkelrauschen) ansteigen. Die Zielspannung des im M100E eingesetzten PMT wird im Allgemeinen auf einen Wert zwischen 450 V und 800 V gesetzt. Dieser Parameter kann als Test Funktion **HVPS** über die Gerätevorderseite angeschaut werden und bedarf solange keiner Änderung, bis PMT oder HVPS selbst verändert werden. Weitere Informationen über das Wenn und Wie dieser Spannungseinstellung finden Sie in Kap. 11.6.5.

Das PMT ist im Inneren der Sensormodulbaugruppe untergebracht (Abb. 10-12 & 10-14). Diese Baugruppe beinhaltet ebenfalls die zum Betrieb des PMT notwendige Hochspannungsversorgung, eine durch die optische Test Funktion des Instruments verwendete LED, und einen die Temperatur des PMT und zahlreicher Komponenten des PMT Kühlsystems inklusive des thermoelektrischen Kühlers (TEC) messenden Thermistor.

# 10.4.4. PMT KÜHLSYSTEM

Die Leistungsfähigkeit des Analysator PMT wird maßgeblich durch Temperatur beeinflusst. Veränderungen der PMT Temperatur spiegeln sich direkt im Signalausgang des PMT wieder. Das Signal/Rauschenverhältnis wird ebenfalls stark durch die Temperatur beeinflusst. Je wärmer das PMT, desto verrauschter wird das Signal, bis schließlich hin zur Unbrauchbarkeit des Konzentrationssignals. Zum Verringern dieses Problems existiert ein spezielles, die PMT Temperatur auf einem stabilen und niedrigen Level haltendes Kühlsystem.



Abb. 10-16: PMT Kühlsystem

### 10.4.4.1. Thermoelektrischer Kühler (TEC)

Das Herzstück des M100E PMT Kühlsystems ist ein die PMT Temperatur auf einem konstant niedrigen Level für optimale Leistungsfähigkeit haltender thermoelektrischer Kühler (TEC). Thermoelektrische Kühler übertragen beim Durchleiten eines DC Stroms durch ihren Kreislauf Wärme von einer Seite zur anderen. Die Wärme wird proportional zur aufgegebenen Strommenge gepumpt. Im Modell 100E ist der TEC physikalisch mit einem Hitze direkt von dem PMT absorbierenden Kaltblock und einem von zirkulierender Luft gekühlten Kühlblech verbunden (Abb.10-16). Ein in den Kaltblock eingelassenes Thermoelement erzeugt eine mit der PMT Temperatur korrespondierende Analogspannung. Das PMT Vorverstärker PCA bereitet das Signal auf und verstärkt es, anschließend wird es zum TEC Überwachungs-PCA weitergeleitet.

### 10.4.4.2. TEC Überwachungsboard

Die Platinenbaugruppe der TEC Überwachung befindet sich unter dem abgeschrägten Schutzblech, nahe den Kühllamellen und direkt über dem Kühlungsventilator. Die Verwendung des verstärkten PMT Temperatursignals vom PMT Vorverstärkerboard (Kap. 10.4.5) stellt die Steuerung für den thermoelektrischen Kühler ein. Je wärmer das PMT wird, desto mehr Strom wird den TEC geleitet und desto mehr Wärme zum Kühlblech geleitet.

Eine auf der oberen Kante dieses Boards angebrachte rote LED zeigt die Aufnahme von Strom durch das Überwachungsboard an. Vier Testpunkte befinden sich ebenfalls oben auf dieser Baugruppe. Zur Definition und den zulässigen Signalebenen dieser Testpunkte lesen Sie Kap. 11.

# **10.4.5. PMT VORVERSTÄRKERBOARD**

Das PMT Vorverstärkerboard wandelt das PMT Stromsignal um und verstärkt es in eine verwendbare Analogspannung **(PMTDET)**, die von der CPU zur Berechnung der SO<sub>2</sub> Konzentration des Gases in der Reaktionskammer benutzt wird.

Das PMT Ausgangssignal wird von zwei verschiedenen Einstellungen überwacht. Zuerst wird die Spannung über dem Elektronenverstärker mit einem Satz von zwei hexadezimalen Schaltern eingestellt. Das Einstellen dieser Spannung beeinflusst direkt die HVPS Spannung und infolgedessen das Signal des PMT. Zweitens kann die Zunahme des verstärkten Signals weiter durch ein Potentiometer eingestellt werden. Diese Einstellungen sollten nur bei durch die Softwarekalibrierung nicht behebbaren Problemen durchgeführt werden. In Kap. 11.6.3.8 finden Sie Informationen zu dieser Hardwarekalibrierung.



Abb. 10-17: PMT Blockdiagramm des Vorverstärkerboards

Der Überwachungsregelkreis der PMT Temperatur hält die PMT Temperatur bei ungefähr 7° C und kann als Test Funktion **PMT TEMP** auf der Gerätevorderseite angeschaut werden (Kap. 6.2.1).

Der elektrische Testkreislauf (ETEST) erzeugt ein den Output des PMT simulierendes, konstantes elektronisches Signal. Durch Überbrücken des tatsächlichen Detektorsignals ist es möglich, einen

Großteil der Signallenkung und des Aufbereitungskreislaufs auf dem PMT Vorverstärkerboard zu testen. In Kap. 6.9.6 finden Sie Anleitungen zur Durchführung dieses Tests.

Der optische Test (OTEST) veranlasst eine LED im Inneren des PMT Kaltblocks zur Erzeugung eines durch das PMT messbaren Lichtsignals. Wird Nullluft auf den Analysator aufgegeben, kann das gesamte Messleistungsvermögen des Sensormoduls inklusive des PMT und der Umwandlung von Strom zu Spannung auf dem PMT Vorverstärkerboard getestet werden (Kap. 6.9.5.

### **10.4.6. PNEUMATISCHES SENSORBOARD**

Die Durchfluss- und Drucksensoren des M100E befinden sich auf einer Platine genau hinter dem PMT Sensor. In Kap. 11.5.17 finden Sie eine Abbildung und eine Testanleitung für diese Baugruppe. Die Signale dieses Boards werden dem Motherboard zur weiteren Signalbearbeitung zugeführt. Alle Sensoren sind in der Firmware linearisiert und können über die Gerätevorderseite spankalibriert werden (Kap. 6.7.5 gibt Ihnen Anweisungen zu diesem Test).

# 10.4.7. RELAISBOARD

Das Relaisboard ist die zentrale Schalt- und Stromverteilungseinheit des Analysators. Es umfasst Stromrelais, Ventilsteuerung und Status LEDs für alle beheizten Bereiche und Ventile, ebenso Themoelementverstärker, Stromverteilungsanschlüsse und die beiden umschaltbaren Stromversorgungen des Analysators. Das Relaisboard kommuniziert über den I<sup>2</sup>C Bus mit dem Motherboard und kann zur detaillierten Fehlersuche von Stromproblemen und bei den Ventil- und Heizungsfunktionen verwendet werden.

### 10.4.7.1. Heizungsüberwachung

Das M100E benutzt eine Vielzahl von Heizungen für die jeweiligen Komponenten. Alle Heizungen werden mit AC Strom betrieben und können für 100/120 VAC oder 220/230VAC bei 50-60 Hz konfiguriert werden.

Die beiden Reaktionskammerheizungen sind elektronisch parallel für Analysatoren mit 100/120 VAC und in Serie für solche mit 220/230 VAC konfiguriert. Ein Konfigurationsstecker auf dem Relaisboard bestimmt die Stromkonfiguration für den gesamten Analysator.

Bei Geräten mit installierter IZS Option ist ein zusätzliches Set AC Heizungen am IZS Ofen angebracht. Einige spezielle M100E Modelle haben möglicherweise andere, vom Standard abweichende Heizbereiche installiert, wie zum Beispiel einen Überbrückungsverteiler.

### 10.4.7.2. Ventilüberwachung

Das Relaisboard beinhaltet ebenfalls zwei Ventilsteuerungschips, von denen jeder bis zu vier Ventile steuern kann. In seiner Basiskonfiguration benötigt das M100E keine speziellen Ventile. Falls die Zero/Span Ventiloption oder die IZS Option installiert sind, kann ein zweiter Satz Ventile eingebaut sein. Spezielle Verteilerventile können im Analysator ebenfalls vorhanden sein.

### **10.4.8. STATUS LEDS & WATCHDOG KREISLAUF**



#### Abb. 10-18: Lage der Status LEDs auf dem Relaisboard

Zur Anzeige des Status der beheizten Bereiche des Analysators und der Ventile und zur generellen Überwachung befinden sich dreizehn LEDs auf dem Relaisboard des Analysators. Tab.10-1 zeigt die Zustände dieser LEDs und ihre jeweilige Funktion und Lage.

r			1	
LED	FARBE	FUNKTION	STATUS IN LEUCHTENDEM ZUSTAND	STATUS IN NICHT LEUCHTENDEM ZUSTAND
D1	ROT	Watchdog Kreislauf	Der Zyklus wird unter CPU Überwachung alle drei Sekunden On/Off geschaltet.	
D2	GELB	Heizung der Probenkammer (RCELL)	HEIZEND	NICHT HEIZEND
D3, D4	GELB	Unbenutzt	N/A	N/A
D5	GELB	IZS Heizung (Option)	HEIZEND	NICHT HEIZEND
D6	GELB	Unbenutzt	N/A	N/A
D7	GRÜN	Zero / Span Ventil	Ventil zum Spangaspfad geöffnet	Ventil zum Nullgas geöffnet (Normalzustand)
D8	GRÜN	Sample / Cal Ventil	Ventil zum Spangaspfad geöffnet	Ventil zum Probengaseingang auf der Rückseite geöffnet (Normalzustand)
D9, D10	GRÜN	Unbenutzt	N/A	N/A
D11	GRÜN	UV Lampenshutter	Shutter geöffnet	Shutter geschlossen
1			<b>N</b> 1/A	B1 ( A

Tab. 10-1: Status LEDs des Relaisboards

#### Handbuch Modell 100E

Spezielle Statuskreisläufe überwachen die Kommunikation zwischen Motherboard und Relaisboard und steuern die mit D1 (Überwachungs-LED) bezeichnete, rote LED. Sollte diese LED jemals für 30 Sekunden **ON (EIN)** oder **OFF (AUS)** sein, geht der Überwachungskreislauf von einer unterbrochenen Verbindung aus, schaltet alle Ventile und Heizungen aus und veranlasst den Analysator möglicherweise zu einem neuen Hochfahren oder den I<sup>2</sup>C Bus zum sich Aufhängen. Die Probenahmepumpe läuft in diesem Fall weiter.

### 10.4.9. MOTHERBOARD

Diese Platinenbaugruppe bietet eine Vielzahl von Funktionen, dazu gehören A/D Umwandlung, digitaler Eingang/Ausgang, PC-104 zu I<sup>2</sup>C Translation, Aufbereitung von Temperatursensorsignalen, sowie eine Durchgangsstation für RS-232 und RS-485 Signale.

### 10.4.9.1. A zu D Umwandlung

Analogsignale wie die von den zahlreichen Analysatorsensoren empfangenen Spannungen werden vom analog zu digital Umwandler (A/D) in für die CPU verständliche und verarbeitbare digitale Signale umgewandelt. Unter der Überwachung durch die CPU wählt dieser Funktionsblock einen bestimmten Signaleingang und wandelt dann die ausgewählte Spannung in ein digitales Datenwort um.

Die A/D besteht aus einem Spannung zu Frequenz (V-F) Umwandler, einer programmierbaren logischen Schaltung (PLD), drei Multiplexern, einigen Verstärkern und anderen angeschlossenen Bauteilen. Der V-F Konverter erzeugt eine zu seiner Eingangsspannung proportionale Frequenz. Die PLD zählt den Output des V-F während eines bestimmten Zeitabschnitts und sendet das Ergebnis in Form einer Binärzahl zur CPU.

Die A/D kann für einige verschiedene Eingangsmodi und Bereiche konfiguriert werden, wird aber im uni-polaren Modus mit einer +5V Gesamtskala verwendet. Der Konverter beinhaltet einen 1 % Über- und Unterbereich. Dies ermöglicht die vollständige Signalumwandlung von -0,05V bis +5,05V.

Zum Zwecke von Kalibrierungen werden dem A/D Konverter zwei Referenzspannungen zugeführt: Referenzerde und +4.096 VDC. Während der Kalibrierung misst der Konverter diese beiden Spannungen und gibt deren digitales Äquivalent an die CPU aus. Die CPU verwendet diese Werte zur Berechnung von Offset und Slope des Konverters und benutzt diese Faktoren für folgende Umrechnungen. In Kap. 6.9.4.6 finden Sie Anleitungen zur Durchführung dieser Kalibrierung.

### 10.4.9.2. Sensoreingänge

Die Analoghauptsignale des Sensors sind durch den Master-Multiplexer von zwei Anschlüssen auf dem Motherboard an den A/D Konverter gekoppelt. Lastwiderstände (100 k $\Omega$ ) auf jedem dieser Eingänge verhindern das Nebensprechen zwischen den Sensorsignalen.

Der PMT Detektorausgang des PMT Vorverstärkers wird in der im Display auf der Gerätevorderseite (oben rechts) angezeigten Berechnung der SO<sub>2</sub> Konzentrationen verwendet und durch die Analogausgänge und COMM Schnittstellen des Instruments ausgegeben.

Die PMT Hochspannung basiert auf der Steuerungsspannung des Vorverstärkerboards. Sie wird digitalisiert und zur CPU gesendet, wo sie zur Berechnung der HVPS Spannungseinstellung ver-

wendet, als Test Funktion **HVPS** im Speicher des Instrumentes aufgezeichnet, und als Test Funktion (Kap. 6.2.1) über die Gerätevorderseite betrachtet werden kann.

Die PMT Temperatur wird mit einem Thermistor im Inneren des PMT Kaltblocks gemessen. Ihr Signal wird von der Rückkoppelungsschaltung auf dem Vorverstärkerboard verstärkt, digitalisiert und zur CPU gesendet, wo sie zur Berechnung der momentanen PMT Temperatur verwendet wird.

Diese Messung wird im iDAS gespeichert und als Test Funktion (Kap. 6.2.1) **PMT TEMP** angezeigt.

Der Probengasdrucksensor misst den Gasdruck am Eingang der Probenkammer.

Der Probendurchflusssensor misst die Durchflussrate des Probengases beim Verlassen der Probenkammer.

### 10.4.9.3. Thermistorschnittstelle

Dieser Kreislauf bietet Anregung, Auflösung und Signalauswahl für einige im Inneren des Analysators angebrachte, negativ koeffiziente Thermistor-Temperatursensoren. Diese sind:

PROBENKAMMERTEMPERATURSENSOR: Der Temperatursensor der Reaktionskammer ist ein in den Probenkammerverteiler eingelassener Thermistor. Er misst die Temperatur des Probengases in der Kammer. Diese Temperatur wird von der CPU zur Überwachung des Heizkreislaufes der Probenkammer und als Teil der SO<sub>2</sub> Berechnungen verwendet (bei aktivierter Temperatur-/Druckausgleichsfunktion).

Diese Messung wird im iDAS des Analysators gespeichert und als Test Funktion **RCEL TEMP** (Kap. 6.2.1) über das Display der Gerätevorderseite angezeigt.

IZS OPTION PERMEATIONSRÖHRCHEN-TEMPERATURSENSOR: Dieser in der IZS Option am Permeationsröhrchen angebrachte Thermistor zeigt der CPU die momentane Temperatur dieses Röhrchens als Teil des das Röhrchen auf einer konstanten Temperatur haltenden Überwachungsloops an.

GEHÄUSETEMPERATURSENSOR: Ein am Motherboard angebrachter Thermistor misst die Temperatur im Inneren des Analysators. Diese Information wird von der CPU gespeichert und kann vom Anwender zum Zweck der Fehlersuche über die Gerätevorderseite betrachtet werden. Diese Messung wird im Analysator gespeichert und als Testfunktion **BOX TEMP** (Kap. 6.2.1) über die Gerätevorderseite betrachtet werden.

### 10.4.10. ANALOGAUSGÄNGE

Der Analysator wird mit vier Analogausgängen geliefert: A1, A2, A3 und ein vierter, unbelegter als Zusatz.

<u>A1 und A2 Ausgänge:</u> Die beiden ersten, A1 und A2 sind normalerweise auf parallelen Betrieb eingestellt, damit die gleichen Daten zu zwei verschiedenen Aufzeichnungsgeräten gesendet werden können. Obwohl die Namen implizieren, dass einer zum Senden von Daten zu einem Streifenschreiber und der andere zur Kommunikation mit einem Datenlogger verwendet werden soll, kann jeder für beide Anwendungen eingesetzt werden.
Beide Kanäle geben ein zur SO<sub>2</sub> Konzentration des Probengases proportionales Signal aus. Die **A1** und **A2** Ausgänge können entweder als Slaves zusammengefasst oder zum unabhängigen Betrieb eingestellt werden. Es stehen eine Vielzahl Skalierungsfaktoren zur Verfügung. In Kap. 6.7 finden Sie Informationen zur Bereichseinstellung, in Kap. 6.9.4 zum Einstellen der elektronischen Skalierungsfaktoren dieser Ausgangskanäle.

<u>Test Ausgang</u>: Der mit **A3** bezeichnete Ausgang hat eine besondere Funktion. Er kann vom Anwender auf jeden der über das **TEST** Menü zugänglichen Parameter eingestellt werden (Kap. 6.9.10).

In der Standardkonfiguration sind alle diese vier Kanäle zur Anzeige einer DC Spannung eingestellt. Zusätzlich können 4-20mA Current Loop Treiber für die Ausgänge **A1** und **A2** (Kap. 5.2) erworben werden.

<u>Ausgangsschleifenschaltung</u>: Alle drei Analogausgänge sind mit dem A/D Konverter über eine Schleifenschaltung rückverbunden. Dies ermöglicht der CPU die Kalibrierung der Spannungsausgänge ohne zusätzliches Werkzeug und zusätzliche Einstellungen (Kap. 6.9.4.2).

### 10.4.11. EXTERNE DIGITALE I/O

Die externen digitalen Ein- und Ausgänge haben zwei Funktionen.

<u>STATUSAUSGÄNGE</u>: Logic Level (5V) Signale werden durch einen optisch isolierten achtpoligen Anschluss auf der Analysatorrückseite übertragen. Diese Ausgänge übermitteln On/Off oder Good/Bad Informationen über bestimmte Analysatorzustände. Sie können als Schnittstelle mit bestimmten programmierbaren Geräten verwendet werden. (Kap. 6.12.1.1).

<u>ÜBERWACHUNGSEINGÄNGE</u>: Durch Aufgabe von 5V DC Strom einer externen Quelle wie einem PLC oder Datenlogger (Kap. 6.12.1.2) können Nullpunkt- und Spankalibrierungen über Schließkontakte auf der Geräterückseite initiiert werden.

### 10.4.12. I<sup>2</sup>C DATENBUS

Der I<sup>2</sup>C ist ein in Systemen der Gewerbe- und Unterhaltungselektronik häufig verwendeter, getakteter, digitaler serieller I/O Zweidrahtbus. Eine Sendeempfangseinrichtung auf dem Motherboard wandelt Daten und Überwachungssignale vom PC-104 Bus zum I<sup>2</sup>C um. Die Daten werden dann in die Schnittstelle von Tastatur/Display (Kap. 10.6.1.4) eingespeist und gelangen schließlich zum Relaisboard.

Ein I<sup>2</sup>C Datenbus wird zur Kommunikation und Befehlsweiterleitung zwischen CPU, Tastatur/Display Schnittstelle und den zahlreichen Schaltern und Relais auf dem Relaisboard verwendet.

### 10.4.13. EINSCHALTKREISLAUF

Dieser Kreislauf überwacht die +5V Stromversorgung während des Einschaltens des Analysators und stellt die Analogausgänge, die externen digitalen I/O Anschlüsse und den I<sup>2</sup>C Kreislauf auf

bestimmte Werte ein, bis die CPU hochfährt und die Instrumentensoftware die Überwachung übernehmen kann.

## 10.5. STROMVERSORGUNG/STROMKREISUNTER-BRECHER

Der Analysator arbeitet in zwei AC Hauptbereichen: 100-120 VAC und 220-240 VAC (jeweils ± 10 %) zwischen 47 und 63 Hz. Die jeweiligen Analysatoren werden im Werk auf einen dieser beiden Spannungsbereiche eingestellt. Wie in Abb. 10-19 dargestellt, gelangt der Strom durch eine sich auf der Geräterückseite befindende Standard IEC 320 Stromversorgung in den Analysator. Von dort wird er durch den im unteren rechten Bereich der Gerätevorderseite angebrachten EIN/AUS (ON/OFF) Schalter geleitet.

Der AC Strom wird durch zwei Stromversorgungsschalter heruntertransformiert und in DC Strom umgewandelt, einer der Schalter ist für +12 VDC für verschiedene Ventile und die TEC, der andere liefert +5 VDC und ±15 VDC sowohl für den logischen und den analogen Kreislauf als auch den Ozongenerator. Alle AC und DC Spannungen werden über das Relaisboard verteilt.

Ein 6,75 Ampere Schutzschalter ist in den EIN/AUS (ON/OFF) Schalter eingebaut. Im Falle eines Verkabelungsfehlers oder fehlerhafter Stromversorgung schaltet der Schutzschalter den Analysator automatisch ab.





Abb. 10-19: Blockdiagramm der Stromverteilung

# 10.6. KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE

Wie in Abb. 10-20 dargestellt, hat der Analysator mehrere Wege zur Kommunikation mit der Außenwelt. Anwender können direkt über die Tastatur und das Display der Gerätevorderseite Daten eingeben und Informationen empfangen. Direkte Kommunikation mit der CPU wird ebenfalls durch die RS-232 und RS-485 Schnittstellen (Kap. 6.10 und 6.12) des Analysators ermöglicht. Alternativ kann für eine der COMM Schnittstellen eine Ethernetkommunikation eingerichtet werden.

Der Analysator kann über seine auf der Geräterückseite liegenden acht digitalen Statusausgänge (Kap. 6.12.1.1) und drei Analogausgänge (Kap. 6.7) sowohl Statusinformationen und Daten senden, als auch über die sechs digitalen Überwachungseingänge (ebenfalls auf der Geräterückseite, Kap. 6.12.1.2) Befehle empfangen.

Die einzelnen Bezeichnungen der Abb. 10-20 haben die folgenden Bedeutungen:

COMM A Male	COMM A männlich
COMM B Female	COMM B weiblich
ETHERNET OPTION	Ethernetoption
Control Inputs: 1 - 6	Überwachungseingänge: 1 - 6
Status Outputs: 1 – 8	Statusausgänge: 1 - 8
Analog Outputs	Analogausgänge
Optional 4-20 mA	Optional 4-20 mA
RS-232 ONLY	Nur RS-232
RS-232 or RS-485	RS-232 oder RS-485
Mother Board	Motherboard
PC/104 BUS	PC/104 Bus
CPU	CPU
KEYBOARD	Tastatur
I <sup>2</sup> C Bus	I <sup>2</sup> C Bus
DISPLAY	Display
RELAY BOARD	Relaisboard



Abb. 10-20: Blockdiagramm der Schnittstelle

### **10.6.1. SCHNITTSTELLE DER GERÄTEVORDERSEITE**





Die gebräuchlichste Form der Kommunikation mit dem M100E ist über die Gerätevorderseite mit ihren drei Status LEDs, dem fluoreszierenden Vakuumdisplay und den in Abhängigkeit vom Menü jeweils unterschiedlich belegten Tasten.

#### 10.6.1.1. Analysatorstatus LEDs

Drei Status LEDs informieren den Anwender über den Grundbetriebszustand des Instruments.

Name	Farbe	Status	Definition	
SAMPLE	Grün	Aus	Gerät befindet sich nicht im Sample Modus, iDAS ist deaktiviert.	
		Ein	Gerät befindet sich im Sample Modus, Display der Gerätevorderseite wird aktualisiert, iDAS Daten werden gespeichert.	
		Blinkend	Gerät befindet sich im Sample Modus, Display auf der Gerätevorderseite wird aktualisiert, iDAS Hold- Off Modus ist eingeschaltet, iDAS ist deaktiviert.	
CAL	Gelb	Aus	AutoCal deaktiviert	
		Ein	AutoCal aktiviert	
		Blinkend	Gerät befindet sich im Kalibriermodus	
FAULT	Rot	Aus	Keine Warnmeldung(en) vorhanden	
		Blinkend	Warnmeldung(en) vorhanden	

 Tab. 10-2:
 Status LEDs auf der Gerätevorderseite

### 10.6.1.2. Tastatur

Die Benutzung der genau unter dem Display (Abb. 10-21) gelegenen Reihe von acht Tasten ist die Hauptmethode durch die der Anwender mit dem Analysator kommuniziert. Die Tasten sind immer nur für einen bestimmten Kontext definiert, ihre Bedeutung ändert sich, sobald der Anwender in der Softwaremenüstruktur herumwandert. Das Drücken einer Taste veranlasst den Analysator zur Ausführung der mit ihr verbundenen Funktion.

Beachten Sie, dass die Tasten keine automatische Wiederholung haben. Muss unter bestimmten Umständen die gleiche Taste für zwei aufeinander folgende Schritte aktiviert werden, muss die Tase losgelassen und dann wieder gedrückt werden.

### 10.6.1.3. Display

Das Hauptdisplay des Analysators ist ein fluoreszierendes Vakuumdisplay mit zwei Zeilen und jeweils 40 Zeichen. Die Informationen sind folgendermaßen aufgebaut (Abb. 10-21):

Modusfeld: Zeigt den momentanen Betriebsmodus des Analysators an.

Nachrichtenfeld: Gibt eine Vielzahl von Nachrichten wieder. Dazu gehören Warnmeldungen, Betriebsdaten und Antwortmeldungen während interaktiver Aufgaben.

Konzentrationsfeld: Zeigt die Konzentration des momentan vom Analysator gemessenen Gases.

Tastendefinitionsfeld: Zeigt die Definition der sich direkt unter dem Display befindenden Tastenreihe an. Diese Definitionen ändern sich in Abhängigkeit von dem momentan angezeigten Teil des Softwaremenübaumes.



10.6.1.4. Elektronik der Display/Tastatur Schnittstelle

Abb. 10-22: Blockdiagramm der Tastatur- und Displayschnittstelle

Mit Hilfe der Tastatur/Display Schnittstellenelektronik erfasst das M100E den Status der acht Tasten auf der Gerätevorderseite, alarmiert die CPU wenn Tasten gedrückt werden und steuert die Kommunikation zwischen Tastatur, CPU und dem Display auf der Gerätevorderseite. Bis auf das Unterbrechungsbit der Tastatur wird sämtliche Kommunikation zwischen CPU und Tastatur/Display vom I<sup>2</sup>C Bus des Instruments gesteuert. Die CPU überwacht das Uhrensignal und bestimmt, wann die verschiedenen Einrichtungen auf dem Bus miteinander reden dürfen oder wann sie zuhören müssen. Die Datenpakete sind mit den Empfänger der jeweiligen Information identifizierenden Adressen versehen.

#### Tastaturdecoder

Jede Taste auf der Gerätevorderseite kommuniziert über eine separate Analogleitung mit einem Decoder IC. Wird eine Taste losgelassen, bemerkt der Decoderchip die Zustandsveränderung des zugehörigen Signals; schließt und hält den Status aller acht Leitungen (erzeugt also eine aus acht Bits bestehendes Datenwort); alarmiert den für das Loslassen der Taste zuständigen Kreislauf (ei-

nen Flip-Flop IC); überträgt das 8-Bit-Wort in serielle Daten und sendet diese zum I<sup>2</sup>C Schnittstellenchip.

#### Stromkreis für das Loslassen der Taste

Dieser Stromkreis dreht den Status eines der Eingänge zum I<sup>2</sup>C Schnittstellenchip um und veranlasst so das Senden eines Trennsignals zur CPU.

#### I<sup>2</sup>C Schnittstellenchip

- Dieser IC hat mehrere Funktionen:
- Unter Verwendung eines definierten Digitalstatusbits schickt er ein Trennsignal und alarmiert damit die CPU, dass neue Daten von der Tastatur zum Senden bereit sind.
- Nach Bestätigung durch die CPU über den Empfang neuer Daten von der Tastatur, führt die I<sup>2</sup>C Schnittstelle ein Reset für den Flip-Flop des Tastenloslassens durch.
- Als Antwort auf Befehle von der CPU werden die Status LEDs der Gerätevorderseite ein- und ausgeschaltet und der Beeper aktiviert.
- Er informiert die CPU wenn die optionalen Schalter für die Wartung und die zweite Sprache geöffnet oder geschlossen wurden (Kap. 5).

#### Datendecoderdisplay

Dieser Decoder überträgt die von der CPU gesendeten seriellen Daten (im TTY Format) in ein über einen parallelen Datenbus zum Display übertragenes Bitmap-Image.

#### Überwachungsdisplay

Dieser Kreislauf handhabt die Interaktionen zwischen dem Datendecoderdisplay und dem Display selbst. Er erzeugt ein die beiden Bauteile synchron haltendes Taktsignal. Als Antwort auf Befehle von der CPU kann es das Display ein-/ausschalten oder resetten.

Bei Analysatoren mit dem optionalen Wartungsschalter (Kap. 5) schaltet dies Display noch eine auf der Rückseite des Tastaturschnittstellen-PCA angebrachte LED ein, wann immer der Analysator in den Wartungsmodus versetzt wird.

#### Display für den Watchdogstrom

Fällt die dem Display zugeführte Spannung ab, und sei es auch nur momentan, kann das Display verstümmelte Informationen anzeigen oder sich sperren. Um dies abzumildern, überwacht ein Spannungsabfallkreislauf den Grad der Stromversorgung und führt im Falle des Spannungsabfalls unter ein bestimmtes Level durch Ein- und Ausschalten des Displays ein Reset für dieses durch.

#### I<sup>2</sup>C Link zum Relais PCA

Obwohl die I<sup>2</sup>C Kommunikation der CPU mit dem Relaisboard über die Tastatur/Display Schnittstelle geführt wird, wird zum Relaisboard hin und her geleitete Information vom Kreislauf der Tastatur/Display Schnittstelle weder erkannt noch erfolgt eine Reaktion, eine Einflussnahme findet ebenfalls nicht statt.

# **10.7. SOFTWAREBETRIEB**

Das Kernmodul des Analysators M100E ist ein eine DOS-Version einsetzender, auf einem 386 basierender Hochleistungsmikrocomputer. Auf der DOS-Shell interpretiert eine von T-API entwickelte Spezialsoftware die Anwenderbefehle der zahlreichen Schnittstellen, führt Prozeduren und Aufgaben durch, zeichnet Daten in den CPU Speichern auf und berechnet die SO<sub>2</sub> Konzentration im Probengas.



Abb. 10-23: Grundlegender Softwarebetrieb

### 10.7.1. ADAPTIVFILTER

Die Software des M100E SO<sub>2</sub> Analysators verarbeitet Probengaskonzentration durch einen eingebauten Adaptivfilter. Im Gegensatz zu anderen, das Ausgangssignal über einen definierten Zeitraum mittelnden Analysatoren, mittelt das M100E über eine bestimmte Anzahl von Proben. Während des Betriebs kann die Software in Abhängigkeit von den jeweiligen Betriebsbedingungen automatisch zwischen zwei Filtern mit verschiedener Länge hin und her wechseln.

Bleiben die Konzentrationen konstant oder fast konstant, berechnet die Software in der Voreinstellung einen Mittelwert der letzten 240 Proben. Dies liefert dem Berechnungsteil der Software gleichmäßige und stabile Anzeigen. Erfasst der Filter schnelle Konzentrationsänderungen, verringert er die Mittelwertbildung auf die letzten 48 Proben und ermöglicht dadurch dem Analysator ein schnelleres Ansprechverhalten. Einmal ausgelöst, bleibt der kurze Filter zur Verhinderung von Chattering über einen bestimmten Zeitraum aktiviert.

Zwei Bedingungen müssen für dieses Umschalten auf den kurzen Filter gleichzeitig erfüllt sein. Erstens muss die momentane Konzentration den Mittelwert des langen Filters um einen festgelegten Wert übersteigen, zweitens muss die momentane Konzentration auch noch den Mittelwert des langen Filters um einen Prozentsatz vom Mittelwert des langen Filters übersteigen. Falls notwendig, können die Filterlängen dieser beiden Modi auf einen beliebigen Wert zwischen 1 und 1000 Proben geändert werden. Lange Filterlängen liefern bessere Signal-zu-Rauschen Zurückweisung, umgekehrt resultieren kürzere Filterlängen in einer schlechten Signal-zu-Rauschen Zurückweisung, aber in schnelleren Ansprechzeiten.

### 10.7.2. KALIBRIERUNG - SLOPE UND OFFSET

Die Analysatorkalibrierung wird ausschließlich in der Software durchgeführt. Während der Kalibrierung des Instruments (Kap. 7 und 8) gibt der Anwender über die Gerätevorderseite die erwarteten Werte für Nullpunkt und Span ein und befiehlt dem Instrument Anzeigen von Probengasen mit bekannten Konzentrationen von SO<sub>2</sub> zu machen. Diese Anzeigen werden mit den erwarteten Werten verglichen. Mit dieser Information berechnet die Software die Werte für Slope und Offset des Instruments und speichert sie zum Einsatz bei der Berechnung der SO<sub>2</sub> Konzentration im Probengas.

Die während der letzten Kalibrierung aufgezeichneten Werte für Slope und Offset können durch Drücken der folgenden Tastensequenz betrachtet werden.



### 10.7.3. TEMPERATUR- UND DRUCKAUSGLEICH

Wie bereits weiter vorne beim Messprinzip erläutert, können Temperaturveränderungen die in der Probenkammer des Instruments erzeugte Menge fluoreszierenden UV Lichts deutlich beeinflussen. Um diesen Effekt zu neutralisieren, hält das M100E das Probengas bei einer stabilen höheren Temperatur.

Veränderungen des Drucks können ebenfalls einen wahrnehmbaren, wenn auch subtileren Einfluss auf die Berechnung der SO<sub>2</sub> Konzentration haben. Um dem entgegenzuwirken, beinhaltet die M100E Software die Möglichkeit, die auf Veränderungen des Umgebungsdrucks basierenden SO<sub>2</sub> Berechnungen auszugleichen.

Ist TPC aktiviert, wird die SO<sub>2</sub> Konzentration des Analysators durch einen auf der Differenz zwischen dem Umgebungsdruck des Probengases und der Normierung auf den Standardatmosphärendruck (Gleichung 10-5) basierenden Faktor namens PRESSCO geteilt. Bei Zunahme des Umgebungsdrucks wird die kompensierte SO<sub>2</sub> Konzentration reduziert.

$$PRESSCO = \frac{SAMPLE_PRESSURE ("HG - A) \times SAMP_PRESS_SLOPE}{29.92 ("HG - A)}$$

#### **Gleichung 10-5**

**SAMPLE-PRESSURE**: Der vom Probendrucksensor des Instruments gemessene Umgebungsdruck in "Hg-A.

**SAMP\_PRESS\_SLOPE**: Der Korrekturfaktor für den Probendruckslope.

Kap. 6.8 beschreibt die Methode zur Aktivierung/Deaktivierung des TPC.

### 10.7.4. INTERNES DATENERFASSUNGSSYSTEM (IDAS)

Das iDAS wurde zur Durchführung vorhersagender Diagnose entwickelt. Hierbei werden Trend bestimmende Daten gespeichert, die dem Anwender die Entscheidung über eventuelle Servicemaßnahmen für das Instrument abzusehen. Große Datenmengen können in einem nicht flüchtigen Speicher aufgezeichnet und in einem einfachen Textformat zur weiteren Bearbeitung mit üblichen Datenanalyseprogrammen abgefragt werden. Das iDAS aller T-API und E-Serie Instrumente hat eine einheitliche Schnittstelle. Im Bedarfsfall können dem Instrument neue Parameter und auslösende Ereignisse hinzugefügt werden.

In Abhängigkeit von der Probenahmehäufigkeit und der Anzahl der Datenparameter kann das iDAS die selbst im ausgeschaltetem Zustand des Instruments erhalten bleibenden Daten mehrerer Monate speichern. Das iDAS ermöglicht dem Anwender den Datenzugriff über die Gerätevorderseite oder die ferngesteuerte Schnittstelle. Letztere kann die Daten automatisch zur weiteren Bearbeitung anzeigen. Informationen zum Einsatz des iDAS finden Sie in Kap. 6.11 folgende.

# **BEMERKUNGEN**:

# **11. FEHLERSUCHE & REPARATURARBEITEN**

Dieses Kapitel enthält eine Reihe von Methoden zur Identifizierung und Behebung von Leistungsstörungen des Analysators.



#### HINWEIS

Die in diesem Kapitel beschriebenen Maßnahmen dürfen nur von geschultem Service-Personal durchgeführt werden.

#### ACHTUNG



Stromschlaggefahr. Einige Tätigkeiten müssen bei geöffnetem und laufendem Analysator durchgeführt werden. Seien Sie vorsichtig und vermeiden Sie Stromschläge sowie elektrostatische oder mechanische Beschädigung des Analysators. Lassen Sie keine Werkzeuge in den Analysator fallen und nach Abschluss der jeweilgen Prozeduren keine darin liegen. Verkürzen oder berühren Sie keine elektrischen Verbindungen während Ihrer Tätigkeit im Inneren des Analysators. Verlassen Sie sich bei allen Arbeiten im Analysator auf Ihren gesunden Menschenverstand.

#### HINWEIS

Die Vorderseite des Analysators verfügt über einen Scharniermechanismus und kann heruntergeklappt werden. Dadurch erhalten Sie Zugang zu verschiedenen auf der Klappe selbst oder in der Nähe der Gerätevordersite angebrachten Komponenten (wie dem Partikelfilter). Zwei in der linken und rechten oberen Ecke angebrachte Schrauben verschließen die Gerätevorderseite (Abb. 3-10).

# **11.1. ALLGEMEINE HINWEISE ZUR FEHLERSUCHE**

Der Analysator wurde so entworfen, dass mögliche Probleme sofort erkannt, bewertet und behoben werden können. Während des Betriebs führt der Analysator kontinuierlich Diagnosetests durch und bietet die Möglichkeit, die wichtigsten Betriebsparameter ohne eine Beeinträchtigung des Messbetriebs zu bewerten.

Eine systematische Herangehensweise an die Fehlersuche besteht im Allgemeinen aus den folgenden fünf Schritten:

- Achten Sie auf jede Warnmeldung und führen Sie die erforderlichen Korrekturmaßnahmen durch.
- Überprüfen Sie die Werte aller TEST Funktionen und vergleichen Sie diese mit den werkseitigen Werten. Achten Sie dabei auf Abweichungen und führen Sie die erforderlichen Korrekturmaßnahmen durch.

- Entscheiden Sie anhand der internen elektronischen Status LEDs ob die elektronischen Komunikationskanäle korrekt arbeiten. Vergewissern Sie sich durch Überprüfen der Spannungstestpunkte auf dem Relaisboard von der korrekten Arbeitsweise der DC Stromversorgung. Beachten Sie, dass die DC Stromverkabelung des Analysators farbig gekennzeichnet ist und diese Farben der Farbe des jeweiligen Testpunktes auf dem Relaisboard entspricht.
- Gehen Sie zuerst von einer Leckage aus! Kundenservicedaten zeigen, dass letzten Endes die Mehrzahl aller Probleme entweder auf Undichtigkeiten des pneumatischen Systems des Analysators (inkl. der externen Pumpe), der Quelle von Nullluft oder Spangasen, oder des Probengassystems zurückzuführen sind. Überprüfen Sie das System auf verstopfte oder blockierte interne/externe Gasleitungen, beschädigte Dichtungen, durchstochene Gasleitungen, eine beschädigte Pumpenmembran, etc.
- Folgen Sie den in Kap. 11.5 definierten Prozeduren zur Bestätigung dass die zentralen Funktionen des Analysators arbeiten (Stromversorgung, CPU, Relaisboard, Tastatur, PMT Kühlung, etc.). Die Abb. 3-9, zeigt die Anordnung der Komponenten und Unterbaugruppen im Analysator. Beachten Sie das Diagramm der Kabelverbindungen und die Verbindungsliste im Anhang D.

### 11.1.1. WARNMELDUNGEN

Die häufigsten und/oder schwerwiegendsten Störungen des Instruments führen zu einer auf der Gerätevorderseite angezeigten Warnmeldung. Tab. A-2 im Anhang A-3 enthält eine Liste dieser Warnmeldungen, zusammen mit deren Bedeutung und empfohlenen Korrektivmaßnahmen.

Es sollte beachtet werden, dass die gleichzeitige Anzeige von zwei oder drei Warnmeldungen oftmals eher ein Zeichen für die Störung wichtiger Untersysteme des Analysators (Stromversorgung, Relaisboard, Motherboard) als ein Hinweis auf eine Störung des speziellen Bauteils ist. In diesem Fall muss eine kombinierte Fehleranalyse durchgeführt werden.

Der Analysator alarmiert den Anwender über das Vorhandensein einer Warnmeldung durch Anzeige der Tastenbezeichnungen **MSG** und **CLR** auf der Gerätevorderseite und eine Textmeldung in der Mitte der oberen Zeile (siehe unten stehendes Beispiel):

SAMPLE	AZERO WARNII	NG	SO2=	XXX.X
< TST TST >	> CAL	MSG	CLR	SETUP

Der Analysator wird ebenfalls eine Meldung an die serielle Schnittstelle ausgeben und die rote FEHLER LED (FAULT LED) auf der Gerätevorderseite veranlassen zu blinken.

Drücken Sie zum Betrachten oder Löschen einer Warnmeldung:





Tab. 11-1. Warnmeldungen – Angezeigte Storungen			
WARNMELDUNG	FEHLER- BESCHREIBUNG	MÖGLICHE URSACHEN	
ANALOG CAL WARNING	Der A/D Kreislauf oder einer seiner Analogausgänge ist nicht kalibriert.	Ein Parameter eines der Analogausgänge wurde verändert (dies betrifft auch einen momentan nicht benutzten) und die Kalibrier- routine des Analogausgangs wurde nicht wiederholt. A/D Stromkreislaufstörung auf dem Motherboard. Andere elektronische Störungen des Motherboards	
BOX TEMP WARNING	Die Gehäusetemperatur ist < 5° C oder > 48° C.	HINWEIS: Die Gehäusetemperatur liegt normalerweise ~7°C über der Umgebungstemperatur. Schlechte oder gestörte Luftzufuhr zum Analysator. Blockierter Lüftungsventilator. Umgebungstemperatur außerhalb des zulässigen Bereichs.	
CANNOT DYN SPAN	Dynamic Span ist fehlgeschlagen.	Der gemessene Konzentrationswert ist zu hoch oder zu niedrig. Der Konzentrationsslopewert ist zu hoch oder zu niedrig.	
CANNOT DYN ZERO	Dynamic Zero ist fehlgeschlagen.	Der gemessene Konzentrationswert ist zu hoch. Der Konzentrationsoffsetwert ist zu hoch.	
CONFIG INITIALIZED	Reset der Konfigurations- und Kalibrierdaten auf die Werkseinstellung.	Fehlerhaftes Disk-On-Chip. Daten wurden vom Anwender gelöscht.	
DARK CAL WARNING	Das Dunkelkalibriersignal ist höher als 200 mV.	Lichtleckage in der Probenkammer. Schließventil funktioniert nicht. Fehlerhaftes Relaisboard. Fehlerhafter I <sup>2</sup> C Bus. Lose Anschlüsse/Verkabelungen. PMT Vorverstärkerboard fehlerhaft oder außerhalb Kalibrierung.	
DATA INITIALIZED	Der iDAS Datenspeicher wurde gelöscht.	Fehlerhaftes Disk-On-Chip. Daten wurden vom Anwender gelöscht.	
FRONT PANEL WARN	Die CPU kann nicht mit dem Display/der Tastatur kommunizieren.	Warnmeldung erscheint nur an der seriellen I/O Schnittstelle. Display hängt, ist leer oder reagiert nicht. Fehlerhafte Tastatur. Fehlerhafter I <sup>2</sup> C Bus. Lose Anschlüsse/Verkabelungen.	
HVPS WARNING	Der Hochspannungs- versorgungsoutput ist <400 V oder >900 V.	Fehlerhafte Hochspannungsversorgung. Hochspannungsversorgung außerhalb der Kalibrierung. Fehlerhafter A/D Konverterkreislauf.	
IZS TEMP WARNING	Bei Geräten mit IZS Option: Die Temperatur des Permeationsröhrchens in der Probenkammer ist < 45° C oder > 55° C.	Fehlerhafte IZS Heizung. Fehlerhafter IZS Temperatursensor. Fehlerhaftes Überwachungsrelais der IZS Heizung. Komplett fehlerhaftes Relaisboard. Fehlerhafter I <sup>2</sup> C Bus. Fehlerhafter Thermistorschnittstellenkreislauf des Motherboards.	

#### Tab. 11-1: Warnmeldungen – Angezeigte Störungen

WARNMELDUNG	FEHLER- BESCHREIBUNG	MÖGLICHE URSACHEN	
PMT DET WARNING	Der PMT Detektoroutput ist > 4995 mV.	Fehlerhafte PMT. Fehlerhaftes PMT Vorverstärkerboard. Fehlerhafter A/D Konverterkreislauf.	
PMT TEMP WARNING	Die PMT Temperatur ist < 2° C oder > 12° C.	<ul> <li>Fehlerhafter PMT thermoelektrischer Kühler.</li> <li>Fehlerhafter PMT TEC Treiberkreislauf.</li> <li>Fehlerhaftes PMT Vorverstärkerboard.</li> <li>Fehlerhafter PMT Temperatursensor.</li> <li>Lose Verkabelung zwischen PMT Temperatursensor und PMT Vorverstärkerboard.</li> <li>Fehlfunktion des Analogsensoreingangskreislaufs auf dem Motherboard.</li> </ul>	
RCELL TEMP WARNING	Die Probenkammertemperatur ist < 45° C oder > 55° C.	Fehlerhafte Reaktionskammerheizung. Fehlerhafter Reaktionskammertemperatursensor. Fehlerhafte Relaisüberwachung der Reaktionskammerheizung. Komplett fehlerhaftes Relaisboard. Fehlerhafter I <sup>2</sup> C Bus.	
REAR BOARD NOT DET	Das Motherboard wird beim Einschalten nicht erkannt.	Warnmeldung erscheint nur an der seriellen I/O Schnittstelle. Display hängt, ist leer oder reagiert nicht. Schwerer Fehler am Motherboard.	

WARNMELDUNG	FEHLER- BESCHREIBUNG	MÖGLICHE URSACHEN	
SAMPLE FLOW WARN	Die Probendurchflussrate ist < 500 cm <sup>3</sup> /min oder > 1000 cm <sup>3</sup> /min.	Fehlerhafte Probenahmepumpe. Verstopfte Probenahmeleitung. Verunreinigter Partikelfilter. Leckage flussabwärts der kritischen Durchflussdüse. Fehlerhafter Durchflusssensorkreislauf.	
SAMPLE PRES WARN	Der Probendruck ist <10 in-Hg oder > 35 in-Hg <sup>1</sup> .	Ist der Probendruck < 10 in-hg: • Verstopfter Partikelfilter • Verstopfte Probenahmeleitung • Fehlerhafter Drucksensorkreislauf. Ist der Probendruck > 35 in-hg: • Verstopfte Lüftung bei der unter Druck stehenden Zufuhr von Proben-/Null-/Spangas • Fehlerhafter Drucksensorkreislauf.	
SYSTEM RESET	Der Rechner wurde gebootet.	Diese Meldung erscheint beim Einschalten. Bei Bestätigung, dass die Stromversorgung nicht unterbrochen wurde: Fehlerhafte +5 VDC Stromversorgung. Schwerer Fehler veranlasste Software zu einem Neustart. Lose Anschlüsse/Verkabelung.	
UV LAMP WARNING	Der UV Lampenwert ist < 600mV oder > 4995 mV.	Fehlerhafte UV Lampe. Fehlerhafter oder außerhalb der Einstellungen liegender Referenz- detektor. Fehlerhafter Analogeingangssensorkreislauf des Motherboards. Verunreinigte oder beschädigte Linsen/Filter im UV Lichtpfad. Fehlerhafter A/D Konverterkreislauf. Lichtleckage in der Probenkammer. Fehlerhafter Magnetverschluss.	

 Tab. 11-1:
 Warnmeldungen – Angezeigte Störungen (Fortsetzung)

<sup>1</sup>Normalerweise 29,92 in-Hg auf Meereshöhe. Der Druck nimmt bei zunehmender Höhe alle 300m um ca. 1 in-Hg ab.

### 11.1.2. FEHLERDIAGNOSE MIT TEST FUNKTIONEN

Abgesehen von ihrer Nützlichkeit als ein vorhersagendes Diagnosewerkzeug, können die über die Gerätevorderseite betrachtbaren TEST Funktionen in Verbindung mit einem gründlichen Verständnis der Betriebsweise des Analysators (Kap. 10.1) zur Isolierung und Identifizierung vieler Betriebsprobleme verwendet werden. Wir empfehlen zum Herunterladen, zur graphischen Darstellung und Archivierung der TEST Daten zum Zwecke der Analyse und Langzeitüberwachung der Diagnosedaten die Verwendung des APICOM Fernüberwachungsprogramms.

Die zulässigen Bereiche für diese Test Funktionen sind in Tab. A-3 im Anhang A-3 aufgelistet. Die tatsächlichen Werte dieser Test Funktionen beim Verlassen des Werks sind ebenfalls auf dem im Lieferumfang enthaltenen *Final Test and Validation Data Sheet* aufgeführt. Werte außerhalb der zulässigen Bereiche zeigen einen Fehler eines oder mehrerer Untersysteme des Analysators an. Funktionen, deren Werte zwar innerhalb des zulässigen Bereichs liegen, aber deutlich von der Werkseinstellung abweichen, können ebenfalls auf eine Störung oder einen Wartungsfall hinweisen. Zur Dokumentation einer Störung finden Sie in Anhang C einen entsprechenden Vordruck zur Aufzeichnung der Werte dieser Test Funktionen. Die folgende Tabelle enthält einige der häufigsten Ursachen dafür, dass diese Werte außerhalb des zulässigen Bereichs liegen.

# Tab. 11-2:Test Funktionen – Mögliche Ursachen für Werte außerhalb des zulässigenBereichs

TEST FUNKTION	NOMI NALE WERTE	MÖGLICHE URSACHE(N)	
STABIL	≤1 ppb mit Nullluft	Hohe Stabilitätswerte verursachende Fehler sind: Pneumatische Leckage; niedriger oder sehr instabiler UV Lampenoutput; Lichtleckage; fehlerhafte HVPS; defektes Vorverstärkerboard; alternde Detektoren; PMT war kürzlich Raumlicht ausgesetzt; verunreinigte Reaktionskammer.	
SAMPLE FL	650 cm <sup>3</sup> /min ± 10 %	Fehlerursache: Verunreinigte kritische Durchflussdüse; pneumatische Leckage; fehlerhafter Durchflusssensor; Verengung in der Probenahmeleitung.	
РМТ	-20 bis 150 mV mit Nullluft	Ursachen hoher oder verrauschter Anzeigen: Kalibrierfehler; pneumatische Leckage; starkes Hintergrundlicht; alternder UV Filter; niedriger UV Lampen- output; PMT war kürzlich Raumlicht ausgesetzt; Lichtleckage in der Reaktionskam- mer; Reaktionskammer verunreinigt; HVPS Störung.	
		Nach Exposition zu Raumlicht benötigt das PMT 24-48 Stunden zur Einstellung auf gedämpftes Licht.	
NORM PMT		Verrauschter Norm PMT Wert (möglicherweise sich nicht ändernde SO <sub>2</sub> Konzen- tration des Probengases): Kalibrierfehler; HVPS Problem; PMT Problem.	
UV LAMP         3500 mV           SIGNAL         ± 200 mV		Dies ist die momentane Anzeige der UV Lampenintensität. Niedrige UV Lampen- intensität kann verursacht werden durch: Alternde UV Lampe; UV Lampenposition außerhalb der Ausrichtung; fehlerhafter Lampentransformator; alternder oder feh- lerhafter UV Detektor; UV Detektor bedarf der Einstellung; verunreinigte optische Komponenten.	
		Eine Intensität unter 600 mV verursacht eine UV LAMP WARNING. Der häu- figste Grund ist eine zu ersetzende UV Lampe.	
LAMP RATIO	30 bis 120 %	Der Stromausgang des UV Referenzdetektors geteilt durch die im CPU Speicher aufgezeichnete Anzeige der letzten UV Lampenkalibrierung. Ursachen für eine Lampenkennzahl außerhalb des zulässigen Bereichs: fehlerhafte UV Lampe; UV Lampenposition außerhalb der Ausrichtung; fehlerhafter Lampentransformator; alternder oder fehlerhafter UV Detektor; verunreinigte optische Komponenten; nadelförmige Löcher oder Kratzer in den optischen UV Filtern; Lichtleckagen.	
STR LGT	40 - 100 ppb	Ursachen für hohes Streulicht: Alternder UV Filter; verunreinigte Reaktionskam- mer; Lichtleckage; Pneumatische Leckage.	
DRK PMT	-50 - +200 mV	Ursachen für eine hohe Dunkel PMT Anzeige: Lichtleckage; Shutter schließt nicht ganz; hohe PMT Temperatur; hoher elektronischer Offset.	
DRK LMP	-50 - +200 mV	Ursachen für einen dunklen UV Detektor: Lichtleckage; Shutter schließt nicht ganz; hoher elektronischer Offset.	
HVPS	≈ 400 V to 900 V	Ursachen für eine fehlerhafte HVPS Anzeige: HVPS defekt; Probleme mit dem Vorverstärkerboard.	
RCELL TEMP	50°C ± 1°C	Ursachen für fehlerhafte Temperaturanzeigen: Fehlerhafte Heizung; fehlerhafte Relaisboardkommunikation (I <sup>2</sup> C Bus); durchgebranntes Relais.	
BOX TEMP	Umgebungs- temperatur + ~ 5°C	Ursachen für fehlerhafte Temperaturanzeigen: Umgebungstemperatur außerhalb des zulässigen Bereichs; defekter Thermistor; durchgebrannte Heizung.	
РМТ ТЕМР	7°C ± 2°C konstant	Ursachen für fehlerhafte Temperaturanzeigen: TEC Kühlkreislauf defekt; hohe Gehäusetemperatur; 12 V Stromversorgung.	
IZS TEMP (OPTION)	50°C ± 1°C	Fehlerhafte Heizung; Relaisboardkommunikation (I <sup>2</sup> C Bus); durchgebranntes Relais.	
PRESS	Umgebungsdruck ± 2 IN-HG-A	Ursachen für fehlerhaften Probengasdruck: Pneumatische Leckage; fehlerhaftes Ventil; fehlerhafte Pumpe; verstopfte Durchflussdüsen; Überdruck am Proben- eingang; fehlerhafter Drucksensor.	
SLOPE	1.0 ± 0.3	Ursachen für einen Slope außerhalb des zulässigen Bereichs: Schlechte Kalibrier- qualität; fehlerhafte Spangaskonzentration; Leckagen; schlechter UV Lampen- output.	
OFFSET	< 250 mV	Ursachen für hohen Offset: Fehlerhafte Spangaskonzentration; verunreinigte Nullluft; Leckagen; deaktivierte Kalibrierung der unteren Ebene; Lichtleckage; alternder UV Filter; verunreinigte Reaktionskammer; pneumatische Leckage.	

TIME OF	Aktuelle Uhrzeit	Ursachen für eine fehlerhafte Zeitanzeige: Interner Drift der Uhr; Durchlaufen
DAY		verschiedener Zeitzonen; Sommerzeit?

### 11.1.3. VERWENDEN DER SIGNAL I/O DIAGNOSEFUNKTIONEN

Die Kombination aus den im Diagnosemenü (DIAG) vorgefundenen Signal I/O Parametern und einem gründlichen Verständnis der Arbeitsweise (Kap. 10) des Analysators ist auf dreierlei Weise für die Fehlersuche nützlich:

- Der Techniker kann die Rohdaten der unbearbeiteten Signalebene der entscheidenden Analysatoreingänge und –ausgänge beobachten.
- Alle normalerweise unter Überwachung des Instruments stehenden Komponenten und Funktionen können manuell verändert werden.
- Die analogen und digitalen Ausgangssignale können manuell überwacht werden.

Dies ermöglicht dem Anwender eine systematische Beobachtung der Auswirkungen dieser Funktionen auf den Analysatorbetrieb. Abb. 11-2 zeigt ein Beispiel, wie das Signal I/O Menü zur Betrachtung der Rohspannung eines Eingangssignals oder zur Überwachung des Zustandes einer Ausgangsspannung oder eines Überwachungssignals verwendet werden kann. Der spezifische Parameter variiert in Abhängigkeit von der Situation. Bitte beachten Sie, dass der Analysator im Signal I/O Diagnosemenü seinen Konzentrationsoutput einfriert. Dies geschieht, weil manuelles Verändern dieser Outputs die Instrumentenanzeige unwirksam machen kann.



Abb. 11-2: Beispiel einer Signal I/O Funktion

### 11.1.4. STATUS LEDS

Mehrere farbcodierte, Licht emittierende Dioden (LED) befinden sich zur Bestimmung der ordnungsgemäßen Funktion von CPU, I<sup>2</sup>C Kommunikationsbus und Relaisboard des Analysators im Inneren des Instruments.

### 11.1.4.1. Motherboard Statusindikator ("Watchdog")

Eine mit DS5 bezeichnete, auf dem oberen Bereich des Motherboards (Abb. 11-3) rechts der CPU angebrachte rote LED blinkt, wenn die CPU das Hauptprogramm ablaufen lässt. Nach dem Einschalten sollte DS5 einmal pro Sekunde an- und ausgehen. Falls auf dem Display der Gerätevorderseite Zeichen sichtbar sind, aber DS5 nicht blinkt, sind die Programmdateien beschädigt worden. Kontaktieren Sie den Kundenservice, damit der Analysatorbetrieb möglicherweise wiederhergestellt werden kann. Falls 30 bis 60 Sekunden nach einem Neustart weder DS5 blinkt noch Zeichen im Display auf der Gerätevorderseite sichtbar sind, können die Firmware beschädigt oder die CPU defekt sein. Ist DS5 permanent ein oder aus, ist das CPU Board möglicherweise gesperrt und der Analysator sollte nicht reagieren (entweder mit gesperrter oder dunkler Gerätevorderseite).

In der folgenden Abbildung bedeutet "Mother Board" "Motherboard" und "CPU Status LED" "CPU Status LED".



Abb. 11-3: CPU Statusindikator

### 11.1.4.2. CPU Statusindikator

Das CPU Board hat zwei rote LEDs. LED1 ist die oberste und der +5V Stromanzeiger, sie sollte daher immer eingeschaltet sein. Trotzdem zeigen beide CPU LEDs nur an, ob die CPU eingeschaltet ist und allgemein gesehen arbeitet. Die untere LED kann selbst bei gesperrter CPU oder Firmware blinken, ist also kein geeignetes Mittel zur Fehleranzeige.

#### 11.1.4.3. Relaisboard Status LEDs

Die wichtigste Status LED auf dem Relaisboard ist die als **D1** (oder W/D) bezeichnete und den Zustand des I<sup>2</sup>C Busses anzeigende rote Watchdog LED des I<sup>2</sup>C Busses. Wenn man die elektronischen Komponenten betrachtet, ist dies die in der LED Reihe 1 ganz links liegende LED. Blinkt **D1**, können die anderen LEDs in Verbindung mit den **DIAG** Menü I/O Funktionen durch manuelles Einund Ausschalten der Bauteile und Beobachten des An- und Ausgehens der entsprechenden LED zum Testen der Hardwarefunktionen verwendet werden. Die LED zeigt nur die Aktivierung des logischen Signals für einen Ausgang an. Ist der Ausgangstreiber (das Relais oder der Ventiltreiber IC) defekt, wird die LED leuchten, aber das angeschlossene Peripheriegerät wird sich nicht einschalten.

LED	FARBE	FUNKTION	FEHLER- STATUS	ANGEZEIGTE STÖRUNG(EN)	
D1	Rot	Watchdog Kreislauf; I <sup>2</sup> C Busbetrieb	Kontinuier- lich EIN oder AUS	Gestörte oder unterbrochene CPU; fehlerhafte(s) Motherboard, Tastatur, Relaisboard; Verkabelung zwischen Motherboard, Tastatur oder Relaisboard; +5 V Stromversorgung	
D2	Gelb	Relais 0 - Reaktionskammerheizung	Kontinuier- lich EIN oder AUS	Heizung defekt, Thermistor defekt	
D3	Gelb	FREI	N/A	N/A	
D4	Gelb	FREI	N/A	N/A	
D5	Gelb	Relais 3 - IZS Heizung	Kontinuier- lich EIN oder AUS	Heizung defekt, Thermistor defekt	
D6	Gelb	FREI	N/A	N/A	
D7 <sup>1</sup>	Grün	Zero/Span Ventilstatus	Kontinuier- lich EIN oder AUS	Ventil defekt oder festgesetzt, Ven- tiltreiberchip defekt	
D8 <sup>1</sup>	Grün	Probenahme/Kalibrier- ventilstatus	Kontinuier- lich EIN oder AUS	Ventil defekt oder festgesetzt, Ven- tiltreiberchip defekt	
D9	Grün	FREI	N/A	N/A	
D10	Grün	FREI	N/A	N/A	
D11	Grün	UV Lampenshutter	Kontinuier- lich EIN oder AUS	Shutter hat sich festgesetzt; fehlerhaftes Relaisboard; Probleme bei der Verkabelung zwischen Relaisboard & Shutter	
D12	Grün	FREI	N/A	N/A	
D13	Grün	FREI	N/A	N/A	
D14	Grün	FREI	N/A	N/A	
D15	Grün	FREI	N/A	N/A	
D16	Grün	FREI	N/A	N/A	
<sup>1</sup> Nur bei Geräten mit installierten Z/S Ventil- oder IZS Optionen aktiv					

#### Tab. 11-3: Status LEDs des Relaisboards

# **11.2. DURCHFLUSSSTÖRUNGEN**

Das Standard M100E hat einen Hauptdurchflusspfad. Mit installierter IZS Option gibt es einen zweiten Durchflusspfad durch den IZS Ofen der immer im Standby des IZS durch ihn läuft um das SO<sub>2</sub> aus der Ofenkammer zu spülen. Der IZS Durchfluss wird weder gemessen noch kann man ihn über die Gerätevorderseite betrachten. Die kompletten Durchflussdiagramme der Standardkonfiguration (Abb. 3-5) und der mit installierten Optionen (Abb. 5-2 und 5-3) können zur Fehlersuche verwendet werden. Allgemein lassen sich Durchflussprobleme in drei Kategorien unterteilen:

- Durchfluss zu hoch
- Durchfluss größer als Null, aber zu niedrig und/oder schwankend
- Durchfluss ist Null (Kein Durchfluss)

Bei der Fehlersuche von Durchflussstörungen ist die Bestätigung der tatsächlichen Durchflussrate ohne Anlehnung an die Durchflussanzeige des Analysators wichtig. Hierzu ist die Verwendung eines unabhängigen, externen Durchflussmessers und die Durchführung einer wie in Kap. 11.5.2 beschriebenen Durchflussüberprüfung unverzichtbar.

### **11.2.1. KEINER ODER GERINGER DURCHFLUSS**

Arbeitet die Pumpe, aber das Gerät zeigt einen Wert von XXXX an, führen Sie die folgenden drei Schritte durch:

- Überprüfen Sie den tatsächlichen Probendurchfluss.
- Überprüfen Sie die Drücke.
- Führen Sie eine Leckagenüberprüfung durch.

Überprüfen Sie den tatsächlichen Probendurchfluss. Nehmen Sie hierzu den Probenahmeschlauch vom Probeneingang auf der Geräterückseite ab. Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät im SAMPLE Modus befindet. Halten Sie einen Finger auf den Eingang und achten Sie darauf, ob er angesaugt wird, oder genauer, benutzen Sie zur Überprüfung des tatsächlichen Durchflusses einen Durchflussmesser. Liegt ein korrekter Durchfluss von ungefähr 650 cm<sup>3</sup>/min vor, wenden Sie sich an den Kundenservice. Liegt keiner oder nur ein geringer Durchfluss vor, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Überprüfen Sie ob der Probendruck einen genauen oder ungefähren Wert von 28 in-Hg-A auf Meereshöhe hat (der Druck sollte ungefähr 1" unter dem Umgebungsatmosphärendruck liegen).

### **11.2.2. HOHER DURCHFLUSS**

Deutlich über dem zulässigen Betriebsbereich (normalerweise ±10-11 % des Nominaldurchflusses) liegende Durchflüsse sollten im M100E nicht vorkommen, sofern nicht unter Druck stehende Probe, Nullluft oder Spangas auf die Eingangsanschlüsse gegeben werden. Stellen Sie sicher, dass überschüssiger Druck und Durchfluss vor den Analysatoreingängen abgelassen werden. Bei Zufuhr von Probenahme-, Spangas und Nullluft mit Umgebungsdruck würde ein hoher Durchfluss darauf hinweisen, dass eine oder mehrere der kritischen Durchflussdüsen physikalisch defekt sind (ein sehr unwahrscheinlicher Fall) und mehr als den Nominaldurchfluss zulassen, oder durch eine Düse mit falschen Spezifikationen ersetzt wurden. Liegen die Durchflüsse um 15 % höher als normal, sollte ein Techniker zu Rate gezogen werden und die Ursache der Störung beheben.

# 11.3. KALIBRIERSTÖRUNGEN

### **11.3.1. NEGATIVE KONZENTRATIONEN**

Negative Konzentrationswerte können mehrere Gründe haben:

- Ein leichtes negatives Signal ist normal, während der Analysator unter Nullluft arbeitet und das Signal um den Nullkalibrierpunkt herum driftet. Dies wird durch das Nullrauschen des Analysators verursacht und kann die angezeigten Konzentrationen zeitweise negativ bis hin zu –5 ppb werden lassen, sollte sich aber nach dem Zufallsprinzip mit ähnlich hohen positiven Werten abwechseln.
- Eine Falschkalibrierung ist die wahrscheinlichste Erklärung negativer Konzentrationswerte. Falls die Nullluft einen Anteil SO<sub>2</sub> Gas enthalten hat (verunreinigte Nullluft oder ein verbrauchter Nullluftscrubber) und der Analysator auf diese Konzentration als "Null" kalibriert wurde, kann der Analysator beim Messen von wenig oder kein SO<sub>2</sub> enthaltender Luft negative Werte anzeigen. Das gleiche Problem tritt auf, falls eine Nullpunktkalibrierung des Analysators unter Verwendung von Umgebungsluft oder Spangas durchgeführt wurde.
- Falls die Offset Test Funktionen des Ansprechverhaltens für SO<sub>2</sub> (**OFFSET**) größer als 150 mV sind, deutet dies auf eine Verunreinigung der Probenkammer oder Fehler bei dem PMT oder der Hochspannungsversorgung hin.

### **11.3.2. KEIN ANSPRECHVERHALTEN**

Zeigt das Instrument trotz korrekter Zufuhr von Probengas, und obwohl es normal zu funktionieren scheint, kein Ansprechverhalten (der angezeigte Wert ist fast Null), sollten Sie die folgenden Punkte überprüfen.

- Bestätigen Sie das nicht vorhandene Ansprechverhalten durch Aufgabe von SO<sub>2</sub> Spangas mit ungefähr 80 % des Bereichswertes des Analysators.
- Überprüfen Sie Proben- und Ozondurchfluss auf korrekte Werte.
- Überprüfen Sie ob Kabel vom Sensormodul getrennt sind.
- Führen Sie den in Kap. 6.9.6 beschriebenen elektrischen Test mit der **ELECTRICAL TEST** Prozedur im Diagnosemenü durch. Führt dieser Test zu einer Konzentrationsanzeige, ist der elektronische Signalpfad des Analysators korrekt.
- Führen Sie den in Kap. 6.9.5 beschriebenen optischen Test mit der OPTIC TEST Prozedur im Diagnosemenü durch. Führt dieser Test zu einem Konzentrationssignal, arbeiten PMT Sensor und elektronischer Signalpfad korrekt. Besteht das M100E sowohl den ETEST als auch den OTEST, ist das Instrument zur Erfassung von Licht und Umwandlung dieses Signals zur Erzeugung einer Wertanzeige in der Lage. Daher muss dann die Störung ihre Ursache in der Pneumatik, der Optik oder in der UV Lampe beziehungsweise dem UV Lampentreiber haben.

### 11.3.3. INSTABILES ZERO UND SPAN

Leckagen im M100E oder in der externen Gaszufuhr und den Vakuumsystemen sind die häufigsten Quellen instabiler und nicht reproduzierbarer Konzentrationsanzeigen.

- Überprüfen Sie in Anlehnung an die Beschreibung in Kap. 11.5.1 auf Leckagen im pneumatischen System. Ziehen Sie auch die pneumatischen Komponenten des Gaszufuhrsystems außerhalb des M100E in Betracht, so zum Beispiel eine Veränderung in der Nullluftquelle (Eintreten von Umgebungsluft in die Nullluftleitung oder ein verbrauchter Nullluftscrubber) oder in der Spangaskonzentration wegen des Eintretens von Nullluft oder Umgebungsluft in die Spangasleitung.
- Nach bestandener Leckagenüberprüfung sollten Sie zur Sicherstellung, dass das Gerät über eine adäquate Zufuhr von Proben- und Ozonluft verfügt, eine Durchflussüberprüfung vornehmen.
- Bestätigen Sie, dass UV Lampe, Probendruck, -temperatur und –durchflusswerte korrekt und stabil sind.
- Verifizieren Sie, dass das Filterelement sauber ist und nicht ausgetauscht werden muss.

### 11.3.4. KEINE SPANKALIBRIERUNG MÖGLICH – KEINE ANZEIGE DER SPANTASTE

Im Allgemeinen zeigt das M100E bestimmte Tastaturauswahlen nicht an, wenn der tatsächliche Parameterwert außerhalb des für diesen Parameter erwarteten Bereichs liegt. Falls das Kalibriermenü während einer Spankalibrierung keine SPAN Taste anzeigt, muss die tatsächliche Konzentration außerhalb des erwarteten Bereichs der Spangaskonzentration liegen, was mehrere Gründe haben kann.

- Verifizieren Sie, dass die erwartete Konzentration im **CONC** Untermenü korrekt auf die tatsächliche Spangaskonzentration eingestellt ist.
- Bestätigen Sie, dass die SO<sub>2</sub> Spangasquelle fehlerfrei ist.
- Falls Sie Kalibriergasflaschen verwenden und diese kürzlich gewechselt haben, können Unterschiede zwischen den Flaschen der Grund sein.
- Überprüfen Sie in Anlehnung an die Beschreibung in Kap. 11.5.1 auf Leckagen im pneumatischen System. Leckagen können das Spangas verdünnen und infolgedessen kann die vom Analysator gemessene Konzentration die im **CONC** Untermenü definierte erwartete Konzentration unterschreiten

Falls die Hardwarekalibrierung der unteren Ebene eine Drift aufweist (verändertes PMT Ansprechverhalten) oder vom Anwender unbeabsichtigt verändert wurde, kann eine Kalibrierung der unteren Ebene notwendig sein um den Analysator in den korrekten Bereich der erwarteten Werte zurückzubringen. Ein möglicher Indikator dieses Szenarios ist ein außerhalb des zulässigen Bereichs (0,7-1,3 für den Slope, -20-150 für den Offsetwert) liegender Slope- oder Offsetwert. In Kap. 11.6.3.8 finden Sie Anleitungen zur Durchführung einer Hardwarekalibrierung der unteren Ebene.

### 11.3.5. KEINE NULLPUNKTKALIBRIERUNG MÖGLICH – KEINE ANZEIGE DER ZEROTASTE

Im Allgemeinen zeigt das M100E bestimmte Tastenauswahlen nicht an, wenn der tatsächliche Parameterwert außerhalb des für diesen Parameter erwarteten Bereichs liegt. Falls das Kalibriermenü während einer Nullpunktkalibrierung keine ZERO Taste anzeigt, muss die tatsächliche Gaskonzentration im Vergleich zum tatsächlichen Nullpunkt (von der letzten Kalibrierung) deutlich verschieden sein, was mehrere Gründe haben kann.

- Bestätigen Sie das Vorhandensein einer guten Nullluftquelle. Ist die IZS Option installiert, vergleichen Sie die Nullanzeige der IZS Nullluftquelle mit einer SO<sub>2</sub> freie Luft verwendenden Nullluftquelle. Überprüfen Sie vorhandene Nullluftscrubber hinsichtlich ihrer Leistung (Kap. 9.3.3).
- Überprüfen und stellen Sie sicher, dass keine Umgebungsluft in die Nullluftleitung gelangt. Überprüfen Sie in Anlehnung an die Beschreibung in Kap. 11.5.1 auf Leckagen im pneumatischen System.

### **11.3.6. NICHT-LINEARES ANSPRECHVERHALTEN**

Das M100E ist werkseitig kalibriert und sollte auf einen Wert von 1 % der Gesamtskala linear sein. Häufige Gründe für Nicht-Linearität sind:

- Leckagen im pneumatischen System. Leckagen können eine konstante Zufuhr von Umgebungsluft, Nullluft oder Spangas zum momentanen Probengasstrom hinzufügen, was zu einer Konzentrationsveränderung während der Durchführung des Linearitätstests führen kann. Überprüfen Sie wie in Kap. 11.5 beschrieben auf Leckagen.
- Die Kalibriervorrichtung ist fehlerhaft. Überprüfen Sie Durchflussraten und Konzentrationen, besonders bei der Verwendung geringer Konzentrationen. Wird ein Massendurchflusskalibrator verwendet und der Durchfluss ist geringer als 10 % des Gesamtskalendurchflusses auf jedem der Durchflussüberwacher, müssen Sie möglicherweise Gase mit niedrigeren Konzentrationen anschaffen.
- Die Standardgase können bezüglich ihres Typs oder ihrer Konzentration falsch beschriftet sein.
- Das Probenahmesystem kann verunreinigt sein. Überprüfen Sie es auf Verunreinigungen in den Probenahmeleitungen oder der Reaktionskammer.
- Die Kalibriergasquelle kann verunreinigt sein.
- Die Verdünnungsluft enthält Probenahme- oder Spangas.
- Der Probeneingang kann durch SO<sub>2</sub> Abluft dieses oder anderer Analysatoren verunreinigt sein. Verifizieren Sie eine korrekte Lüftung des Gasaustritts des Analysators.
- Spangasüberschuss wird nicht korrekt entlüftet und erzeugt einen Rückdruck auf dem Probengaseingang. Falls das Spangas gar nicht entlüftet wird und nicht genügend Probengas zur Verfügung stellt, saugt der Analysator möglicherweise die Probenahmeleitung ab. Stellen Sie sicher, dass das überschüssige Spangas korrekt erzeugt und entlüftet wird.
- Ist das Instrument mit einer internen IZS Ventiloption ausgestattet und der SO<sub>2</sub> Spanwert nimmt kontinuierlich ab, muss das IZS Permeationsröhrchen möglicherweise ersetzt werden.

### 11.3.7. ABWEICHUNG ZWISCHEN ANALOGAUSGANG UND DISPLAY

Falls die durch die Analogausgänge angezeigte Konzentration nicht mit dem auf der Gerätevorderseite angezeigten Wert übereinstimmt, müssen die Analogausgänge möglicherweise neu kalibriert werden. Dies wird bei der Verwendung einer niedrigen Konzentration oder eines niedrigen Analogausgangsbereichs noch wahrscheinlicher. Bei einem Wert von 0,1 V der Gesamtskala betriebene Analogausgänge sollten immer manuell kalibriert werden. In Kap. 6.9.4.3 finden Sie eine detaillierte Beschreibung dieser Prozedur.

# 11.4. WEITERE BETRIEBSSTÖRUNGEN

Dynamische Probleme (d.h. nur während der Messung des Probengases auftretende Probleme) können die am schwierigsten und zeitraubendsten bei der Eingrenzung und Lösung sein. Im Folgenden finden Sie eine aufgeschlüsselte Liste der häufigsten dynamischen Probleme mit empfohlener Fehlersuche und zu ergreifenden Korrektivmaßnahmen.

### **11.4.1. STARKES RAUSCHEN**

Starkes Rauschen unter normalen Bedingungen deutet im Allgemeinen auf Leckagen in der Probenluftzufuhr oder dem Analysator selbst hin. Stellen Sie sicher, dass Proben- und Spangaszufuhr frei von Leckagen sind und führen Sie eine wie bereits beschriebene, detaillierte Leckagenüberprüfung durch.

Andere Quellen starken Signalrauschens sind das Vorverstärkerboard, die Hochspannungsversorgung und/oder das PMT selbst. Zur Fehlersuche bei diesen Komponenten sollten Sie sich an Ihren Lieferanten wenden.

### **11.4.2. LANGSAMES ANSPRECHVERHALTEN**

Velangsamt sich das Ansprechverhalten des Analysators bei Veränderungen des Probengases, der Nullluft oder des Spangases zu sehr, überprüfen Sie Folgendes:

- Verunreinigte oder verstopfte Probenfilter oder –leitungen.
- Die Probeneingangsleitung ist zu lang.
- Verunreinigte oder verstopfte kritische Durchflussdüsen. Überprüfen Sie Durchflüsse, Drücke und tauschen Sie gegebenenfalls die Düsen aus (Kap. 9.3.6).
- Falsche Materialien im Kontakt mit der Probe verwenden Sie nur Teflonmaterialien.
- Die Lüftungsleitung ist zu weit vom Probeneingang des Gerätes entfernt und verursacht lange Misch- und Spülzeiten. Platzieren Sie die Probeneingangslüftung so nah wie möglich am Probeneingang.
- Verunreinigte Probenkammer.
- Ungenügende Zeit zum Spülen der Leitung flussaufwärts des Analysators.
- Ungenügende Zeit zur Stabilisierung der SO<sub>2</sub> Kalibriergasquelle.

### 11.4.3. DER ANALYSATOR ERSCHEINT WEDER IM LAN NOCH IM INTERNET

Die meisten Störungen im Zusammenhang mit der Internetkommunikation über die Ethernetkartenoption haben ihre Ursachen außerhalb des Analysators (z.B. schlechte Netzwerkanschlüsse und –verbindungen, fehlerhafte Router und Server, etc.). Trotzdem gibt es einige auf Probleme mit der Ethernetkarte selbst hinweisende Symptome.

- Falls keine der vier Status LEDs der Ethernetkarte (angebracht auf der Analysatorrückseite) leuchtet, erhält die Karte möglicherweise keinen Strom oder weist einen schwerwiegenden Fehler auf.
- Die Firmware Revision des iChip Prozessors auf der Ethernetkarte sollte im **Setup CFG** Menü (Kap. 6.5) aufgeführt sein. Die Anzeige sieht ungefähr so aus:



- Erscheint "????" als Revisionsbezeichnung, wird die Initialisierung des iChip verhindert.
- Nach dem ersten Einschalten und der Aktivierung des iChip, testet der Treiber der COMM Schnittstelle zur Bestimmung der eingestellten Baud Rate den iChip.

Dieser Test sollte nur beim ersten Einschalten des Analysators nach Installation und Aktivierung der Ethernetkarte (normalerweise im Werk) erscheinen. Tritt an dieser Stelle des Bootprozesses immer wieder eine Pause von 90 Sekunden auf, kann dies auf einen das Einhalten der korrekten Baud Rate verhindernden Fehler des iChip selbst, der Ethernetkarte oder des Disk-On-Chip Speichers hinweisen.

# **11.5. TESTEN DER UNTERSYSTEME**

Die vorangegangenen Kapitel dieses Handbuchs haben eine Vielzahl von Methoden zur Identifizierung möglicher Fehlerquellen oder Betriebsstörungen des Analysators behandelt. In den meisten Fällen gehörte dazu eine Liste der möglichen Gründe und, in manchen Fällen, schneller Abhilfen oder zumindest ein Hinweis auf dies weiter behandelnde Kapitel. Dieser Abschnitt beschreibt die Festlegung, ob eine bestimmte Komponente oder ein bestimmtes Untersystem tatsächlich die Ursache des untersuchten Problems sind.

### 11.5.1. DETAILLIERTE ÜBERPRÜFUNG AUF DRUCKLECKAGEN

Kann eine Leckage mit der oben beschriebenen Prozedur nicht lokalisiert werden, erwerben Sie einen eine kleine Pumpe, ein Absperrventil und eine Druckanzeige zur Erzeugung von sowohl Überdruck als auch Vakuum beinhaltenden Leckagenüberprüfer (ähnlich dem mit der T-API Teilenr. 01960). Alternativ können Sie auch eine mit einem auf einen Wert von ≤ 15 psi eingestellten Zweistufenregler, einem Absperrventil und einer Druckanzeige ausgerüstete Gasflasche verwenden

#### ACHTUNG

Sind Schlauchanschlüsse unter einem Drucksystem einmal mit Seifenlösung angefeuchtet worden, sollten Sie kein weiteres Vakuum aufgeben, da dies zum Ansaugen der Seifenlösung und zur Verunreinigung der inneren Oberflächen führt.

#### Überschreiten Sie beim unter Druck Setzen des Systems niemals 15 psi.

- Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie dessen Abdeckung.
- Schließen Sie wie oben beschrieben einen Leckagenüberprüfer oder eine Gasflasche (komprimierte, öl- und stickstofffreie Luft) an den Probeneingang auf der Geräterückseite an.
- Setzen Sie das Instrument mit dem Leckagenüberprüfer oder der Gasflasche unter Druck, wobei Sie dem Gerät genügend Zeit zu einem vollständigen Druckaufbau durch die kritische Durchflussdüse geben sollten.
- Überprüfen Sie jeden Schlauchanschluss (Anschlussstück, Schlauchklemmen) mit Seifenlösung und suchen Sie dabei nach kleinen Bläschen.
- Sind die Anschlüsse einmal mit Seifenlösung angefeuchtet, sollten Sie kein weiteres Vakuum aufgeben, da dies zum Ansaugen der Seifenlösung und zur Verunreinigung des Instruments führt.
- Überschreiten Sie niemals einen Druckwert von 15 psi.
- Verfügt das Instrument über die Nullpunkt/Spanventiloption, sollten die normalerweise geschlossenen Anschlüsse jedes Ventils separat überprüft werden. Schließen Sie den Leckagenüberprüfer an die normalerweise geschlossenen Anschlüsse an und überprüfen Sie diese mit Seifenblasenlösung.
- Ist der Analysator mit der IZS Option ausgestattet, verbinden Sie den Leckagenüberprüfer mit dem Trockenlufteingang und führen Sie eine Überprüfung mit Seifenblasenlösung durch.

- Nachdem die Leckage lokalisiert und repariert wurde, sollte die Leckagenstelle-unten-Rate des angezeigten Drucks kleiner als 1 in-Hg-A (0,4 psi) in 5 Minuten nach der Druckabschaltung sein.
- Reinigen Sie die Oberflächen von der Seifenlösung, schließen Sie Probenahme- und Pumpenverschlauchung wieder an und setzen Sie die Instrumentenabdeckung wieder auf. Schalten Sie den Analysator ein.

### 11.5.2. DURCHFÜHREN EINER PROBENDURCHFLUSSÜBER-PRÜFUNG

#### ACHTUNG

Verwenden Sie zur Messung der Durchflussrate durch den Analysator einen Durchflüsse zwischen 0 und 1000 cm<sup>3</sup>/min messen könnenden separaten, kalibrierten Durchflussmesser. Verwenden Sie niemals die über die Gerätevorderseite betrachtbare interne Durchflussmessung.

Überprüfungen des Probendurchflusses sind sinnvoll zur Überwachung des tatsächlichen Durchflusses des Instruments, da das Display der Gerätevorderseite nur einen berechneten Wert anzeigt. Ein abnehmender tatsächlicher Probendurchfluss kann auf sich langsam verstopfende pneumatische Leitungen hinweisen, am wahrscheinlichsten auf kritische Durchflussdüsen oder Sinterfilter. Führen Sie eine Probendurchflussüberprüfung folgendermaßen durch:

- Trennen Sie die Probeneingangsverschlauchung vom SAMPLE Anschluss auf der Geräterückseite (Abb. 3-1).
- Verbinden Sie den Ausgang eines Durchflussmessers mit dem Probeneingang auf der Geräterückseite. Stellen Sie sicher, dass am Durchflussmessereingang Atmosphärendruck anliegt.
- Der mit dem externen Durchflussmesser gemessene Probendurchfluss sollte 650 cm $^3$ /min  $\pm$  10 % sein.
- Niedrige Durchflüsse deuten auf eine Verstopfung irgendwo in der Pneumatik hin. In diesen Kapiteln finden Sie Hinweise zur Behebung dieses Fehlers.

### 11.5.3. KOHLENWASSERSTOFFSCRUBBER (Kicker)

Bei dem Scrubber können zwei mögliche Arten von Problemen auftauchen: Pneumatische Leckagen und eine die Fähigkeit der inneren Verschlauchung zur Absorption von Kohlenwasserstoffen zunichte machende Verunreinigung.

### 11.5.3.1. Überprüfen des Scrubbers auf Leckagen

Leckagen in der äußeren Verschlauchung des Scrubbers können unter Verwendung der in Kap. 11.5.1 beschriebenen Prozedur gefunden werden. Verwenden Sie zur Bestimmung, ob eine Leckage in der inneren Verschlauchung vorliegt, die folgende Methode.

• Für diese Prozedur benötigen Sie eine unter Druck stehende Luftquelle (die chemische Zusammensetzung ist bedeutungslos), die einen Druck von bis zu 15 psia zur Verfügung stellen kann, zusätzlich ein Gerät zur Leckagenüberprüfung (Abb. 11-4).



Abb. 11-4: Darstellung einer einfachen Leckagenüberprüfung

- 1. Schalten Sie den Analysator aus.
- 2. Trennen Sie die an beide Enden der inneren Scrubberverschlauchung angebrachte pneumatische Verschlauchung.
- Ein Ende ist mit der Partikelfilter-, das andere mit der Reaktionskammerbaugruppe verbunden.
- Beide Enden bestehen aus 1/8" schwarzem Teflonschlauch.
- Verschließen Sie ein Ende des Scrubbers mit einer Kappe.
- Verbinden Sie die Druckluftquelle mit dem anderen Ende der inneren Scrubberverschlauchung. Der Leckagenüberprüfer sollte dazwischen liegen.



#### Abb. 11-5: Setup zur Leckagenüberprüfung des Kohlenwasserstoffscrubbers

• Verwenden Sie das Nadelventil zur Einstellung der Luftzufuhr bis zur Anzeige von 15 psia.

#### HINWEIS

#### Der Wert von 15 psia darf nicht überschritten werden.

#### Ziehen Sie kein Vakuum durch den Scrubber.

- Schließen Sie das Absperrventil.
- Warten Sie 5 Minuten.
- Beträgt der Druckabfall in 5 Minuten >1 psi, hat der Kohlenwasserstoffscrubber eine interne Leckage und muss ersetzt werden.
- Kontaktieren Sie in diesem Fall den T-API Kundendienst.

#### 11.5.3.2. Überprüfen der Scrubberwirksamkeit



Überprüfen Sie die Fähigkeit des Scrubbers zur wirksamen Entfernung von Kohlenwasserstoffen aus der Probenluft folgendermaßen:

- 1. Trennen Sie die Gaszufuhrleitungen vom Probeneingang an der Analysatorrückseite.
- Beobachten Sie während des Betriebs die SO<sub>2</sub> Konzentrationsanzeigen auf dem Display der Gerätevorderseite. Warten Sie, bis sich die Anzeige stabilisiert (wahrscheinlich um 0 ppb herum).
- 3. Legen Sie eine Mottenkugel in die Nähe des Probeneingangs.
- 4. Beobachten Sie die SO<sub>2</sub> Konzentrationsanzeige für 30-40 Sekunden.
- Arbeitet der Scrubber korrekt, sollte die Anzeige stabil bleiben.
- Steigt die Anzeige deutlich an (mehr als 2-3 ppb), muss der Kohlenwasserstoffscrubber ersetzt werden.
- Kontaktieren Sie in diesem Fall den T-API Kundendienst.

### **11.5.4. AC STROMKONFIGURATION**

Die elektronischen Systeme des M100E arbeiten bei jedem der angegebenen Stromsysteme. Solange das Instrument bei 50 oder 60 Hz mit 100-120 VAC oder 220-240 VAC verbunden ist, wird es ungefähr 30 Sekunden nach dem Einschalten eine Displayanzeige aufweisen. Intern sollten die auf Motherboard, Relais PCA und CPU liegenden Status LEDs sofort nach dem Einschalten aktiviert sein.

Andererseits erfordern die verschiedenen nicht digitalen Komponenten des Analysators (Pumpe, strombetriebene Heizungen) eine korrekte Konfiguration des Relaisboards auf den dem Instrument zugeführten Strom.



ACHTUNG

Hat die Stromzufuhr des Analysators einen zu hohen Spannungs- oder Frequenzwert, kann dies die Pumpe und die AC Heizungen beschädigen.

Hat die Stromzufuhr des Analysators einen zu niedrigen Spannungsoder Frequenzwert, werden diese Komponenten nicht korrekt arbeiten.

Arbeiten Pumpe und Heizung nicht korrekt und Sie vermuten eine falsche Stromkonfiguration, überprüfen Sie den Seriennummernaufkleber auf der Geräterückseite (Abb. 3-1) um sicher zu sein, dass das Gerät auch auf die ihm zugeführte Spannung und Frequenz konfiguriert wurde.

Stimmen der Wert auf dem Aufkleber und die anliegende Spannung überein, aber Sie vermuten immer noch eine AC Stromkonfigurationsproblem, machen Sie bitte Folgendes:

Überprüfen Sie für die Heizungen die auf dem Relaisboard befindlichen Konfigurationsjumper (Abb. 11-6).

• Ist der Jumperblock WEIß, sind die Heizungen für 115 VAC bei 60 Hz konfiguriert.

• Ist der Jumperblock BLAU, sind die Heizungen für 220, 240 VAC bei 50 Hz konfiguriert.



Abb. 11-6: Lage des Jumpers zur Stromkonfiguration des Relaisboards

Die AC Konfiguration der Pumpe wird über ein lineares, fest verdrahtetes Set von Anschlüssen erreicht. Mehr Informationen erhalten Sie beim T-API Kundendienst.

### 11.5.5. DC STROMVERSORGUNG

Haben Sie festgestellt, dass die AC Stromversorgung des Analysators arbeitet, das Gerät aber immer noch nicht korrekt läuft, kann ein Problem mit einer der AC Strom zu sowohl ±15 V (PS1) als auch +12 V DC Strom (PS2) umwandelnden Stromumschaltvorrichtungen des Instruments vorliegen. Die Versorgungen haben entweder gar keinen oder einen verrauschten DC Output (schwankend).

Um die Suche nach DC Stromversorgungsproblemen zu erleichtern, folgen die zur Verbindung der zahlreichen Platinenbaugruppen, der mit DC Strom versorgten Komponenten und mit ihnen verbundenen Testpunkten auf dem Relaisboard verwendeten Verkabelungen einer wie in Tab. 11-4 definierten Standardfarbkennzeichnung.

Name	Testpunkt#	Farbe	Definition
DGND	1	Schwarz	Digitale Erde
+5V	2	Rot	
AGND	3	Grün	Analoge Erde
+15V	4	Blau	
-15V	5	Gelb	
+12R	6	Lila	12 V Rückleitung (Erde)
+12V	7	Orange	

Tab. 11-4: DC Stromtestpunkt und Farbkennzeichnung der Verkabelung

Verwenden Sie ein Voltmeter um sicherzugehen, dass die in Tab. 11-5 aufgeführten DC Spannungen korrekt sind. Des Weiteren kann im AC Modus ein Oszilloskop mit eingeschalteter Bandbegrenzung benutzt werden um festzustellen, ob die Stromversorgungen erhöhtes Rauschen (>100 mV von Peak zu Peak) aufweisen.
Strom-	Span-	Überprüfen der Testpunkte des Relaisboards					
versor-	nung	Vom Testpunkt		Zu Testpunkt		Min V	Max V
gung		Name	#	Name	#		
PS1	+5	DGND	1	+5	2	+4,80	+5,25
PS1	+15	AGND	3	+15	4	+13,5	+16,0
PS1	-15	AGND	3	-15V	5	-14,0	-16,0
PS1	AGND	AGND	3	DGND	1	-0,05	+0,05
PS1	Chassis	DGND	1	Chassis	N/A	-0,05	+0,05
PS2	+12	+12V Ret	6	+12V	7	+11,8	+12,5
PS2	DGND	+12V Ret	6	DGND	1	-0,05	+0,05

#### Tab. 11-5: Zulässige Werte der DC Stromversorgung

# 11.5.6. I<sup>2</sup>C BUS

Der Betrieb des I<sup>2</sup>C Bus kann durch Beobachtung der mit **D1** bezeichneten LED auf dem Relaisboard in Verbindung mit der Funktion des Displays auf der Gerätevorderseite überwacht werden. Vorausgesetzt, sowohl die DC Stromversorgung arbeitet korrekt als auch die Verkabelungen von Motherboard zu Tastatur und von Tastatur zum Relaisboard sind intakt, arbeitet der I<sup>2</sup>C Bus korrekt wenn:

- D1 auf dem Relaisboard blinkt, oder
- D1 nicht blinkt, aber das Drücken einer Taste auf der Gerätevorderseite eine Veränderung im Display bewirkt.

Ist das Display gesperrt oder der Analysator fährt überhaupt nicht hoch, kann der I<sup>2</sup>C Bus der Grund sein. Sollten Sie ein Problem im Zusammenhang mit dem I<sup>2</sup>C Bus vermuten, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.

# 11.5.7. TASTATUR / DISPLAY SCHNITTSTELLE

Die Funktion der Tastatur der Gerätevorderseite, des Displays und der Tastatur/Display Platine kann durch Beobachten des Displays nach Aufgabe von Strom und Drücken einer Taste auf der Gerätevorderseite verifiziert werden. Unter der Voraussetzung, dass Stromversorgung und Verkabelung in Ordnung sind:

- Erscheint nach dem Einschalten ein "-" Zeichen in der oberen linken Ecke des fluoreszierenden Vakuumdisplays, arbeitet es fehlerfrei.
- Beginnt der Analysator seinen Betrieb mit einer normalen Displayanzeige, aber das Drücken einer Taste auf der Gerätevorderseite bewirkt keine Änderung, existieren drei mögliche Probleme:
- Eine oder mehrere fehlerhafte Tasten,
- Das Unterbrechersignal zwischen Tastatur und Motherboard ist defekt, oder

• Die Tastaturschaltung ist defekt

Sie können diesen Fehler durch Einloggen unter Verwendung von APICOM oder eines Terminalprogramms verifizieren. Reagiert der Analysator auf ferngesteuerte Befehle und das Display verändert sich entsprechend, können die Displayverkabelung oder der I<sup>2</sup>C Bus fehlerhaft sein.

# 11.5.8. RELAISBOARD

Das Relaisboard kann am einfachsten durch Beobachtung seiner Status LEDs (Kap. 11.1.4) und des zugehörigen Ausgangs beim Ein- und Ausschalten mit der **SIGNAL I/O** Funktion im **DIAG** Menü (Kap. 6.9.2) überprüft werden.

- Reagiert das Display auf der Gerätevorderseite auf Betätigen der Tastatur und D1 auf dem Relaisboard blinkt nicht, ist entweder die I<sup>2</sup>C Verbindung zwischen Motherboard und Relaisboard fehlerhaft, oder das Relaisboard selbst.
- Blinkt D1 auf dem Relaisboard, aber das Toggeln eines Ausgabgs im **Signal I/O** Funktionsmenü führt zu keiner Veränderung der Ausgangsstatus LED, gibt es ein Kreislaufproblem oder möglicherweise einen defekten Treiberchip auf dem Relaisboard.
- Blinkt D1 auf dem Relaisboard und der Statusindikator des entsprechenden Ausgangs (Heizung, Ventil, etc.) schaltet unter Verwendung der **Signal I/O** Funktion nicht korrekt hin und her, ist die angeschlossene Baugruppe (Ventiltreiber, Heizungsrelais) fehlerhaft.

Zahlreiche Überwachungseinrichtungen befinden sich in Sockeln und können leicht ersetzt werden. Die folgende Tabelle zeigt die Überwachungseinrichtungen mit ihrer entsprechenden Funktion:

FUNKTION	ÜBERWACHUNGS- EINRICHTUNG	IM SOCKEL
Ventil 0 – Ventil 3	U5	Ja
Ventil 4 – Ventil 7	U6	Ja
Alle Heizungen	K1-K5	Ja

Tab. 11-6: Überwachungseinrichtungen des Relaisboards

# 11.5.9. MOTHERBOARD

#### 11.5.9.1. A/D Funktionen

Eine Basisüberprüfung des analog zu digital Konverterbetriebs (A/D) auf dem Motherboard kann durch die Verwendung der **Signal I/O** Funktion im **DIAG** Menü geschehen. Überprüfen Sie dazu auf einfache Weise unter Verwendung eines Voltmeters die beiden folgenden A/D Referenzspannungen und Eingangssignale. Betrachten Sie unter Verwendung der **Signal I/O** Funktion (Kap. 6.9.2 und Anhang D) den Wert von **REF\_4096\_MV** and **REF\_GND**.

- Der Nominalwert für **REF\_4096\_MV** ist 4096 mV ± 10 mV.
- Der Nominalwert für **REF\_GND** ist entsprechend 0 mV  $\pm$  3 mV, beides in Bezug auf ihre Nominalwerte 4096 und 0.

- Sind diese Signale mit ±0,5 mV stabil, funktioniert der A/D Basiskonverter korrekt.
- Falls diese Werte stark schwanken oder um mehr als die oben angegebenen Werte abweichen, können einer oder mehrere der Analogkreislaufe überlastet sein, oder das Motherboard ist fehlerhaft.
- Wählen Sie in der Signal I/O Funktion einen Parameter wie zum Beispiel
   SAMPLE\_PRESSURE (lesen Sie zur Messung weiter vorne in diesem Handbuch).
   Vergleichen Sie dessen tatsächliche Spannung mit der durch die SIGNAL I/O Funktion angezeigte. Besteht trotz intakter Verkabelung zwischen gemessener und angezeigter Spannung eine Differenz von mehr als ±10 mV, ist das Motherboard möglicherweise fehlerhaft.

#### 11.5.9.2. Analogausgangsspannungen

Verbinden Sie zur Überprüfung der korrekten Arbeitsweise der Analogausgänge ein Voltmeter mit dem fraglichen Ausgang und führen Sie den in Kap. 6.9.3 in einzelnen Stufen beschriebenen Analogausgangstest durch.

Unter Berücksichtigung jedes in den Kanal programmierten Offsets (Kap. 6.9.4.4) sollte bei jeder Stufe der Ausgang innerhalb 1 % des in der unten abgebildeten Tabelle aufgeführten Nominalwertes mit Ausnahme der 0 % Stufe liegen, für diese sollte er innerhalb 2-3 mV liegen. Liegt eine oder mehrere dieser Stufen außerhalb dieses Bereichs, liegt möglicherweise ein Fehler eines oder beider D/A Konverter und ihrer verbundenen Schaltungen auf dem Motherboard vor.

		Ausgangsspannung der Gesamtskala				
		100mV	1V	5V	10V	
Stufe %		Nominale Ausgangsspannung				
1	0	0 mV	0	0	0	
2	20	20 mV	0,2	1	2	
3	40	40 mV	0,4	2	4	
4	60	60 mV	0,6	3	6	
5	80	80 mV	0,8	4	8	
6	100	100 mV	1,0	5	10	

 Tab. 11-7:
 Analogausgangstestfunktion – Nominale Werte

#### 11.5.9.3. Statusausgänge

Die unten beschriebene Prozedur kann zum Testen der Statusausgänge verwendet werden.

• Schließen Sie ein Kabel zwischen dem "-" Pin und dem "▽" Pin auf dem Statusausgangsanschluss an.

Гаb. 1	1-8:	Überprüfung	der Pin-	Outs der	Statusausgänge
--------	------	-------------	----------	----------	----------------

PIN #	Status	
1	SYSTEM OK	
2	CONC VALID	

3	HIGH RANGE
4	ZERO CAL
5	SPAN CAL
6	DIAG MODE
7	SPARE
8	SPARE

- Verbinden Sie einen 1000  $\Omega$  Widerstand mit dem +5 V Pin und dem zu überprüfenden Statusausgang.
- Verbinden Sie ein Voltmeter mit dem "-" Pin und dem zu überprüfenden Ausgang (Tab. 11-8).
- Scrollen Sie im **DIAG / SIGNAL I/O** Menü (Kap. 6.9.2) durch die Ein- und Ausgänge bis Sie den fraglichen Ausgang gefunden haben. Schalten Sie den Ausgang abwechselnd aus und ein und beobachten Sie die auf dem Voltmeter angezeigte Spannung, sie sollte zwischen 0 Volt für EIN (ON) und 5 Volt für OFF (AUS) wechseln.

#### 11.5.9.4. Überwachungseingänge

Die Bits der Überwachungseingänge können mit folgender Prozedur getestet werden:

- Verbinden Sie einen Jumper des +5 V Pins auf dem STATUS Anschluss mit dem +5 V Pin des CONTROL IN Anschlusses.
- Verbinden Sie einen zweiten Jumper des '-' Pins auf dem STATUS Anschluss mit dem A Pin auf dem CONTROL IN Anschluss. Das Instrument sollte nun vom SAMPLE in den ZERO CAL R Modus wechseln.
- Verbinden Sie einen zweiten Jumper vom '-' Pin auf dem STATUS Anschluss mit dem B Pin auf dem CONTROL IN Anschluss. Das Instrument sollte nun vom SAMPLE in den SPAN CAL R Modus wechseln.

In jedem Fall sollte das M100E nach Entfernen des Jumpers in den SAMPLE Modus zurückkehren.

# 11.5.10. CPU

Das CPU Board weist zwei Hauptstörungsarten auf, einen Totalausfall und eine mit der Disk-On-Chip (DOC) verbundene Störung. Tritt einer dieser beiden Fälle auf, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

- Bei Totalausfällen, unter der Annahme dass Stromversorgung und Verkabelung intakt sind, ist die CPU fehlerhaft, falls beim Einschalten Folgendes auftritt:
- Die Watchdog LED auf dem Motherboard blinkt nicht, in diesem Fall können CPU oder auch das Motherboard fehlerhaft sein.
- Es liegt selbst beim Drücken von "? <ret>" keine Aktivität der primären Schnittstelle RS-232 (COM1) auf der Geräterückseite vor. Beachten Sie, dass die RS-232 Schnittstelle programmierbare Baud Raten von 200 bis 115200 Baud hat. Da sich das CPU Board selbst im ausgeschalteten Zustand an die programmierte Baud Rate erinnert, existiert beim Hochfahren des

Instruments keine voreingestellte Baud Rate für diese Schnittstelle, die Rate wird immer mit der zuletzt programmierten übereinstimmen. In einigen Fällen kann der Konfigurationsspeicher beschädigt und die Baud Rate dadurch irgendein zufälliger, bezugsloser Wert sein. Aus diesem Grund sollten beim Überprüfen der CPU auch sofort die Baud Raten miteinbezogen werden. Im nächsten Kapitel zur RS-232 Kommunikation finden Sie weitere Details zur Schnittstellenkonfiguration.

- In einigen seltenen Fällen kann diese Störung durch einen fehlerhaften IC auf dem Motherboard verursacht werden, vor allem durch den vierundvierzigpoligen U57 Pin auf der rechten Seite des Boards. Sollte dies der Fall sein, ermöglicht das Herausziehen von U57 aus seinem Sockel den Start des Analysators, allerdings sind dann die Messergebnisse falsch.
- Stoppt der Analysator während der Initialisierung (das fluoreszierende Vakuumdisplay zeigt dann irgendeinen Text), sind entweder die DOC, die Firmware oder die Konfigurationsdateien beschädigt.

# 11.5.11. RS-232 KOMMUNIKATION

#### 11.5.11.1. Allgemeine RS-232 Fehlersuche

T-API Analysatoren benutzen das RS-232 Protokoll als Standard in der seriellen Kommunikation. RS-232 ist ein vielseitiges und schon seit Jahren verwendetes Protokoll, dass allerdings gelegentlich schwierig zu kalibrieren ist. T-API hält sich bei der Verwendung von RS-232 an die Standardpinzuordnungen. Probleme mit RS-232 Verbindungen betreffen normalerweise vier allgemeine Bereiche:

- Die Kommunikations(Baud)rate und die Protokollparameter sind falsch konfiguriert. Fehlerhafte Verkabelung und Anschlüsse. Dies ist das häufigste Problem. Sehen Sie dazu Tab. 6-8 zu den Anschlüssen und Pins, sowie Kap. 6.10.3 zur Verkabelung.
- Die Kommunikations(Baud)rate und die Protokollparameter sind falsch konfiguriert.
- In Kap. 6.10.9 finden Sie Anweisungen zur Einstellung der Baud Rate.
- Der Modus der COM Schnittstellenkommunikation ist falsch eingestellt (Kap. 6.10.8).
- Wird ein Modem verwendet, müssen zusätzliche Konfigurations- und Verkabelungsvorschriften beachtet werden (Kap. 6.12.2.2).
- Fehlerhafte Einstellung des DTE DCE Schalters. Sehen Sie zu den korrekten Einstellungen Kap. 6.10.5.

#### 11.5.11.2. Modem- oder Terminalbetrieb

Dies sind die üblichen Schritte zur Fehlersuche bei einem mit einem T-API Analysator verbundenen Modem.

- Überprüfen Sie den korrekten Anschluss der Modem-, Terminal und Computerkabel.
- Überprüfen Sie die korrekte Position von DTE/DCE (Kap. 6.10.5).
- Überprüfen Sie den korrekten Setup Befehl (Kap. 6.12.2.6).

- Verifizieren Sie, dass sich das Ready-to-Send-Signal (RTS) in der Position Logic High befindet. Das M100E setzt zur Aktivierung der Modemübertragung den Pin 7 (RTS) auf größer als 3 Volt.
- Stellen Sie sicher, dass BAUD Rate, Zeichenlänge und Stoppbiteinstellungen zwischen Modem und Analysator übereinstimmen (Kap. 6.12.2.6 und 6.10).
- Schicken Sie unter Verwendung der RS-232 Test Funktion "w" Zeichen zu Modem, Terminal oder Computer (Kap. 6.10.10).
- Übertragen Sie über Terminal, Modem oder Computer Daten zum Analysator (das Halten der Leertaste ist eine Möglichkeit). Die grüne LED auf der Geräterückseite sollte während des Datenempfangs flackern.
- Stellen Sie sicher, dass die Kommunikationssoftware korrekt funktioniert.

Weitere Hilfe zur seriellen Kommunikation ist in dem separaten Handbuch "RS-232 Manual", T-API Teilenummer 013500000, online unter http://www.Teledyne-api.com/manuals/ verfügbar.

# 11.5.12. SHUTTERSYSTEM

Überprüfen Sie die Funktion des UV Lichtshuttersystems durch manuelles Aktivieren von:



# 11.5.13. PMT SENSOR

Das Photomultiplierröhrchen erfasst das durch die mit UV angeregte Fluoreszenz von SO<sub>2</sub> emittierte Licht. Es hat eine Steigerung von ungefähr 500000 auf 1000000. Ein Test des Detektors außerhalb des Instruments am Messort ist nicht möglich. Der beste Weg zu erkennen ob das PMT korrekt arbeitet, ist die Verwendung des in Kap. 6.9.5 beschriebenen optischen Tests (**OTEST**). Die grundlegende Methode zur Diagnose eines PMT Fehlers ist die Eliminierung anderer Komponenten unter Verwendung von **ETEST**, **OTEST** und spezifischer Tests für andere Unterbaugruppen.

# 11.5.14. PMT VORVERSTÄRKERBOARD

Zur Überprüfung des korrekten Betriebs des Vorverstärkerboards empfehlen wir die Durchführung der in Kap. 6.8.5 und 6.8.6 beschriebenen optischen und elektrischen Tests.

• Schlägt der ETEST fehl, kann das Vorverstärkerboard fehlerhaft sein.

# 11.5.15. PMT TEMPERATURÜBERWACHUNG PCA

Die Platinenbaugruppe der TEC Überwachung befindet sich unter dem abgeschrägten Schutzblech, nahe den Kühllamellen und direkt über dem Kühlungsventilator.

- Leuchtet die rote LED auf der oberen Kante der Baugruppe nicht, wird kein Strom empfangen.
- Überprüfen Sie die Stromzufuhr des Analysators, den Stromverteilungskreis des Relaisboards und die Verkabelung zur Temperaturüberwachung.

#### 11.5.15.1. Testpunkte der TEC Überwachung

Es befinden sich ebenfalls noch vier Testpunkte oben auf dieser Baugruppe. Sie sind beginnend mit dem sofort rechts der LED des Stromstatus liegenden Punkt T1 von links nach rechts nummeriert. Diese Testpunkte liefern Informationen bezüglich der Funktion des Überwachungskreislaufs.

- Messen Sie zur Bestimmung des die Überwachung durchlaufenden Stroms die Spannung zwischen T1 und T2. Multiplizieren Sie die Spannung mit 10.
- Messen Sie zur Bestimmung der vom Überwachungskreislauf zur Verfügung gestellten Treiberspannung die Spannung zwischen T2 und T3.
- Ist die Spannung Null, ist der TEC Kreislauf wahrscheinlich geöffnet.
- Ist die Spannung zwischen T2 und T3 = 0 VDC und die gemessene Spannung zwischen T1 und T2 = 0 VDC, liegen sehr wahrscheinlich ein offener Kreislauf oder ein fehlerhafter Operationsverstärker vor.
- Ist die Spannung zwischen T2 und T3 = 0 VDC und die gemessene Spannung zwischen T1 und T2 ein anderer Wert als 0 VDC, liegt bei der TEC wahrscheinlich ein Kurzschluss vor.
- T4 ist direkt mit der Erde verbunden. Führen Sie zur Bestimmung der Absolutspannung auf irgendeinem der anderen Testpunkte eine Messung zwischen dem ausgewählten Testpunkt und T4 durch.

## 11.5.16. HOCHSPANNUNGSVERSORGUNG

Die HVPS befindet sich im Inneren des Sensormoduls und ist auf das Photomultiplierröhrchen (Abb. 10-14) gesteckt. Sie erfordert 2 Spannungseingänge. Der erste hat eine die Zuleitung versorgende Spannung von +15 V. Der zweite ist die auf dem Vorverstärkerboard erzeugte Programmierspannung. Diese Stromversorgung weicht von einer traditionellen PMT HVPS ab. Diese Spannungsversorgung hat für jeden der 10 PMT Pins eine unabhängige Versorgungsstufe. Die folgende Testprozedur ermöglicht Ihnen den Test jeder Stufe.

- 1. Überprüfen Sie die **HVPS** Testfunktion über die Gerätevorderseite. Schalten Sie das Instrument aus und zeichnen Sie die Anzeige auf. Die Einstellung des HVPS Ausgangs wird in der Hardwarekalibrierprozedur in Kap. 11.6.3.8 beschrieben.
- 2. Schalten Sie das Instrument aus.
- 3. Entfernen Sie die Abdeckung und trennen Sie die 2 Anschlüsse an der Vorderseite des PMT Gehäuses.
- 4. Entfernen Sie den Endverschluss des Sensors.
- 5. Entfernen Sie die HVPS/PMT Baugruppe aus dem Kaltblock im Sensorinneren. Nehmen Sie das PMT heraus.
- 6. Bringen Sie den siebenpoligen Anschluss wieder an Sensor und Endverschluss an und starten Sie das Instrument.
- 7. Überprüfen Sie die Spannungen zwischen den in Tab. 11-9 aufgeführten Pinpaaren. Das Ergebnis jedes Paares sollte gleich sein und ungefähr 10 % der in Schritt 1 aufgezeichneten Anzeige betragen.

Falls HVPS Anzeige = 700 VDC					
PINPAAR	NOMINALANZEIGE				
1 → 2	70 VDC				
2 <del>→</del> 3	70 VDC	7 6 5			
3 → 4	70 VDC				
4 <b>→</b> 5	70 VDC				
5 <b>→</b> 6	70 VDC				
6 <b>→</b> 7	70 VDC	Passfeder			
7 <del>→</del> 8	70 VDC				

 Tab. 11-9:
 Beispiel der HVPS Stromversorgungsausgänge

8. Schalten Sie das Gerät aus, schließen Sie das PMT wieder an und setzen Sie dann den Sensor wieder zusammen.

Werden während des Tests Fehler gefunden, müssen Sie eine neue HVPS erwerben, da sie über keine Teile verfügt, die gewartet werden können.

### 11.5.17. AUFBAU DES PNEUMATISCHEN SENSORS

Die hinter der Sensorbaugruppe angebrachte Platine des Druck/Durchfluss Sensors kann unter der Annahme einer intakten Verkabelung und des korrekten Betriebs von Motherboard und Stromversorgung mit einem Voltmeter überprüft werden.

- Messen Sie die Spannung über TP1 und TP2, sie sollte 10,0 ± 0,25 V betragen. Falls nicht, ist das Board fehlerhaft.
- Messen Sie die Spannung über den Kabeln des Kondensators C2. Sie sollte 5,0  $\pm$  0,25 V betragen, falls nicht, kann das Board fehlerhaft sein.

#### 11.5.17.1. Probendruck

Messen Sie die Spannung über den Testpunkten TP1 und TP4. Bei getrennter oder ausgeschalteter Pumpe sollte der Wert 4500 ± 250 mV betragen. Bei laufender Pumpe sollte er ungefähr 0,2 V niedriger sein, da der Probendruck um ungefähr 1 in-Hg-A unter den Umgebungsdruck fällt. Weicht diese Spannung deutlich ab, kann der Druckumwandler S2 auf dem Board fehlerhaft sein. Eine Leckage in Bezug auf das Vakuum im Probenahmesystem kann ebenfalls einen Spannungswert zwischen 0,6 und 4,5 verursachen. Stellen Sie sicher, dass die Anzeige des Probendrucks auf der Gerätevorderseite ungefähr 1 in-Hg-A niedriger als der Umgebungsdruck liegt.

# 11.5.18. IZS OPTION

Die Zero/Span Ventile und IZS Optionen müssen in der Software aktiviert werden (wenden Sie sich dazu an Ihren Lieferanten). Abb. 5-2 und 5-3 zeigen ein Flussdiagramm mit Zero/Span Ventilen oder IZS Option.

- Überprüfen Sie das tatsächliche Vorhandensein der Ventile oder der IZS Option.
- Überprüfen Sie das Vorhandensein eines arbeitenden Permeationsröhrchens in der IZS Ofenbaugruppe.
- Überprüfen Sie auf der Gerätevorderseite die korrekte Softwarekonfiguration. Im SAMPLE Modus sollte das Display auf der Gerätevorderseite in der zweiten Zeile die CALS und CALZ Tasten anzeigen. Das Vorhandensein dieser Tasten zeigt die Aktivierung dieser Option in der Software. Zusätzlich ist die IZS Option aktiviert, wenn die TEST Funktionen den Parameter IZS TEMP zeigen.

Die IZS Option wird mit einem proportionalen Heizkreislauf beheizt, die Temperatur bei 50° C ±1° gehalten. Überprüfen Sie die **IZS TEMP** Funktion über das Display auf der Gerätevorderseite (Kap. 6.2.1) und die **IZS\_TEMP** Signalspannung unter Verwendung der **SIGNAL I/O** Funktion im **DIAG** Menü (Kap. 6.9.2).

• Bei 50° C sollte das Temperatusignal vom IZS Thermistor ungefähr 2500 mV betragen.

# **11.5.19. GEHÄUSETEMPERATUR**

Der Gehäusetemperatursensor (Thermistor) ist auf dem Motherboard unter der Eckkante des CPU Boards angebracht (von vorne gesehen). Er kann zur Überprüfung seines Widerstands nicht abgenommen werden. Wegen der internen Heizbereiche, der Reaktionskammer und anderer Bauteile wird die variierende Gehäusetemperatur normalerweise 5° C höher als die Umgebungs(raum)temperatur sein.

Wir empfehlen zur Überprüfung der Gehäusetemperaturfunktion unter Verwendung der **SIGNAL I/O** Funktion im **DIAG** Menü (Kap. 6.9.2) die Überprüfung des **BOX\_TEMP** Spannungssignals.

• Bei etwa 30° C (5° über der typischen Raumtemperatur) sollte das Signal ungefähr 1500 mV betragen. Wir empfehlen zur Verifizierung der Gehäusetemperatur die Verwendung eines zertifizierten oder kalibrierten Thermometer-/Temperatursensors.

### 11.5.20. PMT TEMPERATUR

Die PMT Temperatur sollte niedrig und konstant sein. Es ist wichtiger, diese Temperatur konstant zu halten als niedrig. Der PMT Kühler verwendet ein mit 12 V DC Strom von der Umschaltstromversorgung PS2 versorgtes thermoelektrisches Peltier Kühlelement. Die Temperatur wird von einer auf dem Vorverstärkerboard angebrachten, proportionalen Temperaturüberwachung beaufsichtigt. Auf das Kühlelement aufgegebene Spannungen variieren von  $\pm 0,1$  bis  $\pm 12$  VDC. Der Temperatureinstellpunkt (fest in das Vorverstärkerboard verdrahtet) variiert aufgrund von Toleranzen der Komponenten um  $\pm 1^{\circ}$  C. Die tatsächliche Temperatur wird mit 0,1° C um diesen Einstellpunkt gehalten.

Beim Einschalten des Analysators kann der Anwender auf der Gerätevorderseite den Temperaturabfall von Umgebungstemperatur zum Einstellpunkt von 6-8° C beobachten.

- Stellt sich die Temperatur nach 20 Minuten nicht auf diesen Wert ein, besteht ein Problem im Kühlkreislauf.
- Ist der Überwachungskreislauf auf dem Vorverstärkerboard fehlerhaft, wird eine Temperatur von –1° C angezeigt.

# 11.6. REPARATURMABNAHMEN

Dieses Kapitel enthält die Beschreibungen einiger Prozeduren, die durchgeführt werden müssen, falls eine Hauptkomponente des Analysators repariert oder ausgetauscht werden muss.

#### HINWEIS

Service- oder andere Arbeiten an Stromkreiskomponenten erfordern Schutz gegen elektrostatische Entladungen, zum Beispiel die Verwendung entsprechender Schutzarmbänder, Matten und Behälter. Die Nichtverwendung von Schutzeinrichtungen gegen elektrostatische Entladungen führt zu einer Verletzung der Gerätegarantie.

Kap. 12 gibt Ihnen Informationen zu den entsprechenden Schutzeinrichtungen.

# 11.6.1. ERSETZEN DES DISK-ON-CHIP

Das Ersetzen des Disk-On-Chip (DOC) führt zum Verlust sämtlicher Konfigurationsparameter des Instruments, außer der Ersatzchip hat die exakt gleiche Firmwareversion. Auch die iDAS Daten gehen verloren, sie sollten nach Möglichkeit vor dem Austauschen des DOC heruntergeladen werden. Ist der Analysator mit mindestens einem EEPROM Flash Chip (Standardkonfiguration) ausgestattet, sind die Konfigurationseinstellungen auf dem EEPROM gespeichert. Es wird empfohlen, vor dem Ersetzen des CPU Chip sämtliche möglicherweise veränderten Parameter des Analysators wie Kalibrierung, Bereich, AutoCal, Analogausgang, serielle Schnittstelle und andere Einstellungen zu dokumentieren.

- 1. Schalten Sie das Instrument aus und klappen Sie durch Lösen der Schrauben die Geräterückseite herunter.
- Lokalisieren Sie beim Betrachten der elektronischen Schaltkreise von der Rückseite des Analysators das Disk-On-Chip auf dem CPU Board.
- Dieser Chip sollte einen Aufkleber mit der Analysatormodellnummer, der Firmwarerevision, dem Datum und den Initialen des Programmierers haben.
- Entfernen Sie den IC mit einem geeigneten Spezialwerkzeug oder durch vorsichtiges Herausziehen aus der Fassung.
- Installieren Sie das neue Disk-On-Chip, achten Sie dabei darauf, dass die Kerbe am Ende des Chip zu derjenigen der Fassung passt.
- Möglicherweise müssen die Pins etwas ausgerichtet werden, damit sie in die Fassung passen. Drücken Sie den Pin fest, aber gleichzeitig vorsichtig hinein.
- Schließen Sie die Geräterückseite und schalten Sie den Analysator wieder ein.

Im Allgemeinen müssen sämtliche Setupinformationen neu eingegeben werden, inklusive Analogeingangs- und Analogausgangskalibrierung, es sei denn, die Firmwarerevision hat sich nicht verändert und der Analysator ist mit einem EEPROM Chip ausgestattet und korrekt konfiguriert. Wird nicht sichergestellt, dass der Speicher resettet wurde, kann dies zu einer Fehlfunktion des Analysators und zu falschen Messwerten führen. Beachten Sie besonders, dass der A/D Konverter neu kalibriert werden muss und sämtliche in Schritt 1 oben gesammelten Informationen neu eingegeben werden müssen, bevor das Instrument korrekt funktioniert.

# 11.6.2. ERSETZEN ODER UPGRADE DES FLASH CHIP

Das M100E CPU Board kann bis zu zwei EEPROM Flash Chips aufnehmen. Die Standardkonfiguration ist ein zur Speicherung der während der Endkontrolle im Herstellerwerk erzeugten Analysatorkonfiguration verwendeter Chip mit 64 KB Speicherkapazität. Das Ersetzen dieses Chips löscht diese Konfiguration, die aber beim Neustart des Analysators mit einer neuen Kopie erzeugt wird. Trotzdem gehen sämtliche Konfigurationseinstellungen des Analysators und iDAS Daten bei einer gleichzeitigen Veränderung von Firmware und/oder DOC verloren.

- 1. Schalten Sie das Instrument aus und klappen Sie durch Lösen der Schrauben die Geräterückseite herunter.
- Lokalisieren Sie beim Betrachten der elektronischen Schaltkreise von der Rückseite des Analysators den EEPROM Chip auf dem CPU Board. Der Chip ist fast viereckig mit einer abgeschnittenen Ecke, die Fassung ist dementsprechend geformt und der Chip in die Fassung eingesetzt.
- Nehmen Sie den alten Chip mit einem Spezialwerkzeug oder einem sehr kleinen Schraubendreher vorsichtig heraus. Stellen Sie sicher, dass keiner der Fassungskontakte beschädigt wird.
- Installieren Sie den neuen oder zusätzlichen EEPROM Chip, achten Sie dabei auf das Aufeinanderpassen der abgeschnittenen Ecken. Drücken Sie den Chip symmetrisch und gerade hinein.
- Schließen Sie die Geräterückseite und schalten Sie den Analysator wieder ein.

#### Stromkabel der UV Lampe Ausgang der Shutterverkabelung Gasausgangs anschluss TEC Stromkabel-Ausgang der anschluss Heizungsverkabelung (e (e Gaseingangs anschluss Ausgang der Anschluss der UV Thermistorverkabelung Detektorverkabelung

### **11.6.3. REPARATUR UND REINIGUNG DES SENSORMODULS**

Abb. 11-7: Verkabelung des Sensormoduls und pneumatische Anschlüsse

#### HINWEIS

#### Nach Reparaturen oder Servicetätigkeiten am Sensormodul, sollte dem M100E eine Aufwärmzeit von 60 Minuten gegeben werden.

Bevor Sie den Analysator wieder in Betrieb nehmen, sollten Sie immer eine Leckagenüberprüfung (Kap. 11.5.1) und Kalibrierung (Kap. 7) vornehmen.

#### 11.6.3.1. Herausnehmen und Wiedereinsetzen des Sensormoduls

Für mehrere in diesen Kapiteln beschriebene Prozeduren muss das Sensormodul herausgenommen werden, beziehungsweise wäre es aus Gründen der einfacheren Durchführung empfehlenswert.

Nehmen Sie das Sensormodul folgendermaßen heraus:

- 1. Schalten Sie das Gerät aus.
- 2. Öffnen Sie die Gehäuseabdeckung des Instruments:
- Entfernen Sie die in der oberen Mitte der Geräterückseite angebrachte Schraube.

- Entfernen Sie die Gehäuseabdeckung mit dem Gerät verbindenden Schrauben (vier pro Seite).
- Ziehen Sie die Abdeckung nach oben ab.
- Trennen Sie die pneumatischen Schläuche vom Sensormodul (Abb. 11-7).
- Den Gaseingang: 1/8" schwarzer Teflon<sup>®</sup>schlauch mit Edelstahlanschluss.
- Den Gasausgang: 1/4" schwarzer Teflon<sup>®</sup>schlauch mit Messinganschluss.
- Trennen Sie alle elektrischen Kabel vom Sensormodul:
- Stromzufuhr der UV Lampe.
- Shutterverkabelung.
- Verkabelung des Reaktionskammerthermistors (gelb).
- Verkabelung des Reaktionskammerthermistors (rot).
- Verkabelung des UV Detektors.
- TEC Stromkabel.
- PMT Verkabelung (Anschlüsse J5 & J6 auf dem PMT Vorverstärker PCA).
- Entfernen Sie die drei Einbauschrauben des Sensormoduls.



Abb. 11-8: Einbauschrauben des Sensormoduls ("Sample Chamber" bedeutet "Probenkammer") Folgen Sie den oben genannten Schritten in umgekehrter Reihenfolge zum Wiedereinsetzen des Sensormoduls.

#### 11.6.3.2. Reinigen der Probenkammer

#### HINWEIS

Die Probenkammer sollte nur unter fachkundiger Anleitung durch den T-API Kundendienst geöffnet und gereinigt werden.

Hinterlassen Sie keine Fingerabdrücke im Inneren der Probenkammer. Unter UV Licht fluoreszieren die verschiedenen Öle eines Fingerabdrucks sehr deutlich und beeinflussen dadurch die Genauigkeit der SO<sub>2</sub> Messungen in erheblichem Maß.

Gehen Sie zur Reinigung der Probenkammer folgendermaßen vor:

- 1. Nehmen Sie das Sensormodul wie in Kap. 11.6.3.1 beschrieben heraus.
- Entfernen Sie den Haltebügel der Probenkammer durch Lösen der vier Halteschrauben.



Abb. 11-9: Haltebügel der Probenkammer

- Lösen Sie die 4 sechseckigen Abstandshalter.
- Nehmen Sie die Abdeckung der Probenkammer vorsichtig ab.

- Reinigen Sie die innere Oberfläche und die Abdeckung der Kammer mit einem flusenfreien Tuch und destilliertem Wasser.
- Trocknen Sie die Kammeroberflächen mit einem zweiten flusenfreien Tuch.
- Setzen Sie die Kammer wieder zusammen und den Sensor wieder ein.

#### 11.6.3.3. Reinigen von PMT Linse und PMT Filter



Gehen Sie zur Reinigung von PMT Linse und Sensor folgendermaßen vor:

1. Entfernen Sie das Sensormodul wie in Kap. 11.6.3.1 beschrieben.



#### Abb. 11-10: Sechskantschraube zwischen dem Linsengehäuse und der Probenkammer

- Entfernen Sie durch Lösen der 4 die Kammer mit dem Gehäuse verbindenden Schrauben die Probenkammer von PMT Linsen-/Filtergehäuse.
- Entfernen Sie die vier Schrauben der Linsenabdeckung.



### Abb. 11-11: UV Linsengehäuse / Filtergehäuse

• Entfernen Sie die Abdeckung von Linse/Filter.

- Nehmen Sie die PMT Linse vorsichtig heraus und legen Sie diese auf ein weiches, flusenfreies Tuch.
- Entfernen Sie den dreiteiligen Linse/Filter Abstandshalter.
- Nehmen Sie den PMT Filter vorsichtig heraus und legen Sie ihn auf ein weiches, flusenfreies Tuch.



Abb. 11-12: Auseinandergebautes Gehäuse des PMT UV Filters

- Reinigen Sie mit einem flusenfreien Tuch und destilliertem Wasser die Linse, den Filter und alle mechanischen Teile des Gehäuses.
- Trocknen Sie alles mit einem zweiten flusenfreien Tuch.
- Setzen Sie das Linse/Filter Gehäuse wieder zusammen (Abb. 11-12).
- Bringen Sie das Linse/Filter Gehäuse wieder an der Probenkammer an.
- Bringen Sie die Probenkammer wieder am PMT Gehäuse an.
- Setzen Sie das Sensormodul in das M100E wieder ein.
- Schließen Sie das Instrument.
- Schalten Sie das M100E ein und ermöglichen Sie ihm eine Aufwärmzeit von 60 Minuten.
- Führen Sie eine Leckagenüberprüfung durch (Kap. 11.5.1).
- Kalibrieren Sie den Analysator (Kap. 7).

### 11.6.3.4. Ersetzen von UV Filter und UV Lampe

#### HINWEIS

Hinterlassen Sie keine Fingerabdrücke im Inneren der Probenkammer. Unter UV Licht fluoreszieren die verschiedenen Öle eines Fingerabdrucks sehr deutlich und beeinflussen dadurch die Genauigkeit der SO<sub>2</sub> Messungen in erheblichem Maß.

- 1. Schalten Sie das Instrument aus und entfernen Sie das Netzkabel.
- Nehmen Sie den J4 Anschluss vom Motherboard ab um mit Werkzeug Zugang zu haben.
- Alternativ können Sie das Sensormodul wie in Kap. 11.6.3.1 beschrieben entfernen.
- Entfernen Sie die 4 Schrauben von der Shutterabdeckung (Abb. 11-13) und nehmen Sie die Abdeckung ab.
- Entfernen Sie die 4 Schrauben der UV Filterhalterung.



Abb. 11-13: Auseinandergebaute Shutterbaugruppe

- Nehmen Sie den UV Filter vorsichtig heraus.
- Installieren Sie den UV Filter.
- Behandeln Sie den Filter mit äußerster Vorsicht, die Oberfläche darf niemals berührt werden.
- Der breitere UV Filterring sollte nach oben zeigen.
- Installieren Sie die UV Filterhalterung und ziehen Sie die Schrauben an.
- Installieren Sie die Shutterabdeckung und den Minifit-Konnektor. Ziehen Sie die 4 Schrauben der Shutterabdeckung an.

• Setzen Sie das Sensormodul und den Stecker J4 wieder in das Motherboard ein.

### 11.6.3.5. Einstellen der UV Lampe (Maximaler Einstellpunkt)

Die Umgebungsbedingungen können die UV Lampe und damit die Genauigkeit der SO<sub>2</sub> Konzentrationsmessung auf dreierlei Weise beeinflussen. Dazu gehören:

**Veränderung der Netzspannung:** Die UV Lampenenergie ist direkt proportional zur Netzspannung. Dies kann durch Installieren eines adäquaten Aufbereitungsequipments wie einem UPS/Schwankungsentstörer vermieden werden.

**Alterung der Lampe**: Die UV Energie wird im Lauf der Monate einen abwärts gerichteten Trend zeigen, normalerweise 30 % in den ersten 90 Tagen, dann bis zum Ende der nützlichen Lebensdauer mit einer langsameren Geschwindigkeit. Periodische Durchführungen der UV Lampenkalibrierroutine (Kap. 6.9.7) können dies ausgleichen, bis der Lampenoutput zu gering wird um überhaupt noch eine Funktion zu haben.

**Ausrichtung der Lampe**: Der UV Outputlevel ist nicht gleichmäßig über die ganze Länge der Lampe verteilt. Einige Bereiche der Lampe scheinen etwas heller als andere. Werkseitig wurde die Position der UV Lampe so eingestellt, dass ein Optimum an UV Licht durch den/die UV Filter/Linse in die Reaktionskammer scheint. Veränderungen der physikalischen Ausrichtung der Lampe können Einfluss auf die Fähigkeit des Analysators zur genauen SO<sub>2</sub> Messung haben.



Abb. 11-14: Shutterbaugruppe - Explosionsansicht



ACHTUNG Tragen Sie bei Arbeiten an der UV Lampenbaugruppe IMMER eine entsprechende Schutzbrille.

#### Handbuch Modell 100E

- Stellen Sie den Analysator auf die Anzeige der Signal I/O Funktion UVLAMP\_SIGNAL (Kap. 11.1.3) ein. UVLAMP\_SIGNAL ist Funktion 33.
- Lösen Sie die große Messingrändelschraube auf dem Shuttergehäuse (Abb. 11-14) leicht, damit die Lampe bewegt werden kann.
- Drehen Sie die Lampe unter Beobachtung der UVLAMP\_SIGNAL Anzeige in vertikaler Richtung vorsichtig hin und her bis die UVLAMP\_SIGNAL Anzeige ihr Maximum erreicht hat.

#### HINWEIS

#### Fassen Sie die Lampe zur Änderung ihrer Position NICHT an der Kappe an (Abb. 11-14). Fassen Sie immer den Hauptkörper der Lampe an.

• Vergleichen Sie die **UVLAMP\_SIGNAL** Anzeige mit den Angaben in Tab. 11-10 und befolgen Sie die dort gegebenen Anweisungen.

UVLAMP_SIGNAL	NOTWENDIGE AKTION
3500 mV±200 mV.	Keine Aktion notwendig.
> 4900 mV zu jeder Zeit	Stellen Sie das UV Referenzdetektorpotentiometer (Abb. 11.15) ein, bis das <b>UVLAMP_SIGNAL</b> einen Wert von ungefähr 3600 mV anzeigt, bevor Sie mit der Einstellung der Lampenposition fortfahren.
>3700 mV oder < 3300 mV	Stellen Sie das UV Referenzdetektorpotentiometer (Abb. 11.15) ein, bis das <b>UVLAMP_SIGNAL</b> einen so nah wie möglich an 3500 mV liegenden Wert anzeigt.
.< 600 mV	Ersetzen Sie die Lampe.

#### Tab. 11-10: Beispiel der HVPS Stromversorgungsausgänge



#### Abb. 11-15: Lage des Potentiometers des UV Referenzdetektors

• Ziehen Sie die Rändelschraube fingerfest an.

#### HINWEIS

#### Ziehen Sie die Rändelschraube nicht zu fest an.

#### 11.6.3.6. Ersetzen der UV Lampe

- 1. Schalten Sie den Analysator aus.
- 2. Trennen Sie die UV Lampe von ihrer Stromzufuhr.
- Sie finden den Stromzufuhranschluss, indem Sie den beiden weißen UV Lampenstromversorgungskabeln von der Lampe zur Stromversorgung folgen.
- 3. Lösen (aber nicht entfernen) Sie die beiden Schrauben der UV Lampenhalterung und der großen Messingrändelschraube auf dem Shuttergehäuse (Abb. 11-14), damit die Lampe bewegt werden kann.

#### HINWEIS

Fassen Sie die Lampe zur Änderung ihrer Position NICHT an der Kappe an (Abb. 11-14). Fassen Sie immer den Hauptkörper der Lampe an.

- Entfernen Sie die UV Lampe durch gerades Herausziehen.
- Setzen Sie die neue UV Lampe in die Halterung ein.
- Ziehen Sie die beiden UV Lampenhalterungsschrauben an, aber nicht die Messingrändelschraube.
- Schließen Sie die neue UV Lampe an die Stromversorgung an.
- Schalten Sie das Instrument ein und führen Sie die in Kap. 11.6.3.5 beschriebene UV Einstellung durch.
- Ziehen Sie die Rändelschraube fingerfest an.

#### HINWEIS

#### Ziehen Sie die Rändelschraube nicht zu fest an.

Führen Sie eine Lampenkalibrierung (Kap. 6.8.7) sowie eine Nullpunkt-/Spankalibrierung (Kap. 7) durch.

### 11.6.3.7. Ersetzen von PMT, HVPS oder TEC

Das Photomultiplierröhrchen sollte für die Lebensdauer des Analysators halten. Trotzdem können in manchen Fällen die Hochspannungsversorgung (HVPS) oder der thermoelektrische Kühler (TEC) fehlerhaft sein. Gehen Sie zum Ersetzen von PMT, HVPS oder TEC folgendermaßen vor:



Abb. 11-16: PMT Baugruppe - Explosionsansicht

- 1. Entfernen Sie das Sensormodul wie in Kap. 11.6.3.5 beschrieben.
- 2. Entfernen Sie die ganze Sensormodulbaugruppe.
- 3. Entfernen Sie die Probenkammer.
- Entfernen Sie die beiden in Richtung Gerätevorderseite zeigenden Anschlüsse auf der Endplatte des PMT Gehäuses.
- Entfernen Sie die Platte selbst (4 Schrauben mit Plastikunterlegscheiben).
- Entfernen Sie die Trocknereinheiten im Inneren des PMT Gehäuses.
- Schieben Sie zusammen mit der Platte auch die OPTIC TEST LED und den die PMT Temperatur messenden Thermistor heraus.

• Beide können mit einer weißen, wärmeleitenden Paste verkleidet sein. Verunreinigen Sie mit dieser Paste nicht das Gehäuseinnere.

- Schrauben Sie die durch zwei Plastikschrauben am Kaltblock gehaltene PMT Baugruppe los.
- Werfen Sie die Plastikschrauben weg und ersetzen Sie diese am Ende der Prozedur durch neue (die Gewinde werden schnell beschädigt, daher wird die Verwendung neuer Schrauben empfohlen).
- Nehmen Sie die aus HVPS, Dichtung und PMT bestehende Baugruppe vorsichtig heraus.
- Ersetzen Sie PMT oder HVPS oder beides, reinigen Sie das PMT Glas mit einem sauberen, antistatischen Tuch und fassen Sie es nach der Reinigung **nicht mehr an**.
- Müssen Kaltblock oder TEC ersetzt werden, trennen Sie das TEC Treiberboad vom Vorverstärkerboard.
- Entfernen Sie den Kühlventilatorschacht (4 seitlich angebrachte Schrauben) inklusive des Treiberboards.
- Trennen Sie das Treiberboard vom TEC und legen Sie die Unterbaugruppe zur Seite.
  - Entfernen Sie die Endplatte mit den Kühllamellen (4 Schrauben) und schieben Sie die den TEC enthaltende PMT Kaltblock-Baugruppe heraus.
  - Schrauben Sie den TEC von den Kühllamellen und dem Kaltblock los und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.
- Setzen Sie die TEC Unterbaugruppe in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

#### ACHTUNG

Der thermoelektrische Kühler muss flach auf den Lamellenkühler montiert werden. Falls eine deutliche Lücke besteht, kann der TEC durchbrennen. Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Montage Wärmepaste aufgeben und ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig und kreuzweise an.

- Stellen Sie sicher, dass Sie wärmeleitende Paste sowohl zwischen TEC und Kühllamellen als auch zwischen TEC und Kaltblock verwenden.
- Richten Sie die offene Seite des Kaltblocks nach dem Zusammensetzen zur Probenkammer aus.
- Ziehen Sie die langen Schrauben aus Gründen einer guten Wärmeleitung gleichmäßig an.
- Setzen Sie die TEC Unterbaugruppe wieder ein. Stellen Sie sicher, dass der O-Ring korrekt platziert und die Baugruppe gleichmäßig festgezogen ist.
- Setzen Sie die PMT/HVPS Unterbaugruppe in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.
- Denken Sie an die Lücke zwischen HVPS und PMT.
- Verwenden Sie neue Plastikschrauben zur Befestigung der PMT Baugruppe auf dem PMT Kaltblock.
- Setzen Sie LED und Thermistor in den Kaltblock ein.
- Setzen Sie zwei neue Trocknerelemente ein.

- Platzieren Sie die Endplatte vorsichtig wieder in ihre Position.
- Achten Sie dabei auf den korrekten Sitz der O-Ringe. Falsch eingesetzte O-Ringe verursachen Leckagen, diese wiederum führen zur Feuchtigkeitsablagerung im Inneren des Kühlers und wahrscheinlich zu einem Kurzschluss in der HVPS.
- Schließen Sie Kabel und Reaktionskammer wieder an.
- Ziehen Sie auch diese Schrauben gleichmäßig an.
- Setzen Sie die Sensorbaugruppe wieder in das Gehäuse und befestigen Sie alles mit den Schrauben und Unterlegscheiben.
- Führen Sie eine Leckagenüberpfüfung des Systems durch.
- Schalten Sie den Analysator ein und verifizieren Sie seinen grundlegenden Betrieb unter Verwendung von ETEST und OTEST (Kap. 6.9.5 & 6.9.6) oder durch Messen von kalibrierten Nullpunkt- und Spangasen.
- Ermöglichen Sie dem Instrument eine Aufwärmphase von 60 Minuten.
- Führen Sie eine PMT Hardwarekalibrierung durch (Kap. 11.6.3.8).
- Führen Sie eine Nullpunkt- und Spankalibrierung durch (Kap. 7).

### 11.6.3.8. PMT Hardwarekalibrierung (WERKSKALIBRIERUNG)

Die Hardwarekalibrierung des Sensormoduls stellt den Slope des PMT Output ein, wenn die Slopeund Offsetwerte des Instruments außerhalb des zulässigen Bereichs liegen und sämtliche wahrscheinliche Ursachen dieses Problems ausgeschlossen wurden.

Die einzelnen Bezeichnungen der Abb. 11-17 haben die folgenden Bedeutungen:

Connector to TEC control board	Anschluss zum TEC Überwachungsboard
HVPS Coarse Adjustment	HVPS Grobeinstellung
HVPS Fine Adjustment	HVPS Feineinstellung
Shield	Abschirmung
Gain Adjustment	Steigerungseinstellung
Configuration Plug	Konfigurationsstecker
Connecto to Signals	Signalanschluss
Connector to Power	Stromanschluss
OTEST Adjustment	OTEST Einstellung
ETEST Adjustment	ETEST Einstellung
Connector to HVPS and PMT	Anschluss zu HVPS und PMT



#### Abb. 11-17: Aufbau des Vorverstärkerboards

- 1. Stellen Sie den Anzeigebereich des Instruments auf **SNGL** (Kap. 6.7.4).
- Führen Sie mit Nullluft eine Nullpunktkalibrierung durch (Kap. 7).
- Ermöglichen Sie dem Instrument eine Stunde zur Stabilisierung.

- Stellen Sie die UV Lampe ein (Kap. 11.6.3.5).
- Führen Sie eine LAMP CALIBRATION Prozedur durch (Kap. 6.9.7).
- Lokalisieren Sie das Vorverstärkerboard (Abb. 3-9).
- Lokalisieren Sie folgende Komponenten auf dem Vorverstärkerboard (Abb. 11-17):
- HVPS Grobeinstellungsschalter (Bereich 0-9, dann A-F).
- HVPS Feineinstellungsschalter (Bereich 0-9, dann A-F).
- Steigungseinstellungspotentiometer (Voller Skalenbereich: 10 bis 12 Umdrehungen).
- Versetzen Sie die HVPS Grobeinstellung in die Minimumeinstellung (0).
- Versetzen Sie die HVPS Feineinstellung in die Maximumeinstellung (F).
- Drehen Sie das Steigungseinstellungspotentiometer im Uhrzeigerseinn auf seine Maximumeinstellung.
- Stellen Sie das Display der Gerätevorderseite auf die Anzeige von **STABIL** ein (Kap. 6.2.1).
- Geben Sie Spangas auf den Analysator auf.
- Warten Sie bis der **STABIL** Wert unter 0,5 ppb ist.

#### HINWEIS

#### Verwenden Sie ein 80 % des Anzeigebereichs entsprechendes Spangas.

# Beispiel: Verwenden Sie für einen Anzeigebereich von 500 ppb ein Spangas von 400 ppb.

- Scrollen Sie zur OFFSET Funktion und zeichnen Sie den Wert auf.
- Scrollen Sie zum **NORM PMT** Wert.

#### HINWEIS

Überlasten Sie das PMT nicht durch unbeabsichtigtes Einstellen beider Schalter auf die maximale Einstellung. Dies kann zu einer permanenten Beschädigung des PMT führen.

- Bestimmen Sie den **NORM PMT** Zielwert anhand der folgenden Formeln.
- Falls der Anzeigebereich auf ≤ 2000 ppb eingestellt ist (das Instrument wird den physikalischen 2000 ppb Bereich benutzen):

#### Ziel **NORM PMT** = (2 x Spangaskonzentration) + **OFFSET**

• Falls der Anzeigebereich auf ≥ 2001 ppb eingestellt ist (das Instrument wird den physikalischen 20000 ppb Bereich benutzen): Ziel **NORM PMT** = (0,2 x Spangaskonzentration) + **OFFSET** 

**BEISPIEL**: Ist der **OFFSET** 33 mV, der Anzeigebereich 500 ppb, sollte das Spangas 400 ppb haben und die Berechnung ist dann folgendermaßen:

Target **NORM PMT** =  $(2 \times 400) + 33 \text{ mV}$ Target **NORM PMT** = 833 mV

- Setzen Sie die HVPS Grobeinstellung auf die niedrigste Einstellung, die Ihnen mehr als das NORM PMT Zielsignal aus Schritt 16 gibt.
- Die Grobeinstellung erhöht das **NORM PMT** Signal in 100-300 mV Schritten.
- Justieren Sie die HVPS Feineinstellung so, dass der **NORM PMT** dem NORM PMT Zielsignal von Schritt 16 genau entspricht oder knapp darüber liegt.
- Setzen Sie Grob- und Feineinstellung fort, bis **NORM PMT IS** so nah wie möglich (aber nicht darunter) am NORM PMT Zielsignal von Schritt 16 liegt.
- Stellen Sie das Steigungspotentiometer ein, bis der NORM PMT Wert ±10 mV des Zielwertes von Schritt 16 erreicht.
- Führen Sie zur Normalisierung des Ansprechverhaltens des Sensors auf den neuen PMT Empfindlichkeitswert Span- und Nullpunktkalibrierungen durch.
- Betrachten Sie die Slope- und Offsetwerte und vergleichen Sie diese mit den Werten in Tab. 7-5.

# **11.7. TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG**

Falls dieses Handbuch und speziell das Kapitel "Fehlersuche und Reparaturarbeiten" Ihre Probleme mit dem Analysator nicht löst, können Sie technische Unterstützung über Ihren Lieferanten beziehungsweise den Hersteller erhalten.

Teledyne-API, Kundendienst, 9480 Carroll Park Drive, San Diego, CA 92121. Telefon: +1 858 657 9800 oder 1-800 324 5190. Telefax: +1 858 657 9816. Email: <u>api-customerservice@teledyne.com</u>.

Bevor Sie den Kundendienst kontaktieren, füllen Sie bitte den im Anhang C aufgeführten Reparaturfragebogen aus. Diesen Fragebogen finden Sie auch online unter http://www.teledyneapi.com/forms/.

# BEMERKUNGEN:

# 12. EINE FIBEL ZUR ELEKTROSTATISCHEN ENTLADUNG

Teledyne Instruments hält das Verhindern von durch elektrostatische Aufladung entstehende Schäden für äußerst wichtig um den zuverlässigen Betrieb Ihres Analysators für lange Zeit zu gewährleisten. Im Folgenden finden Sie Informationen wie statische Elektrizität entsteht, warum sie für elektronische Komponenten so gefährlich ist, und wie das Auftreten dieser Schäden verhindert werden kann.

# 12.1. WIE ELEKTROSTATISCHE AUFLADUNGEN ENTSTEHEN

Moderne elektronische Bauteile wie die in den verschiedenen Baugruppen Ihres Analysators verwendeten, sind sehr klein, benötigen sehr wenig Strom und arbeiten sehr schnell. Unglücklicherweise machen genau diese Eigenschaften sie extrem anfällig für durch Entladung von statischer Elektrizität entstehende Schäden. Das Überwachen elektrostatischer Entladungen beginnt zuerst mit dem Verstehen ihres Auftretens.

Statische Elektrizität ist das Ergebnis der so genannten triboelektrischen Aufladung, diese geschieht wann immer sich die Atome der Oberflächenschichten zweier Materialien aneinander reiben. Während die Atome zweier Oberflächen zusammenkommen und sich wieder trennen, werden einge Elektronen der einen von der anderen Oberfläche zurückbehalten.



Abb. 12-1: Triboelektrische Aufladung

Ist eine der beiden Oberflächen ein schlechter Leiter oder sogar ein guter, ungeerdeter Leiter, kann die resultierende positive oder negative Ladung nicht abgeleitet werden und wird an dem Platz gehalten, oder sie wird statisch. Das gebräuchlichste Beispiel triboelektrischer Aufladung geschieht, wenn jemand mit Gummischuhsohlen über einen Kunststoffteppich oder Vinylfliesen läuft. Mit jedem Schritt wechseln Elektronen ihren Platz, die resultierende elektrostatische Ladung steigt an und erreicht schnell einen deutlichen Grad. Das Schieben einer Epoxyplatine über eine Werkbank, das Verwenden eines Schraubendrehers mit Plastikgriff oder selbst die konstante Bewegung von Styroporchips während des Transports können ebenfalls zur Entstehung starker statischer Aufladungen führen.

QUELLE	65-90% RF	10-25% RF
Gehen über einen Kunststoffteppich	1500V	35000V
Gehen über Vinylfliesen	250V	12000V
Arbeiter an einer Werkbank	100V	6000V
Von der Werkbank aufgehobene Plastiktüte	1200V	20000V
Sich auf einem mit Urethan Schaumstoff gepolsterten Stuhl bewegen	1500V	18000V

#### Tab. 12-1: Statische Spannungen typischer Aktivitäten

# 12.2. WIE ELEKTROSTATISCHE AUFLADUNGEN SCHÄDEN VERURSACHEN

Schäden an den Komponenten treten auf, wenn diese statischen Ladungen mit einem elektronischen Bauteil in Berührung kommen. Der Strom fließt, während die Ladung entlang des leitenden Kreislaufs des Bauteiles läuft, und die normalerweise sehr hohen Spannungen dieser Ladung die empfindlichen Spuren der integrierten Kreisläufe überhitzen, sie schmelzen oder sogar teilweise vaporisieren. Durch ein Mikroskop betrachtet, sehen die durch elektrostatische Entladungen entstandenen Schäden wie kleine, über die "Landschaft" des Komponentenkreislaufs verstreute Bombenkrater aus.

Ein schneller Vergleich der Werte in Tab. 12-1 mit denen in Tab. 12-2 (Anfälligkeitslevel bestimmter Geräte) zeigt, warum *Semiconductor Reliability News* schätzt, dass ungefähr 60 % des Geräteversagens das Resultat von durch elektrostatische Entladung hervorgerufenen Schäden ist.

	SCHADENSANFÄLLIGKEIT SPANNUNGSBEREICH			
GERÄT	SCHADEN BEGINNT BEI	SCHWERWIE- GENDER SCHADEN BEI		
MOSFET	10	100		
VMOS	30	1800		
NMOS	60	100		
GaAsFET	60	2000		
EPROM	100	100		
JFET	140	7000		
SAW	150	500		
Op-AMP	190	2500		
CMOS	200	3000		
Schottky Dioden	300	2500		
Filmwiderstände	300	3000		
This Filmwiderstände	300	7000		
ECL	500	500		
SCR	500	1000		
Schottky TTL	500	2500		

# Tab. 12-2:Empfindlichkeit elektronischer Geräte in Bezug auf Schäden durch<br/>elektrostatische Entladung

Potenziell schädliche elektrostatische Entladungen können entstehen:

- Jederzeit wenn eine aufgeladene Oberfläche (inklusive des menschlichen Körpers) sich zu einem Gegenstand hin entlädt. Selbst die einfache Berührung des Kabels eines empfindlichen Bauteils oder einer empfindlichen Baugruppe mit dem Finger kann genug Schaden verursachende Entladung bewirken. Eine ähnliche Entladung kann von einem aufgeladenen, leitenden Objekt wie einem Metallwerkzeug oder einem Metalleinbauteil hervorgerufen werden.
- Wenn sich die auf einem empfindlichen Gerät oder Bauteil angesammelten statischen Aufladungen auf einer anderen Oberfläche wie zum Beispiel Verpackungsmaterialien entladen. In manchen Fällen können die Entladungen aufgeladener Geräte oder Bauteile sehr destruktiv sein.
- Ein typisches Beispiel ist der einfache Vorgang des Installierens einer elektronischen Baugruppe in den Anschluss oder das Kabelnetz des Gerätes, in der sie funktionieren soll. Verfügt diese Baugruppe während des Anschlusses zur Erdung über eine statische Aufladung, findet eine Entladung statt.
- Wann immer ein empfindliches Gerät in das Feld eines bestehenden elektrostatischen Feldes geführt wird, wird möglicherweise eine Aufladung auf das sich in Kraft befindende Gerät induziert, wobei das Feld auf dem Gerät entladen wird. Ist das Gerät während des Aufenthaltes in dem elektrostatischen Feld vorübergehend geerdet, oder es wird aus diesem elektrostatischen Feld herausgenommen und irgendwo anders geerdet, wird bei der Übertragung der Ladung zur Erdung eine zweite Entladung auftreten.

# 12.3. VERBREITETE MYTHEN ÜBER MÖGLICHE SCHÄDEN

- Ich habe keinen Schlag gespürt, also gab es auch keine elektrostatische Entladung: Das menschliche Nervensystem kann keine statische Entladung von weniger als 3500 Volt spüren. Die meisten Geräte werden durch viel geringere Entladungslevel beschädigt.
- Ich habe es nicht angefasst, also gab es keine elektrostatische Entladung: Elektrostatische Aufladungen sind Felder, deren elektrische Kraftlinien sich über eine gewisse Distanz zu der eigentlichen, die Aufladung hervorbringenden Oberfläche ausdehnen können.
- Die Funktion ist nicht beeinträchtigt, also gab es auch keinen Schaden: Manchmal kann die durch eine elektrostatische Entladung hervorgerufene Schädigung einen Leiterzug völlig zerstören und damit das betroffene Gerät augenblicklich funktionsunfähig machen. Wahrscheinlicher ist es, dass der Leiterzug nur teilweise durch die Schädigung beeinträchtigt wird, mit dem Resultat einer Leistungseinschränkung des Gerätes, oder aber, was schlimmer ist, einer Schwächung des Leiterzuges. Dieser in seiner Funktion geschwächte Leiterzug mag noch eine Zeit lang scheinbar korrekt funktionieren, aber selbst die sehr niedrigen Spannungsund Stromlevel des normalen Gerätebetriebs schädigen den Defekt kontinuierlich weiter, letzten Endes wird das Gerät weit vor dem Erreichen seiner normalen Lebensdauer funktionsunfähig.

Diese verborgenen Fehler sind häufig die kostspieligsten, da die Störung der Apparatur, in der das defekte Bauteil installiert ist, neben Ausfallzeit, Daten- und Produktivitätsverlust möglicherweise auch andere Bauteile in Mitleidenschaft zieht.

• Auf einer leitenden Oberfläche können sich keine statischen Aufladungen bilden: In dieser Behauptung stecken zwei Fehler.

Sind leitende Geräte nicht geerdet, können sie statische Aufladungen bilden. Die Aufladung ist über dem ganzen Gerät gleich, aber ohne Zugang zur Erde sind sie eingeschlossen und können immer noch ausreichend hohe Level aufbauen, die bei einer Entladung zu Schäden führen.

Eine Aufladung kann auf die leitende Oberfläche induziert und/oder eine Entladung beim Vorhandensein eines aufgeladenen Feldes, wie zum Beispiel einer hohen statischen Aufladung auf der Kunststoffjacke einer an einer Werkbank arbeitenden Person, ausgelöst werden.

• So lange mein Analysator korrekt installiert ist, wird er vor durch statische Entladungen verursachten Schäden sicher sein: Es ist wahr, dass bei einer korrekten Installation die Gehäuseerdung Ihres Analysators mit der Erdung der Umgebung verbunden ist und seine elektronischen Komponenten vor dem Selbstaufbau statischer, elektrischer Aufladungen geschützt sind. Dies verhindert aber nicht Entladungen von auf anderen Dingen gebildeten statischen Feldern, wie zum Beispiel Ihnen selbst oder Ihrer Kleidung, durch das Instrument und damit verbundene Schädigungen.

# 12.4. GRUNDLEGENDES ZUR ÜBERWACHUNG VON AUFLADUNGEN

Es ist nicht möglich, unmittelbare statische, elektrische Aufladungen zu verhindern. Allerdings ist es nicht schwer, diese Aufladungen am Erreichen gefährlicher Level zu hindern oder die durch elektrostatische Entladungen entstehenden Schäden zu vermeiden.

# 12.4.1. ALLGEMEINE REGELN

Hantieren Sie mit oder bearbeiten Sie sämtliche elektronischen Baugruppen stets an einem gegen elektrostatische Entladungen geschützten Arbeitsplatz. Das Einrichten eines solchen Arbeitsplatzes muss nicht kompliziert sein. Eine korrekt geerdete Schutzmatte und ein entsprechendes Armband reichen zur Schaffung eines gegen elektrostatische Entladungen geschützten Arbeitsplatzes völlig aus (Abb. 12-2).



#### Abb. 12-1: Modell eines gegen elektrostatische Entladungen geschützten Arbeitsplatzes

Für im Feld arbeitende Techniker sind im einschlägigen Fachhandel entsprechende leichte und tragbare Kits erhältlich.

• Tragen Sie bei Arbeiten an den elektronischen Baugruppen Ihres Analysators immer ein entsprechendes Armband. Ein Armband gegen elektrostatische Entladungen hält die es tragende Person auf dem Potential oder nahe des Potentials anderer im Arbeitsbereich geerdeter Objekte und ermöglicht das Auflösen statischer Ladungen bevor diese auf gefährliche Level anwachsen können. Mit Quetschklemmen versehene Armbänder sind zur Verwendung in Arbeitsbereichen ohne verfügbaren Erdungsstecker erhältlich.

Diese Armbänder verfügen ebenfalls über einen Sie vor einem bei der Stromversorgung des Instrumentes unbeabsichtigt ausgelösten Kurzschluss schützenden, strombegrenzenden Widerstand (normalerweise ein Mega-Ohm).

- Einfaches Berühren eines geerdeten Metallteils reicht nicht aus. Dies führt zwar zu einer zeitweiligen Ableitung der gerade vorhandenen statischen Aufladungen, aber sobald Sie das geerdete Metall loslassen, bauen sich sofort wieder neue statische Ladungen auf. In manchen Fällen kann sich eine zur Schädigung eines Gerätes ausreichend hohe Aufladung innerhalb weniger Sekunden bilden.
- Lagern Sie empfindliche Komponenten und Bauteilgruppen immer in gegen elektrostatische Entladungen geschützten Beuteln oder Behältern: Selbst wenn Sie nicht an ihnen arbeiten, sollten Sie alle Geräte und Bauteilgruppen in verschlossenen, gegen elektrostatische Entladungen geschützten Beuteln oder Behältern aufbewahren. Dies verhindert den Aufbau induzierter Aufladungen auf dem Gerät oder der Bauteilgruppe und das Entladen benachbarter statischer Felder durch sie.
- Verwenden Sie zur Lagerung und zum Versand von gegen Entladungen empfindlichen Komponenten und Bauteilgruppen lieber gegen elektrostatische Entladungen geschützte Taschen aus Metall als die rosafarbenen Polybeutel. Die bekannten rosafarbenen Polybeutel bestehen aus einem Plastik, dass mit einer sich langsam auf der Plastikoberfläche ausbreitenden und dabei eine leicht leitende Beschichtung bildenden Flüssigkeit imprägniert ist (ähnlich einem flüssigen Wäschereinigungsmittel).

Obwohl diese Schicht alle Ladungen über dem gesamten Beutel ausgleicht, verhindert sie nicht die Bildung statischer Aufladungen. Liegen diese Beutel auf einer leitenden, geerdeten

Oberfläche, ermöglichen sie das Ableiten von Aufladungen, aber die sich auf dem Beutel selbst bildenden Aufladungen können durch den Beutel auf das sich in ihm befindende, gegen elektrostatische Entladungen empfindliche Bauteil übertragen werden. Des Weiteren kann die Imprägnierflüssigkeit verbraucht sein, in diesem Fall ist der Beutel so nutzlos wie jeder normale, unbehandelte Plastikbeutel.

Aus mit Metall imprägniertem Plastik (normalerweise silberfarben) hergestellte Antistatikbeutel verfügen über alle spannungsausgleichenden Eigenschaften der rosafarbenen Plastikbeutel, darüber hinaus erzeugen Sie bei korrektem Verschluss einen ihren Inhalt vor Entladungen und induktiver Übertragung statischer Aufladungen völlig schützenden Faradayschen Käfig.

Lagerkästen aus mit Kohle imprägniertem Plastik (normalerweise in schwarzer Farbe) sind ebenfalls hervorragend zum Auflösen statischer Aufladungen und zur Abschirmung ihres Inhaltes gegen Feldeffekte und Entladungen geeignet.

 Verwenden Sie niemals normales Klebeband in der N\u00e4he von gegen elektrostatische Entladungen empfindlichen Bauteilen oder von Schutzbeuteln gegen diese Entladungen. Das Abziehen eines Standardklebebands, zum Beispiel Scotch<sup>®</sup> Band, von seiner Rolle erzeugt eine statische Aufladung von mehreren Tausend oder sogar Zehntausend Volt auf dem Klebeband selbst und einen damit verbundenen Feldeffekt, der sich in einer Entfernung von bis zu 30 cm auf Bauteilen entladen oder diese Aufladung auf sie induzieren kann.
# 12.4.2. GRUNDLEGENDE MAßNAHMEN GEGEN ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNGEN BEI REPARATUR UND WARTUNG DES ANALYSATORS

# Arbeiten am Instrumentenrack

Beachten Sie bei Arbeiten an einem in ein Instrumentenrack eingebauten Analysator bitte folgende Anweisungen, wobei das Instrument an eine korrekt geerdete Stromversorgung angeschlossen sein sollte.

- Verbinden Sie als erstes Ihr Armband gegen elektrostatische Entladungen mit der Erdung.
- Verwenden Sie ein mit Quetschklemmen versehenes Armband und verbinden Sie es mit einer freien Metallfläche des Gerätegehäuses. Dies verbindet Sie auf sichere Art und Weise mit der gleichen Erdung mit der das Instrument und seine Komponenten verbunden sind.
- Legen Sie eine ein- bis zweisekündige Pause ein um das Ableiten eventuell vorhandener statischer Aufladungen zu ermöglichen.
- Öffnen Sie das Analysatorgehäuse und beginnen Sie mit der Arbeit. Bis zu diesem Zeitpunkt hat das geschlossene Metallgehäuse Ihres Analysators dessen Komponenten und Bauteilgruppen vor geleiteten oder induzierten statischen Aufladungen geschützt.
- Müssen Sie eine Komponente aus dem Analysator entfernen, legen Sie diese nicht auf eine gegen elektrostatische Entladungen ungeschützte Oberfläche, auf der statische Aufladungen vorhanden sein können.
- Nehmen Sie Ihr Armband erst nach Beendigung der Arbeit und nach dem Schließen des Analysators ab.

# 12.4.3. ARBEITEN AN EINER VOR ELEKTRONISCHEN ENTLADUNGEN GESCHÜTZTEN WERKBANK

Beachten Sie bei Arbeiten an einer elektronischen Bauteilgruppe, während diese auf einer vor elektrostatischen Entladungen geschützten Werkbank liegt, bitte folgende Anweisungen:

- Verbinden Sie Ihr Armband mit dem geerdeten Anschluss an der Werkbank bevor Sie irgendwelche Gegenstände auf der Werkbank berühren und solange Sie mindestens 30 cm entfernt stehen. Dies ermöglicht das Ableiten eventuell von Ihnen getragener Aufladungen durch den Erdeanschluss der Werkbank und verhindert Entladungen aufgrund von Feldeffekten und von Induktion.
- Legen Sie eine ein- bis zweisekündige Pause ein um das Ableiten eventuell vorhandener statischer Aufladungen zu ermöglichen.
- Öffnen Sie die empfindliche Bauteile oder Bauteilgruppen enthaltenden Lagerbehälter und –beutel nur nachdem Sie Ihr Armband an die Werkbank angeschlossen haben.
- Legen Sie den Beutel oder den Behälter auf die Oberfläche der Werkbank.

#### Eine Fibel zur elektrostatischen Entladung

- Warten Sie vor dem Öffnen des Behälters einige Sekunden, damit eventuell auf der äußeren Oberfläche des Behälters vorhandene statische Aufladungen von der Schutzmatte der Werkbank abgeleitet werden können.
- Berühren Sie niemals gleichzeitig eventuell statische Aufladungen tragende Werkzeuge und ein gegen elektrostatische Entladungen empfindliches Bauteil.
- Legen Sie Werkzeuge und gegen elektrostatische Entladungen empfindliche Bauteile und Bauteilgruppen auf die leitende Oberfläche Ihrer Werkbank, niemals aber auf eine ungeschützte Oberfläche.
- Legen Sie gegen elektrostatische Entladungen empfindliche Bauteile oder Bauteilgruppen in antistatische Lagerbeutel oder –behälter und schließen Sie den Beutel oder den Behälter bevor Sie Ihr Armband abnehmen.
- Das Trennen Ihres Armbandes ist immer die letzte Handlung bevor Sie die Werkbank verlassen.

# 12.4.3.1. Umsetzen von Komponenten vom Rack zur Werkbank und umgekehrt

Beachten Sie beim Umsetzen eines empfindlichen Bauteils von einem installierten T-API Analysator zu einer gegen elektrostatische Entladungen geschützten Werkbank bitte Folgendes:

- Befolgen Sie die oben gegebenen Anweisungen für Arbeiten am Instrumentenrack und der Werkbank.
- Tragen Sie die Komponente oder die Bauteilgruppe nie ohne sie in einen gegen elektrostatische Entladungen geschützten Beutel oder Behälter zu legen.
- Ermöglichen Sie vor der Verwendung von Beutel oder Behälter das Auflösen eventuell vorhandener Oberflächenaufladungen.
- Falls Sie sich am Instrumentenrack befinden, halten Sie den Beutel in einer Hand, während Ihr Armband mit dem Erdepunkt verbunden ist.
- Falls Sie an einer gegen elektrostatische Entladungen geschützten Werkbank sind, legen Sie den Behälter auf die leitende Oberfläche der Werkbank.
- In jedem Fall müssen Sie einige Sekunden warten.
- Legen Sie das Bauteil in den Behälter.
- Versiegeln Sie den Behälter. Klappen Sie bei Verwendung eines Beutels das Ende um und befestigen Sie es mit einem gegen elektrostatische Entladungen geschützten Klebeband.
- Das Umklappen des offenen Endes schützt die innen liegenden Komponenten vor den Auswirkungen statischer Felder.
- Das Offenlassen oder einfach nur Zusammenheften des Beutels ohne Umklappen hält den Beutel vom Schaffen einer umfassenden Schutzhülle um das Bauteil ab.
- Sobald Sie an Ihrem Zielort angekommen sind, ermöglichen Sie das Auflösen von während der Fahrt eventuell entstandener Oberflächenaufladungen auf dem Beutel oder dem Behälter auf folgende Art und Weise:

#### Handbuch Modell 100E

- Verbinden Sie Ihr Armband mit der Erdung.
- Falls Sie sich am Instrumentenrack befinden, halten Sie den Beutel in einer Hand, während Ihr Armband mit dem Erdepunkt verbunden ist.
- Falls Sie an einer gegen elektrostatische Entladungen geschützten Werkbank sind, legen Sie den Behälter auf die leitende Oberfläche der Werkbank.
- In jedem Fall müssen Sie einige Sekunden warten.
- Öffnen Sie den Behälter.

# 12.4.4. ÖFFNEN VON SENDUNGEN DES TELEDYNE INSTRUMENTS KUNDENSERVICE

Verpackungsmaterialien wie Luftblasenfolie oder Styroporchips sind extrem effiziente Erzeuger von elektrostatischen Aufladungen. Zur Vermeidung von durch elektrostatische Entladungen entstehenden Schäden, verschickt T-API alle elektronischen Komponenten und Bauteilgruppen in sorgfältig verschlossenen und gegen elektrostatische Entladungen geschützten Behältern.

Statische Aufladungen bilden sich während des Transports auf den äußeren Oberflächen der gegen elektrostatische Entladungen geschützten Behälter, da die Verpackungsmaterialien vibrieren und sich aneinander reiben. Um durch diese statischen Aufladungen mögliche Schäden an den Komponenten oder Bauteilgruppen zu verhindern, sollten Sie von T-API empfangene Lieferungen immer folgendermaßen öffnen und auspacken:

- Öffnen Sie die äußere Transportbox außerhalb des gegen elektrostatische Aufladungen geschützten Arbeitsbereichs.
- Tragen Sie den immer noch gegen elektrostatische Aufladungen versiegelten Schutzbeutel oder -behälter zum gegen elektrostatische Aufladungen geschützten Arbeitsbereich.
- Befolgen Sie beim Öffnen des gegen elektrostatische Aufladungen geschützten Containers an der Werkbank die Schritte 6 und 7 des Kap. 12.4.2.3.
- Heben Sie den gegen elektrostatische Aufladungen schützenden Behälter oder Beutel für das Verpacken von an T-API zurückgehenden elektronischen Komponenten oder Bauteilgruppen auf.

# 12.4.5. VERPACKEN VON KOMPONENTEN ZUM TELEDYNE INSTRUMENTS KUNDENSERVICE

Verpacken Sie an den Kundendienst von T-API zu schickende elektronische Komponenten und Bauteilgruppen immer in gegen elektrostatische Aufladungen geschützte Behälter, Rollen oder Beutel.

# ACHTUNG

- VERWENDEN SIE NIEMALS rosafarbene Polybeutel.
- ERMÖGLICHEN SIE NIEMALS den direkten Kontakt zwischen Standardverpackungsmaterialien aus Plastik und den elektronischen Komponenten und Baugruppen.

- Dies beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf Luftblasenfolie aus Plastik, Styroporchips, Schaumgummi mit offenen oder geschlossenen Zellen und Klebeband.
- VERWENDEN SIE NIEMALS Standardklebeband als Abdichtung, NUR gegen elektrostatische Aufladungen geschütztes Band.
- Tragen Sie niemals eine Komponente oder eine Bauteilgruppe ohne sie in gegen elektrostatische Aufladungen geschützte Beutel oder Behälter zu legen.
- Ermöglichen Sie vor der Verwendung des Beutels oder Behälters das Auflösen eventuell vorhandener Oberflächenaufladungen auf folgende Art und Weise.
- Falls Sie sich am Instrumentenrack befinden, halten Sie den Beutel in einer Hand, während Ihr Armband mit dem Erdepunkt verbunden ist.
- Falls Sie an einer gegen elektrostatische Entladungen geschützten Werkbank sind, legen Sie den Behälter auf die leitende Oberfläche der Werkbank.
- In jedem Fall müssen Sie einige Sekunden warten.
- Legen Sie das Bauteil in den Behälter.
- Versiegeln Sie den Behälter. Klappen Sie bei Verwendung eines Beutels das Ende über und befestigen Sie es mit einem gegen elektrostatische Entladungen geschützten Klebeband.
- Das Umklappen des offenen Endes schützt die innen liegenden Komponenten vor den Auswirkungen statischer Felder.
- Das Offenlassen oder einfach nur Zusammenheften des Beutels ohne Umklappen hält den Beutel vom Schaffen einer umfassensen Schutzhülle um das Bauteil ab.

#### HINWEIS

Falls Sie über keinen ausreichenden Vorrat an gegen elektrostatische Aufladungen schützenden Beuteln oder Behältern verfügen, stellt sie Ihnen der T-API Kundendienst zur Verfügung. Befolgen Sie bei Arbeiten am Instrumentenrack und an der Werkbank die oben gegebenen Anweisungen.

# BEMERKUNGEN:

# **ANHANG A – Versionsspezifische Software Dokumentation**

- ANHANG A-1: M100E Softwaremenübäume, Revision C3
- ANHANG A-2: Setup Variable der seriellen I/O, Revision C3
- ANHANG A-3: Warnmeldungen und Test Funktionen, Revision C3
- ANHANG A-4: M100E Signal I/O Definitionen, Revision C3
- ANHANG A-5: M100E iDAS Funktionen, Revision C3
- ANHANG A-6: Terminal Befehlsbezeichnungen, Revision C3



Abb. A-1: Sample Display Menü

Handbuch Modell 100E ANHANG A-1: M100E Softwaremenübäume, Revision C3



Abb. A-2: Sample Display Menü – Geräte mit Z/S Ventil oder IZS Option



Abb. A-3: Primäres Setup Menü (Außer iDAS)

Handbuch Modell 100E ANHANG A-1: M100E Softwaremenübäume, Revision C3



Abb. A-4: Primäres Setup Menü (iDAS)



Abb. A-5: Sekundäres Setup Menü (COMM & VARS)

Handbuch Modell 100E ANHANG A-1: M100E Softwaremenübäume, Revision C3



<sup>1</sup> Erscheint nur bei einer Ventiloption.

<sup>2</sup> Erscheint nur bei installierter Ethernet Karte (Option 63).

<sup>3</sup> Obwohl der **TCP PORT** unabhängig vom **DHCP** Status editierbar ist, sollten Sie dessen Einstellung nur unter fachkundiger Anleitung ändern.

<sup>4</sup> Der **HOST NAME** ist nur bei eingeschalteter **DHCP** editierbar.

<sup>5</sup> INSTRUMENT IP, GATEWAY IP & SUBNET MASK sind nur bei ausgeschalteter DHCP editierbar.

Abb. A-6: Sekundäres Setup Menü (COMM Menü mit Ethernetkarte)

Handbuch Modell 100E ANHANG A-1: M100E Softwaremenübäume, Revision C3



Abb. A-7: Sekundäres Setup Menü - HESSEN Untermenü



Abb. A-8: Sekundäres Setup Menü (DIAG)

SETUP VARIABLE	NUMME-	VOREIN-	WERTEBEREICH	BESCHREIBUNG
	EINHEITEN	TER WERT		
DAS_HOLD_OFF	Minuten	15	0,5–20	Dauer der DAS Hold-Off Periode.
TPC_ENABLE		ON,	OFF, ON	ON aktiviert Temperatur- und
		OFF <sup>4</sup>		Druckausgleich, OFF deaktiviert
				ihn.
RCELL_SET	°C	50;	30-70	Einstellpunkt und Warnwerte
		War-		der Reaktionskammer.
		nung		
		bei: 45-		
1		55		
IZS_SET'	°C	50;	30-70	Einstellpunkt und Warnwerte
		War-		der IZS Temperatur.
		nung		
		Del: 45-		
		 		ON aktiviart das durch Schligß
DIN_ZERO		OFF	OFF, ON	kontakte gesteuerte Dynamic
				Zero OFF deaktiviert es
DYN SPAN		OFF	OFF ON	ON aktiviert das durch Schließ-
		011		kontakte gesteuerte Dynamic
				Span, OFF deaktiviert es.
CONC PRE-		1	AUTO, 0, 1,	Anzahl der Nachkommastellen
CISION			2, 3, 4	der Konzentrationsanzeige im
				Display. Setzen Sie den Wert
				beim Einstellen über die RS-232
				Schnittstelle in doppelte
				Anführungszeichen (").
CLOCK_ADJ	Sekun-	0	-60-60	Einstellung der
	den/Tag			Uhrengeschwindigkeit.
LANGUAGE_		ENGL	ENGL, SECD,	Wählt die Sprache der Anwen-
SELECT			EXIN	derschnittstelle. Setzen Sie den
				Wert beim Einstellen über die
				RS-232 Schnittstelle in doppelte
	Stundon	2	0 1 100	Die Zeit bie zum eutemetischen
	Stunden	2	0,1-100	Ausschalten des softwareüber
TIVILOUT				wachten Wartungsmodus
CONV TIME		33 MS	33 MS 66	Umwandlungszeit der PMT und
		00 100	MS. 133 MS.	UV Detektorkanäle. Setzen Sie
			266 MS. 533	den Wert beim Einstellen über
			MS, 1 Sek.,	die RS-232 Schnittstelle in
			2 Sek.	doppelte Anführungszeichen (").
DWELL_TIME	Sekun-	1, 0,2 <sup>4</sup>	0,1-10	Verweilzeit vor jeder Probe-
	den			nahme.

Tab. A-	1: 1	100F	Setup	Variable.	Revision	C.3
1 a.b. A	•••	IOOL	Sciap	variable	ICCV131011	0.0

05036B Rev C.3

SETUP VARIABLE	NUMME- RISCHE EINHEITEN	VOREIN- GESTELL- TER WERT	WERTEBEREICH	BESCHREIBUNG
FILT_SIZE	Proben	240, 30 <sup>3</sup> , 5 <sup>4</sup>	1-480	Bewegen der durchschnittlichen Filtergröße.
FILT_ASIZE	Proben	20, 6 <sup>3</sup>	1–100	Bewegen der durchschnittlichen Filtergröße im adaptiven Modus.
FILT_DELTA	PPM	0,02, 10 <sup>3</sup>	0,001-0,1, 1-100 <sup>3</sup>	Absolute Veränderung des ereignisadaptiven Filters.
FILT_PCT	%	5, 10 <sup>1</sup>	1-100	Prozentuale Veränderung des ereignisadaptiven Filters.
FILT_DELAY	Sekun- den	180	0-300	Verzögerung vor dem Verlassen des adaptiven Filtermodus.
FILT_ADAPT	_	ON, OFF⁴	OFF, ON	ON aktiviert den Adaptivfilter, OFF deaktiviert ihn.
DIL_FACTOR		1	0,1 –1000	Verdünnungsfaktor, falls die Verdünnung mit der <i>FACTORY_OPT</i> Variablen akti- viert ist.
USER_UNITS		PPB, PPM <sup>3</sup>	PPB, PPM, UGM, MGM	Konzentrationseinheiten der An- wenderschnittstelle. Setzen Sie den Wert beim Einstellen über die RS-232 Schnittstelle in doppelte Anführungszeichen (").
LAMP_CAL	MV	3500	1000-5000	Zuletzt kalibrierte UV Lampen- anzeige.
LAMP_GAIN		0,9	0,5-1,5	Abschwächungsfaktor der UV Lampenkompensation.
TEMPCO_GAIN		0	0-2	Abschwächungsfaktor des Tem- peraturkoeffizienten für Druck- anzeigen.
SLOPE_CONST		8, 6,25 <sup>3</sup>	0,1-10	Konstante zur Einstellung des sichtbaren Slope auf fast 1.
DARK_ENABLE <sup>1,3</sup>	_	ON, OFF <sup>4</sup>	OFF, ON	ON aktiviert die PMT/UV Dunkel- kalibrierung, OFF deaktiviert sie.
DARK_FREQ	Minuten	30, 720 <sup>3</sup>	0,1-1440	Dunkelkalibrierperiode.
DARK_PRE_ DWELL	Sekun- den	10	1-60	Verweilzeit nach dem Schließen des Dunkelshutters, dem Aus- schalten der Lampe oder der Bereichswahl des Vorverstär- kers.
DARK_POST_ DWELL	Sekun- den	10, 30 <sup>3</sup>	1-180	Verweilzeit nach dem Öffnen des Dunkelshutters oder dem Einschalten der Lampe.
DARK_SAMPLES	Proben	5	1-10	Anzahl der Dunkelproben zur Mittelwertbildung.
DARK_FSIZE	Proben	2	1-100	Dunkeloffset der beweglichen Durchschnittsfiltergröße.

SETUP VARIABLE	NUMME- RISCHE EINHEITEN	VOREIN- GESTELL- TER WERT	WERTEBEREICH	BESCHREIBUNG
DARK_LIMIT	MV	200, 400 <sup>3</sup>	0-1000	Der maximal zulässige Dunkel- offset.
SO2_SPAN1	Konzen- tration	400, 4000 <sup>3</sup>	0,1-50000	SO <sub>2</sub> Zielkonzentration während der Spankalibrierung von Be- reich 2.
SO2_SLOPE1	PPB/mV, PPM/mV <sup>3</sup>	1	0,25-4	SO <sub>2</sub> Slope für Bereich 1.
SO2_OFFSET1	mV	0	-1500-1500	SO <sub>2</sub> Offset für Bereich 1.
SO2_SPAN2	Konzen- tration	400, 4000 <sup>3</sup>	0,1-50000	SO <sub>2</sub> Zielkonzentration während der Spankalibrierung von Be- reich 2.
SO2_SLOPE2	PPB/mV, PPM/mV <sup>3</sup>	1	0,25-4	SO <sub>2</sub> Slope für Bereich 2.
SO2_OFFSET2	MV	0	-1500-1500	SO <sub>2</sub> Offset für Bereich 2.
RANGE_MODE	_	SNGL	SNGL, DUAL, AUTO, AUTO2	Bereichsüberwachungsmodus. Setzen Sie den Wert beim Einstellen über die RS-232 Schnittstelle in doppelte Anführungszeichen (").
PHYS_RANGE1	PPM	2, 500 <sup>3</sup>	0,1-2500, 5- 10000 <sup>3</sup>	Niedriger Vorverstärkungsbe- reich.
PHYS_RANGE2	PPM	22, 5500 <sup>3</sup>	0,1-2500, 5- 10000 <sup>3</sup>	Hoher Vorverstärkungsbereich.
CONC_RANGE1	Konzen- tration	500, 5000 <sup>3</sup>	0,1-50000	D/A Konzentrationsbereich 1.
CONC_RANGE2	Konzen- tration	500, 5000 <sup>3</sup>	0.1–50000	D/A Konzentrationsbereich 2.
ZERO_CONC_ THRESH <sup>1</sup>	%	-10	-10,0-10,0	Prozentsatz des als Nullkonzen- tration zu behandelnden <i>CONC_RANGE1</i> oder <i>CONC_RANGE2</i> . Ist dieser nega- tiv, wird die Konzentration am Schwellenwert bleiben, wenn sie unter dem Schwellenwert liegt.
SAMP_FLOW_ SET	cm <sup>3</sup>	700, 250 <sup>1+6</sup> ; Warn- meldun gen: 350- 1200, 175- 325 <sup>1+6</sup>	0-1200	Probenflusseinstellpunkt zur Berechnung von Durchfluss und Warnlimits.

SETUP VARIABLE	NUMME- RISCHE	VOREIN- GESTELL-	WERTEBEREICH	BESCHREIBUNG
SAMP_FLOW_ SLOPE		1	0,5-1,5	Korrekturfaktor des Proben- durchflussslope (eingestellter Durchfluss = gemessener Durchfluss x Slope).
VAC_SAMP_ RATIO		0,53	0,1-2	Maximalverhältnis von Vakuum- und Probendruck für eine gültige Probendurchflussberechnung.
SAMP_PRESS_ SET	"Hg	29,92; Warn- mel- dungen bei: 15- 35	0-100	Probendruckeinstellpunkt für Druckausgleich und Warnlimit.
SAMP_PRESS_ SLOPE		1	0,5-1,5	Korrekturfaktor für den Proben- druck (eingestellter Druck = gemessener Druck x Slope).
VAC_PRESS_ SET <sup>3</sup>	"Hg	6; Warn- mel- dungen bei 3-10	0-100	Vakuumdruckeinstellpunkt für Druckausgleich und Warnlimit.
BOX_SET	° C	30; Warn- mel- dungen bei 8-50	5-60	Warnlimits der Gehäusetempe- ratur. Der Einstellpunkt wird nicht verwendet.
PMT_SET	°C	7; Warn- mel- dungen bei 2-12	0-40	PMT Temperatureinstellpunkt und Warnlimits.

SETUP VARIABLE	NUMME- RISCHE	VOREIN- GESTELL-	WERTEBEREICH	BESCHREIBUNG
RS232_MODE	BitFlag	0	0-65535	RS-232 COM1 Modusflags. Geben Sie Werte ein, um die Flags zu verbinden. 1 = Stiller Modus 2 = Computermodus 4 = Aktivieren der Sicherheit 16 = Aktivieren des Hessen Protokolls <sup>5</sup> 32 = Aktivieren des Multi-Drop 64 = Aktivieren des Modems 128 = Verwerfen von RS-232 Fehlern 256 = Deaktivieren der XON / XOFF Unterstützung 512 = Deaktivieren der Hardware FIFOs 1024 = Aktivieren des RS-485 Modus 2048 = Gleiche Parität, 7 Datenbits, 1 Stoppbit 4096 = Aktivieren der Befehlseingabeaufforderung
BAUD_RATE		19200	300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200	RS-232 COM1 Baud Rate. Setzen Sie den Wert beim Einstellen über die RS-232 Schnittstelle in doppelte Anführungszeichen (").
MODEM_INIT		"AT Y0 &D0 &H0 &I0 S0=2 &B0 &N6 &M0 E0 Q1 &W0"	Jedes der zu- gelassenen Zeichen. Bis zu 100 Zei- chen lang.	RS-232 COM1 Modeminitialisie- rungszeichenkette. Sendet einen exakten Bericht plus Rücklauf manuell oder beim Einschalten des Modems. Setzen Sie den Wert beim Einstellen über die RS-232 Schnittstelle in doppelte Anführungszeichen (").
RS232_MODE2	BitFlag	0	0-65535	RS-232 COM2 Modusanzeigen. (Gleiche Einstellungen wie im RS232_MODE).

SETUP VARIABLE	NUMME- RISCHE EINHEITEN	VOREIN- GESTELL- TER WERT	WERTEBEREICH	BESCHREIBUNG
BAUD_RATE2		19200	300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200	RS-232 COM2 Baud Rate. Setzen Sie den Wert beim Einstellen über die RS-232 Schnittstelle in doppelte Anführungszeichen (").
MODEM_INIT2		"AT Y0 &D0 &H0 &I0 S0=2 &B0 &N6 &M0 E0 Q1 &W0"	Jedes der zu- gelassenen Zeichen. Bis zu 100 Zei- chen lang.	RS-232 COM2 Modeminitialisie- rungszeichenkette. Sendet einen exakten Bericht plus Rücklauf manuell oder beim Einschalten des Modems. Setzen Sie den Wert beim Einstellen über die RS-232 Schnittstelle in doppelte Anführungszeichen (").
RS232_PASS	Passwort	940331	0-999999	RS-232 Log On Passwort.
MACHINE_ID	ID	100	0-9999	Eindeutige ID Nummer des Gerätes.
PROMPT		"Cmd>"	Jedes der zu- gelassenen Zeichen. Bis zu 100 Zei- chen lang.	Befehlseingabeaufforderung RS- 232 Schnittstelle. Wird nur an- gezeigt, wenn mit der <i>RS232_MODE</i> Variablen akti- viert. Setzen Sie den Wert beim Einstellen über die RS-232 Schnittstelle in doppelte Anführungszeichen (").
TEST_CHAN_ID		None	None, PMT Anzeige, UV Anzeige; Vakuum- druck, Probendruck, Probendurch- fluss, Reaktions- kammertem- peratur, Gehäuse- temperatur, IZS Temperatur, PMT Temperatur, HVPS Spannung	Diagnostik Analogausgangs-ID. Setzen Sie den Wert beim Einstellen über die RS-232 Schnittstelle in doppelte Anführungszeichen (").

SETUP VARIABLE	NUMME- RISCHE EINHEITEN	VOREIN- GESTELL- TER WERT	WERTEBEREICH	BESCHREIBUNG
REMOTE_CAL_ MODE		LOW	LOW, HIGH	Kalibrierbereich während der Schließkontakte oder der Hes- senkalibrierung. Setzen Sie den Wert beim Einstellen über die RS-232 Schnittstelle in doppelte Anführungszeichen (").
PASS_ENABLE		OFF	Off, ON	ON aktiviert Passworte; OFF deaktiviert sie.
STABIL_FREQ	Sekun- den	10	1-300	Stabilitätsmessung während der Probenahmeperiode.
STABIL_ SAMPLES	Proben	25	2-40	Anzahl der Proben in der Konzentrationsstabilität.
RCELL_CYCLE	Sekun- den	2	0,5-30	Zyklusperiode der Reaktionskammertemperatur- überwachung.
RCELL_PROP	1/° C	0,3	0-10	PID proportionaler Koeffizient der Reaktionskammer- temperatur.
RCELL_INTEG		0,005	0-10	PID integraler Koeffizient der Reaktionskammertemperatur.
RCELL_DERIV		0,5	0-10	PID derivativer Koeffizient der Reaktionskammertemperatur.
IZS_CYCLE <sup>1</sup>	Sekun- den	2	0.5-30	Zyklusperiode der IZS Tempera- turüberwachung.
IZS_PROP <sup>1</sup>	1/° C	1	0-10	PID proportionaler Koeffizient der IZS Temperatur.
IZS_INTEG <sup>1</sup>		0,03	0-10	PID integraler Koeffizient der IZS Temperatur.
IZS_DERIV <sup>1</sup>		0	0-10	PID derivativer Koeffizient der IZS Temperatur.
HVPS_SET	Volt	650, 550 <sup>3</sup> ; Warn- mel- dungen bei 400- 900, 400- 700 <sup>3</sup>	0-2000	Warnlimits der Hochspannungsversorgung. Der Einstellpunkt wird nicht benutzt.
DETECTOR_ LIMIT	MV	1000; Warn- mel- dungen bei 600- 4995	0-5000	Warnlimits für UV Lampe und PMT Detektor. Der Einstellpunkt wird nicht benutzt.

SETUP VARIABLE	NUMME- RISCHE EINHEITEN	VOREIN- GESTELL- TER WERT	WERTEBEREICH	BESCHREIBUNG
CONC_LIN_ ENABLE <sup>3</sup>		ON	OFF, ON	ON Aktiviert die Konzentra- tionslinearisierung, OFF deakti- viert sie.
SERIAL_ NUMBER		"000000 00"	Jedes der zu- gelassenen Zeichen. Bis zu 100 Zei- chen lang.	Einmalig vergebene Seriennum- mer des Gerätes. Setzen Sie den Wert beim Einstellen über die RS-232 Schnittstelle in doppelte Anführungszeichen (").
DISP_ INTENSITY		HIGH	HIGH, MED, LOW, DIM	Intensität des Displays. Setzen Sie den Wert beim Einstellen über die RS-232 Schnittstelle in doppelte Anführungszeichen (").
I2C_RESET_ ENABLE		ON	OFF, ON	Aktivierung des automatischen I <sup>2</sup> C Reset.
CLOCK_FORMAT		"TIME= %H:%M :%S"	Jedes der zu- gelassenen Zeichen. Bis zu 100 Zei- chen lang.	Formatanzeige der Uhr. Setzen Sie den Wert beim Einstellen über die RS-232 Schnittstelle in doppelte Anführungszeichen ("). "%a" = Abgekürzter Wochentag. "%b" = Abgekürzter Monat. "%b" = Abgekürzter Monat. "%b" = Abgekürzter Monat. "%d" = Monatstag als Dezimalzahl (01 – 31). "%H" = Stunde im 24 h Format (00 – 23). "%I" = Stunde im 12 h Format (01 – 12). "%j" = Tag als Dezimalzahl (001 – 366). "%m" = Monat als Dezimalzahl (01 – 12). "%M" = Minute als Dezimalzahl (00 – 59). "%p" = A.M./P.M. Anzeige für die 12 h Uhr. "%S" = Sekunde als Dezimalzahl (00 – 59). "%w" = Wochentag als Dezimalzahl (0 - 6; Sonntag entspricht 0). "%Y" = Jahr ohne Jahrhundert als Dezimalzahl (00 – 99). "%Y" = Jahr mit Jahrhundert als Dezimalzahl.

SETUP VARIABLE	NUMME- RISCHE	VOREIN- GESTELL-	WERTEBEREICH	BESCHREIBUNG
FACTORY_OPT	BitFlag	0	0-65535	<ul> <li>Flags der Werksoptionen. Geben</li> <li>Sie Zahlen zur Kombination von</li> <li>Flags ein.</li> <li>1 = Aktivieren des Verdünnnungsfaktors</li> <li>2 = Mit Zero/Span Ventilen</li> <li>4 = IZS Installiert (setzt Installation der Z/S Ventile voraus)</li> <li>8 = Niedriges Spanventil installiert</li> <li>16 = Einheiten im Konzentrationsfeld</li> <li>32 = Aktiviert den softwaregesteuerten Wartungsmodus</li> <li>64 = Aktiviert den Analogausgang des Lampenstroms</li> <li>128 = Aktiviert den schaltergesteuerten Wartungsmodus</li> <li>2048 = Aktiviert die Internetoption</li> </ul>
<ul> <li><sup>1</sup> M100E.</li> <li><sup>2</sup> M100ES.</li> <li><sup>3</sup> M100EH.</li> <li><sup>4</sup> M100EF.</li> <li><sup>5</sup> Damit diese Optionen wirksam werden können, muss der Leistungskreislauf durchlaufen werden.</li> <li><sup>6</sup> Option für den niedrigen Span.</li> </ul>				

BEZEICH- NUNG	ANZEIGE	BESCHREIBUNG
WSYSRES	SYSTEM RESET	Gerät war eingeschaltet oder CPU resettet.
WDATAINIT	DATA INITIALIZED	Datenspeicher wurde gelöscht.
WCONFIGINIT	CONFIG INITIALIZED	Konfigurationsspeicher wurde auf die Werks- einstellung zurückgesetzt oder gelöscht.
WPMT	PMT DET WARNING	PMT Detektor außerhalb der von der DETECTOR_LIMIT Variablen spezifizierten Warnlimits.
WUVLAMP	UV LAMP WARNING	UV Lampenanzeige außerhalb der von der DETECTOR_LIMIT Variablen spezifizierten Warnlimits.
WSAMPFLOW	SAMPLE FLOW WARN	Durchfluss außerhalb der durch die <i>SAMP_FLOW_SET</i> Variable spezifizierten Warnlimits.
WSAMPPRESS	SAMPLE PRESS WARN	Probenahmedruck außerhalb der durch die <i>SAMP_PRESS_SET</i> Variable spezifizierten Warnlimits.
WVACPRESS <sup>1</sup>	VACUUM PRESS WARN	Vakuumdruck außerhalb der durch die VAC_PRESS_SET Variable spezifizierten Warnlimits.
WBOXTEMP	BOX TEMP WARNING	Boxtemperatur außerhalb der durch die <i>BOX_SET</i> Variable spezifizierten Warnlimits.
WRECELLTEMP	RCELL TEMP WARNING	Reaktionskammertemperatur außerhalb der durch die <i>RCELL_SET</i> Variable spezifizierten Warnlimits.
WIZSTEMP	IZS TEMP WARNING	IZS Temperatur außerhalb der durch die IZS_SET Variable spezifizierten Warnlimits.
WPMTTEMP	PMT TEMP WARNING	PMT Temperatur außerhalb der durch die <i>PMT_SET</i> Variable spezifizierten Warnlimits.
WDARKCAL <sup>1</sup>	DARK CAL WARNING	Dunkeloffset oberhalb der durch die DARK_LIMIT Variable spezifizierten Warnlimits.
WHVPS	HVPS WARNING	Hochspannungsversorgung außerhalb der durch die <i>HVPS_SET</i> Variable spezifizierten Warnlimits.
WDYNZERO	CANNOT DYN ZERO	Schließkontaktnullpunktkalibrierung fehlge- schlagen während DYN_ZERO auf ON geschal- tet war.
WDYNSPAN	CANNOT DYN SPAN	Schließkontaktspankalibrierung fehlgeschla- gen während DYN_SPAN auf ON geschaltet war.

# Tab. A-2: M100E Warnmeldungen, Revision C.3

BEZEICH- NUNG	ANZEIGE	BESCHREIBUNG
WREARBOARD	REAR BOARD NOT DET	Hinteres Board wurde während des Hochfah- rens nicht erkannt.
WRELAYBOARD	RELAY BOARD WARN	Firmware kann nicht mit dem Relaisboard kommunizieren.
WFRONTPANEL	FRONT PANEL WARN	Firmware kann nicht mit dem Frontdisplay kommunizieren.
WANALOGCAL	ANALOG CAL WARNING	A/D oder mindestens ein D/A Kanal wurde nicht kalibriert.
<sup>1</sup> M100EH.	•	

TEST FUNKTION	ANZEIGE	BESCHREIBUNG
RANGE	RANGE=500.0 PPB 3	D/A Bereich im Single oder Auto Range Modus.
RANGE1	RANGE1=500.0 PPB 3	D/A #1 Bereich im Independent Range Modus.
RANGE2	RANGE2=500.0 PPB 3	D/A #2 Bereich im Independent Range Modus.
STABILITY	STABIL=0.0 PPB 3	Konzentrationsstabilität (Standardab- weichung basierend auf der Einstellung von <i>STABIL_FREQ</i> und <i>STABIL_SAMPLES</i> ).
VACUUM <sup>1</sup>	VAC=9.1 IN-HG-A	Vakuumdruck.
SAMPPRESS	PRES=29.9 IN-HG-A	Probendruck.
SAMPFLOW	SAMP FL=750 CC/M	Probendurchfluss.
PMTDET	PMT=762.5 MV	PMT Rohwertanzeige.
NORMPMTDET	NORM PMT=742.9 MV	PMT Anzeige, normiert für Temperatur, Druck, Autozero Offset, aber nicht für den Bereich.
UVDET	UV LAMP=3457.6 MV	UV Lampenanzeige.
LAMPRATIO	LAMP RATIO=100.0 %	UV Lampenrate der momentanen Anzeige, dividiert durch die kalibrierte Anzeige.
STRAYLIGHT	STR.LGT=0.1PPB	Streulichtoffset.
DARKPMT	DRK PMT=19.6 MV	Dunkeloffset der UV Lampe.
SLOPE	SLOPE=1.000	Slope des momentanen Range, be- rechnet während der Zero/Spankali- brierung.
OFFSET	OFFSET=250.0 mV	Offset des momentanen Range, be- rechnet während der Zero/Spankali- brierung.
HVPS	HVPS=650 VOLTS	Output der Hochspannungsversorgung.
RCELLDUTY	RCELL ON=0.00 SEC	Pflichtüberwachungszyklus der Reak- tionskammertemperatur.
RCELLTEMP	RCELL TEMP=52.1 C	Reaktionskammertemperatur.
BOXTEMP	BOX TEMP=35.5 C	Interne Gehäusetemperatur.
PMTTEMP	PMT TEMP=7.0 c	PMT Temperatur.
IZSDUTY	IZS ON=0.00 SEC	Pflichtüberwachungszyklus der IZS Temperatur.
IZSTEMP	IZS TEMP=52.2 C	IZS Temperatur.
SO2	SO2=261.4 PPB	SO <sub>2</sub> Konzentration des momentanen Bereichs.
TESTCHAN	TEST=3721.1 MV	Wertausgabe an den <i>TEST_OUTPUT</i> Analogausgang, gewählt mit <i>TEST_CHAN_ID</i> Variablen.

# Tab. A-3: M100E Testfunktionen, Revision C.3

05036B Rev C.3

TEST FUNKTION	ANZEIGE	BESCHREIBUNG
<sup>1</sup> M100EH.		
<sup>2</sup> M300EH.		

#### Tab. A-4: M100E Signal I/O Definitionen, Revision C.3

SIGNALNAME	BIT ODER KANALNR.	BESCHREIBUNG	
------------	-------------------	--------------	--

Interne Eingänge, U7, J108, Pins 9-16 = Bits 0-7, voreingestellte I/O Adresse 322 hex

0-7	Frei

Interne Ausgänge, U8, J108, Pins 1-8 = Bits 0-7, voreingestellte I/O Adresse 322 hex

ELEC_TEST	0	1 = Elektrischer Test ein
		0 = Aus
OPTIC_TEST	1	1 = Optischer Test ein
		0 = Aus
PREAMP_RANGE_HI	2	1 = Auswahl des hohen Vorverstärkerbereichs
		0 = Auswahl des niedrigen
	3-5	Frei
I2C_RESET	6	1 = Reset der I <sup>2</sup> Peripherie
		0 = Normal
I2C_DRV_RST	7	1 = Hardware Reset 8584 Chip
		0 = Normal

	-	-
SIGNALNAME	BIT ODER KANALNR.	BESCHREIBUNG

Überwachungseingänge, U11, J1004, Pins 1-6 = Bits 0-5, voreingestellte I/O Adresse 321 hex

EXT_ZERO_CAL	0	0 = In die Nullpunktkalibrierung hinein 1 = Die Nullpunktkalibrierung verlassen
EXT_SPAN_CAL	1	0 = In die Spankalibrierung hinein 1 = Die Spankalibrierung verlassen
EXT_LOW_SPAN <sup>1,6</sup>	2	0 = In die Niedrig- spankalibrierung hinein 1 = Die Niedrig- spankalibrierung verlassen
	3-5	Frei
	6-7	Immer 1

Überwachungseingänge, U14, J1006, Pins 1-6 = Bits 0-5, voreingestellte I/O Adresse 325 hex

0-5	Frei
6-7	Immer 1

Überwachungsausgänge, U17, J1008, Pins 1-8 = Bits 0-7, voreingestellte I/O Adresse 321 hex

0-7	Frei

Überwachungsausgänge, U21, J1008, Pins 9-12 = Bits 0-3, voreingestellte I/O Adresse 325 hex

0-3	Frei

SIGNALNAME	BIT ODER KANALNR.	BESCHREIBUNG

Alarmausgänge, U21, J1009, Pins 1-12 = Bits 4-7, voreingestellte I/O Adresse 325 hex

ST_SYSTEM_OK2	4	1 = System OK
		0 = Jede Alarmbedingung oder im Diagnosemodus
	5-7	Frei

A Statusausgänge, U24, J1017, Pins 1-8 = Bits 0-7, voreingestellte I/O Adresse 323 hex

ST SYSTEM OK	0	0 = System OK
		1 = Jede Alarmbedingung oder im Diagnosemodus
ST_CONC_VALID	1	0 = Gültige Konzentration
		1 = Warnmeldungen oder andere Bedingungen mit Einfluss auf die Gültigkeit der Konzentration
ST_HIGH_RANGE	2	0 = Hoher Auto Range wird verwendet
		1 = Niedriger Auto Range
ST_ZERO_CAL	3	0 = In der Nullpunktkalibrierung
		1 = Nicht in der Nullpunktkalibrierung
ST_SPAN_CAL	4	0 = In der Spankalibrierung
		1 = Nicht in der Spanpunktkalibrierung
ST_DIAG_MODE	5	0 = Im Diagnosemodus
		1 = Nicht im Diagnosemodus

SIGNALNAME	BIT ODER KANALNR.	BESCHREIBUNG
ST_LOW_SPAN_CAL <sup>1.6</sup>	6	0 = In der niedrigen

	Spankalibrierung 1 = Nicht in der niedrigen
	Spanpunktkalibrierung
7	Frei

#### B Statusausgänge, U27, J1018, Pins 1-8 = Bits 0-7, voreingestellte I/O Adresse 324 hex

ST_LAMP_ALARM	0	0 = Lampenintensität niedrig
		1 = Lampenintensität OK
ST_DARK_CAL_ALARM	1	0 = Dunkelkalibrierwarnung
		1 = Dunkelkalibrierung OK
ST_FLOW_ALARM	2	0 = Jede Durchflusswarnung
		1 = Alle Durchflüsse OK
ST_PRESS_ALARM	3	0 = Jede Druckwarnung
		1 = Alle Drücke OK
ST_TEMP_ALARM	4	0 = Jede Temperaturwarnung
		1 = Alle Temperaturen OK
ST_HVPS_ALARM	5	0 = HVPS Warnung
		1 = HVPS OK
	6-7	Frei

SIGNALNAME	BIT ODER KANALNR.	BESCHREIBUNG

I<sup>2</sup>C Tastatur der Gerätevorderseite, voreingestellte I<sup>2</sup>C Adresse 44 hex

MAINT_MODE	5 (Eingang)	0 = Wartungsmodus
		1 = Normaler Modus
LANG2_SELECT	6 (Eingang)	0 = Auswahl der zweiten Sprache
		1 = Auswahl der ersten Sprache (Englisch)
SAMPLE_LED	8 (Ausgang)	0 = Probenahme LED ein
		1 = Aus
CAL_LED	9 (Ausgang)	0 = Kalibrier LED ein
		1 = Aus
FAULT_LED	10 (Ausgang)	0 = Fehler LED ein
		1 = Aus
AUDIBLE_BEEPER	14 (Ausgang)	0 = Beeper ein (nur zu Testzwecken)
		1 = Aus

SIGNALNAME	BIT ODER KANALNR.	BESCHREIBUNG

Digitalausgang des Relaisboards (PCF8575), voreingestellte I<sup>2</sup>C Adresse 44 hex

RELAY_WATCHDOG	0	Um das Relaisboard aktiv zu halten, muss hier mindestens alle 5 Sekunden zwischen 0 und 1 gewechselt werden.
RCELL_HEATER	1	0 = Reaktionskammer- heizung ein
		1 = Aus
	2-3	Frei
IZS_HEATER	4	0 = IZS Heizung ein
		1 = Aus
	5	Frei
CAL_VALVE	6	0 = Kalibriergas wird eingelassen
		1 = Probengas wird eingelassen
SPAN_VALVE	7	0 = Spangas wird eingelassen
		1 = Nullluft wird eingelassen
LOW_SPAN_VALVE <sup>1,6</sup>	8	0 = Niedriges Spangas wird eingelassen
		1 = Probengas wird eingelassen
ZERO_VALVE <sup>1</sup>	9	0 = Nullluft wird eingelassen
		1 = Probengas wird eingelassen
DARK_SHUTTER	10	0 = Schließen des
		1 = Öffnen
	11-15	Frei

SIGNALNAME	BIT ODER KANALNR.	BESCHREIBUNG
•••••		

# Primäre MUX Analogeingänge, hinteres Board

PMT_SIGNAL	0	PMT Detektor
HVPS VOLTAGE	1	Ausgang der
		Hochspannungsversorgung
		riochspannangsversorgang
PMT_TEMP	2	PMT Temperatur
_		•
UVLAMP_SIGNAL	3	UV Lampenintensität
	4	Temperatur MUX
	5-6	Frei
SAMPLE_PRESSURE	7	Probendruck
TEST_INPUT_8	8	Diagnosetesteingang
REF_4096_MV	9	4.096 Referenz von MAX6241
SAMPLE FLOW	10	Durchflussrate
VACUUM PRESSURF <sup>1</sup>	10	Vakuumdruck
···· <u>·</u> ··· <u>·</u> ····		
TEST INPUT 11	11	Diagnosetesteingang
		2.29.10000000000000000000000000000000000
	12-13	Frei
		(Thermoelementeingang?)
	14	DAC MUX
REF_GND	15	Erdereferenz
—		

SIGNALNAME	BIT ODER KANALNR.	BESCHREIBUNG

MUX Temperaturanalogeingänge, hinteres Board

BOX_TEMP	0	Innere Gehäusetemperatur
RCELL_TEMP	1	Reaktionskammertemperatur
IZS_TEMP	2	IZS Temperatur
	3	Frei
TEMP_INPUT_4	4	Diagnosetemperatureingang
TEMP_INPUT_5	5	Diagnosetemperatureingang
TEMP_INPUT_6	6	Diagnosetemperatureingang
	7	Frei

MUX DAC Analogeingänge, hinteres Board

DAC_CHAN_0	0	Loopback von DAC Kanal 0
DAC_CHAN_1	1	Loopback von DAC Kanal 1
DAC_CHAN_2	2	Loopback von DAC Kanal 2
DAC_CHAN_3	3	Loopback von DAC Kanal 3

Analogausgänge, hinteres Board

CONC_OUT_1	0	Konzentrationsausgang # 1
CONC_OUT_2	1	Konzentrationsausgang # 2
TEST_OUTPUT	2	Testmessungsausgang
	3	Frei

SIGNALNAME	BIT ODER KANALNR.	BESCHREIBUNG

I<sup>2</sup>C Analogausgang (AD5321), voreingestellte I<sup>2</sup>C Adresse 18 hex

LAMP_POWER <sup>2</sup>	0	Lampenstärke (0-5V)

<sup>1</sup> M100EH.

<sup>2</sup> Niedrigspanoption.

#### Handbuch Modell 100E ANHANG A-5: M100E iDAS Funktionen, Revision C.3

NAME	BESCHREIBUNG
ATIMER	Automatischer Timer abgelaufen
EXITZR	Verlassen des Nullpunktkalibriermodus
EXITLS <sup>2,3</sup>	Verlassen des Niedrigspankalibriermodus
EXITHS	Verlassen des Hochspankalibriermodus
EXITMP	Verlassen des Multipointkalibriermodus
SLPCHG	Slope und Offset neu berechnet
EXITDG	Verlassen des Diagnosemodus
PMTDTW	PMT Detektorwarnung
UVLMPW	UV Lampenwarnung
DRKCLW <sup>1</sup>	Dunkelkalibrierungswarnung
RCTMPW	Reaktionskammertemperaturwarnung
I ZTMPW <sup>1</sup>	IZS Temperaturwarnung
PTEMPW	PMT Temperaturwarnung
SFLOWW	Probendurchflusswarnung
SPRESW	Probendruckwarnung
VPRESW <sup>2</sup>	Vakuumdruckwarnung
BTEMPW	Gehäusetemperaturwarnung
HVPSW	Hochspannungsversorgungswarnung
<sup>1</sup> Nur M100E. <sup>2</sup> M100EH. <sup>3</sup> Niedrigspanoptic	วท

# Tab. A-5: M100E DAS Auslösende Ereignisse, Revision C.3
#### Handbuch Modell 100E ANHANG A-5: M100E iDAS Funktionen, Revision C.3

NAME	BESCHREIBUNG	EINHEIT
PMTDET	PMT Detektoranzeige	mV
UVDET	UV Lampenintensitätsanzeige	mV
LAMPR	UV Lampenverhältnis der kalibrierten Helligkeit	%
DRKPMT	PMT elektrischer Offset	mV
DARKUV	UV Lampe elektrischer Offset	mV
SLOPE1	SO2 Slope für Bereich #1	-
SLOPE2	SO <sub>2</sub> Slope für Bereich #2	-
OFSET1	SO2 Offset für Bereich #1	mV
OFSET2	SO2 Offset für Bereich #2	mV
ZSCNC1	SO <sub>2</sub> Konzentration für Bereich # 1 während der Zero/Spankalibrierung kurz vor der Berechnung des neuen Slope und Offset	PPB
ZSCNC2	SO <sub>2</sub> Konzentration für Bereich # 2 während der Zero/Spankalibrierung kurz vor der Berechnung des neuen Slope und Offset	PPB
CONC1	SO <sub>2</sub> Konzentration für Bereich #1	PPB
CONC2	SO <sub>2</sub> Konzentration für Bereich #2	PPB
STABIL	SO2 Konzentrationsstabilität	PPB
STRLGT	Streulichtanzeige	PPB
RCTEMP	Reaktionskammertemperatur	°C
I ZSTMP <sup>1</sup>	IZS Temperatur	°C
PMTTMP	PMT Temperatur	°C
SMPFLW <sup>1,2</sup>	Probendurchfluss	cm <sup>3</sup>
SMPPRS	Probendruck	"Hg
VACUUM <sup>2</sup>	Vakuumdruck	"Hg
BOXTMP	Innere Gehäusetemperatur	° C
HVPS	Ausgang der Hochspannungsversorgung	Volt
TEST8	Diagnosetesteingang (TEST_INPUT_8)	mV
TEST11	Diagnosetesteingang (TEST_INPUT_11)	mV
TEMP4	Diagnosetemperatureingang (TEMP_INPUT_4)	°C
TEMP5	Diagnosetemperatureingang (TEMP_INPUT_5)	°C
TEMP6	Diagnosetemperatureingang (TEMP_INPUT_6)	°C
REFGND	Erdereferenz (REF_GND)	mV
RF4096	4096 mV Referenz (REF_4096_MV)	mV

#### Tab. A-6: M100E iDAS Funktionen, Revision C.3

#### Handbuch Modell 100E ANHANG A-5: M100E iDAS Funktionen, Revision C.3

NAME	BESCHREIBUNG	EINHEIT
<sup>1</sup> Nur M100E. <sup>2</sup> M100EH.		

#### Handbuch Modell 100E ANHANG A-6: Terminalbefehle Modell 100E

BEFEHL	ZUSÄTZLICHE BEFEHLSSYNTAX	BESCHREIBUNG
? [ID]		Zeigt den Hilfe-Bildschirm und die Befehlsliste.
LOGON [ID]	password	Baut eine Verbindung zum Instrument auf.
LOGOFF [ID]		Beendet Verbindung zum Instrument.
	SET ALL name hexmask	Zeigt Test(s).
T [ID]	LIST [ALL name hexmask] [NAMES HEX]	Druckt Test(s) auf dem Bildschirm.
	name	Druckt einzelnen Test.
	CLEAR ALL name hexmask	Deaktiviert Test(s).
	SET ALL name hexmask	Zeigt Warnmeldungen.
	LIST [ALL name hexmask] [NAMES HEX]	Druckt Warnmeldungen.
	name	Löscht einzelne Warnmeldun- gen.
	CLEAR ALL name hexmask	Löscht Warnmeldungen.
	ZERO LOWSPAN SPAN [1 2]	Eingabe des Kalibriermodus.
	ASEQ number	Führt automatische Sequenz aus.
C [ID]	COMPUTE ZERO SPAN	Berechnet neuen Slope/Offset.
	EXIT	Beendet Kalibriermodus.
	ABORT	Bricht Kalibriersequenz ab.
D [ID]	LIST	Druckt alle I/O Signale.
	name[=value]	Überprüft oder stellt I/O Signale ein.
	LIST NAMES	Druckt Bezeichnungen aller Diagnosetests.
	ENTER name	Führt Diagnosetests durch.
	EXIT	Beendet Diagnosetests.
	RESET [DATA] [CONFIG] [exitcode]	Gerätereset.
	PRINT ["name"] [SCRIPT]	Druckt iDAS Konfiguration.
	RECORDS ["name"]	Druckt iDAS Datensätze.

#### Tab. A-7: Terminal Befehlsbezeichnungen, Revision C.3

#### Handbuch Modell 100E ANHANG A-6: Terminalbefehle Modell 100E

REPORT ["name"] [RECORDS=number] [FROM= <start date="">][TO=<end date&gt;][VERBOSE COMPACT HEX] (Print DAS records)(date format: MM/DD/YYYY(or YY) [HH:MM:SS]</end </start>	Druckt iDAS Datensätze.
CANCEL	Abbruch des Drucks der iDAS Datensätze.
LIST	Drucken der Setup Variablen.
name[=value [warn_low [warn_high]]]	Variable verändern.
name="value"	Verändern einer bestimmten Variablen.
CONFIG	Druckerkonfiguration.
MAINT ON OFF	Aufrufen/Beenden des Wartungsmodus.
MODE	Druck des momentanen Modus.
DASBEGIN [ <data channel="" definitions="">] DASEND</data>	Upload der iDAS Konfiguration.
CHANNELBEGIN propertylist CHANNELEND	Upload eines einzelnen iDAS Kanals.
CHANNELDELETE ["name"]	Löschen der iDAS Kanäle.

Die Befehlssyntax folgt dem Befehlstyp, getrennt durch ein Leerzeichen. Zeichenketten in rechteckigen Klammern sind optionale Bezeichnungen. Die folgenden Tastenzuordnungen können ebenfalls verwendet werden.

Tab. A-8:	Terminal	Tastenzuordnungen,	Revision	C.3
-----------	----------	--------------------	----------	-----

TERMINAL TASTENZUORDNUNGEN				
ESC	Abbruch Zeile			
CR (ENTER)	Befehl ausführen			
Ctrl-C	In den Computermo- dus schalten			
COMPUTER MODUS TASTENZUORDNUNGEN				
LF (line feed)	Befehl ausführen			
Ctrl-T	In den Terminal Modus schalten			

### ANHANG B – M100E Ersatzteilliste

#### HINWEIS

Der Einsatz anderer als von T-API gelieferter Ersatzteile kann zu einer Nichterfüllung des Europäischen Standards EN 61010-1 führen.

#### Tab. B-1: M100E Ersatzteilliste

Beschreibung
Düse, 3 MIL, IZS
Düse, 012 MIL; RXCELL
Linse, UV
Linse, PMT
Optischer PMT Filter, 330 NM
Assy, Thermistor
Kühler, T.E. (KB)
AKIT, TFE Filterelement, 47 mm, 5 um (100)
AKIT, TFE Filterelement, 47 mm, 5 um (30)
Assy, Kühlerventilator (NOX/SOX)
Assy, Vakuumverteiler, M100A
Assy, Kicker, M100A/E (KB)
CD, PMT, SO2, M100A/E (KB)
Assy, Drehmagnet, M100A (KB)
Assy, Thermistorkühler (Kühler)
Assy, HVPS; SOX/NOX
Option, Nullluftscrubber, M100E
Ersatzkit Kühler-Assy, M100X/200X
AKIT, EXP KIT, M100A/M100E, IZS
Fenster, Probenfilter, 47 mm (KB)
Assy, Probenfilter, 47 mm, Ang Bkt (KB)
PCA, 4-20 mA Ausgang, E-Option
O-Ring, TFE Halterung, Probenfilter
PCA; Relaiskarte, E-Serie, S/N <456
Assy, Lüfter Rückseite, E-Serie
PCA, Durchfluss/Druck
Assy, SO2 Sensor, M100E (KB)

041710000	Assy, CPU, Konfiguration, E-Serie (KB)
041800400	PCA, PMT Vorverstärker, VR, M100E (KB)
042410200	Assy, Pumpe, Intern, E-Serie
042580000	PCA, Tastatur, E-Serie, W/V Erfassung
042900100	Programmierter Flash, E-Serie
043570000	AKIT, Verbrauchsmaterial, M100E/M101E/M108E
043880100	DOC, mit Software, M100E
043940000	PCA, Schnittstelle, Ethernet, E-Serie
045150100	Handbuch, M100E
045230200	PCA; Relaiskarte mit Relais, E-Serie, S/N >455
046250000	Assy, Reaktionskammer, Heizung/Sicherung, M100E
046260000	Assy, Thermistor, Reaktionskammer, M100E (KB)
048620200	PCA, Serielle Schnittstelle mit MD, E-Serie
049310100	PCA; TEC Überwachung, E-Serie
050610100	Konfigurationsstecker, 115V/60Hz
050610200	Konfigurationsstecker, 115V/50Hz
050610300	Konfigurationsstecker, 220-240V/50Hz
050610400	Konfigurationsstecker, 220-240V/60Hz
050610500	Konfigurationsstecker, 100V/50 Hz
050610600	Konfigurationsstecker, 100V/60Hz
050630100	PCA, M100E UV Referenzdetektor
052660000	Assy, Heizung/Thermistor
054710000	Assy, UV Lampe (05467)
055100200	Option, Pumpenassy, M100E/M400E, 240V (KB)
055120100	PCA, Bersten UV-Treiber, M100E, 43 mA
055560000	Assy, Ventil, VA59 mit Diode, E-Serie
057020100	PCA, Motherboard, E-Serie, GEN-4
CN0000458	Anschluss, Rückseite, 12 Pole
CN0000520	Anschluss, Rückseite, 10 Pole
DS0000025	Display, E-Serie (KB)
FL0000001	Filter, SS
FM0000004	Durchflussmesser (KB)
HW000005	Fuß, Chassis
HW0000020	Feder
HW0000036	TFE Band, ¼" (14,6 m pro Rolle)
KIT0000093	Ersatzteilkit, 214 nm Filter (03187)
KIT0000095	AKIT, Ersatzteile, Kühler, M100A/M200A

OP000031	Fenster, Quartz, Referenzdetektor
OR0000001	O-Ring, Durchflussüberwachung/IZS
OR000004	O-Ring, Optisch/Kammer, Kammer/Falle
OR000006	O-Ring, Kammer/PMT
OR000007	O-Ring, PMT/Gehäuse/Kammer
OR0000015	O-Ring, PMT Filter
OR0000016	O-Ring, UV Linse
OR000025	O-Ring, Nullluftscrubber
OR000027	O-Ring, Kaltblock/PMT Gehäuse & Lamellenkühler
OR000039	O-Ring, Quartzfenster/Referenzdetektor
OR0000046	O-Ring, Permeationsofen
OR000083	O-Ring, PMT Signal & Optische LED
OR000084	O-Ring, UV Filter
OR0000094	O-Ring, Probenfilter
PS0000037	PS, 40W Schaltung, +5V, +/-15V (KB)
PS0000038	PS, 60W Schaltung, 12V (KB)
PU0000022	Pumpenüberholkit
RL0000015	Relais, DPDT, (KB)
SW0000026	Druckumwandler, 0-15 PSIA
SW0000051	Stromschalter, CIRC BR
WR000008	Stromkabel, 10A

#### Tab. B-2: M100E Ersatzteile (Empfohlene Lagermengen)

EINHEITEN

TEILENR.	BESCHREIBUNG	1	2-5	6-10	11-20	21-30
000940800	Düse, 12 Mil		1	2	4	4
002720000	Filter, 330 nm			1	2	3
013400000	PMT, SO2				1	1
014080100	Assy, HVPS, NOX/SOX					1
014610000	Ersatzteilkit, Kühler					1
039550200	PCA, Relaisboard mit Relais			1	1	2
045230200	PCA, Relaisboard mit Dioden- schutz			1	1	2
040010000	Assy, Ventilator, Rückseite, E- Serie	1	1	2	4	4
040030100	PCA, Drucksensoren (1X), Durchfluss, E-Serie		1	2	4	4
055600100	PCA; Motherboard, E-Serie				1	2
050630100	PCA, UV Referenzdetektor				1	2
041710000	CPU, Konfiguration, E-Serie				1	1
041800400	PCA, PMT Vorverstärker, VR, M100E (KB)				1	1
042580000	PCA, Tastatur				1	1
042410200	Assy, Interne Pumpe, E-Serie, 115/240V					1
054710000	Assy, UV Lampe, M100E		1	2	4	4
055120100	Assy, UV Lampentreiber, Bersten 43 mA		1	1	2	2

DS0000025	Display			1	1
FM0000004	Durchflussmesser			1	1
SW0000026	Druckumwandler				1
	IZS/ZS OPTION				
055560000	Assy, Ventil, VA59 mit Diode, E- Serie	1	2	2	4

# ANHANG D – ELEKTRONISCHE ZEICHNUNGEN

Dokument #	Bezeichnung
04002	PCA, 04003, Druck/Durchfluss Sensorboard
03956	PCA, 03955, Relaistreiber
05703	PCA, 05702, Motherboard, E-Serie Gen 4
04181	PCA, 04180, PMT Vorverstärker
04259	PCA, 04258, Tastatur/Display Schnittstelle
05064	PCA, 05063, Dualer UV Detektor
04693	PCA, 04692, UV Lampentreiber
04932	PCA, Thermoelektrisches Kühlerboard
04468	PCA, Analogausgang, Res

# Addendum für T-Serie Geräte

gültig für alle Modelle



© TELEDYNE ADVANCED POLLUTION INSTRUMENTATION (T-API) 9480 CARROLL PARK DRIVE SAN DIEGO, CA 92121-5201 TOLL-FREE: 800-324-5190 TEL: 858-657-9800 FAX: 858-657-9816 E-MAIL: api-customerservice@teledyne.com WEB SITE: <u>www.teledyne-api.com</u>

> 078770000 RevA DCN#: XXX 5-14-2013

# INHALTSVERZEICHNIS

1.	Frontplatte, Rückwand und Display
2.	Kalibrierung und Software-Updates
3.	Fehlersuche
4.	Blockdiagramm
5.	E-Serie Kompatibilität

# **1. Frontplatte, Rückwand und Display**

# 1. Erste Schritte

Dieser Abschnitt ist eine Beschreibung aller Komponenten an der Frontplatte und Rückwand, die sich bei der T-Serie von der E-Serie unterscheiden.

Alle anderen Beschreibungen zum Betrieb der Geräte finden Sie in den entsprechenden E-Serie Bedienungsanleitungen.

# 1.1. Frontplatte

Abbildung 1-1 zeigt das Layout der Fronplatte der T-Serie Analysatoren, gefolgt von einer detailierten Darstellung des Bildschirmes (Abbildung 1-2), welche in Tabelle 1-1 beschrieben wird.

Die beiden USB Anschlüsse an der Vorderseite stehen für den Anschluss von Peripheriegeräten zur Verfügung:

- Maus (nicht im Lieferumfang enthalten) als Alternative zur integrierten Touchscreen Anzeige.
- USB stick (nicht im Lieferumfang enthalten) um neue Software Versionen hochzuladen (bitte kontaktieren Sie T-API Kundendienst für weitere Informationen).
- Tastatur (nicht im Lieferumfang enthalten) um in das Kalibriermenü der Touchscreen Anzeige einzusteigen.



Abb. 1-1: Frontansicht



Abb. 1-2: Bildschirmanzeige

Das LCD Bedienfeld an der Vorderseite der Geräte beinhaltet eine Touchscreen Funktion. Beim Starten des Analysators erscheint eine Start-Anzeige und andere Initialisierungs-Informationen bevor das Hauptbild erscheint. - Ähnlich wie in Abbildung 1-2 oben dargestellt (eventuell mit Fehlermeldung).

Die Lampen in der linken oberen Ecke zeigen den aktuellen Status an (Probengas, Kalibrierung oder Fehlermeldung), ebenfalls angezeigt wird der aktuelle Messwert (Conc) der jeweiligen Messkomponenten.

Der Bildschirm zeigt auch den aktuellen Betriebszustand an, in dem sich das Gerät befindet (Mode), sowie weitere Meldungen und Daten (Param)

Am unteren Rand des Bildschirms befindet sich eine Reihe von Touch-Kontroll-Tasten, von denen nur die tatsächlich mit Funktionen ausgestatteten, aktivierbar sind. Tabelle 1-1 liefert detailierte Informationen für jede Komponente des Bildschirms.

ACHTUNG

#### VORSICHT!

\_\_\_\_\_

Verwenden Sie bitte keine harten und spitzen Gegenstände um den Bildschirm zu bedienen, da dies zu Beschädigungen führen kann.

\_\_\_\_\_

#### T Serie Addendum

Feld	Beschreibung / Funktion			
Status	Die Farbe	zeigt den	jeweiligen S	Status, Sample, Calibration und Fault, wie folgt, an:
	Name	Farbe	Status	Definition
S	SAMPLE	Grün	Aus An	Gerät arbeitet nicht im Sample Modus, interne Datenerfassung ist deaktiviert.
			Blinken	Gerät ist aktiv, Anzeige wird regelmäßig aktualisiert, Daten werden gespeichert
				Gerät ist aktiv, Anzeige wird regelmäßig aktualisiert, interne Datenerfassung ist deaktiviert
	CAL	Gelb	Aus An Blinken	Auto Cal Funktion deaktiviert Auto Cal Funktion aktiviert Gerät ist im Kalibriermodus
	FAULT	Rot	Aus Blinken	Keine Fehlermeldung Fehlermeldung
Conc	Zeigt den aktuellen Messwert in der eingestellten Maßeinheit an			
Mode	Zeigt den aktuellen Betriebszustand an			
Param	Zeigt eine Vielzahl von informativen Meldungen an, wie Warnmeldungen, Betriebsparameter, Testfunktionen und vieles mehr.			
Bedientasten	Zeigt dynamische, kontextsensitive Tasten, die leer sind, wenn inaktiv und entsprechend beschriftet, wenn aktiv.			

 Tabelle 1-1:
 Beschreibung Bildschirmanzeige

Abbildung 1-zeigt die Anordnung der Anzeigeelemente für die Ablaufdiagramme in dieser Anleitung.. Die Felder für Betriebszustand (Mode), Meldungen und Daten (Param), und der aktuellen Konzentration (Conc) werden in der oberen Zeile dargestellt. Die acht Tasten am unteren Bildschirmrand, werden in der unteren Zeile dargestellt.

Teledyne Advanced Pollution Instrumentation

#### T Serie Addendum



Abb. 1-3: Darstellung der Anzeige in den Ablaufdiagrammen

### 1.1.2 Frontplatte / Anzeigeelement

Benutzer können Daten bzw. Informationen direkt über das Bedienfeld der Touchscreen Anzeige eingeben. Die LCD Anzeige wird direkt von der CPU Platine gesteuert. Der Touchscreen ist über eine interne USB Schnittstelle mit der CPU verbunden, die eine Maus emuliert.

#### T Serie Addendum





### 1.1.2.1. LVDS Transmitter - Platine

Die LVDS (low voltage differential signaling) Messumformer Platine wandelt die parallelen Anzeigedaten zu einem seriellen Niederspannungssignal, um das Videosignal auf den Bildschirm zu übertragen.

### 1.1.2.2. Frontplatten-Schnittstellen-Platine

Diese Platine an der Vorderseite steuert die verschiedenen Funktionen des Bildschirms und des Touchscreens und stellt die Verbindung zwischen CPU und LCD Anzeige her.

Die Platine beinhaltet:

- Stromversorgung für die LCD Anzeige
- einen USB-Verteiler, der für die Kommunikation mit dem Touchscreen und die beiden USB Anschlüsse an der Vorderseite verwendet wird
- Stromversorgung der Anzeigebeleuchtung

# 1.2. Rückwand

Lüfter





Tabelle 1-2 enthält eine Beschreibung der neuen Komponenten auf der Rückseite.

#### Tabelle 1-2: Beschreibung Rückseite

Bauteil/Komponente	Aufgabe/Funktion
ANALOG IN	Option – Anschluss für externe Analogsignale von anderen Geräten. Diese können im internen Datenspeicher aufgezeichnet werden
USB	Anschluss für die direkte Verbindung zu einem PC über ein USB Kabel

# **1.2.1.** Anschluss von Analogeingängen (Option)

"Analog In" wird verwendet um Spannungsausgänge von anderen Geräten (z.B. meteorologische Sensoren, etc.) anzuschließen und die Messwerte im internen Datenlogger zu speichern. Der Eingangsspannungsbereich für jeden Kanal ist 0-10V.



Abbildung 1-6: Analog In Anschluss

Beschreibung der einzelnen Kontakte des "Analog In" sind in Tabelle 1-3 dargestellt.

PIN	BESCHREIBUNG	DATALOGGER PARAMETER <sup>1</sup>
1	Analog input # 1	AIN 1
2	Analog input # 2	AIN 2
3	Analog input # 3	AIN 3
4	Analog input # 4	AIN 4
5	Analog input # 5	AIN 5
6	Analog input # 6	AIN 6
7	Analog input # 7	AIN 7
8	Analog input # 8	AIN 8
GND	Analog input Ground	N/A

 Tabelle 1-3:
 Beschreibung Analogeingang

# 1.2.2. USB – Anschluss (Option)

Geeignet für die direkte Verbindung zwischen Analysator und einem PC mittels USB Kabel. (Wenn diese Option installiert ist, kann der **COM2** Anschluss nur für "Multidrop" Kommunikation verwendet werden). Die Verbindungsgeschwindigkeit (Baudrate) des PCs und des Analysators müssen übereinstimmen.

# **2. Kalibrierung und Updates**

# 2.1 Kalibrierung der Anzeige

Der Touchscreen-Bildschirm der T-Serie Analysatoren kann kalibriert und justiert werden. Um den Bildschirm zu kalibrieren, müssen Sie eine USB Tastatur an eine der USB Schnittstellen anschließen und danach das Gerät aus und wieder einschalten.

Das Teledyne - Logo erscheint am Bildschirm und blinkt. Warten Sie bis das Logo nochmals zusammen mit der Nachricht **System Booting** erscheint. Unter dem Logo wird dann ein Ladebalken sichtbar. Drücken Sie nun die **linke Hochstell** und die **linke Strg** Taste und halten Sie diese während des Ladevorgangs gedrückt. Dies kann einige Minuten dauern.

Sobald der Bildschirm durchgehend blau wird und in der Mitte ein Maus-Zeiger erscheint, lassen Sie die Tasten wieder los. In der Mitte des Bildschirms erscheint nun eine rot-weiße Zielfläche. Drücken Sie mit dem Finger darauf um die Kalibrierung zu starten. Die Zielfläche erscheint nun an verschiedenen Stellen des Bildschirms. Drücken und halten Sie jeweils die Zielflächen und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, bis Sie aufgefordert werden entweder ACCEPT oder CANCEL zu drücken. Durch Drücken von ACCEPT bestätigen Sie die Änderungen, durch Drücken von CANCEL brechen Sie den Vorgang ohne zu speichern ab. Nachdem Sie den Vorgang abgeschlossen haben, entfernen Sie die Tastatur und starten das Gerät neu.

# 2.2. Kalibrierung der Analogeingänge

Analog I/O Konfiguration für Analog In

UNTERMENÜ	FUNKTION			
AOUTS CALIBRATED:	Zeigt den Status des analogen Ausgangs Kalibrierung (YES/NO) und beginnt eine Kalibrierung aller analogen Ausgangskanäle.			
CONC_OUT_1	Legt die grundlegende elektronische Konfiguration des Analogausgangs A1 fest (SO2). Es gibt folgende 3 Optionen:			
	• <b>RANGE:</b> wählt den Signaltyp (Spannung oder Strom) und den Endwert des Ausgangs.			
	• <b>REC_OFS:</b> ermöglicht die Einstellung eines Verstatzes für die Spannung. Dies ist nicht möglich, wenn der Signaltyp auf Strom ( <b>CURR</b> ) gesetzt ist.			
	<ul> <li>AUTO_CAL: führt die selbe Kalibrierung wie unter AOUTS CALIBRATED beschrieben durch, jedoch nur für diesen einen Kanal.</li> </ul>			
	HINWEIS: Jede Änderung bei RANGE oder REC_OFS erfordert eine Neukalibrierung dieses			
	Ausgangs.			
CONC_OUT_2	Gleich wie bei CONC_OUT_1, aber für Analogkanal 2 (SO2)			

Tabelle 2-1: DIAG - A	Analog I/O Funktionen	(am Beispiel des T100,	AOUTS können variieren)
-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------

Teledyne Advanced Pollution Instrumentation

T Serie Addendum

TEST OUTPUT	Gleich wie bei CONC_OUT_1, aber für Analogkanal 4 (TEST)
CONC_OUT_3	(Nur einstellbar wenn optionale Sensoren angeschlossen sind.)
AIN CALIBRATED	Zeigt den Status der Kalibrierung (YES/NO) und beginnt eine Kalibrierung der analogen Eingangskanäle.
XIN1	Für jeden der 8 externen Analogeingänge wird die Verstärkung, der Versatz, die Einheit und ob der Kanal als Testfunktion angezeigt wird, dargestellt.
XIN8	

# 2.2.1. AIN Kalibrierung

In diesem Untermenü kann die Kalibrierung der Analogeingänge durchgeführt werden. Dies sollte jedoch nur nach größeren Reparaturen notwendig sein, wie. z.B. Tausch der CPU, Hauptplatine oder Stromversorgungen. Vom Menüpunkt DIAG gehen Sie zum Untermenü ANALOG I/O CONFIGURATION MENU und drücken Enter und folgen sie den Anweisungen am Bildschirm:



Abb 2-1: DIAG – Analog I/O Konfiguration – AIN Kalibrierung

# 2.2.2. Analogeingänge (XIN1...XIN8) Option Konfiguration

Um die optionalen Analogeingänge zu konfigurieren, muss jeder Kanal einzeln eingestellt werden:

- gain (Verstärkung Anzahl pro Volt)
- offset (Nullpunktversatz in Volt)
- Einheit ausgedrückt in Volt (Jeder Druck der Tasten verändert die Anzeige-Symbole von A-Z bzw. 0-9)
- Anzeige des Kanals bei den Testfunktionen

Um die Einstellungen für die optionalen Analogeingänge zu ändern, drücken Sie Enter und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm:



Abb. 2-2 DIAG – Analogeingänge (Option) Konfigurationsmenü

# 2.3. USB Anschluss (Option) Konfiguration

Ihr Computer muss den richtigen Treiber installiert haben, um über den USB Anschluss mit dem Analysator kommunizieren zu können. Dieser Treiber ist auch jederzeit auf der T-API Homepage erhältlich: <u>http://www.teledyne-api.com/software</u>. Sobald der Treiber installiert ist, sollte der USB Anschluss als Standard COM2 arbeiten.

Nach dem Anschließen eines USB Kabels zwischen Analysator und PC, stellen Sie bitte sicher, dass die gleiche Baudrate eingestellt ist. COM2 ist die Standardkonfiguration für USB.

Da es verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten gibt, wird empfohlen die Standardeinstellungen zu verwenden und nur die Verbindungsgeschwindigkeit (Baudrate) einzustellen.

### 2.4. Software Update über USB

Software-Updates können bei den T-Serie Analysatoren über ein USB – Laufwerk (Speicher) direkt über den USB Anschluss an der Vorderseite des Gerätes durchgeführt werden. Um ein Update auszuführen, benennen sie die Datei in "update.exe" um und kopieren Sie die Datei auf den USB -Speicher. Diese Datei darf nicht in einem Unterordner sein. Stecken Sie den USB-Speicher an den USB Anschluss. Es sollte sich nun ein Fenster öffnen mit dem Hinweis auf die Gerätetype, der Software- und der Versionsnummer. Es erscheint die Frage, ob sie fortfahren wollen. Drücken sie "yes" um weiterzumachen.

\*Achtung, das Gerät wird jede Software laden, unabhängig davon, ob es für diesen Gerätetyp geeignet ist oder nicht. Prüfen Sie daher unbedingt, ob die Software Version wirklich korrekt ist, bevor Sie diese laden.\*

# **3. Fehlersuche**

# 3.1. Touchscreen - Bedienung

Überprüfen Sie die Funktion des Touchscreens durch Beobachtung der Anzeige beim Drücken einer Touchscreen-Taste. Die Anzeige muss auf Tastendruck entsprechend reagieren. Sollte dies nicht der Fall sein, könnte es folgende Gründe haben:

- die Touchscreen Steuerung funktioniert nicht einwandfrei.
- der interne USB Bus funktioniert nicht einwandfrei.

Sie können diesen Fehler überprüfen, indem Sie das Gerät über APICOM oder ein anderes Terminalprogramm anschließen. Wenn der Analysator auf Fernsteuerungsbefehle reagiert und sich die Anzeige entsprechend ändert, könnte das Problem an der Touchscreen Oberfläche liegen.

## 3.2. LCD Bildschirm

Überprüfen sie die Funktion des Bildschirms wenn das Gerät im Betrieb ist. Vorausgesetzt, dass es keine Probleme mit der Verdrahtung oder dem Netzteil gibt, sollte die Anzeige nach dem Einschalten aufleuchten, eine weiße Start-Anzeige zeigen und andere Initialisierungs-Informationen bevor das Hauptbild kommt, da die CPU in diesem Moment initialisiert wird.

# 3.3. Touchscreen funktioniert nicht richtig

Wenn das Problem auftritt, dass die Anzeige an einer anderen Stelle reagiert als sie drücken, müssen sie den Touchscreen Bildschirm möglicherweise neu kalibrieren. Ebenso, wenn sie im Kalibriermodus des Touchscreens sind und am Ende des Kalibriervorgangs "Cancel" drücken, verlieren Sie alle gemachten Einstellungen und die Anzeige könnte falsch kalibriert sein. Um dies zu beheben, folgen sie den Anleitungen in Abschnitt 2.1.

# 4. Elektronisches Blockdiagramm



Abb. 4-1 Beispiel eines elektronischen Blockdiagramms (T100)

# 5. Inkompatible Komponenten

Folgende Komponenten sind zwischen E-Serie und T-Serie Geräten nicht kompatibel:

- CPU
- Multidrop Platine
- Anzeige und Tastatur Komponenten
- Ethernet Platine
- USB Schnittstelle
- Analogeingänge